

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 2]



Sviluppo su base ortogonale

Teorema:

- sia w(t) una qualsiasi forma d'onda (segnale utile, rumore)
- w(t) può essere rappresentata sull'intervallo [a,b] mediante la serie:

$$w(t) = \sum_{n} a_{n} \varphi_{n}(t)$$

dove:

$$a_n = \frac{1}{K_n} \int_a^b w(t) \varphi_n^*(t) dt$$

coefficienti dello sviluppo

n scorre su un intervallo limitato o illimitato (dimensione della base ortogonale)

$$\int_{a}^{b} \varphi_{n}(t) \varphi_{m}^{*}(t) dt = K_{n} \delta_{nm}$$

Delta di Kronecker

$$\delta_{nm} = \begin{cases} 0 & \text{se } n \neq m \\ 1 & \text{se } n = m \end{cases}$$

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 2]



Trasmissione digitale

La forma d'onda di un segnale digitale può essere espressa come la sovrapposizione di un numero finito N di componenti ortogonali:

$$w(t) = \sum_{k=1}^{N} w_k \cdot \varphi_k(t) \qquad 0 < t < T_0$$

- I termini w_k rappresentano i dati digitali (non necessariamente binari)
- Le funzioni ortogonali $arphi_{_{n}}(t)$ determinano la particolare forma d'onda
- Il parametro N'rappresenta il numero di dimensioni necessarie alla descrizione del segnale
- La forma d'onda w(t) è caratterizzata da una particolare sequenza di valori w_k , k=1,...,N, che rappresentano il messaggio da trasmettere



$$w_1 = 0$$
 $w_2 = 0$ $w_3 = 0$


$$w_3 = 0$$
 $w_4 = 1$ $w_5 = 1$

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 2]



Definizioni

Velocità (o cadenza) di simbolo:



Velocità (o cadenza) di bit:

$$R = \frac{n}{T_0}$$
 [bit/s] n: numero di bit inviati nell'intervallo di T_0 secondi

- **Nota**: se i dati w_k sono binari
 - il segnale w(t) è binario
 - $n = N \longrightarrow D = R$
- Nota: se i dati w_k non sono binari
 - il segnale w(t) è multilivello
 - $D \neq R$

7

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 2]



Valutazione della larghezza di banda

 Limite inferiore per la larghezza di banda del segnale digitale (per il teorema di dimensionalità):

$$B \ge \frac{N}{2T_0} = \frac{1}{2}D$$

D: velocità o cadenza di simbolo

 Se le funzioni base sono del tipo sinc(x), viene raggiunto il limite inferiore

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 2]



Trasmissione di dati digitali tramite segnali binari

Esempio

 Ogni messaggio può essere rappresentato da una parola binaria su n=8 bit (1 byte)

$$n = 8 \qquad \qquad 2^n = 256$$

$$T_0 = 8 \text{ ms}$$

Vogliamo trasmettere il messaggio: 01001110

$$w_1 = 0$$
 $w_2 = 1$ $w_3 = 0$ $w_4 = 0$ $w_5 = 1$ $w_6 = 1$ $w_7 = 1$ $w_8 = 0$

٥

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 2]



Trasmissione con segnali ortogonali a impulsi rettangolari

continua esempio precedente

01001110

- $\varphi_k(t)$: funzioni-base
 - impulsi rettangolari di ampiezza unitaria e di durata: $T_b = \frac{T_0}{n} = 1 \, \text{ms}$
- Con funzioni-base rettangolari, è sufficiente campionare la forma d'onda in un qualunque punto all'interno di ogni intervallo di bit

Velocità di bit


$$R = \frac{n}{T_0} = 1 \text{ kbit/s}$$

Velocità di simbolo $D = \frac{N}{T_0} = 1 \text{ kbauc}$

Limite inferiore di banda

$$B_{\rm inf} = \frac{1}{2}D = 500 \,\text{Hz}$$

Banda al primo $B = \frac{1}{T_s} = D = 1000 \text{ Hz}$ nullo $B_{PCM} = R = nf_s$



3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 2]



Trasmissione con segnali ortogonali sinc(x)

continua esempio precedente

01001110

$$\varphi_k(t) = \operatorname{sinc}\left(\frac{t - kT_s}{T_s}\right)$$

 Dal teorema del campionamento, si può dimostrare che la banda richiesta dallo sviluppo basato su queste funzioni è MINIMA.

Velocità di bit

$$R = \frac{n}{T_0} = 1 \text{ kbit/s}$$


Velocità di simbolo $D = \frac{N}{T_0} = 1 \text{ kbaud}$

Limite inferiore di banda

$$B_{\rm inf} = \frac{1}{2}D = 500 \,\mathrm{Hz}$$

Banda effettiva $B = \frac{1}{2T_s}$

 $W = \frac{1}{T_s} = 500 \text{ Hz}$



11

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 2]




Trasmissione di dati digitali tramite segnali multilivello


- La banda del segnale binario può essere ridotta:
 - diminuendo N
 - cioè lasciando che i coefficienti w_k assumano più di due valori




numero di livelli

 I dati multilivello sono ottenuti "mappando" ogni parola binaria a l bit, in uno tra L=2^l livelli, tramite un convertitore digitaleanalogico (DAC - Digital to Analog converter)







3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 2]



Banda di un segnale multilivello

Nota:

 la banda di ciascuno dei due segnali multilivello è pari alla metà di quella del corrispondente segnale binario con lo stesso tipo di impulso

• In generale:

Un segnale a L livelli ha una banda B_L pari alla banda B_2 del corrispondente segnale binario diviso l:

$$B_L = \frac{B_2}{l}$$
 dove: $l = \log_2(L)$

NOTA: la riduzione di banda è dovuta al fatto che la velocità di simbolo del segnale multilivello si riduce di un fattore l rispetto a quella del segnale binario