

Corso di Fondamenti di Telecomunicazioni

3 - SEGNALI DIGITALI E A IMPULSI IN BANDA BASE Prof. Giovanni Schembra [parte 1]


Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra


3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]





Struttura della lezione

- Codifica digitale dei segnali analogici
 - Pulse-amplitude modulation (PAM)
 - Pulse-code modulation (PCM)
- Segnali digitali binari e multilivello
- Codici di linea
- Spettro e banda dei segnali digitali
- Diagramma a occhio
- Riduzione dell'interferenza intersimbolica









3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Campionamento naturale

Definizione: se w(t) è un segnale analogico con banda limitata a B Hz, il segnale PAM con campionamento naturale è:

$$w_s(t) = w(t) s(t)$$

$$s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \Pi\left(\frac{t - kT_s}{\tau}\right)$$
 treno di impulsi ciascuno con durata τ

$$f_s = 1/T_s \ge 2B$$

frequenza di campionamento

Spettro di un segnale PAM con campionamento naturale

$$W_s(f) = \Im\{w_s(t)\} = d\sum_{n=-\infty}^{+\infty} \operatorname{sinc}(nd) \cdot W(f - nf_s)$$

dove: $\omega_s = 2\pi f_s$

W(f) Spettro forma d'onda originaria

 $d = \tau/T_s$ Duty cycle

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Spettro di un segnale PAM con campionamento naturale: dimostrazione

Dimostrazione. Calcolando la trasformata di Fourier di entrambi i membri dell'equazione (3-1) si ha

$$W_s(f) = W(f) * S(f)$$
(3-4)

D'altronde s(t) può essere espanso in serie di Fourier come segue:

$$s(t) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_n t}$$
 (3-5a)

dove

$$c_n = d \, \frac{\sin \, n\pi d}{n\pi d} \tag{3-5b}$$

Poiché s(t) è periodica, possiamo usare (2-109) per otteneme lo spettro:


(2-109)


$$S(f) = \mathcal{F}[s(t)] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(f - nf_s)$$
 (3-6)

cosicché la (3-4) diventa
$$W_s(f) = W(f) * \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(f - nf_s)\right) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n W(f) * \delta(f - nf_s)$$

$$W_s(f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n W(f - nf_s)$$
 (3-7)

che coincide con la (3-3) non appena sostituiamo la (3.5b).





3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



In ricezione

 Il segnale di origine può essere recuperato esattamente, a meno di una costante moltiplicativa da compensare con un amplificatore, filtrando il segnale PAM in un filtro passa-basso con frequenza di taglio

$$B < f_{\text{taglio}} < f_s - B$$

- Dato che tutti i segnali fisici hanno durata limitata, hanno banda illimitata
- Necessità di un filtro anti-aliasing

11

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Realizzazione di campionamento naturale per la generazione di un segnale PAM

- Uso di una porta analogica
 - ad esempio la porta bilaterale quadrupla 4016 in tecnologia CMOS

Interruttore analogico bilaterale w(t) = w(t)s(t) s(t) = w(t)s(t)Clock

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



PAM con campionamento istantaneo e interpolazione con impulso rettangolare

Definizione: se w(t) è un segnale analogico con banda limitata a B Hz, il segnale PAM con campionamento istantaneo è:

$$w_s(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} w(kT_s)h(t-kT_s)$$

$$\frac{1}{h(t) = \Pi\left(\frac{t}{\tau}\right)} \quad \tau \leq T_s$$

frequenza di campionamento

- Teorema:
 - Spettro di un segnale PAM con campionamento istantaneo e interpolazione con impulso rettangolare:

$$W_s(f) = \Im\{w_s(t)\} = d\operatorname{sinc}(\tau f) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} W(f - kf_s)$$

13

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Spettro di un segnale PAM con campionamento istantaneo: dimostrazione

$$w_s(t) = \sum_{s=0}^{+\infty} w(kT_s)h(t - kT_s)$$
 (3-8)

Dimostrazione. Lo spettro del segnale con campionamento istantaneo si trova calcolando la trasformata di Fourier della (3-8). Innanzitutto riscriviamo quest'ultima usando un'operazione di convoluzione:

$$w_s(t) = \sum_k w(kT_s)h(t) * \delta(t - kT_s)$$

$$= h(t) * \sum_k w(kT_s)\delta(t - kT_s)$$

$$w_s(t) = h(t) * \left[w(t) \sum_k \delta(t - kT_s)\right]$$

Dunque

Calcoliamo ora la trasformata di Fourier

$$W_s(f) = H(f) \cdot \left[W(f) * \Im \left\{ \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT_s) \right\} \right]$$

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Spettro di un segnale PAM con campionamento istantaneo: dimostrazione

Sappiamo che il segnale pettine è periodico, e si può sviluppare in serie di Fourier su tutto l'asse temporale:

$$\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t-kT_s) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} C_n e^{jn2\pi f_s t}$$

$$C_n = \frac{1}{T_s}$$
Vedi dim. formula
$$c_n = f_0 H(nf_0)$$
nella lezione 2.2

Lo spettro è a righe, e il generico impulso di Dirac ha ampiezza pari al relativo $c_{\scriptscriptstyle n}$

$$\Im\left\{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t-kT_s)\right\} = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n \,\delta(f-nf_s) = \frac{1}{T_s} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(f-nf_s)$$

15

Spettro di un segnale PAM con campionamento istantaneo: dimostrazione $\Im\left\{\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(t-kT_s)\right\} = \frac{1}{T_s}\sum_{n=-\infty}^{+\infty}\delta(f-nf_s)$ $W_s(f) = H(f)\cdot\left[W(f)*\Im\left\{\sum_{k=-\infty}^{+\infty}\delta(t-kT_s)\right\}\right]$

Usando questa relazione nella (3-12) si ottiene

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra


$$W_s(f) = H(f) \left[W(f) * \frac{1}{T_s} \sum_{k} \delta(f - kf_s) \right]$$
$$= \frac{1}{T_s} H(f) \left[\sum_{k} W(f) * \delta(f - kf_s) \right]$$

$$W_s(f) = \Im\{w_s(t)\} = \frac{1}{T_s} H(f) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} W(f - kf_s)$$

dove:

$$H(f) = \Im(h(t)) = \tau \operatorname{sinc}(\tau f)$$

$$W_s(f) = \Im\{w_s(t)\} = d \operatorname{sinc}(\tau f) \sum_{k=-\infty}^{+\infty} W(f - kf_s)$$



3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]





Segnale PAM con campionamento istantaneo: discussione

- Questo tipo di segnale PAM consiste in campioni istantanei
- Il segnale PAM a impulso rettangolare può essere generato dai circuiti elettronici "sample & hold"
- In ricezione:
 - è necessario utilizzare un filtro passa-basso per eliminare le repliche dello spettro, come per il campionamento naturale
 - tuttavia si ha in più una distorsione sul segnale causata da un effetto filtrante dell'impulso di campionamento h(t) (distorsione d'apertura)
- La distorsione in ricezione può essere diminuita:
 - diminuendo la durata dell'impulso τ (l'apertura)
 - modificando la risposta in frequenza del filtro di ricostruzione; si utilizza in ricezione un filtro equalizzatore con risposta in frequenza pari a 1/H(f)



- La trasmissione di un segnale PAM richiede un canale di comunicazione a larga banda, a causa della ridotta durata degli impulsi
- È meno robusto al rumore rispetto al segnale analogico
- Viene quindi utilizzato principalmente:
 - CAMPIONAMENTO NATURALE: per confinare il segnale analogico in intervalli temporali (time slot), in sistemi basati su multiplazione a divisione di tempo (TDM)
 - CAMPIONAMENTO ISTANTANEO: come primo passo per la conversione del segnale in PCM





3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Vantaggi e svantaggi del digitale

Vantaggi del digitale:

La circuiteria digitale è a basso costo

PCM differenziale (DPCM)

- I segnali digitali derivanti da sorgenti analogiche (audio, video, voce) possono essere multiplati con segnali dati e trasmessi su di un'unica rete digitale
- Indipendenza dalla dinamica (valore picco-picco) del segnale
- Nei sistemi di telefonia digitale a lunga distanza con ripetitori è possibile rigenerare i segnali digitali, eliminandone completamente i disturbi
- È possibile utilizzare delle tecniche di codifica di canale per proteggere i segnali dal rumore

Svantaggi del digitale:

Necessità di maggiore banda rispetto ai segnali analogici

22

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Ripetitori di segnale in cascata sul percorso sorgente-destinazione

Per segnali analogici:

- Ripetitori lineari (filtri e amplificatori)
- I disturbi e le distorsioni si accumulano ripetitore per ripetitore

Per segnali digitali:

- Ripetitori rigenerativi
- Interpretano la sequenza di bit ricevuta con un rivelatore a soglia, e la rigenerano
- Se non ci sono stati errori nella rivelazione, riproducono una replica del segnale digitale originale senza aggiunta di disturbi
- La spaziatura tra tali ripetitori (lunghezza della tratta) dipende dall'attenuazione del portante (cavo in rame, fibra ottica, radioonde), e dalla quantità di rumore di canale

23

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Campionamento, quantizzazione e codifica

Tre fasi per la generazione del segnale PCM:

- Fase 1: Campionamento
 - genera un segnale PAM con impulso rettangolare a partire dal segnale analogico

Fase 2: Quantizzazione

- il segnale PAM viene quantizzato sostituendo ai valori nel continuo dei valori tra gli M valori ammessi
- quantizzazione:
 - uniforme: tutti i livelli di quantizzazione sono equidistanti
 - non uniforme: le ampiezze dei livelli di quantizzazione vengono scelte opportunamente a seconda del segnale da trasformare in digitale

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Campionamento, quantizzazione e codifica

■ Fase 2: Quantizzazione

errore di quantizzazione:

- differenza tra il segnale analogico all'ingresso del quantizzatore, e quello all'uscita del quantizzatore;
- il valore di picco di questo errore è pari alla metà del passo di quantizzazione

$$err_{quant}^{(MAX)} = \pm \frac{\Delta}{2}$$

 campionando alla frequenza di Nyquist, e trascurando il rumore di canale, rimane ancora l'effetto di tale errore, detto rumore di quantizzazione

25

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]





Campionamento, quantizzazione e codifica

Tre fasi per la generazione del segnale PCM:

■ Fase 3: Codifica

- Prende in ingresso il segnale PAM quantizzato ottenuto al passo precedente, e associa ad ogni valore del segnale quantizzato una parola di codice binaria
- Esempio: codifica Gray, che associa parole che differiscono di un solo bit a livelli di quantizzazione adiacenti, in modo che errori su un singolo bit non di segno causano errori minimi nell'ampiezza ricostruita





3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Rappresentazione in complemento a 2

Facoltativo

Rappresentazione in complemento a 2

Per rappresentare numeri interi negativi si usa la cosiddetta *rappresentazione in complemento a 2*. Ad esempio, supponiamo di avere a disposizione n bit. Se vogliamo rappresentare numeri interi senza segno, sappiamo che possiamo rappresentare numeri nell'intervallo $[0,2^n-1]$. Se invece vogliamo rappresentare anche numeri negativi, allora le configurazioni che hanno il bit più significativo uguale a zero, cioè $[0,2^{n-1}-1]$, rappresentano se stesse, mentre le configurazioni col bit più significativo uguale a uno, cioè $[2^{n-1},2^n-1]$, rappresentano i numeri negativi che si ottengono traslando a sinistra l'intervallo di 2^n , cioè l'intervallo $[-2^{n-1},-1]$. Per questo, nella rappresentazione in complemento a 2, il bit più significativo viene chiamato *bit di segno*.

Con 8 bit, ad esempio, possiamo rappresentare i numeri naturali nell'intervallo $[0,2^8-1]$, cioè [0,255], oppure i numeri relativi nell'intervallo $[-2^7,2^7-1]$, cioè [-128,127]. Con 16 bit (2 byte)

29

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Rappresentazione in complemento a 2

Facoltativo

Per ottenere la rappresentazione in complemento a 2 di un numero negativo:

"si parte dalla rappresentazione binaria del valore assoluto (che avrà il bit di segno = 0) e si prende il complemento a 1 di ciascun bit, quindi si aggiunge 1 al risultato".

Es. (si supponga una parola di 8 bit):

 $27_{10} = 00011011_2$

complemento a 1 : 11100100

+

 $-27_{10} = 11100101_2$

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Rappresentazione in complemento a 2

Facoltativo

Viceversa, se abbiamo una sequenza di 8 bit e sappiamo che essa rappresenta un numero intero con segno, con i numeri negativi rappresentati in complemento a 2, allora, per ottenere il numero rappresentato, cominciamo con l'esaminare il bit di segno. Se esso è zero, il numero rappresentato è non negativo e lo otteniamo con la normale conversione binario-decimale. Se invece il bit di segno è uno, allora sappiamo che si tratta di un numero negativo. Per ottenere il modulo del numero applichiamo l'algoritmo di sopra, cioè complementiamo tutti i bit e sommiamo 1 al risultato.

Per esempio, se il numero binario 11100101 è la rappresentazione in complemento a 2 di un numero, il valore assoluto del numero rappresentato si ottiene così:

31

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]





Decodifica del segnale PCM

In ricezione: DECODIFICA

- si legge la tabella di codifica (es. codice Gray) al contrario per ottenere il segnale PAM a campionamento istantaneo di partenza
- il segnale PAM a campionamento istantaneo rappresenterà il segnale analogico di partenza, a meno dell'errore di quantizzazione

Sequenza di bit PCM inverso Segnale analogico (quantizzato)





3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Occupazione di banda dei segnali PCM

- Per la PAM (che è una modulazione lineare) lo spettro può essere calcolato dallo spettro del segnale analogico
- II PCM è una modulazione non-lineare del segnale analogico d'ingresso; quindi il suo spettro non è facilmente calcolabile
- La banda di un PCM dipende:
 - dalla banda del segnale analogico di partenza
 - dalla velocità di bit
 - dalla forma dell'impulso elementare usato per rappresentare i dati
 - dal codice di linea
- Cadenza di bit (bit-rate):

 $R = n f_s$

dove n: numero di bit per parola di codice

 f_s : frequenza di campionamento

Per evitare aliasing:

 $f_{s} \geq 2B$

35

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Occupazione di banda dei segnali PCM

Si può dimostrare che, qualunque sia l'impulso di segnalazione e il codice di linea, la banda per trasmettere un segnale PCM è tale che:

$$B_{PCM} \ge \frac{1}{2}R = \frac{1}{2}nf_s$$


il valore minimo è ottenuto quando l'impulso associato ai dati binari è del tipo sinc(x)


IMPORTANTE: il valore reale dipenderà dalla scelta degli impulsi di segnalazione, e dal particolare codice di linea utilizzato


 Per impulsi rettangolari con codice di linea NRZ unipolare o NRZ polare dimostreremo che:


Banda al primo nullo $B_{PCM} = R = nf_s$


Tabella sequente




















SNR per distribuzione qualunque del segnale


Ipotesi:

Assenza di Aliasing, di rumore di canale e di ISI

Potenza di picco del segnale

Potenza media del rumore

$$P_{N} = \int_{-\Delta/2}^{+\Delta/2} N^{2} f_{N}(N) dN = \int_{-\Delta/2}^{+\Delta/2} N^{2} \frac{1}{\Delta} dN = \int_{-\Delta/2}^{+\Delta/2} N^{2} \frac{1}{\Delta} \left(\frac{\Delta^{3}}{24} + \frac{\Delta^{3}}{24}\right) = \frac{\Delta^{2}}{12} = \frac{4V_{p}^{2}}{12M^{2}} = \frac{V_{p}^{2}}{3M^{2}}$$



3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



SNR per distribuzione qualunque del segnale sui livelli di quantizzazione

SNR medio

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{medio} = \frac{P_s^{(media)}}{P_N} = \frac{x_{eff}^2}{\frac{V_p^2}{3M^2}} = 3M^2 \cdot \frac{x_{eff}^2}{V_p^2}$$

$$\frac{\left(\frac{S}{N}\right)_{dB,medio}}{\left(\frac{S}{N}\right)_{dB,medio}} = 10 \log_{10} \left(3M^2 \cdot \frac{x_{eff}^2}{V_p^2}\right) = 20 \log_{10} \left(\sqrt{3}M \cdot \frac{x_{eff}}{V_p}\right) =$$

$$= 20\log_{10}\left(\sqrt{3}\cdot 2^{n}\cdot \frac{x_{eff}}{V_{p}}\right) = \frac{6.02\,n + 4.77 - 20\log_{10}\left(\frac{V_{p}}{x_{eff}}\right)}{\left(\frac{V_{p}}{x_{eff}}\right)}$$

NOTA: definiamo il **Fattore di Carico**: $\sigma_x = V_p/x_{eff}$

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Fattore di carico per segnale a distribuzione uniforme

- Esempio: distribuzione del segnale uniforme su tutti i livelli
 - la funzione densità di probabilità del segnale è:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2V_p} & \forall x \in [-V_p, V_p] \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

• e quindi il quadrato del valore efficace del segnale è:

$$x_{eff}^2 = \int_{-V_p}^{+V_p} x^2 f(x) dx = \int_{-V_p}^{+V_p} x^2 \frac{1}{2V_p} dx = \frac{1}{2V_p} \frac{2V_p^3}{3} = \frac{1}{3} V_p^2$$

• da cui il fattore di carico del segnale è:
$$\sigma_x = \frac{V_p}{x_{eff}} = \frac{V_p}{V_p/\sqrt{3}} = \sqrt{3}$$

NOTA: $20\log_{10}\sigma_x = 20\log_{10}\sqrt{3} = 4.77$

PS: non confondere la distribuzione uniforme del segnale con la quantizzazione uniforme del PCM

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Esempio 3-1: progetto di un segnale PCM per un sistema telefonico

Un segnale telefonico analogico occupa all'incirca la banda da 300 a 3400 Hz (banda vocale o fonica). Volendo convertire tale segnale in formato PCM, dobbiamo per cominciare fissare una frequenza di campionamento. Il minimo valore è $2 \times 3.4 = 6.8$ k campioni/s.

Per poter usare un filtro anti-aliasing passa-basso di costo ragionevole, si deve fissare un'estensione ragionevole della banda di transizione, e quindi è necessario sovracampionare il segnale fino a 8000 campioni al secondo.

Questa è la frequenza di campionamento standard nei sistemi telefonici digitali in Europa e negli Stati Uniti. Rappresentando ogni campione con una parola di 8 bit otteniamo una velocità di bit pari a

$$R = (f_s \text{ campioni/s})(n \text{ bit/campione})$$

=
$$(8k \text{ campioni/s})(8 \text{ bit/campione}) = 64 \text{ kbit/s}$$
 (3-19)

49

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Esempio 3-1: progetto di un segnale PCM per un sistema telefonico

Sempre secondo il teorema di dimensionalità, la banda minima necessaria a trasmettere questo segnale PCM binario è (3-15a)

$$(B)_{\min} = \frac{1}{2}R = 32 \text{ kHz}$$
 (3-20)

Tale banda necessita dell'uso di un impulso tipo $(\sin x)/x$ nel segnale digitale binario. Usando al contrario impulsi rettangolari, la banda è in teoria infinita, e in pratica può essere quantificata nella banda al primo nullo:

$$B_{PCM} = R = 64 \text{ kHz} \tag{3-21}$$

La banda del segnale PCM è in questo caso pari a 64 kHz, quando la banda lorda (cioè considerando anche la zona di transizione del filtro anti-aliasing) del segnale telefonico analogico originale è pari a 4 kHz!

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Esempio 3-1: progetto di un segnale PCM per un sistema telefonico

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{pk out}} = 3M^2$$

Usando la (3-17a), osserviamo che il SNR di picco è

$$\left(\frac{S}{N}\right)_{\text{pk out}} = 3(2^8)^2 = 52.9 \text{ dB}$$
 (3-22)

L'aggiunta di un eventuale bit di parità non modifica naturalmente il rumore di quantizzazione. Il bit di parità è un tipo di codifica a protezione d'errore che può servire a diminuire il numero di errori provocati dal rumore di canale o dall'ISI. Nell'esempio, questi effetti sono stati comunque trascurati perché si è ipotizzato $P_e = 0$.

Un sistema di comunicazione digitale usa un segnale binario con impulso di tipo NRZ sagomato a cosono rialzato con fattope di rolloff 0.25 e con una velocità di bit di 64 kbit/s. Determiniano la banda del segnale filtrato.

Dalla (3-74), la banda è B = 40 kHz. Questa è inferiore a quella del segnale non filtato, per ji quale la banda al primo nullo è 64 kHz.

51


Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Applicazione del PCM a sistemi audio ad alta fedeltà


- Nei sistemi audio ad alta fedeltà, i segnali audio sono registrati in PCM
- Per avere un S/N medio di 90 dB [vedi tabella 3-2 precedente], necessitiamo di parole PCM di n=15 bit
- Se supponiamo che il segnale analogico abbia una banda B=20
 kHz e se utilizziamo un codice di linea NRZ UNIPOLARE



 Anche se l'espansione di banda è notevole, raramente gli apparati analogici superano un S/N medio di 70 dB!!!

II PCM utilizzato ad esempio per i compact disc (CD) audio


PCM a 16 bit con frequenza di campionamento 44.1 kHz




PCM Molto alta PCM Molto alta ADPCM PCM Media Telef

Codifica

Qualità



Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra	3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]
Quantizzazione non uniforme Utilizzo di un passo di quantizzazione piccolo per valori dell'ampiezza vicini allo zero, e grande per valori maggiori	
UNIFORME	NON UNIFORME
	55



3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Compressione a legge μ


$$|w_2(t)| = \frac{\ln(1 + \mu \cdot |w_1(t)|)}{\ln(1 + \mu)}$$

dove:

- il segnale $w_1(t)$ è normalizzato al valore di picco nell'intervallo (-1,+1)
- μ è un parametro positivo

Nota:

- $\begin{tabular}{ll} μ=0 corrisponde alla quantizzazione uniforme \\ (amplificazione lineare) \end{tabular}$
- $\qquad \hbox{ Aumentando } \mu \hbox{ il grado di compressione aumenta} \\ \hbox{ (non-lineare)}$
- Il valore μ=255 è utilizzato nelle reti telefoniche nord-americane e giapponesi
- In Europa si utilizza la legge di compressione A



(b) Caratteristica del compressore di dinamica μ -law

57

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]




Compressione a legge A (in Europa)


$$|w_{2}(t)| = \begin{cases} \frac{A \cdot |w_{1}(t)|}{1 + \ln(A)} & 0 \le |w_{1}(t)| \le \frac{1}{A} \\ \frac{1 + \ln(A \cdot |w_{1}(t)|)}{1 + \ln(A)} & \frac{1}{A} < |w_{1}(t)| \le 1 \end{cases}$$


dove:


- il segnale w₁(t) è normalizzato al valore di picco nell'intervallo (-1,+1)
- A è un parametro positivo




(c) - Caratteristica del compressore di dinamica A-law









3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Modem PCM V.90 - 56 kbit/s

II modem per PC di tipo V.90:

- nella tratta downstream codifica, non modula come i modem precedenti
- usa un segnale analogico in banda base su doppino in rame
- il segnale viene pre-quantizzato con codificatore a legge A

per non trasmettere livelli troppo vicini tra loro (alta vulnerabilità) vengono usati solo 64 livelli positivi e 64 negativi (solo 7 degli 8 bit della parola PCM) per una velocità di bit di 56 kbit/s

- il clock del modem dell'host viene sincronizzato con quello a 8 kHz del codificatore PCM di centrale, in modo da catturare i livelli di quantizzazione agli istanti corretti
- il rapporto segnale-rumore minimo per avere 56 kbit/s è 51.1 dB [formula di Shannon sulla capacità del canale]

C = 56 kbit/sB = 3.3 kHz

 $C = B \log_2 \left(1 + \frac{S}{N} \right)$

B: larghezza di banda del canale in Hz

S/N: rapporto segnale - rumore (in scala lineare, e non in dB) all'ingresso del ricevitore

 $S/N = 10\log_{10}(2^{C/B} - 1) = 51.084$

I dati trasmessi sono proprio i bit che identificano il livello di quantizzazione

Fondamenti di TLC - Prof. G. Schembra

3 - Segnali digitali e a impulsi in banda base [parte 1]



Modem PCM V.90 - 56 kbit/s

Cause di riduzione di velocità di trasmissione:

- Rumore sulla tratta analogica tale che il rapporto segnale-rumore è inferiore a 51.1 dB
 - in tal caso il modem commuta automaticamente a velocità inferiori
- Connessione modem-modem con almeno due tratte analogiche:
 - il segnale analogico prodotto con modem V.90 non può essere inviato su di una linea telefonica commutata tradizionale (analogica) per traffico vocale per connessione diretta ad un altro modem, anche se V.90
 - in tal caso infatti il segnale del modem verrebbe RICONVERTITO in digitale da un codificatore PCM standard di centrale per segnali vocali, che non sarebbe sincronizzato con il clock del PCM originario
 - in tal caso il modem commuta su di un modo di funzionamento non PCM (V.34 a 28.8 kbit/s) oppure V34bis a 33.6 kbit/s)