[25.01] Pinky Blue 장치 사용해보기

Pinky Contents

Exported on 01/13/2025

Table of Contents

1 Pinky Blue의 장치들	4
1.1 먼저 Raspberry pi 5 GPIO 모듈 설치	
1.2 그리고 Jupyter notebook 실행	4
1.3 이번에는 VSCode에서 GPIO_test.ipynb 파일을 생성하자	4
1.4 extensions에서 Jupyter를 꼭 SSH에서 설치하자	5
1.5 VSCode에서 Python 환경을 잡아주어야 함	5
1.6 이걸 누르고	5
1.7 그리고	6
1.8 VSCode로 접속이 안되면 웹으로 Jupyter Notebook 접속하자	6
1.9 GPIO가 import가 된다	6
2 초음파 센서	7
2.1 일단 핀설정 해두고, 이건 약간 아두이노 스러운데~	7
2.2 초음파 센서는 음파를 쏘고, 받고, 시간을 측정한다~	7
2.3 이게 왔다 갔다한 시간	8
2.4 근데 저 시간 뭐 어쩌라고? 아하~	8
2.5 요걸 함수로 하면	9
2.6 요렇게 쓰면 되겠네	9
3 부저	10
3.1 부저가 우는 원리?	10
3.2 부저 핀 세팅	10
3.3 부저 울리기	10
3.4 뭐 도미솔 정도는~	11
4 모터	12
4.1 모터 gpio 핀번호 정의 하기	12
4.2 모터 gpio설정하기	12
4.3 pwm 시작	12
4.4 모터 활성화 하고	13

4.5 로봇 전진	13
4.6 후진	13
4.7 좌회전	14
4.8 우회전	14
4.9 GPIO 종료하기	14
5 IR 센서	15
5.1 ir센서 GPIO 설정하기	15
5.2 ir센서 읽기	15
5.3 GPIO 종료	16


1 Pinky Blue의 장치들

1.1 먼저 Raspberry pi 5 GPIO 모듈 설치

```
pinky@raspberrypi: ~
pinky@raspberrypi: ~ $
pinky@raspberrypi: ~ $ source ~/venv/my_venv/bin/activate
(my_venv) pinky@raspberrypi: ~ $ pip install rpi-lgpio
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Collecting rpi-lgpio
    Downloading https://www.piwheels.org/simple/rpi-lgpio/rpi_lgpio-0.6-py3-none-any.whl (11 kB)
Requirement already satisfied: lgpio>=0.1.0.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from rpi-lgpio) (0.2.2.0)
Installing collected packages: rpi-lgpio
Successfully installed rpi-lgpio-0.6
(my_venv) pinky@raspberrypi: ~ $
```

1.2 그리고 Jupyter notebook 실행

1.3 이번에는 VSCode에서 GPIO_test.ipynb 파일을 생성하자




1.4 extensions에서 Jupyter를 꼭 SSH에서 설치하자



1.5 VSCode에서 Python 환경을 잡아주어야 함



1.6 이걸 누르고



1.7 그리고



1.8 VSCode로 접속이 안되면 웹으로 Jupyter Notebook 접속하자

1.9 GPIO가 import가 된다

2 초음파 센서

2.1 일단 핀설정 해두고, 이건 약간 아두이노 스러운데~

```
TRIG = 23
ECHO = 24

GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(TRIG, GPIO.OUT)
GPIO.setup(ECHO, GPIO.IN)


GPIO.output(TRIG, False)

[2]  

O.0s

Python
```

2.2 초음파 센서는 음파를 쏘고, 받고, 시간을 측정한다~



2.3 이게 왔다 갔다한 시간

0.002089977264404297

2.4 근데 저 시간... 뭐 어쩌라고? 아하~

```
# 거리 계산 (소리의 속도는 34300 cm/s)
distance = pulse_duration * 34300 / 2
distance

✓ 0.0s

Python
```

35.84311008453369

2.5 요걸 함수로 하면

```
def calc_distance_us():
    GPIO.output(TRIG, True)
    time.sleep(0.00001)
    GPIO.output(TRIG, False)

while GPIO.input(ECHO) == 0:
    pulse_start = time.time()
    while GPIO.input(ECHO) == 1:
        pulse_end = time.time()

pulse_duration = pulse_end - pulse_start

return pulse_duration * 34300 / 2

    O.0s

Python
```

2.6 요렇게 쓰면 되겠네

```
43.109047412872314 cm
11.191260814666748 cm
```


10.234463214874268 cm

7.184159755706787 cm

22.623765468597412 cm

3 부저

3.1 부저가 우는 원리?



3.2 부저 핀 세팅

```
BUZZER_PIN = 22

GPIO.setup(BUZZER_PIN, GPIO.OUT)

V 0.0s

Python
```

3.3 부저 울리기

3.4 뭐 도미솔 정도는~

```
pwm.start(50)
pwm.ChangeFrequency(262)
time.sleep(0.5)
pwm.ChangeFrequency(330)
time.sleep(0.5)
pwm.ChangeFrequency(392)
time.sleep(0.5)
pwm.ChangeDutyCycle(0)
time.sleep(0.5)
pwm.stop()
```

4 모터

4.1 모터 gpio 핀번호 정의 하기

```
[1]: import RPi.GPIO as GPIO from time import sleep

[2]: # GPIO 핀 번호 정의
AIN1 = 17 # 오른쪽 모터의 AIN1 핀
AIN2 = 27 # 오른쪽 모터의 AIN2 핀
PWMA = 18 # 오른쪽 모터의 PWM 제어 핀
BIN1 = 5 # 왼쪽 모터의 BIN1 핀
BIN2 = 6 # 왼쪽 모터의 BIN2 핀
PWMB = 13 # 왼쪽 모터의 PWM 제어 핀
STBY = 25 # 모터 드라이버의 STBY 핀
```

4.2 모터 gpio설정하기

```
[3]: # GPIO 설정
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

# 모터 제어 핀 설정
GPIO.setup(AIN1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(AIN2, GPIO.OUT)
GPIO.setup(PWMA, GPIO.OUT)
GPIO.setup(BIN1, GPIO.OUT)
GPIO.setup(BIN2, GPIO.OUT)
GPIO.setup(PWMB, GPIO.OUT)
GPIO.setup(STBY, GPIO.OUT)
```

4.3 pwm 시작

```
[4]: # PWM 객체 생성 및 시작
pwm_a = GPIO.PWM(PWMA, 1000) # 오른쪽 모터 PWM 객체 생성 (주파수: 1000Hz)
pwm_b = GPIO.PWM(PWMB, 1000) # 왼쪽 모터 PWM 객체 생성 (주파수: 1000Hz)
pwm_a.start(0)
pwm_b.start(0)
```

4.4 모터 활성화 하고

```
[5]: # 모터 활성화
GPIO.output(STBY, GPIO.HIGH)
```

4.5 로봇 전진

- 코드 실행 전 로봇이 떨어지거나 부딪히지 않게 조심
- 모터 방향이 반대인 로봇은 HIGH->LOW, LOW->HIGH 변경 필요

```
# 직진
GPIO.output(AIN1, GPIO.HIGH)
GPIO.output(AIN2, GPIO.LOW)
pwm_a.ChangeDutyCycle(30) # 속도 설정

GPIO.output(BIN1, GPIO.HIGH)
GPIO.output(BIN2, GPIO.LOW)
pwm_b.ChangeDutyCycle(30)
sleep[(1)]

pwm_a.ChangeDutyCycle(0)
pwm_b.ChangeDutyCycle(0)
```

4.6 후진

```
# 亨진
GPIO.output(AIN1, GPIO.LOW)
GPIO.output(AIN2, GPIO.HIGH)
pwm_a.ChangeDutyCycle(30) # 속도 설정

GPIO.output(BIN1, GPIO.LOW)
GPIO.output(BIN2, GPIO.HIGH)
pwm_b.ChangeDutyCycle(30)
sleep(1)

pwm_a.ChangeDutyCycle(0)
pwm_b.ChangeDutyCycle(0)
```

4.7 좌회전

```
[8]: # 좌회전
GPIO.output(AIN1, GPIO.LOW)
GPIO.output(AIN2, GPIO.HIGH)
pwm_a.ChangeDutyCycle(30)

GPIO.output(BIN1, GPIO.HIGH)
GPIO.output(BIN2, GPIO.LOW)
pwm_b.ChangeDutyCycle(30)
sleep(1)

pwm_a.ChangeDutyCycle(0)
pwm_b.ChangeDutyCycle(0)
```

4.8 우회전

```
# 좌회전
GPIO.output(AIN1, GPIO.LOW)
GPIO.output(AIN2, GPIO.HIGH)
pwm_a.ChangeDutyCycle(40) # 속도 설정

GPIO.output(BIN1, GPIO.HIGH)
GPIO.output(BIN2, GPIO.LOW)
pwm_b.ChangeDutyCycle(40)
sleep(1)

pwm_a.ChangeDutyCycle(0)
pwm_b.ChangeDutyCycle(0)
```

4.9 GPIO 종료하기

• 위 코드들을 함수화 하면 나중에 쓰기 편할지도?

```
[12]: # 모터 비활성화
GPIO.output(STBY, GPIO.LOW)

# PWM 종료
pwm_a.stop()
pwm_b.stop()

# GPIO 종료
GPIO.cleanup()
```

5 IR 센서

5.1 ir센서 GPIO 설정하기

```
[1]: import RPi.GPIO as GPIO import time

[2]: # GPIO 핀 번호 설정

IR_PIN_1 = 16

IR_PIN_2 = 20

IR_PIN_3 = 21

# GPIO 설정

GPIO.setmode(GPIO.BCM)


GPIO.setup(IR_PIN_1, GPIO.IN)

GPIO.setup(IR_PIN_2, GPIO.IN)

GPIO.setup(IR_PIN_3, GPIO.IN)
```

5.2 ir센서 읽기

- ir센서에 손을 가져다 대거나 검은색과 흰색이 있는 종이로 확인하기
- ir센서는 검은색이 적외선을 흡수에서 0으로 출력 흰색은 적외선을 반사해서 1로 출력되는 성질이 있다 (이것을 모터와 잘 결합하면 라인트레이싱 코드가 된다)
- 인터럽트로 종료하기



```
# 각 센서의 상태 원기
sensor_1 = GPIO.input(IR_PIN_1)
sensor_2 = GPIO.input(IR_PIN_2)
sensor_3 = GPIO.input(IR_PIN_3)

# 센서 상태 출력
print(f"Sensor 1: {sensor_1}, Sensor 2: {sensor_2}, Sensor 3: {sensor_3}")

# ወ.1초 대기
time.sleep(0.1)

Sensor 1: 0, Sensor 2: 1, Sensor 3: 1
Sensor 1: 1, Sensor 2: 1, Sensor 3: 1
Sensor 1: 1, Sensor 2: 1, Sensor 3: 1
Sensor 1: 1, Sensor 2: 1, Sensor 3: 1
Sensor 1: 1, Sensor 2: 1, Sensor 3: 1
Sensor 1: 1, Sensor 2: 1, Sensor 3: 1
Sensor 1: 1, Sensor 2: 1, Sensor 3: 1
Sensor 1: 1, Sensor 2: 1, Sensor 3: 1
Sensor 1: 1, Sensor 2: 1, Sensor 3: 1
Sensor 1: 1 Sensor 2: 1, Sensor 3: 1
```

5.3 GPIO 종료

```
[4]: GPIO.cleanup()
```