


8.3. Wurzel Ortskurven WOK

Entspricht Verlauf der Polstellen p^{RK} des geregelten Kreises G_{RK} für steigendes K

WOK ist immer symm. zur Realachse!

Totzeitglied im System $\Rightarrow$ WOK ungültig!



$$G_0(s; K) = K \frac{Z_0(s)}{N_0(s)} = KQ \frac{\prod_{\mu=1}^m (s - q_\mu^0)}{\prod_{\nu=1}^n (s - p_\nu^0)}$$

Falls offener RK G_0 linear vom Faktor K abhängt gelten folgende Regeln für den geschlossenen RK G_{RK} :

- Die Pole p^{RK} liegen symm. zur reellen Achse bzw. darauf
- n Äste beginnen für $K = 0$ in den Polen p^0
- m Äste enden für $K \rightarrow \infty$ in den NST q^0
- $n - m$ Äste enden für $K \rightarrow \infty$ im Unendlichen, ihre Asymptoten laufen durch den Wurzelschwerpunkt $p_w = \frac{\sum p^0 - \sum q^0}{n - m}$ und schließen mit der reellen Achse den Winkel Φ_l ein
- $\Phi_l = \frac{(2l-1)\pi}{n-m}$ für $KQ > 0$ bzw. $\Phi_l = \frac{(2l-2)\pi}{n-m}$ für $KQ < 0$ mit $l = 1, \dots, (n - m)$
- Ein Punkt der reellen Achse ist genau dann Teil der WOK des geschlossenen Kreises, wenn die Anzahl der rechts von dem Punkt liegenden Pole und Nullstellen des offenen Kreises
 - für $KQ > 0$ ungerade
 - für $KQ < 0$ gerade oder nullist.

Geschlossener Regelkreis: $N_{\text{geschlossen}} = N_0(s) + KZ_0(s)$

Verzweigungspunkt: $N_{RK}(s) = 0 \wedge \frac{d}{ds} N_{RK}(s) = 0$

Falls eine Grenzgerade $\text{Re}\{s\} = \sigma_{gr} < 0$ existiert und alle Pole links von dieser sind so schwingt das System schneller als $T = \frac{1}{|\sigma_{gr}|}$ ein.

stabil: $\text{Re}\{p_i\} < 0$
schwingfähig: $\text{Im}\{p_i\} \neq 0$
sprungfähig: $\#NS = \#PS, D = 0$
kausal/real-implementierbar: $\#NS < \#PS, D = 0$

8.4. Auswahl von Reglern für praktische Anwendungen:

Typ	Strecke Beispiel	Regler				
		P	I	PI	PD	PID
P	Durchfluss	-	g	F,S	-	aufw.
PT ₁	Druck	F,e	g	S	g	aufw.
PT _n	Temperatur	g,e	-	g	-	F,S
T _n	Förderband	-	g	F,S	-	-
IT _n	Füllstand	F	i	S	F	S
I ₂	Kurs, Lage	i	-	-	F,S	-

i: instabil, g: geeignet, F: gute Führung, S: Störungsrobust, e: bleibender Regelfehler, aufw.: zu aufwendig

9. Erweiterte Regelungsstrukturen

9.1. Vorsteuerung

Zusätzlich zum Eingang wird noch eine Steuerung hinzugefügt

Idealfall: $G_V(s) = \frac{1}{G_H(s)G_S(s)}$

9.2. Störgrößenaufschaltung

Idealfall: $G_A(s) = -\frac{1}{G_H(s)}$

9.3. Kaskadenregelung

Verschachtelte Regelrückführungen. Wird von außen nach innen reaktiver! System lässt sich von innen nach außen hochfahren. Beispiel: Fahrzeugabstandregelung mit innerer Geeschwindigkeitsregelung

10. Zustandsregelung

Falls Stabilität der Zustände von Interesse. Erlaubt Platzierung der Eigenwerte/Pole durch Messung/Beobachtung der Zustände

10.1. Zustandsbeobachter (Simulation)

Ein Zustandsbeobachter ist ein dynamisches (Hilfs) System das alle nicht direkt messbaren Zustands- oder davon abgeleitete Größen aufgrund weniger direkter Messungen und durch ein Prozessmodell rekonstruiert bzw. schätzt.

10.1.1 Vollständiger Zustandsbeobachter

$\hat{\vec{x}}$	Schätzfehler
$\vec{v}, \vec{w}$	Prozess- bzw. Messrauschen
$\vec{y}$	direkte Messungen
$\vec{u}$	Eingangsgrößen
$\vec{x}$	Zustände
$\mathbf{L}$	Beobachter-Rückführmatrix

Gegeben: vollst. beobachtbares MIMO-System:

$$\dot{\vec{x}} = \mathbf{A}\vec{x} + \mathbf{B}\vec{u} + \mathbf{G}\vec{v} \quad \vec{y} = \mathbf{C}\vec{x} + \vec{w}$$

allgemeiner Form eines Beobachters:

$$\dot{\hat{\vec{x}}} = \mathbf{A}\hat{\vec{x}} + \mathbf{B}\vec{u} + \mathbf{L}\vec{y} \quad \hat{\vec{y}} = \mathbf{C}\hat{\vec{x}}$$

Schätzfehler: $\tilde{\vec{x}}(t) = \hat{\vec{x}}(t) - \vec{x}(t)$

Asymptotischer Zustandsbeobachter:

$$\dot{\hat{\vec{x}}} = \underbrace{(\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C})}_{\mathbf{A} = \mathbf{A}_{\text{Beo}}} \hat{\vec{x}} + \mathbf{B}\vec{u} + \mathbf{L}\vec{y} \quad \hat{\vec{y}} = \mathbf{C}\hat{\vec{x}}$$

alternative Schreibweise: $\dot{\hat{\vec{x}}} = \underbrace{\mathbf{A}\hat{\vec{x}} + \mathbf{B}\vec{u}}_{\text{Prozßmodell}} + \underbrace{\mathbf{L}(\vec{y} - \mathbf{C}\hat{\vec{x}})}_{\text{Korrekturterm}}$

Anschaulich ist der Beobachter ein 'Regelkreis' der die Schätzwerte für unbekannte Größen im System kontinuierlich verbessert und letztenendes den 'Regel'fehler minimiert.

$$\text{Fehler-DGL (inkl. Rauschterm): } \dot{\tilde{\vec{x}}} = \underbrace{(\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C})\tilde{\vec{x}} + \vec{l}\vec{w}}_{\text{inhomogen}} - \mathbf{G}\vec{v}$$

Faustregel (für einen guten Kompromiss zwischen schnellem Einschwingen und Rauschen): $\text{Re}\{\lambda_i(\mathbf{A})\} \leq \text{Re}\{\lambda_i(\mathbf{A})\} \quad \forall i$

10.1.2. Kalman-Bucy-Filter

Ziel: Bestimmung einer (rausch)optimalen $\mathbf{L}$ -Matrix.

Filtergleichungen: $\dot{\hat{\vec{x}}} = \mathbf{A}\hat{\vec{x}} + \mathbf{B}\vec{u} + \mathbf{L}(\vec{y} - \mathbf{C}\hat{\vec{x}})$

$\mathbf{L} = \mathbf{\Pi} + \mathbf{C}^T \mathbf{W}^{-1}$ mit $\mathbf{\Pi} +$ ist Kovarianzmatrix des Schätzfehlers.

Kovarianzgleichung: $-\mathbf{A}\mathbf{\Pi} - \mathbf{\Pi}\mathbf{A}^T + \mathbf{\Pi}\mathbf{C}^T \mathbf{W}^{-1} \mathbf{C}\mathbf{\Pi} = \mathbf{G}\mathbf{V}\mathbf{G}^T$

10.1.3. Zustandsraum-Kompensator

Zusammengesetzte Regeleinrichtung aus Zustandsregler und Zustandsbeobachter

$$G_{\text{komp}}^y(s) = \frac{U(s)}{Y(s)} =$$

$$= -\vec{k}^T (s\mathbf{E} - \mathbf{A}_{\text{komp}})^{-1} \vec{l} = \frac{\det \begin{bmatrix} (s\mathbf{E} - \mathbf{A}_{\text{komp}}) & -\vec{l} \\ \vec{k}^T & 0 \end{bmatrix}}{\det[s\mathbf{E} - \mathbf{A}_{\text{komp}}]}$$

$$G_{\text{Komp}}^{w'}(s) = \frac{U(s)}{W'(s)} = -\vec{k}^T (s\mathbf{E} - \mathbf{A}_{\text{komp}})^{-1} \vec{b} + 1$$

mit $\mathbf{A}_{\text{komp}} = \mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C}^T - \vec{b}\vec{k}^T$

$$\text{Nullstellen } Z_{\text{Komp}}^y(s) = -\det \begin{bmatrix} s\mathbf{E} - \mathbf{A}_{\text{Komp}} & -\vec{l} \\ \vec{k}^T & 0 \end{bmatrix} = 0$$

$$\text{Polstellen } N_{\text{Komp}}^{y,w'}(s) = \det(s\mathbf{E} - \mathbf{A}_{\text{Komp}}) = 0$$

11. Zeitdiskrete Regelungsmodelle

$$\vec{x}_k = \vec{x}(t_k) = \vec{x}(kT_A)$$

Differenzengleichung ($\vec{y}_k = \vec{y}_{k+1}$):

$$a_n y_{k-n} + a_{n-1} y_{k-n+1} + \dots + a_0 y_k = b_m u_{k-m} + \dots + b_0 u_k$$

11.1. Z-Übertragungsfunktion

Z-Transformation $x(t) \xrightarrow{\mathcal{Z}} X(z)$

Differenzensatz: $x_{k+1} \xrightarrow{\mathcal{Z}} zX(z) - zx_0$

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{\beta_r z^r + \dots + \beta_1 z + \beta_0}{\alpha_n z^n + \dots + \alpha_1 z + \alpha_0}$$

$$\text{MIMO } \underline{H}(z) = \frac{\underline{Y}(z)}{\underline{U}(z)} = \underline{C}(z\mathbf{1} - \underline{A})^{-1} \underline{B} + \underline{D}$$

$$\text{Es gilt: } \underline{A} = \underline{T}\underline{\Lambda}\underline{T}^{-1} \quad \underline{A}^k = \underline{T}\underline{\Lambda}^k\underline{T}^{-1}$$

11.2. Stabilität

Anhand der Eigenwerte λ_i der zeitdiskreten Systemmatrix $\underline{A}$:

System stabil für $|\lambda_i(\underline{A})| < 1, \quad i = 1, 2, \dots, n$

11.3. Steuerbarkeit und Beobachtbarkeit

Allgemein analog zum kontinuierlichen Fall.

Steuersequenz $\vec{u}_s$, um Anfangszustand $\vec{x}_0$ in endlicher Zeit in Nullzustand zu überführen, kann berechnet werden:

$$\text{Lösungsformel: } \vec{x}_k = \mathbf{A}^k \vec{x}_0 + \sum_{j=0}^{k-1} \mathbf{A}^{k-j-1} \mathbf{B} \vec{u}_j$$

11.4. Rechteck-Approximation

$$\Delta y := x_k h \Rightarrow y_k = y_{k-1} + x_k h$$

$$\text{Laplace in Z Umrechnen: } s \triangleq \frac{z-1}{h z} = \frac{1-z^{-1}}{h}$$

11.5. Trapez-Approximation

$$\text{Laplace in Z Umrechnen: } s \triangleq \frac{2}{h} \frac{z-1}{z+1} = \frac{2}{h} \frac{1-z^{-1}}{1+z^{-1}}$$

11.6. Wahl der Abtastrate

$$\text{Abtastrate } h = T_A = \frac{1}{f_A} \quad 15\omega_B \leq \omega_A \approx 20\omega_g \leq 50\omega_B$$

- Zeitverhalten des kontinuierlichen geschlossenen Regelkreises bestimmen, z.B. durch Partialbruchzerlegung und Grenzwerte anhand Abb. 11.11 (S.199)
- T', T_e bzw. T'_t berechnen.
- Nach Abbildung T_A berechnen.

11.7. Schutzfilter

Messrauschen lässt sich durch Schutzfilter dämpfen. $\omega_A = 2\pi f_A$

- Butterworth-Filter 1. Ordnung $\rightarrow$ einfach

$$G_r(s) = \frac{0,5\omega_A}{s+0,5\omega_A}$$

- Butterworth-Filter 2. Ordnung $\rightarrow$ steilere Flanke

$$G_r(s) = \frac{(0,5\omega_A)^2}{s^2 + \sqrt{2}(0,5\omega_A)s + (0,5\omega_A)^2}$$

12. Ereignisdiskrete Steuerung und Petrinetze


12.1. Petrinetze $N = (P, T, F)$

P die Menge Plätze (Zustände)


N die Menge der Transitionen oder Übergänge

$F \subseteq (P \times T) \cup (T \times P)$ Menge der gerichteten Kanten
Marken auf Plätzen zeigen an, dass der Zustand aktiv ist.

Schalten: Alle Plätze vor transition müssen markiert sein, nach dem schalten sind alle Plätze hinter der transition markiert.



13. Technik




Auch wichtig:



Schrödingers Katze:


Anhang

13.1. Mögliche Arten von WOKs:




13.2. Normalformen

Kanonische Normalform:




$$G(s) = \frac{b_1 c_1}{s - \lambda_1} + \frac{b_2 c_2}{s - \lambda_2} + \frac{b_3 c_3}{s - \lambda_3}$$

Regelungsnormalformnormalform:



$$G(s) = \frac{\frac{1}{s^3}(c_2 s^2 + c_1 s + c_0)}{1 + \frac{1}{s^3}(a_2 s^2 + a_1 s + a_0)} = \frac{c_2 s^2 + c_1 s + c_0}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

Beobachtungsnormalform:



$$G(s) = \frac{(b_0 + b_1 s + b_2 s^2) \frac{1}{s^3}}{1 + \frac{1}{s^3}(a_0 + a_1 s + a_2 s^2)} = \frac{b_0 + b_1 s + b_2 s^2}{s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0}$$

13.3. Strecke/Regler Auswahl

Regler $G_R(s)$	Regelstrecke $G_S(s)$	bleibende Regeldifferenz e_∞ für			
		w $z_1 = 0$ $z_2 = 0$	w $z_1 = 0$ $z_2 = 0$	z_1 $w = 0$ $z_2 = 0$	z_2 $w = 0$ $z_1 = 0$
P K_P	P-Typ	$\frac{1}{1 + K_P \cdot K_S} \cdot w_0$	∞	$\frac{-K_S}{1 + K_P \cdot K_S} \cdot z_0$	$\frac{-1}{1 + K_P \cdot K_S} \cdot z_0$
I $\frac{K_I}{s}$	entsprechend	0	$\frac{1}{K_I \cdot K_S} \cdot w_0$	0	0
PI $K_P + \frac{K_I}{s}$	$K_S \cdot \frac{1 + \dots}{1 + \dots}$	0	$\frac{1}{K_I \cdot K_S} \cdot w_0$	0	0
I ₂ $\frac{K_I}{s^2}$		0	0	0	0
P K_P	I-Typ	0	$\frac{1}{K_S \cdot K_P} \cdot w_0$	$\frac{-1}{K_P} \cdot z_0$	0
I $\frac{K_I}{s}$	entsprechend	0	0	0	0
PI $K_P + \frac{K_I}{s}$	$\frac{K_S}{s} \cdot \frac{1 + \dots}{1 + \dots}$	0	0	0	0

13.4. Zustandsbeobachter(Simulation)

