Tècniques estadístiques per a la qualitat Canvi d'unitats reals a codificades, i al revés

Para pasar de unidades sin codificar (reales) a unidades codificadas:

$$\begin{split} X_c &= \frac{X_{SC} - \frac{X_{sc}(+) + X_{sc}(-)}{2}}{\frac{X_{sc}(+) - X_{sc}(-)}{2}} = \\ &= \frac{X_{SC} - media \ del \ nivel \ alto \ y \ el \ bajo}{mitad \ de \ la \ diferencia \ entre \ el \ nivel \ alto \ y \ el \ bajo} \end{split}$$

Ejemplo:

| Presión | 1 bar | 2 bar |
|----------------|-----------|---------------|
| | | |
| Valores reales | Valores | s codificados |
| 1 bar | (1-1,5)/(| 0,5 = -1 |
| 2 bar | (2-1,5)/(| 0,5=1 |
| 1,5 bar | (1,5-1,5) | /0,5=0 |
| 1,2 bar | (1,2-1,5) | /0,5 = -0,6 |

Nivel – Nivel +

Para pasar de unidades codificadas a unidades sin codificar (reales):

$$\begin{split} X_{SC} &= \frac{X_{sc}(+) + X_{sc}(-)}{2} + X_c \cdot \frac{X_{sc}(+) - X_{sc}(-)}{2} = \\ &= media \ del \ nivel \ alto \ y \ el \ bajo \\ &+ X_c \ mitad \ de \ la \ diferencia \ entre \ el \ nivel \ alto \ y \ el \ bajo \end{split}$$

Ejemplo:

| | Nivel – | Nivel + |
|---------|---------|---------|
| Presión | 1 bar | 2 bar |

| Valores codificados | Valores reales |
|---------------------|------------------------|
| -1 | $1,5+(-1)\cdot 0,5=1$ |
| 1 | $1,5+1\cdot0,5=2$ |
| 0 | $1,5+0\cdot0,5=1,5$ |
| 0,5 | $1,5+0,5\cdot0,5=1,75$ |