## ELTD13 Laboratório Microcontroladores/Microprocessadores

Prática\_08a2

Prof. Enio R. Ribeiro




## 1. Exercícios:



- 1) Sejam v1 e v2 variáveis, de 2 bytes cada uma, interpretadas como valores binários puros. Faça um programa cíclico para obter res e res=v1-v2 e atenda:
- a) se res=0, executar a sub-rotina sb 10ms, a qual deve consumir 10,0 ms;
- b) se res > 0, executar a sub-rotina sb\_res, a qual deve consumir um tempo proporcional à variável res;
- c) se res < 0, executar a sub-rotina do item (b), a qual deve consumir um tempo proporcional ao módulo res.


Faça as designações e alocações necessárias; usar área de stack, instruções relacionadas ao SP. Assemblar, analisar e simular o programa. **Passagem de parâmetros: variável.** CPU cycle: 4MHz.







2) Sejam Mi e Ni vetores com i bytes, onde i=0, 1,..., j e j=15. Seja Pi um vetor com i fatores, onde cada fator de Pi é de 2 bytes. Faça um programa cíclico para produzir o vetor Wi, onde Wi = [(Mi\*Ni) ⊕ P(j-i)]. Não use variáveis extras. Faça as designações e alocações necessárias. Assemblar, analisar e simular o programa. Endereços: Pi = \$1000; os demais vetores estão posicionados de forma adjacentes a Pi; área de stack: 128 bytes; usar área de stack, instruções relacionadas ao SP; usar apenas um ponteiro. Fazer programa similar ao que foi apresentado na aula teórica 08. Passagem de parâmetros: registros!



## 1. Exercícios:



3) Sejam r e s variáveis de duplo byte e binários sinalizados. Faça um programa para multiplicar r e s. Coloque os resultados nas variáveis: (1) rs4bp ou rs4bn – respectivamente, para valores positivos ou negativos; (2) rs2bp ou rs2bn – respectivamente, para valores positivos ou negativos arredondados. Não usar variáveis ou áreas extras de memória. O programa é cíclico. Faça as designações e alocações necessárias.