
Вбудовані системи

Шина 1-Wire

Приклади використання пристроїв з інтерфейсом 1-Wire



Термометр DS18B20

Шина 1-Wire


Шина 1-Wire ϵ основою мереж *MicroLAN* і розроблена наприкінці 90-х років фірмою **Dallas Semiconductor**. В даний час фірма **Dallas Semiconductor** ϵ дочірнім підприємством фірми **Maxim Integrated**. Особливістю цієї шини ϵ те, що для живлення підключених пристроїв, і для обміну даними використовується одна пара проводів.

Основні характеристики шини:

- максимальна протяжність шини до 300 м;
- швидкість передачі інформації 16,3 Кбіт/с;
- максимальна кількість адресованих елементів на шині 256;
- рівні напруги на шині відповідають стандартним рівням КМОП/ТТЛ;
- напруга живлення компонентів мережі 2,8...6 В;
- для з'єднання елементів мережі може застосовуватися звичайний телефонний кабель або вита пара.


Існують і модифікації шини **1-Wire** які підтримують швидкісний режим роботи шини (Overdrive, 142 Kбіт/с). Проте такі мікросхеми можуть працювати лише на шині малої протяжності і за умови, коли рівень зовнішніх електричних завад зведений до мінімуму. Шина *MicroLAN* побудована за технологією Master/Slave. На шині має бути хоча б один ведучий пристрій (Master), а всі мають бути веденими (Slave). Ведучий пристрій ініціює всі процеси передачі інформації в межах шини. Master може прочитати дані з будь-якого Slave-пристрою або записати їх туди. Передача інформації від одного Slave до іншого безпосередньо неможлива. Для того, щоб Мaster міг звертатися до будь-якого з ведених пристроїв по шині, кожен ведений пристрій містить в собі індивідуальний код (IDкод). Цей код заноситься в спеціальну область мікросхеми за допомогою лазера.


Інтерфейс 1-Wire



^{*} Один ведучий, багато ведених

Передача і прийом даних по шині 1-Wire






Часова діаграма процесу скидання (Reset) та зчитування сигналу присутності пристроїв на шині.

Передача і прийом даних по шині 1-Wire

Часові характеристики протоколу 1-Wire



Алгоритм взаємодії з пристроєм 1-Wire

- **1.** Ведучий посилає на лінію сигнал reset "Скидання". Після чого лінія «звільняється» для отримання сигналу присутності. Якщо на шині присутній ведений, то протягом 60 мкс він повідомляє про "присутність". Якщо ведучий не отримує сигналу "присутності", то він вважає, що підключених до шини пристроїв немає.
- 2. Далі ведучий повинен визначити, до якого з пристроїв на шині даних він буде далі звертатися. Даний вибір забезпечується надсиланням однієї з ROM-команд (довжиною в 1 байт), які працюють з унікальними кодами пристроїв (мережевий рівень протоколу):

Search ROM (**0xF0**) - "пошук ROM". Якщо ID коди підключених пристроїв не відомі, то ця команда дозволяє ведучому їх визначити.

Read ROM (0x33) - "читання ROM" - команда використовується тоді, коли до шини підключений тільки один ведений пристрій. При отриманні даної команди все ведені пристрої на шині відсилають свій унікальний ID код.

Skip ROM (0xCC) - "пропуск ROM". команда використовується коли необхідно відправити функціональну команду всім пристроям на шині.

Match ROM (0x55) - "збіг ROM". Використовується для вибору конкретного підлеглого пристрою на шині. Після відправки команди ведучий передає 64-розрядний ID код (ROM). Якщо на шині присутній ведений пристрій з даним ID, то він залишиться активним на шині, а всі інші переходять в неактивний стан до наступного імпульсу скидання.

3. Ведучий відправляє функціональну команду - це вже транспортний рівень протоколу; при цьому набір функціональних команд і подальша поведінка залежить від конкретного пристрою 1-Wire.


Програмна реалізація протоколу 1-Wire

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define OW PIN PB0
#define OW IN PINB
#define OW OUT PORTB
#define OW DDR DDRB
uint8 t OW Reset(void)
  uint8 t err;
    OW OUT &= \sim (1 << OW PIN);
    OW DDR \mid = 1 << OW PIN;
    delay us(480);
    cli();
    OW DDR &= \sim (1 << OW PIN);
    delay us(70);
    err = OW IN & (1 << OW PIN); // presence detect
    sei();
    delay us(410);
    if ((OW IN & (1 << OW PIN)) == 0) {</pre>
        err = 1;
  return err;
```

```
uint8 t OW IO Bit(uint8 t b)
    cli();
    OW DDR \mid = 1 << OW PIN;
    _delay_us(6); // 1
    if (b) {
        OW DDR &= \sim (1 << OW PIN);
     delay us(9); // 14
    if ((OW IN & (1 << OW PIN)) == 0) {</pre>
        b = 0;
    delay us(55);
    OW DDR &= \sim (1 << OW PIN);
    sei();
  return b;
uint8 t OW RW byte(uint8 t b)
  uint8 t i, t;
    for (i =0; i < 8; i++)
        t = OW IO Bit(b & 1);
        b >>= 1;
        if (t) b |= 0x80;
  return b;
```

Алгоритм розрахунку контрольної суми CRC

$$CRC = X^8 + X^5 + X^4 + 1$$



Приклад програми (Читання ID)

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdio.h>
#define OW PIN PBO
#define OW IN PINB
#define OW OUT PORTB
#define OW DDR DDRB
uint8 t OW Reset(void); //...
uint8 t OW IO Bit(uint8 t b); //...
uint8 t OW RW byte(uint8 t b); //...
uint8 t OW UpdateCRC(uint8 t crc, uint8 t b); // ...
uint8 t OW Get ROM(uint8 t *id)
  uint8 t i, crc = 0;
    if (OW Reset()) {
      return 0xFF; // error, device not found
    OW RW byte(0x33); //command get ROM
    for (i = 0; i < 7; i++)
      id[i] = OW RW byte(0xFF);
      crc = OW UpdateCRC(crc, id[i]);
    id[7] = OW RW byte(0xFF);
    if (id[7] != crc) return 0xFE; // error CRC
  return 0;
```


```
    8-BIT CRC
    48-BIT SERIAL NUMBER
    8-BIT FAMILY CODE

    MSB
    LSB
    MSB
    LSB

    MSB
    LSB
    MSB
    LSB
```

```
// продовження ...
int main(void)
 uint8 t id[8];
 if ( OW Get ROM(buff) == 0 ) {
  // printf("ROM: %02X%02X%02X%02X%02X%02X%02X\n",
  // id[7],id[6],id[5],id[4],id[3],id[2],id[1],id[0]);
 } else {
  // printf("Error!\n");
 // mail loop ========
 for (;;)
   _{delay_ms(10)};
 return 0;
```

DS18B20 (Термометр)



Опис алгоритму роботи з термометром DS18B20

- 1. Ведучий відсилає сигнал скидання.
- 2. Датчик відповідає сигналом «присутності».
- 3. Ведучий відсилає адресну команду "ROM" (якщо датчик на лінії один, то відправляємо команду «пропуск ROM» 0xCC)
- 4. Ведучий відсилає функціональну команду "Convert T **0х44**" по цій команді датчик температури почне одноразове вимірювання температури; результат перетворення буде записаний в пам'ять датчика «Scratchpad».
- 5. Ведучий чекає поки датчик завершить перетворення (приблизно 1 секунду).
- 6. Ведучий відсилає сигнал скидання.
- 7. Датчик відповідає сигналом «присутності».
- 8. Ведучий відсилає адресну команду "ROM" після якої слідує функціональна команда "Read Scratchpad" **0xBE**, після цієї команди датчик відсилає 9-байт даних.
- 9. Ведучий зчитує «Scratchpad» та переходить до обробки результату.