
Вбудовані системи

Переривання (Interrupts)

Переривання

Переривання (**Interrupts**) - сигнал, що повідомляє процесору про настання деякої події. При цьому виконання поточної послідовності команд призупиняється і керування передається процедурі обробки переривання (для кожної події своя процедура обробки переривання), після чого виконання коду продовжується з того місця де він був перерваний (повернення управління). Процедура обробки переривання (Interrupt Service Routine) - це ні що інше як функція/підпрограма, яку слід виконати при виникненні певної події.



Будемо використовувати саме слово "процедура", для того щоб підкреслити її відмінність від всіх інших функцій. Головна відмінність процедури від простих функцій полягає в тому що замість звичайного "повернення з функції" (асемблерна команда **RET**), слід використовувати "повернення з переривання" (асемблерна команда **RETI**) - "RETurn from Interrupt".

Переривання в АТМеда328

У кожного периферійного пристрою, що входить до складу AVR мікроконтролера, є як мінімум одне джерело переривання (Interrupt source). До всіх переривань слід зарахувати і переривання скидання - **Reset** Interrupt, призначення якого відрізняється від інших. За кожним перериванням є строго закріплений вектор (посилання), який вказує на процедуру обробки переривання (Interrupt service routine). Всі вектори переривань, розташовуються на самому початку пам'яті програм і разом формують "*таблицю векторів переривань*" (Interrupt vectors table). Кожному перериванню відповідає певний "біт активації переривання" (Interrupt Enable bit). Таким чином, щоб використовувати певне переривання, слід записати в його "біт активації переривання" - лог. 1. Далі, незалежно від того активували Ви чи ні переривання, мікроконтролер не почне обробку цих переривань, поки в "біт загального дозволу переривань" (Global Interrupt Enable bit в регістрі стану **SREG**) не буде записана лог. 1. Також, щоб заборонити всі переривання (на невизначений час), в біт загального дозволу переривань слід записати - лог. нуль.

Таблиця векторів переривань АТМеда328

```
0x0000 jmp RESET
                    : Reset
0x0002 jmp INT0
              ; IRQ0
0 \times 0004 imp INT1 ; IRQ1
0x0006 jmp PCINTO ; PCINTO
0 \times 0008 jmp PCINT1 ; PCINT1
0x000A jmp PCINT2 ; PCINT2
0x000E jmp TIM2 COMPA ; Timer2 CompareA
0x0010 jmp TIM2 COMPB ; Timer2 CompareB
0x0012 jmp TIM2 OVF ; Timer2 Overflow
0x0014 jmp TIM1 CAPT ; Timer1 Capture
0x0016 jmp TIM1 COMPA ; Timer1 CompareA
0x0018 jmp TIM1 COMPB ; Timer1 CompareB
0x001A jmp TIM1 OVF ; Timer1 Overflow
0x001C jmp TIMO COMPA ; TimerO CompareA
0x001E jmp TIM0 COMPB ; Timer0 CompareB
0x0020 jmp TIM0 OVF ; Timer0 Overflow
0x0022 jmp SPI STC ; SPI Transfer Complete
0x0024 jmp USART RXC ; USART RX Complete
0x0026 jmp USART UDRE ; USART UDR Empty
0x0028 jmp USART TXC ; USART TX Complete
0x002A jmp ADC ; ADC Conversion Complete
0x002C jmp EE RDY ; EEPROM Ready
0x002E jmp ANA COMP ; Analog Comparator
0x0030 jmp TWI ; 2-wire Serial interface
0x0032 jmp SPM RDY ; SPM Ready
```

Початок основної програми

```
; Main program start

0x0034 RESET: ldi r16, high(RAMEND)

; Set Stack Pointer to top of RAM

0x0035 out SPH, r16

0x0036 ldi r16, low(RAMEND)

0x0037 out SPL, r16

; Enable interrupts

0x0038 sei

0x003A; ...
```

Пролог і епілог функції-обробника переривання

Набір інструкцій, які компілятор додає перед кодом обробника, називається прологом; після обробника - епілогом. Пролог функції готує регістри до використання: зберігає їх вміст в стеку; епілог відновлює регістри перед виходом, щоб перервана програма змогла продовжити роботу з ними.

```
// C code
ISR(WDT vect)
// Наш код тут ...
: assembler code
push r1
push r0
in r0, SREG
push r0
clr r1
; Наш код тут ...
pop r0
out SREG, r0
pop r0
pop r1
reti
```

SREG - регістр статусу. Даний реєстр містить прапори, значення яких змінюються при виконанні різних команд. Наприклад, прапор нуля (Zero flag) встановлюється в одиницю, якщо в результаті виконання логічної або арифметичної операції отримано 0. Інші прапори сигналізують про переповнення, або отримання негативного результату і так далі. Зберегти вміст даного регістра при вході в обробник - золоте правило, яке дотримується і в AVR-GCC. Однак **SREG** не може бути безпосередньо поміщений в стек командою push. Тому його вміст спочатку зчитується в регістр ${\bf r0}$. ${\bf r0}$ - регістр загального призначення. *AVR-GCC* використовує його в якості проміжної осередки у випадках, подібних до описаного вище. Тому перед зчитуванням SREG вміст r0 також поміщається в стек. r1 - регістр загального призначення, в контексті AVR-GCC використовується як нульовий регістр ("zero register") - в ньому завжди повинен бути 0. Саме тому в пролозі присутня команда очищення регістра **r1**: (clr r1) щоб бути впевненим, що в ньому міститься 0. Навіщо тоді зберігати його в стек, якщо він завжди містить 0? В тому-то й справа, що не завжди: команди множення поміщають в регістр **r1** старший байт результату. Якщо переривання виникло в той момент, коли результат множення ще не був оброблений основною програмою, то регістр **r1** може містити не нульове значення. Тому його вміст теж поміщається в стек.

Зовнішні переривання INTO, INT1 мікроконтролера ATMega328

Для того щоб дозволити обробку переривань на вході *INT0* необхідно встановити однойменний біт регістра **EIMSK**. Для дозволу переривань від *INT1* слід, відповідно, встановити біт *INT1* регістра. За замовчуванням (після скидання мікроконтролера) обидва біта скинуті і обробка зовнішніх переривань заборонена.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x1D (0x3D)	-	-	-	_	-	-	INT1	INT0	EIMSK
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W	_
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Для завдання типу відслідковуваних подій на входах *INTx* використовується регістр **EICRA** (External Interrupt Control Register A). Значення бітів *ISC00* і *ISC01* визначають події якого типу призводять до генерації переривання **INT0**:

- 00 при наявності сигналу низького рівня;
- 01 при зміні сигналу від високого рівня до низького і навпаки;
- 10 при зміні сигналу від високого рівня до низького;
- 11 при зміні сигналу від низького рівня до високого.

Призначення бітів ISC10 і ISC11 аналогічні ISC0x з тією різницею, що вони визначають тип подій для переривання INT1.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	_
(0x69)	-	-	-	-	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00	EICRA
Read/Write	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

EIFR (External Interrupt Flag Register): Біт **INTFO** встановлюється в 1 при виконанні умови генерації переривання на вході **INTO** відповідно до конфігурації бітів *ISCOx* регістра *EICRA*. Потім, якщо обробка переривань від **INTO** дозволена і біт **I** встановлений в 1, то буде виконаний відповідний обробник і значення біта буде скинуто. Також значення біта **INTFO** можна скинути програмно, записавши в нього значення "1". Біт **INTF1** аналогічний **INTFO**, але сигналізує про виявлення запиту переривання на вході **INT1**.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x1C (0x3C)	-	-	_	_	-	_	INTF1	INTF0	EIFR
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W	•
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

Тестова програма

```
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define LED PIN PB5
#define INT PIN PD2 // Кнопка між піном PD2 (вхід INTO) і GND
volatile uint8 t state = 0;
ISR (INTO vect)
    state != state;
int main(void)
    DDRB \mid = 1 << LED PIN;
    DDRD &= \sim (1 << INT PIN);
    PORTD |= 1 << INT PIN; // підключити підтягуючий резистор до входу
    // Встановлюємо FALLING Edge на INTO
    EICRA &= \sim (1 << ISC00);
    EICRA |= (1 << ISC01);
    EIMSK \mid= (1 << INTO); // Дозволяємо переривання INTO
    sei(); // Загальний дозвіл переривань
    for (;;)
        if (state) PORTB |= 1 << LED PIN;</pre>
         else PORTB &= \sim (1 << LED PIN);
 return 0;
```

Для дозволу зовнішніх переривань і завдання режиму їх обробки необхідно виконати наступні дії:

- 1. Задати обробник, використовуючи ключове слово ISR.
- 2. Визначити тип подій на вході, що генерують запит переривання (регістр EICRA).
- 3. Дозволити обробку зовнішнього переривання (регістр EIMSK).
- 4. Встановити біт І, який дозволяє обробку переривань глобально (регістр SREG).

Сторожовий таймер

Сторожовий таймер (Watchdog Timer **WDT**) - це апаратний модуль мікроконтролера який представляє собою схему контролю над зависанням системи. Даний таймер періодично скидається контрольованою системою програмно. Якщо скидання не відбулося за певний інтервал часу після попереднього скидання даного таймера, то відбувається примусове перезавантаження системи (в нашому випадку мікроконтролера).

Структурна схема сторожового таймера

Watchdog 128kHz Prescaler Oscillator Reset CPU Watchdog **CPU** Reset WDT WDP0 WDP1 WATCHDOG WDP2 clock RESET cpu clock WDP3 **WDE** MCU RESET **WDIF INTERRUPT** WDIE

Сторожовий таймер (продовження)

Регістр конфігурації сторожового таймера

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x60)	WDIF	WDIE	WDP3	WDCE	WDE	WDP2	WDP1	WDP0	WDTCSR
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	_
Initial Value	0	0	0	0	X	0	0	0	

Режими роботи сторожового таймера

WDTON ⁽¹⁾	WDE	WDIE	Mode	Action on Time-out
1	0	0	Stopped	None
1	0	1	Interrupt mode	Interrupt
1	1	0	System reset mode	Reset
1	1	1	Interrupt and system reset mode	Interrupt, then go to system reset mode
0	Х	X	System reset mode	Reset

Таблиця тайм-аутів

WDP3	WDP2	WDP1	WDP0	Typical Time-out at V _{CC} = 5.0V
0	0	0	0	16ms
0	0	0	1	32ms
0	0	1	0	64ms
0	0	1	1	0.125s
0	1	0	0	0.25s
0	1	0	1	0.5s
0	1	1	0	1.0s
0	1	1	1	2.0s
1	0	0	0	4.0s
1	0	0	1	8.0s

WDIF (*Watchdog Interrupt Flag*) - прапор запиту на переривання. Встановлюється в 1 після закінчення встановленого інтервалу часу, коли сторожовий таймер налаштований на генерацію переривань. Прапор скидається апаратно при виконанні обробника або шляхом програмного запису в нього значення "1".

WDIE (*Watchdog Interrupt Enable*) - біт, що дозволяє обробку переривань від *WDT*. Коли цей біт встановлений і *WDE* скинутий, сторожовий таймер налаштований на генерацію переривань. При встановлених *WDIE* і *WDE* сторожовий таймер спочатку буде генерувати запит переривання, скидаючи при цьому *WDIE*, потім наступний тайм-аут таймера ініціює сигнал скидання мікроконтролера.

WDCE (*Watchdog Change Ena*ble) - біт, який дозволяє зміну біта *WDE* і значення дільника (*WDP[3:0]*). Для їх зміни *WDCE* повинен бути встановлений в "1". Після закінчення чотирьох тактів даний біт автоматично скидається, тому його слід встановлювати безпосередньо перед зміною *WDE* і *WDP [3: 0]*.

WDE (*Watchdog System Reset Enable*) - даний біт дозволяє генерацію сигналу перезагрузки мікроконтролера сторожовим таймером. Його зміна контролюється бітом **WDCE**, крім того він не може бути скинутий до тих пір, поки встановлений біт *WDRF* регістра *MCUSR*.

WDP [3: 0] (*Watchdog Timer Prescaler*) – біти подільника тактового сигналу *WDT*. Допустимі комбінації бітів *WDP [3: 0]* і відповідні їм інтервали часу наведені в таблиці:

Сторожовий таймер (продовження)

```
Приклад використання сторожового таймера
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
int main(void)
  // Включити сторожовий таймер з
  // тайм-аутом 2 с
 wdt enable(WDTO 2S);
    for (;;)
       // Основний код програми ...
       // ...
       wdt reset();
 return 0;
```

```
Приклад використання переривань від сторожового таймера
#include <avr/io.h>
#include <avr/wdt.h>
volatile uint8 t wf = 0;
ISR (WDT vect) { wf = 1; }
int main(void)
    cli(); // Заборона переривань на час зміни WDE і WDP
    wdt reset(); // Скидаємо WDT
    // Дозволяємо зміну режиму та подільника WDT:
    WDTCSR |= (1 << WDCE) | (1 << WDE);
   // Встановлюємо біт WDP3 для вибору інтервалу 4c
   // і дозволяємо переривання від WDT:
    WDTCSR = (1 << WDP3) | (1 << WDIE);
    sei(); // Дозволяємо переривання
    DDRB |= 1 << PB5;
    for (;;)
        if (wf != 0) {
            DDRB ^{=} 1 << PB5; wf = 0;
 return 0;
```