Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра «Телекомунікації»

Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи №3 з дисципліни «Вбудовані системи» на тему «Використання SPI інтерфейсу»

Теоретичні відомості

Послідовний периферійний інтерфейс (Serial Peripheral Interface – **SPI**) є синхронним несиметричним послідовним інтерфейсом, призначеним для передачі даних на невеликі відстані між інтегральними мікросхемами. Він був розроблений фірмою *Motorola*. Шина SPI організована за принципом "ведучий-ведений". В якості ведучого шини зазвичай виступає мікроконтролер, але їм також може бути програмована логіка, DSP-контролер або спеціалізована ІС (інтегральна схема). В їх ролі виступають різного роду мікросхеми, в т. ч. регістри зсуву, запам'ятовуючі пристрої (ЕЕРROM, Flash-пам'ять, SRAM), годинник реального часу (RTC), АЦП/ЦАП, цифрові потенціометри, спеціалізовані контролери та ін.

На Рис. 1 представлена схема під'єднання МК і периферійних пристроїв з використанням інтерфейсу SPI. У даному прикладі МК ϵ ведучим пристроєм, він може ініціювати передачу інформації між МК і одним з периферійних пристроїв.




Рис 1. Способи під'єднання пристроїв до шини SPI

Шина SPI використовує чотири лінії зв'язку:

- 1) MOSI лінія передачі даних від ведучого приладу до веденого (Master Output Slave Input).
- 2) MISO лінія передачі даних від веденого до ведучого (Master Input Slave Output).
- 3) SCK лінія сигналу синхронізації даних.
- 4) SS (CS) лінія вибору веденого пристрою.

Утворена на основі інтерфейсу SPI міні-мережа відноситься до класу магістрально-радіальних. Лінії передачі даних і лінія синхронізації є прикладом шинної організації, а лінії вибору веденого пристрою – елементом системи радіального типу.

Передача даних по **SPI** здійснюється наступним чином: Перед початком обміну ведучий пристрій вибирає один ведений пристрій, з яким проводитиметься обмін. Для цього на лінії вибору пристрою SS (або CS) встановлюється рівень логічного « $\mathbf{0}$ ». Після запису в регістр даних **SPI** (SPDR ∂na AVR) ведучого мікроконтролера запускається генератор тактового сигналу модуля, і дані починають побітно видаватися в лінію MOSI і відповідно поступають на лінію MOSI веденого пристрою. Після видачі останнього біта поточного байта генератор тактового сигналу зупиняється з одночасним встановленням в « $\mathbf{1}$ » прапора «Kineub nepedavi». Якщо підтримуються і дозволені переривання від модуля SPI, то генерується запит на переривання. Після цього ведучий мікроконтролер може почати передачу наступного байта або, подавши на вхід SS веденого пристрою рівень логічної « $\mathbf{1}$ », перевести його в неактивний стан. Одночасно з передачею даних

від ведучого до веденого відбувається передача і в зворотному напрямку, за умови, що на вході *SS* веденого присутня напруга низького рівня. Таким чином, в кожному циклі зсуву відбувається обмін даними між пристроями. В кінці кожного циклу прапор переривання встановлюється в «1» як у ведучого, так і у веденого. Прийняті байти зберігаються в буфер прийому для подальшого використання. При прийомі даних прийнятий байт повинен бути прочитаний з регістру даних *SPI* до того, як в регістр зсуву надійде останній біт наступного байта. В іншому випадку перший байт буде втрачено. Вивід *SS* призначений для вибору активного веденого пристрою і в режимі веденого завжди є входом. Кожен раз, коли на вивід *SS* подається рівень логічної «1», відбувається скидання (*очищення буфера*) модуля *SPI*. Якщо зміна стану цього виводу відбудеться під час передачі даних, і прийом, і передача негайно припиняться, а байт даних який приймався буде втрачено. Приклад обміну інформацією між двома пристроям приведений на рис. 2.

На час відсутності зв'язку (SS неактивний) виводи модуля SPI переводяться в стан високого імпедансу (налаштовуються на введення). Це дозволяє уникнути конфліктів на шині SPI. Інакше декілька виводів MISO ведених пристроїв одночасно були б активними, що не дозволило б ведучому пристрою провести прийом достовірної інформації. Тільки один з пристроїв на шині SPI в кожен момент часу може працювати у ведучому режимі, інші — тільки у веденому. Ведучий пристрій формує сигнали на виводах MOSI і SCK, які поступають на однойменні виводи ведених пристроїв. Один з вибраних ведених пристроїв передає дані через вивід MISO на вивід MISO ведучого пристрою. Вивід SS вбудованого модуля SPI використовується залежно від того, в якому режимі працює цей пристрій. При роботі у веденому режимі при подачі високого рівня сигналу на вхід SS пристрій ігнорує сигнали SCK і утримує вивід MISO в стані високого імпедансу. Якщо у веденому режимі роботи на вході SS встановлений низький логічний рівень, то лінії MOSI і SCK налаштовуються на введення, лінія MISO — на вивід. При роботі у ведучому режимі лінія SS може бути використана як звичайна лінія вводу/виводу. Як правило, лінія SS мікроконтролера який працює в режимі ведучого, використовується для вибору веденого пристрою.




Рис 2. Приклад обміну даними між двома пристроями по SPI.

Схема управління модуля SPI - інтерфейсу дозволяє вибрати один з чотирьох режимів роботи (відповідно до комбінації бітів CPHA і CPOL (регістра SPCR мікроконтролера AVR)). При роботі у ведучому режимі можна також програмно вибрати швидкість передачі даних.

Режим SPI	Часова діаграма
Режим 0 (СРНА=0, СРОL = 0), Активний рівень імпульсу синхронізації - високий, спочатку зчитування, потім зсув	SCK SCK S S S S S S S S S S S S S S S S
Режим 1 (СРНА=0, СРОL = 1), Активний рівень імпульсу синхронізації - високий, спочатку зсув, потім зчитування	SCK S S S S S S S S S S S S S S S S S S
Режим 2 (СРНА=1, СРОL = 0), Активний рівень імпульсу синхронізації - низький, спочатку зчитування, потім зсув	SCK SCK S S S S S S S S S S S S S S S S
Режим 3 (СРНА=1, CPOL = 1), Активний рівень імпульсу синхронізації - низький, спочатку зсув, потім зчитування	SCK S S S S S S S S S S S S S S S S S S

^{*(}MSB - старший біт, LSB - молодший біт)

Завдання до роботи:

- 1. Написати програму на мові Сі згідно з варіантом завдання.
- 2. Створити схему (згідно з варіантом завдання) в програмі для моделювання (SimulIDE або Proteus 8). Провести моделювання написаної програми.
- 3. При наявності деталей зібрати схему на макетній платі та запрограмувати мікроконтролер.




Рис 3. Схема підключення 7-сегментних індикаторів до мікроконтролера, через регістри зсуву.




Рис 4. Схема підключення вхідного, та вихідного регістрів зсуву до мікроконтролера по SPI.

Рис 5. Схема підключення матричного світлодіодного індикатора до мікроконтролера, з використанням мікросхеми MAX7219.

LO

O O-BUTTON

Демонстраційна програма:

```
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define OUT REG CS PB0
void SPI MasterInit (void)
  // Налаштувати піни MOSI (PB3) і SCK (PB5) як виходи
 DDRB |= (1 << PB3) | (1 << PB5);
  // Включити SPI, задати режим роботи 0 Master,
  // встановити швидкість fck/16
  SPCR = (1 << SPE) | (1 << MSTR) | (1 << SPR0);
}
void SPI MasterTransmit(uint8 t cData)
  // Початок передачі
 SPDR = cData;
  // Чекати завершення передачі
 while (!(SPSR & (1<<SPIF)));</pre>
}
int main(void)
uint8 t d = 1;
  SPI MasterInit();
  DDRB |= 1 << OUT REG CS; // setup CS
```

```
for(;;)
{
    PORTB |= 1 << OUT_REG_CS;
    SPI_MasterTransmit(d);
    PORTB &= ~(1 << OUT_REG_CS);
    d <<= 1;
    if (d > 32) d = 1;
    _delay_ms(200);
}
return 0;
}
```

Дана програма на схемі Рис 4. «по кругу» засвічує сегменти на індикаторі підключеному до регістра зсуву.

Варіанти завдань

- 1. Використовуючи схему Рис 3. реалізувати секундомір з виводом результату на 7-сегментні індикатори. Кнопка BTN1 старт/стоп, BTN2 занулює результат. Для реалізації зв'язку мікроконтролера використовувати апаратну реалізацію SPI.
- 2. Реалізувати завдання 1. Використовуючи програмну реалізацію SPI.
- 3. Реалізувати на схемі Рис 3. лічильник натискань кнопок BTN1 і BTN2 в BCD форматі. Кнопка BTN1 збільшує значення лічильника на 1, BTN2 зменшує значення на 1.
- 4. Написати програму для схеми Рис 4. яка реалізує лічильник в 16-ковому коді (0...F) з виводом на 7-сегментний індикатор. Кнопка BTN1 збільшує значення на 1, BTN2 зменшує значення на 1, BTN3 занулює результат. Для отримання даних з 74HC165 фіксуємо стан входів низьким лог. рівнем на виводі CS1 (1 -> 0 -> 1) а потім зчитуємо байт даних.
- 5. Розробити програму яка виводить на індикатор номер натиснутої кнопки. Використовувати схему на Рис 4. та апаратну реалізацію SPI. Для отримання даних з 74HC165 фіксуємо стан входів низьким лог. рівнем на виводі CS1 (1 -> 0 -> 1) а потім зчитуємо байт даних.
- 6. (*) Написати програму яка виводить біжучу стрічку (з зсувам на один піксель) на матричному індикаторі (схема Рис 5).
- 7. (*) Використовуючи схему Рис 5. написати просту ігру (pong, google Dino, brakeout, ...).