


Système non perturbé



Fonction de Transfert en Boucle Fermée

$$H_{BF}(p) = A \frac{C_D(p)}{1 + C_D(p) \times C_R(p)} = \frac{N(p)}{1 + H_{BO}(p)} = \frac{N(p)}{D(p)}$$

 $D(p) = a_0 + a_1 p + ... + a_n p^n \Rightarrow polynôme caractéristique$

Solutions de $D(p) = 0 \implies p\hat{o}les p_i$ de la FTBF

Si
$$|\text{Re}(p_j)| \gg |\text{Re}(p_i)|$$
 $\Rightarrow H_{BF}(p) \approx \frac{K_{BF}}{\left(1 - \frac{1}{p_i}p\right)} \times f(p_j)$

Fonction de Transfert en Boucle Ouverte

$$H_{BO}(p) = \frac{R(p)}{\varepsilon(p)} = C_D(p) \times C_R(p) = F_1(p) \times F_2(p) \times A$$


$$\Rightarrow H_{BO}(p) = \frac{K_{BO}}{p^{\alpha}} \times \frac{1 + \dots p + \dots p^2 + \dots + \dots p^m}{1 + \dots p + \dots p^2 + \dots + \dots p^{n-\alpha}}$$

K_{BO} : gain statique de la FTBO

 α : classe de la FTBO

Système sous l'influence d'une perturbation

Cons(t): consigne, s(t): sortie et Pert(t): pertubation



Fonctions de Transfert en Boucle Fermée

$$H_{BF_{poursuite}}(p) = \frac{S(p)}{Cons(p)} \Big|_{Pert(p) = 0}$$
 & $H_{BF_{régulation}} = \frac{S(p)}{Pert(p)} \Big|_{Cons(p) = 0}$

 $H_{BO}(p) = \frac{R(p)}{\varepsilon(p)} = F_1(p) \times F_2(p) \times A$ (= FTBO système <u>non</u> perturbé)

FTBO en **amont** de la perturbation :
$$F_1(p) = \frac{K_1}{p^{\alpha_1}} \times \frac{1 + ... + ... + ... + p^2 + ... + ... + p^{m_1}}{1 + ... + ... + p^2 + ... + ... + p^{m_1 - \alpha_1}}$$

K₁: gain statique

 α_1 : classe

Principe de superposition : $S(p) = H_{BF_{poursuite}}(p) Cons(p) + H_{BF_{régulation}}(p) Pert(p)$