
¡Bienvenidos!

Teoría de las Comunicaciones (a.k.a. Redes)

Claudio Enrique Righetti – Rodrigo Castro Segundo Cuatrimestre de 2017

Departamento de Computación Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires Argentina



Introducción

Fundamentos

"Cuando se proclamó que la Biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera: en algún hexágono."

Jorge Luis Borges, « La Biblioteca de Babel »

Agenda (Clase 21-marzo-2017)

- Presentación
- La red eléctrica, la red telefónica.
- Los grandes paradigmas: Conmutación de Circuitos vs. Conmutación de Paquetes
- Multiplexación: en el Tiempo, Frecuencia y "Estadística"
- Arquitectura de Redes: Modelo de Referencia OSI-ISO TCP/IP
- Algunas palabras claves ...

Bibliografia

- Andrew S. Tanenbaum and David J. Wetherall. 2010. Computer Networks (5th ed.). Prentice Hall Press, Upper Saddle River, NJ, USA
 - Los capítulos 1 (Introducción) y 2 (Nivel Físico)
- Larry L. Peterson and Bruce S. Davie, 2011. Computer Networks, Fifth Edition: A Systems Approach (5th ed.). Morgan Kaufmann Publishers Inc., San Francisco, CA, USA.
 - La mayor parte de la materia
- Abramson Norman Information, 1963. Theory and Coding. First edition McGraw Hill, USA.
 - Libro es sobre teoría de la Información y codificación
 - Sus primeros capítulos son el texto oficial de la materia para estos temas.
 - Versión en español: "Teoría de la Información y Codificación", Paraninfo, 1986

International Morse Code

- 1. The length of a dot is one unit.
- 3. The space between parts of the same letter is one unit.
- 4. The space between letters is three units.


Y fue el telégrafo ...

Samuel Morse y su Código




Y llegamos al teléfono






Central de conmutación de circuitos




Inicios de la conmutación de paquetes: la "semilla" de Internet



The Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) was an early packet switching network and the first network to implement the protocol suite TCP/IP.

Inicios de la conmutación de paquetes: la "semilla" de Internet




Algunos Trabajos fundacionales

Kleinrock, L. "Models for Computer Networks", Conference Record, IEEE International Conference on Communications, Boulder, Colorado, pp. 21-9 to 21-16, June 1969

Kleinrock, L. and W. Naylor, "On Measured Behavior of the ARPA Network", AFIPS Conference Proceedings, Vol. 43, National Computer Conference, Chicago, Illinois, AFIPS Press, Montvale, New Jersey, pp. 767-780, May 1974

- Recomendado: Leonard Kleinrock contando el inicio de Internet
 - Documental "LO and BEHOLD" (2016) acerca de Internet, del gran cineasta Werner Herzog.
 - http://www.loandbehold-film.com/trailer
 - Internet comenzó con una falla el
 29 de Oct. de 1969 en UCLA: "LO" no llegó a ser
 "LOGIN"



MODELS FOR COMPUTER NETWORKS†

Leonard Kleinrock
Associate Professor
School of Engineering and Applied Science
University of California at Los Angeles
Los Angeles, California 90024

Abstract

The important task of predicting performance of computer networks is considered. In this initial approach, both mathematical and simulation models are described, and the results obtained are compared so as to identify their differences. Suggestions are made with regard to creating more sophisticated mathematical models which will predict more accurately the behavior of computer networks. The driving force which motivates this analysis is the experimental computer network currently being implemented through the efforts of the Advanced Research Projects Agency in the Department of Defense.

I. Introduction

Computer networks are not new. SAGE¹ was one of the first as was the American Airlines reservation system. Numerous military nets have been created and, of course, there is the huge electronically-switched telephone system.

Recently CDC announced their nationwide com-

continental United States. The computers located at each of the nodes are highly incompatible (e.g. S.D.S. 940, DEC PDP-10, IBM 360/67, UNIVAC 1108, GE 635, ILLIAC 4, TX-2, etc.), and one of the major challenges is to design a network in which this assortment of varied hardware and software systems can communicate and cooperate with each other. The principle motivation for creating this network is to provide to each of the computer research centers those special resources which have been created at the other centers.. For example, Stanford Research Institute will provide the role of network librarian and will offer its sophisticated text editing . capability for massaging this vast data base; University of Illinois will allow access to the extremely high parallel processing speeds of its ILLIAC 4; University of Utah will serve as a major graphics center for picture processing; University of California at Los Angeles will process network measurement data and compare these to simulation and analytically predicted results.

References

- R.R. Everett, C.A. Zraket, and H.D. Benington, "SAGE: A Data Processing System for Air Defense," EJCC, pp. 148-155, 1957.
- J. Evans, "Experience Gained from the American Airlines SABRE System Control Program," Proc. ACM National Meeting August 1967, pp. 77-83.

11111

Lo que se viene...

- Comunicaciones cuánticas
- SDN
- HEVC
- "Internet de las Cosas"

"La mayoría de las comunicaciones telefónicas se realizan actualmente mediante celulares, y las redes de datos y voz aun tienen infraestructuras diferentes. Pero es probable que a finales del 2020 termine esta convergencia y se unifique una red global basada en Internet, y todas las llamadas viajarán por la red. Entonces, desde cualquier dispositivo conectado podremos realizar, por ejemplo, videollamadas en forma masiva. Las estimaciones son que habrá unos 50.000 millones de dispositivos en red, que nos brindaran información sobre condiciones de seguridad de nuestro hogar, parámetros vitales de nuestros ancianos, historia médica, entre otros aspectos" http://web.clarin.com/sociedad/evolucion-mira-Internet 0 892710831.html

Lo que se viene... IoE


The Internet of Everything is here

Massive surge in connected things has already begun

25B

permanently connected things by 2020*

Over half of these devices will be non-handsets





*Source: Machina Research, 2013

AllJoyn is a trademark of Qualcomm Innovation Center, Inc., AllJoyn was initially developed by Qualcomm Innovation Center, Inc., and is now hosted by the AllSeen Alliance.

© 2014 Qualcomm Connected Experiences, Inc. All rights reserved.

Lo que se viene... IoE

IoT Application Examples





Smart Home

Smart Cities



Transport & Logistics



Smart Energy / Smart Grid



Retail



Smart Factories




E-Health





Source: Examples presented in "Enabling Things to Talk", Bassi et. al.

IoT en Ciudades Inteligentes









Arquitectura de Redes

Fundamentos

Múltiples Redes Globales

| UUCP | g!d.l!u | gld.llu | a | g!h.mailnet!u |
|--|---|---------------------------------|--|---|
| JUNET | u@d.l.arpa | u@d.l.arp | | u%h.mailnet@mit-multics.arpa |
| Do From | mains; U. uk To: JANET | • | : cdn, din, etc. EAN | COSAC |
| ARPA Internet | น%d.U@cs.ucl.ac.uk | u%d.E%ut | | h/u%france.csnet@relay.cs.net |
| CSNET Phonenet | น%d.U@cs.ucl.ac.uk | u%d.E@u | | h/u@france.csnet |
| MAILNET | ? | u%d.E@u | | ? |
| JANET | и@U.d | u@d.U | | ? |
| EAN | и@d.U | u@d.E | | h/u@france.csnet |
| COSAC | ? | ? | | h/u |
| BITNET | и%d.U@ac.uk | u@d.E | nunnari.oz | h/u@france.csnet |
| ACSNET | и%d.U@munnari.oz | u%d.E@m | | h/u%france.csnet@munnari.oz |
| UUCP | glcs.ucl.ac.ukld.Ulu | g!d.E!u | | ? |
| JUNET | u@d.U.janet | u%d.E@u | bc.csnet | h/u@france.csnet |
| Prom From | mains: R: A registry To: Xerox Internet | | DEC's Easynet | (BM's VNET |
| ARPA Internet CSNET Phonenet MAILNET | и.R@xerox.com и.R@xerox.com ? | |)decwrl.dec.com)decwrl.dec.com | u%h@ibm.com u%h@ibm.com ? |
| JANET | ? | ? |)decwrl.dec.com | ? |
| EAN | u.R@xerox.com | u%h.dec@ | | u%h@lbm.com |
| COSAC | ? | ? | | ? |
| BITNET ACSNET UUCP JUNET | u.R@xerox.com u.R%xerox.com@muni parcvaxlu.R u.R@xerox.com.arpa | nari.oz u%h.dec.c decwrllh.d | om@decwrl.dec.com om@munnari.oz ec.com!u)decwrl.dec.com.arpa | u@vnet u%h%ibm.com@munnari.oz g!ibm.com!u%h u%h@ibm.com.arpa |
| Domain | s: | A: ozau | UUCP | J: junet |
| From T | o: BITNET | ACSRET | | JUNET |
| ARPA Internet | u%h.bitnet@wiscvm.wisc.edu | u@d.A | и%h.uucp@g | น%d.J%utokyo-relay@relay.cs.net |
| CSNET Phonenet | u%h.bitnet@relay.cs.net | u@d.A | и%h.uucp@g | น%d.J@utokyo-relay |
| MAILNET | ? | u%d.A%g@mit-multi | cs ? | น%d.J%csnet-relay@mit-multics |
| JANET | ? | น%d.oz@uk.ac.ukc | ? | u%d.J@uk.ac.ukc |
| EAN | u@h.bitnet | น@d.A | #@h.uucp | u%d.J@relay.cs.net |
| COSAC | adi/u%h.bitnet@relay.cs.net | ? | adi/#%h.uucp | adi/u%h.J@relay.cs.net |
| BITNET | u@h u%h.bitnet@munnari.oz psuvax11h.bitnet!u u@h.bitnet | u%d.A@g | h1!h2!h!u@psuvax1 | u%d.J@csnet-relay.csnet |
| ACSNET | | u@d.A | u%h.uucp@munnari.oz | z u%d.J@munnari.oz |
| UUCP | | seismolmunnarild.Alu | u h1!h2!h!u | gld.Jlu |
| JUNET | | u@d.A | u@h.uucp | u@d.J |

Notes: From UUCP to CDNnet ubc-can is a gateway; from EUnet to the European EAN networks there is one gateway per country; there is more than one gateway between BITNET and UUCP; UUCP, EUnet, and SDN are similarly addressed, so only one of them is listed here.

Abbreviations: u: user; h: host; g: gateway (unnamed here); d: domain.

Omissions: From company networks, with commercial networks, with the ARPA Intenet.

Como escribíamos una dirección ...


```
steve@cs.ucl.ac.uk
                                                   Via ARPA Internet
. . . !ucl-cs!steve
                                                   Via UUCP
steve@uk.ac.ucl.cs
                                                   Via JANET
gb/bt/des/steve(ucl/cs)
                                                   X.400, GIPSI (of INRIA) UIP
/C=GB/ADMD=BT/PRMD=DES/O=UCL/
                                                   X.400, RFC987 UIP
 OU=CS/S=Kille/
(C=gb;A=bt;P=dos;O=ucl;S=steve;OU=cs)
                                                   X.400, another UIP
steve!ucl!cs&des%bt&gb
                                                   X.400, DFN UIP
steve!ucl!cs#des&bt.gb
                                                   X.400, EARN/X.400 gateway UIP
                                                   EAN, RFC822 UIP and domain order
steve@cs.ucl.des.bt.gb
/C=/ADMD=/PRMD=UK/DD.=cs.ucl.ac/
                                                   EAN, X.400 encoding, RFC987 UIP
 DD.=steve/
```

FIGURE 1. Sample Addresses for Different Networks


Múltiples Redes Globales

- ▶ BITNET, XEROX, DECNET ...
- ► ARPANET, CSNET, MILNET, UUCP ..
 - Esta era la situación a mediados de los 80
 - Quaterman realiza un survey de las principales redes Globales de la época [QH86]
- ▶ Una arquitectura única de Red (OSI –ISO)?
- ► Mayo 1983: ISO publica "ISO 7498: The Basic Reference Model for Open Systems Interconnection" as an international standard.

Modelo OSI




Nivel Transporte: "End to End"



Como se impuso TCP/IP a OSI?

- Una visión de las causas la pueden encontrar en:
- http://spectrum.ieee.org/computing/networks/osi-the-internet-thatwasnt



La historia la escriben ...

- http://www.comsoc.org/files/Publications/Magazines/ci/hist-comm/2010aug.pdf
- http://www.comsoc.org/files/Publications/Magazines/ci/hist-comm/2012may.pdf
- http://www.comsoc.org/files/Publications/Magazines/ci/hist-comm/2009feb.pdf
- http://www.internetsociety.org/internet/what-internet/history-internet/briefhistory-internet
- http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Internet

Mito urbano: "Internet es producto de la guerra fría ... "



Nivel Físico

Parte 1 - Fundamentos

Sistema de Comunicaciones






Fig. 1—Schematic diagram of a general communication system.


Señales: Analógicas y Digitales





Fundamentos de las Señales

 Ondas electromagnéticas: dos campos ortogonales uno eléctrico (E) y el otro magnético (B).



- En el vacío se propagan a la velocidad de la luz (c)
 - Michelson-Morley demostraron que no existía el "éter"
- En otros medios se propagan a una velocidad menor, usualmente tomada como un factor de c.
 - ▶ Ejemplo: En un típico cable de red (UTP Cat. 5) el medio es el cobre, con v \approx 0.69 * c
- La luz puede considerarse una onda electromagnética.

Conceptos básicos: Ondas

- Onda electromagnética: es un campo eléctrico y uno magnético que se propagan juntos por un medio físico a una velocidad propia del medio.
 - ▶ En el caso del aire, la velocidad de propagación (casi) es la misma que la velocidad de la luz c = 3*10⁸ m/s.
 - Vibra (oscila) a una frecuencia determinada (como un plano desplazándose longitudinalmente), con un comportamiento periódico en el eje de su propagación
 - Tienen un período (o repetición a longitudes constantes) que se denomina Longitud de Onda (λ) y se define λ=c/f
 - ▶ Con c la velocidad de la luz y f la frecuencia de oscilación.
- ▶ **Problemas**: La onda, en el caso de chocar con imperfecciones del material, produce reflexiones, y además, si el medio tiene muchas pérdidas, se puede atenuar considerablemente.

Conceptos básicos: funciones periódicas

Una función periódica f(t) cumple que para todo valor de t:

$$f(t) = f(t + T).$$


Al valor mínimo, mayor que cero, de la constante *T* que cumple lo anterior se le llama el **período fundamental** (o simplemente **período**) de la función.

Se cumple:


$$f(t) = f(t + n * T)$$
, donde $n = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, ...$

▶ Es f(t) = cte. una función periódica?

Señales Periódicas



$s(t) = A * sen(2\pi * f * t + \Phi)$




Onda Senoidal

- ▶ A = Amplitud
 - Amplitud (Magnitud física, ej.: Volts)
 - ▶ (ej: CA, A=310 Volt, Valor Eficaz = 220 Volt)
- - Radianes/segundo
- f = Frecuencia Temporal
 - Hertz (Hz) o ciclos/segundo
- ▶ T = Período
 - Tiempo en que se completa un ciclo de valores (T)
 - T = 1/f
- • □ Fase
 - Posición relativa (o desfasaje) en el tiempo

Longitud de Onda (λ)

- "Distancia ocupada" por un ciclo
- Distancia <u>espacial</u> entre dos puntos correspondientes a la misma fase, en dos ciclos consecutivos.
- En una onda electromagnética
 - Asumimos una velocidad lineal de propagación v
 - $\lambda = V.T = V/f$
 - $\lambda f = \mathbf{V}$
- Velocidad de la luz en el vacío
 - $v (luz en el vacío) = c = 3.10^8 \, m/s$
 - ▶ Longitud una onda de la luz en el vacío: $\lambda = c / f$

El caso de las ondas de luz



Longitud una onda de la luz en el vacío: $\lambda = c / f$

| Color | <u>Wavelength</u> | Frequency |
|---------------|-------------------|-------------|
| violet | 380–450 nm | 668–789 THz |
| blue | 450–495 nm | 606–668 THz |
| green | 495–570 nm | 526–606 THz |
| yellow | 570–590 nm | 508-526 THz |
| <u>orange</u> | 590–620 nm | 484–508 THz |
| <u>red</u> | 620–750 nm | 400–484 THz |

El dominio transformado

- Hasta ahora hemos representado las señales en el dominio del tiempo
- Sin embargo para comprender y/o simplificar la resolución del fenómeno de filtrado es conveniente pasar del dominio temporal al de la frecuencia.

Veremos dos herramientas :

- 1. Serie de Fourier
- 2. Transformada de Fourier

Serie trigonométrica de Fourier

Funciones periódicas *f*(*t*) de periodo *T* pueden expresarse por la siguiente serie, llamada *serie trigonométrica de Fourier*


$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + a_1\cos(\omega_0 t) + a_2\cos(2\omega_0 t) + a_3\cos(3\omega_0 t) + \dots$$
$$\dots + b_1sen(\omega_0 t) + b_2sen(2\omega_0 t) + b_3sen(3\omega_0 t) + \dots$$

▶ Donde $w_0 = 2\pi/T = 2\pi f_0$ se denomina frecuencia fundamental.


$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n sen(n\omega_0 t)\right]$$

La onda Cuadrada

- Se puede representar como una serie infinita de senoides armónicamente relacionadas
 - fundamental
 - 1/3 tercera armónica
 - ▶ 1/5 quinta armónica
 - 1/7 séptima armónica
 - ▶ 1/9 novena armónica
 - etc....




Una señal vocal




En el dominio del tiempo y de la frecuencia

Ancho de Banda

"Experimento" en el pizarrón con una señal senoidal.



Formalmente la frecuencia de corte es donde se produce una atenuación de 3 dB (la próxima clase veremos atenuación)



Teoría de la Información y Codificación

Introducción

Teoria de la Información

- Claude Shannon estableció la Teoría Clásica de la Información
- También llamada teoría estadística de la información
 - Otra sería la teoría algorítmica de la información

Dos Teoremas Fundacionales:

- 1. Codificación para una fuente sin ruido
- 2. Codificación para un canal ruidoso

Teoria de Shannon

- Uno de ellos describe la máxima eficiencia posible de un método de corrección de errores (codificación) frente a los niveles de ruido y de corrupción de los datos.
 - No dice nada sobre como implementar dicha codificación.
- En definitiva brinda un límite teórico para la transmisión de bits (basándose en la Ley de los Grandes Números)

Shannon, paper de Bell Labs (1948)

A Mathematical Theory of Communication

By C. E. SHANNON

INTRODUCTION

THE recent development of various methods of modulation such as PCM and PPM which exchange bandwidth for signal-to-noise ratio has intensified the interest in a general theory of communication. A basis for such a theory is contained in the important papers of Nyquist¹ and Hartley² on this subject. In the present paper we will extend the theory to include a number of new factors, in particular the effect of noise in the channel, and the savings possible due to the statistical structure of the original message and due to the nature of the final destination of the information.

The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point either exactly or approximately a message selected at another point. Frequently the messages have *meaning*; that is they refer to or are correlated according to some system with certain physical or conceptual entities. These semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering problem. The significant aspect is that the actual message is one *selected from a set* of possible messages. The system must be designed to operate for each possible selection, not just the one which will actually be chosen since this is unknown at the time of design.

If the number of messages in the set is finite then this number or any monotonic function of this number can be regarded as a measure of the information produced when one message is chosen from the set, all choices being equally likely. As was pointed out by Hartley the most natural choice is the logarithmic function. Although this definition must be generalized considerably when we consider the influence of the statistics of the message and when we have a continuous range of messages, we will in all cases use an essentially logarithmic measure.

Información

Definición. Sea E un suceso que puede presentarse con probabilidad P(E). Cuando E tiene lugar, decimos que hemos recibido

$$I(E) = \log \frac{1}{P(E)} \tag{2-1}$$

unidades de información.

Información: unidades

Si introducimos el logaritmo de base 2, la unidad correspondiente se denomina bit *

$$I(E) = \log_2 \frac{1}{P(E)} \quad \text{bits}$$
 (2-3a)

Empleando logaritmos naturales, la unidad de información recibe el nombre de nat **.

$$I(E) = \ln \frac{1}{P(E)} \quad \text{nats}$$
 (2-3b)

En el caso de logaritmos de base 10, la unidad de información es el Hartley. R. V. Hartley fue quien primero sugirió la medida logarítmica de la información (Hartley, 1928).

$$I(E) = \log_{10} \frac{1}{P(E)} \quad \text{Hartleys}$$
 (2-3c)

1 Bit

Notemos, también, que si P(E) = 1/2, será I(E) = 1 bit. Es decir, un bit es la cantidad de información obtenida al especificar una de dos posibles alternativas igualmente probables. Esta situación se presenta al lanzar una moneda al aire o al examinar la salida de un sistema de comunicación binario.

Fuente de memoria nula




Fig. 2-1. 'Fuente de información.

Imaginemos la fuente emitiendo una secuencia de símbolos pertenecientes a un alfabeto finito y fijo, $S = \{s_1, s_2, ..., s_q\}$. Los símbolos emitidos sucesivamente se eligen de acuerdo con una ley fija de pro-

babilidad. Ocasionalmente nos referimos a la fuente misma como S; sin que esto deba dar lugar a confusión. En la fuente más sencilla admitiremos que los símbolos emitidos son estadísticamente independientes. Tal fuente de información se conoce como fuente de memoria nula y puede describirse completamente mediante el alfabeto fuente S y las probabilidades con que los símbolos se presentan:

$$P(s_1), P(s_2), ..., P(s_q)$$

Memoria nula (cont)

Puede calcularse la información media suministrada por una fuente de información de memoria nula en la forma signiente: La presencia de un símbolo s, corresponde a una cantidad de información igual a

$$I(s_i) = \log \frac{1}{P(s_i)} \quad \text{bits}$$

Entropía

Para un símbolo s_i:

La probabilidad de que aparezca es precisamente $P(s_i)$, de modo que la cantidad media de información por símbolo de la fuente es

$$\sum_{s} P(s_i) I(s_i) \quad \text{bits}$$

donde \sum_{S} indica la suma extendida a q símbolos de la fuente S. Esta magnitud, cantidad media de información por símbolo de la fuente, recibe el nombre de *entropía* H(S) de la fuente de memoria nula *.

$$H(S) \triangleq \sum_{\mathcal{B}} P(s_i) \log \frac{1}{P(s_i)}$$
 bits (2-5a)

Entropía (cont)

Entropía de una fuente S de n mensajes s_i :

$$H(S) = \sum_{i=1}^{n} p(s_i) \cdot \log \frac{1}{p(s_i)} = -\sum_{i=1}^{n} p(s_i) \cdot \log p(s_i)$$

- Interpretaciones de H(S)
 - el valor medio ponderado de la cantidad de información del conjunto de mensajes posibles.
 - una medida de la incertidumbre promedio (grado de incerteza) acerca de una variable aleatoria
 - la cantidad de información obtenida al observar la aparición de cada nuevo símbolo

Entropía: Fuente Binaria




Fig. 2-3. $H(\omega)$, función entropía.

Propiedades de la entropía

- a) La entropía es no negativa y se anula si y solo si un estado de la variable es igual a 1 y el resto 0.
- b) La entropía es máxima (mayor incertidumbre del mensaje) cuando todos los valores posibles de la variable s son equiprobables.

Si hay n estados equiprobables, entonces $p_i = 1/n$ Luego:

$$H(S) = -\sum_{i} p_{i} \log_{2} p_{i} = -n(1/n) \log_{2} (1/n) =$$

= - (log₂ 1 - log₂ n)
= log₂ n = H(S)_{máx}

Extensión a una Fuente de Memoria Nula

$$H(S^n) = n H(S) \tag{2-18}$$

Ejemplo 2-2. Consideremos la extensión de segundo orden de la fuente del ejemplo 2-1. Recordemos que la fuente tenía un alfabeto $S = \{s_1, s_2, s_3\}$, con $P(s_1) = 1/2$ y $P(s_2) = P(s_3) = 1/4$. Así la fuente S^3 tendrá los nueve símbolos siguientes:

| Símbolos de S^2 | σ: | σ2 | ത | 6 4 | σs | O8 | σ7 | σs | 0 9 |
|---|----------------|------|--------|------------|------|--------|------|------|------------|
| Secuencia correspondiente a los símbolos de S | $s_i\dot{s}_i$ | S1S2 | \$1\$3 | \$2\$1 | 5252 | \$2\$3 | S3S1 | S3S2 | 5353 |
| Probabilidad P (oi) | 1/4 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/16 | 1/16 |

$$H(S^{2}) = \sum_{g_{i}} P(\sigma_{i}) \log \frac{1}{P(\sigma_{i})}$$

$$= 1/4 \log 4 + 4 \times 1/8 \log 8 + 4 \times 1/16 \log 16$$

$$= 3 \text{ bits/símbolo}$$

Agenda (Parte 2)


- Modelo de Sistema de Comunicaciones
- Mundo Analógico y Digital
- Fundamentos de las señales
- En el dominio de la frecuencia
 - Fourier Ancho de Banda
- Introducción a la Teoría de la Información
 - Visión integradora de los teoremas fundamentales de Shannon

Los medios de transmisión

Sus perturbaciones y no idealidades

Modelo de un Sistema de Comunicaciones


Sistema de Comunicación ideal:



Modelo de un Sistema de Comunicaciones

Sistema de Comunicación real:

Canal sometido a ruido, limitado en potencia y en ancho de



Perturbaciones en la transmisión

- La señal recibida puede diferir de la señal transmitida
- Analógico degradación de la calidad de la señal
- Digital Errores de bits
- Causado por
 - Atenuación y distorsión de atenuación
 - Distorsión de retardo
 - Ruido

Atenuación

- La intensidad de la señal disminuye con la distancia
- Depende del medio
- La intensidad de la señal recibida:
 - Debe ser suficiente para que se detecte
 - Debe ser suficientemente mayor que el ruido para que se reciba sin error
 - Se ve más afectada a mayores frecuencias
- Ecualización: amplificar más las frecuencias más altas
- Problema "menos grave" para las señales digitales

Distorsión de retardo

- Solo en medios guiados
- La velocidad de propagación en el medio varía con la frecuencia
- Las componentes de frecuencia llegan al receptor en distintos instantes de tiempo, originando desplazamientos de fase entre las distintas frecuencias
- Para una señal limitada en frecuencia, la velocidad es mayor cerca de la frecuencia central


Ruido (1)

- Señales adicionales insertadas entre el transmisor y el receptor
- Térmico
 - Debido a la agitación térmica de los electrones
 - Aumenta linealmente con la temperatura absoluta (N₀=k.T)
 - Uniformemente distribuido en la frecuencia =>
 - ▶ Densidad de Potencia del Ruido Blanco (N_B= N₀.B= k.T.B)
- Intermodulación
 - Señales que son la suma y la diferencia de frecuencias originales y sus múltiplos (mf₁± nf₂)
 - Se produce por falta de linealidad en el canal

Ruido (2)

- Diafonía
 - Una señal de una línea interfiere en otra
- Impulsivo
 - Impulsos irregulares o picos
 - ▶ Ej: Interferencia electromagnética externa (tormenta)
 - Corta duración
 - Gran amplitud
 - Disruptivo

Efecto del ruido en señal digital



Conceptos relacionados con la capacidad del canal

- Velocidad de transmisión de datos C
 - En bits por segundo
- Ancho de Banda B
 - En ciclos por segundo (Hertz)
 - Limitado por el transmisor y el medio
- Ruido N
 - Nivel medio a través del canal de transmisión
- Tasa de errores BER
 - Cambiar 0 por 1, o viceversa
 - Cantidad de veces que esto sucede por unidad de tiempo
 - BER: Bit Error Rate

Ancho de Banda de Nyquist (Capacidad teórica máxima sin ruido)

Para símbolos de 2 niveles SIN RUIDO

Velocidad binaria

$$C(bps) = 2B(Hz)$$

Para símbolos de M niveles SIN RUIDO

Velocidad binaria

$$C(bps) = 2B(Hz)\log_2 M$$

- 1 Baudio = 1 estado señalización/seg (también se expresa símbolos/seg)
- ▶ 1 Baudio = 1 bps si M=2, 2 bps si M=4, etc.
- La relación entre la **velocidad de transmisión C** y la **velocidad de modulación V** es:

$$C(bps) = V(baudios) \cdot \log_2 M$$

$$C(bps) = V \cdot \log_2 M = 2 \cdot B \cdot \log_2 M = B \cdot \log_2 M^2$$

Nyquist, H., "Certain Factors Affecting Telegraph Speed," Bell System Technical Journal, April 1924, p. 324; "Topics in Telegraph Transmission Theory," A.I.E.E. Trans., v. 47, April 1928, p. 617.

Capacidad de Shannon (1)

- Para un cierto Nivel de Ruido, a mayor velocidad C:
 - menor período de un bit
 - mayor tasa de error (se pueden corromper 2 bits en el tiempo en que antes se corrompía 1 bit)
- Relación Señal a Ruido (Signal-Noise Ratio, SNR):

$$SNR_{dB} = 10\log_{10}(SNR) = 10\log_{10}\frac{Potencia_Se\tilde{n}al}{Potencia_Ruido}$$

Veamos:

Capacidad de Shannon (2)

En principio, si se aumentan el ancho de banda B
y la potencia de señal S, aumenta la velocidad
binaria C

Pero.

- Un aumento del ancho de banda B aumenta el ruido
- Un aumento de potencia de señal S aumenta las no linealidades y el ruido de intermodulación
- Según Shannon, la <u>velocidad binaria teórica máxima</u> para un canal será:

$$C_{m\acute{a}x}(bps) = B(Hz) \cdot \log_2(1 + SNR)$$

Capacidad de Shannon (3)

Nyquist:

$$C(bps) = V \cdot \log_2 M = 2 \cdot B \cdot \log_2 M = B \cdot \log_2 M^2$$

Shannon:

$$C_{m\acute{a}x}(bps) = B \cdot \log_2(1 + SNR)$$

> => Restricción: no se podrá aumentar *M* tanto como se quiera:

$$M \leq \sqrt{1 + SNR}$$

Ejemplo

- Canal entre 3 MHz y 4 MHz
- Relación señal ruido = 24 dB, SNR=10^(24/10)=251

Calcular ancho de banda

Respuesta: B = 1 MHz

Calcular la velocidad binaria teórica máxima y el número de niveles

▶ Respuesta: C = 8 Mbps


Respuesta: *M* = 16 niveles

Visión integradora de la Teoría de la Información

- "Límites fundamentales" y "Resultados no intuitivos"
 - ¿Cual es la complejidad irreducible por debajo de la cual una señal que debe ser transmitida no puede ser compactada sin pérdida de información? (límite de la eficiencia)
 - ¿Cual es el límite absoluto de la tasa de transmisión utilizada para transportar una señal de manera confiable a través de un canal ruidoso? (límite de la confiabilidad)
 - Estos aspectos se reflejan en aplicaciones prácticas.



Marco de Referencia






Marco de Referencia

Sistema de Comunicación <u>real</u>:

Canal sometido a ruido, limitado en potencia y en ancho de






Marco de Referencia



3° Teorema de Comunicación Confiable Codificación de Canal (error bajo control)



Codificación de Fuente
Comunicación Eficiente


Compromiso Ancho de banda ve

Relación Señal a Ruido

Diagrama de "Eficiencia del Ancho de Banda"

El sistema está condenado a tener una muy alta probabilidad de errores, sin posibilidad de control.


Válido para cualquier algoritmo que se use para la Codificación y Decodificación de canal.



Ejemplos del mundo real: Modulaciones.

Contra el **sistema ideal** para $P_e = 10^{-5}$ y M creciente.


- (a) Comparison of M-ary PSK (Phase Shift Keying)
- (b) Comparison of M-ary FSK (Frequency Shift Keying)



Ejemplos del mundo real: Modulaciones.

Contra el **sistema ideal** para $P_e = 10^{-5}$ y M creciente.

- (a) Comparison of M-ary PSK (Phase Shift Keying)
- (b) Comparison of M-ary FSK (Frequency Shift Keying)



Bibliografia

- Principles of Digital Communication, Robert G. Gallager. Cambridge University Press, 2008.
- Communication Systems, Simon Haykin. Cuarta Edición, John Wiley & Sons, 2001.
- Information Theory and Coding, Norman Abramson. Primera Edición, McGraw Hill, 1963.



Extras



C. E. Shannon, Bell System Technical Journal, vol. 27, pp. 379-423 and 623-656, July and October, 1948

"A method is developed for representing any communication system geometrically. Messages and the corresponding signals are points in two "function spaces," and the modulation process is a mapping of one space into the other. Using this representation, a number of results in communication theory are deduced concerning expansion and compression of bandwidth and the threshold effect. Formulas are found for the maximum rate of transmission of binary digits over a system when the signal is perturbed by various types of noise. Some of the properties of "ideal" systems which transmit at this maximum rate are discussed. The equivalent number of binary digits per second for certain information sources is calculated. "

C. E. Shannon (January 1949). "Communication in the presence of noise" *Proc. Institute of Radio Engineers* vol. 37 (1): 10-21.

The recent development of various methods of modulation such as PCM and PPM which exchange bandwidth for signal-to-noise ratio has intensified the interest in a general theory of communication. A basis for such a theory is contained in the important papers of Nyquist and Hartley on this subject. In the present paper we will extend the theory to include a number of new factors, in particular the effect of noise in the channel, and the savings possible due to the statistical structure of the original message and due to the nature of the final destination of the information.

The fundamental problem of communication is that of reproducing at one point either exactly or approximately a message selected at another point. Frequently the messages have meaning; that is they refer to or are correlated according to some system with certain physical or conceptual entities. These semantic aspects of communication are irrelevant to the engineering problem. The significant aspect is that the actual message is one selected from a set of possible messages. The system must be designed to operate for each possible selection, not just the one which will actually be chosen since this is unknown at the time of design. If the number of messages in the set is finite then this number or any monotonic function of this number can be regarded as a measure of the information produced when one message is chosen from the set, all choices being equally likely. As was pointed out by Hartley the most natural choice is the logarithmic function. Although this definition must be generalized considerably when we consider the influence of the statistics of the message and when we have a continuous range of messages, we will in all cases use an essentially logarithmic measure.

Fuente de Markov

$$P(s_i/s_{i_1}, s_{i_2}, ..., s_{i_m})$$
 para $i = 1, 2, ..., q; i_p = 1, 2, ...,$ (2-19)

En una fuente de Markov de orden m, la probabilidad de un símbolo cualquiera viene determinada por los m símbolos que lo preceden. En cualquier momento, por lo tanto, definiremos el estado de la fuente de Markov de orden m por los m símbolos precedentes. Puesto que existen q símbolos distintos, una fuente de Markov de orden m admitirá q^m estados posibles. Al emitir la fuente nuevos símbolos, el estado cambia. Un procedimiento simple de estudiar el comportamiento de la fuente consiste en utilizar un diagrama de estados. En este diagrama cada uno de los q^m estados posibles de la fuente se reprediagrama cada uno de los q^m estados posibles de la fuente se repre-

senta por un punto, indicándose mediante flechas las transiciones enp(tre estados.

Fuente de Markov (cont)

Ejemplo 2-3. Consideremos una fuente de Markov de segundo orden con un alfabeto binario $S = \{0,1\}$. Supongamos que las probabilidades condicionales son

$$P(0/00) = P(1/11) = 0.8$$

 $P(1/00) = P(0/11) = 0.2$
 $P(0/01) = P(0/10) = P(1/01) = P(1/10) = 0.5$




Fig. 2-4. Diagrama de estados de una fuente de Markov de segundo orden.

Consideremos un código instantáneo con un alfabeto fuente

$$S = \{s_1, s_2, ..., s_q\}$$

y un alfabeto código $X = \{x_1, x_2, ..., x_r\}$. Sean $X_1, X_2, ..., X_q$ las palabras del código y, por definición, l_i la longitud (es decir, el número de símbolos del código) de la palabra X_i . Normalmente es interesante que las longitudes de las palabras del código sean lo más cortas posible. La condición necesaria y suficiente para que exista un código instantáneo con palabras de longitud $l_1, l_2, ..., l_q$, viene definida por la inecuación de Kraft (Kraft, 1949).

La condición necesaria y suficiente para la existencia de un código instantáneo de longitudes $l_1, l_2, ..., l_q$ es que

$$\sum_{i=1}^q r^{-i_i} \le 1$$

donde r es el número de símbolos diferentes que constituyen el alfabeto código.

En el caso de alfabeto binario, la inecuación de Kraft se transforma en

$$\sum_{i=1}^{b} 2^{-i} \le 1 \tag{3-3}$$

donde la suma se extiende a todas las palabras del código bloque. Antes de probar esta inecuación, es interesante ver en qué forma puede