







河海大学的测绘科学与工程学院 何敏

第四章 距离测量



• 什么是距离

距离一般是指地面上两点间的水平距离,是确定地面点相对位置的三个基本要素之一。

距离测量是测量工作的三项基本工作之一。

• 测量距离的方法

钢尺量距、视距测量、光电测距。



第四章 距离测量

内容要点

- 1、钢尺量距
- 2、视距测量
- 3、光电测距
- 4、全站仪测距



第一节 卷尺丈量



一、所用主要工具钢尺、皮尺



皮尺




钢尺


钢尺:



端点尺



刻线尺






二、直线定线

定义: 在地面上标定出位于同一直线上的若干点,以便分段丈量。


种类: 目视定线和经纬仪定线两种。






三、钢尺量距的一般方法


1、平地量距





2、斜坡量距







四、钢尺量距的记录方法与精度

测线		整尺段数	零尺段	总长度	平均长度	精度
AB	往	6×50	36.537	336.537	336.482	1/3087
	返	6×50	36.428	336.428		

相对误差 $K=(D_{\acute{t}}-D_{\acute{t}})/D_{\Psi}=1/M$

平坦地区: K_限=1 / 3000 困难地区: K_限= 1 / 1000



第四章距离测量


- 4.1 卷尺丈量
- 4.2 视距测量
- 4.3 光电测距
- 4.4 全站仪

视距测量



一、视距测量的概念:

使用带有视距丝的仪器间接地同时测定地面上 两点间的距离和高差的方法。所用仪器是经纬仪 (有时可用水准仪)和水准尺。





优点:测量速度快,不受地

形限制。

不足: 精度低, 距离相对误

差一般约为1/300,高

差一般为分米级。

用途: 主要用于地形图测绘

(地形点的距离与高差)。





图 2-17 瞄准水准尺与读数



二、视距测量的原理和公式

- (1) 视线水平时水准仪
- (2) 视线倾斜时 经纬仪




十字丝板上有两根视距丝,它们在物镜光心处的张角φ基本是不变的。两根视距丝在物方向的间距与距离成正比

$$\frac{a}{f} = \frac{n}{s'}$$
爵將 $s' = n \cdot \frac{f}{a} = n \cdot c$

一般制作仪器时,令





$$n = |a-b|$$
 歉 て $D_{ab} = 100n$


(4-2-2)

(4-2-1)

2.高差公式:

$$h = i - l$$
 (4-2-4)
 $H_B = H_A + h = H_A + i - l$ (4-2-5)

②读数要求:上下丝读数a、b读至毫米,中丝ℓ读至厘米, 仪器高i量至厘米。



1.视距公式:

$$n' = n \cos \alpha$$

$$S' = 100n \cos \alpha$$

2.高差公式: 高差主值 $h' = D \tan \alpha$

AB高差
$$h = h' + i - l = D \tan \alpha + i - l$$
 (4-2-9)

(4-2-8)

三.视距测量观测和计算

三.视距测量型

观测: 在测站安置经纬仪,对中、整平、量仪器高;在测点竖水准尺,瞄准(要求三丝都能读数)。

读数:每个测点读四个读数

上丝读数 a 读至毫米

下丝读数 b 读至毫米

中丝读数 ℓ 读至厘米

竖盘读数 L 读至分

视距测量通常只测盘左(或盘右),测量前要对竖盘指标差进行检验与校正。

视距测量表

视距测量记录

测站:A

测站高程:21.40m

仪器高:1.42m

照准点号	下丝读数 上丝读数 视距间隔	中丝读数 l	竖盘读数 L	垂直角	水平距离 D	高 差 h	高 程 <i>H</i>
	1.768			21.4			
1	0.934	1.35	92°45′	+ 2°45′	83.21	+ 4.07	25.47
	0.834						
	2.182	1.42	95°27′	+ 5°27′	150.83	+ 14.39	35.79
2	0.660						
	1.522						
	2.440	2.15	88°25′	- 1°35′	57.76.	- 2.33	19.07
3	1.862						
	0.578			<u> </u>			

注:竖盘公式:α=L-90

$$h = D \tan \alpha + i - l$$

$$H_p = H_A + h = H_A + D \tan \alpha + i - l$$





四、视距测量误差主要来源

- 1. 视距读数误差
- 2. 竖直角测量误差
- 3. 标尺倾斜误差
- 4. 大气垂直折光的影响



第四章距离测量

- 4.1卷尺丈量
- 4.2视距测量
- 4.3光电测距
- 4.4全站仪



1941年瑞典物理学家Bergstrand在研究光速时开发了高精度测量t的技术 1948年瑞典AGA厂推出了第一台光波测距仪


随着需求的增长和光学、微电子学的发展 使电磁波测距的技术迅速发展。进一步推进了 测量学的发展

尽管GPS应用很广,短程电磁波测距仪仍然大有用途



光电测距仪的基本原理

$$D = c t /2$$



电磁波测距仪分类



1. 按其所采用的载波(光源)可分为:

微波测距仪(microwave EDM instrument);

激光测距仪(laser EDM instrument);

红外测距仪(infrared EDM instrument);

 m_D =a+b*D m_D 为测距中误差,a为固定误差(加常数),b为比例误差(乘常数,用 ppm表示 mm/km , 10^{-6})

2. 按测程分为:

短程测距仪(≤5km) 中程测距仪(5~15km)

远程测距仪(≥ 15km)

3. 按精度分为:

I 级测距仪(m_D≤5mm)

II 级测距仪(5 ≤ m_D ≤10mm)

Ⅲ级测距仪(m_D ≥ 10mm


4. 按测距原理分为:

脉冲式(直接测时间)

相位式(间接测时间)

脉冲式测距仪测距原理







时间测定: 1、脉冲计数测时

2、模拟一数字测时(电容充电)
















脉冲测距举例

已知:

时标脉冲频率: f=15 Mhz

电磁波速度: c=3×10 8 m/s


时标脉冲个数: n=100


求: 距离 D

 $D=1/f \times n \times c / 2=1000 \%$

相位式测距仪测距波的调制









$$\lambda = CT = \frac{C}{f}$$

$$C = \lambda f = \frac{\lambda}{T}$$

$$t = NT + \Delta T$$

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} = \frac{\Delta\varphi}{2\pi}$$

$$\frac{\Delta \lambda}{\lambda} = \frac{\Delta \varphi}{2\pi}$$

$$S = \frac{1}{2}Ct = \frac{1}{2}(N\lambda + \Delta\lambda) = \frac{\lambda}{2}(N + \frac{\Delta \varphi}{2\pi})$$

等幅光波

相位式测距仪测距原理



 设光从发射器发出,抵达反光镜后返回仪器的接收器,称为信号2。而从 发射器发出的光分出一路直接进入处理装置,称为信号1。这两个信号之 间存在相位差Δφ和整周数N。

- 利用相位器可测定Δφ,但而不能求得"整周数N"。因此只可以求得"余长",而不能求得整长。
- 整周数N的测定:用两个频率的波(两个不同的电子尺)进行测量,一个用来测量距离的大数,另一个用于精确测量距离的尾数。就可以既扩大测程又保证精度。如果需要还可以用更多的频率测量。

数字拼接



■ 用f1=150kHz, $\lambda = \frac{C}{f}, \frac{\lambda}{2} = \frac{C}{2f} = 1000m$

测得距离986.4m


■ 用f2=15MHz,
$$\lambda = \frac{C}{f}, \frac{\lambda}{2} = \frac{C}{2f} = 10m$$

测得距离6.574m


两组数字拼接为986.574m



■ 脉冲法测距应用-激光测卫



激光往返时间t



距离D





测距仪的构造

各型号的大致相同。

主要由:

- ❖照准头
- **❖**控制器
- ❖反光镜

等组成。



河海大学测绘科学与下最多000/2000红外测距仪




经纬仪+光电测距仪



河海大学测绘科学与工程系



测距仪用反射棱镜





三、测量距离的步骤

- ①将测距仪和反射镜分别安置在测段两点上。
- ②望远镜瞄准反光镜相应位置,反射镜面与入射光线垂直。
- ③打开开关,检查光电信号的强弱,合乎要求后开始测距。
- ④记录若干次读数,为一测回。并记录大气温度和气压。

四、光电测距成果整理



1. 仪器常数改正

乘常数改正 $\triangle S_K = K \times S$ 加常数改正 $\triangle S_C = C$ 仪器的振荡频率发生变化造成的 仪器内光路等效发射面、接收面和仪器中心不一致造成的 S = 816.350 m, K = 6.3 m/km, $\triangle S_K = 6.3 \text{m}$ 0.816=5mm

- 2. 气象改正△S_A=A×S
- 3. 倾斜改正△S_α=S × (COS α −1)

最终平距
$$D = S + \Delta S_K + \Delta S_C + \Delta S_A + \Delta S_\alpha$$

4、水平距离向椭球面的化算

$$D' = D (1 + H_m / R)^{-1} H_m$$
: 两中心高程均值

5、椭球面距离向高斯平面的化算

$$\triangle d = (y_m^2 / 2R^2)D'$$

y_m: 两端点高斯横坐标自然值的均值

$$D$$
" = D " + $\triangle d$



总结: 三种测距方法的比较

方法	特点
卷尺丈量	劳动强度大,工作效率低,受地形 影响大,精度为1/1000~1/4000
视距测量	观测速度快,操作方便,不受地形限制,精度为1/200~1/300,测程小。 广泛应用在地形测量中。
光电测距	观测速度快,测程大,不受地形影响,精度极高。




第四章距离测量

- 4.1卷尺丈量
- 4.2视距测量
- 4.3光电测距
- 4.4全站仪



全站仪

- 全站仪是电子测角、光电测距、微处理器及其软件组合而成的智能型测量仪器。
- 一次观测可获得水平角、竖直角、倾斜距离等 三种观测数据,借助内部固化软件可以组成多 种测量功能(如自动完成平距、高差、镜站点 坐标的计算等)。
- 广泛用于控制测量、大比例数字测图以及各种工程测量中。





莱卡TC2003

测角中误差达到±0.5"

测距精度达到1mm+1ppm*D





二、全站仪的功能

- ■角度测量
- ■距离测量
- ■高差测量
- 三维坐标测量与放样