







河海大学测绘科学与工程系 贾东振

』野外测量的基准面-大地水准面

水 准 面—假设有个静止的海水面,向陆地延伸形成的封闭曲面。 地球上自由静止的水面都是水准面(无数个) 大地水准面—通过观测,求出平均高度海水面、并延伸通过陆地的 不规则封闭曲面。它是重力等位面。(仅有一个)

■ 室内作业的基准面-参考椭球面

由于地表起伏以及地球内质量分布不均匀,所以大地水准面是个复杂的曲面。无法准确描述和计算,也难以在其面上处理测量成果。

用一非常接近大地水准面的数学面代替大地水准面,这个面称为参考(旋转)椭球面,椭球面所包含的形体称为参考(旋转)椭球体。

■ 内外业的参考线和参考面

外业: 铅垂线和大地水准面

内业: 法线 和参考椭球面





测量工作的基本任务是确定点的空间位置。一个点的空间位置,需要用坐标系中的三个量来确定

即如何表示点的空间位置 (三维)

= 球面或平面位置 (二维) + 高程 (一维)

□球面或平面坐标

1.地理坐标

2.直角坐标


□高程

1.绝对高程

2.相对高程

□大地坐标系的分类





(主要描述地面点在参考椭球面上的位置)

』坐直角标系的分类



直角坐标系

高斯平面直角坐标系

独立平面直角坐标系

空间直角坐标系

』投影的定义

所谓投影就是建立起 (椭) 球面上的点与平面上的点——对应的数学关系。

|| 高斯投影分带的规定

- 1、6°分带法:从格林尼治零度经线起每6°为一个投影带,全球共分60个投影带,投影带的中心经度: L=6N-3
- 2、3°分带法:从东经1°30′起,每3°为一个投影带,故全球共分120个投影带,投影带的中心经度: L=3N′



『平面直角坐标系与数学坐标系



相同点

- 1. 两者都是直角坐标系
- 2. 角度计量时都是沿从x轴到y轴的方 向旋转
- 3. 数学上的三角公式适用于测量平面 坐标系

区别

- 1. 坐标轴不同:测量坐标系横轴为Y轴;纵 轴为X轴:数学坐标系相反:
- 2. 象限顺序不同:测量平面直角坐标系以 顺时针方向开始:
- 3. 角度方向不同。

鄶 测量地面点的基本工作

水平角测量、水平距离测量、高程测量


■ 高程测量概念 (Height Measurement)

知点高程,测定该点与未知点的高差,然后计算出未知点的高程的方法。



引子-马鞍山怪坡





拿引子-马鞍山怪坡





拿引子-马鞍山怪坡





拿引子-高程测量的方法分类



- 1. 水准测量(leveling)
- 2. 三角高程测量(trigonometric leveling)
- 3. 气压高程测量(air pressure leveling)
- 4. GPS测量(GPS leveling)








第二章 水准测量

- 🛄 第一节 水准测量原理
- 第二节 水准仪及其使用
- 第三节 水准测量方法
- 第四节 水准仪的检查和校正
- 第五节 水准测量误差分析

』 水准测量的基本原理

原理: 利用水准仪提供水平视线, 借助水准尺来测定地面上两点的

高差,从而由已知点高程推出未知点的高程。




$$\mathbf{H}_{\mathbf{B}} = \mathbf{H}_{\mathbf{A}} + \mathbf{h}_{\mathbf{A}\mathbf{B}}$$

□ 高差法实例1



先计算两点高差,再计算未知点的高程



例1: 图2.1中已知A点高程H_A=452.623m ,后视读数a=1.571m, 前视读数 b=0.685m,求B点高程。

解:第一步:求B点对于A点高差:


 $h_{AB} = a - b = 1.571 - 0.685 = 0.886m$

第二步: 求B点高程为:

 $H_R = H_A + h_{AB} = 452.623 + 0.886 = 453.509 m$

□ 高差法实例2





例2: 图2.2中,已知A点桩顶高程为±0.00,后视A点读数a=1.217m, 前视B点读数b=2.426m,求B点标高。

解:第一步:求B点对于A点高差:

$$h_{AB} = a - b = 1.217 - 2.426 = -1.209m$$

第二步: 求B点高程为:

$$H_B = H_A + h_{AB} = 0 + (-1.209) = -1.209m$$




』 视线高法

视线高: 水平视线的高程

视线高法: 先计算出水平视线的高程再计算未知点高程, 广泛

应用于面水准测量和线路水准测量中





』 连续中间水准测量



中间水准测量:在两点之间连续设置若干次仪器,作为临时 传递高程的立尺点,这种方法叫做中间水准测量。(过度的 立尺点称为转点,每设置一次仪器称为一个测站)

$$h_{AB}$$
= $\sum h = h_1 + h_2 + \cdots$

$$= (a_1 - b_1) + (a_2 - b_2) + \cdots = \sum a - \sum b$$

$$A = \sum h$$

$$H_B = ?$$
大地水淮面



』 水准测量使用到的仪器与设备-水准仪与水准尺







◎ 水准仪与尺垫








问题: 一测站能测到的最大高差为多少?





如果水准尺长度为3米,则能观测的最大高差为3米, 而不是6米。如:后视为3米,前视为0米



第二章 水准测量

- 二 第一节 水准测量原理
- 🛄 第二节 水准仪及其使用
- 第三节 水准测量方法
- 即 第四节 水准仪的检查和校正
- 第五节 水准测量误差分析

一、水准仪



』 定义

为水准测量提供水平视线的仪器。

』 水准仪的分类

水准仪按其精度划分为四个等级:

精密水准仪 DS05、DS1; 普通水准仪DS3、DS10。

D—大地测量; S—水准仪; 后面的数字代表仪器的测量精度 (每公里往返测高差中数的中误差, 即精度,单位:mm)。

- 水准仪按其构造可分为以下几种:微倾式水准仪、自动安平水准仪、电子(数字)水准仪
- ▶ 目前,普通工程测量中最常用的水准仪是: DS3水准仪(或DS3自动安平水准仪)



■ 水准仪的结构



DS₃型

水准仪

望远镜

水准器

基 座













』 水准仪的结构(续)





創1望远镜





物 镜:目标成像

目 镜: 把十字丝和目标像放大

调焦镜: 使远近不同的目标均成像于十字丝分化板上

十字丝:横丝、竖丝(上丝、中丝、下丝)

视准轴: 十字丝分划中心与物镜光心的连线。

②水准器




> 是用以指示视线水平或竖轴是否竖直的装置。

> 水准器

长水准管


圆水准器



圆水准器

作用: 粗略整平










分划值: 8'~30'/2mm

』长水准管


作用:精确整平




分划值: 30"/2mm

『符合水准器


为了提高气泡居中的精度,在水准管的上面安装一套棱镜组,使 两端各有半个气泡的像被反射到一起。当气泡居中时,两端气泡的图 像就能符合。这种水准器称为符合水准器。






『符合水准器精平方法








微倾螺旋







主要由轴座、脚螺旋和连接板组成,作用是支承仪器的上部并能使仪器的上部在水平方向转动。脚螺旋用于粗平,使圆水准器气泡居中






二、水准尺



> 黑面为主尺,起点为零。

▶ 红面为辅尺,起点为4.687m
和4.787m。



三、尺垫




』定义

由顶部有一突起半球形,下面有三个尖脚的铸铁制成的水准尺支撑体

』作用

传递高程,用于支承标尺,防止水准尺出现位移和下沉



『可用范围


尺垫可应用范围:用于连续水准测量,其原因是由于两点间<mark>距离过远或高差过大不能一次测出其高差需设立一些临时立尺点,作为高程传递过渡点,使用过程中不能移动。</mark>

问题1: 为什么转点放尺垫不影响两点高差



转点**未放尺垫**时的真实值: $\Delta h = \Delta h_1 + \Delta h_2$

转点<mark>放置尺垫</mark>时的真实值: $\Delta h = \Delta h_1' + \Delta h_2'$




问题2: 为什么转点的尺垫不能移动



转点未动时的真实值: $\Delta h = \Delta h_1 + \Delta h_2$

转点变动但未考虑时的值: $\Delta h = \Delta h_1 + \Delta h_2'$

转点变动时的真实值:




问题3: 为什么已知点和待求点不能放尺垫



增加尺垫前后的高程是否相等,即: $\Delta h = \Delta h'$?

$$\Delta h = \Delta h' + \Delta h_?$$



四、水准仪的使用



』使用水准仪进行高差测量的步骤

1. 安置:安置三脚架和水准仪

2. 粗平: 使圆水准器气泡居中


3. 瞄准: 粗瞄和精瞄

4. 精平: 使长水准管气泡居中

5. 读数:用中丝读数



1、安置:安置三脚架和水准仪




12、粗平:调节脚螺旋,使圆水准器气泡居中

目的: 使仪器竖轴铅直


方法:对向转动脚螺旋1、2—使气泡移至1、2方向中间—转动脚螺旋3,使气泡居中。

遵循左手大姆指法则: 气泡移动的方向始终和左手大拇指移动的方向一致。






气泡移动方向与左手大拇指移动方向相同



』3、照准:粗瞄、对光、精瞄和消除视差






『视差的定义

光是的人人 当观测时把眼睛稍作上下移动,如果尺像与十字丝有相对的移动,即 读数有改变,这一现象叫视差。

『产生视差的原因 目标像平面与十字丝平面不重合。



創消除视差的方法


首先转动目镜调焦螺旋使十字丝清晰,转动<mark>望远镜</mark>瞄准水准尺,再转动物 镜调焦螺旋使目标清晰。反复交替调节目镜和物镜对光螺旋,直到不再出 现尺像和十字丝有相对移动为止。

视差必须消除!!

』4、精平: 使长水准管气泡居中








■5、读数:用中丝读数







』 读数时注意事项:

- 在进行另一根标尺读数前,应使符合水 准气泡重新居中。自动安平水准仪不需 要进行精平。
- 2. 读数在尺面上按由<mark>小到大</mark>的方向,读出 米、分米、厘米、并仔细估读毫米数。
- 3. 仪器若成倒像的,从上往下读;若成正像,即从下往上读

』水准仪读数实例:






五、自动安平水准仪



』 定义

是指在一定的竖轴倾斜范围内,利用补偿器自动获取视线水平时水准 标尺读数的水准仪。是通过安置一"补偿器"实现自动安平的。



自动安平水准仪视线安平原理









六、电子水准仪-数字水准仪






- > 具有自动安平功能。
- > 自动显示水平视线读数和视距。
- 通过物镜获取水准尺图象,通过仪器的处理系统,将图象信息转换成数字显示。
- > 能与计算机实现数据通讯。
- 基本避免了人为的观测误差(视差、水准器精平误差、瞄准误差、估读数误差。



电子水准仪的瞄准





要求竖丝位

于条码带上

七、水准仪认识与实习(实验一)




- > 实验目的
 - (1) 了解DS3型水准仪的基本构造,认清主要部件的名称、性能和作用。
 - (2) 练习水准仪的正确安置、照准和读数。
- > 方法和步骤:
 - (1) 安置仪器
 - (2) 认识仪器部件
 - (3) 粗略整平、精确整平
 - (4) 水准仪操作
 - (5) 观测和读数练习

『视差的定义

光是的人人 当观测时把眼睛稍作上下移动,如果尺像与十字丝有相对的移动,即 读数有改变,这一现象叫视差。

『产生视差的原因 目标像平面与十字丝平面不重合。




創消除视差的方法

首先转动目镜调焦螺旋使十字丝清晰,转动<mark>望远镜</mark>瞄准水准尺,再转动物 镜调焦螺旋使目标清晰。反复交替调节目镜和物镜对光螺旋,直到不再出 现尺像和十字丝有相对移动为止。

视差必须消除!!


水准仪认识与实习总结

- 1. 大部分同学提前到达;
- 2. 仪器领取的规范和秩序性还需要提高;
- 3. 三脚架的摆放存在问题;
- 4. 实习做的非常认真,多个小组每一位同学都仔细操作;
- 5. 仪器的保护问题还有欠缺
- 6. 十字丝划板上十字丝消失问题
- 7. 读数时手扶仪器或者脚架问题
- 8. 换读水准尺时符合水准应该重新整平,但不得调节脚 螺旋
- 9. 如何发现和消除视差,消除视差的顺序:应先调目镜再调物镜



十字丝面

复习一 使用水准仪进行高差测量的步骤



2. 粗平: 使圆水准器气泡居中

3. 瞄准: 粗瞄和精瞄(消除视差)

4. 精平: 使长水准管气泡居中

5. 读数: 用中丝读数






第二章 水准测量

- □ 第一节 水准测量原理
- 第二节水准仪及其使用
- 单 第三节 水准测量方法
- 第四节 水准仪的检查和校正
- 第五节水准测量误差分析

一、水准点



事先埋设标志在地面上,用水准测量方法建立的高程控制点(Bench Mark),常以BM表示。水准点分为永久性和临时性两种,其顶部通常为凸起的半球面,用于放置水准尺。




水准点选点要求:设在土质坚硬、稳定,能保存,便于引测、寻找且不易遭到破坏的地方,选点后进行编号,绘制"点之记"。



』连续中间水准测量的实施





- 每测站高差:
- 各测站高差之和:
- 待定点B点高程:

$$h_i = a_i - b_i$$

$$h_{AB} = \sum h_i = \sum a_i - \sum b_i$$

$$H_{B} = H_{A} + h_{AB}$$


二、水准路线布设形式



』水准路线布设形式

单一水准路线 附合水准路线 → 水准网 支水准路线

』 水准路线布设形式1-闭合水准路线






』 水准路线布设形式2-符合水准路线




由已知点BM1——已知点BM2



』 水准路线布设形式3-支水准路线

由已知点BMo——某一待定水准点A






』 水准路线布设形式4-水准网




由几条单一的水准路线彼此相连成网状,这种形式的水准路线称为 水准网。水准网中单一的水准路线之间相互连接的点称为结点











二、水准测量的检核



₫ 1测站检核

常用的检核方法有两次仪器高法和双面尺法两种:

(1)两次仪器高法

即测得第一次高差后,改变仪器高度约10cm,再次测定高差。若两次测得的高差之差未超过5mm,则取其平均值作为该测站的观测高差。否则需重测。

(2)双面尺法


在一个测站上,仪器高度不变,分别用双面水准尺的黑面和红面两次测定高差。若两次测得高差之差未超过5mm(四等水准),同时每一根尺子红黑两面的读数差与常数差不超过3mm,则取其平均值作为该测站的高差。否则需要重测。



②路线检核(成果检核)



水准路线检核,即将测得结果与理论值比较,来判断观测精度是否符 合要求。实际测量得到的该段高差与该段高差的理论值之差称为高差闭 合差,用fh表示。检核方法一般有以下三种:



1.附合水准路线: ∑h_理=H_终-H_始 f_h = ∑h_测- (H_终-H_始)

2.闭合水准路线: ∑h_{理A}=0 f_h = ∑h_测


3.支水准路线: $f_h = \sum h_{4} - \sum h_{ig}$

■ 普通水准测量线路闭合差允许值

 $f_{\rm hh} = \pm 40 \sqrt{\rm L} \, {
m mm} \, \, ($ 平坦地区) $f_{\rm hh} = \pm 10 \sqrt{\rm n} \, {
m mm} \, ($ 丘陵地区)

三、水准测量的外业实施





测站	测点	后视读数	前视读数	高差		高程		
1	BM1	1.563		+0.577		19.431		
	TP1		0.986	+0.577				
2	TP1	1.762			-0.066			
	A		1.828		0.000			
校核	$\sum a=3.325$ $\sum b=2.814$ $\sum a-\sum b=+0.511$ $\sum_h=+0.511$							



曾通水准测量注意事项



- (1)观测前对所用仪器和工具,必须认真进行检验和校正。
- (2)在野外测量过程中,水准仪及水准尺应尽量安置在坚实的地面上。三脚架和尺垫 要踩实,以防仪器和尺子下沉。
- (3)前、后视距离应尽量相等,以消除视准轴不平行水准管轴的误差和地球曲率与大 气折光的影响。
- (4)前、后视距离不宜太长,一般<mark>不超过100m。视线高度应使上、中、下三丝都能在</mark> 水准尺上读数以减少大气折光影响。
- (5)水准尺必须扶直不得倾斜。使用过程中,要经常检查和清除尺底泥土。
- (6)尺子稳定时读书,读完数后应再次检查气泡是否仍然吻合,否则应重读。
- (7)记录员要复诵读数,以便核对。
- (8)在烈日下作业要撑伞遮住阳光避免气泡因受热不均而影响其稳定性。

四、水准测量的内业计算步骤



1、计算高差闭合差和允许闭合差

附合路线
$$f_h = \sum h_{ij} - (H_{ij} - H_{ij})$$
 闭合路线 $f_h = \sum h_{ij}$ 支水准路线 $f_h = h_{ij} + h_{ij}$

口线路闭合差允许值

$$f_{\rm h \hat{n}} = \pm 40 \sqrt{L} \, \mathrm{mm}$$
 (平坦地区)
 $f_{\rm h \hat{n}} = \pm 10 \sqrt{n} \, \mathrm{mm}$ (丘陵地区)

2、满足 $fh \leq fh$ 分计算高差改正数



$$\delta_i = -f_h \times L_i / [L]$$

$$\delta_i = -f_h \times n_i / [n]$$

 L_{i} ——第 i 段长度

[n]——测站总数;

 n_i ——为第 i 测段测站数。

 δ_i ——各测段高差改正

3、计算改正后高差

$$h'_{i,i+1} = h_{i,i+1} + \delta_i$$

4、计算各点高程

$$h_{i+1} = h_i + h'_{i,i+1}$$

例1: 水准测量的内业计算






点号	站数	观测值	改正数	改正后高差	高程
$egin{array}{c} BM_1 \ A \ B \ BM_2 \ \Sigma \end{array}$	2 4 4 10	+0.511 $+2.791$ -1.632 $+1.670$		+0.515 $+2.799$ -1.624 $+1.690$	19.431 19.946 22.745 21.121
_ 					

$$f_h=1.670-(21.121-19.431)=-20(mm)$$

 $f_{h/L}=\pm 31(mm)$

例2: 水准测量的内业计算

例:已知水准点 IV_1 的高程 $H_{\text{h}}=21.453$ m, IV_2 点的高程 $H_{\text{h}}=25.006$ m,求各点平差后高程。



1、高差闭合差的计算



$$f_h = \sum h_{ij} - (H_{ij} - H_{ij})$$

= 3.528 - (25.006 - 21.453) = -0.025 m
 $f_{hi} = \pm 10\sqrt{n} = \pm 50 mm$, 合格。

2、高差闭合差的调整

$$\delta_i = -f_h \times n_i / [n]$$

$$\delta_1 = 0.005 \quad \delta_2 = 0.010 \quad \delta_3 = 0.006 \quad \delta_4 = 0.004$$

检核计算:
$$\sum \delta_i = -f_h$$

3、计算各点改正后的高差

$$h_1' = h_1 + \delta_1 = 3.753$$

$$h_2' = h_2 + \delta_2 = -12.355$$

$$h_3' = h_3 + \delta_3 = 11.436$$

$$h_4' = h_4 + \delta_4 = 0.719$$

4、计算各点的高程

$$H_{IV1} = 21.453 \text{ m}$$

$$H_1 = H_{IV1} + h_1' = 25.206 \text{ m}$$

$$H_2 = H_1 + h_2' = 12.851 \text{ m}$$

$$H_3 = H_2 + h_3' = 24.287 \text{ m}$$

$$H_{IV2}$$
= $H_3 + h_4'$ = 25.006 m = 已知高程




普通水准测量录像

五、自动安平水准仪



』 定义

是指在一定的竖轴倾斜范围内,利用补偿器自动获取视线水平时水准 标尺读数的水准仪。是通过安置一"补偿器"实现自动安平的。



自动安平水准仪视线安平原理









六、电子水准仪-数字水准仪






- > 具有自动安平功能。
- > 自动显示水平视线读数和视距。
- 通过物镜获取水准尺图象,通过仪器的处理系统,将图象信息转换成数字显示。
- > 能与计算机实现数据通讯。
- 基本避免了人为的观测误差(视差、水准器精平误差、瞄准误差、估读数误差。



电子水准仪的瞄准






要求竖丝位

于条码带上

五、普通水准测量实习(实验二)





已知: H_{BM1}=19.431 m 测定A点的高程。

外业几点注意事项



- 口 架仪器要注意前后视距大致相等
- 口 视线要小于30米
- 口 尺垫只在转点处使用
- 口 读数前要消除视差,并精平
- 口 用中丝读数
- 口 后视完毕转向前视,一定要重新精平再读数(不能动脚螺旋)
- 口 测站保证偶数个
- 口 每人都制作ppt, 汇总到学委, 上课汇报



第二章 水准测量

- 🛄 第一节 水准测量原理
- 🛄 第二节 水准仪及其使用
- 单 第三节 水准测量方法
- **山** 第四节 水准仪的检查和校正
- 第五节 水准测量误差分析

水准仪的主要几何轴线及其关系




圆水准轴L'L'

长水准管轴LL

视准轴CC

竖轴 VV



轴线应满足的条件:

- 1) 圆水准器轴平行于仪器纵轴 LL||VV|
- 2) 水准管轴平行于视准轴LL||CC|
- 3)视准轴垂直于竖轴CC LVV
- 4) 十字丝的横丝垂直于纵轴

水准仪的主要几何轴线及其关系



₫ 检校目的

使仪器的各轴系满足应有的几何条件。

|| 检校内容

圆水准器的检校 望远镜十字丝横丝的检校 长水准管的检校



第二章 水准测量

- 🛄 第一节 水准测量原理
- 🛄 第二节 水准仪及其使用
- 単 第三节 水准测量方法
- 第四节水准仪的检查和校正
- **山** 第五节 水准测量误差分析

水准测量的误差来源及注意事项



◎ 仪器误差

误差源

解决方法

i角误差

前后视距尽量相等


调焦误差


前后视距尽量相等

调焦: 目标和比较标记在沿瞄准轴方向上重合或置中的过程

水准尺零点误差 每个测段安排成偶数站


零点误差:水准尺的起点读数不为0或标准值





计算值: △h_{ab}=a1-b1

实际值: $\Delta h_{ab} = (a1 + \Delta d_1) - b1$



计算值: $\Delta h_{ab} = (a1-b1) + (a2-b2)$

实际值: Δh_{ab} =[$(a1 + \Delta d_1)$ -b1]+[$(a2 + \Delta d_1)$ -b2]

$$=(a1-b1) + (a2-b2)$$



』 观测误差

误差源解决方法

整平误差视线不要太长

照准误差 视线不要太长

估读误差 视线不要太长

水准尺倾斜误差 安置圆水准器



■ 外界条件影响

误差源解决方法

仪器垂直位移 后前前后

尺垫垂直位移 往返观测

地球曲率 前后视距尽量相等

大气垂直折光 前后视距尽量相等





■ 讨论题:

尺垫在什么情况下使用?能否随便移动?

■ 思考题:

水准仪在后视转向前视时发现圆水准器气 泡不居中,该如何处理?