

Ayudantía 4 - Corriente Alterna I: Fasores

Pedro Morales Nadal

pedro.morales1@mail.udp.cl

© +56 9 30915977

Edicson Solar Salinas

edicson.solar@mail.udp.cl

© +56 9 92763279

Shi Hao Zhang

shi.zhang@mail.udp.cl

© +56 9 90787770


Ingeniería Civil en Informática y Telecomunicaciones


¿Qué veremos?

- CA
- Repaso complejos
- Sinusoides
- Fasores



Corriente Alterna








Corriente Alterna

- V_m: Altura/Amplitud/Voltaje máxima
- ω : Frecuencia angular
- φ : Desfase




Fasores

Plano cartesiano



- En coordenadas cartesianas: (x, y)
- En coordenadas polares: $(r\cos(\theta), r\sin(\theta))$
 - $> x = r \cos(\theta)$
 - $ightharpoonup y = r\sin(\theta)$

 - $r^2 = x^2 + y^2$




$$|z|e^{i\theta}=|z|\angle\theta$$



$$i \neq \sqrt{-1}$$
 $j = \sqrt{-1}$

i es intensidad de corrientej es la unidad imaginaria

Fasores







Anotaciones aparte

•
$$V_{RMS}=rac{V_m}{\sqrt{2}}$$
• $\omega=2\pi f$
• $f=rac{1}{T}$

"Valor eficaz de la tensión alterna"

•
$$\omega = 2\pi f$$

•
$$f = \frac{1}{T}$$

Ejercicio 1 Alegbraico

En un circuito lineal, el voltaje de la fuente está dado por:

$$V(t) = 2\sqrt{2}X\cos\left(Bt \times 10^{-3} - \frac{\pi}{2} - N\right)$$

- Escriba el voltaje en su forma fasorial
- Obtenga V_{RMS}
- Determine V para $t=rac{1000N}{B}$
- Determinar si la fase esta en adelanto o atraso con respecto al origen si N < 0.



Ejercicio 2

Considere:

$$V_1(t) = 3\sin(3t-2), \quad V_2(t) = 3\cos\left(6t-4-\frac{\pi}{2}\right), \quad V_3(t) = 2, \quad V_4(t) = 4\sin(12t)$$

- 1. Graficar cada voltaje
- 2. Evaluar en que tiempo V_1 y V_2 se anulan
- 3. Encuentrar el desfase entre V_1 y V_2 ¿Quien está adelantado?
- 4. ¿Qué voltaje tiene V_3 en t=0 y t=5?
- 5. Obtener V_{4RMS}



¿DUDAS?





CHAO GENTE



