


Grundlagenpraktikum: Rechnerarchitektur

WiSe 2024/25 ~ *Danial Arbabi* danial.arbabi@tum.de





Zulip-Gruppen

MI-1400-Z-RH



https://zulip.in.tum.de/#narrow/stream/2619-GRA24W---Tutorium-Mi-1400-Z-RH

MI-1600-L



https://zulip.in.tum.de/#narrow/stream/2620-GRA24W---Tutorium-Mi-1600-L



Tutoriums-Website



https://home.in.tum.de/~arb

oder

https://arb.tum.sexy

Disclaimer:

gerne melden.

Dies sind keine offiziellen Materialien, somit besteht keine Garantie auf Korrektheit und Vollständigkeit. Falls euch Fehler auffallen, bitte



Organisatorisches

- Noch 2 Inhaltswochen (inkl. dieser)
- Woche 9 Fragestunde
- Teamtreffen
- Praktikumsordnung (vllt. Später genaueres)
- Hausaufgaben und Übungen machen
- Fragen JETZT stellen



Kombinatorische vs. Sequentielle Schaltungen

Kombinatorisch:

- Typ von logischen Schaltungen.
- ▶ Bestehen aus Eingängen und Ausgängen.
- Ergebnisse hängen nur von aktuellen Eingängen ab!
 - Nicht von vorherigen Eingängen.

Sequentiell:

- Typ von logischen Schaltungen.
- ▶ Bestehen aus Eingängen und Ausgängen.
- Ergebnisse hängen auch von vorherigen Zuständen ab!




Flip-Flops

- ► Komponente in vielen Schaltkreisen.
- Stellt ein Speicherelement dar.
- ► Es gibt veschiedene Arten von Flip-Flops:
 - ► RS-Flip-Flop (siehe Beispiel)
 - D-Flip-Flop
 - und viele mehr...

Clock:


- ▶ Bei Wechsel von 0 auf 1 ⇒ Flip-Flop wird aktualisiert ("steigende Flanke").
- Alternativ: Fallende Flanke beim Wechsel von 1 auf 0.






Wellenformen-Diagramm

- Diagramm zeigt Verlauf von Signalen.
- Für jeden Input und Output: eigene Zeile.



- ► Flip-Flop mit nur einem Input: *D*.
- ▶ *Q* speichert zu jeder steigenden Clock-Flanke Wert von *D* ab.
- ▶ Wellenformen-Diagramm mit nur einer Input-Zeile:





Clocks in SystemC

▶ Best Practice: Wir erstellen eine Clock in sc_main und binden sie an Input Ports in Modulen.

```
1 SC_MODULE(MY_MODULE) {
      sc_in < bool > clk;
      SC_CTOR(MY_MODULE) { }
3
4 };
6 int sc_main(int argc, char* argv[]) {
      sc_clock clk("clk", 2, SC_SEC);
8
      MY_MODULE my_module("my_module");
9
      my_module.clk(clk);
10
11
      sc_start(10, SC_SEC);
12
      return 0;
13
14 }
```



Clocks in SystemC SC_CTHREAD

Nutzen der Clock mit SC_CTHREAD():

```
SC_MODULE(MY_MODULE) {
    sc_in < bool > clk;

SC_CTOR(MY_MODULE) {
        SC_CTHREAD(behaviour, clk.pos());
}

void behaviour() { ... }

};
```



Clocks in SystemC SC_CTHREAD

- ► SC_CTHREAD(behaviour, clk.pos())
 - sc_in.pos(): Event für steigende Flanke.
 - sc_in.neg(): Event für sinkende Flanke.
 - sc_in.value_changed(): Event für jeden Flankenwechsel.



Clocks in SystemC SC_THREAD und SC_METHOD

- ► SC_METHOD und SC_THREAD bieten Möglichkeiten, die Prozesse bei steigender Flanke eines sc_in

 sc_in

 bool> auszuführen.
- ► SC_METHOD:

```
void behaviour() {
   std::cout << sc_time_stamp() << std::endl;
   next_trigger(clk.posedge_event());
}</pre>
```

► SC_THREAD:


```
1 ...
2 SC_THREAD(behaviour);
3 sensitive << clk.pos();
```




D-Flipflop

Tutoriumsaufgabe T7-2

- 1. Was ist ein FlipFlop?
 - 1. Speichereinheit
- Implementiere das D_FLIP_FLOP Modul -Verwende dazu eine Clock als Input







RISC-V PC (Program Counter)

Tutoriumsaufgabe T7-3

 Implementiere das D_FLIP_FLOP Modul -Verwende dazu eine Clock als Input

Erlaubte *Magie*: PC inkrementieren, Flags überprüfen, Integer lesen und schreiben. Verbotene Magie: PC-Wert speichern. Verwende stattdessen Flip-Flops! **SPEZIFIKATION** InputsOutputs☐ clk: bool (clock input) □ pcout: uint32_t □ enable: bool □ next: uint32_t ☐ j: bool

