


Introdução aos Nanossatélites e Cubesats

Walter Abrahão Lázaro Camargo DIPST - INPE SJC




COMM Comunicações





Espectro

THE ELECTROMAGNETIC SPECTRUM




Penetrates

Frequency

Temperature of bodies emitting the wavelength

(Hz)

c - veloc, luz f - frequencia λ – compr. onda





Subsistema de TT&C

- O subsistema de Telecomunicação de Serviço também é conhecido como:
 - Telemetria, Rastreio, e Comando ("Telemetry, Tracking and Command" TT&C)
 - Telemetria (TM), Rastreio (R), Telecomando (TC).
- Ele é projetado para permitir que as seguintes funções sejam cumpridas:
 - Rastreamento: determina a posição do satélite e segue seu movimento utilizando informações das posições angulares e respectivas velocidades.
 - **Telemetria**: Coleta, codifica e transmite medidas de sensores e dados digitais que caracterizam o estado e a configuração do satélite.
 - **Comando**: Recebe, verifica e executa comandos para o controle remoto das funções do satélite, bem como de sua configuração e movimento.
- O Subsistema de Telecomunicação de Serviço deve assegurar as telecomunicações de serviço entre o Segmento Solo e o Segmento Espacial. A ligação ascendente contém os telecomandos e os tons de localização e a ligação descendente contém as telemetrias e os tons de localização.




Subsistema de TT&C

- Conceitos básicos em rastreio e controle de satélites:
 - Determinação do Estado (situação) do Satélite por meio de Telemetria (medida à distância) transmitida pelo satélite via rádio frequência.
 - Atuação no satélite através de Telecomando (comando à distância) transmitido pelo Segmento Solo via rádio frequência.
 - Faixa de rádio frequência alocada para Operação Espacial em Banda S (Telecomando em 2025-2120 MHz e Telemetria em 2200-2300 MHz) (ANATEL/UIT União Internacional de Telecomunicações).
- Determinação de órbita através de:
 - Medidas de Distância ("ranging") entre o satélite e a estação.
 - Medida de Velocidade ("range-rate") radial do satélite em relação à estação.
 - Medidas Angulares da Antena (azimute, elevação).
- Determinação da atitude do satélite (orientação do satélite no espaço obtido através de dados de sensores a bordo, pertencentes ao Subsistema de Controle de Atitude).



Diagrama de Blocos






Telemetria

- A **Telemetria** de um satélite consiste em **medidas de sensores** e dados digitais multiplexados em uma única sequência de dados.
- Os sensores normalmente presentes em satélites medem temperatura, pressão, potência elétrica, corrente, voltagem, frequências, etc.
- As leituras analógicas são amostradas periodicamente e convertidas em leituras digitais por meio de conversores A/D (Analógico/Digitais).
- Dados digitais são tipicamente posições de chaves, dados da memória e ecos de comandos.
- As taxas de transmissão variam na faixa de 10 bps a 200 kbps (bps = bits por segundo).
- Os dados de telemetria podem ser codificados e encriptados antes da transmissão. Neste caso eles serão decodificados e deencriptados na estação de recepção no solo.
- O processamento nas estações de solo inclui:
 - Demultiplexação dos parâmetros da seguência de dados.
 - Organização dos dados de acordo com o subsistema a que se referem.
 - Conversão para unidades de engenharia.
 - Formatação no display console do centro de controle ara acompanhamento em temo real.
 - Arquivamento.
- Sistemas de solo mais sofisticados calculam tendências estatísticas e fazem a verificação automática de anomalias, podendo disparar alarmes para os operadores.



Telemetria – Fluxo de Dados



 Other approaches are possible. Selected approach should consider available spacecraft power, equipment complexity, ground station impact, and performance





Telecomando

- As tarefas de **Comando** normalmente demandam baixa taxa de transmissão de dados (10 bps a 20 kbps), mas com alta confiabilidade.
- Os comandos gerados pelo solo são codificados e encriptados antes de seu envio. Ao serem recebidos são decodificados, deencriptados e validados para determinar sua autenticidade. Isto previne que padrões aleatórios ou errados venham a ser executados como comandos. Uma vez validados eles são executados e seus efeitos são observados via dados de telemetria. Os comandos recebidos podem ser também reenviados para o solo via telemetria para prover um critério adicional de verificação.
- A cadeia dos equipamentos de processamento de comandos deve ser cuidadosamente projetada para evitar "travamentos" acidentais. Redundâncias devem ser configuradas de modo a evitar que pontos únicos de falha impeçam sua recepção.
- O software de solo é geralmente projetado de forma a dificultar o envio inadvertido de comandos. Comandos críticos são colocados em categorias restritas que exigem duplicidade de autorizações antes de seu envio. O software de solo também gerencia a sequência e época de envio de comandos necessários para a execução de manobras críticas.



Telecomando – Fluxo de Dados







Rastreio

- Os dados de rastreio são constituídos por informações de direção ("direction"), distância ("range") e taxa de variação da distância ("range rate").
- A direção é obtida por meio da medida dos ângulos de elevação e azimute das antenas de rastreio. As antenas normalmente possuem sistemas para a determinação da direção que proporciona o sinal mais forte vindo do satélite, que é associado a malhas de controle do tipo "autotrack", concebidas para seguir automaticamente o movimento do satélite.
- A distância é obtida pela medida do tempo ("delay") que leva para um sinal emitido ir até o satélite e voltar. As antenas enviam sinais de forma contínua. O satélite recebe, extrai o sinal da portadora, remodula e reenvia para o solo, que por sua vez recebe o novo sinal e o correlaciona com o enviado, determinando assim o atraso.
- A taxa de variação da distância é determinada por meio de técnicas "doppler". A aproximação ou o afastamento do satélite em relação à antena no solo faz com que ele observe uma onda com flutuações de frequência para mais (se estiver se aproximando) e para menos (se estiver ser afastando). Estas flutuações são detectadas pelo satélite e informadas para o solo, que assim determina a taxa de afastamento ou aproximação na linha de visada entre a antena no solo e o satélite.

CTE