

Introdução aos Nanossatélites e Cubesats

Walter Abrahão Lázaro Camargo DIPST - INPE SJC



EPS Suprimento de Energia

Design do Sup. de Energia

Requisitos e Objetivos da Missão


Geometria, Orbita, Controle, Serviço e Payload


- Parâmetros orbitais, perfil de consumo.
- Requisitos de armazenamento em eclipse, e alto consumo,
- Dimensionamento das baterias

- Balancear todas as opções de P/L e Serviço, com seus devidos consumos, v.s. as opções de suprimento.
- Massa e volume s\u00e3o principalmente definidos pela fonte e armazenamento.

 Identificação dos Requisitos

- Requisitos de alto nível, tipo da missão, configuração da S/C, tempo de missão, e definição da carga-útil.
- Especificações de desenvolvimento, perfil elétrico (médio e picos)





4. Identificar o método de regulação, controle e distribuição

5. Estimar a massa, consumo e picos

- Tipo de missão, configuração da S/C, consumo médio.
- Requisitos em EOL, tipos de células solares, massa, área e configuração do painel

- Seleção da fonte, tempo de missão, requisitos do barramento de energia, requisitos térmicos
- Controles de pico, qualidade do barramento, dissipação.



Suprimento de Energia

- Gerar, Armazenar, Regular, e Distribuir energia para os subsistemas.
- Cada vez mais os subsistemas estão precisando de mais energia.
- Desafios:
 - Maximizar a eficiência, segurança, confiança, e durabilidade frente a radiação
 - X
 - Minimizando a massa, volume, requisito térmicos, e custos.
- Power Supply PS, Electrical Power Supply EPS (subsystem)
 - PSS, EPSS ..



Requisitos de alto nível para o Suprimento de Energia

- 1. Fornecer uma fonte contínua de energia para o satélite durante a vida da missão.
- 2. Controlar e distribuir energia para o satélite.
- 3. Garantir o atendimento das necessidades de consumo para situações comuns e de picos de consumo.
- 4. Prover conversores para CA e reguladores DC (se necessário)
- 5. Prover comandos e telemetrias para verificar a saúde e status do subsistema, assim como controla-lo via a estação terrena.
- 6. Proteger o satélite de falhas no próprio subsistema de suprimento de energia




Efeitos dos requisitos no subsistema

Parâmetro	Efeito no design
Valor médio de consumo	Dimensiona o sistema de geração (quantidade de células, bateria) e possibilita que o sistema de geração/armazenamento possam ser adequados para períodos de eclipse e profundidades de descargas que não danifiquem as baterias.
Valor de pico de consumo	Dimensiona o sistema de geração/armazenamento (números de baterias, banco de capacitores) e o processamento/distribuição de energia.
Fim da missão	Longas missões implicam em sistemas redundantes, sistemas alternativos de carga, baterias de alta capacidade.
Parâmetros orbitais	Definem a incidência solar, períodos de eclipse e quantidade de radiação
Configuração	Definem o posicionamento dos componentes internos e dos painéis solares (espinados – no corpo, estabilizados – asas)



Quebra funcional básica





Alternativas de Geração

• Baterias primárias: São lançadas carregadas e não aceitam recarga. São utilizadas para missões de curta duração (voos sub-orbitais e orbitais de curta duração e em lançadores).



- **Gerador solar (Gerador fotovoltaico)**: Utilizam a capação da energia solar através de **células fotovoltaicas** transformando a energia eletromagnética em elétrica (suscetíveis a interrupção por eclipse).
- Gerador de potência estática: Com base em um gradiente de temperatura produz uma tensão em uma junção p-n (geração por par termoelétrico) ou através de emissor (em geral quente) e coletor (em geral mais frio) em um ambiente selado com um gás inerte no interior. Os elétrons saem do emissor e vão para o coletor gerando uma corrente (geração termiônica).
- Gerador de potência dinâmica: Utilizam uma fonte de calor e um trocador de calor para acionar um motor de ciclo termodinâmico. A fonte de calor pode ser pode ser energia solar concentrada, radioisótopos ou uma reação de fissão nuclear (geração nuclear).
- Células de combustível: Fornecem energia através de reações químicas e sua vida útil depende da quantidade de reagentes embarcados. A massa da célula depende da potência a ser produzida e da tecnologia. A massa total (células mais reagentes) é muito grande para missões de longo prazo. As mais utilizadas são a base de oxigênio e hidrogênio (Gemini, Apolo, Space Shuttle).




Comparação


EPS Design Parameters	Solar Photovoltaic	Solar Thermal Dynamic	RTG	Nuclear Reactor	Fuel Cell
Power Range (kW)	0.2-300	5-300	0.2-10	5–300	0.2–50
Specific Power (W/kg)	25–200	9–15	5–20	2-40	275
Specific Cost (\$/W)	800–3,000	1,000-2,000	16K-200K	400K-700K	50K-100K
Hardness - Natural Radiation - Nuclear Threat - Laser Threat - Pellets	Low-Medium Medium Medium Low	High High High Medium	Very high Very high Very high Very high	Very high Very high Very high Very high	High High High Medium
Stability & Maneuverability	Low	Medium	High	High	High
Low-orbit Drag	High	High	Low	Medium (due to radiator)	Low
	N. A divers	Medium	Low	Low	Low
Degradation Over Life	Medium	Yes	No	No	No
Storage Required for Solar Eclipse	Yes	Tes		Nana	None
Sensitivity to Sun Angle	Medium	High	None	None	None
	Low (with bypass diodes)	High	None	None	None
Sensitivity to Spacecraft Shadowing			Low	Medium	None
Obstruction of Spacecraft	High	High	2011	(due to radiator)	
Viewing	The standard	Unlimited	Very low	Very low	Medium
Fuel Availability	Unlimited	Minimal	Routine	Extensive	Routine
Safety Analysis Reporting	Minimal	Medium	Medium	High	Medium
IR Signature	Low	Interplanetary,	Interplanetary	Interplanetary	Interplanetary
Principal Applications	Earth-orbiting spacecraft	Earth-orbiting spacecraft			

RTG – Radioisotope Thermoelectric Generator



Configurações





Montado em Painéis fixos ou rotatórios





Montado sobre o Corpo Corpo em rotação


Vantagens/desvantagens das diferentes configurações de painéis solares

- Painéis fixos fora do corpo desacoplamento térmico dos painéis com o corpo do satélite. Reduzida eficiência devido ao ângulo com relação ao Sol (alguns iluminados e outros não). Complexidade média devido a dispositivos de abertura. Para as órbitas baixas aumenta a carga aerodinâmica do controle de atitude.
- Painéis rotativos (fora do corpo) desacoplamento térmicos dos painéis com o corpo e maior eficiência devido ao ângulo com relação ao Sol (em geral todos os painéis estão maior eficiência devido ao ângulo com relação ao Sol (em geral todos os painéis estão em um plano único). A desvantagem é a alta complexidade (dispositivos de abertura e de rotação-transmissão rotativa dos circuitos elétricos dos painéis). Para as órbitas baixas aumenta a carga aerodinâmica do controle de atitude.
- Painéis fixos no corpo Acoplamento térmico com o satélite necessitando de regiões de evacuação do calor protegidas do Sol. Baixa eficiência devido a um grande número de células não apontadas par o Sol.


10



Passos para o design de um painel











Figure: Energy produced by the solar cells

Figure: Highly efficient GaAs solar cell from industry



Desafios dos painéis

- Massa e volume
 - Baterias, estruturas de suporte
- Robustes
 - Tolerancia a falha
- Potencia limitada
 - Geração
 - Consumo
- Sem estabilização
 - Condições variam muito
- Térmica
 - Baterias ciclam muito a temperatura
- Flexibilidade
 - Escala e Reuso




2* 2.37 V * 487mA * $\sqrt{3}$ = 2,26 * $\sqrt{3}$ W = 3.9 W Radio (RX) **600 mW**; Radio (TX) **6 W**; Roda **700 mW**



Baterias

- Pequenas missões, ou fonte de apoio para eclipses ou picos de consumo.
- 3 pontos:
 - Físicos: Tamanho, Peso, Posição de operação
 - Elétricos: Tensão, corrente de carga, ciclos de trabalho, tempo de carga, limites de descarga, recuperação
 - Programáticos: Custo, tempo de vida, missão, confiança, manutenção, produção e segurança





Passos para o design de baterias

1. Determinar os regs de armazenamento



- Tempo de missão
- Fonte primária ou secundária
- Parâmetros orbitais
 - Eclipses
- Perfil de consumo
 - Tensão / Corrente
 - Profundidade de descarga
 - Ciclos de trabalho
- Ciclos de descarga



2. Selecionar o tipo de bateria



- Densidade de armazenamento (W-hr/kg)
- Eficiência
- Dissipação térmica
- Descarga diária
- Faixa de temperatura
- Efeito memória
- Indicador de carga
- Modularidade
- Herança de voo



- Número de baterias
- Eficiência de transmissão da bateria para a carga






Baterias

- Baterias tem vida útil limitada, que depende da "Profundidade de Descarga" (DoD) e de seus ciclos de operação. Quanto maior a DoD, menor a vida útil. O dimensionamento da bancada de baterias deve necessariamente considerar este efeito.
 - Capacidade (carga) Ah // Capacidade (energia) Wh
- Ex de construção: Para um barramento com 28v são necessários 24 acumuladores (ou células) em serie tendo cada um 1,2v de tensão de descarga.
 - Lembrar relação série (aumenta tensão) e paralelo (aumenta corrente).
- O dimensionamento deve ser feito para o pior caso em termos da capacidade de fornecimento e pelo DoD médio para a determinação da vida útil.



Regulador de Barramento

- Manter a tensão (e corrente) no barramento
- Usava um resistor para sangrar o excesso.
- Hoje usa um sistema de "fonte chaveada"
- Considerar as fontes, as cargas e os ciclos/modos de operação.





Passos para o design do regulador

1. Determinar regs. das Cargas



- Variação de tensão
- Corrente
- **Transientes**
- Ripple

2. Determinar a fonte



- Todas as cargas
- Todos os ciclos de trabalho
- Modos de operação

- 3. Determinar a fonte
- Todas as cargas
- Todos os ciclos de trabalho
- Modos de operação




4. Desenvolver o controle


- Quanto controle cada carga precisa?
- Variação de voltagem das baterias em carga/descarga
- Sistema de recarga de bateria
- Ciclos das baterias
- Massa total



Distribuição

- Elementos para distribuição entre as cargas
 - Cabeamentos
 - Proteções
 - Chaveamentos
- Geralmente DC (painéis)
 - Reduções / inversores
- Centralizado/Descentralizado
- Controles via TC
- Medições via TM







Passos para o design da distribuição

1. Determinar o perfil de uso



- Todas as cargas
- Ciclos de trabalho
- Modos de operação
- Inversores para AC
- Comportamentos transientes
- Isolamento/Levantamento de falhas

2. Centralizar / Descentralizar



- Requisitos de cargas individuais
- Massa total

- 3. Determinar sistema de proteção de falhas
- Modos de detecção
- Modos de Isolamento
- Modos de Correção



Arquitetura Comum

