
第十一章 Android 内核驱动——Alarm

11.1 基本原理

Alarm 闹钟是 android 系统中在标准 RTC 驱动上开发的一个新的驱动,提供了一个定时器 用于把设备从睡眠状态唤醒,当然因为它是依赖 RTC 驱动的,所以它同时还可以为系统提供一个掉电下还能运行的实时时钟。

当系统断电时,主板上的 rtc 芯片将继续维持系统的时间,这样保证再次开机后系统的时间不会错误。当系统开始时,内核从 RTC 中读取时间来初始化系统时间,关机时便又将系统时间写回到 rtc 中,关机阶段将有主板上另外的电池来供应 rtc 计时。Android 中的 Alarm在设备处于睡眠模式时仍保持活跃,它可以设置来唤醒设备。



上图为 android 系统中 alarm 和 rtc 驱动的框架。Alarm 依赖于 rtc 驱动框架,但它不是一个 rtc 驱动, 主要还是实现定时闹钟的功能。相关源代码在 kernel/drivers/rtc/alarm.c 和 drivers/rtc/alarm_dev.c。

其中 alarm.c 文件实现的是所有 alarm 设备的通用性操作,它创建了一个设备 class,而

alarm_dev.c 则创建具体的 alarm 设备,注册到该设备 class 中。alarm.c 还实现了与 interface.c 的接口,即建立了与具体 rtc 驱动和 rtc 芯片的联系。alarm_dev.c 在 alarm.c 基础包装了一层,主要是实现了标准的 miscdevice 接口,提供给应用层调用。

可以这样概括: alarm.c 实现的是机制和框架,alarm_dev.c 则是实现符合这个框架的设备驱动,alarm_dev.c 相当于在底层硬件 rtc 闹钟功能的基础上虚拟了多个软件闹钟。

11.2 关键数据结构

alarm

定义在 include/linux/android_alarm.h 中。

这个结构体代表 alarm 设备,所有的 alarm 设备按照它们过期时间的先后被组织成一个红黑树,alarm.node 即红黑树的节点,alarm 设备通过这个变量插入红黑树。alarm.type 是类型,android 中一共定义了如下 5 种类型,在现在的系统中每种类型只有一个设备。

```
enum android_alarm_type {
    /* return code bit numbers or set alarm arg */
    ANDROID_ALARM_RTC_WAKEUP,
    ANDROID_ALARM_RTC,
    ANDROID_ALARM_ELAPSED_REALTIME_WAKEUP,
    ANDROID_ALARM_ELAPSED_REALTIME,
    ANDROID_ALARM_SYSTEMTIME,
    ANDROID_ALARM_TYPE_COUNT,
    /* return code bit numbers */
    /* ANDROID_ALARM_TIME_CHANGE = 16 */
};
```

alarm_queue

```
struct alarm_queue {
    struct rb_root alarms; //红黑树的根
    struct rb_node *first; //指向第一个 alarm device,即最早到时的
    struct hrtimer timer; //内核定时器,android 利用它来确定 alarm 过期时间
    ktime_t delta; //是一个计算 elasped realtime 的修正值
    stopped;
    ktime_t stopped_time;
};
```

这个结构体用于将前面的 struct alarm 表示的设备组织成红黑树。它是基于内核定时器来实现 alarm 的到期闹铃的。

11.3 关键代码分析

alarm_dev.c

该文件依赖于 alarm.c 提供的框架,实现了与应用层交互的功能,具体说就是暴露出 miscdevice 的设备接口。Alarm dev.c 定义了几个全局变量:

每种类型一个 alarm 设备, android 目前创建了 5 个 alarm 设备。

```
static struct alarm alarms[ANDROID_ALARM_TYPE_COUNT];
```

wake lock 锁, 当加锁时, 阻止系统进 suspend 状态。

```
static struct wake_lock alarm_wake_lock;
```

标志位,alarm 设备是否被打开。

```
static int alarm_opened;
```

标志位,alarm 设备是否就绪。所谓就绪是指该 alarm 设备的闹铃时间到达,但原本等待在该 alarm 设备上的进程还未唤醒,一旦唤醒,该标志清零。

```
static uint32_t alarm_pending;
```

标志位,表示 alarm 设备是否 enabled,表示该设备设置了闹铃时间(并且闹铃时间还未到),一旦闹铃时间到了,该标志清零。

```
static uint32_t alarm_enabled;
```

标志位,表示原先等待该 alarm 的进程被唤醒了(它们等待的 alarm 到时了)。

```
static uint32_t wait_pending;
```

该文件提供的主要函数有:

- 1,模块初始化和 exit 函数: alarm_dev_init 和 alarm_dev_exit
- 2,模块 miscdevice 标准接口函数: alarm open、alarm release 和 alarm ioctl
- 3, alarm 定时时间到时候的回调函数: alarm triggered

alarm_dev_init 初始化函数调用 misc_register 注册一个 miscdevice。

```
static int __init alarm_dev_init(void) {
   int err;
   int i;

   err = misc_register(&alarm_device);
   if (err)
     return err;

   for (i = 0; i < ANDROID_ALARM_TYPE_COUNT; i++)
        alarm_init(&alarms[i], i, alarm_triggered);
   wake_lock_init(&alarm_wake_lock, WAKE_LOCK_SUSPEND, "alarm");
   return 0;
}</pre>
```

该设备称为 alarm_device, 定义如下:

```
static struct miscdevice alarm_device = {
   .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
   .name = "alarm",
   .fops = &alarm_fops,
};
```

对应的 file operations 为 alarm_fops,定义为:

```
static const struct file_operations alarm_fops = {
   .owner = THIS_MODULE,
   .unlocked_ioctl = alarm_ioctl,
   .open = alarm_open,
   .release = alarm_release,
};
```

然后为每个 alarm device 调用 alarm_init 初始化,这个函数代码在 alarm.c 中,如下:

就是初始化 alarm 结构体,设置其回调函数为 alarm_triggered。最后调用 wake_lock_init 初始化 alarm_wake_lock, 它是 suspend 型的。alarm_triggered 是回调函数,当定时闹铃的时间到了,alarm_timer_triggered 函数会调用该函数(详细请看 alarm.c 的 alarm_timer_triggered 函数)。

```
static void alarm_triggered(struct alarm *alarm) {
   unsigned long flags;
   uint32_t alarm_type_mask = 1U << alarm->type;

   pr_alarm(INT, "alarm_triggered type %d\n", alarm->type);
   spin_lock_irqsave(&alarm_slock, flags);
   if (alarm_enabled & alarm_type_mask) {
      wake_lock_timeout(&alarm_wake_lock, 5 * HZ);
      alarm_enabled &= ~alarm_type_mask;
      alarm_pending |= alarm_type_mask;
      wake_up(&alarm_wait_queue);
   }
   spin_unlock_irqrestore(&alarm_slock, flags);
}
```

这个函数里调用 wake_lock_timeout 对全局 alarm_wake_lock(超时锁,超时时间是 5 秒)加锁,禁止对应的 alarm 设备。唤醒所有等待在该 alarm 设备上的进程。这时,如果 AP 层 呼叫 ioctl(fd, ANDROID_ALARM_WAIT),会返回表示等到 alarm 的返回值(这个会在 AlarmManagerSevice.java 中细述)。

alarm_ioctl 定义了以下命令:

ANDROID_ALARM_CLEAR 清除 alarm,即 deactivate 这个 alarm

ANDROID_ALARM_SET_OLD 设置 alarm 闹铃时间

ANDROID_ALARM_SET 同上

ANDROID_ALARM_SET_AND_WAIT_OLD 设置 alarm 闹铃时间并等待这个 alarm

ANDROID_ALARM_SET_AND_WAIT 同上

ANDROID_ALARM_WAIT 等待 alarm ANDROID_ALARM_SET_RTC 设置 RTC 时间

ANDROID_ALARM_GET_TIME 读取 alarm 时间,根据 alarm 类型又分四种情况

ANDROID_ALARM_RTC_WAKEUP	读取系统当前时间,即从
ANDROID_ALARM_RTC	1970-1-1-00: 00: 00 至今过去多少秒,精确到 us
ANDROID_ALARM_ELAPSED_REALTIME_WAKEUP ANDROID ALARM ELAPSED REALTIME	读取 elapsed time
ANDROID_ALARM_SYSTEMTIME	读取 system time, 代码注释说是所
ANDROID_ALARM_TYPE_COUNT	谓的 monotonic clock, 就是 ANDROID_ALARM_RTC 的时间 做了个修正

alarm.c

该文件完成主要功能有:

- 创建一个 alarm class, 所有 alarm 设备都属于这个类;
- 注册了 platform driver,提供 suspend 和 resume 支持;
- 实现了一系列函数,包括 alarm_init, alarm_start_range, alarm_cancel, alarm_timer_triggered 函数等。

Alarm.c 的初始化函数 alarm_driver_init 如下:

```
static int   init alarm driver init(void){
    int err;
    int i;
    for (i = 0; i < ANDROID ALARM SYSTEMTIME; i++) {</pre>
        hrtimer init(&alarms[i].timer, CLOCK REALTIME, HRTIMER MODE ABS);
        alarms[i].timer.function = alarm_timer_triggered;
    hrtimer init(&alarms[ANDROID ALARM SYSTEMTIME].timer,
            CLOCK MONOTONIC, HRTIMER MODE ABS);
    alarms[ANDROID ALARM SYSTEMTIME].timer.function = alarm timer triggered;
    err = platform_driver_register(&alarm_driver);
   if (err < 0)
       goto err1;
    wake_lock_init(&alarm_rtc_wake_lock, WAKE_LOCK_SUSPEND, "alarm_rtc");
    rtc_alarm_interface.class = rtc_class;
    err = class_interface_register(&rtc_alarm_interface);
    if (err < 0)
       goto err2;
    return 0;
err2:
    wake lock destroy(&alarm rtc wake lock);
   platform driver unregister (&alarm driver);
    return err;
```

该函数初始化 5 个 alarm device 相关联的 hrtimer 定时器,设置 hrtimer 定时器的回调函数为 alarm_timer_triggered 函数,再注册一个 plateform driver 和 class interface。 如果设置了闹铃时间,则内核通过 hrtimer 定时器来跟踪是否到时间,到时后会触发调用 hrtimer 的处理 函数 alarm_timer_triggered。alarm_timer_triggered 的 code 如下:

```
static enum hrtimer restart alarm timer triggered(struct hrtimer *timer) {
   struct alarm queue *base;
   struct alarm *alarm;
   unsigned long flags;
   ktime t now;
   spin lock irqsave(&alarm slock, flags);
   base = container of(timer, struct alarm queue, timer);
   now = base->stopped ? base->stopped time : hrtimer cb get time(timer);
   now = ktime sub(now, base->delta);
   pr alarm(INT, "alarm timer triggered type %d at %lld\n",
       base - alarms, ktime to ns(now));
   while (base->first) {
       alarm = container_of(base->first, struct alarm, node);
       if (alarm->softexpires.tv64 > now.tv64) {
           pr alarm(FLOW, "don't call alarm, pF, lld (s lld) \n",
               alarm->function, ktime to ns(alarm->expires),
               ktime to ns(alarm->softexpires));
       base->first = rb next(&alarm->node);
       rb erase(&alarm->node, &base->alarms);
       RB CLEAR NODE(&alarm->node);
       pr alarm(CALL, "call alarm, type %d, func %pF, %lld (s %lld)\n",
           alarm->type, alarm->function,
           ktime to ns(alarm->expires),
           ktime to ns(alarm->softexpires));
       spin_unlock_irqrestore(&alarm_slock, flags);
       alarm->function(alarm);
       spin lock irqsave(&alarm slock, flags);
   if (!base->first)
       pr alarm(FLOW, "no more alarms of type %d\n", base - alarms);
   update timer locked(base, true);
   spin unlock irqrestore (&alarm slock, flags);
   return HRTIMER NORESTART;
```

它会轮询红黑树中的所有 alarm 节点,符合条件的节点会执行 alarm.function(alarm),指向 alarm_dev.c 的 alarm_triggered 函数。因为我们在执行 alarm_dev.c 的 alarm_init 时,把每个 alarm 节点的 function 设置成了 alarm_triggered。

请注意这两个函数的区别,alarm_triggered 和 alarm_timer_triggered。前者是 rtc 芯片的 alarm中断的回调函数,后者是 android alarm_queue->timer 到时的回调函数。

```
上面说到,alarm_driver_init 注册了一个类接口
```

```
class_interface_register(&rtc_alarm_interface)
```

rtc_alarm_interface 的 code 如下:

```
static struct class_interface rtc_alarm_interface = {
    .add_dev = &rtc_alarm_add_device,
    .remove_dev = &rtc_alarm_remove_device,
};
```

在 rtc_alarm_add_device 中,注册了一个 rtc 中断 rtc_irq_register(rtc,&alarm_rtc_task)

```
static int rtc alarm add device(struct device *dev,
                                struct class interface *class intf){
   int err:
   struct rtc device *rtc = to rtc device(dev);
   mutex lock(&alarm setrtc mutex);
   if (alarm rtc dev) {
       err = -EBUSY;
       goto err1;
   alarm platform dev = platform device register simple("alarm", -1, NULL, 0);
   if (IS ERR(alarm platform dev)) {
       err = PTR ERR(alarm platform dev);
       goto err2;
   err = rtc irq register(rtc, &alarm rtc task);
   if (err)
       goto err3;
   alarm rtc dev = rtc;
   pr alarm(INIT STATUS, "using rtc device, %s, for alarms", rtc->name);
   mutex unlock(&alarm setrtc mutex);
   return 0;
err3:
   platform_device_unregister(alarm platform dev);
err2:
err1:
   mutex unlock(&alarm setrtc mutex);
   return err;
```

中断的回调函数为 alarm_triggered_func:

```
static struct rtc_task alarm_rtc_task = {
    .func = alarm_triggered_func
};

static void alarm_triggered_func(void *p) {
    struct rtc_device *rtc = alarm_rtc_dev;
    if (!(rtc->irq_data & RTC_AF))
        return;
    pr_alarm(INT, "rtc alarm triggered\n");
    wake_lock_timeout(&alarm_rtc_wake_lock, 1 * HZ);
}
```

当硬件 rtc chip 的 alarm 中断发生时,系统会调用 alarm_triggered_func 函数。 alarm_triggered_func 的功能很简单,wake_lock_timeout 锁住 alarm_rtc_wake_lock 1 秒。因为这时,alarm 会进入 alarm_resume,lock 住 alarm_rtc_wake_lock 以防止 alarm 在此时进入 suspend。

- AlarmManager.java,该文件提供的接口主要有:
 - 设置闹钟

```
public void set(int type, long triggerAtTime, PendingIntent operation);
```

■ 设置周期闹钟。

```
public void setRepeating(int type, long triggerAtTime,
long interval, PendingIntent operation);
```

■ 取消闹钟

```
public void cancel(PendingIntent operation);
```

上面 3 个函数分别会呼叫到 AlarmManagerSevice.java 以下三个函数:

AlarmManagerSevice.java 通过 JNI 机制可以呼叫 com_android_server_AlarmManagerService.cpp 透出的几个接口。

● AlarmManagerSevice.java 有关接口的 code 如下:

```
private native int init();
private native void close(int fd);
private native void set(int fd, int type, long seconds, long nanoseconds);
private native int waitForAlarm(int fd);
private native int setKernelTimezone(int fd, int minuteswest);
```

● com_android_server_AlarmManagerService.cpp 有关接口的对应 code 如下:

```
static JNINativeMethod sMethods[] = {
   /* name, signature, funcPtr */
{"init", "()I", (void*)android_server_AlarmManagerService_init},
{"close", "(I)V", (void*)android_server_AlarmManagerService_close},
{"set", "(IIJJ)V", (void*)android_server_AlarmManagerService_set},
{"waitForAlarm", "(I)I", (void*)android_server_AlarmManagerService_waitForAlarm},
{"setKernelTimezone", "(II)I", (void*)android_server_AlarmManagerService_setKernelTimezone},
};
```

当 AP 呼叫 AlarmManager.java 的 set 或 setRepeating 函数时,最终会呼叫 com_android_server_AlarmManagerService.cpp 的

在此函数中,会执行

```
ioctl(fd, ANDROID_ALARM_SET(type), &ts);
```

然后会呼叫到 alarm-dev.c 中 alarm_ioctl 中,接着 alarm-dev.c 会往它的红黑树中增加一个 alarm 节点。

在 AlarmManagerService 开始的时候,会启动一个 AlarmThread。在这个 AlarmThread 中有一个 while 循环去执行 waitForAlarm 这个动作,这个函数最终通过 JNI 机制呼叫到 com_android_server_AlarmManagerService.cpp 的

```
return result;
#endif
}
```

从 code 中可以看到,实际上它是在不断地执行 ioctl (fd,ANDROID_ALARM_WAIT),上面说到,当闹钟到期时,alarm.c 中的 alarm_timer_triggered 函数会调用 alarm_triggered,这时,AP 层在呼叫 ioctl (fd,ANDROID ALARM WAIT)时,会返回表示等到 alarm 的返回值。

所以当闹钟到期时,AlarmThread 的 waitForAlarm 会返回一个值。接着通过执行 triggerAlarmsLocked,把几种类型的闹钟列表中符合要求的 alarm 添加到 triggerList 中,然后用 alarm.operation.send 发送消息,调起小闹钟程序。

AlarmThread 的 code 如下:

```
private class AlarmThread extends Thread {
   public AlarmThread() {
       super("AlarmManager");
   public void run() {
       while (true)
           int result = waitForAlarm(mDescriptor);
           ArrayList<Alarm> triggerList = new ArrayList<Alarm>();
           if ((result & TIME CHANGED MASK) != 0) {
               remove(mTimeTickSender);
               mClockReceiver.scheduleTimeTickEvent();
               Intent intent = new Intent(Intent.ACTION TIME CHANGED);
               intent.addFlags(Intent.FLAG RECEIVER REPLACE PENDING);
               mContext.sendBroadcast(intent);
           synchronized (mLock) {
               final long nowRTC = System.currentTimeMillis();
               final long nowELAPSED = SystemClock.elapsedRealtime();
               if (localLOGV) Slog.v(
                   TAG, "Checking for alarms... rtc=" + nowRTC
                   + ", elapsed=" + nowELAPSED);
               if ((result & RTC WAKEUP MASK) != 0)
                   triggerAlarmsLocked(mRtcWakeupAlarms, triggerList, nowRTC);
               if ((result & RTC MASK) != 0)
                   triggerAlarmsLocked(mRtcAlarms, triggerList, nowRTC);
               if ((result & ELAPSED REALTIME WAKEUP MASK) != 0)
                   triggerAlarmsLocked (mElapsedRealtimeWakeupAlarms,
                                        triggerList, nowELAPSED);
               if ((result & ELAPSED REALTIME MASK) != 0)
                   triggerAlarmsLocked(mElapsedRealtimeAlarms,
                                        triggerList, nowELAPSED);
               // now trigger the alarms
               Iterator<Alarm> it = triggerList.iterator();
               while (it.hasNext()) {
                   Alarm alarm = it.next();
                       if (localLOGV) Slog.v(TAG, "sending alarm " + alarm);
                       alarm.operation.send(mContext, 0,
```

```
mBackgroundIntent.putExtra(
                            Intent.EXTRA ALARM COUNT, alarm.count),
                       mResultReceiver, mHandler);
                    // we have an active broadcast so stay awake.
                    if (mBroadcastRefCount == 0) {
                       mWakeLock.acquire();
                   mBroadcastRefCount++;
                   BroadcastStats bs = getStatsLocked(alarm.operation);
                   if (bs.nesting == 0) {
                       bs.startTime = nowELAPSED;
                    } else {
                       bs.nesting++;
                   if (alarm.type == AlarmManager.ELAPSED REALTIME WAKEUP
                       || alarm.type == AlarmManager.RTC WAKEUP) {
                       bs.numWakeup++;
                       ActivityManagerNative.noteWakeupAlarm(
                                                       alarm.operation);
                } catch (PendingIntent.CanceledException e) {
                   if (alarm.repeatInterval > 0) {
                       remove(alarm.operation);
                } catch (RuntimeException e) {
                    Slog.w(TAG, "Failure sending alarm.", e);
       }
   }
}
```

11.4 接口

Android 中,Alarm 的操作通过 AlarmManager 来处理,AlarmManager 系统服务的具体实现在:frameworks/base/services/java/com/android/server/AlarmManagerServic.java 文件中。应用程序中可以通过 getSystemService 获得其系统服务,如下所示:

AlarmManager alarms = (AlarmManager)getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);

为了创建一个新的 Alarm,使用 set 方法并指定一个 Alarm 类型、触发时间和在 Alarm 触发时要调用的 Intent。如果你设定的 Alarm 发生在过去,那么它将立即触发。

这里有 4 种 Alarm 类型。你的选择将决定你在 set 方法中传递的时间值代表什么,是特定的时间或者是时间流逝:

- RTC_WAKEUP: 在指定的时刻(设置 Alarm 的时候),唤醒设备来触发 Intent。
- RTC: 在一个显式的时间触发 Intent, 但不唤醒设备。
- ELAPSED_REALTIME: 从设备启动后,如果流逝的时间达到总时间,那么触发 Intent,但不唤醒设备。流逝的时间包括设备睡眠的任何时间。注意一点的是,时间流逝的计算点是自从它最后一次启动算起。
- ELAPSED_REALTIME_WAKEUP:从设备启动后,达到流逝的总时间后,如果需要将唤醒设备并触发 Intent。

这 4 种 Alarm 类型详情请参考 frameworks/base/core/java/android/app/AlarmManager.java。

11.5 实例

最后,请看一个 Alarm 的实例:

1、建立一个 AlarmReceiver 继承入 BroadcastReceiver,并在 AndroidManifest.xml 声明

```
Public static class AlarmReceiver extends BroadcastReceiver {
    @Override
    Public void onReceive (Context context, Intent intent) {
        Toast.makeText(context, "时间到", Toast.LENGTH_LONG).show();
    }
}
```

2、建立 Intent 和 PendingIntent,来调用目标组件。

```
Intent it = new Intent(this, AlarmReceiver.class);
PendingIntent pi = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, intent, 0);
```

3、设置闹钟

获取闹钟管理的实例:

```
AlarmManager am = (AlarmManager)getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);
```

设置单次闹钟:

```
am.set(AlarmManager.RTC_WAKEUP, System.currentTimeMillis() + (5*1000), pi);
```

设置周期闹钟:

```
am.setRepeating(AlarmManager.RTC_WAKEUP, System.currentTimeMillis() +
(10*1000), (24*60*60*1000), pi);
```