

A/D 转换电路图设计综合实例

本章将介绍一个简单的A/D转换电路图的完整设计过程,帮助读者建立对SCH和PCB较为系统的认识。希望读者可以在实战中消化理解本书前面章节所讲述的知识点,最终应用到自己的硬件电路设计工作之中。



- 电路板设计流程
- 原理图绘制 网络图绘制 网络图绘图绘图绘图绘图绘图绘图绘图
 - 元件属性清单生成

秦秋以此的公司。周市特殊元件集合各共行。产业管理及关系实现坚从。宋县建筑设计师

◎ 编译项目及查错

11.1 电路板设计流程

在进行具体操作之前,再重点强调一下设计流程,希望读者可以严格遵守,从而达到 事半功倍的效果。

□11.1.1 电路板设计的一般步骤

- (1)设计电路原理图,即利用 Altium Designer 13 的原理图设计系统 (Advanced Schematic) 绘制一张电路原理图。
- (2)生成网络表。网络表是电路原理图设计与印制电路板设计之间的一座桥梁。网络表可以从电路原理图中获得,也可以从印制电路板中提取。
- (3)设计印制电路板。在这个过程中,要借助 Altium Designer 13 提供的强大功能完成电路板的版面设计和高难度的布线工作。

□11.1.2 电路原理图设计的一般步骤

电路原理图是整个电路设计的基础,它决定了后续工作是否能够顺利进展。一般电路原理图的设计包括如下几个部分:

- (1) 设计电路图图纸大小及其版面。
- (2) 在图纸上放置需要设计的元器件。
 - (3) 对所放置的元件进行布局布线。
 - (4) 对布局布线后的元器件进行调整。
 - (5) 保存文档并打印输出。

□11.1.3 印制电路板设计的一般步骤

- (1)规划电路板。在绘制印制电路板之前,用户要对电路板有一个初步的规划,这 是一项极其重要的工作,目的是为了确定电路板设计的框架。
- (2)设置电路板参数。包括元器件的布置参数、层参数和布线参数等。一般来说, 这些参数用其默认值即可,有些参数在设置过一次后,几乎无需修改。
- (3)导入网络表及元器件封装。网络表是电路板自动布线的灵魂,也是电路原理图设计系统与印制电路板设计系统的接口。只有装入网络表之后,才可能完成电路板的自动布线。
- (4) 元件布局。规划好电路板并装入网络表之后,用户可以让程序自动装入元器件,并自动将它们布置在电路板边框内。Altium Designer 13 也支持手工布局,只有合理布局元器件,才能进行下一步的布线工作。
- (5) 自动布线。Altium Designer 13 采用的是世界上最先进的无网络、基于形状的对角自动布线技术。只要相关参数设置得当,且具有合理的元器件布局,自动布线的成功率几乎是 100%。

- (6) 手工调整。自动布线结束后,往往存在不令人满意的地方,这时就需要进行手工调整。
- (7)保存及输出文件。完成电路板的布线后,需要保存电路线路图文件,然后利用各种图形输出设备,如打印机或绘图仪等,输出电路板的布线图。

11.2 A/D 转换电路图设计实例

A/D 转化器是一种把模拟信号转换成数字信号的数据转换接口,其常用的转换方法有逐次逼近式和双斜率积分式两种。本章介绍了如何设计一个 A/D 转换电路,涉及到的知识点有原理图元件的制作、封装形式选择等。绘制完原理图后,要对原理图编译以对原理图进行查错、修改等。

11.2.1 设计准备

01 设计说明。视频信号需要进行数字处理,在电路设计时一般采用8位分辨率、频率为20MHz左右的HI1175模拟转换器,如图11-1所示。




图 11-1 A/D 转换电路原理图

该电路为视频用 20 MHz 8 位 A/D 转换电路,复位信号输入到箝位放大器 U1,用以除掉同步脉冲。放大器 A1 使箝位信号处在 A/D 转换器的输入范围之内,并进行放大驱动。 A/D 转换器的输入电压范围为 $0.6 \sim 2.6 \, \text{V}$,使数字信号经总线驱动缓冲器 U4 输出。

- 02 创建工程文件。
- 单击 "文件"\"New (新建)"\"Project (工程)"\"PCB 工程"命令,新建一个工程文件。
- ②选择"文件"\"保存工程为"菜单命令将新建的工程文件保存到随书光盘 "yuanwenjian\ch_11\11.3"目录文件夹下,并命名它为"AD.PrjPcb"。
 - ❸单击"文件"\"New(新建)"\"原理图"命令,新建一个原理图文件。
 - ❷单击"文件"\"保存为"命令将新建的原理图文件保存到目录文件夹下,并命名



它为"AD.SchDoc"。创建的工程文件结构如图 11-2 所示。

图 11-2 创建工程文件

□11.2.2 原理图输入

原理图输入是电路设计的第一步,从本章开始的电路图都是比较复杂的电路图,读者在输入的时候要细心检查。只有输入了正确的原理图,才能保障后面步骤进行。

- 01 放置元件。电路包含EL2090CM、HII175、SN74LS373N、AD680AN和SN74LS04N等元件,需要逐一查找这些元件。查得EL2090CM 的元件库为Elantec Video Amplifier.IntLib,SN74LS373N的元件库为TI Logic Latch. IntLib,AD680AN 的元件库为AD PowerMgt Voltage Reference.IntLib,SN74LS04N的元件库为TI LogicGate2.IntLib,其他的电阻、电容元件在Miscellaneous Devices.IntLib 元件库中可以找到。由于HII175 在系统中找不到其他元件库,需要对该元件进行编辑。
- ●单击"文件"\"新建"\"库"\"原理图库"命令,新建库文件。单击"文件"\"保存为"命令,保存新建库文件到目录文件夹下,并命名它为"AD.SchLib"。
- ②打开库文件"AD.SchLib",进入原理图元件库编辑界面。原理图元件库编辑界面与原理图编辑界面有很大不同,如图 11-3 所示。
- ②在原理图元件库编辑界面上单击右键,如图 11-4 所示选择"工具"\"器件属性"。 打开 Library Component Properties(元件库属性) 面板,将 Comment(元件) 和 Symbol Component(元件符号) 文本框设置为 HI1175,如图 11-5 所示。

设置好元件属性后,开始编辑元件。首先绘制元件体,然后添加管脚,最后添加元件封装。编辑好的元件如图 11-6 所示。添加元件封装如图 11-7 所示。

- ❷将编辑好的元件放入原理图中。放置元件后的原理图如图 11-8 所示。
- **02** 手工布局。放置元件后进行手工布局,将全部元器件合理的布置到原理图上,如图11-9所示。



图 11-5 设置元件属性




图 11-6 绘制好的元件 HI1175

图 11-7 添加元件封装





图 11-8 放置主要元件后的原理图

- 03 连接线路。由于电路比较大,可采用分部连接方法。单击"放置线"按钮²,完成连线。各部分连线如下:
 - ●去除同步脉冲放大电路如图 11-10 所示。
 - ❷A1 放大器电路如图 11-11 所示。
 - OA2 放大电路如图 11-12 所示。A3 放大电路如图 11-13 所示。



- ❷电源电路如图 11-14 所示。
- ❸A/D 转换电路如图 11-15 所示。




图 11-14 电源电路




图 11-15 A/D 转换电路

⑥把各部分电路组合起来,得到完整的 A/D 转换电路,如图 11-16 所示。 设置完后单击保存按钮,保存连接好的原理图文件。




图 11-16 连接好的 A/D 原理图

11.2.3 元件属性清单

元件属性清单包括元件的编号、注释和封装形式等,本例电路图的元件属性清单如图 11-17 所示。单击"报告"\"Bill of Materials (元件清单)"菜单命令,在弹出的对话框中 选择左下角的"输出"按钮,可以得到 Excel 格式的元件清单。

文件(2) 編輯(3)	親国(Y) 類入(I) 格3	式(Q) 工具(T) 数据	(1) 野口(1) 特別	(O) Adobe PDF (E)	- 5 >
質!宋体	* 8 *	B / U # =	Ja 注 树 W	· 以 以 選 選 (三)	5 - A -
m (V)					
MILE ALL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND	& 'Comment	16			
A	T B	C	D	E	FT
Consent	Description	Designator	Footprint	Libler	Quanti
	FET Operational Ampl	A1, A2, A3, C1, C2,	ATTAL-0.4	Op Amp, Op Amp, Op As	17.00
	Potentiometer	B1, R2	VA2	RPo12	
EL2090CM	100 MHz DC-Restored	VI	S0-616/G8.4	EL2090CK	
AD6000H	Low Power, Low Cost	02	D1P-8/D11	AD6 SOAN	35 35 5
HI1175		N3	DIP-24/D31	H11175	-
SHT4LS373N	Octal D-Type Transpa	1/4	DIP-20/D25	SH74LS373H	NUMBER OF
SH74LS04W	Hez Inverter	V5	DIP-14/DI9.7	SW74LS04N	7-15
	Resistor, Capacitor,	[NoValue], C130, D,	DSO-C2/N3:3	Res2, Cap, Biode, Re-	200
			10000		7000
· MAD/			le .		3/
	Consent Consent L2090CK D0-004E H1175 H74L57739 H74L504H	Al # Comment A B Comment Properties A B Comment Properties A B Comment Properties Foresties Fore	A1	A1	A1 - 8' Comment A B C D E Comment Description Series Series Series Description Series Series FET Operational August Series FET Operational August Series FET Operational August Series FET Operational August FET Operatio

图 11-17 元件属性清单

11.2.4 编译工程及查错

编译工程之前需要对系统进行编译设置,编译时系统将根据设置检查整个工程。编译 结束后,系统会提供网络构成、原理图层次、设计错误类型等报告信息。 reference "Comparator

01 编译参数设置。

●单击"工程"\"工程参数"命令,弹出工程属性对话框,如图 11-18 所示。在"Error Reporting (错误报告)"选项卡的"Violation Type Description" 列表中罗列了网络构成、 原理图层次、设计错误类型等报告错误。错误报告类型有"No Report (无报告)"、"Warning (警告)"、"Error (错误)"和 "Fatal Error (严重错误)"4种。




图 11-18 工程属性对话框——Error Reporting 选项卡

②单击 "Connection Matrix (电气连接矩阵)" 选项,显示 "Connection Matrix (电气

连接矩阵)"选项卡,如图 11-19 所示。矩阵的上部和右边所对应的元件引脚或端口等交叉点为元素,元素所对应的颜色表示连接错误类型。绿色表示不报告、黄色表示警告、橙色表示错误、红色表示严重错误。当光标移动到这些颜色元素中时,光标将变为小手形状,连续单击该元素,可以设置错误报告类型。




图 11-19 工程属性对话框——Connection Matrix 选项卡

● 单击 "Comparator (差别比较器)"选项,显示 "Comparator (差别比较器)"选项 卡。如图 11-20 所示。在 "Comparison Type Description (差别比较类型)"列表中设置元件连接、网络连接和参数连接的差别比较类型。差别比较类型有 Ignore Differences(忽略差别)和 Find Differences(发现差别)两种。本例选用默认参数。




图 11-20 工程属性对话框——Comparator (比较) 选项卡

02 完成编译。

● 由 "工程"\"设计工作区"\"编译 所有的工程"命令,或在原理工作界面的标签 栏中单击 Design Compiler 标签,在弹出的菜单中选 择 "Navigator (导航)",如图 11-21 所示。在 上半部分的 "Documents for PCB_xxxx.PrjPCB" 中选择一个文件后单击右键,选择"全部编译" 可以对工程进行编译,并弹出图 11-22 所示的 "Message (信息)"提示框。在具体的错误提 示上双击,会弹出图 11-23 所示的具体错误提 示信息。

❷如果在单击"工程"\"Compile xxxx(编译)命令(xxxx 代表具体的文件或者 Project)",或者在"Navigator(导航)"面板中工程中的



图 11-21 "Navigator (导航)" 工作面板

单个文件,然后选择右键弹出菜单中的"分析"命令。可以弹图 11-24 所示的单个文件分析信息对话框,分析工程中的单个文件。




图 11-22 工程编译信息提示框




图 11-23 编译错误具体提示对话框




图 11-24 单个文件信息提示框

查看错误报告后,根据错误报告信息进行原理图的修改,然后重新编译,直到正确为止。

