CSEE-RAS 算例-用户指南

CSEE-RAS 算例是由中国电机工程学会(Chinese Society for Electrical Engineering)发布的新型电力系统标准算例,具体包括<u>暂态功角稳定场景的潮流计算文件 TAS.dat 及其稳定计算文件 TAS.swi、动态功角稳定场景的潮流计算文件 DAS.dat 及其对应稳定计算文件 DAS.swi,相关模型及数据均发表于《中国电机工程学报》(引文信息:徐式蕴,李宗翰,赵兵,等.新型电力系统标准算例(1):功角稳定 CSEE-RAS [J/OL].中国电机工程学报,1-14)。</u>

CSEE-RAS 算例以 500kV 为主网架,包含 2 个区域、1 个交流通道、1 个直流通道,总节点数为 79,交流线路数为 47。该算例提供了 2 种运行方式,分别对应动态、暂态功角稳定场景,上述场景新能源出力占比均在 50%以上,较为全面地反映了机电暂态尺度下的不同功角稳定特性,且具有灵活的拓展能力,可为功角稳定分析与控制的相关研究提供基础平台,有助于不同结论的横向比较和研究人员科研效率的提升。

本用户指南旨在为读者提供一个详尽且易于理解的 CSEE-RAS 算例操作手册,帮助大家轻松掌握算例的使用方法,从环境配置到潮流计算,再到暂态计算,以及仿真结果查看,每一步都进行了详细的解读。通过本指南,读者可以系统地学习如何利用 CSEE-RAS 算例进行相关仿真。我们相信,这份指南将成为您学习和参考的宝贵资料,助您快速上手该算例,顺利展开仿真工作,并聚焦自己的研究需求,取得丰硕的成果。

目录

目录		. 1
第一章	环境配置	. 2
第二章	潮流计算	. 3
第三章	稳定计算	. 4
第四章	仿真结果分析	. 6

第一章 环境配置

1)本算例基于电力系统仿真软件(PSD-BPA)开发,打开 PSDEdit 仿真应用智能集成平台,点击界面左上方的【查看】,点击后弹出菜单栏,点击菜单栏中的【环境配置】。上述过程见图 1。




图 1 环境配置

2)点击菜单栏中的【环境配置】选项后,开始配置潮流计算分析程序 PFNT 和稳定计算程序 SWNT。点击【...】选择您电脑中二者程序文件.exe 对应的路径即可,如图 2 所示。




图 2 潮流和稳定计算程序配置

第二章 潮流计算

1) 以暂态功角稳定场景为例,利用 PSDEdit 打开 TAS.dat 文件。点击【执 行潮流或稳定计算】进行潮流计算,如图 3 所示。



图 3 执行潮流计算

若需要修改算例的任意参数,可以选择对应卡片和对应参数位置进行修改, 以满足仿真需求。以修改新能源场站 WT03-1 的有功功率为例,点击对应 B 卡, 在界面左侧填写设定的有功功率值,即可完成修改,如图 4 所示。




图 4 数据修改

2) 潮流计算后会自动弹出 PFO 文件, 并将潮流结果存储在当前文件夹下的 BSE 文件, 用于后续的稳定计算, 如图 5 所示。该文件展示了潮流计算结果, 可 以从中分析当前算例的潮流收敛情况以及更多相关细节。



图 5 潮流结果统计

第三章 稳定计算

1) 利用 PSDEdit 打开 TAS.swi 文件,如图 6 所示。通过 FLT 卡设置故障,算例默认故障为线路 B01-B11 在第 50 周波发生三相短路故障,故障位置为 25%处,故障持续时间为 7.8 周波。FF 卡可设置仿真步长和时长。B 卡可设置所需元件的变量输出。





图 6 设置故障

2) 首次点击【执行潮流或稳定计算】需要选择 BSE 文件的存储路径,如图 6 所示。选定路径后自动进行稳定计算,并在 SWI 文件的首行自动生成路径的指令,后续重复计算将无需反复选择 BSE 文件的存储路径,如图 7 所示。



3)稳定计算过程中会自动弹出稳定曲线,如图 8 所示。图中展现了仿真过程中最大发电机功角差、最低母线电压和最低母线频率等电气量的变化,初步观测当前故障下系统的稳定情况。




图 8 稳定曲线

4) 稳定计算过程结束后,自动弹出 TAS.OUT 文件,如图 9 所示。该文件 中详细描述了暂态过程中系统的动态变化,例如故障发生后新能源机组的低电压 穿越状态、切机和脱网容量等详细情况。




图 9 OUT 提示

第四章 仿真结果分析

1)稳定计算过程结束后,可点击【多曲线比较程序】查看任意元件的动态变化曲线,该模块记为 Mychart。在 Mychart 界面下,点击所需元件的曲线,相关变量会自动绘制于界面右侧的折线图中,以方便进行相关分析,如图 10 所示。同时,当前文件夹下会生成 SWX 文件,该文件存储了仿真过程中的全部变量。




图 10 多曲线比较

2) 若需要将数据导出进行后续的研究,在 Mychart 界面下点击【导出】,选择将仿真数据导出为数据/图片/文档等格式,选择后点击【导出文件】,相应文件则会输出至当前文件夹下,如图 11 所示。




图 11 数据导出