








主控接入口




固定IO




闲置IO




12V电源输入




MPU6050接口




超声波模块接口




开关




预留蓝牙接口




CCD巡线




12V-->5V




预留电位器接口




舵机接口




TB6612电机驱动



A电机接口



B电机接口



PB14和PB15需要从核心板上飞线至底板！！！！

OLED调试