







主控接口




12V电源输入




开关




12V-->5V




MPU6050接口




预留蓝牙接口




预留电位器接口




舵机接口




固定IO




超声波模块接口




CCD巡线




TB6612电机驱动






A电机接口



B电机接口



闲置IO



OLED调试

PB14和PB15需要从核心板上飞线至底板！！！！