Microcontroladores

Sistemas Digitais Microprocessados (SDM) E/S digitais

Profa. Ana T. Y. Watanabe

atywata@gmail.com.br

Microcontroladores

"Mas os que esperam no SENHOR renovarão as forças, subirão com asas como águias; correrão, e não se cansarão; caminharão, e não se fatigarão." <u>Isaías 40:31</u>

AGENDA DO DIA

ATMEGA328-P – Portas Digitais

Exercício de E/S digitais

INSTRUÇÕES

PORTAS DE ENTRADAS E SAIDAS (I/Os)

- * Possui 3 conjuntos de pinos de I/Os:
- PORTB (PB7...PB0)
- PORTC (PC6...PC0)
- PORTD (PD7..PD0)
- * Todos os pinos tem a função Lê Modifica Escreve, ou seja, cada bit pode ser alterado individualmente.
- * A capacidade para drenar ou suprir corrente por pino é 20mA. Cada PORT 100mA e o componente 200mA.


- ATMEGA 328-P tem pinos de I/O digitais:
- PORTx: Registrador de dados, usado para escrever nos pinos de PORTx;
- DDRx: Registrador de direção, usado para definir se os pinos do PORTx são de entradas ou saídas;
- PINx: Registrador de entrada, usado para ler o conteúdo dos pinos do PORTx.

Primeiramente, deve-se definir se é entrada ou saída, escrevendo no registrador DDRx;

- DDRx = 1(saída): A escrita no bit do registrador PORTx alterará o estado do pino;
- DDRx = 0(entrada): A escrita de 1(set_bit) no bit registrador PORTx habilitará o pull-up interno e a leitura do estado lógico do pino deve ser lido do registrador PINx.

Qual a necessidade de um pull-up??

Resistores de pull-up (Pull-down) garantem estado inicial definido quando a chave estiver aberta.



 Os módulos periféricos têm prioridade sobre o E/S digitais de modo que quando um periférico está habilitado, as funções E/S digitais associadas são desabilitadas;

 Após um reset, as funções periféricas são desabilitadas, tendo os pinos de E/S digitais habilitadas;

Exemplo:

LIGANDO/PISCANDO UM LED

```
// pisca_led.c
```

```
#include <avr/io.h> //definições do componente especificado
#include <util/delay.h> //para incluir rotina _delay_ms()
*define LED PB5
//Definições de macros - empregadas para o trabalho com os bits
#define set_bit(Y,bit_x) (Y | =(1<<bit_x)) //ativa o bit x da variável Y (coloca em 1)
 #define clr_bit(Y,bit_x) (Y&=~(1<<bit_x)) // limpa o bit x da variável Y (coloca em 0)
#define tst bit(Y,bit x) (Y&(1<<bit x)) // testa bit x da variável Y (retorna 0 ou 1)
# define cpl_bit(Y,bit_x)) (Y^=(1 < bit_x)) // troca o bit x da variável Y (complementa)
```

```
// pisca_led.c (continuação)
```

```
int main(void)
// configuração
DDRB = 0xff; // Configura todos os pinos do PORTB como saídas
//inicialização
PORTB = 0xff; // Apaga todos os leds
while(1) //laço infinito
  set_bit(PORTB,LED); //desliga LED
  _delay_ms(500);
 clr_bit(PORTB,LED); //liga LED
 _delay_ms(500);
```

#define set_bit(Y,bit_x) (Y|=(1<<bit_x)) //ativa o bit x da variável Y (coloca em 1)</pre>

Página 98 do livro AVR

0b xx1x xxxx

o bit 5 com certeza será 1

#define clr_bit(Y,bit_x) (Y&=~(1<<bit_x)) // limpa o bit x da variável Y (coloca em 0)

Página 98 do livro AVR

0b xxxx x0xx

o bit 2 com certeza será 0

```
#define tst_bit(Y,bit_x) (Y&(1<<bit_x))
// testa bit x da variável Y (retorna 0 ou diferente de 0)
```

Página 100

Ex.:

tst_bit(PIND,4)

```
#define tst_bit(Y,bit_x) (Y&(1<<bit_x))
// testa bit x da variável Y (retorna 0 ou diferente de 0)</pre>
```

Página 100 do livro AVR

Ex.:
$$tst_bit(PIND,4)$$

Y = PIND e bit_x = 4

0b 000T 0000

o bit 4, terá o valor T (0 ou 1)

```
# define cpl_bit(Y,bit_x) ) (Y^=(1<<bit_x))
// troca o bit x da variável Y (complementa)</pre>
```

Página 99

Ex.: cpl_bit(PORTC,3)

```
# define cpl_bit(Y,bit_x) ) (Y^=(1<<bit_x))
// troca o bit x da variável Y (complementa)</pre>
```

Página 99 do livro AVR

Ex.: cpl_bit(PORTC,3)


$$Y = PORTC e bit_x = 3$$

 $Y^=(1 < bit_x) ou Y = Y ^(1 < bit_x)$
 $PORTC = PORTC ^ (1 < < 3)$ OU exclusivo

EXERCÍCIO:

Utilizando a macro para complementar um bit (cpl_bit), faça um programa para piscar um LED (PORTD6) três vezes rapidamente (500ms) e três vezes lentamente (1000ms) num loop eterno.

Leitura de um botão



// LIGANDO E DESLIGANDO UM LED QUANDO UM BOTÃO É PRESSIONADO

```
#define F_CPU 1600000UL
```

```
int main()
{
// configuração
DDRB = 0b00001000; /*Configura o PORTB, PB3(arduino 11)
saída, os demais pinos entradas */
DDRC = 0b00000000; /*Configura o PORTC, PC2 (arduino A2)
todos pinos são entradas */
PORTC= 0b00000100; //Habilita o pull-up para o BOTAO

// inicialização
PORTB = 0XFF; // Escreve 1s em todos os pinos – apaga PB3
```

```
if(!x) => se x igual a 0
while(1) //laço infinito
 if(!tst_bit(PINC,BOTAO))//se o botão for pressionado executa o if
    while(!tst_bit(PINC,BOTAO))
      ; //fica preso até soltar o botão
    __delay__ms(10); //atraso de 10 ms para eliminar o ruído do botão
    if(tst_bit(PORTB,LED)) //se o LED estiver apagado, liga o LED
       clr_bit(PORTB,LED);
    else //se não apaga o LED
      set_bit(PORTB,LED);
   //o comando cpl_bit(PORTB,LED) pode substituir este laço if-else
       //if do botão pressionado
       //laço infinito
```

if (x) => se x differente de 0

Exercício:

Elaborar um programa que um led fique piscando se o botão estiver pressionado. Se não, apague o led. Utilize uma frequência que torne agradável o piscar do LED.