```
* Sistema de Irrigação em C (E/S digitais)
 * Created: 08/07/2020
 * Author : Ana Watanabe
#define F_CPU 16000000UL /*define a frequência do microcontrolador 16MHz (
#include <avr/io.h> //definições do componente especificado
#include <util/delay.h> //bibliot. para as rotinas de delay ms() e delay us()
//Definições de macros - para o trabalho com os bits de uma variável
#define set_bit(Y,bit_x)(Y|=(1<<bit_x)) //ativa o bit x da variável Y (coloca em 1)</pre>
#define clr bit(Y,bit x)(Y&=~(1<<bit x)) //limpa o bit x da variável Y (coloca em 0)</pre>
#define cpl bit(Y,bit x)(Y^=(1<<bit x)) //troca o estado do bit x da variável Y
#define tst bit(Y,bit x)(Y&(1<<bit x)) //testa o bit x da variável Y (retorna 0 ou
1)
#define NIVEL L POCO PC4 // ENTRADA DIGITAL
#define NIVEL L RES PB1 // ENTRADA DIGITAL
#define NIVEL_H_RES     PB2 // ENTRADA DIGITAL
                     PD6 // SAIDA DIGITAL
#define B1
#define B2
                     PC1 // SAIDA DIGITAL
int main()
{
//CONFIGURAÇÃO DE E/S DIGITAIS
DDRB = 0b00000000; //configura o PORTB: PB1 e PB2 entradas
PORTB= 0b00000110; //habilita o pull-up PB1 E PB2
DDRC = 0b00000010; // configura o PORTC: PC1 (B2) saida e PC4 entrada
PORTC= 0b00010000; //habilita o pull-up PC4
DDRD = 0b01000000; //configura o PORTD, PD6(B1) saida
// DESLIGA AS SAÍDAS
clr_bit(PORTD,B1); //desliga bomba B1
clr_bit(PORTC,B2); //desliga bomba B2
while(1) //inicio laço infinito
    if(tst_bit(PINB, NIVEL_L_RES))
                                    // se o nivel do reservatório não for baixo
                                     // liga bomba B1
       set_bit(PORTD,B1);
                                     // senão,
                                    // desliga bomba B1
       clr_bit(PORTD,B1);
    if(tst_bit(PINC, NIVEL_L_POCO)) // se o nivel do poço não for baixo
       {
       if(tst_bit(PINB, NIVEL_H_RES)) // se o nivel do reserv. não for alto
         set_bit(PORTC,B2);
                                      // liga bomba B2
       else
                                      // senão,
         clr_bit(PORTC,B2);
                                      // desliga bomba B2
      }
                                      // se o nivel do reservatório é baixo
     else
        clr_bit(PORTC,B2);
                                      // desliga bomba B1
   }// fim laço infinito
```