




Versuch 1 - Einführung in PSoC Creator

Dieser Versuch ist eine Einführung in die integrierte Entwicklungsumgebung (IDE) PSoC Creator und besteht aus zwei Teilen. Dabei werden in den ersten beiden Teilaufgaben alle Schritte bis zum Ziel ausführlich dokumentiert. Beginnen werden Sie mit einem Projekt, bei dem Sie lernen, wie Meldungen auf einem alphanumerischen Display ausgeben können. Anschließend realisieren Sie eine Zeitabhängige Manipulation eines Digitalausganges, wobei hierfür zwei Möglichkeiten aufgezeigt werden. Sie sollten diese beiden Anleitungen Punkt für Punkt durcharbeiten. In den weiteren Teilaufgaben und Versuchen werden sich diese Schritte ständig wiederholen.

Teil 1 / Ausgabe auf dem LCD Display

Ziel dieses Aufgabenteils ist es, Sie mit dem LCD Display und dessen Ansteuerung vertraut zu machen.

- Starten Sie das Programm PSoC Creator 4.2
- Wählen Sie ,,File -> New -> Project"
- Im neu geöffneten Fenster wählen Sie unter "Target Kit"
 - o CY8CKIT-010A 3.0 (PSoC 5LP)



- Klicken Sie auf "Next >"
- Wählen Sie "Empty Schematic" und dann "Next >"
- Geben Sie unter "Workspace name" einen Namen ein (z.B. "Ausgabe LCD")
- Unter "Location" wählen Sie einen Zielordner für Ihre Datei








Erstes Projekt

Nach Anlegen des neuen Projekts öffnet sich die TopDesign. cysch Datei. Hier können Sie die benötigten Komponenten zusammenstellen und konfigurieren. Für diesen Versuch wählen Sie in der Component Catalog Spalte (auf der rechten Seite des Programmfensters) den Cypress Tab. Im Unterordner Display (oder mit Hilfe der Suchfunktion) wählen Sie Charakter LCD [v2.20] und ziehen Sie das Symbol auf die Arbeitsfläche. Beim Doppelklick auf die Character LCD erscheint das Configure Fenster. Dort können Sie die Komponente konfigurieren und unter Datasheet das zugehörige Datenblatt aufrufen. Benennen Sie das Display mit LCD_1 und drücken Sie anschließend OK.



Wählen Sie im *Workspace Explorer* (auf der linken Seite des Programmfensters) den Eintrag "*Design Wide Ressources*" (*.*cydwr*). Ordnen Sie im Untermenü "*Pins*" dem LCD Display Port *P2[6:0]* zu. Nun öffnen Sie die *main.c* Datei. Hier kann der Programmcode in C eingegeben werden. Im *Datasheet* der Komponenten finden Sie die jeweiligen Funktionen.

LCD_Start(); startet das Display.


Hinweis: Achten Sie immer darauf, dass sie den richtigen Komponentennamen in die Funktion schreiben. In diesem Fall schreiben Sie für die Start Funktion des Displays $LCD_1_Start()$;


Programmieren Sie eine Ausgabe für das LCD Display.

Stellen Sie sicher, dass die *MiniProg3* Komponente an den *PROG* Pins via USB am Computer angeschlossen ist.










Anschließend soll der *J12* Jumper rechts unten vom Display in der *ON* Position sein (die unteren 2 Pins sollen verbunden sein).



Das folgende Bild zeigt ein Beispielprogramm, an dem Sie sich orientieren können. Gerne können Sie auch eigene Ideen verwirklichen.






Leiter: Prof. Dr. rer. nat. habil. Michael Siegel


```
void main()
  4
  5 🖂 {
  6
  7 🖔
         LCD 1 Start();
                                           /*Startet das LCD Display*/
  8 📥
         LCD 1 Position(0,0);
                                           /*Setzt den Cursor auf die Position 0, 0
  9
                                                (erste Zeile, erste Spalte) */
         LCD 1 PrintString("Hello");
                                            /*Gibt den String "Hello" aus*/
 10
 11 円
         LCD 1 Position (1,6);
                                           /*Setzt den Cursor auf die Position 1, 6
12
                                                (zweite Zeile, siebte Spalte) */
         LCD 1 PrintString( "World!");
                                           /*Gibt den String "World!" aus*/
13
14
15
         for(;;)
16 山
         {
17
18
              /* Place your application code here. */
19
20 | | }
21
22 □ /* [] END OF FILE */
Beispielprogramm
```

Nach der Eingabe des Programmcodes führen Sie Build aus und programmieren Sie anschließend.



Wenn zum ersten Mal versucht wird, nach einem Neustart das PSoC-Device zu programmieren, dann erscheint nach kurzer Zeit das Fenster "Select Debug Target". Im Praktikum wird das Experimentierboard über das Programmiergerät mit Spannung versorgt. Um diese zu aktivieren klicken Sie auf "Port Setting" und dann im Unterpunkt "Power" auf "5.0 V". Die nun erscheinende Warnmeldung bestätigen Sie mit "Continue". Zurück im Fenster "Select Debug Target" klicken Sie nun auf "Port Acquire" und dann auf "Close".





Nun können Sie mit einem Klick auf den "Program"-Button das Device programmieren.






Teil 2 / Blinkende LED

Ziel dieser Aufgabe ist es, eine LED anzusteuern und zum Blinken zu bringen. Es werden zwei mögliche Varianten vorgestellt.


Variante 1

Legen Sie ein neues Projekt an.

Ziehen Sie in der *TopDesign.cysch* Datei ein *Clock* [v2.20] und ein *Digital Output Pin* [v2.20] auf die Arbeitsfläche. Benennen Sie den *Output* Pin in *LED*_1 um und verbinden Sie ihn mit dem Clock mit Hilfe des *Wire Tools*.





Konfigurieren Sie die *Clock*-Komponente. Die Einstellungen können Sie dem folgenden Bild entnehmen.





Die Einstellungen für den LED-Pin sind die folgenden:









Nun müssen Sie in der .*cydwr*-Datei dem Pin einen Port mit LED zuordnen. Die haben an Pin 4[2] und 4[3] jeweils eine LED zur Verfügung.

In der *main.c-*Datei müssen Sie nun noch die Komponente *Clock_1* starten.

Jetzt können den Build durchführen und den PSoC programmieren.





Variante 2

Legen Sie ein neues Projekt an. Sie benötigen folgende Bauteile:

- PWM[v3.30]
- *Clock[v2.2]*
- Digital Output Pin [v2.20]
- Logic High '1' und Logic Low '0'

Konfigurieren Sie nun die Bauteile.









Configure 'cy_clock' ? X Clock_1 Basic Advanced Built-in 4 b Clock type:

New Existing ILO (1.000 kHz) Frequency: 10 * Divider: Pl Generated: Yes Uses Clock Tree Resource: Yes Source Clock Info Name: ILO Name: ILU Enabled: Yes Frequency: 1.000 kHz Accuracy: -50, +100 By default, all clocks are marked as 'start on reset'. The setting can be changed in the Design Wide Resources Datasheet OK Apply Cancel

Verbinden Sie die Bauteile wie folgt:

- Logic High'1' auf den enable-Eingang des PWM
- Logic Low'0' auf den reset-Eingang des PWM
- Clock_1 mit dem clock des PWM
- *LED1* mit dem *pwm*-Ausgang

Ordnen Sie in der .cydwr-Datei dem LED-Pin einen Hardwareport zu.

In der *main.c*-Datei müssen Sie PWM und Clock starten. Die entsprechenden Befehle finden Sie in den Datenblättern. Im Anschluss führen Sie *Build* und *Programm* aus.

Weiterführende Versuche

Diese Versuche sind zum Großteil mit dem Wissen aus den ausführlich beschriebenen Versuchen lösbar, erfordern teils aber auch eine zusätzliche Recherche:

- 1. Lassen sie die LEDs abwechselnd blinken.
- 2. Finden Sie heraus, ab welcher Frequenz das menschliche Auge kein Blinken sondern ein dauerhaftes Leuchten der LED wahrnimmt.
- 3. Lassen Sie einen Text auf dem LCD-Display von links nach rechts laufen.
- 4. Im Wechsel: Lassen Sie die linke LED 10x blinken, anschließend die rechte LED 10x blinken.