Лекция 12 Надежность вычислительных систем

Ефимов Александр Владимирович E-mail: alexandr.v.efimov@sibguti.ru

Курс «Архитектура вычислительных систем» СибГУТИ, 2018

Функция надежности

$$r(t) = \exp(-\lambda t);$$

линтенсивность отказов ЭВМ или среднее число отказов, появляющихся в машине в единицу времени.

Функция восстановимости

$$u(t) = 1 - \exp(-\mu t);$$

интенсивность восстановления ЭВМ или среднее число восстановлений ЭВМ, которое может произвести ВУ в единицу времени.

Функция готовности

Комплексный (связан с понятиями и отказа, и восстановления) показатель надежности ЭВМ, который характеризует производительность ЭВМ и в переходном, и в стационарном режимах работы.

$$E_0^1 = \{0,1\}$$
 - множество состояний ЭВМ, $i = 0$ — состояние отказа $i = 1$ — работоспособное состояние

 $P_j(i,t)$ - вероятность нахождения ЭВМ в момент $t \geq 0$ в состоянии $j \in E_0^1$, при условии, что начальным было состояние $i \in E_0^1$.

$$s(i, t) = P_1(i, t) = P\{i; \omega(t) = 1\},$$

Свойства функции готовности

- 1. s(0,0) = 0, s(1,0) = 1;
- **2.** $s(i, +\infty) = s = const, o < s < 1, i \in E_0^1;$
- 3. $s(0,t_1) \leq s(0,t_2), s(1,t_1) \geq s(1,\ t_2)$ для $t_1 \leq t_2.$
 - S коэффициент готовности.

$$s(i,+\infty) = \lim_{t\to\infty} s(i,t) = s = const,$$

Вывод формулы функции готовности

Функция готовности

$$s(0,t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} - \frac{\mu}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu) \cdot t}$$

$$s(1,t) = \frac{\mu}{\lambda + \mu} + \frac{\lambda}{\lambda + \mu} e^{-(\lambda + \mu) \cdot t}$$

$$s = \lim s(i,t) = \frac{\mu}{(\lambda + \mu)},$$

- линтенсивность отказов ЭВМ или среднее число отказов, появляющихся в машине в единицу времени.
- интенсивность восстановления ЭВМ или среднее число восстановлений ЭВМ, которое может произвести ВУ в единицу времени.

Функция осуществимости

$$f(t) = r(t)\varphi(t),$$

- r(t) вероятность безотказной работы ЭВМ;
- $\varphi(t)$ вероятность события $\{0 \le \eta < t\}; \ \varphi(t) = P\{0 \le \eta < t\},$
 - случайная величина, являющаяся моментом решения задачи на работоспособной (абсолютно надежной) ЭВМ.

В качестве закона распределения времени решения задач на ЭВМ может быть взят экспоненциальный:

$$\varphi(t) = 1 - \exp(-\beta t),$$

 β – интенсивность решения задач на машине.

Литература

Хорошевский В.Г. Архитектура вычислительных систем.

Учебное пособие. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005; 2-е издание, 2008.

Хорошевский В.Г. Инженерные анализ функционирования вычислительных машин и систем. – М.: "Радио и связь", 1987.