Différentes étapes de la mise en place du module

Jérôme Ermont

IRIT - Toulouse INP/ENSEEIHT

2023 - 2024

En aperçu

- L'objectif est de construire une module Linux qui réalise la communication entre 2 stations connectées par un câble parallèle
- Mise en œuvre du protocole crynwr
- Le TP suit les étapes :
 - 1. Écriture et compilation d'un module (qui affiche un message au chargement et un message au déchargement). Interfaçage avec le sous-système de gestion des ports parallèle.
 - 2. Émission et réception d'un octet.
 - Émission et réception d'un tableau d'octets (construit statiquement). La réception se fera en dehors du gestionnaire d'interruption.
 - 4. Interfaçage avec le sous-système réseau.
 - 5. Construction et émission d'une trame. Réception et extraction du paquet contenu.

Etape 1 : compiler un module dans le noyau Linux

- ► Le document de référence : https://moodle-n7.inp-toulouse.fr/pluginfile.php/ 147448/mod_folder/content/0/compiler-linux.pdf? forcedownload=1.
- Compiler un module : make
- ► Insertion du module : insmod l2p.ko
- Visualisation des modules lancés : Ismod
- ▶ Désinstallation d'un module : rmmod l2p

- ▶ Documentation sur le port parallèle :
- ▶ Définition du pilote utilisant le port parallèle :

```
static struct parport_driver 12p_ppdrv= {
   .name = "12p",
   .attach = 12p_attach,
   .detach = 12p_detach
};
```

► La fonction 12p_attach est lancée à l'enregistrement :

```
void 12p_attach(struct parport *pport) {
...
}
```

▶ 12p_detach est exécutée lors du désenregistrement :

```
void 12p_detach(struct parport *pport) {
...
}
```

► Enregistrement du pilote (voir page 96) :

```
if (parport_register_driver(&l2p_ppdrv) != 0)
{
    printk("l2p: parport_register_driver
failed\n");
    return -EIO;
}
```

Désenregistrement du pilote (voir page 96) :

```
parport_unregister_driver(&12p_ppdrv);
```

- ► Après l'enregistrement du pilote 12p_attach est automatiquement appelé
 - ▶ Dans cette fonction, notre client peut s'enregistrer auprès du port parallèle

► Enregistrement du client du port parallèle :

► La variable 12p_device permet de stocker les données de notre protocole :

```
struct 12p_dev {
    struct pardevice *ppdev;
};
struct 12p_dev 12p_device;
```

Il sera alors possible de stocké dans cette structure le contenu de la variable ppdev :

```
12p_device.ppdev= ppdev;
```

Attention!

Il n'y a plus de protection contre les erreurs d'accès mémoire illégaux dans le noyau. Pensez à ce qui peut se passer si ppdev == NULL.

Désenregistrement du client du port parallèle :

```
parport_unregister_device(ppdev);
```

► Les fonctions 12p_preempt, 12p_wakeup et 12p_irq ont les interfaces suivantes (voir page 96) :

```
int 12p_preempt(void *data);
void 12p_wakeup(void *data);
void 12p_irq(void *data);
```

- Le champs data contiendra les données de 12p_device
- Seul 12p_irq sera exécuté à la réception d'une interruption.
 Les 2 autres seront vides.

► Pour pouvoir lire et écrire sur le port parallèle, il faut le réclamer (p96) :


```
if (parport_claim(ppdev)) {
    printk("12p: parport_claim failed \n");
    return -1;
}
```

- Si le port est obtenu, il est possible d'émettre et de recevoir un caractère.
- Libération du port parallèle :

```
parport_release(ppdev);
```

Etape 2 : Envoyer un caractère

Automate de fonctionnement :



Etape 2 : Envoyer un caractère

► La fonction d'émission :

```
int emettre_octet(unsigned char octet, struct
   parport *pport) {
   ....
}
```

Lecture sur le port parallèle :

```
unsigned char status;
status= pport->ops->read_status(pport);
```

► Ecriture sur le port parallèle :

```
unsigned char quatret;
pport->ops->write_data(pport, quatret);
```

Les états de l'automate :

```
enum sender_states_t {DEBUT_1, QUATRET_1, ACK_1,
    QUATRET_2, OK, N_OK};
enum sender_states_t sender_state= DEBUT_1;
```

Etape 2 : Envoyer un caractère

Exécution de l'automate :

```
switch (sender_state) {
    case DEBUT 1:
        status = pport -> ops -> read_status(pport);
        if (ISBUSY(status)) {
            quatret= ...;
            pport ->ops ->write_data(quatret);
            sender_state = QUATRET_1;
        if (timeout>0 && !(ISBUSY(status)) {
            timeout --;
            udelay(TIMEOUT_DELAY);
        } else if (timeout == 0) {
            sender_state= N_OK;
        break;
    case QUATRET_1:
```

Etape 2 : Recevoir un caractère

Automate de fonctionnement : DEBUT 1 $/\overline{D_4}$ QUATRET 1 timeout == 0BUSY &&timeout>0 timeout-lecture quatret poids faible N OK ACK 1 $/D_4$ **QUATRET 2** BUSY&&timeout>0|timeout-timeout == 0lecture quatret poids fort OK

Etape 2 : Recevoir un caractère

La fonction de réception :

- Attention : c'est un choix possible mais non obligatoire, cela permet ici d'indiquer comment s'est terminée la fonction.
- ▶ Dans un 1er temps, les fonctions d'émission et de réception se lanceront à l'enregistrement du pilote auprès du port parallèle, dès que le port parallèle sera réclamé et obtenu.
- Une station émetteur
- Une station récepteur

Etape 2 : Utilisation des interruptions pour la réception

- Objectif : commencer la réception du caractère dès qu'un signal est émis sur le port parallèle
- Handler d'interruption : 12p_irq
- ► Générer une interruption : envoi D3 ____
- Activer les interruptions :

```
pport ->ops ->enable_irq();
```

Désactiver les interruptions :

```
pport ->ops ->disable_irq();
```

- ► En réception, bit ACK == 1
 - A vérifier pour prévenir de toute interruption parasite

Etape 3 : Emission et réception d'un tableau de caractères

- La taille du tableau est fixe et connue de l'émission et de la réception
 - ► Par exemple : #define TAB_SIZE 5
- Ecrire 2 fonctions :

```
int emettre_tab(char tab[], int tab_size, struct
   parport *pport);
int recevoir_tab(char tab[], int tab_size, struct
   parport *pport);
```

qui appellent tab_size fois emettre_octet ou recevoir_octet

- On peut choisir de renvoyer le nombre d'octets lus ou écrits.
- Tester ces fonctions en lançant l'émission dans la fonction 12p_attach avec un tableau qui contient une chaîne de caractères (par exemple : tab[TAB_SIZE]= "toto")

Etape 3 : Différer la réception dans une tâche

- Objectif : Réduire le temps de traitement dans le handler d'IT
- ► Comment?
 - Exécuter le code qui prend du temps dans une tâche spécifique
 - Utilisation des Workqueues (voir Time Delays and Deferred Work, p205)
- ► Définition de la tâche :

```
struct work_struct reception;
```

Initialisation et association à la fonction de réception :

```
INIT_WORK(&reception, recevoir_trame);
```

La fonction de réception associé doit avoir le format suivant :

```
void recevoir_trame(struct work_struct *work);
```

Lancement de la tâche :

```
schedule_work(&reception);
```

- ► La structure net_device (Network Drivers, p 502) permet de référencer notre interface de communication avec IP
- Allocation d'une net_device :

```
struct net_device dev= alloc_netdev(
    sizeof(struct l2p_dev), // ou 0
    "l2p%d", // nom de l'interface
    NET_NAME_UNKNOWN,
    l2p_devinit // configuration de l'interface
);
```

- sizeof(...) : la taille des données privées, si besoin
- "12p%d": le nom de l'interface tel qu'il apparaît dans ifconfig ou ip show; %d sera remplacé le numéro de l'interface, par exemple 12p0, 12p1, ...
- ▶ la fonction 12p_devinit (à rajouter) permet de configurer l'interface réseau. La signature de cette fonction est :

```
void 12p_devinit(struct net_device *dev);
```

Contenu de la fonction 12p_devinit

- Objectif de la fonction : initialiser les différents champs de la structure :
 - ➤ Taille du buffer d'échange, MTU, Fonctions open et stop exécutées lorsque l'interface passe à up et à down, Fonction hard_xmit appelée par IP pour émettre une trame
 - et plein d'autres champs
- ▶ Pour initialiser les champs à la façon d'une interface Ethernet, il suffit d'appeler la fonction ether_setup :

```
ether_setup(dev);
```

- Configuration spécifique à notre interface :
 - L'interface est point à point et ne dispose pas d'ARP :

```
dev ->flags = IFF_POINTOPOINT | IFF_NOARP;
```

Taille du buffer d'échange :

```
dev ->tx_queue_len= 10;
```

MTU:

```
dev -> mtu = 1500;
```

Contenu de la fonction 12p_devinit

- ► Configuration spécifique à notre interface :
 - ► Adresse MAC de l'interface :

```
memset(dev->dev_addr, Oxfc, ETH_ALEN);
```

► Initialisation des fonctions liées à l'interface :

```
dev ->netdev_ops = &12p_netdev_ops;
```

Initialisation des headers :

```
dev ->header_ops = &12p_header_ops;
```

► 12p_netdev_ops est définie par :

```
const struct net_device_ops l2p_netdev_ops = {
    .ndo_open = l2p_open,
    .ndo_stop = l2p_close,
    .ndo_start_xmit = emettre_trame,
    .ndo_do_ioctl= NULL,
};
```

▶ 12p_open se lance lorsque l'interface passe à up :

```
int 12p_open(struct net_device *dev) {
...
return 0;
}
```

▶ 12p_close se lance lorsque l'interface passe à down :

```
int 12p_close(struct net_device *dev){
...
return 0;
}
```

ndo_start_xmit lance la transmission d'une trame. Elle est couplé à notre fonction d'émission de trame :

```
int emettre_trame(struct sk_buff *skb, struct
   net_device *dev) {
...
return 0;
}
```

- La trame a émettre est contenue dans la structure struct sk_buff *skb.
- Cette fonction fera appel à emettre_octet que nous avons défini.

▶ 12p_header_ops est définie par :

```
const struct header_ops 12p_header_ops = {
    .create= NULL,
    .cache= NULL,
};
```