Driver DMA

1) Initialisation:

- A) Remapper les registres et les interruptions
 - → ioremap() et le device tree
- B) Allouer les buffers cohérents
 - → dma_alloc_coherent()
- 2) Runtime (cyclique: wait / mmap / start):
 - A) Wait:

On attend l'interruption

→ wait_for_completion_interruptible()

On vérifie le statut du DMA et met *complete* à 1 pour débloquer l'interruption

B) <u>Mmap</u>:

L'interruption étant levée, on utilise l'appel système *mmap (grâce à ioctl)* instanciée dans le driver

On peut ensuite remapper les buffers pour les envoyer dans le user space

→ remap_pfn_range()

C) Start:

On utilise l'appel système *start* pour démarrer le DMA (grâce à *ioctl*)

On lance le DMA scatter-gather puis on copie les

données au VGA