# 《战术导弹总体设计》知识点总结

李顺 2015097272@qq.com

2019年12月12日

## 第1章 绪论

### 1.1 作为设计对象的战术导弹

导弹可以分为战术导弹以及战略导弹,战术导弹是攻击军事型目标的导弹。 导弹武器系统的组成:导弹系统、火控系统和技术保障系统。

### 1.1.1 战术导弹的特点

- 1) 命中精度高 在  $3000 \sim 5000m$  的最大射程上,圆概率偏差不超过  $0.5 \mathrm{m}$
- 2) 机动能力强 目前的空空导弹以及地空导弹可以提供  $25 \sim 30g$  法向过载,先进导弹可提供  $50 \sim 70g$
- 3) 系统组成以及结构复杂
- 4) 大量采用高新技术
- 5) 品种多、产量大、更新换代快

### 1.1.2 战术导弹研制过程

- 1) 指标可行性论证阶段
- 2) 方案设计阶段
- 3) 初样阶段
- 4) 试样阶段
- 5) 设计定型阶段
- 6) 生产定型阶段

#### 1.1.3 导弹总体设计

#### 静稳定度对于各个分系统的影响:

- 1) 发动机:燃料消耗导致的质心移动、推力偏心
- 2) 控制系统: 静稳定度越大,增益以及阻尼越小,固有频率越高(有的导弹要求增益大,频率高,应该用自驾仪提升内回路频率)
- 3) 结构: 改变质心位置
- 4) 舵机: 在平衡状态下,舵机产生的控制力拒应该与弹体的恢复力矩相等  $|M_z^{\alpha}| \alpha_B = |M_z^{\delta_z}| \delta_z$  即,在同样的攻角条件下,静稳定度越大,所需舵偏角越大(就是前面增益问题的体现)
- 5) 气动:焦点→静稳定度
- 6) 发射:滚转弹获得初始转速(膛线),初始转速的设计与静稳定度有关。

#### 1.1.4 总体设计工作内容

- 1) 新型战术导弹概念研究
- 2) 武器系统以及导弹系统总体方案论证
- 3) 导弹总体参数设计、优化、选择
- 4) 导弹总体布局设计
- 5) 飞行弹道以及制导规律选择
- 6) 弹体动力学特性分析
- 7) 闭环有控弹道仿真
- 8) 弹上各个系统设计方案
- 9) 环境工程以及电磁兼容总体设计
- 10) 可靠性以及维修性设计
- 11) 导弹试验设计
- 12) 总体性能综合评估

## 第2章 战术导弹战术技术要求分析

### 2.1 战术技术要求的内容

1. 目标的典型特征 利用目标的运动,几何,辐射等,确定自身的引信,战斗部,速度,过载等

2. 射程指标

定义了有效射程

3. 作战高度范围

气压高度指示绝对高度, 无线电测高反应相对高度, 高度的变化会引起增益以及固有频率的下降

4. 环境温度范围

元器件的工作稳定性以及精度;分为工作环境温度,存储环境温度,温度冲击

5. 导弹速度特性或最大攻击时间

速度特性定义:速度随时间变化的曲线,以及速度特征量,例如:最大,平均速度,加速度,速度比等;在确定下导弹的速度特性之后,导弹的飞行速度范围,飞行时间,射程,高度等参数均可确定,进而进行导弹的外形设计,质量估算,并确定发动机的推力特性

6. 导弹级数

导弹可以在飞行过程中获得良好的加速性能, 有利于导弹的飞行性能优化, 提高

- 7. 导弹质量、几何尺寸限制
- 8. 制导体制
- 9. 命中精度

圆概率偏差, 命中概率

10. 战斗部威力

常用破片的的杀伤半径, 衡量其威力大小的指标

- 11. 发射方式
- 12. 突防能力、战场生存能力

突防能力:飞跃敌方的防御之后仍然可以保持初级功能

- 13. 抗干扰能力 来自环境和敌方的强烈干扰
- 14. 武器系统可靠性
- 15. 经济性

## 第3章 战术导弹总体方案设计步骤以及数据流管理

### 3.1 战术导弹总体方案设计特点

- 1. 涉及学科专业多
- 2. 涉及参数多
- 3. 设计过程复杂
- 4. 具有经验继承性

### 3.2 战术导弹总体方案设计

- 1. 总体概要设计
  - i 确定弹身直径
  - ii 确定战斗部类型
  - iii 确定导弹速度方案三种基本形式:
    - a 加速助推 + 无动力飞行
    - b 加速助推 + 等速续航
    - c 加速助推 + 加速续航 + 无动力飞行
  - iv 确定弹道方案
  - v 确定基本的动力系统形式
  - vi 确定制导体制
  - vii 确定导引规律
  - viii 确定对发动机推进剂的性能要求
  - ix 确定导弹的基本气动布局形式
  - x 确定导弹的基本控制模式

хi

2. 战斗部方案设计三点说明:

i a

3. 起飞质量设计三点说明:

i a

- 4. 发动机方案设计
- 5. 导引弹道运动学分析
- 6. 控制系统概要设计
- 7. 第一轮结构设计
- 8. 第一轮气动设计
- 9. 第二轮结构设计
- 10. 第二轮气动设计
- 11. 导引弹道动力学分析
- 12. 弹体动态特性分析
- 13. 制导回路设计
- 14. 自动驾驶仪设计
- 15. 有控刚体弹道仿真

## 第4章 战术导弹动力学建模以及动力学特性分析

### 4.1 导弹动力学传递函数

## 4.2 导弹动力学 8 个特点

- 1) 直联项的影响
- 2) 静稳定度  $a_{24}$  越大, 固有频率越高
- 3) 静稳定度越大,阻尼  $\xi$  越小
- 4) 导弹极点并不会随着静稳定度变大而向左移,而是沿着平行于虚轴的直线远离实轴
- 5) 静稳定度越大,导弹的响应速度越快。

此处注意区分理解"快速性"和"操纵性": 操纵性是导弹产生法向过载的难易程度,而阶跃响应的时间  $t_r = \frac{\pi - arccos \xi_m}{\omega_m \sqrt{1 - \xi_m^2}}$  可以描述导弹的"快速性"

补充:《自动控制原理》

一个欠阻尼二阶系统, 其两个极点的复域如图 4.1所示, 其中  $\omega_d$  为有阻尼自然震荡频率,  $\omega_n$  为无…:




图 4.1: 二阶欠阻尼系统极点

i 阻尼比:  $\xi = \cos \beta$ 

ii 上升时间:  $t_r = \frac{\pi - \beta}{w_d}$ , 其中  $\beta = \arccos \xi$ 

iii 峰值时间:  $t_p = \frac{\pi}{\omega_d}$ 

iv 最大超调量:  $\sigma\% = e^{-\pi\xi\sqrt{1-\xi^2}} \times 100\%$ 

v 调节时间: 当  $\Delta=0.5$  时,  $t_s \approx \frac{3}{\xi \omega_n}$ ; 当  $\Delta=0.3$  时,  $t_s \approx \frac{4}{\xi \omega_n}$ ;

- 6) 鸭式导弹和正常布局导弹的响应速度并无区别;鸭式导弹的稳态增益大于正常布局导弹,在 0 时刻的导弹的法向加速度,鸭式为正,正常式为负。(其实就是考虑直联项的影响)
- 7) 静稳定的导弹考虑只短周期时,两个极点是在左半开平面,但长周期未必都在。
- 8) 导弹动力学本身就是一个具有反馈的系统,"过载自动驾驶仪就是弹体动力学的自然延伸。"

### 4.3 状态空间表达式下的弹体动力学

校正网络的实质是增加开环的零极点,使得根轨迹通过指定位置。状态空间采用全状态反馈可以实现零极点的任意配置。

#### 4.3.1 状态空间

纵向小扰动方程, 俯仰角速度  $\Delta \dot{\theta} = \Delta \omega_z$ 

$$\begin{bmatrix} \frac{\Delta \dot{V}}{\Delta \dot{\omega}_z} \\ \frac{\Delta \dot{Q}}{\Delta \dot{\alpha}_z} \\ \frac{\Delta \dot{Q}}{\Delta \dot{\theta}_z} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & a_{14} - a_{13}a_{13} \\ a_{21} - a_{24}' a_{31} & a_{22} + a_{24}' & -a_{24}' a_{34} + a_{24}' a_{33} + a_{24} & -a_{24}' a_{33} \\ -a_{31} & 1 & -a_{34} + a_{33} & -a_{33} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta V \\ \Delta \omega_z \\ \Delta \alpha \\ \Delta \theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ a_{25} - a_{24}' a_{35} \\ -a_{35} \\ 0 \end{bmatrix} \Delta \delta_z$$

短周期运动的小扰动方程的状态向量可以是:

$$\begin{bmatrix} \vartheta \\ \dot{\vartheta} \\ \theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vartheta \\ \dot{\vartheta} \\ \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \vartheta \\ \dot{\vartheta} \end{bmatrix}$$

弹道倾角角速度以有其他的状态量以及输入唯一确定,不是状态变量。

忽略重力的影响  $a_{33} = \frac{g \sin \theta}{V}$ ,可以得到用攻角以及俯仰角速度为状态变量短周期方程:

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\alpha} \\ \Delta \dot{\vartheta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{33} - a_{34} & 1 \\ a_{24} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \alpha \\ \Delta \dot{\vartheta} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -a_{35} \\ a_{25} \end{bmatrix} \Delta \delta_z$$
 (4.1)

忽略舵面的力的影响  $a_{35} = \frac{Y^{\delta_z}}{mV}$ ,最终会得到法向过载以及攻角的关系式:  $\alpha = \frac{f_y}{(a_{34} - a_{33})V}$  再将其带入公式(4.1),得到以法向过载和俯仰角速度为状态变量的表达式: 见课本公式(8-57),这个形式下的状态空间表达式将在过载自动驾驶以设计时十分有用。

## 4.4 导弹线性分式变换模型

太难了,没写,考不考不知道。。