Debian/Ubuntu系统编译环境安装说明

编译debian/ubuntu系统的环境,同样适用编译buildroot系统,为使编译环境可以固化,并在不同部门间流转过程中,保持不变,选择docker容器方式来安装编译环境。本文中的"主机"指的是用来运行docker的服务器。

本文安装的编译环境同时覆盖了x86 64/x86/armhf/arm64四个体系架构:

- armhf支持公司全部在产、在研的ARMv7指令集硬浮点兼容平台(A7, A8, A9, RV1126)
- aarch64支持公司全部在产、在研的ARMv8指令集兼容平台,也就是全部arm64的平台

1. 安装主机软件docker

服务器主机系统要求用64位的ubuntu-18.04或ubuntu-20.04,并且能访问外网安装系统所需的软件包。研发部门以docker镜像构建文件形式提供编译环境配置,用来构建对应的镜像,把0A申请单附件中的文件下载到目标主机的同一个目录内,并在文件所在目录运行下列命令:

sudo sh 01-setup-env.sh

2. 从第1步构建的镜像创建debian编译环境

运行下面命令,当命令行提示符变为"root@buster"时,输入"exit" 退出当前新建的 编译环境:

```
docker run -it -e TERM=xterm-color \
--hostname buster --name debian-multicross \
-v /data:/data \
debian/arm-multicross:buster
```

3. 重复第2步,创建ubuntu编译环境

按下述命令创建ubuntu的编译环境,当命令行提示符变为"root@ubuntu"时,输入"exit" 退出当前新建的编译环境:

```
docker run -it -e TERM=xterm-color \
--hostname ubuntu --name ubuntu-multicross \
-v /data:/data \
ubuntu/arm-multicross:20.04
```

编译环境至此全部安装完毕。