LiDAR 실습 과제

Department of Electrical Engineering, Incheon National University **Hwasu Lee**

2024.07.02~04






- \$ roscd turtlebot_stop_cmd/scripts
- \$ gedit stop2.py (코드 작성 → 코드 작성 가이드 뒷장에 설명)
- \$ sudo chmod +x stop2.py (실행 권한 부여)
- \$ roscd turtlebot3_gazebo/worlds
- \$ gedit custom_world.world (첨부된 world 파일 복사 및 붙여넣기 후 저장)
- \$ roscd turtlebot3_gazebo/launch
- \$ cp turtlebot3_empty_world.launch turtlebot3_custom_world.launch
- \$ gedit turtlebot3_custom_world.launch (코드 수정 → 코드 수정 가이드 뒷장에 설명)

→ 각각의 자세한 설명은 뒷장에




● stop2.py 코드 작성 가이드

실습: 어제 수업했던 LiDAR 센서 기반 정지 알고리즘을 바탕으로, 유사 정지(주차) 알고리즘 구현





● stop2.py 코드 작성 가이드



- \$ roscd turtlebot_stop_cmd/scripts
- \$ gedit stop2.py (코드 작성 → 코드 정답은 일요일 자정에 공유 예정)
 - → 전진 과정에서 전방 LiDAR 데이터가 0.5m 이하가 되면, 정지 후 180도 제자리 회전 수행
 - → 제자리 회전이 끝나면, 뒤로 주행을 시작하여 가장 큰 라바콘과의 거리가 0.2m 이하가 되면 정지하는 코드 구현
- \$ sudo chmod +x stop2.py (실행 권한 부여)



- custom_world.world 작성 가이드
 - 1) 첨부한 "custom_world.world" 파일 내용을 복사
 - 2) \$ roscd turtlebot3_gazebo/worlds (이동)
 - 3) \$ gedit custom_world.world (복사한 world 파일 내용을 붙여넣기 후 저장)
 - 4) \$ roscd turtlebot3_gazebo/launch (이동)
 - 5) \$ cp turtlebot3_empty_world.launch turtlebot3_custom_world.launch (복사)
 - 6) \$ gedit turtlebot3_custom_world.launch (파일 열기)

→ turtlebot3_custom_world.launch 파일 수정 방법은 뒷장에 계속,,,



- custom_world.world 작성 가이드
 - 1) \$ gedit turtlebot3_custom_world.launch (파일 열기)

```
turtlebot3_custom_world.launch
   Open
                                                                                          Save
                                   ~/catkin ws/src/turtlebot3 simulations/turtlebot3 gazebo/launch
 1 <?xml version=1.0?>
 2 <launch>
 3 <arg name="model" default="$(env TURTLEBOT3 MODEL)" doc="model type [burger, waffle, waffle pi]"/>
   <arg name="x pos" default="0.0"/>
   <arg name="y pos" default="0.0"/>
   <arg name="z pos" default="0.0"/>
   <include file="$(find gazebo ros)/launch/empty world.launch">
       <arg name="world name" value="$(find turtlebot3 gazebo)/worlds.custom world.wor</pre>
 9
       <arg name="paused" value="false"/>
10
11
       <arq name="use sim time" value="true"/>
      <arg name="gui" value="true"/>
       <ard name="headless" value="false"/>
       <arg name="debug" value="false"/>
15 </include>
16
   <param name="robot description" command="$(find xacro)/xacro --inorder $(find turtlebot3 description)/urdf/-</pre>
  turtlebot3 $(arg model).urdf.xacro" />
18
19 <node pkg="gazebo ros" type="spawn model" name="spawn urdf" args="-urdf -model turtlebot3 $(arg model) -x $
   (arg x pos) -y $(arg y pos) -z $(arg z pos) -param robot description" />
20 </launch>
```

위 이미지의 빨간색 박스와 같이 world 파일 수정 후 저장!!

(empty_world.world → custom_world.world)



→ 만약 새로운 world 파일 수정 및 LiDAR 센서 기반 정지 알고리즘 구현이 완료되면,

\$ cd ~/catkin_ws && catkin_make

(catkin workspace build)

\$ source devel/setup.bash && source /opt/ros/noetic/setup.bash

(environment setup)

● \$ (Terminal 1에서 실행) export TURTLEBOT3_MODEL=burger

(define model)

roslaunch turtlebot3_gazebo turtlebot3_custom_world.launch

(execute turtlebot3 simulation environment)

● \$ (Terminal 2에서 실행) rosrun turtlebot_stop_cmd stop2.py

(execute turtlebot3 driving)



→ 참고 자료

Measurement Performance Specifications

Items	Specifications	
Distance Range	120 ~ 3,500mm	
Distance Accuracy (120mm ~ 499mm)	±15mm	
Distance Accuracy(500mm ~ 3,500mm)	±5.0%	
Distance Precision(120mm ~ 499mm)	±10mm	
Distance Precision(500mm ~ 3,500mm)	±3.5%	
Scan Rate	300±10 rpm	
Angular Range	360°	
Angular Resolution	1°	

 https://docs.ros.org/en/api/geo metry_msgs/html/msg/Twist.ht ml → 속도 관련 메시지 정보

Turtlebot3 LiDAR range & resolution



→ ROS 1 Noetic 환경에서 LiDAR 기반 정지 알고리즘 구현에 필요한 Python 및 ROS 라이브러리 설치

```
#!/usr/bin/env python

import rospy
from sensor msgs.msg import LaserScan
from geometry msgs.msg import Twist
from nav msgs.msg import Odometry
from tf.transformations import euler_from_quaternion
import math
```

- import rospy: ROS 환경에서 python 기반 노드 작성에 필수적인 라이브러리 import
- from sensor_msgs.msg import LaserScan: LiDAR scan 데이터를 Subscribe 받기 위해 import
- from geometry_msgs.msg import Twist: Turtlebot의 속도 명령을 Publish 해주기 위해 import
- from nav_msgs.msg import Odometry: Turtlebot의 Odometry 정보를 바탕으로 정확한 회전을
 위해 import
- from tf.transformations import euler_from_quaternion: Turtlebot의 Odometry 정보로부터 도출된 orientation(x,y,z,w) 값을 yaw 단위로 변환하기 위해 import



```
class StopAndParkingNode:
        def init (self):
11
            # 현재 작성중인 노드의 이름 정의
12
           rospy.init node('stop and parking node', anonymous=True)
13
14
           # Publisher(속도)와 Subscriber(LiDAR 데이터, Odometry 데이터) 정의
15
           self.cmd vel_pub = rospy.Publisher('/cmd_vel', Twist, queue size=10)
           self.scan sub = rospy.Subscriber('/scan', LaserScan, self.scan callback)
17
           self.odom sub = rospy.Subscriber('/odom', Odometry, self.odom callback)
18
19
           self.stop distance = 2.0 # 정지해야 할 거리 (전방 2.0m)
           self.stop distance 2 = 0.5 # 정지해야 할 거리 (후방 0.5m)
21
           self.linear_speed = 0.2 # 직진 속도 (m/s)
22
           self.angular speed = 0.2 # 회전 속도 (rad/s)
23
           self.turn_flag = False # 전진 후, 회전을 시작하기 위한 boolean
24
           self.rear_flag = False # 회전 후, 후진을 시작하기 위한 boolean
25
           self.current angle = 0.0 # 현재 로봇의 각도
           self.target angle = None
                                      # 로봇이 회전해야 하는 목표 각도
27
```

- StopAndParkingNode라는 이름의 Class를 생성 후, Publisher와 Subscriber 정의
- 또한 생성한 Class의 내부에서 사용할 여러 변수들을 정의



```
30
        로봇의 LiDAR 데이터를 지속적으로 불러올 수 있도록 하는 Callback 함수
31
         해당 Callback 함수를 통해 전,후방 LiDAR 데이터를 지속적으로 불러올 수 있음
32
33
        def scan callback(self, msg):
35
           # LiDAR 데이터의 중앙 인덱스 계산
           center index = len(msg.ranges) // 2
37
            # 전방 5개의 LiDAR 데이터 추출
           front distances = msg.ranges[:5] + msg.ranges[-5:]
41
            # 후방 5개의 LiDAR 데이터 추출
42
43
           rear distances = msg.ranges[center index - 5 : center index + 6]
44
            # 해당 범위 내 가장 가까운 거리 확인
45
           closest front distance = min(front distances)
           closest rear distance = min(rear distances)
47
```

- LiDAR의 Scan data를 Subscribe 받을 때마다, 지속적으로 실행될 scan_callback 함수 구성
- 해당 함수에서는 scan data를 기반으로 **전/후방 데이터를 추출**하여 **전진/회전/후진을 수행**할 수 있도록 설계 필요



```
# 만약 회전 flag와 후진 flag가 모두 False인 경우, 전진 또는 정지하도록 코드 구성
           if (self.turn flag == False) and (self.rear flag == False):
               if closest front distance < self.stop distance:
                    # 거리가 설정값보다 짧으면 정지 명령을 보냄
                  rospy.loginfo("Obstacle detected in front. Stopping the robot.")
54
                  self.stop robot()
                    # 로봇을 회전할 수 있도록 하는 boolean을 True로 변경
                  self.turn flag = True
                  rospy.sleep(0.5)
               else:
                     # 거리가 설정값보다 길면 직진 명령을 보냄
                  rospy.loginfo("Closest distance in front 10 degrees: {:.2f} m".format(closest front distance))
63
                  self.move forward()
64
```

- 먼저 회전이나 후진을 수행하지 않고, 일정 거리 이내로 전진할 수 있도록 조건문 설정
- 해당 조건문에서는 전방 LiDAR 데이터를 활용하여 2.0m 이내로 주행 후, 정지할 수 있도록 설계 필요



```
# 만약 회전 flag가 True인 경우, 제자리 180도 회전을 할 수 있도록 코드 구성
           elif (self.turn flag == True) and (self.rear flag == False):
               self.target angle = 3.14 # 로봇이 회전해야 하는 목표 각도 설정 (단위: radian)
                # 정지 후, 180도 회전 명령을 보냄
              rospy.loginfo("Robot is rotating...")
70
71
              while not rospy.is shutdown():
72
                  angle diff = self.target angle - self.current angle
                   # 회전 오차를 고려하여 로봇이 180도 회전한 경우, 회전을 정지 !
                  if abs(angle_diff) < 0.02: # 오차 허용 범위 내 도달 시 정지 (단위: radian)
76
                        # 로봇이 180도 회전을 마치면 잠시 정지시킨 뒤, 후진하기 위한 boolean 값을 True로 변경
                     self.rear flag = True
78
                     self.stop robot()
79
                     break
                  self.turn robot()
82
                  rospy.sleep(0.1)
```

- 다음 조건문으로 Turtlebot3 모델이 2.0m 이내로 주행한 뒤 정지하였을 때, 해당 위치에서 제자리
 180도 회전을 수행할 수 있도록 코드 설계 필요
- 이 때, Turtlebot3 모델의 Odometry(주행기록계) 정보를 활용하여, 현재 Turtlebot3 모델의 각도인 self.current_angle 값이 self.target_angle = 3.14(180도) 값과 일정 오차 범위를 포함하여 같아질 때 까지 제자리 회전 수행할 수 있도록 코드 설계



```
# 만약 로봇이 180도 제자리 회전을 마쳐 후진 flag가 True가 된 경우, 후진할 수 있도록 코드 구성
elif (self.rear_flag):
# 180도 회전을 마친 후, 로봇이 후진하도록 속도 명령을 보냄
if closest_rear_distance > self.stop_distance_2:
rospy.loginfo("Closest distance in rear 10 degrees: {:.2f} m".format(closest_rear_distance))
self.move_back()
else:
self.stop_robot()

# Error 방지
else:
rospy.loginfo("Code Error")
```

- 마지막 조건문으로 Turtlebot3 모델이 180도 제자리 회전을 수행한 경우, 후방 LiDAR 데이터를 통해 0.5m 이내로 도달할 때 까지 후진 주행을 수행할 수 있도록 코드 설계 필요
- 만약, Turtlebot3 모델이 0.5m 이내로 후진 주행 완료 시, 정지할 수 있도록 코드 설계 필요



- 해당 메서드는 Turtlebot3의 Odometry 정보를 Subscribe 받을 때마다, 수행될 수 있도록 하는 call_back 함수
- 해당 메서드에서는 Turtlebot3의 주행 기록계 (위치 및 방향) 정보를 통해, 현재 Turtlebot3 모델의 yaw 값이 얼마인지 측정하는 과정을 수행



```
로봇의 실제 전진/정지/회전/후진 명령을 생성하도록 하는 메서드 정의
114
115
         # 로봇이 정지하도록 속도 명령 생성
116
         def stop robot(self):
            # 로봇을 정지시키는 메시지 생성
            stop msg = Twist()
118
119
            stop msg.linear.x = 0.0
120
            stop msg.angular.z = 0.0
121
            self.cmd vel pub.publish(stop msg)
122
123
         # 로봇이 전진하도록 속도 명령 생성
124
         def move forward(self):
            # 로봇을 직진시키는 메시지 생성
125
126
            move msg = Twist()
127
            move msg.linear.x = self.linear speed
            move msg.angular.z = 0.0
128
129
            self.cmd vel pub.publish(move msg)
130
         # 로봇이 회전하도록 속도 명령 생성
         def turn robot(self):
            move msg = Twist()
134
            move_msg.linear.x = 0.0
            move_msg.angular.z = self.angular_speed
            self.cmd vel pub.publish(move msg)
136
         # 로봇이 후진하도록 속도 명령 생성
138
139
         def move back(self):
            move msg = Twist()
            move msg.linear.x = -self.linear speed
            move msg.angular.z = 0.0
            self.cmd vel pub.publish(move msg)
```

해당 메서드들은 Turtlebot3
 모델의 정지, 주행, 회전, 후진
 등의 제어 명령을 publish 하기
 위해 정의한 메서드

초기 import한
geometry_msgs.msg의
Twist라는 메시지 타입을
기반으로 각 메서드에 맞는
적절한 제어 입력을 publish




```
# 코드를 지속적으로 반복
145
         def run(self):
146
             rospy.spin()
147
148

    v if name == ' main ':
149
         node = StopAndParkingNode()
150
         # 데이터를 안전하게 받아올 수 있게 잠시 코드를 정지
151
         rospy.sleep(1)
152
         node.run()
153
```

- run 메서드 내부의 rospy.spin()은 해당 노드가 종료되기 전까지 지속적으로 노드를 반복 실행될 수 있도록 하는 rospy의 내장 함수
- spin() 함수는 'ctrl+c' 또는 'rospy.signal_shutdown()' 등의 종료 신호가 들어오는 경우 반복 루프를 종료하고 노드가 정상적으로 종료될 수 있도록 하며, 이 외의 경우는 설계한 노드가 지속적으로 반복할 수 있도록 함
- 이후, 설계한 class를 선언하고 반복 실행하기 위한 run 메소드를 실행함으로써,
 해당 노드에서 설계한 call_back 함수들을 호출하여 노드가 적절하게 동작할 수 있도록 함







E-mail: <u>leehwasu9696@inu.ac.kr</u>

Mobile: 010-8864-5585

