정보통신망

제 2 강

데이터 통신의 기초(I)

컴퓨터과학과 손진곤 교수

학습 목차

제 2 강 데이터 통신의 기초(I)

- 데이터 통신의 개요
- 변조 및 복조
- 전송 코드

학습 내용

- ▮ 데이터 통신의 개요
- ▮ 변조와 복조
 - 아날로그 변조, 디지털 변조
- ▮ 전송 코드
 - Baudot 코드, ASCII 코드
 - BCD 코드, EBCDIC 코드, 유니코드

학습 목표

- **▮** <u>데이터 통신</u>에 대해 설명할 수 있다.
- <u>● 아날로그 변조</u>와 <u>디지털 변조</u>를 설명할 수 있다.
- 전송 코드의 정의 및 종류에 대해 설명할 수 있다.



1. 데이터 통신의 개요

- ★ 통신의 예
- ★ 통신의 공통점
- ★ 통신의 3대 요소
- ★ 통신 성능의 요인



데이터 통신의 개요

통신의 예

- ① 친구와 이야기하는 것
- ③ 책을 읽는 것
- ⑤ 전화로 대화하는 것
- ⑦ 영화나 텔레비전을 보는 것
- ⑨ 화랑에서 그림을 보는 것

- ② 강의에 귀를 기울이는 것
- ④ 편지를 보내는 것
- ⑥ 음악을 듣는 것
- ⑧ CPU와 메모리 사이의 통신
- ⑩ 컴퓨터와 컴퓨터 사이의 통신




데이터 통신의 개요

통신의 공통점

■ 한 점으로부터 다른 점으로 어떤 정보(data 또는 message)의 전달

통신의 3대 요소





데이터 통신의 개요



통신 성능의 요인

- 메시지가 서로 이해되어야 함
 - coding
- 통신상의 간섭 현상이 있을 수 있음
 - noise

2. 변조 및 복조

- (1) 아날로그 변조
- (2) 디지털 변조
- (3) 정보의 디지털화



변조 및 복조

변조 (modulation)

■ 전송 신호(baseband signal)를 높은 주파수 대역의 반송파 신호(carrier signal)에 싣는 과정

변조의 종류

- 아날로그 변조
- 디지털 변조


변조 방식

- 진폭 변조(Amplitude Modulation, AM)
- 주파수 변조(Frequency Modulation, FM)
- 위상 변조(Phase Modulation, PM)



변조 및 복조

변조 (modulation) 과정의 예




아날로그 변조의 종류

- ▮ 진폭 변조
 - ✓ Amplitude Modulation, AM
- ▮ 주파수 변조
 - ✓ Frequency Modulation, FM
- ▮ 위상 변조
 - ✓ Phase Modulation, PM

진폭 변조(Amplitude Modulation, AM)


 베이스밴드 신호의 순간 진폭에 비례하여 반송파 신호의 순간 진폭을 변화시키는 방법



Amplitude Modulation

주파수 변조(Frequency Modulation, FM)


반송파 신호의 진폭은 일정하게 한 채로 베이스밴드 신호를
주파수 변화로 변환시키는 방법



Frequency Modulation

위상 변조(Phase Modulation, PM)

반송파 신호의 진폭은 일정하게 한 채로 베이스밴드 신호를
주파수 위상각의 변화로 변환시키는 방법




Phase Modulation


디지털 변조의 종류

- ▮ 진폭편이 변조
 - ✓ Amplitude Shift Keying, ASK
- ▮ 주파수편이 변조
 - ✓ Frequency Shift Keying, FSK
- 위상편이 변조
 - ✓ Phase Shift Keying, PSK


진폭편이 변조 (Amplitude Shift Keying, ASK)




주파수편이 변조 (Frequency Shift Keying, FSK)



위상편이 변조 (Phase Shift Keying, PSK)






3 정보의 디지털화

펄스 (Pulse)

- 매우 짧은 시간 동안 진행되는 네모꼴의 전자기 파형
- 펄스의 3대 요소



[그림] 펄스의 세 가지 요소

3 정보의 디지털화


펄스 코드 변조 (Pulse Code Modulation)

- 아날로그 신호를 디지털 신호로 바꾸는 과정
 - 표본화 (sampling) 과정
 - 양자화 (quantization) 과정
 - 부호화 (encoding) 과정

정보의 디지털화



펄스 코드 변조 (Pulse Code Modulation)



[그림] PCM 부호화 과정

3. 전송 코드

- (1) Baudot 코드
- (2) ASCII 코드
- (3) BCD 코드
- (4) EBCDIC 코드
- (5) Unicode



전송 코드

코드 (code)

- ▮ 암호, 부호
- ▮ 코드 (프로그램 코드)
- ▮ 규칙, 관례
- ▮ 법규, 규정
 - A moral code
 - The dress code
 - The Morse code
 - The code of Hammurabi



전송 코드

코드 종류

- ▮ Baudot 코드
- I ASCII 코드
- BCD 코드
- EBCDIC 코드
- ▮ 유니코드

1 Baudot 코드

Baudot 코드

- Murray code
- CCITT Alphabet No.2
- International Alphabet No.2
- Telex code
- 5비트 ==> 32개 문자 표현

ASCII 코드

- American Standard Code for Information Interchange
- CCITT Alphabet No.5
- International Alphabet No.5
- ISO Seven-Bit Coded Character Set
 - for Information Processing Interchange
- 7비트 ==> 128개 문자 표현

2 ASCII 코드

비트 위치 7,6,5

	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SPACE	0	@	P	`	p
0001	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC2	11	2	В	R	b	r
0011	ETX	DC3	#	3	C	S	c	S
0100	EOT	DC4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	Е	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	V
0111	BEL	ЕТВ		7	G	W	g	W
1000	BS	CAN	(8	Н	X	h	X
1001	HT	EM)	9	I	Y	i	У
1010	LF	SUB	,	•	J	Z	j	Z
1011	VT	ESC	+	• •	K	[k	{
1100	FF	FS	*	<	L	\	1	
1101	CR	GS	-	=	M]	m	}
1110	SOH	RS	•	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	3	O	_	0	DEL

(ex) SYN

- 0010110

- 1/06

비트 위치 4,3,2,1


[그림] ASCII 코드

2 ASCII 코드

패리티 비트 (parity bit)

- 전송 오류 제어를 위한 비트
- 홀수 패리티, 짝수 패리티

패리티 검사



[그림] ASCII 문자의 패리티 검사

BCD 코드

BCD 코드

- Binary Coded Decimal
- 컴퓨터 내부 코드
- 10진 숫자의 표현
 - 예: 5 ==> 0101

159 ==> 0001 0101 1001

4 EBCDIC 코드

EBCDIC 코드

- Extended BCD Interchange Code
- 8 bit ==> 256개 문자 표현
- IBM 컴퓨터 내부 데이터 전송용

유니코드



유니코드 (unicode)

- 데이터, 프로그램, 시스템의 호환성과 확장성
- 2바이트(16bit)계 만국 공통 국제 문자 코드
- IBM, MicroSoft, Lotus, Sun Microsystems
- ISO/IEC Universal Multi-Octet Coded Character Set
- 26개 언어의 문자 및 특수 기호

학습 내용 정리

제 2 강

데이터 통신의 기초(I)

- (1) 데이터 통신의 개요
 - 통신: 한 점으로부터 다른 점으로 어떤 정보의 전달
 - 통신의 3대 요소 : 정보원, 전송매체, 수신체
- (2) 변조 및 복조
 - 아날로그 변조 : AM, FM, PM
 - 디지털 변조 : ASK, FSK, PSK
 - 정보의 디지털화 : 표본화, 양자화, 부호화

학습 내용 정리

제 2 강

데이터 통신의 기초(I)

(3) 전송 코드

- Baudot 코드: 5비트 (32개 문자)
- ASCII 코드: 7비트 (128개 문자)
- BCD 코드 : 4비트 (10개 10진 숫자)
- EBCDIC 코드: 8비트 (256개 문자)
- unicode : 16비트 (65,536개 문자)

다음 차시 강의

제 3 강

데이터 통신의 기초(II)와 요소(I)

- (1) 데이터 전송방식
 - 전송 방향, 전송 모드, 전송 동기
- (2) 전송효율
 - 동기식 전송 및 비동기식 전송
- (3) 통신선로
 - 통신선로의 종류

좋은 글, 좋은 생각



子曰 學而時習之 不亦說乎 有朋自遠方來 不亦樂乎 人不知而不慍 不亦君子乎(學而 1)