VIT



POWER



ADC



ESP



PCF8575



BUTTON



OLED



JOYSTICK




LT1
R22
RT1
R23
RT2
R19
LT2
R21
LT3
RT3
R10
R11
R12
R8
C7
SDA
SCL
VCC
GND
UP
Y
Select
Start
LEFT
RIGHT
R15
R9
X
B
R13
R14
MODE
R16
R18
R7
R6
R20
DOWN
A
R17
R5
FET - IUH
P2
GND
VCC
VRX
VRY
SW
P3
GND
VCC
VRX
VRY
SW

Board Stack Report