

Îl poți găsi pe linkul: <https://artgranit-instruire-adaptare@artgranit.ro> — în containerul Ghid Operațional (referință teren & proiectare).

## Ghid pe teren — măsurători

### Etapa 1 · Pregătire (înainte de drum)

- 1.1 Echipament necesar
- 1.2 Programare confirmată
- 1.3 Checklist condiții client
- 1.4 Anexa 1
- 1.5 Canting + fișe accesorii
- 1.6 Comandă material (CTG)
- 1.7 Fișa tehnică material
- 1.8 Regulă Full Kit

### Etapa 2 · Pe teren (reguli generale)

- 2.1 Cotă pe loc · Voce tare
- 2.2 Unghiuri măsurate · Detalii semnate
- 2.3 FAȚĂ VĂZUTĂ · Condiții improprii
- 2.4 Proliner — ce măsori

### Etapa 3 · Tip măsurare BLAT (toate subpunctele)

Atenție: Etapa 3.1–3.5 se referă DOAR la tipul de măsurare Blat. Alte tipuri → Etapa 4.

- 3.1 Condiții obligatorii (înainte de măsurare)
- 3.2 Întrebări pe loc
- 3.3 Reguli tip blat
- 3.4 Momentul măsurării
- 3.5 Reverificare pe loc

### Etapa 4 · Alte tipuri (scurt)

- 4.1 Scări
- 4.2 Placare perete
- 4.3 Placare cămin
- 4.4 Scări exterioare
- 4.5 Pervazuri / glafuri int. / ext.
- 4.6 Placări exterioare / parapet (atic)

ATENȚIE: Checklist client, Anexa 1, Canting, Comanda de material (CTG) și celelalte documente ale proiectului le descarci din Bitrix — cele atașate la proiectul la care ești planificat pentru măsurare. Nu măsoara fără documentele reale din Bitrix.

## Etapa 1.1 · Echipament necesar

### Ce se face

- [ANEXA Nr. 1 \(șablon\) + fișe tehnice](#) 
- [Carnet măsurători + creion](#) 
- [Aparatul de măsurat Proliner](#) 
- [Nivelă laser Bosch GLL 3-80](#) 
- [Ruletă Bosch 5 m](#) 

### De ce

Aceeași listă pentru toate tipurile. Fără trusă completă, nu pleacă spre măsurare — pe teren nu poți „completa” echipamentul.

## Etapa 1.2 · Programare confirmată

### Ce se face

- Verifici dată, oră, adresă și acces în planificare / calendar.
- Nu e un fișier pe care îl „bifezi” din atașamentele Bitrix — e organizare drum.

### De ce

Fără programare confirmată riști să ajungi la o adresă greșită, fără acces sau fără persoana cu putere de decizie.

## Etapa 1.3 · Checklist condiții client

### Ce se face

- Descarci din Bitrix checklist-ul pe tip produs, semnat pe tipul de măsurare.
- Verifici pe listă că condițiile clientului sunt bifate / semnate înainte de drum.

### De ce

Checklist-ul confirmă că pe loc există condițiile minime (mobilă, acces, accesorii etc.). Fără el, măsori pe o situație nepregătită.

[Checklist Client ArtGranit](#) 

## Etapa 1.4 · Anexa 1

### Ce se face

- Citești Anexa 1 înainte de drum: muchie, finisaj, decupaje, accesorii, criterii.
- Descarci Anexa proiectului din Bitrix — pe teren o completezi și o semnezi cu clientul.

### De ce

Anexa 1 e contractul pe loc între măsurător și client: ce s-a agreat pe teren trebuie să fie scris și semnat — altfel proiectarea interpretează greșit.

[Anexa 1 \(șablon\)](#) 

## Etapa 1.5 · Canting + fișe accesorii

### Ce se face

- Descarci din Bitrix / task (fișiere pentru măsurare): cantingul + fișele tehnice accesorii.
- Le ai la tine pe teren — verifici îmbinările și golurile față de fișe.

### De ce

Cantingul fixează poziția îmbinărilor gândită la ofertare. Fișele accesorii îți arată golurile reale (chiuvetă, plită etc.) — fără ele măsori „din ochi”.

[Canting](#) 

[Fișe tehnice accesorii \(exemple\)](#) 

## Etapa 1.6 · Comandă material (CTG)

### Ce se face

- Ai la tine comanda de material / fișa CTG din Bitrix: material, muchie, decupări, sens vene.
- Verifici pe teren că tipul materialului și datele din comandă coincid cu ce măsori.

### De ce

CTG-ul leagă măsurarea de materialul real: tip, denumire, grosime, vene. Fără el riști să măsori pentru alt material decât cel comandat.

[CTG — Exemplu Comanda Material](#) 

## Etapa 1.7 · Fișa tehnică material

### Ce se face

- Consultați fișa tehnică a materialului după tipul din comandă (Documentație tehnică).
- Nu e neapărat un fișier atașat în Bitrix — o găsiți pe panoul angajat.

Link Documentație tehnică: <https://argranit-instruire-adaptare@artgranit.ro> — panou angajat → Repository tehnic.

### De ce

Fișa tehnică spune spațiile de dilatare, suportul necesar, limitările materialului. Pe teren le aplici imediat — nu le lași „de văzut la proiectare”.

## Etapa 1.8 · Regulă Full Kit

### Ce se face

- Kitul e COMPLET sau INCOMPLET — nu există „aproape gata”.
- Fără documentele din Bitrix (Checklist, Anexa 1, Canting, CTG) + echipament, nu pleacă spre măsurare.

### De ce

Un kit incomplet pe teren înseamnă măsurare pe date incomplete — erori la proiectare și remăsurări. Regula e binară ca să nu se plece „cu ce avem”.

## Etapa 2.1 · Cotă pe loc · Voce tare

### Ce se face

- Fiecare cotă se notează în clipa măsurării, pe loc — nu se lasă nimic pe memorie și nu se completează ulterior.
- La cotele critice se citesc valorile cu voce tare, ca să se evite transpozițiile (exemplu: 1180 scris greșit ca 1810).

### De ce

Memoria greșește sub presiune; vocea tare prinde inversările de cifre înainte să ajungă pe schiță și în proiect.

## Etapa 2.2 · Unghiuri măsurate · Detalii semnate

### Ce se face

- Unghiurile se măsoară întotdeauna — nu se presupune că sunt 90°. Dacă sunt mai mult de 2 îmbinări, se face șablon pe unghi.
- Detaliile se finalizează cu clientul pe loc și se semnează pe schiță / Anexa 1 înainte de a pleca de pe șantier.

### De ce

Unghiurile „presupuse” 90° produc blaturi care nu se potrivesc. Semnătura pe loc încheie discuția: ce e pe Anexa 1, nu „am vorbit altfel”.

## Etapa 2.3 · FAȚĂ VĂZUTĂ · Condiții improprii

### Ce se face

- FAȚA VĂZUTĂ și orientarea pieselor se marchează pe schiță și se confirmă cu fotografie, ca să nu se monteze invers.
- Dacă condițiile de pe teren sunt improprii pentru o măsurare corectă, se anunță managerul: fie se reprogramează, fie se pregătesc condițiile înainte de continuare.

### De ce

Fără marcaj FAȚĂ VĂZUTĂ, venele și fața se pot monta invers. Măsurarea forțată pe condiții improprii produce rebut — e mai ieftin să oprești pe loc.

## Etapa 2.4 · Proliner — ce măsoari

### Ce se face

- În fișier: toate golurile, toate cotele, toate fronturile, conturul pe mobilă / perete.
- Tăvi și întoarceri (L, U, peninsula) — le incluzi pe contur.
- Dimensiuni interioare și exterioare ale accesoriilor de pe loc (pentru re-verificare).
- Puncte surplus la fiecare îmbinare — ca proiectarea să vadă rostul real.
- Măsoară tot ce e posibil — chiar dacă un colț sau o întoarcere pare „nefolositoare”.

### De ce

Informația completă din teren evită erori la proiectare. Mai bine +10 minute de măsurare decât ore de proiectare și remăsurare pentru că a lipsit ceva esențial.

---

## Etapa 3 · Tip măsurare BLAT

Toată Etapa 3 (subpunctele 3.1–3.5) este pentru tipul de măsurare Blat. Pentru scări, placare, cămin, glafuri, exterior → vezi Etapa 4.

---

### Etapa 3.1 · Blat — Condiții obligatorii (înainte de măsurare)

#### Ce se face

- Prezența obligatorie a persoanei cu putere de decizie — fără ea nu se iau decizii pe muchie, îmbinări, ieșirea blatului peste front sau accesorii.
- Mobila montată complet, fixată și reglată pe orizontal — blatul se măsoară pe mobilă gata, nu pe corpuri „aproape gata”.
- Dacă există mașină de vase, este solicitabil să fie montată înainte de măsurare.
- Prezența obligatorie a accesoriilor pe loc: baterie, chiuvetă, aragaz/plită, dozator, filtru, buton mărunțitor etc. — fără ele nu poți verifica golurile reale.
- Acces liber pentru măsurare: fără obstacole care să blocheze Prolinerul, ruletă sau verificarea fronturilor.

#### De ce

Fără condiții îndeplinite, măsurarea nu începe. Deciziile pe muchie și goluri trebuie luate pe loc cu cineva care poate semna — altfel revii la remăsurare.

## Etapa 3.2 · Blat — Întrebări pe loc

### Ce se face

Parte din Etapa 3 — tip măsurare BLAT (împreună cu 3.1, 3.3, 3.4, 3.5). Nu se aplică la scări, placare, glafuri etc. Întrebări care pot părea banale, dar elimină ~99% din erorile de după montaj. Le pui pe loc, verifici fizic și notezi pe Anexa 1 / în carnet.

- **1. Mobila este completă sau mai așteptați ceva?**
- **2. Se mai montează ceva după măsurarea noastră?**
- **3. Mașina de vase este montată, legată la apă, cu frontul reglat și prinsă pe laterale?**
- **4. În ce gol se montează chiuveta?**
- **5. Există găuri suplimentare (dispenser, apă filtrată, mărunțitor)?**
- **6. Plita se centrează pe hotă sau pe corpul de jos?**
- **7. Gola este la nivel cu corpul (sau puțin mai jos) și acceptați ieșirea blatului peste front de minim 2 mm?**
- **8. Se schimbă laterale sau fronturi (zgârieturi, nuanță)?**

### De ce

#### 1. Mobila este completă sau mai așteptați ceva?

De ce întrebi: Chiar dacă arată montată, verifici fizic: deschizi fronturile, mașina de vase, cuptorul, frigiderul și confirmi cu clientul. Ce evită: Măsurare pe mobilă incompletă — cote greșite când apar laterale, frigider sau corpuri după.

#### 2. Se mai montează ceva după măsurarea noastră?

De ce întrebi: Întrebi despre corpuri pe blat, suspendate, schimb de fronturi/laterale. Notezi pe Anexa 1. Ce evită: Cote mutate după ce clientul mai montează mobilă — blat nepotrivit la montaj.

#### 3. Mașina de vase este montată, legată la apă, cu frontul reglat și prinsă pe laterale?

De ce întrebi: Regulă: mașina de vase instalată și reglată înainte de măsurare. Fără ea, linia frontului și adâncimea se schimbă. Ce evită: Blat scurt/lung sau nealiniat după ce se montează mașina de vase.

#### 4. În ce gol se montează chiuveta?

De ce întrebi: Confirmi cu clientul. Scoți chiuveta și bateria din cutie, le așezi în gol, verifici față de geam și față de placarea de spate; notezi în carnet. Ce evită: Decupaj pe corp greșit sau conflict cu geam / placare.

#### 5. Există găuri suplimentare (dispenser, apă filtrată, mărunțitor)?

De ce întrebi: Dacă da — unde, pe ce corp; notezi și fotografiezi cu cote pe imagine. Ce evită: Găuri lipsă sau pe poziție greșită la debitare.

#### 6. Plita se centrează pe hotă sau pe corpul de jos?

De ce întrebi: Verifici dacă plita încapă peste cuptor. Dacă nu, ai două variante pe loc: (1) cobori cuptorul — rămâne un gol sus, pe care îl acoperi cu fatadă falsă; (2) îngroșare pe blat. La glaf integral, îngroșarea nu trebuie să blocheze geamul. Ce evită: Plită care nu încapă pe cuptor, gol urât sus fără fatadă falsă, sau geam blocat de îngroșare.

#### 7. Gola este la nivel cu corpul (sau puțin mai jos) și acceptați ieșirea blatului peste front de minim 2 mm?

De ce întrebi: Observi gola pe loc: trebuie la nivel cu linia corpului sau puțin mai jos (max.  $\approx -1$  mm). Dacă gola e mai sus decât corpul, blatul se așază pe ea și împinge fronturile în față. De aceea regula: blatul iese în FAȚĂ peste front cu minim 2 mm (nu „mai sus”, ci mai în față) — ca să acoperi astfel de cazuri. Chiar dacă se cere „la față cu frontul”, explici și notezi pe Anexa 1. Ce evită: Fronturi împinse în față de blat (gola prea sus), picurare pe front sau montaj cu blat „la față” care ascunde defectul de golă.

#### 8. Se schimbă laterale sau fronturi (zgârieturi, nuanță)?

De ce întrebi: Dacă da — amâni măsurarea sau notezi riscul pe Anexa 1; cotele se pot schimba. Ce evită: Remăsurare / rebut după schimbarea mobilei.

## Etapa 3.3 · Blat — Reguli tip blat

### Ce se face

- Spațiul de dilatare se prevede pe loc, după tipul materialului din fișa tehnică — nu se lasă „de văzut la proiectare”.
- Ieșirea blatului peste front (minim 2 mm) și razele de colț se clarifică cu clientul pe loc, se notează pe schiță / Anexa 1 și se confirmă verbal + scris.
- Fiecare gol (chiuvetă, plită, accesorii) se măsoară individual — nu se copiază un gol pe altul „din serie”.
- Proliner pe blat: conturul blatului pe mobilă + toate întoarcerile + toate decupajele + golurile corpurilor; puncte surplus la fiecare îmbinare.
- Măsoară tot ce e posibil pe contur — chiar dacă un colț sau o întoarcere pare „nefolositoare”; proiectarea are nevoie de tot.
- Verifici alinierea: linie fronturi jos față de toc / laterale. Diferență >3–4 mm = mobilă nealiniată — oprești și anunți; frigiderul / lateralele trebuie instalate.
- Glaf integral: baza glafului trebuie ≤ nivelul mobilei (–2 mm dacă glaful e mai sus). Atenție: corp cafea 18 mm vs. blat 20 mm → conflict +2 mm.
- Rezistențele / suportul mobilierului: verifici după fișa materialului (Documentație tehnică) — ieșire mare peste front fără suport = risc de rupere.
- Șorțul NU face parte din capitoul Blat — urmează regulile de placare perete.

### De ce

Regulile tip blat închid pe loc deciziile care altfel se mută greșit în proiectare: dilatare, ieșire 2 mm, goluri individuale, aliniere mobilă. Șorțul se tratează separat (placare), ca să nu se amestece cu conturul blatului.

## Etapa 3.4 · Blat — Momentul măsurării

### Ce se face

- Pasul 1 — Înainte să pornești Prolinerul: citești Anexa 1 (muchie, finisaj, accesorii) și fișele tehnice din task. Știi ce trebuie să măsoari, nu „descoperi” pe parcurs.
- Pasul 2 — Verificarea mobilei (obligatoriu pe loc): deschizi TOATE fronturile de jos. Sunt aliniate? Se închid corect? Mașina de vase, cuptorul, frigiderul — se deschid fără să lovească ceva? Dacă ceva e strâmb, notezi și anunți înainte de măsură.
- Pasul 3 — Întrebări către client (chiar dacă „pare gata”): „Mobila e completă sau mai așteptați ceva?” „Se mai schimbă laterale/fronturi?” „Mai apar corpuri pe blat sau suspendate?” Răspunsurile se scriu pe Anexa 1.
- Pasul 4 — Mașina de vase: verifici că e montată, legată la apă, front reglat, prinsă pe laterale. Fără mașina de vase reglată, adâncimea și linia frontului se schimbă după — măsurarea e invalidă.
- Pasul 5 — Punct de referință: alegi UN colț / punct de start pe mobilă, îl marchezi pe schiță și pe teren. Toate cotele (Proliner + ruletă) se raportează la el.
- Pasul 6 — Adâncimi corpuri: măsoari cu ruleta / Proliner FIECARE corp (stânga-dreapta pot diferi). Notezi pe carnet. Foto generală a liniei de mobilă.
- Pasul 7 — Contur Proliner pe blat: urmezi conturul pe deasupra mobilei, inclusiv toate întoarcerile (L, U, peninsula). La fiecare îmbinare pui puncte surplus.
- Pasul 8 — Diagonale și unghiuri: la fiecare îmbinare măsoari diagonalele; unghiurile NU se presupune 90°. Dacă sunt >2 îmbinări, faci șablon.
- Pasul 9 — Chiuveță: confirmi golul cu clientul. Scoți chiuveța din cutie, o așezi în gol, verifici față de geam și față de spate. Notezi pe poză + carnet. Găuri extra: dispenser / filtru / mărunțitor.
- Pasul 10 — Plită: „Se centrează pe hotă sau pe corpul de jos?” Dacă plita nu încapă peste cuptor: (1) cobori cuptorul + fatadă falsă sus; (2) îngroșare pe blat (fără a bloca geamul la glaf integral). Totul pe Anexa 1.
- Pasul 11 — Gola: la nivel cu corpul sau puțin mai jos (max. ≈ -1 mm). Dacă gola e mai sus — notezi și anunți înainte de a încheia.
- Pasul 12 — Leșire peste front (în FAȚĂ, nu în sus): minim 2 mm. Chiar dacă clientul cere „la față cu frontul”, explici pe loc și notezi pe Anexa 1.
- Pasul 13 — Dilatare + raze colț + FAȚĂ VĂZUTĂ: notezi pe schiță + foto.
- Pasul 14 — Control ruletă vs. Proliner pe 2-3 cote critice; citire cu voce tare.
- Pasul 15 — Poze de predare: fiecare decupaj/accesoriu cu cotele SCRISE pe imagine; foto mașină de vase; foto ansamblu; foto FAȚĂ VĂZUTĂ.
- Pasul 16 — Semnătură + reverificare pe loc: clientul semnează Anexa 1. Verifici că ai înregistrat tot. Predarea formală a datelor se face după proiectare — pe teren nu pleci cu date incomplete.

### De ce

Ordinea de pe teren, pas cu pas. Nu sări peste verificare: greșeala se vede abia la montaj. Prolinerul vine după ce ai citit Anexa 1, verificat mobila și clarificat cu clientul.

## Etapa 3.5 · Blat — Reverificare pe loc

### Ce se face

- Înainte să pleci: REVERIFICĂ că ai înregistrat tot — Anexa 1 semnată, poze cu cote pe imagine, video, fișier Proliner, fișe tehnice accesorii (unde e cazul).
- Lipsește ceva? Completezi pe loc, nu „acasă”.
- Predarea formală a datelor către fluxul următor (proiectare → Bitrix complet) se face după proiectare.
- Pe teren sarcina ta e să ai setul complet și verificat — fără date lipsă sau neclare. Nu e predare formală Bitrix înainte de a pleca.

### De ce

Reverificarea pe loc prinde golurile din kit înainte să pleci. Predarea formală după proiectare nu înlocuiește setul complet de pe teren — pe șantier trebuie tot înregistrat.