

Pași de măsurare — Blat

Blat / șorț

- 1** Discutați ANEXA Nr. 1 cu clientul (informațiile agreate cu managerul pentru blat / șorț), confirmați-le și obțineți semnătura clientului — înainte de măsurarea cu Proliner.
- 2** Notați pe carnet datele esențiale (client, măsurare blat / șorț, observații din discuția cu managerul).
- 3** Verificați cu nivela laser Bosch GLL 3-80 nivelul / orizontalitatea mobilierului (dulapuri, blat).
- 4** Porniți ochelarii de înregistrare video și măsurați cu Proliner conturul blatului, suportul dulapurilor, șorțul și decupajele (chiuvetă, aragaz, baterie).
- 5** Controlați cu ruleta Bosch 5 m cotele primite de aparatul Proliner (lungimi, adâncimi, decupaje chiuvetă / aragaz / baterie).
- 6** Completați pe carnet notele finale pentru blat (grosime, finisaj, abateri, observații teren).
- 7** Încărcați ANEXA Nr. 1 semnată și pozele de la locație + video-ul înregistrat de ochelari în Bitrix; salvați proiectul de blat în Proliner.