

Scări exterioare

- 1** Discutați ANEXA Nr. 1 cu clientul (informațiile agreate cu managerul pentru scări exterioare), confirmați-le și obțineți semnătura clientului — înainte de măsurarea cu Proliner.
- 2** Notați pe carnet datele esențiale (client, măsurare scări exterioare, observații din discuția cu managerul).
- 3** Verificați cu nivela laser Bosch GLL 3-80 nivelul / alinierea treptelor exterioare și a bazei.
- 4** Porniți ochelarii de înregistrare video și măsurați cu Proliner (Stairs) profilul treptelor exterioare.
- 5** Controlați cu ruleta Bosch 5 m cotele primite de aparatul Proliner (lățime treaptă, înălțime, adâncime, aliniere bază).
- 6** Completați pe carnet notele finale pentru scări exterioare (grosime, finisaj, stare bază, abateri, observații teren / vreme).
- 7** Încărcați ANEXA Nr. 1 semnată și pozele de la locație + video-ul înregistrat de ochelari în Bitrix; salvați proiectul de scări exterioare în Proliner.