

Pași de măsurare — Șemineu

Placare cămin

- 1** Discutați ANEXA Nr. 1 cu clientul (informațiile agreate cu managerul pentru placare șemineu / cămin), confirmați-le și obțineți semnătura clientului — înainte de măsurarea cu Proliner.
- 2** Notați pe carnet datele esențiale (client, măsurare șemineu, observații din discuția cu managerul și din proiectul căminului).
- 3** Verificați cu nivela laser Bosch GLL 3-80 verticalitatea portalului / elementelor de mobilier adiacente.
- 4** Porniți ochelarii de înregistrare video și măsurați cu Proliner conturul de placare și deschiderile (focar, grilă, nișe).
- 5** Controlați cu ruleta Bosch 5 m cotele primite de aparatul Proliner (lățimi portal, deschidere focar, poziție grilă / nișe).
- 6** Completați pe carnet notele finale pentru șemineu (grosime, finisaj, abateri, observații teren).
- 7** Încărcați ANEXA Nr. 1 semnată și pozele de la locație + video-ul înregistrat de ochelari în Bitrix; salvați proiectul de șemineu în Proliner.