### **OPERATORS**

#### By Mustafa Onur Parlak

Category	Operator	Name/Description	Example	Result
Arithmetic	+	Addition	3+2	5
	-	Subtraction	3-2	1
	*	Multiplication	3*2	6
	/	Division	10/5	2
	%	Modulus	10%5	0
	++	Increment and then return value	X=3; ++X	4
		Return value and then increment	X=3; X++	3
		Decrement and then return value	X=3;X	2
		Return value and then decrement	X=3; X	3
Logical	&&	Logical "and" evaluates to true	3>2 &&	False
		when both operands are true	5>3	
		Logical "or" evaluates to true	3>1    2>5	True
		when either operand is true		
	!	Logical "not" evaluates to true if	3!=2	True
		the operand is false		
Comparison	==	Equal	5==9	False
	!=	Not equal	6!=4	True
	<	Less than	3<2	False
	<=	Less than or equal	5<=2	False
	>	Greater than	4>3	True
	>=	Greater than or equal	4>=4	True
String	+	Concatenation(join two strings together)	"A"+"BC"	ABC

### • x++ ve ++x Arasındaki Fark?

- x++ yazıldığında, önce x'in değeri yazdırılır. Daha sonra değer 1 kez arttırılır.
- x++ yazıldığında, flash memory byte'ları okunur. Diğer durumda ise verilerin ilk byte'ını göz ardı edersin.
- ++x yazıldığında, önce x'in değeri 1 kez arttırılır. Daha sonra x değeri yazdırılır.
- ++x yazıldığında, eski verinin kopyası oluşturacağından dolayı ekstra zaman tüketilir.

# • Byte Değişimleri

```
// 16-bit değeri 8-bit'e çevirme
uint8 t lowByte u8;
uint8_t highByte_u8;
uint16_t Word_u16;
// 1. Yöntem
Word_u16 = (highByte_u8*256) + lowByte_u8;
// 2. Yöntem
Word_u16 = (highByte_u8<<8) + lowByte_u8;
// 3. Yöntem
Word_u16 = (highByte_u8<<8) | lowByte_u8;
// 4. Yöntem
typedef union
uint8 t Data u8[2];
uint16_t Data_u16;
}DataGroup16 tu;
DataGroup16_tu DataGroup16_u;
DataGroup16 u.Data u8[0] = lowByte u8;
DataGroup16_u.Data_u8[1] = highByte_u8;
Word u16 = DataGroup16 u.Data u16;
```

Buradaki yöntemler aşağı indikçe **Gömülü C** programlama kullanımı için daha **elverişli** olmaktadır. **Dört işlem operatörleri** her ne kadar yazılımda kolaylık sağlamış olsa da, donanım tarafını göz önüne alınca ciddi anlamda **verimi düşürmektedir**.

Bu sebeple **3 ve 4. Yöntemin**, ideal gömülü yazılım içeriği oluşturduğu kanaatindeyim.

# • Bitwise / Binary Değişimleri

Normal şartlarda register kodlaması yapmak, Decimal ve Binary kodlamadan çok daha verimli ve hızlı gerçekleşmektedir.

```
#define A 13
     #define B 23
     A = 0000 1101
     B = 0001 0111
     // Buna göre,
     A&B = 0000 0100 //İkisinde olanlar
     A B = 0001 1111 // Bütün değerlikli bitler
     A^B = 0001 1010 // Sadece onda olan
 #define A 13 // Bitsel Karşılıkları: A = 0000 1101
 // X << Y = X, kayacak değer; Y, kaydırılacak yer sayısı
 // Sola Shift (<<) Operatörü
 A << 1 = 0001 1010
 // Sağa Shift (>>) Operatörü
 A >> 1 = 1000 0110
 /* & - lojik 1 biti tersleme
    | - lojik 0 biti tersleme
    ^ - lojik bitleri tersleme
    &, | ve ^ ifadesi X OLSUN
   A=247 olsun
 // 1. Yöntem
 A = A \times 0 \times 11110111
 // 2. Yöntem
 A = A \times 0 \times F7;
 // 3. Yöntem
 A X= ~(1<<3); // '~' işareti sadece &'de kullanılır
x(a << b);
```