## POINTERS (İŞARETÇİLER)

## By Mustafa Onur Parlak

- **Pointer** kullanımına göre ikiye ayrılmaktadır.
  - Bellekte yer alan bir adrese (&) (Degisken = \*Adres)
  - Bellekte yer alan bir değişkendeki veriye (\*) (Adres = &Degisken) erişim olarak tanımlayabiliriz.
- Belleklerde kalıcılık durumuna göre ikiye ayrılır.
  - VM: Volatile Memory, Geçici Hafızadır. RAM kısmında saklanır.
     Elektrikselliğe bağlı olarak silinebilir.
  - NVM: Non-Volatile Memory, Kalıcı Hafızadır. Flash ve Disklerde saklanır. Elektrikselliğe bağlı olarak silinemez.



```
/* 1- unsigned 8-bitlik bir POINTER tanımlanması isteniyor
* 2- POINTER'a atama yapılacaktır
* 3- Atama yaparken tam sayı ve pointer doğruluk şartı aranıyor
* 4- Adres ataması yapılsın.
*
* Sonuç olarak;
* POINTER için bir değer yazılırsa, ilgili atanan adrese gider
*/
uint16_t *pPointer = (uint16_t *)(0x10101010)
```

```
#include <stdio.h>
#include <stdint.h>
int16_t main()
{
  int16_t A = 5;
  int16_t *pB;
  pB = &A;
  printf("A'ın adresi: %x\n", &A);
  printf("B'nin degeri: %x\n", pB);
  printf("A'ın degeri: %d\n\n", A);
/*
 *pB = 123123123;
 printf("A'nin pB degeri arttırılarak degeri: \n\n", A);
  */
printf("B'pointer ile gosterdigi deger: %d\n", *pB);
  printf("B'adres ile gosterdigi adresi: %x\n\n", &pB);
  ++pB;
  printf("B'yeni gosterdigi deger: %d\n", *pB);
  printf("B'nin yeni adresi: %x\n", &pB);
  return 0;
}
```

 POINTER, bellekte saklanan ilgili adrese erişim sağlar, yani adresteki veriyi açığa çıkarır

## (BU KODLARI YAZIP ASLA BAŞLATMAYINIZ)

```
#define Durum (0x007_JamesBOND)
int32_t main()
{
  int8_t *Durum = (int8_t*)Durum;
  printf("%c\n", *Durum);
  return 0;
}
```

 POINTER, bellekte saklanan ilgili veriye erişim sağlar, yani veriye bağlı adresi açığa çıkarır

## (BU KODLARI YAZIP ASLA BAŞLATMAYINIZ)

```
#define Durum (0x007_JamesBOND)
#define Durum_Baslat ('A')
#define Durum_Beklet ('B')
#define Durum_Reset ('C')

int32_t main()
{
   int8_t *Durum = (int8_t*)Durum ;

   // İlgili adrese 'A' yaz. Cihazı başlat
   *Durum = Durum_Baslat;

   // İlgili adrese 'B' yaz. Cihazı duraklat
   *Durum = Durum_Beklet ;

   // İlgili adrese 'C' yaz. Cihazı Resetle
   *Durum = Durum_Reset ;

   return 0;
}
```

- Gerçekçi durumlarda, konfigürasyonlar gömülü sistem programlamada sistemin register'larında struct olarak saklanır.
  - Yani, struct pointer arasındaki ilişkide struct'ı sabit adrese gösterme yöntemlerine odaklanmamız gerekmektedir.

```
// İlgili etiketleri doğrudan register ile işaret ettirme
#define GPIO_PORTA (*((volatile uint16_t *)0xXXXXXXXXX))
#define GPIO_PORTB (*((volatile uint16_t *)0xXXXXXXXXX))
#define GPIO_PORTC (*((volatile uint16 t *)0xXXXXXXXXX))
```

- Pointer Fonksiyon
  - Fonksiyon Tanımlama Çağırma Değer Geçme Değer Döndürme
- Void Pointer (void\*)

```
// 2 veriyi toplayan Fonksiyonu, Pointer ile oluşturma
#include <stdint.h>
#include <stdio.h>
uint32 t Degiskenler (void* pParametre 1, void* pParametre 2)
{
        uint32 t u32DonusDegeri;
        if (0 != pParametre 1 && 0 != pParametre 2) // NULL == 0 == Güvenli Bellek Alanı
        {
                u32DonusDegeri = ((*(uint32_t*)pParametre_1) + (*(uint32_t*)pParametre_2));
        }
        return u32DonusDegeri;
}
int32_t main()
{
        int32_t i32Numara_1 = 23;
        int32_t i32Numara_2 = 37;
        int8_t i8Numara_1 = 2;
        int8_t i8Numara_2
                                 = 3;x
        printf("int32 t Tipindeki Numaralar Toplami:
d^n,",(int32_t) Degiskenler(&i32Numara_1,&i32Numara_2));
        printf("int8 t Tipindeki Numaralar Toplami: %d\n\n",(int8 t)Degiskenler(&i8Numara 1,&i8Numara 2));
        return 0;
}
```