## Глоссарий

Земная кора — это твердая каменная оболочка Земли, сложенная из различных горных пород.

**Геоморфология** - наука, которая занимается изучением рельефа земной поверхности, его происхождением и развитием.

Pельеф — это совокупность всех форм земной поверхности — возвышений, равнин и углублений.

**Минералами** называют природные химические соединения или самородные элементы, являющиеся продуктом различных физико-химических процессов, протекающих в земной коре.

Эндогенный процесс связан с внутренними силами земной коры.

Экзогенные процессы протекают на поверхности земной коры, при условии низких температур и давления.

**Первичные** - это минералы образованные эндогенным и экзогенным способами.

**Горные породы** представляют собой агрегаты минералов или обломков разных горных пород.

*Магматические породы* — произошли из магмы, расплавленной огненножидкой массы земного вещества.

**Осадочные породы** — образовались путем осаждения минеральных частиц из воды, воздуха и тающих льдов, а также путем выпадения солей из растворов морей, озер и т.д.

**Метаморфические пород** образуются при изменении магматических и осадочных пород под воздействием давления, температуры, водяных паров и газов.

*Структура* — это совокупность особенностей внутреннего строения породы, обусловленных размерами, формой и взаимоотношением ее составных частей (для магматических пород — взаимоотношением минералов).

**Текстура** горных пород определяется их внешним обликом (например массивностью, слоистостью и т.д.), обусловленными некоторыми особенностями слагающих породу частиц.

В *трангрессивные* фазы материки покрывались морями и осадочные породы – глины, пески, опоки, известняки – отлагались на дне моря.

В *регрессивные* фазы на материках господствовала суша и осадочные породы формировались благодаря деятельности различных природных агентов: воды, ветра, льда.

Водные потоки, образовавшиеся при таянии отступивших ледников, несли наносы, получившие названия флювиогляциальных.

*Гидрогеология* — это наука о происхождении, распространении, условиях залегания, составе и движении подземных вод в земной коре.

**Физически связанная вода** удерживается поверхностью глинистых частиц.

Свободная или гравитационная вода — это находящаяся в жидком состоянии, передвигающаяся в порах под действием разности напоров, обладающая смачивающей и выщелачивающей способностью.

**Верховодка** — это временный водоносный горизонт, который образуется на водоупорных линзах или выклинивающихся слоях глинистых пород в зоне аэрации (или просачивания).

*Грунтовые воды* — это первый от поверхности постоянно действующий водоносный горизонт, который залегает на первом водоупоре.

**Гидростамическим** (пьезометрическим) уровнем называется воображаемая поверхность, проходящая через области питания и разгрузки, и определяющая высоту напора воды в данном месте.

*Гидроизогипсы* - линии, соединяющие точки с равными абсолютными отметками называются.

*Артезианские воды* – это напорные воды, залегающие между водоупорными пластами крупных геологических структур.

*Гетерогенные* - это сейсмические процессы и явления.

**Тектоническими** (от греч. «тектоника» - строительство) движениями называются перемещения отдельных блоков земной коры относительно друг друга.

Под *тектонической структурой* понимают обособленные участки земной коры, отличающиеся различными условиями залегания слагающих их горных пород.

**Геосинклинали** или **геосинклинальные пояса** — это обычно линейно вытянутые очень подвижные зоны.

**Сейсмические процессы** — это колебания упругих волн в земной коре, вызванные различными механическими импульсами, обуславливающие ее сотрясение и деформации, т.е. **сейсмические явления**.

Точку зарождения землетрясений, находящуюся на некоторой глубине о поверхности земли, называют *очагом землетрясения, или гипоцентром*, а точку лежащую над ним на поверхности земли – *эпицентром*.