Тема 11. Основания и фундаменты

Учебные вопросы:

- 1. Основания.
- 2. Типы фундаментов.
- 3. Фундаментные балки.
- 4. Гидроизоляция подземной части здания.
- 5. Силовые воздействия на фундаменты.

1. Основания

Грунты в строительстве называют основаниями. Основания играют большую роль в сохранности зданий, их деформативности и экономичности строительства. Поэтому проектированию и строительству предшествуют инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания. Они заключаются в выявлении типов грунтов, их прочностных и деформативных характеристик, уровня грунтовых вод, их химического состава. По результатам изысканий устанавливается возможность использования основания в его естественном виде (естественное основание) или необходимость его усиления (искусственное основание).

Естественное основание – это основание, сложенное хорошими грунтами, не требующими их улучшения.

Требования к естественным основаниям:

- 1) несущая способность, плотность и равномерность строения должны обеспечивать допустимые относительные деформации основания и нормативную величину его осадки под зданием (в зависимости от назначения здания S = 80 150 мм);
- 2) устойчивость к воздействию грунтовых вод;
- 3) неподверженность «пучению» увеличению в объеме при переходе воды, содержащейся в порах грунта, в лед;
- 4) неподверженность грунтов оползням.

Если основание не удовлетворяет хотя бы одному из требований, необходимо его улучшать различными способами:

- 1) закрепление: <u>цементация</u> грунта цементной суспензией, <u>силикатизация</u> жидким стеклом с хлористым кальцием, <u>битуминизация</u> битумным раствором. Эти вещества связывают частицы грунта;
- 2) уплотнение поверхностным трамбованием, предварительным замачиванием, глубинными взрывами;
- 3) замена грунта другим, более плотным. Например, экскавация заторфованного грунта и замена его песчаным или щебеночным.

Полученный в результате грунт называют искусственным основанием.

Классификация грунтов. Все грунты оснований делятся на скальные (естественные основания) и нескальные (естественные и искусственные основания).

<u>Скальные грунты</u> представляют собой изверженные, метаморфические и осадочные породы с жесткими связями между зернами. К ним относятся песчаники, граниты, известняки, базальты. Скальные основания высокопрочные и практически несжимаемы под нагрузкой от здания.

<u>Нескальные грунты</u> представляют собой рыхлые горные породы, состоящие из несцементированных минеральных частиц, прочность которых во много раз превосходит прочность связей между ними. К ним относятся крупнообломочные, песчаные и глинистые грунты.

Крупнообломочные грунты содержат свыше 50% (по массе) обломков кристаллических или осадочных пород. Крупнообломочные грунты, не содержащие растворяющихся в воде обломков (гипс, глинистые сланцы, ангидриты) обладают высокой несущей способностью R = 3 - 6 кгс/см² и малосжимаемы.

Песчаные грунты характеризуются сыпучестью в сухом виде и состоят из частиц диаметром от 0,05 до 2 мм. Песчаные грунты подразделяются на гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые, а по минеральному составу – на кварцевые, Деформации сланцевые И известковые. Они малосжимаемы. ПОД нагрузкой стабилизируются в первый год эксплуатации здания. Это надежное и прочное основание. Наиболее прочны кварцевые пески. Прочность песков снижается при уменьшении крупности частиц и повышении влажности грунта. Мелкие и пылеватые пески при насыщении водой становятся текучими, приобретают подвижность и их несущая способность уменьшается. Крупные пески при промерзании не вспучиваются.

Глинистые грунты состоят из связанных силами внутреннего сцепления мельчайших минеральных частиц чешуйчатой формы длиной менее 0,05 мм и толщиной менее 0,001 мм. В сухом и маловлажном состоянии глинистые грунты представляют собой прочное основание, которое деформируется незначительно: стабилизация осадки протекает в течение нескольких лет после возведения здания. По мере повышения влажности глинистый грунт переходит из твердого в пластичное или даже в текучее состояние. Грунты вязкие, подвержены пучению при замерзании. Глинистые грунты встречаются в чистом виде и с примесями песка в различных пропорциях (супеси, суглинки). Глина – это грунт, содержащий более 30% глинистых частиц, суглинок – 10 – 30%, супесь – 3 – 10%.

Специальную разновидность глинистых грунтов составляют макропористые (лессы, лессовидные) с пористостью 50% и более. Они являются просадочными: при замачивании водой под действием нагрузки дают быстро протекающую осадку (просадку), которая часто достигает десятков сантиметров и представляет опасность для прочности сооружения. Поэтому строительству на просадочных грунтах предшествуют уплотнение и вертикальная планировка территории, исключающая замачивание основания атмосферными водами.

Просадочность свойственна и вечномерзлым грунтам. Во избежании протаивания под тепловым воздействием эксплуатируемого здания прибегают к утеплению поверхности или предварительному протаиванию и уплотнению.

2. Типы фундаментов

Фундамент – подземная часть здания, предназначенная для передачи нагрузки от вышележащих конструкций на грунт. Они должны быть прочными, устойчивыми, долговечными, экономичными, индустриальными.

Классификация фундаментов:

- 1. По материалу: железобетонные, бутовые, бутобетонные.
- 2. По технологии возведения: сборные, монолитные, сборно-монолитные.
- 3. По конструкции: ленточные, столбчатые, плитные (сплошные) и свайные. Выбор типа фундамента зависит от конструктивной системы здания, величины действующей нагрузки и несущей способности грунтов.
- 4. По способу заложения: мелкого (условно до 6 м) и глубокого (более 6 м) заложения.

Важнейшим параметром является глубина заложения фундамента, т.е. расстояние от его подошвы до уровня земли. Глубина заложения фундамента определяется расчетом и зависит от многих факторов: глубины сезонного промерзания грунтов, назначения здания, величины нагрузки, наличия подвала и т.д. В случаях, когда перечисленные факторы не влияют на глубину заложения фундаментов, ее величина принимается минимальной.

Конструктивно глубина заложения фундамента определяется по следующей формуле:

$$H_{\text{BRIOK}} = H_{\text{moom}} + (0.1 \dots 0.5 \text{ M}),$$

где Н_{залож.} – глубина заложения фундамента,

Н_{пром.} – глубина промерзания грунта.

Ленточные фундаменты представляют собой непрерывную подземную ленту, устраиваемую под все капитальные стены. Они предают нагрузку от стен грунту через уширенную нижнюю часть – подушку (рис. 2.5.1б).




Рис. 2.5.1. Фундаменты а) столбчатый, б) ленточный, в) сплошной, г) свайный

Фундаментные стеновые блоки могут быть сплошными или пустотелыми.

Фундаментные стеновые блоки укладываются на цементный раствор с перевязкой швов и армированием стальными сварными сетками горизонтальных швов в местах пересечений стен.

При разных проектных отметках заложений фундаментов наружных и внутренних стен переход от пониженных отметок к повышенным должен осуществляться уступами длиной 1-1,2 м и высотой ≤ 0 ,6 м.

Монолитные ленточные фундаменты выполняют из каменной кладки, бетона или железобетона (рис. 2.5.2). В современном строительстве бутовые фундаменты применяют в тех районах, где бут является местным строительным материалом. Кладку фундаментов производят вручную с перевязкой вертикальных швов. Бутовые фундаменты трудоемки в изготовлении, неэкономичны для многоэтажных зданий массовой застройки.


Столбчатые фундаменты

- а) под стены. Представляют собой отдельные столбы, перекрытые железобетонными фундаментными балками, на которых возводят стены. Применяются при маленьких нагрузках от здания и когда слой грунта, служащий основанием, залегает на значительной глубине (3...5м) и применение ленточных фундаментов становится нецелесообразным (рис. 2.5.1а).
 - б) под колонны. Применяются для зданий каркасного типа (рис. 2.5.3).

Сплошные (плитные) фундаменты. Представляют собой железобетонную плиту под все здание. Применяются при больших нагрузках (при строительстве многоэтажных зданий) и слабых грунтах. Плиты могут быть плоскими и ребристыми. Ребристая конструкция обеспечивает снижение расхода материала, но отличается большей трудоемкостью. Плоские плиты распространены больше ребристых из-за простоты возведения и возможности механизации бетонных работ (рис. 2.5.1в).


Свайные фундаменты. Применяются при слабых грунтах. Свайные фундаменты позволяют сократить объем земляных работ, расход бетона, снизить стоимость фундаментов по сравнению с ленточными. Но они менее экономичны по расходу стали (рис. 2.5.1г).

Сваи по способу изготовления и погружения бывают забивные, набивные, винтовые.



- 1 фундаментная плита;
- 2 цементно песчаный раствор;
- 3 бетонные стеновые блоки;
- 4 обмазка горячим битумом за два раза;
- 5 отмостка;
- 6 два слоя толя или гидроизола на битумной мастике;
- 7 конструкция пола подвала;
- 8 цокольное перекрытие;
- 9 конструкция перекрытия первого этажа по грунту;
- 10 монолитная фундаментная подушка

Рис. 2.5.2. Ленточные фундаменты: A - из сборных бетонных блоков; Б - монолитные фундаменты




- 1 блок подушка; 2 распределительный блок; 3 столб; 4 фундаментная плита;
- 5 железобетонный блок стаканного типа; 6 блок "стакан"; 7 железобетонная опорная плита; 8 фундаментная балка; 9 кирпичная стена; 10 кирпичный столб; 11 кладка из бутового камня

3. Фундаментные балки

Фундаментные балки из сборного железобетона разработаны под кирпичные, блочные, панельные самонесущие и панельные навесные варианты исполнения наружных стен.

В зависимости от веса наружных стен и шага колонн фундаментные балки имеют тавровое и трапециевидное сечение. Балки таврового сечения (рис. 2.5.4 а) применяют при кирпичных стенах толщиной 380 и 510 мм, также при блочных толщиной до 500 мм и панельных самонесущих стенах толщиной до 300 мм при шаге колонн 6 м. Балки трапециевидного сечения (рис. 2.5.4 б), применяют при шаге колонн 6 и 12 м. Их

выполняют при кирпичных стенах толщиной 250 мм, панельных самонесущих стенах - 200 и 240 мм и панельных навесных - 160, 200, 240 и 300 мм.



1 - набетонка толщиной 12 см; 2 - слой раствора толщиной 20 мм; 3 - опорный столбик; 4 - фундаментная балка; 5 - песок; 6 -щебеночная подготовка (13...15 см); 7 - асфальт (1,5...2 см); 8 - гидроизоляция; 9 - стеновая панель; 10 - колонна; 11 - подстилающий слой; 12 - шлак

Рис. 2.5.4. Фундаментные балки: а - таврового сечения при шаге колонн 6 м; б - трапециевидного сечения при шаге колонн 6 м; в – фундаментные балки (вид сбоку); г - опирание балок; д - детали фундамента наружного ряда колонн

Фундаментные балки опирают на бетонные столбики (приливы), устраиваемые сечением 300×600 мм (рис. 2.5.4 г, д) в пределах подколонников. Отметка верха столбиков зависит от высоты фундаментных балок и может составлять -0.350; -0.450 и -0.650 мм. Длина фундаментных балок согласуется с шагом колонн, размерами подколонника и местом укладки. Так, при шаге колонн 6 м длина балок может быть 5950, 5050, 4750, 4400 и 4300 мм, а при шаге 12 м - 11950, 10750, 10400 и 10300 мм. Верх фундаментных балок располагают на 30 мм ниже уровня чистого пола (отметка —

0.030). На этом уровне устраивают гидроизоляцию из одного-двух слоев рулонного материала на мастике. Допускается выполнять гидроизоляцию из цементно-песчаного раствора (1:2) толщиной 30 мм. Для предохранения балок от деформации при пучении фунтов снизу или с их боков делают подсыпку из шлака, крупнозернистого песка или кирпичного щебня (рис. 2.5.4 д). В отапливаемых зданиях в целях утепления пристенной рабочей зоны ширина подсыпки из утеплителя может составлять 1...2 м.

4. Гидроизоляция подземной части здания


Цель гидроизоляции — защитить подземные фундаментные конструкции и подвальные помещения от грунтовой влаги и атмосферной, просачивающейся в грунт. Увлажнение фундаментов может снизить их долговечность, вызвать отсыревание стен подвала и повысить влажность стен наземной части здания вследствие капиллярного подсоса влаги. В зависимости от материала гидроизоляция бывает битумная, рубероидная, цементная, асфальтовая, асфальтобетонная (отмостка).

Существует три типа подземной части здания:

- 1. с подвалом h подв $\geq 1,9$ м.
- 2. c техподпольем h тп = 1,6 1,9 м.
- 3. без подвала (полы по грунтам).

Для зданий с подвалом и техподпольем от капиллярной влаги предусматривают гидроизоляцию горизонтальную, устраиваемую выше тротуара, но ниже подвального перекрытия и ниже пола подвала и вертикальную со стороны грунта. Для зданий без подвала предусматривается только горизонтальная гидроизоляция (рис. 2.5.5).

Цоколь — нижняя часть стены, расположенная непосредственно над фундаментом между уровнем пола первого этажа и уровнем земли. Цоколи выполняют из водо- и морозостойких природных камней (или облицовывают ими), керамического кирпича, бетона, бутобетона или бетонных блоков. Конструкция цоколя определяется его материалом и назначением здания.



1 – рулонная гидроизоляция; 2 – окрасочная гидроизоляция (промазка горячим битумом за два раза); 3 - оклеечная гидроизоляция; 4 - защитная стенка из кирпича; 5 - стеклоткань; 6 - деформационной шов; 7 - глина; 8 - пол подвала; 9 - стяжка; 10 - железобетонная плита; 11 - пригрузочный слой бетона; 12 - бетонная подготовка


Рис. 2.5.5. Гидроизоляция фундаментов

5. Силовые воздействия на фундаменты

Фундаменты не только предают силовые воздействия от здания на основание, но и сами подвергаются статическим и динамическим силовым и несиловым воздействиям. Статические силовые: собственный вес конструкций с приходящимися на них нагрузками, боковое давление грунта, вертикальными упругий отпор грунта, деформации основания; неравномерные динамические: ветровые, сейсмические, вибрационные воздействия. При высоком уровне грунтовых вод фундамент подвергается гидростатическому давлению по боковой поверхности и подошве, при пучинистых грунтах – воздействию сил пучения. Несиловые: воздействие грунтовых растворенных в них химически агрессивных примесей, переменных температур по высоте фундамента и его толщине (при наличии теплого подвала).

Меры для уменьшения силовых воздействий: пучение устраняют выбором глубины заложения фундамента, миграция влаги — гидроизоляцией, неравномерные осадки заторфованного грунта — их заменой.

Неустраняемые силовые воздействия определяют работу фундамента на сжатие и изгиб (рис. 2.5.6).



Внешние воздействия на фундамент.

- 1 нагрузка от вышележащих элементов здания;
- 2 температура грунта;
- 3 боковое давление грунта;
- 4 грунтовая влага;
- 5 агрессивные химические вещества;
- 6 силы пучения грунта;
- 7 вибрации;
- 8 и 9 температура и влажность воздуха помещения подвала;
- 10 -упругий отпор грунта

Рис. 2.5.6. Силовые воздействия на фундаменты

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Что такое «основания» и как они классифицируются?
- 2. Что такое «фундаменты» и как они классифицируются?
- з. Для чего нужна гидроизоляция? Как определяется тип гидроизоляции для подземной части здания?

- 4. Что такое «отмостка»?
- 5. Что такое «цоколь» здания?