Тема 5. Инженерно-геологическая классификация горных пород.

Сфера наземного и подземного строительства распространяется на глубину десятков и первых сотен метров от земной поверхности. В большинстве случаев верхние слои земной коры сложены четвертичными и другими породами осадочного происхождения. В этом случае их называют покровными отложениями, в отличие от коренных или материнских пород, залегающих более глубоко.

С инженерно – геологической точки зрения важно объединение пород по общности прочностных, деформационных свойств. Прочностные свойства напрямую зависят от связей в горных породах и грунтах.

Тип	Скальные	Полускальные	Нескальные
Класс	С жесткими кристаллизационными и цементационными связями	С жесткими кристаллизационными и цементационными связями, ослабленными по сравнению со связями в скальных породах	состояни я
			С водно- колоидным и и состоянии различно цементацио , со й пными связями природы связями, трения- прочность зацеп- которых ления и дементаци прочности онными минеральны х частиц низкой прочности

Группа	магмати		oca	адочн	ые	мета	морфи	ческ	маг	матич	неск	oca	адочн	ые	мета	аморфич	чески	осадочные	
	ие						ие			ие						e			
Подгруппа	Интрузивные Эффузивные	Жильные	Обломочные	Химические	Органогенные	Региональные	Динамометамор-	Контактные	Интрузивные	Эффузивные	Жильные	Обломочные	Химические	Органогенные	Региональные	Динамометамор- фические	Контактные		

5.1. Скальные и полускальные горные породы

<u>Скальные</u> — это высокопрочные породы (предел прочности на сжатие образца в водонасыщенном состоянии обычно более 200-500 кПа), как правило имеют жесткие, водостойкие связи между зернами, малопористы, практически несжимаемы и не растворимы в воде, устойчивы к выветриванию (гранит, сиенит, габбро, андезит, базальт и т.д.).

Полускальные — это выветрелые и сильнотрещиноватые скальные породы, для них предел прочности на сжатие в водонасыщенном состоянии изменяется от (5-10) до (200-500) кПа. Эти породы менее прочны, более пористы и влагоемки, водопроницаемы по трещинам, при водонасыщении их прочность заметно снижается. Некоторые породы растворимы в воде (вулканический туф, гипс, каменная соль, известняк, мел, ракушечник и т.д.).

Скальные горные породы могут являться основанием сооружений, средой для дорожных и напорных гидротехнических тоннелей, слагать откосы речных долин и водохранилищ.

Прочность скальной породы как таковой для целей строительства часто не играет особой роли, тек как она обычно значительно больше, чем это требуется для оснований сооружений. Но в массиве скальной породы часто бывает много трещин, которые резко снижают прочность и устойчивость.

Количественная оценка трещиноватости может быть дана с помощью коэффициента трещиноватости, который определяется по формуле:

 $\kappa_{\text{то}} = s/S \cdot 100\%$, где s – площадь трещин на исследуемом участке, см²,

S – площадь всего исследуемого участка, см².

 $\kappa_{\text{тр}} \!\! < \!\! 2\%$ -для пород слаботрещиноватых

ктр>2%-для пород сильнотрещиноватых

На прочность породы влияют еще такие физические свойства как плотность частиц, плотность породы, пористость, влажность.

Под пористостьюпринято понимать общий объем пор в единице объема породы. Скальные породы, как правило, имеют малую общую пористость (n<5), полускальные обладают средней или даже высокой пористостью (n=5-20%).


5.2. Нескальные породы

К нескальным горным или грунтам относятся: песок, глина, супеси, суглинки, щебень, гравий, галька и т.д..

От связей в этих грунтах зависят жесткость, твердость, сжимаемость, сопротивление сдвигу и другие деформационные свойства, следователь связи определяют прочность грунтов.


В основном выделяют связи: кристаллизационную и водноколоидную.

Кристаллизационная связь характеризует межмолекулярные связи между отдельными кристаллами минералов. Такие свойства, в основном, присущи монолитным, плотным (скальным) грунтам. В сыпучих материалах такие связи ил не значительны или отсутствуют вообще. В песках связь определяется как сила трения между частицами. Такая связь называется



структурным сцеплением.

На некоторый образец площадью сечения F действуют действуют две силы: горизонтальная смещающая нагрузка T=const, в результате которой возникает сила трения т и вертикальная нагрузка Р (кг/см²), переменного



 $\tau = T/F = P \cdot tg\phi$, гд ϕ -угол внутреннего трения

 $\tau = P \cdot tg\phi + c$ - глинистые грунты с водокоидной связью

с-воднокоидная связь

Для песков график проходит через начало координат.

При действии значительной нагрузки на грунт, в нем возникают касательные напряжения, стремящиеся сместить одну часть грунта по отношению к другой, что приводит к нарушению прочности основания. Условием прочности является сопротивление сдвигу, обусловленное силами внутренного трения в несвязных грунтах, трением и сцеплением в связных грунтах. Внутренним трением в песках называются силы трения, действующие на контакте между частицами. Оно зависит от размера, формы, характера поверхности и минерального состава песков, а также от степени их уплотненности. Чем крупнее частицы, тем больше шероховата их поверхность и чем менее они окатаны, тем их сопротивление трению больше.

Французский физик Кулон установил следующую прочностную зависимость: предельное сопротивление сыпучих грунтов сдвигу есть сопротивление трению, прямо пропорциональное нормальному давлению.

 τ =f·P, где τ - предельное сдвигающее напряжение, мПа

Р -нормальное давление, мПа

f- коэффициент внутренного трения

ф-угол внутренного трения

 $\tau = P \cdot tg \varphi$

Свойства и состояние нескальных песчано-глинистых грунтов при взаимодействии с водой:

К <u>водно-физическим</u> свойствам относятся – пластичность, консистенция, липкость, усадка, набухание, размыкание, просадочность,

<u>Собственно водные свойства</u> — это способность грунта содержать, отдавать и пропускать через себя воду. К их числу относятся: водонасыщение, водоотдача, водопроницаемость.

<u>Пластичностью</u> называют способность глинистого грунта под действием внешних усилий менять свою форму без разрыва сплошности, а после прекращения воздействия сохранять свою форму. Пластичность свойство противоположное упругости.

Пластичными свойствами грунты обладают в определенном диапазоне влажностей. Эти влажности называют числами пластичности.

Верхним пределом пластичности или границей текучести $\mathbf{W_k}$ называется такая влажность, при которой грунт переходит из пластичного в текучее состояние. Нижним пределом пластичности, или границей раскатывания $\mathbf{W_p}$, называется такая влажность, при которой грунт переходит из пластичного в полутвердое состояние.

Для определения прочности нескальных грунтов используется число пластичности, которое определяется по формуле:

$$J_p = W_k$$
- W_p $1 < J_p \le 7$ - супесь $J_p > 17$ - глина $7 < J_p \le 17$ — суглинок $1 < J_p$ - песок

<u>Консистенцией</u> принято считать степень подвижности глинистых частиц, связанную с определенной для данного грунта влажностью.

$$J_{L} = \frac{W - W_{p}}{W_{k} - W_{p}} = \frac{W - W_{p}}{j_{p}},$$

где J_L-разновидность пластичности по консистенции

Существует несколько форм консистенции глинистых грунтов: текучая, текучепластичная, мягкопластичная, тугопластичная, полутвердая и твердая.

Супеси: J_L <0 –твердые J_L =0-1 – пластичные J_L >1-текучие Суглинки и глины: твердые <0

полутвердые 0-0,25 тугопластичные 0,25-0,5 мягкопластие 0,5-0,75 текучепластичные 0,75-1 текучие >1

5.3. Методы улучшения грунтов и горных пород

Методы улучшения грунтов подразделяют на две группы:

- 1. Механические методы.
- 2. Физико-химические способы.

<u>Механические методы</u> преобразуют грунты либо с поверхности, либо в глубине толщ.

Поверхностное уплотнение производят тромбовкой, послойной укладкой, замачиванием грунта под собственным весом или весом сооружения. Иногда осуществляют полную замену верхних слабых слоев грунта.

В глубине толщ уплотнение грунтов производят с помощью грунтовых свай, взрывов в скважинах и т.д..

К физико-химическим способам относят: обжиг грунтов через скважины, силикатизацию (добавление жидкого стекла), пропитку цементными и глинистыми растворами, обработка различными солями, укрепление грунтов органическими веществами (битум, смолы и т.д.).

При малых значениях относительной просадочности, можно ограничится предохранением оснований сооружений от замачивания. Это достигается планировкой и отводом дождевых и талых вод с поверхности площадки, нагорными и водоотводными каналами и другими мероприятиями.

Вопросы для контроля знаний по теоретическому курсу дисциплины «Геология» Тема 5. Петрография

- 1. Определение пород. Связь их с минералами
- 2. В чем разница понятий структура и текстура горных пород?
- 3. На какие три основные группы делятся горные породы по происхождению?
- 4. Какими бывают магматические горные породы?
- 5. Как называются горные породы, когда магма застывает в трещинах горных пород, не успевая достигнуть поверхности?
- 6. Приведите примеры магматических горных пород.
- 7. Какого происхождения такие нескальные горные породы как пески и глины?
- 8. На какие три основные группы делятся осадочные горные породы?
- 9. Какие группы магматических горных пород выделяют по содержанию кремнезема SiO₂?
- 10. Что такое трансгрессия?
- 11.В регрессивные фазы материки были покрыты водой или на них господствовала суша?
- 12. Какое название носят речные отложения?
- 13.На чем основана инженерно-геологическая классификация горных пород и грунтов?
- 14. На какие три группы подразделяются все горные породы в связи с этой классификацией?
- 15. Назовите виды связей в грунтах.
- 16. Какие связи определяют прочность и устойчивость скальных горных пород?
- 17. Чем отличаются скальные и полускальные горные породы?
- 18. Какого происхождения такая горная порода как мрамор?
- 19. Какие виды метаморфизма горных пород Вы знаете?
- 20. Приведите примеры метаморфических горных пород.
- 21. Что относят к водно-физическим свойствам грунтов?
- 22. Назовите свойство грунтов противоположное упругости.

ТОЛЩ.		