Тема 8. Окна и двери

Учебные вопросы:


- 1. Окна.
- 2. Двери.

1. Окна

Окна - светопрозрачные ограждения, обеспечивающие комфортность внутренней среды зданий и непосредственно связаны с формированием его фасада. Различные приемы размещения окон и выбор их габарита зависит от функционального назначения здания и композиции интерьера.

Сопротивление теплопередаче окон существенно ниже сопротивления участков стены, что ведет к увеличению затрат на отопление. Вследствие этого размеры окон не должны превышать требований по естественной освещенности, нормируемой в жилых зданиях как 1/8...1/10 площади освещаемого помещения.


Для жилых и общественных зданий массового строительства разработаны государственные стандарты, в которых габариты окон подчинены основному модулю 3М и дополнительному 1,5М, то есть - 300 мм или 150 мм. Но эти ограничения не препятствуют созданию вариантности дизайна окон и систем их открывания - распашные, поворотные, раздвижные (рис. 2.2.1).



Конструкция заполнения проема - состоит из оконной коробки и подоконной доски. Оконная коробка (оконный блок) собирают из рамы и укрепленных в ней переплетов стекольных полотен. Переплеты стекольных полотен собирают из вертикальных элементов (створок) и горизонтальных - фрамуг. И те и другие могут быть глухими или открывающимися. По числу створок окна бывают одностворные, двустворные, трехстворные и т.д. Створки и фрамуги открываются внутрь помещения, это обеспечивает удобство и безопасность их эксплуатации.

Основным материалом для светопрозрачных конструкций является стекло, назначение которого пропускать свет в помещения. Обычное стекло пропускает до 88% падающего на него солнечного света. Кроме того, стекло должно обеспечивать и такие функции как: теплоизоляцию зимой; теплозащиту летом; звукоизоляцию; а также удовлетворять эстетическим требованиям.

На рисунке 2.2.2 представлены решения окон с двойным, тройным остеклением и с применением стеклопакетов. Для конструкции рам и обвязок служит дерево, металл и пластмасса.



- 1 коробка, ламинированная доска;
- 2а, 2б внешняя рама деревянная (а) и алюминиевая (б);
- 3 фигурная внутренняя рама с наклонным скосом кромки;
- 4 двойной уплотнитель;
- 5 однокамерный стеклопакет;
- 6 регулируемые болтовые петли;
- 7 силиконовая изоляция;
- 8 алюминиевая промежуточная пластина стеклопакета;
- 9 алюминиевая защитная планка;
- 10 двойная силиконовая изоляция;
- 11 система стока;
- 12 алюминиевый обклад по уличной поверхности коробки


Рис. 2.2.2. Типы деревянных и деревоалюмииевых окон:

А, Б - раздельное двойное (А) и тройное (Б) остекление;

В, Γ - тройное остекление (стекло + стеклопакет);

Г - алюминиевый оклад наружной рамы

Деревянные оконные блоки для гражданских зданий изготавливают в соответствии со стандартом в двух сериях (рис. 2.2.3).



- 1 рубероид; 2 конопатка; 3 бабышка; 4 металлический слив; 5 костыль;
- 6 герметик; 7 бруски оконной составной коробки; 8 переплеты створок;
- 9 деревянная подоконная доска; 10 уплотнитель; 11 оконная коробка;
- 12 спаренные переплеты с наплавом; 13 железобетонная подоконная доска

Рис. 2.2.3. Конструкция деревянных окон:


- А раздельная конструкция переплетов (серия Р);
- Б спаренная конструкция переплетов (серия С)
- серия P с внутренними и наружными переплетами, устанавливаемые раздельно;
- серия $\, C \,$ со спаренными переплетами, скрепленными для их совместного открывания и закрывания.

В спаренных переплетах внутренние створки навешивают на оконную коробку, а наружные створки - на внутренние. Спаренные переплеты по отношению к раздельным более экономичны по расходу древесины, дешевле в изготовлении и обладают большей световой площадью. Створки соединяют между собой с помощью винтов. Для устранения продувания обвязочные профили створок в обоих вариантах могут выполняться с выступающим краем - наплавом, закрывающим щель между створкой и коробкой. К наплаву крепят упругие прокладки, снижающие продуваемость окон.

Алюминиевые окна выполняют с коробками и переплетами из полых замкнутых профилей, создающих многокамерное поперечное сечение оконного блока, обеспечивающие высокую прочность, статическую надежность и хорошую теплоизоляцию.

На рис. 2.2.4 приведено решение нижнего узла оконного блока, выполненного из алюминиевых профилей. Глубина обвязки рамной коробки составляет 77 мм, а створки - 88

мм. Между алюминиевыми профилями створок и коробки устанавливают в заводских условиях изолирующие термомостики из полимерного материала, повышающие теплотехнические качества оконного блока. Воздухонепроницаемость достигается с помощью трех контуров резиновых уплотнителей, устанавливаемых в нахлесте переплета на оконную коробку со стороны помещения и с наружной стороны в виде уплотнительного упора.



- 1,2 внутренняя обвязка оконной коробки (1) и створки (2);
- 3 внутренний уплотнительный контур; 4 упорный элемент; 5 штапик;
- 6,7 резиновые уплотнители стекла; 8 двойной стеклопакет;
- 9 термомост створки; 10 наружный уплотнитель;
- 11 отверстие для удаления влаги;
- 12 термомост оконной коробки;
- 13 наружная обвязка оконной коробки;
- 14 пятикамерное сечение коробки

Рис. 2.2.4. Нижний узел алюминиевого окна

Оконные блоки, изготовленные из тонкостенных алюминиевых профилей, могут решаться по традиционной схеме: спаренной или раздельной конструкции, иметь открывающиеся створки, форточки или фрамуги.

Заполнение световых проемов вариантное: стекло + стекло (двойное); стеклопакет (двойное); или стекло + стеклопакет (тройное); двойной стеклопакет (тройное).

Пластмассовые окна котируются наравне с изделиями из дерева и алюминия. В условиях колебания температур, характерных для средней полосы России, полимерные материалы достаточно эффективны. Выпускаемая широкая гамма профилей, как по форме, так и по цвету, позволяет создавать разнообразные формы окон и их конструкции.

Остекление так же многовариантное - одинарное, двойное или тройное. Собираемые из пластиковых профилей створки и рамы для придания им жесткости армируют стальными антикоррозийными профилями. От инфильтрации холодного наружного воздуха окна защищает трехконтурная система упругих прокладок.


2. Двери

Для изоляции друг от друга проходных помещений и входа в здания служат двери. Их расположение, количество и размеры определяют с учетом числа людей, находящихся в помещениях, вида здания и других факторов. Двери состоят из коробок, представляющих собой рамы, укрепленные в дверных проемах стен, или перегородок и полотен, навешиваемых на дверные коробки.

По числу полотен двери могут быть одно- и двупольные и полуторные (с двумя полотнами неравной ширины). По положению в здании двери могут быть внутренние, наружные и шкафные. Однопольные двери обычно делают шириной 600, 700, 800, 900 и 1100 мм, двупольные — 1200, 1400 и 1800 мм. Высота дверей — 2000 и 2300 мм. Двери служебных и других специальных помещений, которые не являются эвакуационными (подвальные, шкафные и др.), могут иметь высоту 1200 и 1800 мм.

Дверные коробки имеют четверти глубиной 15 мм для навески полотен, ширина которых должна соответствовать ширине полотна. Иногда над дверьми устраивают фрамуги (для второго освещения). В этом случае в дверную коробку дополнительно вводят горизонтальный средник. Для внутренних дверей нижний брус обвязки обычно не делают. Дверные коробки в проемах каменных стен крепятся гвоздями или ершами, забиваемыми в специально устанавливаемые в конструкции проемов деревянные пробки. Коробка должна быть антисептирована и обита толем. В перегородках зазор между коробкой и конструкцией ограждения закрывают наличником (рис. 2.2.5).

По конструктивному решению дверные полотна могут быть щитовыми или филенчатыми. <u>Шитовое</u> дверное полотно (рис. 2.2.5 в) состоит из рамки, образуемой обвязочными брусками, сплошного или решетчатого щита (каркаса) и облицовки с двух сторон из фанеры, древесноволокнистых плит или пластика. <u>Филенчатое</u> дверное полотно состоит из обвязок, расположенных по периметру полотна, средников (промежуточных элементов) и заполнения между ними, называемого филенками (рис. 2.2.5 г). Филенки изготавливают из досок, фанеры, древесноволокнистых плит, пластика. Наружные двери должны быть надежно утеплены войлоком, минеральной ватой или другими теплоизоляционными материалами.



1 — наличник; 2 — тумбочка; 3 — столярная плита;4 — листовая фанера; 5 — рамка; 6 — наличник; 7 — коробка; 8 — нагель на клею; 9 — филенка; 10 — раскладка; 11 — наплав; 12 — шпонка; 13 — планка

Рис. 2.2.5. Конструкции дверей:

а - коробка в проеме каменной стены; б — то же, в проеме перегородки; в — дверное полотно щитовое; г — то же, филенчатое; д — деталь щитового полотна с рамками; е — то же, без рамок; ж, з — дощатые филенки; и — дощатая с раскладками; к — наплавная; л — плотничное на шпонках; м — то же, на планках

Во временных зданиях устраивают плотничные двери (рис. 2.2.5 л, м) на шпонках или планках. Двери, располагаемые в брандмауэрных стенах, лестничных клетках и чердаках, должны быть трудносгораемыми. С этой целью в их конструкцию вводят асбестовые прокладки и обивают со всех сторон кровельной сталью.

Основными дверными приборами являются навесные металлические петли, дверные ручки, врезные замки и задвижки.

Применение в ряде общественных зданий дверей из толстого закаленного стекла (10-15 мм) без обвязки весьма эффективно, но должно отвечать требованиям безопасности эвакуации. Запрещается устраивать зеркальные двери. Стеклянные двери устанавливают на подпятниках, которые крепят к стеклу болтами, проходящими в специальные отверстия.

Вопросы для самоконтроля:

- 1. Каково назначение окон в здании?
- 2. Сколько створок может иметь окно?
- 3. Как выбрать материал оконного переплета?
- 4. Как классифицируются двери по способу открывания?
- 5. Какие двери являются эвакуационными?