

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



# **FACULTAD DE INGENIERÍA**

### LABORATORIO DE MICROCOMPUTADORAS

### PRACTICA #9

# "PROGRAMACIÓN EN C, CONVERTIDOR A/D E INTERRUPCIONES"

## **EQUIPO:**

- BUSTOS RAMÍREZ LUIS ENRIQUE
- EGUIARTE MORETT LUIS ANDRÉS

**SEMESTRE: 2017-2** 

### Desarrollo

1.- Programa el cual obtenga una señal analógica a través del canal de su elección, se realice la conversión y el resultado de esta, la muestre en un puerto paralelo y a su vez lo trasmita al puerto serie.

```
#include <16f877.h>
#device adc=8
#fuses HS, NOPROTECT,
#use delay(clock= 20000000)
#use rs232(baud = 9600, xmit = PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877(void){}
int conv;
void main(){
       float a;
       setup_port_a(ALL_ANALOG);
       setup adc(ADC CLOCK INTERNAL);
       set_adc_channel(a);
       delay_us(20);
       while(1){
               a= input_a();
               conv = read_adc();
               output_b(conv);
               printf("%X,%u, %2.2f \n",conv, conv, conv/51.00);
       }
}
Algoritmo
Inicio
Configurar puertos
Mientras 1 = 1 hacer
       Lee puerto a
       Lee convertidor A/D
       Manda señal a puerto B
       Imprime en pantalla los valores
Fin mientras
Fin
```

2.- Utilizando la interrupción del TIMERO, realizar un programa que transmita el resultado de la conversión cada 10 segundos.

```
#include <16f877.h>
#device ADC=8
#fuses HS,NOPROTECT,
#use delay(clock=20000000)
```

```
#use rs232(baud=9600, xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7)
#org 0x1F00, 0x1FFF
void loader16F877(void) {}
float resultado;
int contador=0;
#int_rtcc
clock_isr(){
  contador++;
  if(contador==770){
   output_b(resultado);
   printf(" valor= %2.2f \n\r",resultado);
   contador=0;
  }
}
void main(){
  setup_port_a(ALL_ANALOG);
  setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
  set_adc_channel(0);
  set_timer0(0);
  setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_256);
  enable_interrupts(INT_RTCC);
  enable_interrupts(GLOBAL);
  delay_us(20);
  while(1){
        resultado=read_adc();
    delay_us(20);
  }
}
Algoritmo
Inicio
Configura puertos
Inicio interrupción
       Variable entera = Variable entera + 1
       Si variable_entera es igual a 770 entonces
               Imprime "Resultado del convertidor A/D"
               Variable_entera = 0
       Fin de si
Fin de interrupción
Mientras 1 = 1 hacer
       Leer Resultado del convertidor A/D
Fin Mientras
Fin
```

3.- Realizar un programa el cual constantemente transmita el resultado de la conversión a la terminal, y cada 30 segundos interrumpa la ejecución de este y envíe el siguiente texto "Laboratorio de Microcomputadoras"

```
#include <16f877.h>
#device adc=8
#fuses HS, NOPROTECT,
#use delay(clock= 20000000)
#use rs232(baud = 9600, xmit = PIN C6, rcv=PIN C7)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877(void){}
long int contador;
#int_rtcc
clock_isr(){
  contador++;
   if(contador == 2166){
    printf("LABORATORIO DE MICROCOMPUTADORAS");
    delay_ms(3000);
    contador = 0;
   }
}
void main(){
       float a;
       int conv;
       contador = 0;
       set_timer0(0);
       setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_256);
       setup_port_a(ALL_ANALOG);
       setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL);
       set_adc_channel(a);
       delay_us(20);
       enable_interrupts(GLOBAL);
       enable_interrupts(INT_RTCC);
       while(1){
               a= input_a();
               conv = read_adc();
               output b(conv);
               printf("%X,%u, %2.2f \n",conv, conv, conv/51.00);
       }
}
Algoritmo
Inicio
Configura puertos
Inicio de Interrupción
       Si variable_entera == 2166
               Imprime "Laboratorio de microcomputadoras"
```

```
Variable_entera = 0
Fin de Si
Fin de Interrupción
Mientras 1 = 1 hacer
Lee puerto a
Lee convertidor A/D
Manda señal a puerto B
Imprime en pantalla los valores
Fin mientras
Fin
```

4.- Utilizando la interrupción por cambio de nivel del puerto paralelo, realizar un programa que reconozca un flanco positivo en los pines PB4, PB5, PB6 o PB7 del puerto B, y cuando se presente, envíe a la terminal el siguiente texto; de acuerdo a la entrada en la que ha ocurrido el evento.

```
#include <16f877.h>
#fuses HS, NOPROTECT,
#use delay(clock= 20000000)
#use rs232(baud = 9600, xmit = PIN C6, rcv=PIN C7)
#org 0x1F00, 0x1FFF void loader16F877(void){}
#int_rb
 port_rb(){
   if(input(PIN B4))
               printf("Interrupcion PB4 Activada\n");
               printf("Pulso de bajada PB4\n");
    else
        if(input(PIN_B5))
               printf("Interrupcion PB5 Activada\n");
        else
               printf("Pulso de bajada PB5\n");
               if(input(PIN_B6))
                       printf("Interrupcion PB6 Activada\n");
               else
                       printf("Pulso de bajada PB6\n");
                       if(input(PIN_B7))
                               printf("Interrupcion PB7 Activada\n");
                               printf("Pulso de bajada PB7\n");
               else
 }
void main(){
        set timer0(0);
        setup_counters(RTCC_INTERNAL,RTCC_DIV_256);
        enable interrupts(GLOBAL);
        enable_interrupts(INT_RB);
        while(1){}
}
```

### Algoritmo

```
Inicio
Configurar puertos
Inicio de Interrupción
        Si PIN_B4 = 1 entonces
               Imprime "Interrupción PB4 prendida"
        En caso contrario
               Imprime "Pulso de bajada PB4"
        Fin de Si
        Si PIN B5 = 1 entonces
               Imprime "Interrupción PB5 prendida"
        En caso contrario
               Imprime "Pulso de bajada PB5"
        Fin de Si
        Si PIN_B6 = 1 entonces
               Imprime "Interrupción PB6 prendida"
        En caso contrario
               Imprime "Pulso de bajada PB6"
        Fin de Si
        Si PIN_B7 = 1 entonces
               Imprime "Interrupción PB7 prendida"
        En caso contrario
               Imprime "Pulso de bajada PB7"
        Fin de Si
Fin de Interrupción
Mientras 1 = 1 hacer
Fin mientras
Fin
```

#### **Conclusiones**

**Bustos Ramírez Luis Enrique:** Esta práctica me ayudo a reforzar mis conocimientos de interrupciones y programación en C, aparte de aprender a manejar el microcontrolador y sus componenetes.