

# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO



## FACULTAD DE INGENIERÍA

Laboratorio de microcomputadoras

PRACTICA #6

"CONVERTIDOR ANALÓGICO/DIGITAL"

## **EQUIPO:**

- BUSTOS RAMÍREZ LUIS ENRIQUE
- EGUIARTE MORETT LUIS ANDRÉS

SEMESTRE: 2017-2

### Objetivo.

Familiarizar al alumno con el uso y aplicación del Convertidor Analógico/Digital de un microcontrolador.

#### Desarrollo.

Realizar los programas solicitados y comprobar su funcionamiento.

1.- Empleando el canal de su elección del convertido A/D, realizar un programa en el cuál, de acuerdo a una entrada analógica que se ingrese por este canal, se represente el resultado de la conversión en un puerto paralelo utilizar el arreglo de leds para ver la salida, como se muestra en la figura 6.1.




Fig. 6.1

```
processor 16f877
include <p16f877.inc>

REG equ H'44'
org 00h
goto inicio
org 05h
inicio:

clrf PORTA
bsf STATUS,RP0
movlw H'00'; ADCON1= 00h -> analogico
movwf ADCON1
movlw B'11111111'
```

```
movwf TRISA
           movlw B'00000000'
           movwf TRISB
           bcf STATUS, RP0
           movlw B'11000001'; Configuracion de lectura de entrada digital
           movwf ADCON0
           bsf ADCON0,2; inicia conversion
           call retardo; retardo de 20mseg
loop:
           btfsc ADCON0,2 ; verifica si ya acabo la conversion
           goto loop
           goto compara
compara:
           movf ADRESH, W; parte alta de los 10 bits
           movwf PORTB
           goto inicio
retardo:
           movlw 0x30
           movwf REG
loop2:
           decfsz REG
           goto loop2
           return
end
Algoritmo:
Inicio
Init:
CAMBIA A BANCO 1
CONFIGURA PUERTOB ANALOGICO
CONFIGURA LECTURA DE ENTRADA DIGITAL
INICIA CONVERSION
LLAMA RETARDO
LOOP:
      SI CONVERSION FIN:
           Ir a COMPARA
      SI NO:
           Ir a LOOP
COMPARA:
      DESPLEGAR PUERTOB
      Ir a Init
RETARDO:
      REG= 0x30
LOOP2:
      SI REG=0:
           Regresa
      Si no
```

Fin

2.- Utilizando el circuito anterior, realizar un programa que indique si el valor del voltaje a la entrada del convertidor A/D, se encuentra entre los siguientes rangos de voltaje.

ENTRADAS	SALIDAS		
			-
	PX2	PX1	PX0
Ve < 1/3 Vcc	0	0	1
1/3Vcc < Ve <2/3Vcc	0	1	1
2/3 < Ve < Vcc	1	1	1

Tabla 6.1 Donde Vcc = 5 volts

processor 16f877 include <p16f877.inc>

REG equ H'44' org 00h goto inicio org 05h

inicio:

clrf PORTA bsf STATUS,RP0

movlw H'00'; ADCON1= 00h -> analogico

movwf ADCON1 movlw B'11111111' movwf TRISA

movlw B'00000000'

movwf TRISB bcf STATUS,RP0

movlw B'11000001'; Configuracion de lectura de entrada digital

movwf ADCON0

loop:

bsf ADCON0,2; inicia conversion call retardo; retardo de 20mseg

btfsc ADCON0,2 ; verifica si ya acabo la conversion

goto loop

movf ADRESH, W; parte alta de los 10 bits

sublw B'01010100' btfsc STATUS,C goto unTercio sublw B'10101000' btfsc STATUS,C goto dosTercio

goto completo goto loop unTercio: movlw H'01' movwf TRISB goto loop dosTercio: movlw H'02' movwf TRISB goto loop completo: movlw H'04' movwf TRISB goto loop retardo: movlw 0x30 movwf REG loop2: decfsz REG goto loop2 return end Algoritmo: Inicio Init: CAMBIA A BANCO 1 CONFIGURA PUERTOB ANALOGICO CONFIGURA LECTURA DE ENTRADA DIGITAL LOOP: **INICIA CONVERSION** LLAMA RETARDO SI CONVERSION FIN: Ir a COMPARA SI NO: Ir a LOOP COMPARA: movf ADRESH, W; parte alta de los 10 bits W -= B'01010100' Si W=0: Ir a unTercio W -= B'10101000' Si W=0: Ir a dosTercio

Si no:

Ir a loop

Ir a completo

unTercio:

TRISB = H'01'

Ir a loop

dosTercio:

TRISB = H'02'

Ir a loop

completo:

TRISB = H'04'

Ir a loop

retardo:

REG = 0x30

loop2:

Si REG = 0:

Regresa

Si no:

Ir a loop2

#### Conclusiones.

Con esta práctica nos fue posible familiarizarnos con el uso del convertidor analógico digital en el PIC16F877 por medio del uso del lenguaje ensamblador para el uso de este accesorio en diversas aplicaciones.