CHƯƠNG IV LẬP TRÌNH GIAO TIẾP NGOẠI VI

Lời đầu chương

Sau khi nghiên cứu những nội dung trong chương III-Lập trình nhúng nâng cao, người học đã có những kiến thức cần thiết về lập trình user application và kernel driver để bắt tay vào viết ứng dụng điều khiển các thiết bị ngoại vi. Để quá trình nghiên cứu đạt hiệu quả cao nhất, trước khi di vào từng bài thực hành trong chương này người học phải có những kiến thức và kỹ năng sau:

- Sử dụng thành thạo những phần mềm hỗ trợ lập trình nhúng như: SSH, Linux ảo, console putty, ... Tất cả đều được trình bày trong chương II-Lập trình nhúng căn bản.
- Biết cách biên dịch chương trình ứng dụng trong user bằng trình biên dịch gọc trong linux ảo và trực tiếp trong hệ thống linux của kit; Biên dịch chương trình driver bằng tập tin Makefile; Cách cài đặt driver và thực thi ứng dụng trong kit.
- Trình bày được các vấn đề có liên quan đến character device driver. Giải thích được các câu lệnh được sử dụng trong quá trình lập trình application cũng như lập trình driver như: các giao diện hàm, gpio, trì hoãn thời gian, ...

Chương này được trình bày bao gồm những bài tập thực hành riêng biệt nhau, được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó. Mỗi bài học sẽ nghiên cứu điều khiển một thiết bị ngoại vi hoặc có thể phối hợp với các thiết bị ngoại vi khác tùy theo yêu cầu điều khiển của bài toán. Nhằm mục đích cho người học ứng dụng ngay những kiến thức đã trong trong các chương trước, từ đó sẽ khắc sâu và áp dụng một cách thành thạo vào các trường hợp trong thực tế.

Các ngoại vi được trình bày trong chương là những module được tích hợp trong CHIP vi điều khiển hoặc được lắp đặt trong các bộ thí nghiệm khác. Các ngoại vi đó là: LED đơn, LED 7 đoạn, LCD, ADC on chip, UART, I2C, ... là những module đơn giản phù hợp với trình độ, giúp cho người học có thể hiểu và vận dụng vào những ứng dụng lớn khác nhanh chóng hơn.

Mỗi bài là một dự án thực hành đa số được cấu trúc thành 3 phần: Phác thảo dự án, thực hiện dự án và kết luận-bài tập. Trong đó:

- *Phần phác thảo dự án:* Trình bày sơ lược về yêu cầu thực hiện trong dự án. Sau khi khái quát được yêu cầu, sẽ tiến hành phân công nhiệm vụ thực thi giữa hai

- thành phần user application và kernel driver sau cho dự án được hoạt động tối ưu trong hệ thống.
- Phần thực thi dự án: Bao gồm sơ đồ nguyên lý kết nối các chân gpio với phần cứng; mã chương trình tham khảo của driver và application, mỗi dòng lệnh đều có những chú thích giúp người học hiểu được quá trình làm việc của chương trình, (mã lệnh chương trình hoàn chỉnh được lưu trong thư mục tham khảo của CD kèm theo đề tài, người học có thể chép vào chương trình soạn thảo và biên dịch thực thi).
- Phần kết luận-bài tập: Phần này sẽ tổng hợp lại những kiến thức kinh nghiệm lập trình mà dự án trình bày, nêu lên những nội dung chính trong bài học tiếp theo.
 Đồng thời chúng tôi cũng đưa ra những bài tập tham khảo giúp cho người học nắm vững kiến thức tạo nền tảng cho dự án mới.
 - **Một số dự án còn thêm phần kiến thức ban đầu nhằm giúp cho người học hiểu hơn những câu lệnh và thuật toán trong chương trình ví dụ.
 - **Mỗi bài tập thực hành được trình bày mang tính chất kế thừa, do đó người học cần tiến hành theo dúng trình tự được biên soạn để đạt hiệu quả cao nhất.

BÀI 1

GIAO TIẾP ĐIỀU KHIỂN LED ĐƠN

A- ĐIỀU KHIỂN SÁNG TẮT 1 LED:

I. Phác thảo dự án:

Đây là dự án đầu tiên căn bản nhất trong quá trình lập trình điều khiển các thiết bị phần cứng. Người học có thể làm quen với việc điều khiển các chân *gpio* cho các mục đích khác nhau: truy xuất dữ liệu, cài đặt thông số đối với một chân vào ra trong vi điều khiển thông qua *driver* và chương trình ứng dụng. Để hoàn thành được bài này, người học phải có những kiến thức và kỹ năng sau:

- Kiến thức về mối quan hệ giữa driver và application trong hệ thống nhúng, cũng như việc trao đổi thông tin qua lại dựa vào các giao diện chuẩn;
- Kiến thức về giao diện chuẩn ioctl trong giao tiếp giữa driver (trong kernel) và application (trong user);
- Kiến thức về gpio trong linux kernel;
- Lập trình chương trình ứng dụng có sử dụng kỹ thuật hàm main có nhiều tham số giao tiếp với người dùng;
- Biên dịch và cài đặt được driver, application nạp vào hệ thống và thực thi;

**Tất cả những kiến thức yêu cầu nêu trên điều đã được chúng tôi trình bày kỹ trong những phần trước. Nếu cần người học có thể quay lại tìm hiểu để bước vào nội dung này hiệu quả hơn.

a. Yêu cầu dự án:

Dự án này có yêu cầu là điều khiển thành công 1 led đơn thông qua *driver* và *application*. Người dùng có thể điều khiển led sáng tắt và đọc về trạng thái của một chân gpio theo yêu cầu nhập từ dòng lệnh *shell*.

• Đầu tiên, người dùng xác định chế độ vào ra cho chân gpio muốn điều khiển.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

- Tiếp theo, nếu là chế độ ngõ vào thì sẽ xuất thông tin ra màn hình hiển thị cho biết trạng thái của chân gpio là mức thấp hay mức cao. Nếu là chế độ ngõ ra thì người dùng sẽ nhập thông tin high hoặc low để điều khiển led sáng tắt theo yêu cầu.
 - **Lưu ý, nếu ngõ vào thì người dùng nên kết nối chân *gpio* với một công tắc điều khiển ON-OFF, nếu ngõ ra thì người dùng nên kết nối chân *gpio* với một LED đơn theo kiểu tích cực mức cao.

b. Phân công nhiệm vụ:

• Driver: có tên single led dev.c

Sử dụng kỹ thuật giao diện *ioctl* để nhận lệnh và tham số từ *user application* thực thi diều khiển chân *gpio* theo yêu cầu. *ioctl* có 5 tham số lệnh tương ứng với 5 khả năng mà *driver* có thể phục vụ cho *application*:

- > GPIO_DIR_IN: Cài đặt chân gpio là ngõ vào;
- Figure out: Cài đặt chân gpio là ngỗ ra;
- > GPIO_GET: Lấy dữ liệu mức logic từ chân gpio ngõ vào trả về một biến của user application;
- ➤ GPIO_SET: Xuất dữ liệu cho chân *gpio* ngõ ra theo thông tin lấy từ một biến trong user application tương ứng sẽ là mức thấp hay mức cao;

• Application: có tên single led app.c


Sử dụng kỹ thuật lập trình hàm *main* có nhiều tham số lựa chọn cho người dùng khả năng điều khiển trên màn hình *shell* trong quá trình thực thi chương trình ứng dụng. Theo đó, chương trình ứng dụng single_led_app có những thao tác lệnh sau:

- Đầu tiên người dùng nhập tên chương trình cùng với các tham số mong muốn tương ứng với từng lệnh muốn thực thi.
- Nếu là lệnh dirin, người dùng phải cung cấp cho driver tham số tiếp theo là số chân gpio muốn cài đặt chế độ ngõ vào;
- Nếu là lệnh dirout, người dùng phải cung cấp cho driver tham số tiếp theo là số chân gpio muốn cài đặt chế độ ngõ ra;
- Nếu là lệnh set, thông tin tiếp theo phải cung cấp là 1 hoặc 0 và chân gpio muốn xuất dữ liệu;
- Nếu là lệnh get, thông tin tiếp theo người dùng phải cung cấp là số chân gpio muốn lấy dữ liệu. Sau khi lấy dữ liệu, xuất ra màn hình hiển thị thông báo cho người dùng biết.

II. Thực hiện:

a. Kết nối phần cứng:

Thực hiện kết nối phần cứng theo sơ đồ sau:



Hình 4-1- Sơ đồ kết nối LED đơn và công tắc điều khiển

b. Chương trình driver:

```
/*Khai báo thư viện cho các hàm sử dụng trong chương trình*/
```

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/init.h>
#include <asm/gpio.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <linux/genhd.h>
#include <linux/miscdevice.h>
```

/*Định nghĩa tên driver thiết bị*/

/*Định nghĩa số định danh lệnh cho giao diện ioctl*/

```
/* Counter is 1, if the device is not opened and zero (or less) if opened. */
static atomic t gpio open cnt = ATOMIC INIT(1);
/*Khai báo và định nghĩa giao diện ioctl*/
static int
gpio ioctl(struct inode * inode, struct file * file, unsigned int
cmd, unsigned long arg[])
   int retval = 0;
   /*Kiểm tra số định danh lệnh thực hiện theo yêu cầu*/
   switch (cmd)
   {
   /*Trong trường hợp là lệnh GPIO GET*/
   case GPIO GET:
   /*Lấy thông tin từ chân gpio*/
       retval = gpio get value(arg[0]);
      break;
   /*Trong trường hợp là GPIO SET*/
   case GPIO SET:
   /*Xuất dữ liệu arg[1] từ user application cho chân gpio arg[0]*/
       gpio set value(arg[0], arg[1]);
      break;
   /*Trong trường hợp là lệnh GPIO DIR IN*/
   case GPIO DIR IN:
   /*Yêu cầu truy xuất chân gpio arg[0]*/
     gpio request (arg[0], NULL);
   /*Chân gpio arg[0] trong chế độ kéo lên*/
     at91 set GPIO periph (arg[0], 1);
   /*Cài đặt chân gpio arg[0] chế dộ ngõ vào*/
          gpio direction input(arg[0]);
  break;
 /*Trong trường hợp là lệnh GPIO DIR OUT*/
   case GPIO DIR OUT:
   /*Yêu cầu truy xuất chân gpio arg[0]*/
     gpio request (arg[0], NULL);
   /*Cài đặt kéo lên cho chân gpio arg[0]*/
```

```
at91 set GPIO periph (arg[0], 1);
  /*Cài đặt chế độ ngõ ra cho chân gpio arg[0], giá trị khởi đầu là 0*/
          gpio direction output(arg[0], 0);
  break;
/*Trường hợp không có lệnh thực thì, trả về mã lỗi */
 default:
      retval = -EINVAL;
      break;
   }
/*Trả về mã lỗi cho ioctl*/
   return retval;
}
/*Khai báo và định nghĩa giao diện open*/
static int
gpio open(struct inode *inode, struct file *file)
   int result = 0;
   unsigned int dev minor = MINOR(inode->i rdev);
   if (!atomic dec and test(&gpio open cnt)) {
      atomic inc(&gpio open cnt);
      printk(KERN ERR DRVNAME ": Device with minor ID %d already in
use\n", dev minor);
      result = -EBUSY;
      goto out;
   }
out:
   return result;
/*Khai báo và định nghĩa giao diện close*/
static int
gpio close(struct inode * inode, struct file * file)
{
   smp mb before atomic inc();
   atomic inc(&gpio open cnt);
   return 0;
```

```
}
/*Gán các giao diện vào file operations*/
struct file operations gpio fops = {
               = gpio ioctl,
   .ioctl
              = gpio open,
   .open
   .release = gpio close,
};
/*Cài đặt các thông số trên vào file_node*/
static struct miscdevice gpio dev = {
                        = MISC DYNAMIC MINOR,
         .minor
                        = "single led",
         .name
         .fops
                      = &gpio fops,
};
/*Hàm khởi tạo ban đầu*/
static int init
gpio mod init(void)
{
   return misc register(&gpio dev);
/*Hàm kết thúc khi tháo gỡ driver ra khỏi hệ thống*/
static void exit
gpio mod exit (void)
{
   misc deregister(&gpio dev);
/*Gán các hàm khởi tạo init và kết thức exit vào các macro cẩn thiết*/
module init (gpio mod init);
module exit (gpio mod exit);
/*Cập nhật các thông tin về chương trình*/
MODULE LICENSE ("GPL");
MODULE AUTHOR ("coolwarmboy");
MODULE DESCRIPTION("Character device for for generic gpio api");
```

c. Chương trình application:

```
/*Khai báo các thư viện sử dụng trong chương trình*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/ioctl.h>
/*Định nghĩa số định danh lệnh sử dụng trong giao diện ioctl*/
#define IOC SINGLE LED MAGIC 'B'
                         _IO(IOC_SINGLE_LED_MAGIC, 10)
#define GPIO GET
#define GPIO SET
                          IO(IOC SINGLE LED MAGIC, 11)
#define GPIO DIR IN
                          IO(IOC SINGLE LED MAGIC, 12)
#define GPIO DIR OUT
                          IO(IOC SINGLE LED MAGIC, 13)
/*Chương trình con in ra hướng dẫn cho người dùng, khi có lỗi xảy ra*/
void
print usage()
{
   printf("single led app dirin|dirout|get|set gpio <value>\n");
   exit(0);
/*Chương trình chính main() khai báo theo dạng có tham số*/
main(int argc, char **argv)
{
/*Số int lưu trữ số chân gpio*/
   int gpio pin;
 /*Số mô tả tập tin, được trả về khi mở tập tin thiết bị*/
   int fd;
/*Bộ nhớ đệm trao đổi dữ liệu qua lại giữa kernel và user trong giao diện ioctl*/
   unsigned long ioctl buff[2];
/*Biến trả về mã lỗi trong quá trình thực thi chương trình*/
   int result = 0;
/*Mở tập tin thiết bị trước khi thao tác*/
   if ((fd = open("/dev/single led", O RDWR)) < 0)
```

```
/*In ra thông báo lỗi nếu quá trình mở thiết bị không thành công*/
         printf("Error whilst opening /dev/single led dev\n");
         return -1;
/*Chuyển tham số nhập từ người dùng thành số gpio lưu vào biến gpio pin*/
   gpio pin = atoi(argv[2]);
/*Thông báo cho người dùng đang sử dụng chân gpio*/
   printf("Using gpio pin %d\n", gpio pin);
/*So sánh tham số nhập từ người dùng để biết phải thực hiện lệnh nào*/
/*Trong trường hợp là lệnh "dirin" cài đặt chân gpio là ngõ vào*/
if (!strcmp(argv[1], "dirin"))
   /*Cập nhật bộ nhớ đệm trước khi chuyển qua kernel*/
   ioctl buff[0] = gpio pin;
   /*Sử dụng giao diện ioctl với lệnh GPIO DIR IN*/
   ioctl(fd, GPIO DIR IN, ioctl buff);
/*Trong trường hợp là lệnh "dirout" cài đặt chân gpio là ngỗ ra*/
   } else if (!strcmp(argv[1], "dirout"))
   /*Cập nhật cùng nhớ đệm trước khi truyền sang kernel*/
      ioctl buff[0] = gpio pin;
      /*Dùng giao diện ioctl với lệnh GPIO DIR OUT */
   ioctl(fd, GPIO DIR OUT, ioctl buff);
/*Trong trường hợp là lệnh "get" lấy dữ liệu từ chân gpio*/
   } else if (!strcmp(argv[1], "get"))
   /*Cập nhật vùng nhớ đệm trước khi truyền sang kernel*/
      ioctl_buff[0] = gpio pin;
   /*Sử dụng ioctl cập nhật thông tin trả về cho user*/
      result = ioctl(fd, GPIO GET, ioctl_buff);
      /*In thông báo cho người sử dũng biết mức cao hay thấp của chân gpio*/
   printf("Pin %d is %s\n", gpio pin, (result ? "HIGH" : "LOW"));
/*Trong trường hợp là lệnh "set" xuất thông tin ra chân gpio*/
   } else if (!strcmp(argv[1], "set"))
```

```
/*Kiểm tra lỗi cú pháp*/
if (argc != 4) print_usage();

/*Cập nhật thông tin bộ nhớ đệm trước khi truyền cho kernel*/

/*Cập nhật thông tin về số chân gpio*/
ioctl_buff[0] = gpio_pin;

/*Cập nhật thông tin mức muốn xuất ra chân gpio*/
ioctl_buff[1] = atoi(argv[3]);

/*Dung giao diện oictl để truyền thông điệp cho dirver*/
ioctl(fd, GPIO_SET, ioctl_buff);
} else print_usage();
return result;
}
```

d. Biên dịch và thực thi dự án:

• Biên dịch driver:

Trong thư mục chứa tập tin mã nguồn drive, tạo tập tin Makefile có nội dung sau:

```
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-
obj-m += single_led_dev.o
all:
```

/*Lưu ý phải đúng dường dẫn đến cấu trúc mã nguồn kernel*/

make -C /home/arm/project/kernel/linux-2.6.30 M=\$(PWD) modules
clean:

/*Lưu ý phải đúng đường dẫn đến cấu trúc mã nguồn kernel*/

make -C /home/arm/project/kernel/linux-2.6.30 M=\$(PWD) clean

Biên dịch driver bằng lệnh shell như sau:

make clean all

**lúc này tập tin chương trình driver được tạo thành với tên single led dev.ko

- Biên dịch application: Bằng lệnh shell sau:
- ./arm-none-linux-gnueabi-gcc single led app.c -o single led app
- **Chương trình được biên dịch có tên là single led app
- Thực thi chương trình:
- > Chép driver và application vào kit;
- Cài đặt driver bằng lệnh: insmod single led dev.ko
- Thay đổi quyền thực thi cho chương trình application bằng lệnh:

```
chmod 777 single led app
```

- Chạy chương trình và quan sát kết quả:
 - Khai báo chân PC0 là ngõ ra:

```
./single_led_app dirout 96
Using gpio pin 96
(Lúc này led kết nối với PCO tắt)
```

Xuất dữ liêu mức cao cho PC0:

```
./single_led_app set 96 1
Using gpio pin 96
(Lúc này ta thấy led nối với chân PCO sáng lên)
```

Xuất dữ liệu mức thấp cho PC0:

```
./single_led_app set 96 0
Using gpio pin 96
(Lúc này ta thấy led nối với chân PCO tắt xuống)
```

Khai báo chân PA23 là ngõ vào:

```
./single_led_app dirin 55
Using gpio pin 55
```

**Khi công tắc nối với PA23 ở vị trí ON, chân PA23 nối xuống mass;

Lấy dữ liệu vào từ chân PA23

```
./single_led_app get 55
Using gpio pin 55
Pin 55 is LOW
```

** Khi công tắc nối với PA23 ở vị trí OFF, chân PA23 nối lên VCC;

Lấy dữ liệu vào từ chân PA23

```
./single_led_app get 55
Using gpio pin 55
Pin 55 is HIGH
```

**Tương tự cho các chân gpio khác;

III. Kết luận và bài tập:

a. Kết luận:

Phần này các bạn đã nghiên cứu thành công các thao tác truy xuất chân *gpio* đơn lẻ. Kiến thức này sẽ làm nền cho các bài lớn hơn, truy xuất theo port 8 bits, hay điều khiển thiết bị ngoại vi bằng nút nhấn... Chúng ta sẽ tìm hiểu các kỹ thuật lập trình giao tiếp *gpio* khác với nhiều chân *gpio* cùng một lúc trong phần sau.

b. Bài tập:

- 1. Dựa vào các lệnh trong *driver* single_led_dev.ko hỗ trợ, hãy viết chương trình *application* cho 1 led sáng tắt với chu kỳ 1s trong 10 lần rồi ngưng.
- 2. Xây dựng chương trinh application dựa vào driver single_led_dev.ko có sẵn để điều khiển 8 LEDS sáng tắt cùng một lúc với chu kỳ 1 s liên tục.
- 3. Xây dựng *driver* mới dựa vào *driver* single_led_dev.ko với yêu cầu: Thêm chức năng set 1 port 8 bit, và tắt 1 port 8 bit. Viết chương trình *application* sử dụng *driver* mới để thực hiện lại yêu cầu của bài 2.

B. ĐIỀU KHIỂN SÁNG TẮT 8 LED:

I. Phác thảo dự án:

Dự án này chủ yếu truy xuất chân *gpio* theo chế độ ngõ ra, nhưng điểm khác biệt so với dự án trước là không điều khiển riêng lẻ từng bit mà công việc diều khiển này sẽ do *driver* thực hiện. Phần này sẽ cho chúng ta làm quen với cách điều khiển thông tin theo từng *port* 8 *bits*. Để việc tiếp thu đạt hiệu quả cao nhất, trước khi nghiên cứu người học phải có những kiến thức và kỹ năng sau:

- Kiến thức tổng quát về mối quan hệ giữa *driver* và *application* trong hệ thống nhúng, cũng như việc trao đổi thông tin qua lại dựa vào các giao diện chuẩn;
- Kiến thức về giao diện chuẩn write trong giao tiếp giữa driver (trong kernel) và application (trong user);
- Kiến thức về gpio trong linux kernel;
- Lập trình chương trình ứng dụng có sử dụng kỹ thuật hàm main có nhiều tham số giao tiếp với người dùng;
- Biên dịch và cài đặt được driver, application nạp vào hệ thống và thực thi;


**Tất cả những kiến thức yêu cầu nêu trên điều đã được chúng tôi trình bày kỹ trong những phần trước. Nếu cần người học có thể quay lại tìm hiểu để bước vào nội dung này hiệu quả hơn.

a. Yêu cầu dự án:

Yêu cầu của dự án là điều khiến thành công 1 port 8 leds hoạt động chớp tắt cùng lúc theo chù kỳ và số lần được nhập từ người dùng trong lúc gọi chương trình thực thi. Khi hết nhiệm vụ chương trình sẽ được thoát và chờ lần gọi thực thi tiếp theo.

- Đầu tiên người dùng gọi chương trình driver, cung cấp thông tin về thời gian của chu kỳ và số lần nhấp nháy mong muốn;
- Chương trình *application* nhận dữ liệu từ người dùng, tiến hành điều khiển *driver* tác động vào ngõ ra gpio làm led sáng tắt theo yều cầu;

• Lưu đồ điều khiển như sau:



Hình 4-2- Lưu đồ điều khiển LED sáng tắt theo số chu kỳ được quy định

b. Phân công nhiệm vụ:

• Driver: Có tên là port_led_dev.c

Driver sử dụng giao diện write() nhận dữ liệu từ user application xuất ra led tương ứng với dữ liệu nhận được. Dữ liệu nhận từ user application là một số char có 8 bits. Mỗi bit tương ứng với 1 led cần điều khiển. Nhiệm vụ của driver là so sánh tương ứng từng bit trong số char này để quyết định xuất mức cao hay mức thấp cho led ngoại vi. Công việc của driver được thực hiện tuần tự như sau:

- Yêu cầu cài đặt các chân ngoại vi là ngõ ra, kéo lên. Công việc này được thực hiện khi thực hiện lệnh cài đặt *driver* vào hệ thống linux;
- Trong giao diện hàm write() (nhận dữ liệu từ *user*) thực hiện xuất ra mức cao hoặc mức thấp cho gpio điều khiển led.
- Giải phóng các chân gpio đã được khai báo khi không cần sử dụng, công việc này được thực hiện ngay trước khi tháo bỏ driver ra khỏi hệ thống.


• Application: Có tên là port_led_app.c

Thực hiện khai báo hàm main theo cấu trúc tham số để đáp ứng các yêu cầu khác nhau từ người dùng. Chương trình *application* có hai tham số: Tham số thứ nhất là thời gian tính bằng giây của chu kỳ chớp tắt, tham số thứ hai là số chu kỳ muốn chớp tắt.

Bên cạnh đó, phần này còn lập trình thêm một số chương trình tạo hiệu ứng điều khiển led khác như: 8 led sáng dần tắt dần (Trái qua phải, phải qua trái, ...). Các chức năng này được tổng hợp trong một chương trình *application* duy nhất, người sử dụng sẽ lựa chọn hiệu ứng thông qua các tham số người dùng của hàm main.

II. Thực hiện:

a. Kết nối phần cứng: Các bạn thực hiện kết nối phần cứng theo sơ đồ sau:



Hình 4-3- Sơ đồ kết nối 8 LEDs đơn.

**Lưu ý phải đúng số chân đã quy ước.

b. Chương trình driver: port_led_de v.c

/*Khai báo thư viện cần thiết cho các hàm sử dụng trong chương trìn h*/

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/init.h>
#include <asm/gpio.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <linux/genhd.h>
#include <linux/miscdevice.h>
/*Đặt tên cho driver thiết bị*/
#define DRVNAME "port_led_dev"
#define DEVNAME "port led"
```

```
/*Định nghĩa các chân sử dụng tương ứng với chân trong kit hỗ trợ */
               /*-----*/
#define P00
                         AT91 PIN PB8
#define P01
                         AT91 PIN PB10
#define P02
                         AT91 PIN PA23
#define P03
                         AT91 PIN PB16
#define P04
                         AT91 PIN PA24
                         AT91 PIN PB11
#define P05
#define P06
                         AT91 PIN PB9
#define P07
                         AT91 PIN PB7
/*Định nghĩa port từ các bit đã khai báo*/
                  (P00|P01|P02|P03|P04|P05|P06|P07)
#define P0
/*Khai báo các lệnh set và clear căn bản cho quá trình điều khiển port*/
                          /*Basic commands*/
#define SET P00()
                                           gpio set value(P00,1)
#define SET P01()
                                           gpio set value(P01,1)
#define SET P02()
                                           gpio set value(P02,1)
#define SET P03()
                                           gpio set value(P03,1)
#define SET P04()
                                           gpio set value(P04,1)
#define SET P05()
                                           gpio set value(P05,1)
#define SET P06()
                                           gpio set value(P06,1)
#define SET P07()
                                           gpio set value(P07,1)
#define CLEAR P00()
                                     gpio set value(P00,0)
#define CLEAR P01()
                                     gpio set value(P01,0)
#define CLEAR P02()
                                     gpio set value(P02,0)
#define CLEAR P03()
                                     gpio set value(P03,0)
#define CLEAR P04()
                                     gpio set value(P04,0)
#define CLEAR P05()
                                     gpio set value(P05,0)
                                     gpio set value(P06,0)
#define CLEAR P06()
#define CLEAR P07()
                                     gpio set value(P07,0)
/* Counter is 1, if the device is not opened and zero (or less) if opened. */
static atomic t port led open cnt = ATOMIC INIT(1);
/*Set và clear các bits trong port tương ứng với dữ liệu 8 bit nhận được*/
void port led write data port(char data)
{
   (data&(1<<0))? SET_P00():CLEAR_P00();
```

```
(data&(1<<1))? SET P01():CLEAR P01();
   (data&(1<<2))? SET P02():CLEAR P02();
   (data&(1<<3))? SET P03():CLEAR P03();
   (data&(1<<4))? SET P04():CLEAR P04();
   (data&(1<<5))? SET P05():CLEAR P05();
   (data&(1<<6))? SET P06():CLEAR P06();
   (data&(1<<7))? SET P07():CLEAR P07();
}
/*Giao diện hàm write, nhận dữ liệu từ user để xuất thông tin ra port led*/
static ssize t port led write (struct file *filp, char iomem
buf[], size t bufsize, loff t *f pos)
/*Sử dụng hàm xuất dữ liệu ra port led đã định nghĩa*/
  port led write data port(buf[0]);
  return bufsize;
}
static int
port led open(struct inode *inode, struct file *file)
   int result = 0;
   unsigned int dev minor = MINOR(inode->i rdev);
   if (!atomic dec and test(&port led open cnt)) {
      atomic inc(&port led open cnt);
      printk(KERN ERR DRVNAME ": Device with minor ID %d already in
      use\n", dev minor);
      result = -EBUSY;
      goto out;
   }
out:
   return result;
}
static int
port led close(struct inode * inode, struct file * file)
{
   smp mb before atomic inc();
   atomic inc(&port led open cnt);
```

```
return 0;
}
struct file operations port led fops = {
   .write
              = port led write,
             = port_led_open,
   .open
   .release = port led close,
};
static struct miscdevice port led dev = {
                       = MISC DYNAMIC MINOR,
        .minor
                       = "port led",
        .name
        .fops
                      = &port led fops,
};
static int init
port led mod init(void)
  /*Yêu cầu các chân gpio muốn sử dụng*/
  gpio request (P00, NULL);
  gpio request (P01, NULL);
  gpio request (P02, NULL);
  gpio request (P03, NULL);
  gpio request (P04, NULL);
  gpio request (P05, NULL);
  gpio request (P06, NULL);
  gpio request (P07, NULL);
  /*Khởi tạo các chân gpio có điện trở kéo lên*/
  at91 set GPIO periph (P00, 1);
  at91 set GPIO periph (P01, 1);
  at91 set GPIO periph (P02, 1);
  at91 set GPIO periph (P03, 1);
  at91 set GPIO periph (P04, 1);
  at91 set GPIO periph (P05, 1);
  at91 set GPIO periph (P06, 1);
  at91 set GPIO periph (P07, 1);
  /*Khởi tạo các chân gpio có chế độ ngõ ra, giá trị ban đầu là 0*/
```

```
gpio direction output(P00, 0);
   gpio direction output(P01, 0);
   gpio direction output(P02, 0);
   gpio direction output(P03, 0);
   gpio direction output(P04, 0);
   gpio direction output(P05, 0);
   gpio direction output(P06, 0);
   gpio direction output(P07, 0);
  return misc register(&port led dev);
}
static void exit
port led mod exit(void)
{
   misc deregister(&port led dev);
module init (port led mod init);
module exit (port led mod exit);
MODULE LICENSE ("GPL");
MODULE AUTHOR ("coolwarmboy");
MODULE DESCRIPTION ("Character device for for generic gpio api");
c. Chương trỉnh application: có tên là port led app.c
/*Khai báo các thư viện cần dùng cho các hàm trong chương trình*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/ioctl.h>
/*Hàm in ra hướng dẫn thực thi lệnh trong trường hợp người dùng nhập sai cú
pháp*/
void
print usage()
   printf("port led app <TimePeriod> <NumberPeriod>\n");
   exit(0);
}
```

```
/*Khai báo hàm main có tham số cho người dùng*/
int
main(int argc, char **argv)
      /*Khai báo số mô tả tâp tin cho driver khi được mở*/
      int port led fd;
      /*Khai báo vùng nhớ bộ đệm ghi cho giao diện hàm write()*/
      char write buf[1];
      /*Biến điều khiển và lưu trữ thông tin người dùng*/
      int i, time period, number period;
      /*Mở driver và kiểm tra lỗi */
      if ((port led fd = open("/dev/port led", O RDWR)) < 0)</pre>
      /*Nếu có lỗi thì in ra thông báo và kết thúc chương trình*/
      printf("Error whilst opening /dev/port led device\n");
      return -1;
   /*Kiểm tra lỗi cú pháp từ người dùng*/
   if (argc != 3) {
   print usage();
   /*Lấy chu kỳ thời gian nhập từ người dùng*/
   time period = atoi(argv[1]);
   /*Lấy số chu kỳ mong muốn nhập từ người dùng*/
   number period = atoi(argv[2]);
   /*Nap thông tin cho vùng nhớ đệm*/
   write buf[0] = 0 \times 00;
   /*Thực hiện chớp tắt theo đúng số chu kỳ đã đặt*/
   for (i=0; i < number period; i++) {</pre>
   /*Cập nhật thông tin của vùng nhớ đệm ghi driver*/
         write buf[0] = \sim (write buf[0]);
   /*Ghi thông tin của bộ đệm sang driver để ra port led*/
         write (port led fd, write buf, 1);
   /*Trì hoãn thời gian theo đúng chu kỳ người dùng nhập vào*/
         usleep(time period*500000);
```

```
/*Trả về giá trị 0 khi không có lỗi xảy ra*/
return 0;
```

d. Biên dịch và thực thi dự án:

• Biên dịch driver:

Tạo tập tin Makefile trong cùng thư mục với driver. Có nội dung sau:

```
export CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-
obj-m += port_led_dev.o
all:

/*Luu ý phải đúng dường dẫn đến cấu trúc mã nguồn kernel*/
make -C /home/arm/project/kernel/linux-2.6.30 M=$(PWD) modules
clean:

/*Luu ý phải đúng dường dẫn đến cấu trúc mã nguồn kernel*/
make -C /home/arm/project/kernel/linux-2.6.30 M=$(PWD) clean
```

• Biên dịch application:

Trỏ vào thư mục chứa tập tin chương trình, biên dịch chương trình ứng dụng với lệnh sau:

```
arm-none-linux-gnueabi-gcc port_led_app.c -o port_led_app
**Chuong trình biên dịch thành công có tên là: port led app
```

• Thực thi chương trình:

Chép driver và chương trình vào kit, thực thi và kiểm tra kết quả;

> Cài đặt *driver* vào kit theo lệnh sau:

```
insmod port led dev.ko
```

> Thay đổi quyền thực thi cho chương trình ứng dụng:

```
chmod 777 port_led_app
```

> Thực thi và kiểm tra kết quả:

```
./port led app 1 10
```

**Chúng ta thấy 8 led nhấp nháy 10 lần với chu kỳ 1s. Các bạn thay đổi chu kỳ và số lần nhấp nháy quan sát kết quả.

III. Kết luận và bài tập:


a. Kết luận:

Trong bài này chúng ta đã viết xong *driver* điều khiển 8 led đơn trong cùng một lúc tương ứng với dữ liệu nhận được từ *user application*. Chúng ta cũng đã viết một chương trình điều khiển led chớp tắt theo yêu cầu của người dùng. Trong những bài sau, *driver* này sẽ được áp dụng để lập trình các hiệu ứng điều khiển led khác.

**Do những thao tác biên dịch driver và application đã được chúng tôi trình bày rất kỹ trong phần lập trình hệ thống nhúng căn bản, hơn nữa cũng đã được nhắc lại một cách cụ thể trong những bài đầu tiên của lập trình thực hành điều khiển phần cứng, nên trong những bài tiếp theo sẽ không nhắc lại. Sau khi đã có mã nguồn của driver và application thì công việc còn lại là làm sau cho chúng có thể chay được trên kit, ... thuộc về người học.

b. Bài tập:

1. Mở rộng *driver* điều khiển 8 LED trên thành *driver* điều khiển 16 LED theo sơ đồ kết nối sau:



Hình 4-4- Sơ đồ kết nối 16 LEDs đơn.

Nhiệm vụ của *driver* là nhận dữ liệu có chiều dài 16 bits từ *user application*. Sau đó xuất ra từng LED tương ứng với 16 bits dữ liệu.

Viết chương trình điều khiển 16 LEDs này chớp tắt theo yêu cầu của người sử dụng.
 (Về thời gian và số lượng chu kỳ muốn điều khiển).

C. SÁNG DẦN TẮT DẦN 8 LED:

I. Phác thảo dự án:

Dự án này dụa vào *driver* đã có từ bài trước để viết chương trình ứng dụng tạo nhiều hiệu ứng chớp tắt 1 port 8 LEDs khác nhau như: Điều khiển sáng, tắt dần; Sáng dồn; Điểm sáng dịch chuyển mất dần; ... Các bài tập này sẽ giúp cho người học làm quen với việc sử dụng *driver* đã xây dựng sẵn vào những chương trình ứng dụng khác nhau để hoàn thành một yêu cầu nào đó trong thực tế.

a. Yêu cầu dự án:

Dự án bao gồm 2 phần, *driver* giống như của bài lập trình sắng tắt 8 LEDs và application được lập trình sử dụng *driver* này để tạo ra các hiệu ứng hiển thị LEDs khác nhau. Chương trình *user application* cũng sử dụng kỹ thuật lập trình hàm main có tham số. Người sử dụng phải nhập theo dúng cú pháp để lựa chọn cho mình hiệu ứng LEDs.

Cú pháp đó là: <tên chương trình> <kiểu hiệu ứng> <chu kỳ> <số chu kỳ> Trong đó:

<Tên chương trình> là tên chương trình đã được biên dịch từ mã nguồn;
<kiểu hiệu ứng> là hiệu ứng hiển thị LED, ở đây có 4 kiểu: type1, type2, type3 và
type4;

<chu kỳ> là khoảng thời gian (tính bằng ms) giữa 2 lần thay đổi trạng thái;
<số chu kỳ> là số chu kỳ lặp lại trạng thái.

b. Phân công nhiệm vụ:

- Driver: Có tên là port_led_dev.c đã được xây dựng trong bài trước.
- Application: Có tên là 1_3_OtherLedControl.c. Bao gồm những chức năng sau:

1. 8 LEDs sáng dần tắt hết (Dịch trái);

Cách 1: Tạo một mảng bao gồm có 9 trạng thái khác nhau của 8 bits sao cho có hiệu ứng sáng dần, sau đó cho 8 led tắt hết. Cứ tiếp tục theo đúng số chu kỳ người sử dụng muốn. Các trạng thái tương ứng như sau:

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP


 1: 00000000
 4: 00000111
 7: 00111111

 2: 00000001
 5: 00001111
 8: 01111111

 3: 00000011
 6: 00011111
 9: 11111111

(Quay lại từ đầu sau khi đã hiển thị hết dữ liệu, mỗi trạng thái đều có trì hoãn thời gian để quan sát được kết quả).

Cách 2: Áp dụng lệnh dịch ("<<" và ">>") trong C để viết bài toán này. Chương trình được viết theo lưu đồ thuật toán sau:



Hình 4-5- Lưu đồ điều khiển 8 LEDs sáng dần tắt hết.

2. 8 LEDs sáng dần tắt dần (Dịch trái);

Cách 1: Tạo một mảng bao gồm có 15 trạng thái khác nhau của 8 bits sao cho có hiệu ứng sáng dần, sau đó cho 8 *led* tắt dần. Cứ tiếp tục theo đúng số chu kỳ người sử dụng muốn. Các trạng thái tương ứng như sau:

- 1. 00000001
- 7. 01111111
- 13. 11100000

- 2. 00000011
- 8. 11111111
- 14. 11000000

- 3. 00000111
- 9. 11111110
- 15. 10000000


- 4. 00001111
- 10. 111111100
- 16. Trạng thái 1.

- 5. 00011111
- 11. 11111000
- (Tính là 1 chu kỳ);

- 6. 00111111
- 12. 11110000

(Quay lại từ đầu sau khi đã hiển thị hết dữ liệu, mỗi trạng thái đều có trì hoãn thời gian để quan sát được kết quả).

Cách 2: Áp dụng lệnh dịch ("<<" và ">>") trong C để viết bài toán này. Chương trình được viết theo lưu đồ thuật toán sau:



Hình 4-6- Lưu đồ điều khiển 8 LEDs sáng dần và tắt dần.


3. 8 LEDs sáng dồn:

Cách 1: Tạo một mảng bao gồm có 36 trạng thái khác nhau của 8 bits sao cho có hiệu ứng sáng dồn. Cứ tiếp tục theo đúng số chu kỳ người sử dụng muốn. Các trạng thái tương ứng như mảng số hex 8 bits sau:

```
char Data_Display_Type_3[36] = {
0x00,
0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,
0x81,0x82,0x84,0x90,0xA0,0xC0,
0xC1,0xC2,0xC4,0xC8,0xD0,0xE0,
0xE1,0xE2,0xE4,0xE8,0xF0,
0xF1,0xF2,0xF4,0xF8,
0xF9,0xFA,0xFC,
0xFD,0xFE,
0xFF
```

**Mỗi một trạng thái là một giá trị trong mảng, chúng ta chỉ việc xuất các giá trị theo đúng thứ tự 0..35 để đạt được hiệu ứng mong muốn. (Quay lại từ đầu sau khi đã hiển thị hết dữ liệu, mỗi trạng thái đều có trì hoãn thời gian để quan sát được kết quả).

Cách 2: Áp dụng lệnh dịch ("<<" và ">>") trong C để viết bài toán này. Chương trình được viết theo lưu đồ thuật toán sau:



Hình 4-7- Lưu đồ điều khiển 8 LEDs sáng dồn.

4. 8 LEDs dịch chuyển mất dần;


Cách 1: Tạo một mảng bao gồm có 36 trạng thái khác nhau của 8 bits sao cho có hiệu ứng dịch chuyển mất dần. Cứ tiếp tục theo đúng số chu kỳ người sử dụng muốn. Các trạng thái tương ứng như mảng số hex 8 bits sau:

```
char Data_Display_Type_3[36] = {
    OxFF,
    OxFE, 0xFD,
    OxFC, 0xFA, 0xF9,
```

```
0xF8,0xF4,0xF2,0xF1,
0xF0,0xE8,0xE4,0xE2,0xE1,
0xE0,0xD0,0xC8,0xC4,0xC2,0xC1,
0xC0,0xA0,0x90,0x84,0x82,0x81,
0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01
}
```


**Mỗi một trạng thái là một giá trị trong mảng, chúng ta chỉ việc xuất các giá trị theo đúng thứ tự 0..35 để đạt được hiệu ứng mong muốn. (Quay lại từ đầu sau khi đã hiển thị hết dữ liệu, mỗi trạng thái đều có trì hoãn thời gian để quan sát được kết quả).

Cách 2: Áp dụng lệnh dịch ("<<" và ">>") trong C để viết bài toán này. Chương trình được viết theo lưu đồ thuật toán sau:



Hình 4-8- Lưu đồ điều khiển 8 LEDs dịch chuyển mất dần.


• Các hàm dịch bit: Một điểm sáng di chuyển, một diểm sáng di chuyển tại vị trí pos, dịch trái bit c vào data được thực hiện theo những lưu đồ sau:



Hình 4-9- Lưu đồ các chương trình con dịch bits.

II. Thực hiện:

a. Kết nối phần cứng: Các bạn thực hiện kết nối phần cứng theo sơ đồ sau:



Hình 4-10- Sơ đồ kết nối 8 LEDs đơn.

**Lưu ý phải đúng số chân đã quy ước trong sơ đồ kết nối.

- ь. Chương trình driver: Tương tự như bài trước;
- c. Chương trính application:

Cách 1: Điều khiển 8 LEDs bằng cách xuất trình tự các dữ liệu trạng thái ra port;

```
/*Chương trình mang tên 1 3 OtherPortControl Method 1.c*/
/*Khai báo thư viện cần thiết cho các lệnh trong chương trình*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/ioctl.h>
/*Dữ liệu trạng thái LEDs cho hiệu ứng 1, 8 LEDs sáng dần và tắt hết*/
char Data Display Type 1[9] ={
0x00,0x01,0x03,0x07,0x0F,0x1F,0x3F,0x7F,0xFF };
/*Dữ liệu trạng thái LEDs cho hiệu ứng 2, 8 LEDs sáng dần và tắt dần*/
char Data Display Type 2[15] = {
0 \times 00, 0 \times 01, 0 \times 03, 0 \times 07, 0 \times 0F, 0 \times 1F, 0 \times 3F, 0 \times 7F, 0 \times FF,
0xFE, 0xFC, 0xF8, 0xE0, 0xC0, 0x80 };
/*Dữ liệu trạng thái LEDs cho hiệu ứng 3, 8 LEDs sáng dồn*/
char Data Display Type 3[36] = {
0x00,
0 \times 01, 0 \times 02, 0 \times 04, 0 \times 08, 0 \times 10, 0 \times 20, 0 \times 40, 0 \times 80,
0x81,0x82,0x84,0x90,0xA0,0xC0,
0xC1,0xC2,0xC4,0xC8,0xD0,0xE0,
0xE1, 0xE2, 0xE4, 0xE8, 0xF0,
0xF1,0xF2,0xF4,0xF8,
0xF9,0xFA,0xFC,
0xFD, 0xFE,
0xFF
};
/*Dữ liệu trạng thái LEDs cho hiệu ứng 4, 8 LEDs dịch chuyển mất dần*/
char Data Display Type 4[36] = {
0xFF,
```

```
0xFE, 0xFD,
0xFC, 0xFA, 0xF9,
0xF8,0xF4,0xF2,0xF1,
0xF0,0xE8,0xE4,0xE2,0xE1,
0xE0,0xD0,0xC8,0xC4,0xC2,0xC1,
0xC0,0xA0,0x90,0x84,0x82,0x81,
0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01
};
/*Biến lưu số mô tả tập tin cho driver khi được mở*/
int port led fd;
/*Bộ nhớ đệm dự liệu cần ghi vào driver*/
char write buf[1];
/*Chương trình cho in thông báo hướng dẫn sử dụng khi có lỗi cú pháp từ
người dùng*/
void print usage()
printf (
                  "OtherPortControl
                                         <type1|type2|type3|type4>
<TimePeriod> <NumberPeriod>\n");
exit(0);
/*Hàm main được khai báo dạng tham số lựa chọn, để lấy thông tin người
dùng*/
int
main(int argc, char **argv)
{
   /*Biến time period lưu thời gian thay đổi trạng thái;
   biến number period lưu số chu kỳ cần thực hiện*/
   long int time period, number period;
   /*Các biến đếm phục vụ cho truy xuất dữ liệu trạng thái*/
   int j;
   char i;
   /*Mở tập tin thiết bị trước khi thao tác*/
   if ((port led fd = open("/dev/port led", O RDWR)) < 0)</pre>
```

```
printf("Error whilst opening /dev/port led device\n");
         return -1;
   }
   /*Kiểm tra cú pháp nhập từ người dùng*/
   if (argc != 4) {
         print usage();
         printf("%d\n", argc);
   /*Lấy thời gian trì hoãn từ người dùng*/
   time period = atoi(argv[2])*500;
   /*Lấy số chu kỳ cần lặp lại từ người dùng*/
   number period = atoi(argv[3]);
   /*So sánh thực hiện từng kiểu hiệu ứng khác nhau dựa vào tham số nhập từ
   người dùng */
   /*Trường hợp 1: Hiệu ứng 8 LEDs sáng dần tắt hết*/
   if (!strcmp(argv[1],"type1")) {
         for (j=0; j < number period; j ++) {
               for (i=0; i < 9; i++) {
                     /*Cập nhật thanh ghi đệm bằng dữ liệu trạng thái*/
                     write buf[0] = Data Display Type 1[i];
                     /*Xuất thanh ghi đệm sang driver*/
                     write(port led fd, write buf, 1);
                     /*Trì hoãn thời gian bằng time period (ms)*/
                     usleep (time period);
               };
         };
/*Trường hợp 2: Hiệu ứng 8 LEDs sáng dần tắt dần*/
/*Phương pháp điều khiển cụng tương tự như trường hợp dầu tiên*/
   } else if (!strcmp(argv[1], "type2")) {
         for (j=0; j < number period; j ++) {
               for (i=0; i < 15; i++) {
```

```
write buf[0] = Data Display Type 2[i];
                          write(port led fd, write buf, 1);
                          usleep (time period);
                    };
              };
     /*Trường hợp 3: Hiệu ứng 8 LEDs sáng dồn*/
        } else if (!strcmp(argv[1], "type3")) {
              for (j=0; j < number period; j ++) {</pre>
                    for (i=0; i < 36; i++) {
                          write buf[0] = Data Display Type 3[i];
                          write(port led fd, write buf, 1);
                          usleep (time period);
                    };
              };
     /*Trường hợp 4: Hiệu ứng 8 LEDs dịch chuyển mất dần*/
        } else if (!strcmp(argv[1], "type4")) {
              for (j=0; j < number period; j ++) {
                    for (i=0; i < 36; i++) {
                          write buf[0] = Data Display Type 4[i];
                          write(port led fd, write buf, 1);
                          usleep (time period);
                    };
              };
     /*In ra thông báo lỗi trong trường hợp không có lệnh nào hỗ trợ*/
        } else {
              print usage();
     return 0;
}
```

```
Cách 2: Điều khiển 8 led bằng lệnh dịch (>> và <<);
  /*Chương trình mang tên 1 3 OtherPortControl Method 2.c*/
  /*Khai báo thư viện cần thiết cho các lệnh dùng trong chương trình*/
      #include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <sys/types.h>
      #include <sys/stat.h>
      #include <fcntl.h>
      #include <linux/ioctl.h>
     /*Chương trình cho in thông báo hướng dẫn sử dụng khi có lỗi cú pháp từ
     người dùng*/
     void
     print usage()
         printf( "OtherPortControl <type1|type2|type3|type4>
         <TimePeriod> <NumberPeriod>\n");
         exit(0);
     /*Hàm dịch trái "cờ c" vào data 8 bits */
      char shift left 1 8bits c(char data, char c) {
        return ((data<<1) | c);
     /*Hàm dịch phải "cờ c" vào data 8 bits*/
      char shift right 1 8bits c(char data, char c) {
        return ((data>>1) | (c<<7));
      }
     /*Hàm dịch trái 1 điểm sáng di chuyển trong data 8 bits*/
      char shift left 1 lighting led 8bits(char data) {
        if (data == 0) {
              return (data | 1);
         } else {
              return (data<<1);</pre>
         }
```

```
/*Hàm dịch phải một điểm sáng di chuyển trong data 8 bits*/
char shift right 1 lighting led 8bits(char data) {
   if (data == 0) {
         return (data | 0x80);
   } else {
         return (data>>1);
   }
}
/*Hàm dịch trái một diểm sáng di chuyển trong data 8 bits tại vị trí pos (bit 0:
pos=1, bit 1: pos=2, ...*/
char shift left 1 lighting at position led 8bits(char
                                                                data,
char pos) {
   if (data == 0) {
         return (data | (1>>pos));
   } else {
        return (data<<1);
   }
}
/*Hàm dịch phải một diễm sáng di chuyển trong data 8 bits tại vị trí pos (bit 0:
pos=1, bit 1: pos=2, ...*/
char shift right 1 lighting at position led 8bits(char data,
char pos) {
   if (data == 0) {
         return (data | (1<<pos));</pre>
   } else {
        return (data>>1);
   }
}
/*Chương trình chính main() khai báo dưới dạng tham số nhập từ người
dùng*/
int
main(int argc, char **argv)
```

```
/*Biến lưu số mô tả tập tin thiết bị khi nó được mở*/
int port led fd;
/*Thanh ghi đệm ghi vào driver và các biến phụ thao tác bit*/
char write buf[1], x, y;
/*Biến lưu trữ thời gian và số chu kỳ người dùng mong muốn*/
long int time period, number period;
/*Các biến đếm hỗ trơ thao tác dữ liêu */
int j;
char i,k,l;
/*Mở tập tin thiết bị trước khi thao tác*/
if ((port led fd = open("/dev/port led", O RDWR)) < 0)</pre>
{
      printf("Error whilst opening /dev/port led device\n");
      return -1;
/*Kiểm tra lỗi cú pháp từ người dùng*/
if (argc != 4) {
      print usage();
      printf("%d\n", argc);
/*Lấy thời gian chu kỳ từ người dùng*/
time period = atoi(argv[2])*500;
/*Lấy số chu ỳ mong muốn từ người dùng*/
number period = atoi(argv[3]);
/*So sánh các trường hợp lệnh nhập từ người dùng*/
/*Trường hợp 1: Hiệu ứng LEDs sáng dần tắt hết*/
if (!strcmp(argv[1],"type1")) {
      for (j=0; j < number period; j ++) {
            write buf[0] = 0 \times 00;
            for (i=0; i<8; i++) {
                  write (port led fd, write buf, 1);
                  usleep (time period);
```

```
write buf[0]=shift left 1 8bits c(write buf[0],1);
      };
/*Trường hợp 2: Hiệu ứng LEDs di chuyển sáng dần sau đó tắt dần*/
} else if (!strcmp(argv[1], "type2")) {
      for (j=0; j < number period; j ++) {
           write buf[0] = 0x00;
           for (i=0; i<16; i++) {
                 write(port led fd, write buf, 1);
                 usleep (time period);
                 if (i<8) {
write buf[0]=shift left 1 8bits c(write buf[0],1);
                 } else {
write buf[0]=shift left 1 8bits c(write buf[0],0);
                 }
           }
      };
/*Trường hợp 3: Hiệu ứng LEDs di chuyển sáng dồn*/
} else if (!strcmp(argv[1], "type3")) {
      for (j=0; j < number period; j ++) {
           x = 0x00;
           y = 0x00;
           for (i=10;i>0;i--) {
                 for (k=0; k<(i-2); k++) {
                       x=shift left 1 lighting led 8bits(x);
                       write buf[0] = x \mid y;
                       write (port led fd, write buf, 1);
                       usleep (time period);
                 y = shift right 1 8bits c (y,1);
                 x = 0x00;
```

```
}
              }
        /*Trường hợp 4: Hiệu ứng LEDs di chuyển mất dần*/
        } else if (!strcmp(argv[1], "type4")) {
              for (j=0; j < number period; j ++) {
                    x = 0x00;
                    y = 0xFF;
                    for (i=0; i<8; i++) {
                         y = shift left 1 8bits c (y,0);
                         x = 0x00;
              do {
              x= shift_right_1_lighting_at_position led 8bits(x,i);
              write buf[0] = x | y;
              write(port led fd, write buf, 1);
              usleep (time period);
              } while (x != 0x01);
                    }
              }
        } else {
              print usage();
        return 0;
}
```

d. Biên dịch và thực thi dự án:

• Biên dịch driver: Mang tên port led dev.ko

Chép *driver* đã biên dịch thành công trong bài trước vào kít để chuẩn bị cài đặt vào hệ thống.

• Biên dịch application: Mang tên 1_3_Othercontrol_Method_1.c và 1_3_Othercontrol_Method_2.c

Trỏ vào thư mục chứa tập tin chương trình, biên dịch chương trình ứng dụng với lệnh sau:

```
arm-none-linux-gnueabi-gcc 1_3_Othercontrol_Method_1.c -o
Othercontrol Method 1
```

```
arm-none-linux-gnueabi-gcc 1_3_Othercontrol_Method_2.c -o
Othercontrol Method 2
```

**Chương trình biên dịch thành công có tên là: Othercontrol_Method_1 vàOthercontrol_Method_2.

***Lưu ý: câu lệnh trong shell phải viết trên cùng một dòng.

• Thực thi chương trình:

Chép driver và chương trình vào kit, thực thi và kiểm tra kết quả;

Cài đặt *driver* vào kit theo lệnh sau:

```
insmod port led dev.ko
```

> Thay đổi quyền thực thi cho chương trình ứng dụng:

```
chmod 777 Othercontrol_Method_1
chmod 777 Othercontrol Method 2
```

- Thực thi và kiểm tra kết quả: Thực thi chương trình ứng dụng theo cú pháp được quy định, quan sát và kiểm tra kết quả.
 - **Chúng ta thấy 8 led nhấp nháy 10 lần với chu kỳ 1s. Các bạn thay đổi chu kỳ và số lần nhấp nháy quan sát kết quả.

Như vậy, để tạo ra nhiều hiệu ứng điều khiển LEDs khác nhau, việc đơn giản nhất là chỉ việc tạo ra các trạng thái điều khiển mong muốn, lưu vào một vùng nhớ nào đó, công việc cuối cùng là định thời xuất các trạng thái đó ra LEDs hiển thị. Nhưng cách này chỉ hiệu quả khi số lượng LEDs điều khiển là nhỏ và trạng thái LEDs xuất ra không mang tính quy luật rõ ràng. Đối với những trường hợp: số lượng LEDs điều khiển lớn, hiệu ứng mang tính quy luật thì cách thứ 2 là phù hợp nhất. Chúng ta phải áp dụng cách nào là tùy trường hợp, sao cho tốn ít dung lượng bộ nhớ và thời gian thực hiện là nhỏ nhất.

III. Kết luận và bài tập:


a. Kết luận:

Trong bài này, chúng ta đã viết thành công các chương trình ứng dụng tạo ra nhiều hiệu ứng LEDs khác nhau dựa vào một driver điều khiển LEDs đã có. Đây cũng là mục đích của quyển sách này: Với việc thực hành viết driver và chương trình ứng dụng người học có thể tự mình nghiên cứu một driver có sẵn để viết chương trình ứng dụng phục vụ nhu cầu trong thực tế.

b. Bài tập:

1. Dựa vào driver điều khiển 16 LED đã được hoàn thành trong bài luyện tập trước để viết ứng dụng tạo ra các hiệu ứng điều khiển LEDs tương tự như trong ví dụ trên (nhưng là điều khiển 16 LEDs đơn).

Driver điều khiển theo sơ đồ kết nối sau:



Hình 4-11- Sơ đồ kết nối 16 LEDs đơn.

- 2. Viết chương trình điều khiển 8 LEDs với cùng yêu cầu như ví dụ trên nhưng có chiều thay đổi, chuyển từ dịch trái sang dịch phải, và ngược lại.
- 3. Kết hợp các hiệu ứng trên thành một chuỗi hiệu ứng liên tục, kế tiếp nhau không cần phải qua tham số chọn lựa hiệu ứng.
- **4.** Hãy viết chương trình điều khiển 8, 16 LEDs sáng dồn từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài.
- 5. Hãy viết chương trình điều khiển 8, 16 LEDs dịch chuyển mất dần từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài.

D. CÀI ĐĂT THỜI GIAN DÙNG TIMER:

I. Phác thảo dự án:

Trong những bài trước, để thực hiện trì hoãn thời gian chúng ta thường dùng kỹ thuật dùng các hàm trì hoãn thời gian hỗ trợ sẵn trong *user application*. Thao tác với thời gian còn có một ứng dụng khác rất quan trọng là định thời gian thực hiện tác vụ. Công việc định thời có thể mang tính chu kỳ hoặc không mang tính chu kỳ. Trong bài này chúng ta sẽ áp dụng kỹ thuật định thời gian mang tính chất chu kỳ để cập nhật điều khiển trạng thái LEDs, thay vì dùng kỹ thuật trì hoãn thời gian thông thường.

Định thời gian trong hệ thông Linux có hai cách thực hiện, định thời trong *kernel driver* (không có sự quản lý của hệ điều hành) và định thời trong *user application* (có sự quản lý của hệ điều hành). Cả hai cách điều được sử dụng trong bài này.

a. Yêu cầu dự án:

Nội dung điều khiển LEDs trong bài này không có gì mới, đơn giản vẫn là điều khiển LEDs chớp tắt theo chu kỳ thời gian được quy định bởi người sử dụng khi gọi chương trình ứng dụng thực thi.

Người sử dụng gọi chương trình thực thi theo cú pháp sau:

<tên chương trình> <chu kỳ>

Trong đó:

<tên chương trình> là tên chương trình sau khi được biên dịch;

<chu kỳ> là thời gian tính bằng giây do người sử dụng nhập vào;

b. Phân công nhiệm vụ:

1. Timer trong user application:

• Driver:

Làm nhiệm vụ nhận dữ liệu 8 bits từ *user application* để xuất ra LEDs hiến thị, tương tự như *driver* port_led_dev.ko trong bài trước.

• Application:

Nhận thông tin khoảng thời gian cập nhật thay đối trạng thái LEDs. Thông tin này sẽ được chuyển thành thời gian định thời. *User application* sử dụng hàm <code>alarm()</code> và hàm <code>signal()</code> để khởi tạo định thời. Hàm <code>alarm()</code> làm nhiệm vụ cài đặt thời

gian xuất hiện tín hiệu ngắt SIGALRM. Khi xảy ra tín hiệu ngắt SIGALRM, hàm signal () sẽ đón bắt và thực thi hàm phục vụ ngắt được người lập trình quy đinh.

2. Timer trong kernel driver:

• Driver:


Nhận thông tin khoảng thời gian (tính bằng s) từ người dùng thông qua *user* application, cài đặt dịnh thời thông qua ngắt thời gian dùng *timer* mềm. Đầu tiên driver sẽ tiến hành khởi tạo timer dựa vào các hàm thao tác với timer đã được tìm hiểu trong những bài trước. Sau mỗi lần đến thời gian định thời, driver cập nhật trạng thái LEDs. Driver được thay đổi thời gian cập nhật khi giao diện hàm write () được gọi bởi *user application*.

• Application:

Lúc này nhiệm vụ của *user application* rất đơn giản, chỉ dùng để cập nhật thời gian định thời cho *driver* thay đổi trạng thái LEDs hiển thị bằng cách gọi giao diện hàm write () mỗi khi chương trình thực thi.

II. Thực hiện:

Kết nối phần cứng theo sơ đồ sau:



Hình 4-12- Sơ đồ kết nối 8 LEDs đơn.

- 1. Timer trong user application:
- a. Chương trình driver: Là driver port led dev. ko trong bài trước;
- b. Chương trình user application: có tên 1 4 1 TimerLedControl.c

```
/*Khai báo thư viện cần dùng cho các hàm trong chương trình*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <signal.h> //Thư viện cho ham signal()
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/ioctl.h>
/*Biến lưu số mô tả tập tin thiết bị được mở khi thao tác*/
int port led fd;
/*Bộ đệm ghi dữ liệu sang driver xuất ra LEDs*/
char write buf[1];
/*Biển lưu khoảng thời gian định thời*/
long int time period;
/*Biến lưu trạng thái đảo LEDs*/
int i=0;
/*Hàm in ra hướng dẫn cho người dùng trong trường hợp nhập sai cú pháp*/
void
print usage()
   printf("timer led control app <TimePeriod>\n");
   exit(0);
/*Hàm xử lý tín hiệu ngắt SIGALRM được cài đặt vào hàm signal()*/
void catch alarm(int sig num) {
     if (i == 0) {
           i = 1;
           /*In thông báo LEDs tắt*/
```

```
printf ("LEDs are off\n");
            /*Cập nhật trạng thái bộ ghi đệm*/
            write buf[0] = 0 \times 00;
      } else {
            i = 0;
           /*In thông báo LEDs sáng*/
           printf ("LEDs are on\n");
            /*Cập nhật trạng thái bộ nhớ đệm */
            write buf[0] = 0xFF;
     }
     /*Ghi bộ nhớ đệm sang driver, xuất hiển thị LEDs*/
     write(port led fd, write buf, 1);
     /*Cài đặt lại định thời cho tín hiệu SIGALRM*/
     alarm (time period);
/*Chương trình chính, khai báo dưới dạng tham số cho người dùng lựa chọn
nhập tham số thời gian*/
int
main(int argc, char **argv)
     /*Trước khi thao tác cần mở tập tin thiết bị driver*/
     if ((port led fd = open("/dev/port led", O RDWR)) < 0)</pre>
         printf("Error whilst opening /dev/port led device\n");
         return -1;
     /*Kiểm tra lỗi cú pháp nhập từ người dùng*/
     if (argc != 2) {
            print usage();
     /*Lấy về thông tin thời gian nhập từ người dùng*/
     time period = atoi(argv[1]);
```

```
/*Cài đặt bộ định thời tín hiệu SIGALRM gắn với hàm thực thi ngắt catch_alarm()*/
signal (SIGALRM, catch_alarm);
/*Quy định khoảng thời gian cho bộ định thời*/
alarm (time_period);
printf ("Go to death loop ...");
/*Vòng lặp busy, hoặc có thể làm công việc khác trong khi bộ định thời đang hoạt động*/
while (1);
```

c. Biên dịch và thực thi chương trình:

- Driver: Chép driver port led control.ko vào kit chuẩn bị cài đặt;
- Application: Biên dịch tập tin chương trình bằng lệnh sau:

- Cài đặt driver vào hệ thống bằng lệnh sau: insmod port_led_control.ko
- Thực thi chương trình: /TimerLedControl_1.c 1
 Chúng ta thấy LEDs sáng tắt theo chu kỳ 1s, đồng thời in ra câu thông báo trong màn hình hiển thị như sau:

```
./TimerLedControl_1 1
Go to death loop ...
LEDs are off
LEDs are on
LEDs are off
LEDs are on
LEDs are off
...
(Chương trình cứ tiếp tục in ra theo chu kỳ 1s)
```

Chúng ta thấy mặc dù chương trình chính đi vào vòng lặp vô tận (Go to death loop ...) nhưng bộ định thời vẫn còn hoạt động và in ra câu thông báo đồng thời

điều khiển LEDs sáng tắt theo chu kỳ 1s cho đến khi người dùng kết thúc chương trình bằng tín hiệu ngắt (bằng cách dùng lệnh ctrl+C).

2. Timer trong driver:

a. Chương trình driver:

```
/*Khai báo thư viện cho các lệnh trong chương trình*/
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/init.h>
#include <asm/gpio.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <linux/genhd.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <linux/time.h> //Thư viện dùng cho timer
#include inux/jiffies.h> //Thư viện chứa ticks jiffies
/* Tên tập tin thiết bị*/
#define DRVNAME
                     "timer led dev"
                     "timer led"
#define DEVNAME
     /*----*/
/*Định nghĩa các chân thao tác tương ứng với chân gpio*/
#define P00
                      AT91 PIN PB8
#define P01
                      AT91 PIN PB10
#define P02
                      AT91 PIN PA23
#define P03
                      AT91 PIN PB16
#define P04
                      AT91 PIN PA24
                      AT91 PIN PB11
#define P05
#define P06
                      AT91 PIN PB9
#define P07
                      AT91 PIN PB7
#define P0 (P00|P01|P02|P03|P04|P05|P06|P07)
```

```
/*Basic commands*/
/*Định nghĩa các lệnh set và clear PIN căn bản*/
#define SET P00()
                                          gpio set value(P00,1)
#define SET P01()
                                          gpio set value(P01,1)
#define SET P02()
                                          gpio set value(P02,1)
#define SET P03()
                                          gpio set value(P03,1)
#define SET P04()
                                          gpio set value(P04,1)
#define SET P05()
                                          gpio set value(P05,1)
#define SET P06()
                                          gpio set value (P06,1)
#define SET P07()
                                          gpio set value(P07,1)
#define CLEAR P00()
                                          gpio set value(P00,0)
#define CLEAR P01()
                                          gpio set value(P01,0)
#define CLEAR P02()
                                          gpio set value (P02,0)
#define CLEAR P03()
                                          gpio set value(P03,0)
#define CLEAR P04()
                                          gpio set value (P04,0)
#define CLEAR P05()
                                          gpio set value (P05,0)
#define CLEAR P06()
                                          gpio set value (P06,0)
#define CLEAR P07()
                                          gpio set value(P07,0)
/*Biến sửa lỗi trong quá trình mở thiết bị*/
/* Counter is 1, if the device is not opened and zero (or less) if opened. */
static atomic t timer led open cnt = ATOMIC INIT(1);
/*Khai báo biến cấu trúc lưu timer khởi tạo tên my timer*/
struct timer list my timer;
/*Thời gian khởi tạo ngắt cho mỗi chu kỳ là 1s*/
int time period=1;
/*Biển cập nhật trạng thái LEDs*/
int i=0;
/*Hàm chuyển dữ liệu 8 bit thành trạng thái tương ứng của LEDs*/
void timer led write data port(char data)
      (data&(1<<0))? SET P00():CLEAR P00();
      (data&(1<<1))? SET P01():CLEAR P01();
```

```
(data&(1<<2))? SET P02():CLEAR P02();
      (data&(1<<3))? SET P03():CLEAR P03();
      (data&(1<<4))? SET P04():CLEAR P04();
      (data&(1<<5))? SET P05():CLEAR P05();
       (data&(1<<6))? SET P06():CLEAR P06();
      (data&(1<<7))? SET P07():CLEAR P07();
/*Khai báo và định nghĩa hàm phục vụ ngắt cho timer (my_timer)*/
void my timer function (unsigned long data) {
      /*N\acute{e}u\ i = 0\ thì\ cho\ i = 1\ cập\ nhật\ LEDs\ tắt\ và\ ngược\ lại để tạo hiệu ứng
      sáng tắt theo chu kỳ thời gian đã nhập*/
      if (i == 0) {
            i = 1;
            timer led write data port(0x00);
      } else {
            i = 0;
             timer led write data port(0xFF);
      }
      /*Chu\ k\dot{y}\ ch\acute{o}p\ t\acute{a}t\ ph\acute{a}i >= 1\ */
      if (time period==0) {
            time period = 1;
      /*Cài đặt lại chu kỳ ngắt sau mỗi lần thực thi hàm phục vụ ngắt, tạo hiệu
      ứng sáng tắt liên tục, với chu kỳ là time_period giây*/
      mod timer (&my timer, jiffies + time period*HZ);
/*Giao diện hàm write() làm nhiệm vụ cập nhật thời gian của một chu kỳ ngắt do
người sử dụng nhập vào thông qua user application*/
static ssize t timer led write (struct file *filp, char iomem
buf[], size t bufsize, loff t *f pos)
      time period = buf[0];
```

```
printk ("Timer period has just been set to %ds\n",
      time period);
     return bufsize;
}
/*Hàm thực thi khi thiết bi được mở*/
static int
timer led open(struct inode *inode, struct file *file)
   int result = 0;
   unsigned int dev minor = MINOR(inode->i rdev);
   if (!atomic dec and test(&timer led open cnt)) {
     atomic inc(&timer led open cnt);
     printk(KERN ERR DRVNAME ": Device with minor ID %d already
     in use\n", dev minor);
     result = -EBUSY;
     goto out;
   }
out:
   return result;
/*Hàm thực thi khi thiết bị được đóng*/
static int
timer_led_close(struct inode * inode, struct file * file)
   smp mb before atomic inc();
   atomic inc(&timer led open cnt);
   return 0;
/*Khai báo và cập nhật tập tin lệnh cho thiết bị*/
struct file operations timer led fops = {
              = timer led write,
   .write
             = timer led open,
   .open
   .release = timer led close,
```

```
};
/*Gán tập tin lệnh và tên thiết bị vào tập tin thiết bị sẽ được tạo*/
static struct miscdevice timer led dev = {
                       = MISC DYNAMIC MINOR,
        .minor
                       = "timer led",
        .name
                       = &timer led fops,
        .fops
};
/*Hàm được thực thi khi cài đặt driver vào hệ thống*/
static int init
timer led mod init(void)
{
     /*Cài đặt các thông số cho các PIN muốn thao tác là ngõ ra*/
      gpio request (P00, NULL);
      gpio request (P01, NULL);
      gpio request (P02, NULL);
      gpio request (P03, NULL);
      gpio request (P04, NULL);
      gpio request (PO5, NULL);
      gpio request (P06, NULL);
      gpio request (P07, NULL);
      at91 set GPIO periph (P00, 1);
     at91 set GPIO periph (P01, 1);
     at91 set GPIO periph (P02, 1);
     at91 set GPIO periph (P03, 1);
     at91 set GPIO periph (P04, 1);
      at91 set GPIO periph (P05, 1);
     at91 set GPIO periph (P06, 1);
     at91 set GPIO periph (P07, 1);
      gpio direction output (P00, 0);
      gpio direction output(P01, 0);
      gpio direction output(P02, 0);
      gpio direction output(P03, 0);
```

```
gpio direction output (P04, 0);
      gpio direction output(P05, 0);
      gpio direction output(P06, 0);
      gpio direction output(P07, 0);
      /*Các thao tác khởi tao timer*/
      /*Yêu cầu kernel dành một vùng nhớ lưu timer sắp được tạo*/
      init timer (&my timer);
      /*Cập nhật thời gian sẽ sinh ra ngắt*/
      my timer.expires = jiffies + time period*HZ;
      /*Cập nhật dữ liệu cho hàm phục vụ ngắt*/
      my timer.data = 0;
      /*Gán hàm phục vụ ngắt cho timer*/
      my timer.function = my timer function;
      /*Cuối cùng kích hoạt timer hoạt động trong hệ thống*/
      add timer (&my timer);
      /*Đăng ký tập tin thiết bị đã được khai báo trong những bước đầu tiên*/
      return misc register(&timer led dev);
/*Hàm được thực thi khi tháo gỡ thiết bị ra khỏi hệ thống*/
static void exit
timer led mod exit(void)
/*Trước khi tháo gỡ driver ra khỏi hệ thống, chúng ta phải tháo bỏ timer ra, nếu
không timer vẫn chạy mặc dù driver không còn tồn tại trong hệ thống nữa. Dẫn
đến phát sinh lỗi trong những lần cài đặt tiếp theo*/
      del timer sync(&my timer);
/*Thực hiện lệnh tháo bỏ driver ra khỏi hệ thống*/
      misc deregister (& timer led dev);
module init (timer led mod init);
module exit (timer led mod exit);
MODULE LICENSE ("GPL");
```

```
MODULE AUTHOR ("coolwarmboy");
   MODULE DESCRIPTION ("Character device for for generic gpio api");
b. Chương trình application:
  /*Khai báo các thư viện cần dùng trong chương trình*/
   #include <stdio.h>
   #include <stdlib.h>
   #include <sys/types.h>
   #include <sys/stat.h>
   #include <fcntl.h>
  /*Biến lưu số mô tả tập tin khi thiết bị được mở*/
   int port led fd;
   /*Bộ đệm ghi có kích thước 1 byte*/
   char write buf[1];
   /*Biến lưu thời gian nhập vào từ người dùng*/
   long int time period;
   /*Hàm in thông báo hương dẫn*/
   void
   print usage()
      printf("timer led control app <TimePeriod>\n");
      exit(0);
   /*Hàm main() được sử dụng có tham số*/
   int
   main(int argc, char **argv)
   {
         /*Mở và kiểm tra lỗi trong quá trình mở*/
         if ((port led fd = open("/dev/timer led", O RDWR)) < 0)</pre>
         {
            printf("Error whilst opening /dev/port led device\n");
            return -1;
         }
```

```
/*Kiểm tra lỗi cú pháp nhập từ người dùng*/

if (argc != 2) {

    print_usage();
}

/*Lưu thông tin thời gian nhập vào từ người dùng*/

time_period = atoi(argv[1]);

/*Cập nhật bộ đệm ghi*/

write_buf[0] = time_period;

/*Ghi dữ liệu trong bộ đệm sang driver*/

write (port_led_fd, write_buf, 1);

/*Trả về 0 trong trường hợp không xảy ra lỗi trong quá trình thực thi
lệnh*/

return 0;
```

c. Biên dịch và thực thi chương trình:

Biên dịch chương trình *driver* và *application* tương tự như trong các bài trước, ở đây chúng ta không nhắc lại.

Chép driver và applicaiton vào kit cài đặt và xem kết quả.

Sau khi cài đặt *driver* vào hệ thống, 8 LEDs sẽ sáng tắt với chu kỳ 1s (như đã lập trình). Chúng ta thay đổi tần số chớp tắt bằng cách chay chương trình ứng dụng trên, theo cú pháp đã được quy định trong chương trình:

```
<tên chương trình> <thời gian trì hoãn>
<tên chương trình> là tên chương trình ứng dụng sau khi đã biên dịch;
<thời gian trì hoãn> là thời gian trì hoãn giữa hai lần thay đổi trạng thái;
```

III. Kết luận và bài tập:

a. Kết luận:

Trong bài này chúng ta đã thực hành thành công cách sử dụng ngắt thời gian trong cả driver và application. Mỗi cách khác nhau điều có những ưu và nhược điểm riêng trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên hai cách này có một điểm yếu chúng là thời gian phát sinh ngắt tối thiểu là 1s đối với kỹ thuật "alarm" trong user application, 10ms đối với timer trong driver (tùy theo định nghĩa của HZ). Những ứng dụng đòi hỏi thời gian ngắt ngắn hơn thì không còn phù hợp với kỹ thuật này nữa. Chúng ta sẽ tìm hiều kỹ thuật khác hiệu quả hơn trong những module điều khiển khác.

b. Bài tập:

- 1. Viết chương trình sử dụng kỹ thuật "alarm" để lập trình hiệu ứng led sáng dần, tắt dần; sáng dồn; một điểm sáng dịch chuyền mất dần; Với *driver* đã được lập trình trong bài điều khiển 8 LEDs sáng tắt. Chu kỳ ngắt do người sử dụng quy định trong lúc thực thi.
- 2. Lập trình tương tự với kỹ thuật ngắt dùng *timer* trong *driver*.
- **Các bài tập này điều dựa vào sơ đồ kết nối phần cứng trong hai ví dụ trên.

BÀI 2

GIAO TIÉP ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN RỜI

I. Phác thảo dự án:

LEDs 7 đoạn là một trong những linh kiện điện tử hiển thị thông tin phổ biến. Các thông tin hiển thị thông thường là các số thập phân, một số trường hợp là số nhị phân, thập lục phân, ... Có nhiều cách hiển thị LEDs 7 đoạn khác nhau, điều khiển trực tiếp thông qua các cổng vào ra, và điều khiển bằng phương pháp quét. Đề đơn giản, trong bài này chúng ta sẽ nghiên cứu cách điều khiển trực tiếp thông qua các cổng xuất mã 7 doạn ra LEDs thông thường. Làm nền tảng cho phương pháp hiển thị bằng phương pháp quét LEDs trong bài sau.

Những kiến thức về LED 7 đoạn đã được nghiên cứu rất kỹ trong những môn học kỹ thuật số căn bản. Nên sẽ không được nhắc lại trong quyển sách này mà chỉ áp dụng vào hướng dẫn thực hành thao tác với hệ thống nhúng.

a. Yêu cầu dự án:

Dự án này sẽ hướng dẫn cách điều khiển 2 LEDs 7 doạn rời hiển thị số nguyên từ 00 đến 99. Người dùng sẽ nhập 3 tham số: giới hạn 1, giới hạn 2 và chu kỳ đếm (tính bằng ms). Hệ thống sẽ tiến hành đếm bắt đầu từ giới hạn 1 đến giới hạn 2 với tốc độ đếm được quy dịnh. Nếu giới hạn 1 lớn hơn giới hạn 2 thì chương trình sẽ thực hiện đếm xuống. Nếu giới hạn 1 nhỏ hơn giới hạn 2 thì chương trình sẽ thực hiện đếm lên. Nếu giới hạn 1 bằng giới hạn 2 thì hiển thị số giới hạn 1 ra LEDs. Cả hai giới hạn đều nằm trong khoảng từ 00 đến 99. Cú pháp lệnh khi thực thi như sau:

<tên chương trình> <giới hạn 1> <giới hạn 2> <thời gian trì hoãn> ${\hbox{Trong $d\acute{o}$}}$:

<tên chương trình> là tên chương trình sau khi đã biên dịch thành công;

<giới hạn 1> là giới hạn đầu tiên do người dùng nhập vào từ 00 đến 99;

<giới hạn 2> là giới hạn sau do người dùng nhập vào có giá trị từ 00 đến 99;


b. Phân công nhiệm vụ:

• Driver:

Áp dụng giao diện hàm write() nhận dữ liệu là số nguyên từ 00 đến 99 từ *user application*, giải mã sang số BCD trước khi chuyển thành mã 7 đoạn để hiển thị ra LEDs.

• Application:


Nhận các tham số từ người dùng nhập khi gọi chương trình thực thi. Thực hiện đếm lên hay đếm xuống tùy thuộc vào giá trị nhận được từ tham số người dùng. Dùng giao diện hàm write() truyền số từ 00 đến 99 cho *driver* hiển thị ra LEDs. Chương trình *application* thực hiện theo lưu đồ sau:



Hình 4-13- Lưu đồ điều khiển đếm hiển thị LED 7 đoạn rời.

II. Thực hiện:

1. Kết nối phần cứng theo sơ đồ sau:



Hình 4-14- Sơ đồ kết nối 2 LEDs 7 đoạn rời.

2. Viết chương trình:

```
• Driver: Tên 2_Dis_Seg_led_dev.c
  /*Khai báo thư viện cần dùng cho các hàm trong chương trình*/
   #include <linux/module.h>
   #include <linux/errno.h>
   #include <linux/init.h>
   #include <asm/gpio.h>
   #include <asm/atomic.h>
   #include <linux/genhd.h>
   #include <linux/miscdevice.h>
  /*Tên driver thiết bi*/
   #define DRVNAME
                          "dis seg led dev"
   #define DEVNAME
                          "dis seg led"
  /*Khai báo các chân LEDs sử dụng tương ứng với chân trong chip*/
  /*Khai báo các chân của LEDs thứ nhất (LEDs chục)*/
   #define A1
                          AT91 PIN PB8
   #define B1
                          AT91 PIN PB10
```

```
#define C1
                       AT91 PIN PA23
#define D1
                       AT91 PIN PB16
#define E1
                       AT91 PIN PA24
#define F1
                       AT91 PIN PB11
#define G1
                       AT91 PIN PB9
/*Khai báo các chân của LEDs thứ hai (LEDs đơn vi)*/
#define A2
                       AT91 PIN PB0
#define B2
                      AT91 PIN PB2
#define C2
                       AT91 PIN PC5
#define D2
                       AT91 PIN PC6
#define E2
                       AT91 PIN PC7
#define F2
                       AT91 PIN PC4
#define G2
                       AT91 PIN PB3
         /*Các lệnh set và clear bit cho các chân của LEDs 7 đoạn*/
                          /*Basic commands*/
                        /*Các lệnh cho LEDs 1 */
#define SET A1()
                                   gpio set value (A1,1)
#define SET_B1()
                                   gpio set value (B1,1)
#define SET C1()
                                   gpio set value(C1,1)
#define SET D1()
                                   gpio set value (D1,1)
                                   gpio set value (E1,1)
#define SET E1()
#define SET F1()
                                   gpio set value (F1,1)
#define SET G1()
                                   gpio set value (G1,1)
#define CLEAR A1()
                                   gpio set value (A1,0)
#define CLEAR B1()
                                   gpio set value (B1,0)
#define CLEAR C1()
                                   gpio set value(C1,0)
#define CLEAR D1()
                                   gpio set value (D1,0)
#define CLEAR E1()
                                   gpio set value (E1,0)
                                   gpio set value(F1,0)
#define CLEAR F1()
#define CLEAR G1()
                                   gpio set value(G1,0)
                        /*Các lênh cho LEDs 2*/
#define SET A2()
                                   gpio set value (A2,1)
```

```
#define SET B2()
                                  gpio set value(B2,1)
#define SET C2()
                                  gpio set value(C2,1)
#define SET D2()
                                  gpio set value(D2,1)
#define SET E2()
                                  gpio set value(E2,1)
#define SET F2()
                                  gpio set value(F2,1)
#define SET G2()
                                  gpio set value(G2,1)
#define CLEAR A2()
                                  gpio set value (A2,0)
#define CLEAR B2()
                                  gpio set value (B2,0)
#define CLEAR C2()
                                  gpio set value(C2,0)
#define CLEAR D2()
                                  gpio set value(D2,0)
#define CLEAR E2()
                                  gpio set value (E2,0)
#define CLEAR F2()
                                  gpio set value (F2,0)
#define CLEAR G2()
                                  gpio set value (G2,0)
static atomic t dis seg led open cnt = ATOMIC INIT(1);
/*Định nghĩa mã LEDs 7 đoạn tích cực mức thấp*/
static int SSC[10] =
{0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};
/*Hàm chuyển đổi dữ liệu 8 bit thành các trạng thái LEDs tương ứng trong LEDs
7  doan*/
/*Dành cho LEDs 1*/
void dis seg led write data led 1(char data)
      (data&(1<<0))? SET A1():CLEAR A1();
      (data&(1<<1))? SET B1():CLEAR B1();
      (data&(1<<2))? SET C1():CLEAR C1();
      (data&(1<<3))? SET D1():CLEAR D1();
      (data&(1<<4))? SET E1():CLEAR E1();
      (data&(1<<5))? SET F1():CLEAR F1();
      (data&(1<<6))? SET G1():CLEAR G1();
}
```

```
/*Hàm chuyển đổi dành cho LEDs 2*/
void dis seg led write data led 2(char data)
      (data&(1<<0))? SET A2():CLEAR A2();
      (data&(1<<1))? SET B2():CLEAR B2();
      (data&(1<<2))? SET C2():CLEAR C2();
      (data&(1<<3))? SET D2():CLEAR D2();
      (data&(1<<4))? SET E2():CLEAR E2();
      (data&(1<<5))? SET F2():CLEAR F2();
      (data&(1<<6))? SET G2():CLEAR G2();
/*Hàm giải mã số nguyên từ 00 đến 99 sang số BCD và viết trạng thái ra lEDs
vật lý*/
void dis seg led decode and write to led(char data) {
dis seg led write data led 1(SSC[data/10]);
dis seg led write data led 2(SSC[data%10]);
/*Giao diện hàm write() nhận số nguyên từ user application hiển thị ra LEDs 7
đoan*/
static ssize t dis seg led write (struct file *filp, char iomem
buf[], size t bufsize, loff t *f pos)
{
     /*Gọi hàm chuyển đổi dữ liệu ghi ra LEDs*/
      dis seg led decode and write to led(buf[0]);
      return bufsize;
}
static int
dis seg led open(struct inode *inode, struct file *file)
   int result = 0;
   unsigned int dev minor = MINOR(inode->i rdev);
   if (!atomic dec and test(&dis seg led open cnt)) {
       atomic inc(&dis seg led open cnt);
```

```
printk(KERN ERR DRVNAME ": Device with minor ID %d already
      in use\n", dev minor);
      result = -EBUSY;
      goto out;
   }
out:
  return result;
}
static int
dis seg led close(struct inode * inode, struct file * file)
   smp mb before atomic inc();
   atomic inc(&dis seg led open cnt);
  return 0;
}
struct file operations dis seg led fops = {
   .write = dis_seg_led_write,
   .open = dis seg led open,
   .release = dis seg led close,
};
static struct miscdevice dis seg led dev = {
        .minor = MISC DYNAMIC MINOR,
        .name = "dis_seg led",
        .fops = &dis seg led fops,
};
static int init
dis seg led mod init(void)
     /*Cài đặt các chân gpio sử dụng thành thành ngõ ra*/
     gpio request (A1, NULL);
     gpio request (B1, NULL);
     gpio request (C1, NULL);
     gpio request (D1, NULL);
     gpio request (E1, NULL);
```

```
gpio request (F1, NULL);
gpio request (G1, NULL);
at 91 set GPIO periph (A1, 1);
at91 set GPIO periph (B1, 1);
at91 set GPIO periph (C1, 1);
at91_set_GPIO periph (D1, 1);
at91 set GPIO periph (E1, 1);
at91 set GPIO periph (F1, 1);
at91 set GPIO periph (G1, 1);
gpio direction output(A1, 0);
gpio direction output(B1, 0);
gpio direction output(C1, 0);
gpio direction output(D1, 0);
gpio direction output(E1, 0);
gpio direction output(F1, 0);
gpio direction output(G1, 0);
gpio request (A2, NULL);
gpio request (B2, NULL);
gpio request (C2, NULL);
gpio request (D2, NULL);
gpio request (E2, NULL);
gpio request (F2, NULL);
gpio request (G2, NULL);
at91 set GPIO periph (A2, 1);
at91 set GPIO periph (B2, 1);
at91 set GPIO periph (C2, 1);
at91 set GPIO periph (D2, 1);
at91 set GPIO periph (E2, 1);
at91 set GPIO periph (F2, 1);
at91 set GPIO periph (G2, 1);
```

```
gpio direction output(A2, 0);
     gpio direction output(B2, 0);
     gpio direction output(C2, 0);
     gpio direction output(D2, 0);
     gpio_direction_output(E2, 0);
     gpio direction output(F2, 0);
     gpio direction output(G2, 0);
     return misc register (&dis seg led dev);
}
static void exit
dis seg led mod exit(void)
{
   misc deregister(&dis seg led dev);
}
module init (dis seg led mod init);
module exit (dis seg led mod exit);
MODULE LICENSE ("GPL");
MODULE AUTHOR("coolwarmboy");
MODULE DESCRIPTION ("Character device for for generic gpio api");
```

• Application:

```
/*Khai báo thư viện cần thiết cho các lệnh cần dùng trong chương trình*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/ioctl.h>
/*Hàm in ra hướng dẫn khi người dùng nhập sai cú pháp*/
void
print usage()
   printf("dis seg led app <lmt1> <lmt2> <time period>\n");
   exit(0);
}
/*Chương trình chính, khai báo dạng tham số cho người dùng*/
int
main(int argc, char **argv)
{
      /*Biến lưu số mô tả tập tin, khi tập tin thiết bị được mở*/
      int dis seg led fd;
      /*Bộ đệm ghi*/
      char write buf[1];
      /*Thời gian thay đổi trạng thái do ngnười dùng nhập vào*/
      long int time period;
      /*Các biển phục vụ cho quá trình đểm*/
      char counter, lmt1, lmt2;
      /*Mở tập tin thiết bị trước khi thao tác*/
      if ((dis seg led fd = open("/dev/dis seg led", O RDWR)) <
      0)
         printf("Error whilst opening /dev/dis seg led device\n");
```

```
return -1;
/*Kiểm tra lỗi cú pháp từ người dùng*/
if (argc != 4) {
      print usage();
}
/*Cập nhật các tham số cần thiết từ người dùng*/
lmt1 = atoi(argv[1]);
lmt2 = atoi(argv[2]);
time period = atoi(argv[3])*1000;
/*Cho counter bằng giời hạn 1 */
counter = lmt1;
/*Cập nhật trạng thái LEDs lần đầu tiên*/
write buf[0] = counter;
write(dis seg led fd, write buf, 1);
usleep(time period);
/*Thực hiện đếm theo yêu cầu của thuật toán đã trình bày*/
do {
      if (counter < lmt2) {</pre>
            counter++;
      } else {
            counter--;
      }
      write buf[0] = counter;
      write(dis_seg_led_fd,write buf,1);
      usleep(time period);
/*Liên tục đếm cho đến khi counter bằng giới hạn 2 */
} while (counter != lmt2);
/*Trả về 0 khi không có lỗi trong quá trình thực thi chương trình */
return 0;
```

}

3. Biên dịch và thực thi chương trình:

Biên dịch thực thi và chạy chương trình trên kit, quan sát kết quả.

III. Kết luận và bài tập:

a. Kết luận:

Trong phần này chúng ta đã điều khiển thành công module 2 LEDs 7 đoạn rời để hiển thị số các số nguyên trong khoảng từ 00 đến 99 bằng các chân gpio thông qua giao diện hàm write giao tiếp giữa *application* và *driver*. Trong trường hợp có nhiều LEDs số lượng IO không đủ, thì chúng ta sẽ chuyển sang dùng phương pháp khác tối ưu hơn. Cũng dùng số lượng chân là 16, chúng ta có thể điều khiển 8 LEDs 7 đoạn. Chúng ta sẽ nghiên cứu cách điều khiển LEDs bằng phương pháp quét trong bài sau.

b. Bài tập:

- 1. Viết chương trình *driver* để điều khiển 2 LEDs 7 đoạn hiển thị thông tin là số hex trong khoảng từ 00-FF. Sau đó viêt chương trình *application* với cùng ý tưởng như trong bài ví dụ trên:
 - Người dùng nhập vào hai tham số: Giới hạn 1 và giới hạn 2, là hai số hex trong kho ảng từ 00-FF;
 - Chương trình thực hiện đếm lên hay đếm xuống từ giới hạn 1 đến giới hạn 2;
 - Khoảng thời gian giữa hai lần thay đổi giá trị được quy định bởi người dùng.
- 2. Mở rộng *driver* và *application* trong ví dụ trên để có thể hiển thị số âm. Lúc này giá trị có thể hiển thị trên LEDs có thể nằm trong khoảng từ -9 đến 99;

BÀI3

GIAO TIÉP ĐIỀU KHIỂN LED 7 ĐOẠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÉT

I. Phác thảo dự án:

Bài trước chúng ta đã điều khiển thành công 2 LEDs 7 đoạn dùng phương pháp thông thường là xuất Port điều khiển trực tiếp. Phương pháp này tuy đơn giản nhưng số lương io điều khiển là rất lớn trong trường hợp có nhiều LEDs cần điều khiển đồng thời. Bài này chúng ta sẽ tìm sử dụng phương pháp quét để điều khiển đồng thời 8 LEDs 7 đoạn hiển thị thông tin.

Phương pháp quét LEDs được chúng ta nghiên cứu rất kỹ trong môn học thực tập vi xử lý 89XX51. Giáo trình này sẽ áp dụng thuật toán này vào lập trình điều khiển trong hệ thống nhúng.

Trong bài này chúng ta sẽ sử dụng kỹ thuật ngắt thời gian mới, dùng timer vật lý được tích hợp sẵn trong vi điều khiển. Do timer được sử dụng trong chương trình liên quan đến những chức năng của hệ điều hành nên chúng ta phải tự lập trình chức năng này thay vì dùng những hàm được hỗ trợ sẵn.

a. Yêu cầu dự án:

Dự án này điều khiển 8 LEDs 7 đoạn bằng phương pháp quét. Với phương pháp điều khiển này, chúng ta sẽ lập trình hiển thị nhiều hiệu ứng khác nhau:

- Hiển thị số '07101080" ra 8 LEDs;
- Đếm hiển thị từ XX đến YY với chu kỳ Z do người dùng quy định;
- Đếm giờ phút giây hiển thị 8 LEDs;

b. Phân công nhiệm vụ:

- Driver: Trong dự án này chúng ta sử dụng chung một driver. Driver này có những đặc điểm sau:
 - *Driver* dùng phương pháp ngắt thời gian timer 0, đây là timer vật lý tích hợp trong vi điều khiển. Tạo chu kỳ ngắt 1ms, khi đến thời điểm ngắt, chương trình sẽ cập

nhật thay đổi trạng thái quét LEDs hiển thị theo dữ liệu đã được lưu trữ trong bộ nhớ đêm.

- Driver sử dụng hai giao diện hàm: ioctl() và write(). Trong đó:
 - Giao diện hàm write() nhận mảng số nguyên trong khoảng từ 0 đến 9 bao gồm 8 phần tử tương ứng với 8 LEDs 7 đoạn cần hiển thị. Hàm sẽ cập nhật dữ liệu trong bộ nhớ đệm hiển thị ngay sau khi nhận được mảng thông tin từ người dùng. Như vậy nếu *user application* muốn hiển thị bất kỳ số nào ra LEDs thì chỉ cần gán số đó vào bộ đệm ghi, sau đó gọi giao diện hàm write() chuyển thông tin từ bộ đệm ghi trong *user* sang bộ đệm nhận trong *driver* để hiển thị ra LEDs.

**Bên cạnh các số từ 0 đến 9, driver còn hỗ trợ hiển thị thêm các ký từ đặt biệt, được quy định bởi những mã số khác nhau: Ký tự "-" được quy định bởi mã số 10, ký tự "_" được quy định bởi mã số 11, ký tự " " (khoảng trắng) được quy định bởi mã số 12, và một số ký tự khác nếu muốn chúng ta có thể thêm vào.

- Giao diện hàm ioctl() thực hiện nhiều chức năng khác nhau:
 - 1. Trì hoãn thời gian với độ phân giải 10ms. Người dùng gọi giao diện ioctl() với tham số lệnh SWEEP_LED_DELAY và khoảng thời gian trì hoãn tương ứng để thực hiện trì hoãn theo yêu cầu.
 - 2. Nhận số nguyên (00000000 đến 9999999) từ *user application* giải mã hiển thị ra LEDs 7 doạn. Người dùng gọi giao diện ioctl() với tham số lệnh SWEEP_LED_NUMBER_DISPLAY và số nguyên muốn hiển thị. Chương trình *driver* sẽ nhận thông tin này, giải mã và ghi vào bộ nhớ đệm hiển thị trong *driver* để quét ra LEDs.
 - 3. Nhận 3 số nguyên giờ, phút, giây từ *user application*, giải mã và ghi vào bộ đệm hiển thị ra LEDs đưới dạng "HH-MM-SS". Chức năng này có tham số lệnh là SWEEP_LED_TIME_DISPLAY.

> Application:

Trong dự án này chúng ta sẽ xây dựng một chương trình *application* tổng hợp thực hiện tất cả các hiệu ứng điều khiển LEDs 7 đoạn trên. *Application* sẽ được xây dựng dựa vào cấu trúc hàm main() có nhiều tham số để người dùng nhập tham số thực thi chương trình. Chương trình sẽ nhận tham số này, lựa chọn trường hợp và đáp ứng đúng yêu cầu. Cụ thể từng chức năng như sau:

- Hiển thị dãy số "01234567" ra 8 LEDs 7 đoạn:

Người dùng nhập dòng lệnh theo cú pháp sau:

```
./<Tên chương trình> display_number
```

Trong đó:

<Tên chương trình> là tên chương trình application sau khi biên dịch;

displaynumber là tham số yêu cầu xuất dãy số;

Người lập trình chỉ cần khai báo bộ đệm ghi là một mảng bao gồm 8 thành phần, mỗi phần tử tương đương với 1 LED. Cập nhật bộ đệm ghi là các số từ 0 đến 7. Cuối cùng gọi giao diện hàm write() để ghi bộ đệm ghi sang bộ đệm nhận trong dirver hiển thị ra LEDs.

- Đếm hiển thị từ XX đến YY với chu kỳ T:

Người dùng nhập dòng lệnh shell theo cú pháp:

```
./<Tên chương trình> count_number XX YY T
```

Trong đó:

xx: Là số giới hạn 1;

YY: Là số giới hạn 2;

T: Là chu kỳ (đơn vị là 10ms) thay đổi trạng thái.

Chương trình sẽ đếm từ XX đến YY với chu kỳ đếm là Tx10ms. Mỗi lần cập nhật trạng thái chương trình sẽ gọi giao diện hàm ioctl() để yêu cầu *driver* giải mã hiển thi LEDs.

- Đếm giờ phút giây hiển thị 8 LEDs 7 đoạn:


Người dùng nhập dòng lệnh shell theo cú pháp:

```
./<Tên chương trình> count_time HH MM SS
```

Chương trình thực hiện đếm giờ phút giây bắt đầu, sau mỗi chu kỳ 1s thông tin này sẽ được truyền qua *driver*. Tại đây *driver* sẽ giải mã và hiển thị ra LEDs 7 đoạn theo dạng "HH-MM-SS".

II. Thực hiện:

1. Kết nối phần cứng theo sơ đồ sau:



Hình 4-15- Sơ đồ kết nối 8 LEDs 7 đoạn bằng phương pháp quét.

2. Chương trình driver:

```
/*Khai báo thư viện cần thiết cho các lệnh cần dùng trong chương trình */
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <mach/at91_tc.h>
#include <asm/gpio.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <linux/genhd.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <asm/uaccess.h>
```

```
/*Các thư viện hỗ trợ cho ngắt và trì hoãn thời gian*/
#include linux/interrupt.h> //Chứa hàm hỗ trợ khai báo ngắt
#include <linux/clk.h> //Chứa hàm khởi tạo clock
#include <linux/irq.h>
#include <linux/time.h>
#include <linux/jiffies.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/delay.h>
/*Tên driver thiết bị*/
#define DRVNAME
                      "sweep seg led dev"
                      "sweep seg led"
#define DEVNAME
            /*----*/
/*Khai báo các chân điều khiển LEDs 7 đoan*/
/*Các chân điều khiển tích cực cho LEDs*/
#define P00
                         AT91 PIN PB8
#define P01
                         AT91 PIN PB10
#define P02
                         AT91 PIN PA23
#define P03
                         AT91 PIN PB16
#define P04
                         AT91 PIN PA24
#define P05
                         AT91 PIN PB11
#define P06
                         AT91 PIN PB9
#define P07
                          AT91 PIN PB7
/*Các chân điều khiển truyền dữ liệu cho LEDs tích cực hiển thị*/
#define A
                         AT91 PIN PB0
#define B
                         AT91 PIN PB2
#define C
                         AT91 PIN PC5
#define D
                         AT91 PIN PC6
#define E
                         AT91 PIN PC7
#define F
                         AT91 PIN PC4
                         AT91 PIN PB3
#define G
/*Các lệnh cơ bản điều khiển set() và clear() bit cho các chân gpio*/
                    /*Basic commands*/
```

```
/*Lệnh set() và clear() bit cho các chân chọn LEDs*/
#define SET P00()
                                     gpio set value(P00,1)
#define SET P01()
                                     gpio set value(P01,1)
#define SET P02()
                                     gpio set value(P02,1)
                                     gpio set value(P03,1)
#define SET P03()
#define SET P04()
                                     gpio set value(P04,1)
#define SET P05()
                                     gpio set value(P05,1)
#define SET P06()
                                     gpio set value (P06,1)
#define SET P07()
                                     gpio set value(P07,1)
#define CLEAR P00()
                                     gpio set value(P00,0)
#define CLEAR P01()
                                     gpio set value(P01,0)
#define CLEAR P02()
                                     gpio set value(P02,0)
#define CLEAR P03()
                                     gpio set value (P03,0)
#define CLEAR P04()
                                     gpio set value (P04,0)
#define CLEAR P05()
                                     gpio set value(P05,0)
#define CLEAR P06()
                                     gpio set value (P06,0)
#define CLEAR P07()
                                     gpio set value(P07,0)
/*Các lệnh set() và clear() bit cho các chân dữ liệu LEDs*/
#define SET A()
                                     gpio set value(A,1)
#define SET B()
                                     gpio set value(B,1)
#define SET C()
                                     gpio set value(C,1)
#define SET D()
                                     gpio set value(D,1)
#define SET E()
                                     gpio set value(E,1)
#define SET F()
                                     gpio set value(F,1)
#define SET G()
                                     gpio set value(G,1)
#define CLEAR A()
                                     gpio set value(A,0)
#define CLEAR B()
                                     gpio set value(B,0)
#define CLEAR C()
                                     gpio set value(C,0)
#define CLEAR D()
                                     gpio set value(D,0)
#define CLEAR E()
                                     gpio set value(E,0)
#define CLEAR F()
                                     gpio set value(F,0)
#define CLEAR G()
                                     gpio set value(G,0)
```

```
/*Định nghĩa các số định danh lệnh cho giao diện hàm ioctl() */
#define SWEEP LED DEV MAGIC 'B'
#define SWEEP LED DELAY IO(SWEEP LED DEV MAGIC, 0)
#define SWEEP LED NUMBER DISPLAY IO(SWEEP LED DEV MAGIC, 1)
#define SWEEP LED TIME DISPLAY IO(SWEEP LED DEV MAGIC, 2)
  /* Counter is 1, if the device is not opened and zero (or less) if opened. */
  static atomic t sweep seg led open cnt = ATOMIC INIT(1);
  /*Bộ nhớ đệm hiển thị trong driver, chứa những số nguyên được giải mã sang
  LEDs 7 doan*/
  unsigned char DataDisplay[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};
  /*Bộ giải mã LEDs 7 đoạn, bao gồm các mã 7 đoạn từ 0 đến 9, các ký tự đặc
  biệt "-", " "và ký tự rỗng*/
  unsigned char SevSegCode[]= { 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99,
  0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90, 0x3F, 0x77, 0xFF};
  /*Biến lưu trạng thái LEDs tích cực*/
  int i;
  /*Con trỏ nền của thanh ghi điều khiển timer0 tích hợp trong vi điều khiển*/
  void iomem *at91tc0 base;
  /*Con trỏ cấu trúc clock của timer0*/
  struct clk *at91tc0 clk;
  /*Hàm trì hoãn thời gian dùng jiffies trong kernel, thay thể cho các hàm trì
  hoãn thời gian trong user; Hàm trì hoãn thời gian có độ phân giải 1ms*/
  void sweep led delay(unsigned int delay) {
     /*Khai báo biến lưu thời điềm tương lai cần trì hoãn*/
     long int time delay;
     /*Câp nhất thời điểm tương lai cần trì hoãn*/
     time delay = jiffies + delay;
     /*So sánh thời điểm hiện tại với thời điểm tương lai*/
     while (time before(jiffies, time delay)) {
           /*Thực hiện chia tiến trình trong quá trình trì hoãn thời gian*/
           schedule();
```

```
}
}
/*Hàm ghi dữ liệu 8 bits cho LEDs tích cực hiển thị*/
void sweep seg led write data active led(char data)
   (data&(1<<0))? SET P00():CLEAR P00();
   (data&(1<<1))? SET P01():CLEAR P01();
   (data&(1<<2))? SET P02():CLEAR P02();
   (data&(1<<3))? SET P03():CLEAR P03();
   (data&(1<<4))? SET P04():CLEAR P04();
   (data&(1<<5))? SET_P05():CLEAR_P05();
   (data&(1<<6))? SET P06():CLEAR P06();
   (data&(1<<7))? SET P07():CLEAR P07();
/*Hàm ghi dữ liệu mã 7 đoạn cho LEDS hiển thị*/
void sweep seg led write data led(char data)
   (data&(1<<0))? SET A():CLEAR A();
   (data&(1<<1))? SET B():CLEAR B();
   (data&(1<<2))? SET C():CLEAR C();
   (data&(1<<3))? SET D():CLEAR D();
   (data&(1<<4))? SET E():CLEAR E();
   (data&(1<<5))? SET F():CLEAR F();
   (data&(1<<6))? SET G():CLEAR G();
/*Hàm chọn LEDs tích cực*/
void active led choice(char number) {
   sweep seg led write data active led(~(1<<(number)));</pre>
}
/*Hàm xuất dữ liệu cho LEDs hiển thị*/
void data led stransmitt (char data) {
   sweep_seg_led_write data led (SevSegCode[data]);
```

```
/*Giải mã số 8 chữ số sang từng ký tự số BCD, lưu vào vùng nhớ đệm hiển thị
LEDs*/
void sweep led number display (unsigned long int data) {
   DataDisplay[0] = data % 10;
   DataDisplay[1] = (data % 100)/10;
   DataDisplay[2] = (data % 1000)/100;
   DataDisplay[3] = (data % 10000)/1000;
   DataDisplay[4] = (data % 100000)/10000;
   DataDisplay[5] = (data % 1000000)/100000;
   DataDisplay[6] = (data % 10000000)/1000000;
   DataDisplay[7] = data/10000000;
/*Giải mã giờ phút giây thành những ký số BCD, và ký tự đặc biệt lưu vào
vùng nhớ đệm hiển thị LEDs*/
void sweep led time display(int hh, int mm, int ss) {
   DataDisplay[0] = ss%10;
   DataDisplay[1] = ss/10;
   DataDisplay[2] = 10; //K\acute{y} tự "-"
   DataDisplay[3] = mm%10;
   DataDisplay[4] = mm/10;
   DataDisplay[5] = 10; //K\acute{y} tự "-"
   DataDisplay[6] = hh%10;
   DataDisplay[7] = hh/10;
/*Hàm phục vụ ngắt timer thực hiện quét LEDs 7 đoạn, tại một thời điểm chỉ
hiến thị 1 LEDs với mã 7 đoạn của LED đó*/
static irqreturn t at91tc0 isr(int irq, void *dev id) {
   int status;
   /*Đọc thanh ghi trạng thái của timer0 reset lại timer sau khi xảy ra ngắt*/
   status = ioread32(at91tc0 base + AT91_TC_SR);
   /*Truyền dữ liệu cho LEDs i*/
   data led stransmitt(DataDisplay[i]);
   /*Chon tích cưc cho LEDs i*/
```

```
active led choice(i);
   /*Cập nhật biến trạng thái cho LEDs tiếp theo*/
   /*Giới han số LEDs hiển thi*/
   if (i==8) i = 0;
   /*Kết thúc quá trình ngắt trở lại chương trỉnh driver chính*/
   return IRQ HANDLED;
}
/*Khai báo và định nghĩa giao diện hàm write(), nhận dữ liệu từ user
application là một mảng 8 bytes cập nhật vào bộ nhớ đệm ghi trong driver*/
static ssize t dis seg led write (struct file *filp, unsigned
char iomem buf[], size t bufsize, loff t *f pos)
   /*Bộ nhớ đệm ghi nhận dữ liệu từ user*/
   unsigned char write buf[8];
   /*Biến lưu kích thước trả về khi ghi thành công*/
   int write size = 0;
   int i;
   /*Thực hiện hàm copy from user() nhận dữ liệu từ user đến driver */
   if (copy from user (write buf, buf, 8) != 0) {
         return -EFAULT;
   } else {
         write size = bufsize;
   /*Chuyển dữ liệu từ bộ đệm ghi sang bộ đệm hiển thị LEDs */
   for (i=0; i<8; i++) {
         DataDisplay[i] = write buf [i];
   return write size;
}
/*Khai báo và định nghĩa giao diện hàm ioctl()*/
static int
```

```
sweep seg led ioctl(struct inode * inode, struct file * file,
unsigned int cmd, unsigned long int arg[])
{
   int retval=0;
  switch (cmd) {
        /*Trong trường hợp lệnh delay trong kernel, gọi hàm
        sweep_led_delay*/
        case SWEEP LED DELAY:
              sweep led delay(arg[0]);
        break;
        /*Trong trường hợp lệnh xuất số hiển thị,
        sweep led number display() để giải mã và cập nhật thông tin cho
        bộ đệm hiển thị LEDs*/
        case SWEEP LED NUMBER DISPLAY:
              sweep led number display(arg[0]);
        break;
        /*Trong trường hợp hiến thị thời
                                                 gian,
        sweep led time display() để giải mã và xuất ra bộ nhớ đệm hiển
        thi dang HH-MM-SS*/
        case SWEEP LED TIME DISPLAY:
              sweep led time display(arg[0], arg[1], arg[2]);
        break;
        /*Trong trường hợp không có lệnh hỗ trợ thì in ra lỗi cho người lập
        trình*/
        default:
              printk("The function you type does not exist\n");
              retval=-1;
        break;
   }
}
```

```
/*Khai báo và định nghĩa giao diện hàm open() */
static int
sweep seg led open(struct inode *inode, struct file *file)
   int result = 0;
   unsigned int dev minor = MINOR(inode->i rdev);
   if (!atomic dec and test(&sweep seg_led_open_cnt)) {
      atomic inc(&sweep seg led open cnt);
      printk(KERN ERR DRVNAME ": Device with minor ID %d
      already in use\n", dev minor);
      result = -EBUSY;
      goto out;
   }
out:
   return result;
/*Khai báo và định nghĩa giao diện hàm close*/
static int
sweep seg led close(struct inode * inode, struct file * file)
   smp mb before atomic inc();
   atomic inc(&sweep seg led open cnt);
   return 0;
/*Định nghĩa và cập nhật cấu trúc file operations */
struct file operations sweep seg led fops = {
   .write = dis_seg_led_write,
   .ioctl = sweep seg led ioctl,
   .open = sweep seg led open,
   .release = sweep seg led close,
};
```

```
/*Định nghĩa và cập nhật cấu trúc i node */
static struct miscdevice sweep seg led dev = {
         .minor
                       = MISC DYNAMIC MINOR,
                       = "sweep seg led",
        .name
                       = &sweep seg led fops,
        .fops
};
/*Hàm thực thi khi driver được cài đặt vào hệ thống*/
static int init
sweep seg led mod init(void)
{
   int ret=0;
  /*Khai báo các chân trong gpio đã định nghĩa thành chế độ ngõ ra */
   gpio request (P00, NULL);
   gpio request (P01, NULL);
   gpio request (P02, NULL);
   gpio request (P03, NULL);
   gpio request (P04, NULL);
   gpio request (P05, NULL);
   gpio request (P06, NULL);
   gpio request (P07, NULL);
   at91 set GPIO periph (P00, 1);
   at91 set GPIO periph (P01, 1);
   at91 set GPIO periph (P02, 1);
   at91 set GPIO periph (P03, 1);
   at91 set GPIO periph (P04, 1);
   at91 set GPIO periph (P05, 1);
   at91 set GPIO periph (P06, 1);
   at91 set GPIO periph (P07, 1);
   gpio direction output(P00, 0);
   gpio direction output(P01, 0);
   gpio direction output(P02, 0);
```

```
gpio direction output(P03, 0);
gpio direction output (P04, 0);
gpio direction output(P05, 0);
gpio direction output(P06, 0);
gpio direction output(P07, 0);
gpio request (A, NULL);
gpio request (B, NULL);
gpio request (C, NULL);
gpio request (D, NULL);
gpio request (E, NULL);
gpio request (F, NULL);
gpio request (G, NULL);
at91 set GPIO periph (A, 1);
at91 set GPIO periph (B, 1);
at91 set GPIO periph (C, 1);
at91 set GPIO periph (D, 1);
at91 set GPIO periph (E, 1);
at91 set GPIO periph (F, 1);
at91 set GPIO periph (G, 1);
gpio direction output(A, 0);
gpio direction output(B, 0);
gpio direction output(C, 0);
gpio direction output(D, 0);
gpio direction output(E, 0);
gpio direction output(F, 0);
gpio direction output(G, 0);
/*Khai báo timer0 cho hệ thống*/
at91tc0 clk = clk get(NULL, "tc0 clk");
/*Cho phép clock hoạt động*/
clk enable(at91tc0 clk);
```

```
/*Di chuyển con trỏ timer0 đến địa chỉ thanh ghi nền cho timer counter 0*/
                        ioremap_nocache(AT91SAM9260 BASE TC0,
at91tc0 base
64);
/*Kiểm tra lỗi trong quá trình định vị*/
if (at91tc0 base == NULL)
 {
     printk(KERN INFO
                          "at91adc:
                                      TC0
                                             memory
                                                       mapping
     failed\n");
     ret = -EACCES;
     goto exit 5;
 }
/*Cập nhật thông số cho timer, khởi tạo định thời ngắt timer0 với chu kỳ
ngắt là 1ms*/
// Configure TCO in waveform mode, TIMER CLK1 and to
generate interrupt on RC compare.
// Load 50000 to RC so that with TIMER CLK1 = MCK/2 =
50MHz, the interrupt will be
// generated every 1/50MHz * 50000 = 20nS * 50000 = 1 milli
second.
// NOTE: Even though AT91 TC RC is a 32-bit register, only
16-bits are programmble.
iowrite32(50000, (at91tc0 base + AT91 TC RC));
iowrite32((AT91 TC WAVE
                          AT91 TC WAVESEL UP AUTO),
(at91tc0 base + AT91 TC CMR));
iowrite32(AT91 TC CPCS, (at91tc0 base + AT91 TC IER));
iowrite32((AT91 TC SWTRG | AT91 TC CLKEN), (at91tc0 base +
AT91 TC CCR));
//Khởi tạo ngắt cho timer0
ret = request irq(AT91SAM9260 ID TC0, //ID ngắt timer0
at91tc0 isr, //Trỏ đến hàm phục vụ ngắt
0, // Định nghĩa cờ ngắt có thể chia sẽ
```

```
"sweep seg led irq",/*Tên ngắt hiển thị trong /proc/interrupts*/
   NULL); //Dữ liệu riêng trong quá trình chia sẽ ngắt
   /*In ra thông báo lỗi nếu khởi tạo ngắt không thành công*/
   if (ret != 0)
   printk(KERN INFO  "sweep seg led irq:
                                                 Timer interrupt
   request failed\n");
   ret = -EBUSY;
   goto exit 6;
   /*Đăng ký thiết bị vào hệ thống*/
   ret = misc register(&sweep seg led dev);
   /*In thông báo cho người dùng khi thiết bị cài đặt thành công*/
   printk(KERN INFO "sweep seg led: Loaded module\n");
   return ret;
   /*Giải phóng bộ nhớ khi có lỗi xảy ra*/
   exit 6:
   iounmap(at91tc0 base);
   exit 5:
   clk disable(at91tc0 clk);
   return ret;
/*Hàm được thực thi khi tháo gỡ driver ra khỏi hệ thống */
static void exit
sweep seg led mod exit(void)
   /*Giải phóng vùng nhớ dành cho timer0*/
   iounmap(at91tc0 base);
   /*Giải phóng clock dành cho timer0*/
   clk disable(at91tc0 clk);
   /*Giải phóng ngắt dành cho timer0*/
   free irq( AT91SAM9260 ID TC0, // Interrupt number
```

```
NULL); // Private data for shared interrupts
        /*Tháo driver ra hệ thống*/
        misc deregister(&sweep seg led dev);
        /*In thông báo cho người dùng driver đã được tháo gỡ */
        printk(KERN INFO "sweep seg led: Unloaded module\n");
     /*Cài đặt các hàm vào các macro init và exit*/
     module init (sweep seg led mod init);
     module_exit (sweep_seg_led mod exit);
     /*Các thông tin khái quát cho driver */
     MODULE LICENSE ("GPL");
     MODULE AUTHOR("coolwarmboy");
     MODULE DESCRIPTION("Character device for for generic gpio
      api");
3. Chương trình application:
     /*Khai báo thư viện cần thiết cho các lệnh dùng trong chương trình*/
      #include <stdio.h>
      #include <stdlib.h>
      #include <sys/types.h>
      #include <sys/stat.h>
      #include <fcntl.h>
      #include <linux/ioctl.h>
     /*Khai báo số định danh lệnh dùng cho hàm ioctl*/
   #define SWEEP LED DEV MAGIC
   #define SWEEP LED DELAY IO(SWEEP LED DEV MAGIC, 0)
   #define SWEEP LED NUMBER DISPLAY IO(SWEEP LED DEV MAGIC, 1)
   #define SWEEP LED TIME DISPLAY IO(SWEEP LED DEV MAGIC, 2)
     /*Biến lưu số mô tả tập tin thiết bi khi được mở*/
      int sweep seg led fd;
     /*Bô nhớ đệm dữ liệu cho hàm ioctl() chép qua user*/
      unsigned long int ioctl buf[3]=\{0,0,0\};
     /*Bộ nhớ đệm cho hàm write chứa dữ liệu cần hiển thị ra LEDs*/
      unsigned char write_buf[8]={0,8,0,1,0,1,7,0};
```

```
/*Các biến phục vụ cho chức năng đếm của chương trình*/
unsigned long XX, YY, T, counter;
/*Các biến phục vụ cho chức năng đếm thời gian của chương trình*/
unsigned char HH, MM, SS;
/*Hàm in hướng dẫn cho người dùng trong trường hợp phát sinh lỗi cú pháp*/
int
print usage (void) {
   printf ("display number|count number|count time
                                                               (XX|HH
   YY \mid MM T \mid SS) \setminus n");
   return -1;
}
/*Hàm delay trong user, gọi hàm delay trong driver*/
void user delay(unsigned long int delay) {
   ioctl buf[0] = delay;
   ioctl (sweep seg led fd, SWEEP LED DELAY, ioctl buf);
/*Hàm truyền các thông số giờ phút giây sang bộ nhớ đệm*/
void user transmit time (unsigned long int HH, unsigned long
int MM, unsigned long int SS) {
   ioctl buf[0] = HH;
   ioctl buf[1] = MM;
   ioctl buf[2] = SS;
   ioctl(sweep seg led fd,SWEEP LED TIME DISPLAY,ioctl buf);
/*Hàm main() được khai báo dạng tham số nhập từ người dùng để lựa chọn
chức năng thực thi, và các thông số cần thiết cho từng chức năng */
int
main(int argc, char **argv)
   int res;
   /*Trước khi thao tác thì phải mở tập tin thiết bị, đồng thời kiểm tra
   lỗi trong quá trình mở*/
```

```
if ((sweep seg led fd = open("/dev/sweep seg led", O RDWR))
< 0)
{
printf("Error whilst opening /dev/sweep seg led device\n");
     return -1;
/*Phân biệt các trường hợp lệnh khác nhau*/
switch (argc) {
     case 2:
     /*Thực hiện chức năng hiển thị mã số sinh viên*/
      if (!strcmp(argv[1], "display number")) {
     /*Gọi giao diện hàm write() ghi vùng nhớ đệm từ user sang driver*/
           write (sweep seg led fd, write buf, 8);
      } else {
           return print usage();
      break;
      case 5:
     /*Trong trương hợp đếm số hiển thị LEDs */
      if (!strcmp(argv[1], "count number")) {
      /*Cập nhật các tham số từ người dùng*/
           T = atoi(argv[4]);
           XX = atoi(argv[2]);
           YY = atoi(argv[3]);
           counter = XX;
      /*Thực hiện đềm theo quy định của người dùng*/
           while (counter != YY) {
                  ioctl buf[0] = counter;
                  ioct(sweep seg led fd,
                  SWEEP LED NUMBER DISPLAY, ioctl buf);
                  user delay(T);
                  if (counter < YY) {
                       counter++;
```

```
} else {
                       counter--;
                 }
           }
           ioctl buf[0] = counter;
           ioctl(sweep seg_led_fd, SWEEP_LED_NUMBER_DISPLAY,
           ioctl_buf);
     /*Chức năng đếm thời gian hiển thị LEDs*/
     } else if (!strcmp(argv[1], "count time")) {
     /*Cập nhật giờ phút giây từ người dùng*/
           HH = atoi(argv[2]);
           MM = atoi(argv[3]);
           SS = atoi(argv[4]);
     /*Chuyển sang vùng nhớ đệm của ioctl()*/
           user transmit time(HH,MM,SS);
           user delay(100);
     /*Thực hiện đếm thời gian giờ phút giây*/
           while (1) {
                 if (SS++ == 59) {
                       SS = 0;
                       if (MM++ == 59) {
                       MM = 0;
                       if (HH++==23) HH=0;
                 }
                 user transmit time(HH,MM,SS);
                 user delay(100);
           }
     } else {
           return print usage();
     }
     break;
default:
     return print usage();
```

```
break;
}
return 0;
}
```

4. Biên dịch và thực thi chương trình:

Biên dịch driver bằng tập tin Makefile có nội dung sau:

```
export ARCH=arm
export CROSS_COMPILE=arm-none-linux-gnueabi-
obj-m += 3_Sweep_Seg_led_dev.o
all:
    make -C /home/arm/project/kernel/linux-2.6.30 M=$(PWD)
modules
clean:
    make -C /home/arm/project/kernel/linux-2.6.30 M=$(PWD)
```

Biên dịch chương trình ứng dụng bằng dòng lệnh sau:

```
arm-none-linux-gnueabi-gcc 3_Sweep_Seg_led_app.c -o
Sweep_Seg_led_app
```

Chép tập tin driver và application sau khi biên dịch vào kit;

Cài đặt driver vào hệ thống bằng lệnh:

```
insmod 3 Sweep Seg led dev.ko
```

Chạy chương trình ứng dụng:

• Chức năng hiển thị số:

```
./Sweep_Seg_led_app display_number
```

• Chức năng đếm số hiển thị:

```
./Sweep_Seg_led_app count_number 1 10 100
```

• Chức năng đếm thời gian:

```
./Sweep Seg led app count time 12 12 12
```

Người học quan sát và kiểm tra kết quả thực thi dự án.

III. Kết luận và bài tập:

a. Kết luận:

Trong bài này chúng ta đã điều khiển thành công 8 LEDs 7 đoạn dùng phương pháp quét. Kiến thức quan trọng nhất trong bài, bên cạnh phương pháp quét led, là cách khởi tạo ngắt từ timer vật lý tích hợp trong vi điều khiển. Người học cần phải hiểu rõ các bước khởi tạo ngắt, cách cài đặt các thông số cho timer để đạt được các khoảng thời gian ngắt cần thiết

b. Bài tập:

- **1.** Cải tiến *driver* điều khiển quét LEDs 7 đoạn 3_Sweep_Seg_led_dev.c trên sao cho có thể xóa được số 0 vô nghĩa khi hiển thị số.
- **2.** Cải tiến *driver* điều khiển quét LEDs 7 đoạn 3_Sweep_Seg_led_dev.c trên sao cho có thể hiển thị được số âm trên 8 LEDs 7 đoạn.
- **3.** Viết chương trình ứng dụng *user application* thực hiện các phép toán "+" "-" "x" và ":" kết quả hiển thị trên LEDs 7 đoạn. Các toán hạng được nhập từ người dùng.

BÀI 4

GIAO TIẾP ĐIỀU KHIỂN LCD 16x2

I. Phác thảo dự án:

Bằng phương pháp truy xuất các chân gpio theo một quy luật nào đó chúng ta có thể điều khiển nhiều thiết bị khác nhau. Trong những bài trước, chúng ta đã điều khiển LEDs đơn, LEDs 7 đoạn, trong bài này chúng ta sẽ thực hành điều khiển một thiết bị hiển thị khác là LCD thuộc loại 16x2. Lý thuyết về nguyên lý hoạt động của LCD đã được nghiên cứu trong các tài liệu chuyên ngành khác, hoặc các bạn có thể tham khảo trong datasheet của thiết bị. Ở đây chúng ta không nhắc lại mà chỉ tập vào viết dirver và chương trình điều khiển trong hệ thống nhúng. Các lệnh thao tác sẽ được giải thích kỹ trong quá trình lập trình.

a. Yêu cầu dự án:

Dự án điều khiển LCD bao gồm các chức năng sau:

- Hiển thị thông tin nhập vào từ người dùng: Người dùng nhập vào một chuỗi ký tự trong màn hình console (*terminal display*), chuỗi ký tự này được xuất hiện trong LCD.
- Các thông số về ngày thàng năm của hệ thống được cập nhật và hiển thị trong LCD.
- Đếm hiển thị trên LCD: Người dùng sẽ nhập các thông số về chu kỳ, giới hạn 1, giới hạn 2. Thực hiện đếm tương tự như thuật toán của bài quét LEDs 7 đoạn. Các thông số này đều được hiển thị trên LCDs.

Sau đây chúng ta sẽ tiến hành phân công nhiệm vụ thực hiện của *driver* và application.

b. Phân công nhiệm vụ:

• Driver:

Sử dụng giao diện ioctl() để thực hiện các thao tác điều khiển LCD cơ bản như:

- Nhận mã lệnh điều khiển từ *user application* sau đó xuất ra các chân gpio ghi vào thanh ghi lệnh của LCDs;
- Nhận dữ liệu ký tự từ *user application*, xuất ra các chân gpio ghi vào thanh ghi dữ liệu của LCDs;
- Và một số lệnh khác như: Trì hoãn thời gian dùng jiffies, di chuyển con trỏ về đầu dòng hiển thị, bật tắt hiển thị, ...

• Application:

Chương trình trong *application* sử dụng những chức năng của *driver* hỗ trợ, lập trình thành những hàm có khả năng lớn hơn để thực hiện những yêu cầu của dự án.

Chương trình dùng phương pháp lập trình có tham số lựa chọn từ người dùng để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu. Những nhiệm vụ đó là:

- Hiển thị thông tin từ người dùng:

Người dùng chạy chương trình theo cú pháp sau:

```
<tên chương trình> display_string <Chuỗi_ký_tự_cần_hiển_thị> \mbox{Trong}\,\mbox{\it d\'o}
```

<Tên chương trình> là tên chương trình ứng dụng sau khi biên dịch;

< Chuỗi_ký_tự_cần_hiển_thị> là chuỗi thông tin người dùng muốn hiển thị ra LCD;

display string là tham số chức năng phải nhập để thực hiện nhiệm vụ;

Sau khi nhận được yêu cầu, chương trình sẽ tách từng ký tự trong chuỗi vừa nhập lần lượt hiển thi trên LCDs.

- Hiển thị các thông số ngày thàng năm của hệ thống ra LCD:

Người dùng nhập cú pháp thực thi chương trình như sau:

```
<tên chương trình> display_time
```


Trong đó:

display time là tham số chức năng phải nhập để thực hiện nhiệm vụ;

```
Ngày thàng năm được hiển thị trên LCD có dạng:
 The present time is:
 DD/MM/YYYY
Đếm hiển thi trên LCD:
Người dùng nhập lệnh thực thi chương trình theo cú pháp:
 <tên chương trình> display counter XX YY T
 Trong đó:
 display counter là tham số chức năng cần phải nhập để thực hiện nhiệm vụ;
 xx là giới hạn 1;
 YY là giới hạn 2;
(**Giới hạn 1 và giới hạn 2 nằm trong khoảng từ 00 đến 99);
 T là chu kỳ thay đổi trạng thái đếm, đơn vị là ms;
 Chương trình sẽ thực hiện đếm từ XX đến YY với chu kỳ thay đổi là T(ms). Hiển
 thị trên LCD theo dạng:
 Hàng 1: XX YY
Hàng 2: <counter display>
```

II. Thực hiện:

1. Kết nối phần cứng theo sơ đồ sau:



Hình 4-16- Sơ đồ kết nối LCD.

2. Chương trình driver:

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/init.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <asm/io.h>
#include <asm/gpio.h>
#include <linux/genhd.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <linux/jiffies.h>
#include <linux/sched.h>
#define DRVNAME
                  "LCDDriver"
#define DEVNAME
                  "LCDDevice"
    /*----*/
#define IOC LCDDEVICE MAGIC
#define LCD CONTROL WRITE
                             _IO(IOC_LCDDEVICE_MAGIC, 15)
```

```
IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 16)
#define LCD DATA WRITE
#define LCD INIT
                                IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 17)
#define LCD HOME
                                IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 18)
#define LCD CLEAR
                                IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 19)
                                _IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 21)
#define LCD DISP ON C
                                IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 22)
#define LCD DISP OFF C
#define LCD CUR MOV LEFT C
                                IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 23)
                                IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 24)
#define LCD CUR MOV RIGHT C
#define LCD DIS MOV LEFT C
                               IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 25)
#define LCD DIS MOV RIGHT C
                               IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 29)
#define LCD DELAY MSEC
                                IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 30)
#define LCD DELAY USEC
                                IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 31)
/*-----*/
#define LCD RW PIN AT91 PIN PB9
#define LCD EN PIN AT91 PIN PB10
#define LCD RS PIN AT91 PIN PB8
#define LCD D4 PIN AT91 PIN PA23
#define LCD D5 PIN AT91 PIN PB16
#define LCD D6 PIN AT91 PIN PA24
#define LCD D7 PIN AT91 PIN PB11
/*-----*/
/* LCD memory map */
/*Vị trí con trỏ bắt đầu dòng đầu tiên*/
#define LCD LINEO ADDR 0x00
/*Vị trí con trỏ bắt đầu dòng thứ hai*/
#define LCD LINE1 ADDR 0x40
/*Vi trí con trỏ bắt đầu dòng thứ ba*/
#define LCD LINE2 ADDR 0x14
/*Vi trí con trỏ bắt đầu dòng thứ tư*/
#define LCD LINE3 ADDR 0x54
/* Mã lênh cơ bản của LCD */
```

```
/*Con trỏ địa chỉ RAM hiển thi*/
#define LCD DD RAM PTR 0x80
/*Con trỏ địa chỉ RAM tạo ký tự*/
#define LCD CG RAM PTR 0x40
/*Lệnh xóa dữ liệu hiển thị, con trỏ hiển thị về 0*/
#define LCD CLEAR DISPLAY 0x01
/*Lệnh đưa con trỏ về điểm bắt đầu dòng đầu tiên, dữ liệu bị dịch sẽ trở về vị trí
cũ*/
#define LCD RETURN HOME 0x02
/*Lệnh cài dặt chế độ giao tiếp 4 bits và 2 dòng hiển thị*/
#define LCD DISP INIT 0x28
/*Con trỏ hiển thị tăng sau khi ghi dữ liệu vào RAM hiển thị*/
#define LCD INC MODE 0x06
/*Bật hiển thị và con trỏ nhập nháy*/
#define LCD DISP ON 0x0C
/*Tắt hiển thi và con trỏ*/
#define LCD DISP OFF 0x08
/*Lệnh bật con trỏ */
#define LCD CURSOR ON 0x04
/*Lênh tắt con trỏ*/
#define LCD CURSOR OFF 0x00
/*Di chuyển con trỏ và dữ liệu hiển thị sang bên trái*/
#define LCD CUR MOV LEFT 0x10
/*Di chuyển con trỏ và dữ liệu sang bên phải*/
#define LCD CUR MOV RIGHT 0x14
/*Dữ liêu hiển thi được dịch sang trái*/
#define LCD DIS MOV LEFT 0x18
/*Dữ liệu hiển thị được dịch sang phải*/
#define LCD DIS MOV RIGHT 0x1C
/*Trạng thái LDC đang bận, dùng để kiểm tra trạng thái của LCD*/
#define LCD BUSY 0x80
```

```
/*Các lênh Set và Clear bit căn bản*/
#define SET LCD RS Line() gpio set value(LCD RS PIN,1)
#define SET LCD BL Line() gpio set value(LCD BL PIN,1)
#define SET LCD EN Line() gpio set value(LCD EN PIN,1)
#define CLR LCD RS Line() gpio set value(LCD RS PIN,0)
#define CLR LCD BL Line() gpio set value(LCD BL PIN,0)
#define CLR LCD EN Line() gpio set value(LCD EN PIN,0)
#define SET LCD D4 Line() gpio set value(LCD D4 PIN,1)
#define SET LCD D5 Line() gpio set value(LCD D5 PIN,1)
#define SET LCD D6 Line() gpio set value(LCD D6 PIN,1)
#define SET LCD D7 Line() gpio set value(LCD D7 PIN,1)
#define CLR LCD D4 Line() gpio set value(LCD D4 PIN,0)
#define CLR LCD D5 Line() gpio set value(LCD D5 PIN,0)
#define CLR LCD D6 Line() gpio set value(LCD D6 PIN,0)
#define CLR LCD D7 Line() gpio set value(LCD D7 PIN,0)
                   /*Những lệnh trong driver hỗ trợ
void lcd Control Write(uint8 t data);
void lcd Data Write(uint8 t data);
void lcd Home(void);
void lcd Clear(void);
void lcd Goto XY(uint8 t xy);*/
/*Hàm trì hoãn thời gian chuyển đơn vị us sang jiffies*/
void lcd delay usec(unsigned int u) {
     long int time delay;
     time delay = jiffies + usecs to jiffies(u);
     while (time before(jiffies, time delay)) {
           schedule();
           }
}
```

```
/*Hàm trì hoãn thời gian chuyển đơn vị ms sang jiffies*/
void lcd Delay mSec (unsigned long m) {
      long int time delay;
      time delay = jiffies + msecs to jiffies (m);
      while (time before(jiffies, time delay)) {
            schedule();
            }
/*Hàm chuyển dữ liệu 4 bit thành các trạng thái trong chân gpio*/
void lcd write data port(uint8 t data)
      (data&(1<<0))? SET LCD D4 Line():CLR LCD D4 Line();
      (data&(1<<1))? SET LCD D5 Line():CLR LCD D5 Line();
      (data&(1<<2))? SET LCD D6 Line():CLR LCD D6 Line();
      (data&(1<<3))? SET LCD D7 Line():CLR LCD D7 Line();
}
/*Hàm ghi dữ liệu 8 bits vào LCD, ghi 2 lần 4 bits vào LCDs để được 8 bits vì
đang ở chế độ giao tiếp 4 bits.*/
void lcd data line write(uint8 t data)
{
      /*Đầu tiên ghi 4 bits cao vào LCDs, sau đó đến 4 bit thấp*/
      /*Chuẩn bị tạo xung cạnh xuống cho EN, cho EN lên mức cao*/
      SET LCD EN Line();
      /*Ghi 4 bit thấp vào các chân dữ liệu*/
      lcd write data port((data>>4)&0x000F);
      /*Tạo xung cạnh xuống ghi 4 bit thấp vào thanh ghi*/
      CLR LCD EN Line();
      /*Trì hoãn một khoảng thời gian chờ thực thi lệnh*/
      lcd delay usec(50);
      /*Tiếp theo ghi 4 bits thấp của dữ liệu vào thanh ghi*/
      SET LCD EN Line();
      lcd write data port(data&0x000F);
      CLR LCD EN Line();
```

```
lcd delay usec(50);
}
/*Hàm ghi mã lệnh vào thanh ghi lệnh trong LCD*/
void lcd Control Write(uint8 t data)
{
      /*Trì hoãn thời gian chờ thực thi những lệnh trước đó*/
      lcd delay usec(50);
      /*Chọn thanh ghi lệnh*/
      CLR LCD RS Line();
      /*Ghi mã lệnh vào thanh ghi lệnh*/
      lcd data line write(data);
/*Hàm ghi dữ liệu vào thanh ghi dữ liệu trong LCDs*/
void lcd Data Write(uint8 t data)
      /*Trì hoãn thời gian chờ thực thi những lệnh trước đó*/
      lcd delay usec(50);
      /*Chọn thanh ghi dữ liệu trong LCDs*/
      SET LCD RS Line();
      /*Ghi dữ liệu vào thanh ghi*/
      lcd data line write(data);
}
/*-----*/
/*Hàm khởi tạo các thông số cho LCD làm việc theo yêu cầu của người lập
trình*/
void lcd Init(void)
     /*Cài đặt LCD hoạt động theo chế độ giao tiếp 4 bits*/
      lcd Control Write(0x33);
      /*Trì hoãn thời gian thực thi lệnh*/
      lcd delay usec(1000);
```

```
lcd Control Write(0x32);
      lcd delay usec(1000);
      /*Cài đặt trạng thái ban đầu của LCDs*/
      lcd Control Write(LCD DISP INIT);
      /*Gọi lệnh xóa dữ liệu hiển thị trong LCDs*/
      lcd Control Write(LCD CLEAR DISPLAY);
      /*Trì hoãn thời gian 60ms*/
      lcd delay usec(60000);
      /*Cài đặt chế độ con trỏ tăng dần sau khi ghi dữ liệu*/
      lcd Control Write(LCD INC MODE);
      /*Bật hiển thị cho LCD*/
      lcd Control Write(LCD DISP ON);
      /*Chuyển con trỏ hiển thị đến vị trí bắt đầu dòng đầu tiên*/
      lcd Control Write(LCD RETURN HOME);
}
/*Hàm chức năng chuyển con trỏ về vị trí bắt đầu dòng đầu tiên*/
void lcd Home(void)
      lcd Control Write(LCD RETURN HOME);
/*Hàm chức năng xóa dữ liệu hiển thị */
void lcd Clear(void)
      lcd Control Write(LCD CLEAR DISPLAY);
/*Hàm chức năng bật hiển thị cho LCD*/
void lcd Display On(void)
{
      lcd Control Write(LCD DISP ON);
/*Hàm tắt hiển thị cho LCDs */
void lcd Display Off(void)
```

```
{
      lcd Control Write(LCD DISP OFF);
/*Hàm dịch chuyển dữ liệu hiển thị về bên trái*/
void lcd Dis Mov Left(void)
{
      lcd Control Write(LCD DIS MOV LEFT);
/*Hàm dịch chuyển dữ liệu hiển thị về bên phải*/
void lcd Dis Mov Right(void)
{
      lcd Control Write(LCD DIS MOV RIGHT);
/*Hàm di chuyển con trỏ về bên trái*/
void lcd Cursor Move Left(void)
      lcd Control Write(LCD_CUR_MOV_LEFT);
/*Hàm dư chuyển con trỏ về bên phải */
void lcd Cursor Move Right(void)
{
      lcd Control Write(LCD_CUR_MOV_RIGHT);
}
static atomic t lcd open cnt = ATOMIC INIT(1);
/*Giao diện hàm ioctl() thực hiện chức năng do user application yêu cầu*/
static int
lcd_ioctl(struct inode * inode, struct file * file, unsigned int
cmd, unsigned long arg)
{
      int retval = 0;
      switch (cmd)
      {
```

```
/*Chức năng nhận mã lệnh thực thi từ user application*/
case LCD CONTROL WRITE:
lcd Control Write(arg);
break;
/*Chức năng nhận dữ liệu hiển thị từ user application*/
case LCD DATA WRITE:
lcd Data Write(arg);
break;
/*Chức năng trì hoãn thời gian dùng jiffies, chuyển ms thành jiffies*/
case LCD DELAY MSEC:
lcd Delay mSec(arg);
break;
/*Chức năng trì hoãn thời gian dùng jiffies,chuyển us thành jiffies*/
case LCD DELAY USEC:
lcd delay usec(arg);
break;
/*Chức năng chuyển con trỏ về hàng đầu tiên của hàng 1*/
case LCD HOME:
lcd Home();
break;
/*Chức năng xóa hiển thị*/
case LCD CLEAR:
lcd Clear();
break;
/*Chức năng bậthiển thị*/
case LCD DISP ON C:
lcd Display On();
break;
/*Chức năng xóa hiển thị*/
case LCD DISP OFF C:
 lcd Display Off();
break;
/*Di chuyển con trỏ và dữ liệu sang trái*/
```

```
case LCD DIS MOV LEFT C:
       lcd Dis Mov Left();
      break;
      /*Di chuyển con trỏ và dữ liệu sang phải */
      case LCD DIS MOV RIGHT C:
      lcd Dis Mov Right();
      break;
      /*Di chuyển con trỏ sang trái*/
      case LCD CUR MOV LEFT C:
      lcd Cursor Move Left();
      break:
      /*Di chuyển con trỏ sang phải*/
      case LCD CUR MOV RIGHT C:
      lcd Cursor Move Right();
      break;
      /*Chức năng khởi tạo LCD hoạt động theo chế độ 4 bits, 2 dòng hiển thị*/
      case LCD INIT:
      lcd Init();
      break;
      /*Trong trường hợp không có lệnh nào hỗ trợ*/
      default:
      retval = -EINVAL;
      break;
   return retval;
/*Khai báo và định nghĩa giao diện hàm open()*/
static int
lcd open(struct inode *inode, struct file *file)
   int result = 0;
   unsigned int dev minor = MINOR(inode->i rdev);
   if (!atomic_dec_and_test(&lcd_open_cnt)) {
```

```
atomic inc(&lcd open cnt);
      printk(KERN ERR DRVNAME ": Device with minor ID %d already
      in use\n", dev minor);
      result = -EBUSY;
      goto out;
   }
out:
   return result;
/*Khai báo và định nghĩa giao diện hàm close()*/
static int
lcd close(struct inode * inode, struct file * file)
   smp mb before atomic inc();
   atomic inc(&lcd_open_cnt);
   return 0;
}
/*Khai báo và định nghĩa các lệnh mà LCD hỗ trợ file operations*/
struct file operations lcd fops = {
   .ioctl = lcd ioctl,
   .open = lcd_open,
   .release = lcd close,
};
/*Khai báo và định nghĩa thiết bị*/
static struct miscdevice lcd dev = {
        .minor
               = MISC DYNAMIC MINOR,
                    = "lcd dev",
        .name
        .fops
                     = &lcd fops,
} ;
```

```
/*Hàm được thực thi khi driver được cài đặt vào hệ thống*/
static int init
lcd mod init(void)
     int i;
     /*Khởi tạo các chên gpio là ngõ ra*/
      gpio request (LCD RW PIN, NULL);
      gpio request (LCD EN PIN, NULL);
      gpio request (LCD RS PIN, NULL);
      gpio request (LCD D4 PIN, NULL);
      gpio request (LCD D5 PIN, NULL);
      gpio request (LCD D6 PIN, NULL);
      gpio request (LCD D7 PIN, NULL);
     at91 set GPIO periph (LCD RW PIN, 1);
      at91 set GPIO periph (LCD EN PIN, 1);
      at91 set GPIO periph (LCD RS PIN, 1);
      at91 set GPIO periph (LCD D4 PIN, 1);
     at91 set GPIO periph (LCD D5 PIN, 1);
     at91 set GPIO periph (LCD D6 PIN, 1);
      at91 set GPIO periph (LCD D7 PIN, 1);
      gpio direction output(LCD RW PIN,0);
      gpio direction output(LCD EN PIN,0);
      gpio direction output(LCD RS PIN,0);
      gpio direction output (LCD D4 PIN,0);
      gpio direction output(LCD D5 PIN,0);
     gpio direction output(LCD D6 PIN,0);
      gpio direction output(LCD D7 PIN,0);
     /*Lần lượt in thông báo cho người dùng, chuẩn bị cài đặt driver*/
      for (i=5;i>=0;i--) {
           lcd delay usec(1000000);
           printk("Please wait ... %ds\n",i);
      }
```

```
/*Gọi hàm khởi tạo LCD*/
            lcd Init();
           /*Gọi hàm xóa LCD*/
            lcd Clear();
           /*In thông báo cho người dùng cài đặt thành công*/
           printk(KERN ALERT "Welcome to our LCD world\n");
           /*Cài đặt cài đặt driver vào hệ thống*/
            return misc register (&lcd dev);
      }
     /*Hàm thực thi khi driver bị gỡ bỏ */
      static void exit
      lcd mod exit(void)
      {
         printk(KERN ALERT "Goodbye for all best\n");
         misc deregister(&lcd dev);
     /*Gán hàm init và exit vào các macro*/
     module init (lcd mod init);
     module exit (lcd mod exit);
     /*Những thông tin tổng quát về driver*/
     MODULE LICENSE ("GPL");
     MODULE AUTHOR("Coolwarmboy / OpenWrt");
     MODULE DESCRIPTION("Character device for for
                                                               generic
                                                                         lcd
      driver");
   3. Chương trình application:
/*Khai báo thư viện cho các lệnh cần dùng trong chương trình*/
#include <stdint.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <getopt.h>
```

#include <fcntl.h>

```
#include <time.h> //Thư viện hỗ trợ cho các hàm thao tác thời gian
```

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <linux/ioctl.h>
```

/*Định nghĩa các số định danh lệnh cho giao diện hàm ioctl() mỗi số tương đương với một chức năng trong driver hỗ trợ*/

```
/*----*/
#define IOC LCDDEVICE MAGIC
                             'B'
#define LCD CONTROL WRITE
                              IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 15)
#define LCD DATA WRITE
                              IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 16)
#define LCD INIT
                              IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 17)
                              IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 18)
#define LCD HOME
                              IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 19)
#define LCD CLEAR
#define LCD DISP ON C
                              IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 21)
#define LCD DISP OFF C
                              IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 22)
#define LCD CUR MOV LEFT C
                             IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 23)
#define LCD_CUR_MOV_RIGHT_C
_IO(IOC_LCDDEVICE_MAGIC, 24)
                              IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 25)
#define LCD DIS MOV LEFT C
#define LCD DIS MOV RIGHT C
                              IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 29)
#define LCD DELAY MSEC
                              IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 30)
#define LCD DELAY USEC
                              IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 31)
```

/*Định nghĩa địa chỉ đầu tiên của mỗi dòng trong LCD, ở đây điều khiển LCD có hai dòng 16 ký tự*/

```
#define LCD_LINEO_ADDR 0x00 //Start of line 0 in the DD-Ram

#define LCD_LINE1_ADDR 0x40 //Start of line 1 in the DD-Ram

/*Xác lập bit quy định địa chỉ con trỏ dữ liệu*/

#define LCD_DD_RAM_PTR 0x80 //Address Display Data RAM pointer
```

/*Định nghĩa những lệnh cơ bản thường sử dụng, làm cho chương trình gọn dễ hiểu trong quá trình lập trình*/

```
/*----*/
#define lcd Control Write()ioctl(fd lcd, LCD CONTROL WRITE, data)
#define lcd Data Write() ioctl(fd lcd, LCD DATA WRITE, data)
#define lcd Init()
                          ioctl(fd lcd, LCD INIT)
#define lcd Home()
                          ioctl(fd lcd, LCD HOME)
#define lcd Clear() ioctl(fd lcd, LCD CLEAR)
#define lcd_Display_On() ioctl(fd_lcd, LCD_DISP_ON_C)
#define lcd Display Off() ioctl(fd lcd, LCD DISP OFF C)
#define lcd Cursor Move Left() ioctl(fd lcd, LCD CUR MOV LEFT C)
#define lcd Cursor Move Right() ioctl(fd lcd, LCD CUR MOV RIGHT C)
#define lcd Display Move Left() ioctl(fd lcd, LCD DIS MOV LEFT C)
#define lcd Display Move Right()ioctl(fd lcd, LCD DIS MOV RIGHT C)
#define lcd Delay mSec() ioctl(fd lcd, LCD DELAY MSEC, data)
#define lcd Delay uSec() ioctl(fd lcd, LCD DELAY USEC, data)
/*Phần khai báo các biến toàn cuc*/
int fd lcd; //Biến lưu số mô tả tập tin khi driver LCD được mở
int counter value; //Biến lưu giá trị đếm hiện tại cho chức năng đếm
/*Delay for unsigned long data mSecond*/
/*Hàm dịch trái ký tự hiển thị X vị trí, do người lập trình nhập vào*/
void Display Shift Left(int X) {
     int i;
     for (i=0; i<X; i++) {
          /*Gọi hàm dịch trái ký tự hiển thị X lần */
           lcd Display Move Left();
     }
}
/*Hàm dịch phải ký tự hiển thị X vị trí, do người lập trình nhập vào*/
void Display Shift Right(int X) {
     int i;
```

```
for (i=0; i<X; i++) {
            /*Gọi hàm dịch phải X lần */
            lcd Display Move Right();
      }
}
/*Di chuyển con trỏ hiển thi đến vi trí x, y. Trong đó x là số thứ tư dòng của LCD bắt
đầu từ 0; v là số thứ tư côt của LCD bắt đầu từ 0*/
void lcd Goto XY(uint8 t x, uint8 t y)
{
      /*Định nghĩa thanh ghi dữ liệu con trỏ của Data Display RAM*/
      register uint8 t DDRAMAddr;
      /*So sánh số x để chọn số dòng cho phù hợp */
      switch(x)
      /*Trong trường hợp dòng thứ nhất, dòng 0. Tiến hành cộng giá trị địa chỉ đầu
      dòng cho số cột y*/
      case 0: DDRAMAddr = LCD LINEO ADDR+y; break;
      /*Trong trường hợp dòng thứ hai, dòng 1. Tiến hành cộng giá trị địa chỉ đầu
      dòng cho số cột y*/
      case 1: DDRAMAddr = LCD LINE1 ADDR+y; break;
      /*Trong trường hợp dòng 3, 4. Trường hợp này áp dụng cho LCD 16x4. Thuật
      toán cũng tương tự như 2 trường hợp trên*/
      //case\ 2:\ DDRAMAddr = LCD\_LINE2\_ADDR+y;\ break;\ for\ LCD\ 16x4\ or\ //20x4
      //only
      //case 3: DDRAMAddr = LCD_LINE3_ADDR+y; break;
      /*Trong những trường hợp khác vẫn tính là dòng thứ 1*/
      default: DDRAMAddr = LCD LINEO ADDR+y;
      /*Cuối cùng gọi hàm giao diện ioctl() để đặt giá trị địa chỉ đã định nghĩa phía
      trên*/
      ioctl(fd_lcd, LCD CONTROL WRITE, LCD DD RAM PTR | DDRAMAddr);
```

```
/*Hàm xuất chuỗi ký tự tại vị trí bắt đầu là dòng x và cột y*/
void Display Print Data(char *string, uint8 t x, uint8 t y)
/*Đầu tiên di chuyển con trỏ đến vị trí mong muốn x và y*/
      lcd Goto XY(x,y);
/*Xuất lần lượt từng ký tự trong chuỗi string ra LCD hiển thi. Lặp lại cho đến khi kết
thúc chuỗi */
      while (*string) {
            ioctl(fd lcd, LCD DATA WRITE, *string++);
      }
}
/*Hàm xuất một ký tự tại vị trí bắt đầu là dòng x và cột y*/
void Display Print Char(int data, uint8 t x, uint8 t y)
/*Di chuyển con trỏ đến vị trí cần in ký tự ra LCD*/
      lcd Goto XY(x,y);
/*Gọi hàm xuất ký tự ra LCD qua giao diện ioctl()*/
      lcd Data Write ();
/*Chương trình con khởi tạo hiển thị LCD*/
void Display Init Display (void) {
/*Biến lưu số lần chớp tắt hiển thị, dùng cho vòng lặp for()*/
      /*Gọi hàm xóa hiển thị của LCD*/
      lcd Clear();
/* Xuất chuỗi ký tự thông báo khởi tạo LCD thành công*/
      Display Print Data ("LCD display", 0, 2);
      Display Print Data ("I am your slave!",1,0);
/*Chớp tắt hiển thi 3 lần*/
      for (i = 0; i < 3; i ++) {
/*Goi hàm tắt hiển thi*/
```

```
lcd Display Off();
/*Trì hoản thời gian trong 500ms*/
          ioctl(fd lcd, LCD DELAY MSEC, 500);
/*Goi hàm bât hiển thi*/
          lcd Display On();
/*Trì hoãn thời gian trong 500ms*/
          ioctl(fd lcd, LCD DELAY MSEC, 500);
/*Xóa hiển thị kết thúc lời chào*/
     lcd Clear();
}
/*Chương trình con in thông báo lỗi ra LCD*/
void Display print error 0(void) {
     Display Print Data ("LCD information:",1,2);
     Display Print Data ("Error while typing!!!",0,0);
/*Hàm in ra hướng dẫn cho người dùng trong trường hợp người dùng nhập sai cú pháp
lênh*/
int print usage(void) {
     printf("The command you required is not supported\n");
     <string>|<XX> <YY> <Period>\n");
     Display print error 0();
     return -1;
}
/*Hàm xuất chuỗi ký tự hỗ trợ cho chế độ xuất ký tự của chương trình*/
void display string(char *string) {
     Display Print Data("Your string is:",0,0);
     Display Print Data(string,1,0);
}
```

```
/*Hàm cập nhật thời gian hiện tại và xuất ra LCD hiển thị. Hỗ trợ cho chế độ hiển thị
thời gian của chương trình*/
void display time(void) {
/*Biến lưu cấu trúc thời gian theo dạng năm thàng ngày giờ ... */
      struct tm *tm ptr;
/*Biến lưu thời gian hiện tại của hệ thống */
      time t the time;
/*Hiển thị các thông tin ban đầu trên LCD*/
      Display Print Data ("Date: / / ",0,0);
      Display Print Data ("Time: : : ",1,0);
/*Vòng lặp cập nhật thời gian hiện tại và xuất dữ liệu ra LCD*/
      while (1) {
/*Lấy thời gian hiện tại của hệ thống*/
            (void) time(&the time);
/*Chuyển đổi thời gian hiện tại của hệ thống sang cấu trúc thời gian dạng struc tm*/
            tm ptr = gmtime(&the time);
/*Lần lượt chuyển đổi các giá trị thời gian sang ký tự và xuất ra LCD. Thuật toán
chuyển đổi:
   - Chuyển sang số BCD từ số nguyên có 2 chữ số;
   - Lần lượt cộng các số BCD cho 48 để chuyển sang các ký số trong bảng mã
      ascii*/
/*Chuyển đổi và hiển thị năm ra LCD*/
            Display Print Char(((tm ptr->tm year)/10)+48,0,6);
            Display Print Char(((tm ptr->tm year)%10)+48,0,7);
/*Chuyển đổi và hiển thị thàng ra LCD*/
            Display Print Char(((tm ptr->tm mon+1)/10)+48,0,9);
            Display Print Char(((tm ptr->tm mon+1)%10)+48,0,10);
/*Chuyển đổi và hiển thi ngày ra LCD*/
            Display Print Char(((tm ptr->tm mday)/10)+48,0,12);
            Display Print Char(((tm ptr->tm mday)%10)+48,0,13);
/*Chuyển đổi và hiển thị giờ ra LCD*/
```

```
Display Print Char(((tm ptr->tm hour)/10)+48,1,6);
           Display Print Char(((tm ptr->tm hour)%10)+48,1,7);
/*Chuyển đổi và hiển thi giờ ra LCD*/
           Display Print Char(((tm ptr->tm min)/10)+48,1,9);
           Display Print Char(((tm ptr->tm min)%10)+48,1,10);
/*Chuyển đổi và hiển thi giờ ra LCD*/
           Display Print Char(((tm ptr->tm sec)/10)+48,1,12);
           Display Print Char(((tm ptr->tm sec)%10)+48,1,13);
/*Trì hoãn cập nhật thời gian*/
           usleep(200000);
      }
}
/*Các hàm hỗ trợ cho chức năng đếm số của chương trình*/
/*Hàm chuyển đổi số từ 00 đến 99 thành 2 chữ số hiển thị ra LCD tại vị trí tương ứng
start v pos (cột bắt đầu) và h pos(dòng bắt đầu)*/
void Display Number(int number, int start v pos, int h pos) {
      Display Print Char((number/10)+48,h pos,start v pos);
      Display Print Char((number%10)+48,h pos,start v pos+1);
/*Chương trình con đếm chính trong chức năng đếm số*/
void display counter(int lmt1, int lmt2, int period ms) {
/*Biến lưu chu kỳ thời gian us */
      long int period us;
/*Biến lưu số lần chớp tắt hiển thị khi quá trình đếm thành công*/
     int i;
/*In thông tin cổ định ban đầu lên LCD */
      Display Print Data ("Start: End:
                                           ",0,0);
      Display Print Data ("Count Value:",1,0);
/*Hiển thị số giới hạn Start*/
      Display Number (lmt1, 6, 0);
/*Hiển thị số giới hạn End*/
```

```
Display Number(lmt2,13,0);
/*Cập nhật giá trị ban đầu cho counter value*/
      counter value = lmt1;
/*Chuyển thời gian ms sang us dùng cho hàm usleep()*/
      period us = period ms*1000;
/*Quá trình đếm bắt đầu, đếm từ giá trị Start cho đến giá trị End*/
      while (counter value != lmt2) {
/*Hiển thị giá trị đếm hiện tại lên LCD*/
            Display Number (counter value, 12, 1);
/*Trì hoãn thời gian đếm*/
            usleep (period us);
/*Tăng hoặc giảm giá trị đếm hiện tại cho đến khi bằng với giá trị End*/
            if (counter value < lmt2) {</pre>
                  counter value++;
            } else {
                  counter value--;
            }
/*Khi quá trình đếm kết thúc in ra thông báo cho người dùng biết*/
      Display Print Data("Count commplete!",1,0);
/*Chớp tắt 3 lần trong với tầng số 1Hz*/
      for (i = 0; i < 3; i ++) {
            lcd Display Off();
            ioctl(fd lcd, LCD DELAY MSEC, 500);
            lcd Display On();
            ioctl(fd lcd, LCD DELAY MSEC, 500);
      }
}
/*Chương trình chính khai báo dưới dạng nhận tham số từ người dùng*/
int
main(int argc, char **argv)
```

/*Mở tập tin thiết bị trước thao tác, lấy về số mô tả tập tin lưu trong biến fd lcd. Kiểm tra lỗi trong quá trình thao tác*/ if ((fd lcd = open("/dev/lcd dev", O RDWR)) < 0)</pre> printf("Error whilst opening /dev/lcd dev\n"); return -1; } /*Gọi các hàm khởi tạo LCD ban đầu*/ printf("LCD initializing ...\n"); lcd Init(); lcd Clear(); Display Init Display(); /*So sánh các tham số lựa chọn chức năng thực thi chương trình*/ switch (argc) { case 2: /*Trong trường hợp hiển thị thời gian*/ if (!strcmp(argv[1], "display time")) { display time(); } else { return print usage(); } break; case 3: /*Trong trường hợp hiển thị chuỗi ký tự*/ if (!strcmp(argv[1], "display string")) { display string(argv[2]); } else { return print usage(); } break; case 5: /*Trong trường hợp đếm số hiển thị trong khoảng từ 00 đến 99*/

if (!strcmp(argv[1], "display counter")) {

4. Biên dịch và thực thi chương trình:

Người học tự biên dịch chương trình *driver* và chương trình *application*. Sau khi biên dịch chép vào kít tiến hành kiểm tra kết quả trong từng trường hợp tương ứng với từng chức năng khác nhau của chương trình. Rút ra nhận xét và kinh nghiệm thực hiện.

III. Kết luận và bài tập:

a. Kết luận:

Trong bài này chúng ta đã nghiên cứu thêm một ứng dụng nữa trong việc điều khiển các chân gpio bằng các lệnh set và clear từng chân gpio cơ bản. Chúng ta đã thực hành sử dụng các lệnh thao tác với thời gian trong việc cập nhật và hiển thị trên thiết bị phần cứng LCD.

Chương trình *driver* và *application* trong dự án này mặc dù đã điều khiển thành công LCD nhưng chương trình vẫn còn chưa tối ưu như: Những thao tác điều khiển LCD vẫn còn nằm trong *user application* quá nhiều, khó áp dụng *driver* sang những dự án khác. Các bạn sẽ thực hiện tối ưu hóa hoạt động của *driver* LCD thông qua những bài tập yêu cầu trong phần sau.

b. Bài tập:

- 1. Thêm chức năng di chuyển con trỏ đến vị trí x và y bất kỳ trên LCD trong *driver* điều khiển LCD trong ví dụ trên. Trong đó: x là vị trí cột, y là vị trí dòng của LCD 16x2. Gọi ý: Chức năng tương tự như hàm void lcd_Goto_XY(uint8_t x, uint8_t y) trong *user application* nhưng chuyển qua *driver* thực hiện thông qua giao diện hàm ioctl().
- 2. Thêm chức năng hiển thị chuỗi ký tự vào driver điều khiển LCD theo yêu cầu sau:
- Driver nhận chuỗi ký tự thông qua giao diện hàm write() được gọi từ user application;
- Chương trình driver thực hiện ghi những ký tự này vào LCD hiến thị.
 - **Chức năng này của driver tương tự như hàm void Display_Print_Data(char *string, uint8_t x, uint8_t y) trong user application.
- 3. Biên dịch *driver* và lưu vào thư viện để có thể sử dụng trong những dự án khác.

BÀI 5

GIAO TIẾP ĐIỀU KHIỂN GPIO NGÕ VÀO ĐẾM XUNG

I. Phác thảo dự án:

Trong các bài trước chúng ta chỉ sử dụng các chân của Vi Xử Lý ở chế độ gpio ngõ ra (output). Khi sử dụng các chân của Vi Xử Lý ở chế độ output thì chúng ta có thể điều khiển các thiết bị ngoại vi (led đơn, led 7 đoạn, ic...), nhưng trong thực tế có những trường hợp Vi Xử Lý phải cập nhật các tín hiệu từ bên ngoài (tín hiệu của nút nhấn, ma trận phím, ...). Trong những trường hợp này chúng ta phải dùng chân của Vi Xử Lý ở chế độ gpio ngỗ vào (input).

Ngoài ra, trong các dự án trước, với một ứng dụng chúng ta viết một chương trình Driver và một chương trình User Application. Với phương pháp lập trình này, chúng ta đã phần nào đó hiểu được điểm mạnh của việc lập trình ứng dụng bằng phương pháp nhúng trong việc chia nhiệm vụ cho Driver và User Application để điều khiển thiết bị. Nhưng trong dự án này chúng ta sẽ làm quen với phương pháp lập trình nhúng mới là sử dụng một User Application điều khiển nhiều Driver khác nhau (có nghĩa là với một ứng dụng chúng ta có thể viết nhiều Driver khác nhau và dùng một chương trình User Applicaton để điều khiển các Driver này). Có thể nói phương pháp này sẽ làm nổi bật lên điểm mạnh của việc lập trình ứng dụng trên hệ thống nhúng một cách rõ rệt hơn so với phương pháp lập trình thông thường cho Vi Xử Lý. Đối với các thiết bị, module khác nhau chúng ta có thể viết các Driver để điều khiển các module này (mỗi module một Driver) và có thể chạy các Driver này cùng lúc với nhau. Như vậy chúng ta có thể điều khiển nhiều thiết bị trong cùng một lúc một cách độc lập.

Chú ý: để tránh sự xung khắc giữa các Driver với nhau chúng ta không được sử dụng một chân của Vi Xử Lý cho nhiều Driver. Một chân của Vi Xử Lý chỉ được dùng cho một Driver duy nhất.

a. Yêu cầu dự án:

Trong dự án này chúng ta sẽ đếm xung từ bên ngoài (nút nhấn) và hiển thị số xung đếm được trên 8 led 7 đoạn theo phương pháp quét.

Cú pháp lệnh của chương trình như sau:

```
./< counter_display_7seg_app > <start>
Trong dó:
```

< counter_display_7seg_app > là tên chương trình User Application sau khi đã
biên dịch.

< start > là lệnh bắt đầu chương trình đếm xung.

b. Phân công nhiệm vụ:


- Driver: trong dự án này Driver sẽ có hai nhiệm vụ là:
 - Nhiệm vụ thứ nhất: cập nhật xung đếm từ bên ngoài, nếu có xung tác động thì sẽ gửi tín hiệu sang cho User Application.
 - Nhiệm vụ thứ hai: nhận dữ liệu từ User Application, điều khiển module Led 7 đoạn theo phương pháp quét thể hiển thị số xung đếm được.

Như đã nói từ trước, trong dự án này chúng ta sẽ viết hai Driver. Driver thứ nhất làm nhiêm vụ thứ nhất. Driver thứ hai làm nhiêm vụ thứ hai.

• *User Application:* có nhiệm vụ cập nhật tín hiệu của Driver thứ nhất, nếu tín hiệu báo có xung thì sẽ tăng biến đếm xung lên một đơn vị, sau đó truyền biến đếm xung này sang cho Driver thứ hai để hiển thị lên module Led 7 đoạn.

II. Thực hiện:

1. Kết nối phần cứng:



Hình 4-17- Sơ đồ kết nối 8 LEDs 7 đoạn dùng phương pháp quét và nút nhấn.

2. Chương trình driver:

• Driver thứ nhất: Tên update_input_dev.c

```
/* Khai báo các thư viện cần thiết cho chương trình */
```

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <mach/at91_tc.h>
#include <asm/gpio.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <linux/genhd.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <linux/clk.h>
#include <linux/irq.h>
#include <linux/irq.h>
#include <linux/time.h>
```

```
#include <linux/jiffies.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/timer.h>
/* Khai báo tên Driver và tên thiết bi */
#define DRVNAME
                       "update input dev"
                       "update input"
#define DEVNAME
/* Định nghĩa chân của Vi Xử Lý dùng trong chương trình*/
#define COUNTER PIN AT91 PIN PB6
/* Khai báo biến kiểm tra Driver đã được mở hay chưa */
static atomic t update input open cnt = ATOMIC INIT(1);
/* Chương trình cập nhật trạng thái của chân Vi Xử Lý (COUNTER PIN) dùng để
đếm xung từ bên ngoài */
static ssize t update input read (struct file *filp, char iomem
buf[], size t bufsize, loff t *f pos)
/* Khai báo bô đêm đọc */
  char driver read buf[1];
/* Nếu chân COUNTER PIN được nối đất (giá trị đọc vào từ chân này là 0) thì cho
driver read buf[0] bằng 0, ngược lại thì thì cho driver_read_buf[0] = 1 */
  if(gpio get value(COUNTER PIN) == 0)
     driver read buf[0] = 0;
  else
     driver read buf[0] = 1;
/* Truyền driver read buf sang cho User Application, nếu quá trình truyền thất bại
thì báo lỗi cho người dùng biết */
  if(copy to user(buf, driver read buf, bufsize) != 0)
   printk("Can't read Driver \n");
   return -EFAULT;
  }
}
```

```
/* Chương trình mở Driver */
static int
update input open(struct inode *inode, struct file *file)
   int result = 0;
   unsigned int dev minor = MINOR(inode->i rdev);
   if (!atomic dec_and_test(&update_input_open_cnt)) {
      atomic inc(&update input open cnt);
      printk(KERN ERR DRVNAME ": Device with minor ID %d already in
      use\n", dev_minor);
      result = -EBUSY;
      goto out;
out:
   return result;
/* Chương trình đóng Driver */
static int
update input close(struct inode * inode, struct file * file)
   smp mb before atomic inc();
   atomic inc(&update input open cnt);
   return 0;
}
/* Cấu trúc file operations của Driver */
struct file_operations update input fops = {
   .read = update input_read,
   .open = update input open,
   .release = update input close,
};
static struct miscdevice update input dev = {
                       = MISC DYNAMIC MINOR,
        .minor
                       = "update input",
        .name
```

```
= &update input fops,
         .fops
};
/* Chương trình khởi tạo của Driver, được thực hiện khi người dùng gọi lệnh insmod
*/
static int init
update input mod init(void)
{
   int ret=0;
/* Khai báo khởi tạo chân COUNTER PIN ở chế độ gpio ngõ vào có điện trở kéo lên
bên trong */
   gpio free(COUNTER PIN);
   gpio request (COUNTER PIN, NULL);
   at91 set GPIO periph (COUNTER PIN, 1);
   gpio direction input(COUNTER PIN);
   at91 set deglitch(COUNTER PIN,1);
  misc register(&update input dev);
  printk(KERN INFO "sweep seg led: Loaded module\n");
   return ret;
}
static void exit
update input mod exit(void)
{
  misc deregister(&update input dev);
  printk(KERN INFO "sweep seg led: Unloaded module\n");
module init (update input mod init);
module exit (update input mod exit);
MODULE LICENSE ("GPL");
MODULE AUTHOR("TranCamNhan");
MODULE DESCRIPTION ("Character device for for generic gpio api");
```

• *Driver thứ hai:* Tên sweep_7seg_led_dev.c

```
/* Khai báo các thư viện cần thiết cho chương trình */
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <mach/at91 tc.h>
#include <asm/gpio.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <linux/genhd.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/clk.h>
#include <linux/irq.h>
#include <linux/time.h>
#include <linux/jiffies.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/timer.h>
/* Khai báo tên Driver và tên thiết bị */
                      "sweep 7seg led dev"
#define DRVNAME
                      "sweep 7seg led"
#define DEVNAME
/* Định nghĩa các chân của Vi Xử Lý sử dụng trong chương trình */
#define P00
                          AT91 PIN PB8
#define P01
                         AT91 PIN PB10
                          AT91 PIN PA23
#define P02
#define P03
                          AT91 PIN PB16
#define P04
                          AT91 PIN PA24
#define P05
                          AT91 PIN PB11
#define P06
                          AT91 PIN PB9
#define P07
                          AT91 PIN PB7
#define A
                          AT91 PIN PB0
#define B
                          AT91 PIN PB2
#define C
                          AT91 PIN PC5
```

```
#define D
                         AT91 PIN PC6
#define E
                         AT91 PIN PC7
#define F
                         AT91 PIN PC4
#define G
                         AT91 PIN PB3
/* Đinh nghĩa lênh Set và Clear các chân của Vi Xử Lý */
#define SET P00()
                        gpio set value (P00,1)
#define SET P01()
                        gpio set value(P01,1)
#define SET P02()
                         gpio set value(P02,1)
#define SET P03()
                         gpio set value(P03,1)
#define SET P04()
                         gpio set value (P04,1)
#define SET P05()
                         gpio set value (P05, 1)
#define SET P06()
                         gpio set value(P06,1)
#define SET P07()
                         gpio set value(P07,1)
#define CLEAR P00()gpio set value(P00,0)
#define CLEAR P01()
                        gpio set value(P01,0)
#define CLEAR P02()
                        gpio set value (P02,0)
#define CLEAR P03()
                        gpio set value (P03,0)
#define CLEAR P04()
                         gpio set value(P04,0)
#define CLEAR P05()
                         gpio set value (P05,0)
#define CLEAR P06()
                         gpio set value(P06,0)
#define CLEAR P07()
                         gpio set value (P07,0)
#define SET A()
                        gpio set value(A,1)
#define SET B()
                        gpio set value(B,1)
#define SET C()
                         gpio set value(C,1)
#define SET D()
                         gpio set value(D,1)
#define SET E()
                        gpio set value(E,1)
#define SET F()
                         gpio set value(F,1)
#define SET G()
                         gpio set value(G,1)
#define CLEAR A()
                        gpio set value(A,0)
#define CLEAR B()
                        gpio set value(B,0)
#define CLEAR C()
                         gpio set value(C,0)
```

```
#define CLEAR D()
                       gpio set value(D,0)
#define CLEAR E()
                         gpio set value(E,0)
#define CLEAR F()
                         gpio set value(F,0)
#define CLEAR G()
                         gpio set value(G,0)
/*Đinh nghĩa số định danh lênh và lênh sử dung trong ioctl */
#define SWEEP LED DEV MAGIC 'B'
#define UPDATE DATA SWEEP 7SEG IO(SWEEP LED DEV MAGIC, 1)
/* Khai báo các biến cần thiết sử dụng trong chương trình */
static atomic t sweep 7seg led open cnt = ATOMIC INIT(1);
char DataDisplay[8]={0,12,12,12,12,12,12,12};
char SevSegCode[]={ 0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8,
                     0x80, 0x90, 0x3F, 0x77, 0xFF};
char ChooseLedActive[]={ 0xfe, 0xfd, 0xfb, 0xf7, 0xef, 0xdf, 0xbf,
                           0x7f;
int i=0;
/* Khai báo cấu trúc timer ảo trong kernel với tên my timer */
struct timer list my timer;
/* Chương trình chọn Led 7 đoạn tích cực */
void choose led active(char data) {
   (data&(1<<0))? SET P00():CLEAR P00();
   (data&(1<<1))? SET P01():CLEAR P01();
   (data&(1<<2))? SET P02():CLEAR P02();
   (data&(1<<3))? SET P03():CLEAR P03();
   (data&(1<<4))? SET P04():CLEAR P04();
   (data&(1<<5))? SET P05():CLEAR P05();
   (data&(1<<6))? SET P06():CLEAR P06();
   (data&(1<<7))? SET P07():CLEAR P07();
}
/* Chương trình viết dữ liệu hiển thị ra các chân Vi Xử Lý */
void write data led(char data) {
   (data&(1<<0))? SET A():CLEAR A();
   (data&(1<<1))? SET B():CLEAR B();
   (data&(1<<2))? SET C():CLEAR C();
   (data&(1<<3))? SET D():CLEAR D();
```

```
(data&(1<<4))? SET E():CLEAR E();
   (data&(1<<5))? SET F():CLEAR F();
   (data&(1<<6))? SET G():CLEAR G();
}
/* Chương trình chuyển một số có nhiều chữ số ra các số BCD */
void hex to bcd (unsigned long int data) {
   DataDisplay[0] = data % 10;
   DataDisplay[1] = (data % 100)/10;
   DataDisplay[2] = (data % 1000)/100;
   DataDisplay[3] = (data % 10000)/1000;
   DataDisplay[4] = (data % 100000)/10000;
   DataDisplay[5] = (data % 1000000)/100000;
   DataDisplay[6] = (data % 10000000) /1000000;
   DataDisplay[7] = data/10000000;
  /* Chương trình xóa số 0 vô nghĩa */
   if (data/10000000 == 0) {
     DataDisplay[7] = 12;
     if ((data % 10000000)/1000000 == 0) {
          DataDisplay[6] = 12;
          if ((data % 1000000)/100000 == 0) {
             DataDisplay[5] = 12;
              if ((data % 100000)/10000 == 0) {
                DataDisplay[4] = 12;
                if ((data % 10000)/1000 == 0) {
                  DataDisplay[3] = 12;
                    if ( (data % 1000)/100 == 0) {
                      DataDisplay[2] = 12;
                      if ( (data % 100)/10 == 0)
                      DataDisplay[1] = 12;
                }
           }
         }
```

```
}
/* Chương trình phục vụ ngắt: cứ mỗi 1ms chương trình này sẽ được hiện một lần,
chương trình này có nhiệm vụ chọn lần lược chọn các Led tích cực và xuất dữ liệu
hiển thị ứng với từng Led */
void
sweep dis irq(unsigned long data) {
  choose led active(ChooseLedActive[i]);
  write data led(SevSegCode[DataDisplay[i]]);
  i++;
  if(i==8)
  i=0;
/* Khởi tạo lại giá trị của timer ảo với chu kỳ là 1ms*/
  mod timer (&my timer, jiffies + 1);
/* chương trình nhận dữ liệu từ User Application và chuyển dữ liệu vừa nhận sang
các số BCD */
static int
sweep 7seg led ioctl(struct inode * inode, struct file * file,
unsigned int cmd, unsigned long int arg) {
   int retval=0;
   switch (cmd) {
         case UPDATE DATA SWEEP 7SEG:
              hex to bcd(arg);
        break;
         default:
              printk("The function you type does not exist\n");
              retval=-1;
        break;
   }
}
static int
sweep 7seg led open(struct inode *inode, struct file *file) {
```

```
int result = 0;
   unsigned int dev minor = MINOR(inode->i rdev);
   if (!atomic dec and test(&sweep 7seg led open cnt)) {
      atomic inc(&sweep 7seg led open cnt);
      printk(KERN ERR DRVNAME ": Device with minor ID %d already in
      use\n", dev minor);
      result = -EBUSY;
      goto out;
   }
out:
   return result;
static int
sweep 7seg led close(struct inode * inode, struct file * file){
   smp mb before atomic inc();
   atomic inc(&sweep 7seg led open cnt);
   return 0;
}
struct file operations sweep 7seg led fops = {
   .ioctl = sweep 7seg led ioctl,
   .open = sweep 7seg led open,
   .release = sweep 7seg led close,
};
static struct miscdevice sweep 7seg led dev = {
                     = MISC DYNAMIC MINOR,
        .minor
        .name = "sweep 7seg led",
        .fops = &sweep 7seg led fops,
};
static int init
sweep 7seg led mod init(void) {
  int ret=0;
/* Khởi tạo các chân của Vi Xử Lý ở chế độ ngõ ra, có điện trở kéo lên */
  gpio request (P00, NULL);
  gpio request (P01, NULL);
```

```
gpio request (P02, NULL);
gpio request (P03, NULL);
gpio request (P04, NULL);
gpio request (PO5, NULL);
gpio request (P06, NULL);
gpio request (P07, NULL);
at91 set GPIO periph (P00, 1);
at91 set GPIO periph (P01, 1);
at91 set GPIO periph (P02, 1);
at91 set GPIO periph (P03, 1);
at91 set GPIO periph (P04, 1);
at91 set GPIO periph (P05, 1);
at91 set GPIO periph (P06, 1);
at91 set GPIO periph (P07, 1);
gpio direction output(P00, 0);
gpio direction output(P01, 0);
gpio direction output(P02, 0);
gpio direction output(P03, 0);
gpio direction output(P04, 0);
gpio direction output(P05, 0);
gpio direction output(P06, 0);
gpio direction output(P07, 0);
gpio request (A, NULL);
gpio request (B, NULL);
gpio request (C, NULL);
gpio request (D, NULL);
gpio request (E, NULL);
gpio request (F, NULL);
gpio request (G, NULL);
at91 set GPIO periph (A, 1);
at91 set GPIO periph (B, 1);
at91 set GPIO periph (C, 1);
at91 set GPIO periph (D, 1);
at91 set GPIO periph (E, 1);
at91 set GPIO periph (F, 1);
```

```
at91 set GPIO periph (G, 1);
  gpio direction output(A, 0);
   gpio direction output(B, 0);
   gpio direction output(C, 0);
   gpio direction output(D, 0);
   gpio direction output(E, 0);
  gpio direction output(F, 0);
  gpio direction output(G, 0);
  /* Khởi tao timer ảo */
  init timer (&my timer);
  my timer.expires = jiffies+1; //chu kỳ đầu tiên là Ims
  my timer.data = 0;
  my timer.function = sweep dis irq;
  add timer (&my timer);
  misc register (&sweep 7seg led dev);
  printk(KERN INFO "sweep seg led: Loaded module\n");
  return ret;
}
static void exit
sweep 7seg led mod exit(void) {
  del timer sync(&my timer);
  misc deregister (&sweep 7seg led dev);
  printk(KERN INFO "sweep seg led: Unloaded module\n");
module init (sweep 7seg led mod init);
module exit (sweep 7seg led mod exit);
MODULE LICENSE ("GPL");
MODULE AUTHOR("TranCamNhan");
MODULE DESCRIPTION ("Character device for for generic gpio api");
```

3. Chương trình application:

• *User Application:* counter_display_7seg_app.c

```
/* Khai báo các thư viện cần thiết dùng trong chương trình*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/ioctl.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
/* Định nghĩa số định danh lệnh và lệnh dùng trong ioctl*/
#define SWEEP LED DEV MAGIC 'B'
#define UPDATE DATA SWEEP 7SEG IO(SWEEP LED DEV MAGIC, 1)
/* Khai báo các biến cần thiết trong chương trình */
int update input fd;
int sweep 7seg led fd;
/* Chương trình in ra trên màn hình cú pháp lệnh sử dụng chương trình */
int print usage(void) {
  printf("./counter_display 7seg app <number>\n");
  return -1;
}
/* Chương trình chính */
int
main(int argc, char **argv) {
   char user read buf[1];
   long int counter = 0;
/* Mở Driver update input dev.ko */
   if ((update input fd = open("/dev/update input", O RDWR)) < 0) {</pre>
         printf("Error whilst opening /dev/update input device\n");
         return -1;
   }
```

```
/* Mo Driver sweep_7seg_led_dev.ko */
   if ((sweep 7seg led fd = open("/dev/sweep 7seg led", O RDWR)) <
   0) {
                                        opening /dev/sweep 7seg led
         printf("Error whilst
         device\n");
         return -1;
   }
   if (argc != 2)
     print usage();
   else if (!strcmp (argv[1], "start"))
   while(1) {
/* Chương trình đọc trạng thái chân đếm xung từ Driver update_input_dev. */
            if(read(update input fd, user read buf, 1) < 0)</pre>
               printf("User: read from driver fail\n");
            else {
/* Nếu chân đếm xung ở mức thấp thì sẽ tăng biến counter lên một đơn vị và truyền
biến counter này sang cho Driver sweep_7seg_led_dev.ko */
                  if (user read buf[0] ==0) {
                        usleep(50000); //Delay để chống dội
                        counter++;
                        ioctl(sweep 7seg led fd,
                        UPDATE DATA SWEEP 7SEG, counter);
                        printf("value counter: %d\n", counter);
```

/* Nếu chân đếm xung vẫn ở mức thấp thì tiếp tục cập nhật trạng thái của chân này, khi nào trạng thái của chân này lên cao thì mới ngưng cập nhật trạng thái chân này

III. Kết luận và bài tập:

1. Kết Luận:

Như vậy trong dự án này chúng ta đã đếm xung cạnh xuống chân PB6 của Vi Xử Lý và hiển thị số xung đếm được ra 8 Led 7 đoạn theo phương pháp quét.

Chúng ta đã viết hai Driver khác nhau và một User Application để thực hiện yêu cầu của dự án này. Thực ra đối với dự án này chúng ta có thể chỉ cần viết một Driver và một User Application là có thể thực hiện được yêu cầu. Nên với cách viết chương trình như bài này là nhằm giới thiệu đến cho người học phương pháp viết nhiều Driver cho một ứng dụng, để chúng ta có thể áp dụng phương pháp này giải quyết các ứng dụng có yêu cầu phức tạp hơn.

Trong bài này chúng ta cũng đã tập làm quen với việc sử dụng ngắt timer ảo của kernel với chu kỳ 1ms.

Chú ý: Trong bài này chúng ta đã thay đổi giá trị của số HZ là 1000. Nghĩa là chúng ta sẽ có 1000 tick trong 1 giây trong kernel (mỗi tick cách nhau 1 ms).

2. Bài tập:

- Viết chương trình đếm lên từ 5 đến 55 và về lại 5 hiển thị trên module 8 Led
 7 đoạn, có xóa số 0 vô nghĩa. Viết 2 Driver và một chương trình User
 Application.
- Viết chương trình đếm lên xuống nằm trong khoảng 0 đến 255 hiển thị trên module 8 Led 7 đoạn, xóa số 0 vô nghĩa. Sử dụng hai nút nhấn, một nút nhấn dùng để đếm lên, một nút nhấn dùng để đếm xuống. Viết 2 Driver và một chương trình User Application.

BÀI 6

GIAO TIẾP ĐIỀU KHIỂN LED MA TRẬN 8x8

I. Phác thảo dự án:

Hiện nay, ma trận Led là linh kiện điện tử được sử dụng phổ biến trong công nghiệp quảng cáo. Không giống như Led 7 đoạn chỉ có thể hiển thị những con số, ma trận Led có thể hiển thị được tất cả các ký tự, hình ảnh mà người dùng mong muốn. Ngoài ra ma trận Led còn hiển thị được nhiều hiệu ứng đa dạng khác nhau như: dịch trái, dịch phải, chuyển động của sự vật....

Ngoài thực tế, ma trận Led có nhiều loại khác nhau với kích thước khác nhau, số lượng Led khác nhau, số lượng màu Led khác nhau. Thông thường một ma trận Led có ít nhất 8x8 Led đơn trên nó, vì số lượng Led trên một ma trận Led rất lớn nên chúng ta không thể dùng phương pháp truy xuất trực tiếp từng Led được. Nên để hiển thị được các ký tự hình ảnh trên ma trận Led chúng ta phải dùng phương pháp quét.

Kỹ thuật quét ma trận Led chúng ta đã được học trong môn Thực Tập Vi Xử Lý nên trong quyển sách này chúng tôi sẽ không trình bày lại. Chúng ta chỉ tập trung vào việc làm thế nào để quét và điều khiển ma trận Led bằng hệ thống nhúng.

a. Yêu cầu dự án:

Trong dự án này chúng ta sẽ điều khiển ma trận Led 8X8 hai màu xanh đỏ hiển thị tất cả các ký tự có trên bàn phím máy vi tính. Vì ma trận Led chỉ có 8 hàng và 8 cột nên mỗi lần chúng ta chỉ hiển thị được một ký tự. Cú pháp lệnh khi thực thi như sau:

```
<tên chương trình> <ký tự muốn hiển thị>
```

Trong đó:

<tên chương trình> là tên chương trình sau khi đã biên dịch xong.


<ký tự muốn hiển thị> $là\,ký\,tự\,muốn\,hiển\,thị\,trên\,ma\,trận\,Led.$

b. Phân công nhiệm vụ:

- *Driver:* Nhận dữ liệu là mã Asscii của ký tự muốn hiển thị từ User Application thông qua hàm write(), chuyển đổi mã Asscii này sang mã ma trận (một ký tự mã Asscii tương ứng với 5 byte của mã ma trận) và quét module ma trận Led theo các mã ma trận này.
- *User Application:* Nhận tham số từ người dùng và chuyển tham số này sang cho Driver.

II. Thực hiện:

1. Kết nối phần cứng theo sơ đồ sau:



Hình 4-18- Sơ đồ kết nối LED ma trân 8x8.

2. Viết chương trình:

• *Driver:* Tên Matrix_Led_Display_dev.c

/* khai báo các thư viện cần thiết trong chương trình */

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <mach/at91 tc.h>
#include <asm/qpio.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <linux/genhd.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/clk.h>
#include <linux/irq.h>
#include <linux/time.h>
#include <linux/jiffies.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/delay.h>
/* khai báo tên Driver và tên thiết bị */
                     "matrix led dev"
#define DRVNAME
                     "matrix led"
#define DEVNAME
/* khai báo các chân dùng để điều khiển modum ma trận Led */
#define DATA C
                       AT91 PIN PB8
#define CLOCK C
                       AT91 PIN PB10
#define LATCH C
                        AT91 PIN PA23
#define OE C
                        AT91 PIN PB16
#define DATA R
                        AT91 PIN PA24
#define CLOCK R
                        AT91 PIN PB11
#define LATCH R
                        AT91 PIN PB9
#define OE R
                         AT91 PIN PB7
/* các lệnh tạo mức High và Low cho các chân điều khiển module Led */
#define SET DATA C()
                             gpio set value(DATA C,1)
#define SET CLOCK C()
                           gpio set value (CLOCK C,1)
#define SET LATCH C()
                            gpio set value(LATCH C,1)
#define SET OE C()
                              gpio set value (OE C, 1)
#define SET DATA R()
                              gpio set value(DATA R,1)
```

```
#define SET CLOCK R()
                                gpio set value(CLOCK R,1)
#define SET LATCH R()
                                gpio set value(LATCH R,1)
#define SET OE R()
                                gpio set value(OE R,1)
#define CLEAR DATA C()
                                gpio set value(DATA C, 0)
#define CLEAR CLOCK C()
                                gpio set value (CLOCK C,0)
#define CLEAR LATCH C()
                                gpio set value(LATCH C,0)
#define CLEAR OE C()
                                gpio set value(OE C,0)
#define CLEAR DATA R()
                                gpio set value(DATA R,0)
#define CLEAR CLOCK R()
                                gpio set value(CLOCK R,0)
#define CLEAR LATCH R()
                                gpio set value(LATCH R,0)
#define CLEAR OE R()
                                gpio set value(OE R,0)
/* khai báo các biến cần dùng trong chương trình */
static atomic t matrix led open cnt = ATOMIC INIT(1);
int i=0;
/* DataDisplay là mảng chứa dữ liệu hiển thị ra ma trận Led (dữ liệu dịch ra IC
6B595 điều khiển hàng), mảng có 8 phần tử ứng với dữ liệu hàng của 8 cột ma trận
Led */
unsigned char DataDisplay[8];
unsigned char MatrixCode[5];
/*mång ColumnCode tạo dữ liệu một bit dịch chuyển trên 8 cột của ma trận Led */
unsigned char
ColumnCode[]=\{0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80\};
/* bảng mã font Asscii sang ma trận Led*/
unsigned char font[]={
0xff, 0xff, 0xff, 0xff, 0xff,
                                //SPACE
                                            0
0xFF, 0xFF, 0xA0, 0xFF, 0xFF,
                                //!
                                            1
                                //"
0xff,0xff,0xf8,0xf4,0xff,
                                            2
0xEB, 0x80, 0xEB, 0x80, 0xEB,
                                //#
                                            3
0xDB, 0xD5, 0x80, 0xD5, 0xED,
                                //$
                                            4
0xD8,0xEA,0x94,0xAB,0x8D,
                                //%
                                            5
0xC9,0xB6,0xA9,0xDF,0xAF,
                                //&
                                            6
```

ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

0xff,0xff,0xf8,0xf4,0xff,	//'	7
0xff,0xE3,0xDD,0xBE,0xff,	//(8
0xff,0xBE,0xDD,0xE3,0xff,	//)	9
0xD5,0xE3,0x80,0xE3,0xD5,	//*	10
0xF7,0xF7,0xC1,0xF7,0xF7,	//+	11
0xff,0xA7,0xC7,0xff,0xff,	//,	12
0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,0xF7,	//-	13
0xff,0x9f,0x9f,0xff,0xff,	//x	14
0xff,0xC9,0xC9,0xff,0xff,	///	15
0xC1,0xAE,0xB6,0xBA,0xC1,	//0	16
0xff,0xBD,0x80,0xBf,0xff,	//1	17
0x8D,0xB6,0xB6,0xB6,0xB9,	//2	18
0xDD,0xBE,0xB6,0xB6,0xC9,	//3	19
0xE7,0xEB,0xED,0x80,0xEF,	//4	20
0xD8,0xBA,0xBA,0xBA,0xC6,	//5	21
0xC3,0xB5,0xB6,0xB6,0xCF,	//6	22
0xFE,0x8E,0xF6,0xFA,0xFC,	//7	23
0xC9,0xB6,0xB6,0xB6,0xC9,	//8	24
0xF9,0xB6,0xB6,0xD6,0xE1,	//9	25
0xff,0xC9,0xC9,0xff,0xff,	// :	26
$0 \times FF$, $0 \times A4$, $0 \times C4$, $0 \times FF$, $0 \times FF$,	////	27
0xF7,0xEB,0xDD,0xBE,0xFF,	//<	28
0xEB,0xEB,0xEB,0xEB,0xEB,	//=	29
0xFF,0xBE,0xDD,0xEB,0xF7,	//>	30
$0 \times FD$, $0 \times FE$, $0 \times AE$, $0 \times F6$, $0 \times F9$,	//?	31
0xCD,0xB6,0x8E,0xBE,0xC1,	//@	32
0x83,0xF5,0xF6,0xF5,0x83,	//A	33
0xBE,0x80,0xB6,0xB6,0xC9,	//B	34
0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xDD,	//C	35
0xBE,0x80,0xBE,0xBE,0xC1,	//D	36
0x80,0xB6,0xB6,0xB6,0xBE,	//E	37
0x80,0xF6,0xF6,0xFE,0xFE,	//F	38
0xC1,0xBE,0xB6,0xB6,0xC5,	//G	39
0x80,0xF7,0xF7,0xF7,0x80,	//H	40
0xff,0xBE,0x80,0xBE,0xff,	//I	41

ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

0xDF,0xBF,0xBE,0xC0,0xFE,	//J	42	
0x80,0xF7,0xEB,0xDD,0xBE,	//K	43	
0x80,0xBF,0xBF,0xBF,0xFF,	//L	44	
0x80,0xFD,0xF3,0xFD,0x80,	//M	45	
0x80,0xFD,0xFB,0xF7,0x80,	//N	46	
0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,	//0	47	
0x80,0xF6,0xF6,0xF6,0xF9,	//P	48	
0xC1,0xBE,0xAE,0xDE,0xA1,	//Q	49	
0x80,0xF6,0xE6,0xD6,0xB9,	//R	50	
0xD9,0xB6,0xB6,0xB6,0xCD,	//S	51	
0xFE,0xFE,0x80,0xFE,0xFE,	//T	52	
0xC0,0xBF,0xBF,0xBF,0xC0,	//U	53	
$0 \times E0,0 \times DF,0 \times BF,0 \times DF,0 \times E0,$	//V	54	
0xC0,0xBF,0xCF,0xBF,0xC0,	//W	55	
0x9C,0xEB,0xF7,0xEB,0x9C,	//X	56	
0xFC,0xFB,0x87,0xFB,0xFC,	//Y	57	
0x9E,0xAE,0xB6,0xBA,0xBC,	//Z	58	
0xff,0x80,0xBE,0xBE,0xff,	//[59	
0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,	//\	60	
0xff,0xBE,0xBE,0x80,0xff,	//]	61	
0xfB,0xfD,0xfE,0xfD,0xfB,	//^	62	
0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,0x7F,	//_	63	
0xff,0xff,0xf8,0xf4,0xff,	//"	64	
0xDF,0xAB,0xAB,0xAB,0xC7,	//a	65	
0x80,0xC7,0xBB,0xBB,0xC7,	//b	66	
0xff,0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,	//c	67	
0xC7,0xBB,0xBB,0xC7,0x80,	//d	68	
0xC7,0xAB,0xAB,0xAB,0xF7,	//e	69	
0xF7,0x81,0xF6,0xF6,0xFD,	//f	70	
0xF7,0xAB,0xAB,0xAB,0xC3,	//g	71	
0x80,0xF7,0xFB,0xFB,0x87,	//h	72	
0xff,0xBB,0x82,0xBf,0xff,	//I	73	
0xDF,0xBF,0xBB,0xC2,0xFF,	//j	74	
0xff,0x80,0xEf,0xD7,0xBB,	//k	75	
0xff,0xBE,0x80,0xBf,0xff,	//1	76	

```
0x83,0xFB,0x87,0xFB,0x87,
                                //m
                                           77
                                //n
0x83,0xF7,0xFB,0xFB,0x87,
                                           78
0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xC7,
                                //0
                                           79
0x83,0xEB,0xEB,0xEB,0xF7,
                                //p
                                           80
0xF7,0xEB,0xEB,0xEB,0x83,
                                //a
                                           81
                               //r
0x83,0xF7,0xFB,0xFB,0xF7,
                                           82
0xB7,0xAB,0xAB,0xAB,0xDB,
                                //s
                                           83
0xFF, 0xFB, 0xC0, 0xBB, 0xBB,
                               //t
                                           84
0xC3,0xBF,0xBF,0xDF,0x83,
                                //u
                                           85
0xE3,0xDF,0xBF,0xDF,0xE3,
                               //v
                                           86
0xC3,0xBF,0xCF,0xBF,0xC3,
                               //w
                                           87
0xBB, 0xD7, 0xEF, 0xD7, 0xBB,
                               //x
                                           88
0xF3,0xAF,0xAF,0xAF,0xC3,
                               //y
                                           89
0xBB,0x9B,0xAB,0xB3,0xBB,
                               //z
                                           90
                               //^
0xFB, 0xE1, 0xE0, 0xE1, 0xFB,
                                           91
0xE3,0xE3,0xC1,0xE3,0xF7,
                               //->
                                           92
                                //<-
0xF7,0xE3,0xC1,0xE3,0xE3,
                                           93
0xEF, 0xC3, 0x83, 0xC3, 0xEF,
                                //
                                           94
0xff,0xff,0xff,0xff,0xff//BLANK CHAR 95
};
void iomem *at91tc0 base;
struct clk *at91tc0 clk;
/*chương trình viết dữ liệu hàng ra các port của IC 6B595 điều khiển hàng */
void row write data(unsigned char data)
{
   int j;
   for (j=0; j<8; j++)
/*set hoặc clear chân DATA R tùy thuộc vào giá trị của data */
     (data&(1<<j))? SET DATA R():CLEAR DATA R();
/* tạo xung ở chân CLOCK R để dịch dữ liệu ra IC 6B595 */
     SET CLOCK R();
     CLEAR CLOCK R();
```

```
}
/* tạo xung ở chân LATCH R để chốt dữ liệu trong IC 6B595 */
   SET LATCH R();
   CLEAR LATCH R();
/*chương trình viết dữ liêu côt ra các port của IC 6 B595 điều khiển côt */
void column write data(unsigned char data)
{
   int j;
   for (j=0; j<8; j++)
      (data&(1<<j))? SET DATA C():CLEAR DATA C();
     SET CLOCK C();
     CLEAR CLOCK C();
   }
   SET LATCH C();
   CLEAR LATCH C();
/* chương trình phục vụ ngắt, cứ 1 ms chương trình phục vụ ngắt này sẽ được thực
hiện một lần */
static irqreturn t at91tc0 isr(int irq, void *dev id) {
   int status;
   // Read TC0 status register to reset RC compare status.
   status = ioread32(at91tc0 base + AT91 TC SR);
/*set chân OE_C và OE R để cách ly dữ liệu bên trong 6B595 và dữ liệu đã xuất ra
các chân của 6B595 */
   SET OE C();
   SET OE R();
/* viết dữ liệu hàng và cột tương ứng ra module ma trận Led */
   row write data(DataDisplay[i]);
   column write data(ColumnCode[i]);
/*clear chân OE_C và OE R để xuất dữ liệu bên trong 6B595 ra các chân dữ liệu
của 6B595 */
```

```
CLEAR OE C();
   CLEAR OE R();
/* bi\acute{e}n\ i = 0 ứng với vị trí cột đầu tiên của ma trận Led, i = 1 ứng với vị trí cột thứ 2
của ma trận Led, tương tự i = 7 ứng với vị trí cột cuối cùng của ma trận Led */
   i++;
/* khi vị trí quét đến cột thứ 8 của ma trận Led thì ta quay lại vị trí thứ nhất */
   if (i==8) {
         i = 0;
   }
   return IRQ HANDLED;
}
/* chương trình chuyển mã Asscii sang mã ma trận Led */
void asscii to matrix led (unsigned char data)
   MatrixCode[0] = font[data * 5 +0];
   MatrixCode[1] = font[data * 5 +1];
   MatrixCode[2] = font[data * 5 +2];
   MatrixCode[3] = font[data * 5 +3];
   MatrixCode[4] = font[data * 5 +4];
}
/* chương trình nhận dữ liệu từ User Application */
static ssize t matrix led write (struct file *filp, unsigned char
 iomem buf[], size t bufsize, loff t *f pos)
   unsigned char write buf[1];
   int write size = 0;
/*nhận dữ liệu từ user và chép vào write buf */
   if (copy from user (write buf, buf, 1) != 0)
   {
         return -EFAULT;
   }
   else
   {
```

```
write size = bufsize;
/*trong bảng mã Asscii ký tự khoảng trắng có giá trị là 32, nhưng trong bảng font ma
trận Led ký tự khoảng trắng lại là 5 byte đầu tiên trong mảng nên khi chuyển từ mã
Asscii sang mã ma trận Led chúng ta phải dùng (mã Asscii – 32) */
        asscii to matrix led(write buf[0]-32);
          printk("asscii to matrix led %d complete\n",
write buf[0]);
/* chép mã ma trận của ký tự muốn hiển thị vào mảng hiển thị*/
        DataDisplay[0] = \sim 0 \times FF;
        DataDisplay[1] = ~MatrixCode[0];
        DataDisplay[2] = ~MatrixCode[1];
        DataDisplay[3] = ~MatrixCode[2];
        DataDisplay[4] = ~MatrixCode[3];
        DataDisplay[5] = ~MatrixCode[4];
        DataDisplay[6] = \sim 0 \times FF;
        DataDisplay[7] = \sim 0 \times FF;
   }
   return write size;
}
static int
matrix led open(struct inode *inode, struct file *file)
   int result = 0;
   unsigned int dev minor = MINOR(inode->i rdev);
   if (!atomic dec and test(&matrix led open cnt)) {
       atomic inc(&matrix led open cnt);
       printk(KERN ERR DRVNAME ": Device with minor ID %d already in
       use\n", dev minor);
       result = -EBUSY;
       goto out;
```

```
out:
  return result;
}
static int
matrix led close(struct inode * inode, struct file * file)
   smp mb before atomic inc();
   atomic inc(&matrix led open cnt);
   return 0;
}
struct file operations matrix led fops = {
   .write = matrix_led_write,
   .open = matrix led open,
   .release = matrix led close,
};
static struct miscdevice matrix led dev = {
        .minor = MISC_DYNAMIC_MINOR,
        .name = "matrix_led",
        .fops = &matrix led fops,
};
static int init
matrix led mod init(void)
  int ret=0;
  gpio request (DATA C, NULL);
  gpio request (CLOCK C, NULL);
  gpio request (LATCH C, NULL);
  gpio request (OE C, NULL);
  gpio request (DATA R, NULL);
  gpio request (CLOCK R, NULL);
```

```
gpio request (LATCH R, NULL);
  gpio request (OE R, NULL);
  at91 set GPIO periph (DATA C, 1);
  at91 set GPIO periph (CLOCK C, 1);
  at91 set GPIO periph (LATCH C, 1);
  at91 set GPIO periph (OE C, 1);
  at91 set GPIO periph (DATA R, 1);
  at91 set GPIO periph (CLOCK R, 1);
  at91 set GPIO periph (LATCH R, 1);
  at91 set GPIO periph (OE R, 1);
   gpio direction output(DATA C, 0);
  gpio direction output(CLOCK C, 0);
  gpio direction output(LATCH C, 0);
  gpio direction output(OE C, 0);
  gpio direction output(DATA R, 0);
  gpio direction output(CLOCK R, 0);
  gpio direction output(LATCH R, 0);
  gpio direction output(OE R, 0);
  at91tc0 clk = clk get(NULL, // Device pointer - not required.
                   "tc0 clk"); // Clock name.
  clk enable(at91tc0 clk);
  at91tc0 base = ioremap nocache(AT91SAM9260 BASE TC0,
  64);
if (at91tc0 base == NULL)
    {
        printk(KERN INFO "at91adc: TC0 memory mapping failed\n");
        ret = -EACCES;
        goto exit 5;
    }
```

```
/* Configure TC0 in waveform mode, TIMER_CLK1 and to generate interrupt on
   RC compare.
   Load 50000 to RC so that with TIMER_CLK1 = MCK/2 = 50MHz, the interrupt
   will be
   generated every 1/50MHz * 50000 = 20nS * 50000 = 1 milli second.
   NOTE: Even though AT91_TC_RC is a 32-bit register, only 16-bits are
  programmble.
   * /
   iowrite32(50000, (at91tc0 base + AT91 TC RC));
   iowrite32((AT91 TC WAVE | AT91 TC WAVESEL UP AUTO), (at91tc0 base
   + AT91 TC CMR));
   iowrite32(AT91 TC CPCS, (at91tc0 base + AT91 TC IER));
   iowrite32((AT91 TC SWTRG | AT91 TC CLKEN), (at91tc0 base +
   AT91 TC CCR));
  /*Install interrupt for TC0*/
ret = request irq(AT91SAM9260 ID TC0, // Interrupt number
at91tc0 isr, // Pointer to the interrupt sub-routine
0, // Flags - fast, shared or contributing to entropy pool
"matrix led irq", // Device name to show as owner in /proc/interrupts
NULL); // Private data for shared interrupts
   if (ret != 0)
        printk (KERN INFO "matrix led irq: Timer interrupt request
         failed\n");
         ret = -EBUSY;
         goto exit 6;
   }
  misc register(&matrix led dev);
   printk(KERN INFO "matrix led: Loaded module\n");
   return ret;
   exit 6:
```

```
iounmap(at91tc0 base);
   exit 5:
   clk disable(at91tc0_clk);
   return ret;
}
static void exit
matrix led mod exit(void)
   iounmap(at91tc0 base);
   clk disable(at91tc0 clk);
  // Free TC0 IRQ.
   free irq(AT91SAM9260 ID TCO, //Interrupt number
   NULL); // Private data for shared interrupts
   misc deregister(&matrix led dev);
   printk(KERN INFO "matrix led: Unloaded module\n");
}
module init (matrix led mod init);
module exit (matrix led mod exit);
MODULE LICENSE ("GPL");
MODULE AUTHOR("TranCamNhan");
MODULE DESCRIPTION("Character device for for generic gpio api");
   • User Application: Tên Matrix_Led_Display_app.c
/* khai báo các thư viện cần dùng trong chương trình */
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/ioctl.h>
```

```
#include <pthread.h>
/* khai báo các biến cần dùng trong chương trình */
int matrix led fd;
unsigned long int ioctl buf[3]=\{0,0,0\};
unsigned char write buf[1];
/* chương trình in ra màn hình cú pháp lênh để hiển thi chữ ra ma trân Led */
void print usage(){
   printf("matrixled app <letter>\n");
   exit(0);
}
/* chương trình chính */
int main(int argc, unsigned char **argv)
   int res;
   /* mở tập tin thiết bị trước khi thao tác */
   if ((matrix led fd = open("/dev/matrix led", O RDWR)) < 0)</pre>
   /* nếu quá trình mở tập tin thất bại thì in ra màn hình báo lỗi cho người dùng biết
   và trả về mã lỗi */
         printf("Error whilst opening /dev/matrix led device\n");
         return -1;
   }
   if (argc != 2)
   /* khi người dùng sai cú pháp lệnh thì in ra hướng dẫn cú pháp lệnh */
     print usage();
   }
   else
/* nếu người dùng đúng cú pháp lệnh thì tiến hành chép dữ liệu vào write_buf[0] và
truyền qua cho driver bằng hàm write()*/
   write buf[0] = argv[1][0];
   write(matrix led fd, write buf, 1);
```

```
printf ("User: sent %s to driver\n",argv[1][0]);
return 0;
}
```

3. Biên dịch và thực thi chương trình:

Biên dịch chương trình, nạp vào Kit KM9260 và chạy chương trình.

III. Mở rộng dự án:

Vì module ma trận Led chỉ có 8 hàng và 8 cột nên dự án này chỉ có thể xuất mỗi lần 1 ký tự. Để xuất được nhiều ký tự hơn, cũng như có thể hiển thị được một chuỗi ký tự, một câu thì chúng ta phải dùng thêm hiệu ứng dịch chữ. Chúng ta có thể dịch chữ từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái.

Chương trình sau đây có thể hiển thị một chuỗi ký tự bất kỳ nhập từ bàn phím với ký tự khoảng trắng là dấu "_" (vì cầu trúc lệnh của chương trình main trong User Application, nếu dùng khoảng trắng thì chương trình main sẽ hiểu là các tham số argv khác nhau, khuyết diễm này sẽ được khắc phục ở cuối dự án này), có thể sử dụng hiệu ứng dịch trái, dịch phải, đứng yên và có thể thay đổi tốc độ dịch chữ.

Cú pháp lệnh khi sử dụng như sau:

```
<tên chương trình> <tên lệnh> <tham số>
```

Trong đó:

<tên chương trình> là tên chương trình sau khi biên dịch

<tên lệnh> là các lệnh dùng để điều khiển ma trận Led. Có các lệnh như:

update_content: thay đổi nội dung muốn hiển thị, lênh này có tham số là chuỗi ký tự muốn hiển thị.

update_speed: thay đổi tốc độ dịch chữ, lệnh này có tham số là tốc độ dịch chữ thay đổi từ 1 đến 100. Ứng với giá trị 1 thì tốc độ dịch chữ là chậm nhất, 100 là tốc độ dịch chữ là nhanh nhất

```
shift_left: hiệu ứng dịch trái, lệnh này không có tham số.
shift_right: hiệu ứng dịch trái, lệnh này không có tham số.
```

 $\verb"pause: hiệu ứng đứng yên hình ảnh đang được hiển thị, lệnh này không có tham số.$

<tham số> là tham số của lệnh.

Chương trình:

• *Driver*: Tên Matrix_Led_Shift_Display_dev.c

```
/* khai báo các thư viện cần thiết cho chương trình*/
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <mach/at91 tc.h>
#include <asm/gpio.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <linux/genhd.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/clk.h>
#include <linux/irq.h>
#include <linux/time.h>
#include <linux/jiffies.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/delay.h>
/* khai báo tên thiết bi và tên driver */
#define DRVNAME
                      "matrix led dev"
#define DEVNAME
                      "matrix led"
/* khai báo các chân của vi xử lý dùng trong dự án này */
#define DATA C
                        AT91 PIN PB8
#define CLOCK C
                        AT91 PIN PB10
#defineLATCH C
                        AT91 PIN PA23
#define OE C
                         AT91 PIN PB16
#define DATA R
                         AT91 PIN PA24
#define CLOCK R
                         AT91 PIN PB11
#define LATCH R
                         AT91 PIN PB9
#define OE R
                          AT91 PIN PB7
/*lệnh set và clear các chân đã khai báo phần trên */
#define SET DATA C()
gpio set value(DATA C,1)
```

```
#define SET CLOCK C()
  #define SET LATCH C()
                           gpio set value(LATCH C,1)
   #define SET OE C()
                           gpio set value(OE C,1)
                           gpio set value(DATA R,1)
   #define SET DATA R()
   #define SET CLOCK R()
                           gpio set value (CLOCK R,1)
   #define SET LATCH R()
                           gpio set value(LATCH R,1)
   #define SET OE R()
                           gpio set value(OE R, 1)
   #define CLEAR DATA C() gpio set value(DATA C,0)
   #define CLEAR CLOCK C() gpio set value(CLOCK C,0)
   #define CLEAR LATCH C() gpio set value(LATCH C,0)
   #define CLEAR OE C()
gpio set value(OE C,0)
   #define CLEAR DATA R() gpio set value(DATA R,0)
   #define CLEAR CLOCK R() gpio set value(CLOCK R,0)
   #define CLEAR LATCH R() gpio set value(LATCH R,0)
   #define CLEAR OE R()
                           gpio set value(OE R, 0)
/*định nghĩa các lệnh ioctl dùng trong chương trình */
#define MATRIX LED DEV MAGIC 'B'
#define SHIFT LEFT IOWR (MATRIX LED DEV MAGIC, 1, unsigned long)
#define SHIFT RIGHT IOWR (MATRIX LED DEV MAGIC, 2, unsigned long)
#define UPDATE SPEED IOWR (MATRIX LED DEV MAGIC, 3, unsigned long)
                IOWR (MATRIX LED DEV MAGIC, 4, unsigned long)
#define PAUSE
  /* Khai báo các biến cần thiết trong chương trình */
  static atomic t matrix led open_cnt = ATOMIC_INIT(1);
   int letter, i=0, cycle=0, slip=0, shift=0, shift speed = 50, pause=0;
  unsigned char DataDisplay[100];
  unsigned char MatrixCode[5];
  unsigned char ColumnCode[] =\{0x80, 0x40, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04,
   0x02, 0x01;
  unsigned char font[] = {
   0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, //SPACE
                                       0
  0xFF, 0xFF, 0xA0, 0xFF, 0xFF, //!
   0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xF4, 0xFF, //'
   0xEB, 0x80, 0xEB, 0x80, 0xEB, //#
                                   3
   0xDB, 0xD5, 0x80, 0xD5, 0xED, //$
```

```
0xD8,0xEA,0x94,0xAB,0x8D,//%
                                     5
0xC9, 0xB6, 0xA9, 0xDF, 0xAF, //&
                                     6
0xFF, 0xFF, 0xF8, 0xF4, 0xFF, //'
                                     7
0xFF, 0xE3, 0xDD, 0xBE, 0xFF, // (
                                     8
0xFF, 0xBE, 0xDD, 0xE3, 0xFF, //)
                                     9
0xD5, 0xE3, 0x80, 0xE3, 0xD5, //*
                                     10
0xF7,0xF7,0xC1,0xF7,0xF7,//+
                                     11
0xFF, 0xA7, 0xC7, 0xFF, 0xFF, //,
                                     12
0xF7, 0xF7, 0xF7, 0xF7, 0xF7, //-
                                     13
0xFF, 0x9F, 0x9F, 0xFF, 0xFF, //x
                                     14
0xFF, 0xC9, 0xC9, 0xFF, 0xFF, ///
                                     15
0xC1, 0xAE, 0xB6, 0xBA, 0xC1, //0
                                     16
0xFF, 0xBD, 0x80, 0xBF, 0xFF, //1
                                     17
0x8D, 0xB6, 0xB6, 0xB6, 0xB9, //2
                                     18
0xDD, 0xBE, 0xB6, 0xB6, 0xC9, //3
                                     19
0xE7,0xEB,0xED,0x80,0xEF,//4
                                     20
0xD8, 0xBA, 0xBA, 0xBA, 0xC6, //5
                                     21
0xC3,0xB5,0xB6,0xB6,0xCF,//6
                                     22
0xFE, 0x8E, 0xF6, 0xFA, 0xFC, //7
                                     23
0xC9, 0xB6, 0xB6, 0xB6, 0xC9, //8
                                     24
0xF9, 0xB6, 0xB6, 0xD6, 0xE1, //9
                                     25
0xFF, 0xC9, 0xC9, 0xFF, 0xFF, //:
                                     26
0xFF, 0xA4, 0xC4, 0xFF, 0xFF, ////
                                     27
0xF7, 0xEB, 0xDD, 0xBE, 0xFF, //<
                                     28
0xEB, 0xEB, 0xEB, 0xEB, 0xEB, //=
                                     29
0xFF, 0xBE, 0xDD, 0xEB, 0xF7, //>
                                     30
0xFD, 0xFE, 0xAE, 0xF6, 0xF9, //?
                                     31
                                     32
0xCD, 0xB6, 0x8E, 0xBE, 0xC1, //@
0x83, 0xF5, 0xF6, 0xF5, 0x83, //A
                                     33
0xBE,0x80,0xB6,0xB6,0xC9,//B
                                     34
0xC1, 0xBE, 0xBE, 0xBE, 0xDD, //C
                                     35
0xBE, 0x80, 0xBE, 0xBE, 0xC1, //D
                                     36
0x80,0xB6,0xB6,0xB6,0xBE,//E
                                     37
0x80,0xF6,0xF6,0xFE,0xFE,//F
                                     38
0xC1,0xBE,0xB6,0xB6,0xC5,//G
                                     39
```

```
0x80, 0xF7, 0xF7, 0xF7, 0x80, //H 40
0xFF, 0xBE, 0x80, 0xBE, 0xFF, //I
                                   41
0xDF, 0xBF, 0xBE, 0xCO, 0xFE, //J
                                   42
0x80,0xF7,0xEB,0xDD,0xBE,//K
                                     43
0x80,0xBF,0xBF,0xBF,0xFF,//L
                                     44
0x80,0xFD,0xF3,0xFD,0x80,//M
                                     45
0x80,0xFD,0xFB,0xF7,0x80,//N
                                     46
0xC1,0xBE,0xBE,0xBE,0xC1,//0
                                     47
0x80,0xF6,0xF6,0xF6,0xF9,//P
                                     48
0xC1, 0xBE, 0xAE, 0xDE, 0xA1, //Q
                                     49
0x80,0xF6,0xE6,0xD6,0xB9,//R
                                     50
0xD9, 0xB6, 0xB6, 0xB6, 0xCD, //S
                                     51
0xFE, 0xFE, 0x80, 0xFE, 0xFE, //T
                                     52
0xC0,0xBF,0xBF,0xBF,0xC0,//U
                                     53
0xE0, 0xDF, 0xBF, 0xDF, 0xE0, //V
                                     54
0xC0,0xBF,0xCF,0xBF,0xC0,//W
                                     55
0 \times 9C, 0 \times EB, 0 \times F7, 0 \times EB, 0 \times 9C, //X
                                     56
0xFC, 0xFB, 0x87, 0xFB, 0xFC, //Y
                                     57
0x9E, 0xAE, 0xB6, 0xBA, 0xBC, //Z
                                     58
0xFF, 0x80, 0xBE, 0xBE, 0xFF, //[
                                     59
0xFD, 0xFB, 0xF7, 0xEF, 0xDF, //
                                     60
0xFF, 0xBE, 0xBE, 0x80, 0xFF, //]
                                     61
0xFB, 0xFD, 0xFE, 0xFD, 0xFB, //^
                                     62
0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, 0x7F, //
                                     63
0xff,0xff,0xf8,0xf4,0xff,//'
                                     64
0xDF, 0xAB, 0xAB, 0xAB, 0xC7, //a
                                     65
0x80,0xC7,0xBB,0xBB,0xC7,//b
                                   66
0xFF, 0xC7, 0xBB, 0xBB, 0xBB, //c
                                   67
0xC7, 0xBB, 0xBB, 0xC7, 0x80, //d
0xC7, 0xAB, 0xAB, 0xAB, 0xF7, //e
                                     69
0xF7,0x81,0xF6,0xF6,0xFD,//f
                                   70
0xF7,0xAB,0xAB,0xAB,0xC3,//g
                                     71
0x80, 0xF7, 0xFB, 0xFB, 0x87, //h
                                     72
0xFF, 0xBB, 0x82, 0xBF, 0xFF, //i
                                     73
0xDF, 0xBF, 0xBB, 0xC2, 0xFF, //j
                                     74
```

```
0xFF,0x80,0xEF,0xD7,0xBB,//k
                                  75
0xFF, 0xBE, 0x80, 0xBF, 0xFF, //1
                                  76
0x83,0xFB,0x87,0xFB,0x87,//m
                                  77
0x83,0xF7,0xFB,0xFB,0x87,//n
                                  78
0xC7,0xBB,0xBB,0xBB,0xC7,//o
                                  79
0x83,0xEB,0xEB,0xEB,0xF7,//p
                                  80
0xF7,0xEB,0xEB,0xEB,0x83,//q
                                  81
0x83,0xF7,0xFB,0xFB,0xF7,//r
                                  82
0xB7, 0xAB, 0xAB, 0xAB, 0xDB, //s
                                  83
0xFF, 0xFB, 0xC0, 0xBB, 0xBB, //t
                                  84
0xC3,0xBF,0xBF,0xDF,0x83,//u
                                  85
0xE3,0xDF,0xBF,0xDF,0xE3,//v
                                  86
0xC3,0xBF,0xCF,0xBF,0xC3,//w
                                  87
0xBB, 0xD7, 0xEF, 0xD7, 0xBB, //x
                                  88
0xF3, 0xAF, 0xAF, 0xAF, 0xC3, //y
                                  89
0xBB, 0x9B, 0xAB, 0xB3, 0xBB, //z
                                  90
0xFB, 0xE1, 0xE0, 0xE1, 0xFB, //^
                                  91
0xE3,0xE3,0xC1,0xE3,0xF7,//->
                                  93
0xF7,0xE3,0xC1,0xE3,0xE3,//<-
                                  93
0xEF, 0xC3, 0x83, 0xC3, 0xEF, //
                                  94
Oxff, Oxff, Oxff, Oxff, Oxff//BLANK CHAR 95
};
void iomem *at91tc0 base;
struct clk *at91tc0 clk;
void row write data(unsigned char data) {
  int j;
  for (j=0; j<8; j++) {
     (data&(128>>j))? SET DATA R():CLEAR DATA R();
     SET CLOCK R();
     CLEAR CLOCK R();
   }
   SET LATCH R();
  CLEAR LATCH R();
}
```

```
void column write data(unsigned char data) {
  int j;
  for (j=0; j<8; j++) {
     (data&(1<<j))? SET DATA C():CLEAR DATA C();</pre>
    SET_CLOCK_C();
    CLEAR CLOCK C();
  }
  SET LATCH C();
  CLEAR LATCH C();
}
static irqreturn t at91tc0 isr(int irq, void *dev id) {
  int status;
  // Read TC0 status register to reset RC compare status.
  status = ioread32(at91tc0 base + AT91 TC SR);
   if (shift!=0) {
  if (cycle < shift speed) {</pre>
   SET OE_C();
   SET OE R();
   row write data(DataDisplay[slip+i]);
   column write data(ColumnCode[i]);
   CLEAR OE C();
   CLEAR OE R();
   i++;
   if (i==8) {
        i = 0;
        cycle++;
   }
  } else {
   cycle = 0;
   if (pause==0) {
    if (shift==1) {
    slip++;
     if (slip == letter*5+8) {
      slip = 0;
```

```
}
     } else {
      slip--;
     if (slip == 0) {
       slip = letter*5+8;
     }
     }
    }
   }
   return IRQ HANDLED;
}
void asscii to matrix led (unsigned char data) {
  MatrixCode[0] = font[data * 5 +0];
  MatrixCode[1] = font[data * 5 +1];
  MatrixCode[2] = font[data * 5 +2];
  MatrixCode[3] = font[data * 5 +3];
  MatrixCode[4] = font[data * 5 +4];
}
static int matrix led ioctl (struct inode *inode, struct file *file,
unsigned int cmd, unsigned long arg[]){
 int retval;
 switch (cmd) {
  case SHIFT LEFT:
   shift = 1;
  pause = 0;
  break;
  case SHIFT RIGHT:
   shift = 2;
  pause = 0;
  break;
  case UPDATE SPEED: shift speed = 101 - arg[0];
```

```
break;
  case PAUSE: pause =1;
 break;
  default:
 printk ("Driver: Don't have this operation \n");
  retval = -EINVAL;
 break;
  }
  return retval;
}
static ssize t matrix led write (struct file *filp, unsigned char
iomem buf[], size t bufsize, loff t *f pos) {
  unsigned char write buf[100];
  int write size = 0, letter byte;
  if (copy from user (write buf, buf, bufsize) != 0) {
        return -EFAULT;
  } else {
         write size = bufsize;
         printk("write size: %d\n", write size);
         DataDisplay[0] = 0x0;
         DataDisplay[1] = 0x0;
         DataDisplay[2] = 0x0;
         DataDisplay[3] = 0x0;
         DataDisplay[4] = 0x0;
         DataDisplay[5] = 0x0;
         DataDisplay[6] = 0x0;
         DataDisplay[7] = 0x0;
         for (letter=0;letter < write size;letter++) {</pre>
           if (write buf[letter] == 95) {
             write buf[letter] = 32;
           }
          asscii to matrix led(write buf[letter]-32);
           for(letter_byte=0;letter_byte < 5; letter_byte) {</pre>
```

```
DataDisplay[letter*5+8+letter byte] =
            ~MatrixCode[letter byte];
          }
        }
         DataDisplay[letter*5+8+0] = 0x0;
         DataDisplay[letter*5+8+1] = 0x0;
         DataDisplay[letter*5+8+2] = 0x0;
         DataDisplay[letter*5+8+3] = 0x0;
         DataDisplay[letter*5+8+4] = 0x0;
         DataDisplay[letter*5+8+5] = 0x0;
         DataDisplay[letter*5+8+6] = 0x0;
         DataDisplay[letter*5+8+7] = 0x0;
         slip = 0;
         cycle = 0;
         i = 0;
  return write size;
}
static int
matrix led open(struct inode *inode, struct file *file) {
   int result = 0;
   unsigned int dev minor = MINOR(inode->i rdev);
   if (!atomic dec and test(&matrix led open cnt)) {
      atomic inc(&matrix led open cnt);
      printk(KERN ERR DRVNAME ": Device with minor ID %d already in
      use\n", dev minor);
      result = -EBUSY;
      goto out;
   }
out:
   return result;
}
static int
```

```
matrix led close(struct inode * inode, struct file * file) {
   smp mb before atomic inc();
   atomic inc(&matrix led open cnt);
   return 0;
}
struct file operations matrix led fops = {
   .write = matrix_led_write,
   .ioctl = matrix led ioctl,
   .open = matrix led open,
   .release = matrix led close,
};
static struct miscdevice matrix led dev = {
        .minor
                      = MISC DYNAMIC MINOR,
                     = "matrix led",
        .name
                     = &matrix led fops,
        .fops
};
static int init
matrix led mod init(void) {
  int ret=0;
  gpio request (DATA C, NULL);
  gpio request (CLOCK C, NULL);
  gpio request (LATCH C, NULL);
  gpio request (OE C, NULL);
  gpio request (DATA R, NULL);
  gpio request (CLOCK R, NULL);
  gpio request (LATCH R, NULL);
  gpio request (OE R, NULL);
  at91 set GPIO periph (DATA C, 1);
  at91 set GPIO periph (CLOCK C, 1);
  at91 set GPIO periph (LATCH C, 1);
  at91 set_GPIO_periph (OE_C, 1);
```

```
at91 set GPIO periph (DATA R, 1);
at91 set GPIO periph (CLOCK R, 1);
at91 set GPIO periph (LATCH R, 1);
at91 set GPIO periph (OE R, 1);
gpio direction output(DATA C, 0);
gpio direction output(CLOCK C, 0);
gpio direction output(LATCH C, 0);
gpio direction output(OE C, 0);
gpio direction output(DATA R, 0);
gpio direction output(CLOCK R, 0);
gpio direction output(LATCH R, 0);
gpio direction output(OE R, 0);
at91tc0 clk = clk get(NULL,//Device pointer - not required.
                      "tc0 clk"); // Clock name.
clk enable(at91tc0 clk);
at91tc0 base = ioremap nocache(AT91SAM9260 BASE TC0,
64);
if (at91tc0 base == NULL) {
     printk(KERN INFO "TCO memory mapping failed\n");
     ret = -EACCES;
     goto exit 5;
 }
iowrite32(50000, (at91tc0 base + AT91 TC RC));
iowrite32((AT91 TC WAVE | AT91 TC WAVESEL UP AUTO), (at91tc0 base
+ AT91 TC CMR));
iowrite32(AT91 TC CPCS, (at91tc0 base + AT91 TC IER));
iowrite32((AT91 TC SWTRG | AT91 TC CLKEN), (at91tc0 base +
AT91 TC CCR));
//Install interrupt for TCO.
ret = request irq( AT91SAM9260 ID TC0,
```

```
at91tc0 isr, 0,
                         "matrix led irq", NULL);
  if (ret != 0) {
        printk (KERN INFO "matrix led irq: Timer interrupt request
        failed\n");
        ret = -EBUSY;
        goto exit 6;
   }
  misc register(&matrix led dev);
  printk(KERN INFO "matrix led: Loaded module\n");
  return ret;
  exit 6:
  iounmap(at91tc0 base);
  exit 5:
  clk_disable(at91tc0_clk);
  return ret;
}
static void exit
matrix led mod exit(void) {
  iounmap(at91tc0 base);
  clk disable(at91tc0 clk);
  // Free TC0 IRQ.
  free irq( AT91SAM9260 ID TC0, // Interrupt number
              NULL); // Private data for shared interrupts
  misc deregister (&matrix led dev);
  printk(KERN INFO "matrix led: Unloaded module\n");
}
```

```
module init (matrix led mod init);
  module exit (matrix led mod exit);
  MODULE LICENSE ("GPL");
  MODULE AUTHOR("TranCamNhan");
  MODULE DESCRIPTION ("Character device for for generic gpio api");
     • User Application: Tên Matrix_Led_Shift_Display_app.c
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  #include <sys/types.h>
  #include <sys/stat.h>
  #include <fcntl.h>
  #include <linux/ioctl.h>
  #include <pthread.h>
#define MATRIX LED DEV MAGIC 'B'
#define SHIFT LEFT IOWR (MATRIX LED DEV MAGIC, 1, unsigned long)
#define SHIFT RIGHT IOWR (MATRIX LED DEV MAGIC, 2, unsigned long)
#define UPDATE SPEED IOWR (MATRIX LED DEV MAGIC, 3, unsigned long)
#define PAUSE IOWR (MATRIX LED DEV MAGIC, 4, unsigned long)
  int matrix led fd;
  unsigned long ioctl buf[3]={0,0,0};
  unsigned char write buf[100];
  void
  print usage() {
     printf("matrixled app update content <sentence which you want to
     display on MatrixLed, Space = ' '>\n");
     printf("matrixled app update speed <speed from 1 to 100>\n");
     printf("matrixled_app shift_left\n");
     printf("matrixled app shift right\n");
     printf("matrixled app pause\n");
   exit(0);
  }
```

```
int
main(int argc, unsigned char **argv) {
  int res, i;
  if ((matrix led fd = open("/dev/matrix led", O RDWR)) < 0) {</pre>
        printf("Error whilst opening /dev/matrix led device\n");
        return -1;
  }
  if (argc == 2) {
    if (!strcmp (argv[1],"pause")){
      ioctl(matrix led fd,PAUSE,ioctl buf);
     } else if (!strcmp(argv[1], "shift left")){
      ioctl(matrix led fd,SHIFT LEFT,ioctl buf);
     } else if (!strcmp(argv[1], "shift right")) {
     ioctl(matrix led fd,SHIFT RIGHT,ioctl buf);
     }else print usage();
     } else if (argc == 3) {
     if (!strcmp(argv[1],"update speed")){
        ioctl buf[0] = atoi(argv[2]);
        ioctl(matrix led fd,UPDATE SPEED,ioctl buf);
     }else if (!strcmp(argv[1],"update content")){
       for (i=0;i<strlen(argv[2]);i++){</pre>
       write buf[i] = argv[2][i];
       }
       write(matrix led fd, write buf, strlen(argv[2]));
       printf("Update Content Complete: <%s> \n",argv[2]);
     }else print usage();
  }else print usage();
  return 0;
}
```

IV. Kết luận và bài tập:

1. Kết luận:

Trong dự án này chúng ta đã sử dụng phương pháp quét để hiển thị một ký tự bất kỳ, một chuỗi ký tự bất kỳ trên ma trận Led 8X8. Chương trình của chúng ta có 2 phần là Driver và User Application.

Như đã nói trong phần trên, trong chương trình này khi chúng ta muốn hiển thị khoảng trắng trên ma trận Led thì chúng ta phải nhập dữ liệu là dấu «_ » nên sẽ gây ra sự khó chịu khi sử dụng đối với người dùng chương trình và chúng ta không thể hiển thị dấu «_ » trên ma trận Led được. Để khắc phục vấn đề này, thì trong phần lệnh update_content thay vì chúng ta nhập dữ liệu vào tham số argv[2] của lệnh main thì chúng ta nạp dữ liệu này vào trong một biến kiểu chuỗi bằng lệnh gets(). Sau đó truyền biến này sang cho Driver, lúc đó chúng ta có thể khắc phục được khuyết điểm của chương trình trên.

Ngoài ra chương trình trên chỉ hiển thị ma trận Led một màu. Vì vậy chúng ta có thể mở rộng ứng dụng bằng cách viết thêm Driver hiển thị hai màu dựa vào Driver trên.

2. Bài tập:

- 1. Viết chương trình (Dri ver và User Application) hiển thị dữ liệu trên ma trận Led một màu có các hiệu ứng dịch trái, dịch phải, dứng yên, thay đổi tốc độ dịch và nhập dữ liệu muốn hiển thị bằng lệnh gets().
- 2. Viết chương trình (Driver và User Application) hiển thị dữ liệu trên ma trận Led hai màu có các hiệu ứng dịch trái, dịch phải, dứng yên, thay đổi tốc độ dịch, chọn được màu chữ hiển thị và nhập dữ liệu muốn hiển thị bằng lệnh gets().

BÀI7

GIAO TIÉP ĐIỀU KHIỂN ADC0809

I. Phác thảo dự án:

ADC là một trong những kỹ thuật quan trọng của một hệ thống điều khiển. Kỹ thuật này chuyển tín hiệu tương tự sang tín hiệu số để vi xử lý có thể xử lý được tín hiệu và điều khiển hệ thống.

Trong AT91SAM9260 có tích hợp sẵn một bộ ADC 4 kênh 10 bit, nên chúng ta có thể sử dụng bộ ADC này cho các ứng dụng của mình. Tuy nhiên trong dự án này chúng ta sẽ điểu khiển và đọc dữ liệu ADC0809 với mục đích tập viết chương trình Driver vừa điều khiển, vừa nhận giá dữ liệu từ thiết bi bên ngoài. Đồng thời chúng ta cũng sẽ ôn lại cách điều khiển và đọc dữ liệu ADC0809.

a. Yêu cầu dự án:

Viết Driver và User application điều khiển, đọc dữ liệu từ 8 kênh của ADC0809 và hiển thị lên màn hình Terminal giá trị đọc được.

Cú pháp lệnh như sau:

./<tên chương trình> <kênh muốn đọc>

Trong đó:

<tên chươn trình> là tên chương trình sau khi biên dịch

<kênh muốn đọc> là số kênh ADC muốn đọc giá trị digital, có giá trị từ 0 đến 7.


b. Phân công nhiệm vụ:

- Driver: tên chương trình là adc0809_dev.c
- Driver sẽ có nhiệm vụ điều khiển ADC0809 chuyển đổi tín hiệu analog sang số tại kênh mà User application yêu cầu và lưu vào một mảng có 10 phần tử, mỗi phần tử sẽ chứa giá trị digital của một lần chuyển đổi, lần chuyển đổi thứ 11 sẽ ghi đè lên giá trị của lần chuyển đổi đầu tiên tại phần tử thứ nhất của mảng. Cứ sau 1 ms thì Driver điều khiển ADC0809 chuyển đổi một lần.

- Khi User Application yêu cầu lệnh read() thì Driver sẽ tính trung bình cộng giá trị của 10 phần tử của mảng chứa giá trị chuyển đổi và gửi giá trị trung bình cộng này sang cho User Application.
 - Application: tên chương trình là adc0809_app.c
- User Application sẽ nhận số kênh muốn chuyển đổi từ người dùng và truyền số kênh này sang cho Driver, sau đó yêu cầu Driver gửi giá trị chuyển đổi đã tính toán. User xuất ra màn hình terminal giá trị nhận được từ Driver.

II. Thực hiện:

a. Kết nối phần cứng:



Hình 4-19- Sơ đồ kết nối ADC0809.

b. Chương trình Driver:

```
/*Khai báo các thư viện cần thiết cho chương trình*/
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <mach/at91 tc.h>
#include <asm/gpio.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <linux/genhd.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/clk.h>
#include <linux/irq.h>
#include <linux/time.h>
#include <linux/jiffies.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/timer.h>
/*Khai bao tên Driver và tên thiết bị*/
#define DRVNAME
                      "adc0809 dev"
                      "adc0809"
#define DEVNAME
/*Định nghĩa các chân cần dùng trong chương trình*/
#define D0
                          AT91 PIN PB8
#define D1
                         AT91 PIN PB10
#define D2
                         AT91 PIN PA23
#define D3
                         AT91 PIN PB16
#define D4
                          AT91 PIN PA24
#define D5
                          AT91 PIN PB11
#define D6
                          AT91 PIN PB9
#define D7
                          AT91 PIN PB7
#define A0
                          AT91 PIN PB0
                          AT91 PIN PB2
#define A1
#define A2
                          AT91 PIN PC5
```

```
#define ALE
                          AT91 PIN PC6
#define START
                          AT91 PIN PC7
/*Định nghĩa các lệnh set và clear cho các chân điều khiển thiết bị*/
#define SET A0()
                                     gpio set value (A0,1)
#define SET A1()
                                      gpio set value(A1,1)
#define SET A2()
                                      gpio set value(A2,1)
#define SET ALE()
                                      gpio set value(ALE, 1)
#define SET START()
                                      gpio set value(START,1)
#define CLEAR A0()
                                     gpio set value (A0,0)
#define CLEAR A1()
                                     gpio set value (A1,0)
#define CLEAR A2()
                                     gpio set value (A2,0)
#define CLEAR ALE()
                                      gpio set value (ALE, 0)
#define CLEAR START()
                                     gpio set value(START, 0)
/*Khai bao các biến cần dùng trong chương trình*/
static atomic t ADC0809 open cnt = ATOMIC INIT(1);
unsigned char Data ADC[10];
unsigned char chanel =0;
int i=0;
struct timer list my timer;
/*Chương trình điều khiến ADC chọn kênh cần chuyển đối*/
void choose chanel(unsigned char data)
{
   (data&(1<<0))? SET AO():CLEAR AO();
   (data&(1<<1))? SET A1():CLEAR A1();
   (data&(1<<2))? SET A2():CLEAR A2();
}
/*Chương trình chuyển một số nhị phân sang số thập phân*/
unsigned char binary to decimal (unsigned char bit7, unsigned char
bit6, unsigned char bit5, unsigned char bit4, unsigned char bit3,
unsigned char bit2, unsigned char bit1, unsigned char bit0)
  unsigned char decimal number;
```

```
decimal number = 1*bit0 + 2*bit1 + 4*bit2 + 8*bit3 + 16*bit4 +
32*bit5 + 64*bit6 + 128*bit7;
  return decimal number;
}
/* Chương trình phục vụ ngắt timer ảo, cứ sau 1ms thì chương trình này sẽ được thực
thi một lần, chương trình này có nhiệm vu điều khiển ADC0809 chuyển đổi tín hiệu
analog sang digital tại kênh mà User Application yêu cầu, sau đó đọc dữ liệu digital
này và lưu vào mảng Data ADC[]*/
void
read ADC0809 irq(unsigned long data)
  unsigned char d0, d1, d2, d3, d4, d5, d6, d7;
  choose chanel(chanel);
  SET ALE();
  SET START();
  CLEAR ALE();
  CLEAR START();
  udelay(100);
  if(gpio get value(D0) ==0)
    d0=0;
  else
    d0 = 1;
   if(gpio get value(D1) ==0)
    d1=0;
  else
    d1 = 1;
   if(gpio get value(D2) ==0)
    d2=0;
  else
    d2 = 1;
   if(gpio get value(D3) ==0)
    d3=0;
  else
```

```
d3 = 1;
   if(gpio get value(D4) ==0)
    d4=0;
  else
    d4 = 1;
  if(gpio get value(D5) ==0)
    d5=0;
  else
    d5 = 1;
   if(gpio get value(D6) ==0)
    d6=0;
  else
    d6 = 1;
   if(gpio get value(D7) ==0)
    d7 = 0;
  else
    d7 = 1;
  Data ADC[i] = binary to decimal(d7, d6, d5, d4, d3, d2, d1, d0);
  i++;
  if(i==10)
  i=0;
  mod timer (&my timer, jiffies + 1);
}
/*Chương trình write(), User Application sẽ truyền số kênh cần chuyển đổi cho
Driver thông qua lệnh này*/
static ssize t ADC0809 write (struct file *filp, int __iomem buf[],
size t bufsize, loff t *f pos)
   unsigned char driver write buf[1];
   int write size = 0;
   if (copy from user (driver write buf, buf, bufsize) != 0)
         return -EFAULT;
   else
```

```
write size = bufsize;
   chanel = driver write buf[0];
    }
   return write size;
}
/*Lệnh read(), Lệnh này sẽ gửi cho User Application giá trị chuyển đổi đã được tính
trung bình cộng*/
static ssize t ADC0809 read (struct file *filp, unsigned char
iomem buf[], size t bufsize, loff t *f pos)
  unsigned char driver read buf[1] ={0};
  int sum =0;
  int j;
  for(j=0;j<10;j++)
  {
  sum = sum+Data ADC[j];
  }
  driver read buf[0] = sum/10;
  if(copy to user(buf,driver read buf,bufsize) != 0)
   printk("Can't read Driver \n");
   return -EFAULT;
}
/*Lệnh open()*/
static int
ADC0809 open(struct inode *inode, struct file *file)
{
   int result = 0;
   unsigned int dev minor = MINOR(inode->i_rdev);
   if (!atomic dec and test(&ADC0809 open cnt)) {
      atomic inc(&ADC0809_open_cnt);
```

```
printk(KERN ERR DRVNAME ": Device with minor ID %d already in
use\n", dev minor);
      result = -EBUSY;
      goto out;
out:
  return result;
/*Lệnh close()*/
static int
ADC0809 close(struct inode * inode, struct file * file)
   smp mb before atomic inc();
   atomic inc(&ADC0809_open_cnt);
  return 0;
}
struct file operations ADC0809 fops = {
   .read = ADC0809 read,
   .write = ADC0809 write,
   .open = ADC0809 open,
   .release = ADC0809 close,
};
static struct miscdevice ADC0809 dev = {
        .minor
                     = MISC DYNAMIC MINOR,
                    = "ADC0809",
        .name
        .fops = \&ADC0809 fops,
};
static int init
ADC0809 mod init(void)
{
  int ret=0;
```

```
gpio request (D0, NULL);
gpio request (D1, NULL);
gpio request (D2, NULL);
gpio request (D3, NULL);
gpio request (D4, NULL);
gpio request (D5, NULL);
gpio request (D6, NULL);
gpio request (D7, NULL);
at91 set GPIO periph (DO, 1);
at91 set GPIO periph (D1, 1);
at91 set GPIO periph (D2, 1);
at91 set GPIO periph (D3, 1);
at91 set GPIO periph (D4, 1);
at91 set GPIO periph (D5, 1);
at91 set GPIO periph (D6, 1);
at91 set GPIO periph (D7, 1);
gpio direction input(D0);
gpio direction input(D1);
gpio direction input(D2);
gpio direction input(D3);
gpio direction input(D4);
gpio direction input(D5);
gpio direction input(D6);
gpio direction input(D7);
gpio request (A0, NULL);
gpio request (A1, NULL);
gpio request (A2, NULL);
gpio request (ALE, NULL);
gpio request (START, NULL);
at91 set GPIO periph (AO, 1);
```

```
at91 set GPIO periph (A1, 1);
   at91 set GPIO periph (A2, 1);
   at91 set GPIO periph (ALE, 1);
   at91 set GPIO periph (START, 1);
   gpio direction output(A0, 0);
   gpio direction output(A1, 0);
   gpio direction output(A2, 0);
   gpio direction output(ALE, 0);
   gpio direction output(START, 0);
   init timer (&my timer);
  my timer.expires = jiffies + 1;
  my timer.data = 0;
  my timer.function = read ADC0809 irq;
   add timer (&my timer);
  misc register(&ADC0809 dev);
  printk(KERN INFO "ADC0809: Loaded module\n");
   return ret;
}
static void exit
ADC0809 mod exit(void)
{
   del timer sync(&my timer);
  misc deregister (&ADC0809 dev);
  printk(KERN INFO "ADC0809: Unloaded module\n");
}
module init (ADC0809 mod init);
module exit (ADC0809 mod exit);
MODULE LICENSE ("GPL");
MODULE AUTHOR("TranCamNhan");
```

MODULE DESCRIPTION ("Character device for for generic gpio api");

c. Chương trình User Application:

```
/*Khai báo các thư viện cần thiết cho chương trình*/
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/ioctl.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
int ADC0809 fd;
/*Chương trình in ra màn hình cú pháp sử dụng lệnh*/
int print usage(void)
{
  printf("./ADC0809 app <chanel number>\n");
  return -1;
}
/*Chương trình chính*/
int
main(int argc, char **argv)
   unsigned char user read buf[1];
   unsigned char user write buf[1];
   /*Mở thiết bi*/
   if ((ADC0809 \text{ fd} = \text{open}("/\text{dev}/ADC0809", O RDWR)) < 0)
   {
         printf("Error whilst opening /dev/ADC0809 device\n");
         return -1;
   }
   user write buf[0] = atoi(argv[1]);
```

```
if (argc != 2)
    print usage();
   else
     {
       if(user write buf[0] > 7)
         printf("You have to choose from chanel 0 to chanel 7\n");
       else
           write(ADC0809 fd,user write buf,1);
           /*Thời gian để Driver chuyển đổi và tính toán xong*/
           usleep(50000);
           read(ADC0809 fd, user read buf,1);
           printf("adc chanel %d value: %d\n", user write buf[0],
user read buf[0]);
     }
  return 0;
}
```

III. Mở rộng dự án:


Cũng với yêu cầu điều khiển và đọc dữ liệu của ADC0809 tại 8 kênh, nhưng bây giờ không hiển thị dữ liệu đọc được lên màn hình terminal nữa mà hiển thị lên LCD 20X2.

Với dự án này thì chúng ta kết hợp thêm Driver của LCD. Như vậy trong dự án này chúng ta dùng 2 driver: một driver của ADC và một driver của LCD.

Vì chương trình User Application để ra lệnh cho Driver LCD khá phức tạp, nên trong dự án này chúng ta sẽ viết User Application điều khiển Driver LCD thành một tập tin riêng và User Application điều khiển Driver ADC thành một tập tin riêng. Tuy là viết thành hai tập tin nhưng thực chất chỉ có một chương trình User Application duy nhất. Chúng ta sẽ tập làm quen với cách viết User Application như thế này. Phương pháp viết chương trình như thế này sẽ chúng cho chúng ta quản lý được chương trình, tạo sự thuận lợi cho quá trình kiểm tra.

Trong hai tập tin User Application thì tập tin User Application điều khiển ADC là tập tin chính nên sẽ chứa hàm main(), còn tập tin User Application điều khiển LCD là tập tin phụ. Tập tin chính sẽ include tập tin phụ.

a. Kết nối phần cứng:



Hình 4-20- Sơ đồ kết nối ADC0809 và LCD.

b. Chương trình Driver LCD: có tên là lcd dev.c

Chương trình này đã được trình bày trong bài module LCD nên trong phần này sẽ không trình bày lại. Nhưng trong Driver LCD này các chân điều khiển LCD lại trùng với các chân điều khiển ADC nên chúng ta phải sửa lại các định nghĩa chân điều khiển của chương trình như sau:

```
#define LCD_RW_PIN AT91_PIN_PB1
#define LCD_EN_PIN AT91_PIN_PB3
#define LCD_RS_PIN AT91_PIN_PC4
#define LCD_D4_PIN AT91_PIN_PC0
#define LCD_D5_PIN AT91_PIN_PC15
#define LCD_D6_PIN AT91_PIN_PB5
#define LCD_D7_PIN AT91_PIN_PB6
```

c. Chương trình Driver ADC: có tên là adc0809_dev.c

Đã trình bày ở phần trên.

d. Chương trình User App chính: có tên là ADC0809 display 1cd app.c

/*Khai báo các thư viện cần thiết cho chương trình*/

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include 4 clinux/ioctl.h>
#include <pthread.h>
#include <unistd.h>
```

/* include User Application phụ, chú ý User Application chính và User Application phụ phải nằm trong một thư mục khi biên dịch chương trình */

```
#include "lcd_app.c"

int ADC0809_fd;
int lcd_fd;

/*Chwong trình in ra màn hình hướng dẫn sử dụng lệnh*/
int print usage (void)
```

```
{
  printf("./ADC0809 display lcd app <chanel number>\n");
  return -1;
}
int
main(int argc, char **argv)
  unsigned char user read buf[1];
  unsigned char user write buf[1];
  /*Mở thiết bị ADC0809*/
  if ((ADC0809 fd = open("/dev/ADC0809", O RDWR)) < 0)
        printf("Error whilst opening /dev/ADC0809 device\n");
        return -1;
  }
  /*Mở thiết bị LCD*/
  if ((lcd fd = open("/dev/lcd dev", O RDWR)) < 0)</pre>
   {
        printf("Error whilst opening /dev/lcd dev device\n");
        return -1;
  }
  user write buf[0] = atoi(argv[1]);
  if (argc != 2)
    print usage();
  else
     {
       if(user_write_buf[0] > 7)
         printf("You have to choose from chanel 0 to chanel 7\n");
       else
          lcd Clear();
          Display_Print_Data(lcd_fd,"Digital Data is:",0,0);
```

```
while(1)
           {
           write(ADC0809 fd,user write buf,1);
            sleep(1);
            read(ADC0809 fd, user read buf,1);
            Display Number(lcd fd, user read buf[0], 1, 0);
           printf("adc chanel %d value: %d\n", user write buf[0],
           user read buf[0]);
   return 0;
}
e. Chương trình User Application phụ: có tên là 1cd app.c
/*Khai báo các thư viện cần thiết trong chương trình*/
#include <stdint.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <getopt.h>
#include <fcntl.h>
#include <time.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <linux/ioctl.h>
/*Định nghĩa các lệnh ioctl*/
#define IOC LCDDEVICE MAGIC
                               'B'
#define LCD CONTROL WRITE
                                     _IO(IOC_LCDDEVICE MAGIC, 15)
#define LCD DATA WRITE
                                     IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 16)
#define LCD INIT
                                     IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 17)
                                     _IO(IOC_LCDDEVICE_MAGIC, 18)
#define LCD HOME
#define LCD CLEAR
                                     IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 19)
                                     IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 21)
#define LCD_DISP_ON_C
```

```
_IO(IOC_LCDDEVICE MAGIC, 22)
#define LCD DISP OFF C
                                    IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 23)
#define LCD CUR MOV LEFT C
#define LCD CUR MOV RIGHT C
                                    IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 24)
#define LCD DIS MOV LEFT C
                                    IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 25)
                                    _IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 29)
#define LCD DIS MOV RIGHT C
#define LCD DELAY_MSEC
                                    IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 30)
#define LCD DELAY USEC
                                    IO(IOC LCDDEVICE MAGIC, 31)
/*Định nghĩa các thông số cho LCD*/
#define LCD LINEO ADDR
                         0x00
#define LCD LINE1 ADDR 0x40
#define LCD DD RAM PTR 0x80
#define lcd Control Write() ioctl(lcd fd, LCD CONTROL WRITE, data)
#define lcd Data Write() ioctl(lcd fd, LCD DATA WRITE, data)
#define lcd Clear()
                      ioctl(lcd fd, LCD CLEAR)
/* Chương trình di chuyển con trỏ của LCD đến vị trí hàng x và cột y*/
void lcd Goto XY(int lcd fd,uint8 t x, uint8 t y)
{
  register uint8 t DDRAMAddr;
  switch(x)
  case 0: DDRAMAddr = LCD LINEO ADDR+y; break;
  case 1: DDRAMAddr = LCD LINE1 ADDR+y; break;
  default: DDRAMAddr = LCD LINEO ADDR+y;
   }
   ioctl(lcd fd, LCD CONTROL WRITE, LCD DD RAM PTR | DDRAMAddr);
/*Chương trình hiển thi một chuỗi ký tư ra LCD với vi trí đầu tiên tại hàng x cột y*/
void Display Print Data(int lcd fd, char *string, uint8 t x, uint8 t
y)
  lcd Goto XY(lcd_fd,x,y);
```

```
while (*string) {
         ioctl(lcd fd, LCD DATA WRITE, *string++);
   }
}
/*Chương trình hiển thị một ký tự (mã asscii) ra LCD tại vị trí hàng x cột y*/
void Display Print Char(int lcd fd,int data, uint8 t x, uint8 t y) {
   lcd Goto XY(lcd fd,x,y);
   lcd Data Write ();
/*Chương trình hiển thị một số có giá trị từ 0 đến 999 ra LCD tại vị trí hàng h pos và
cột start v pos*/
void Display Number (int lcd fd, int number,
                                                      int h pos,
                                                                      int
start v pos) {
 Display Print Char(lcd fd, (number/100) +48,h pos, start v pos);
 Display Print Char(lcd fd,((number%100)/10)+48,h pos,start v pos+1
);
 Display Print Char(lcd fd, (number%10)+48,h pos, start v pos+2);
}
```

IV.Kết luận và bài tập:

a. Kết luận:


Vậy trong dự án này chúng ta đã điều khiển và đọc được ADC0809, hiển thị giá trị này lên màn hình terminal và lên LCD. Trong thực tế người ta thường ứng dụng dự án này để đo nhiệt độ bằng cách nối các kênh ngõ vào với IC LM35.

Một lần nữa chúng ta lại dùng hai Driver cho một ứng dụng, như vậy chúng ta có thể thấy được điểm mạnh của việc lập trình nhúng.

Ngoài ra trong phần này chúng ta đã làm quen với cách viết chương trình chia làm nhiều tập tin khác nhau.

b. Bài tập:

1. Úng dụng Driver ADC và LCD trên viết chương trình đọc giá trị chuyển đổi của 4 kênh ADC là 4,5,6,7 và hiển thị lên LCD theo cấu trúc sau:



2. Viết Driver và Application đo nhiệt độ của một lò nung, khi nhiệt độ của lò nung giảm đến dưới 100°C thì bật hệ thống nung để gia nhiệt, khi nhiệt độ đến 120°C thì tắt hệ thống nung.

BÀI8

GIAO TIÉP ĐIỀU KHIỂN MODULE 12C


A- TỔNG QUAN VỀ 12C:

I. Giới thiệu I²C:

I2C là chuẩn truyền thông nối tiếp do hãng điện tử Phiilip xây dựng vào năm 1990. I2C có khả năng truyền nối tiếp đa chủ, nghĩa là trong một bus có thể có nhiều hơn một thiết bị làm Master. Chuẩn I2C thường được tìm thấy trong những thiết bị điện tử như EEPROM 24CXX, realtime DS1307,... và một số thiết bị khác.

(Các kiến thức về l^2C được trình bài sau đây được sưu tầm từ trang web www.hocavr.com).

Chuẩn I2C được kết nối theo dạng sau:



Hình 4-21- Sơ đồ kết nối trong hệ thống giao tiếp theo chuẩn I2C.

Trong chuẩn I2C có hai đường dây dùng để truyền và nhận dữ liệu: SDA, và SCL. Trong đó SDA là đường dữ liệu truyền nhận. Dữ liệu truyền nhận là các bit 0 và 1 tương ứng với mức thấp và mức cao. Vị trí bit trong dự liệu được đồng bộ hòa bởi xung clock thông qua đường SCL. Như vậy đường SCL là đường cung cấp xung dồng bộ dữ liệu. Cả hai đường SCL và SDA điều có cấu hình cực góp hở (Open-collector) vì thế khi được lấp đặt trong hệ thống cần phải có điện trỏ kéo lên Vcc để tạo mức thấp và mức cao trong quá trình truyền dữ liệu.

Các thiết bị trong truyền theo chuẩn I2C trong cùng một hệ thống được kết nối song song, mỗi thiết bị điều có dịa chỉ riêng dùng để phân biệt với nhau trong quá trình truyền

và nhận dữ liệu. Tại một thời điểm chỉ có hai thiết bị, một thiết bị đóng vai trò là slave và một thiết bị đóng vai trò là master, truyền và nhận dữ liệu. Các thiết bị khác trong cùng một bus bị vô hiệu hóa.


II. Các thuật ngữ và giao thức truyền trong I^2C :

Sau đây là các thuật ngữ thường được sử dụng trong chế độ truyền nối tiếp I2C, trong mỗi thuật ngữ chúng ta sẽ tìm hiểu về định nghĩa và vai trò trong giao thức. Trên cơ sở đó sẽ hiểu rõ cách thức hoạt động của chuẩn I2C:

- *Master:* Là thiết bị khởi động quá trình truyền nhận. Thiết bị này sẽ phát ra các bit dữ liệu trên đường SDA và xung đồng bộ trên đường SCL. (Trong giáo trình này Master là chip ARM9260).
- Slave: Là thiết bị phục vụ cho Master khi được yêu cầu. Mỗi một thiết bị có một địa chỉ riêng. Địa chỉ thiết bị được quy định như sau: Mỗi loại thiết bị khác nhau (chẳng hạn EEPROM, Realtime, hay ADC, ...) nhà sản xuất sẽ quy định một địa chỉ khác nhau, được gọi là địa chỉ thiết bị. Bên cạnh đó còn có địa chỉ phân biệt giữa các thiết bị cùng loại (Chẳng hạn nhiều EEPROM 24CXX được kết nối chung với nhau), địa chỉ này được người sử dụng thiết bị quy định.
- *SDA-Serial Data:* Là đường truyền dữ liệu nối tiếp. Đường này sẽ đảm nhận nhiệm vụ truyền thông tin về địa chỉ và dữ liệu theo thứ tự từng bit. Lưu ý trong chuẩn I2C thì bit MSB được truyền trước nhất, cuối cùng là LSB, cách truyền này ngược với chuẩn truyền nối tiếp UART.
- *SCL-Serial clock:* Là đường giữ nhịp cho truyền và nhận dữ liệu. Nhịp đồng bộ dữ liệu do thiết bị đóng vai trò là Master phát ra. Quy định của quá trình truyền dữ liệu này là: Tại thời diễm mức cao của SCL dữ liệu trên chân SDA không được thay đổi trạng thái. Dữ liệu trên chân SDA chi được quyền thay đổi trạng thái khi xung SCL ở mức thấp. Khi chân SCL mức cao, nếu SDA thay đổi trạng thái thì thiết bị I2C nhận ra là các bit Start hoặc Stop;
- *START trans mition:* Là trạng thái bắt đầu quá trình truyền và nhận dữ liệu được quy định: trạng thái chân SCL mức cao và chân SDA chuyển trạng thái từ mức cao xuống mức thấp, cạnh xuống.

- *STOP stransmition:* Là trạng thái kết thúc quá trình truyền và nhận dữ liệu được quy định: trạng thái chân SCL mức cao và chân SDA chuyển trạng thái từ mức thấp lên mức cao;
 - Address: Là địa chỉ thiết bị, thông thường được quy định có 7 bit;
 - Data: Là dữ liệu truyền nhận, thông thường được quy định có 8 bit;
- Repeat Start-Bắt đầu lặp lại: Khoảng giữa hai trạng thái Start và Stop là khoảng bận của đường truyền, các Master khác không được tác động vào đường truyền trong khoảng này. Trường hợp sau khi kết thúc truyền nhận mà Master không gửi trạng thái Stop mà gởi thêm trạng thái Start để tiếp tục truyền nhận dữ liệu, quá trình này gọi là Repeat Start. Trường hợp này xuất hiện khi Master muốn lấy hoặc truyền dữ liệu liên tiếp từ các Slave.
- Address Packet Format-Định dạng gói địa chỉ: Trong mạng I2C tất cả các thiết bi đều có thể là Master hay Slave. Mỗi thiết bi có một địa chỉ cố định gọi là Device address. Khi một Master muốn giao tiếp với một Slave, trước hết nó sẽ tạo ra một trạng thái START tiếp theo sẽ gửi địa chỉ thiết bị của Slave cần giao tiếp trên đường truyền, thì thế xuất hiện thuật ngữ gói địa chỉ (Address packet). Gói địa chỉ trong I2C có định dạng 9 bits trong đó 7 bits đầu (gọi là SLA, được gửi liền sau START) chứa địa chỉ Slave (Một số trương hợp địa chỉ có 10 bits), một bit READ/WRITE và một bit ACK (Acknowledge) xác nhận thông tin địa chỉ. Địa chỉ có độ dài 7 bits nên số thiết bị tối đa có thể giao tiếp là 128 thiết bị. Nhưng có một số địa chỉ không được hiểu là địa chỉ thiết bị. Các địa chỉ đó là 1111xxx (tức là các địa chỉ lớn hơn hoặc bằng 120 không được dùng). Riêng địa chỉ 0 được dùng cho cuộc gọi chung. Bit READ/WRITE được truyền theo sau 7 bits địa chỉ là biết báo cho Slave biết là Master muốn đọc hay ghi dữ liệu vào Slave. Nếu bit này bằng 0 (mức thấp) thì quá trình ghi dữ liêu từ Master đến Slave được yêu cầu, nếu bit này bằng 1 thì Master muốn đọc dữ liêu từ Slave về. 8 bits trên (SLA+RD/WR) được Master phát ra sau khi phát START, nếu một Slave trên mang nhân ra rằng địa chỉ mà Master yêu cầu trùng khớp với địa chỉ của mình, no sẽ đáp trả lại Master bằng cách đáp trả lại bắng tín hiệu xác nhân ACK bằng cách kéo chân SDA xuống thấp trong xung giữ nhịp thứ 9. Ngược lại nếu không có Slave đáp ứng lại, thì chân SDA vẫn giữ ở mức cao trong xung


giữ nhịp thứ 9 thì gọi lả tín hiệu không xác nhận NOT ACK, lúc này Master cần phải có những ứng xử phù hợp tùy theo mỗi trường hợp cụ thể, ví dụ Master có thể gởi trạng thái STOP và sau đó phát lại địa chỉ Slave khác... Như vậy, trong 9 bit của gói địa chỉ thì chỉ có 8 bits được gửi từ Master, bit còn lại là do Slave. Ví dụ Master muốn yêu cầu "đọc" dữ liệu từ Slave có địa chỉ 43, nó cần phát ra cho Slave một byte như sau: (43<<1)+1, trong đó (43<<1) là địch số 43 về bên trái 1 vị trí vì 7 bits địa chỉ nằm ở các vị trí cao trong gói địa chỉ, sau đó cộng giá trị này với 1 tức là quá trình đọc dư liệu được yêu cầu. Hình bên dưới mô tả quá trình phát gói địa chỉ thiết bị từ Master đến Slave;



Hình 4-22- Giản đồ xung định dạng gói địa chỉ trong giao tiếp I2C.

- General call- Cuộc gọi chung: Khi Master phát đi gói địa chỉ có dạng 0 (thực chất là 0+W) tức nó muốn thực hiện một cuộc gọi chung đến tất cả các Slave. Tất nhiên cho phép hay không cho phép là do cuộc gọi chung quyết định. Nếu Slave được cài đặt cho phép cuộc gọi chung, chúng sẽ đáp lại Master bằng bit ACK. Cuộc gọi chung thường xuảy ra khi Master muốn gởi dữ liệu chung đến tất cả các Slave. Chú ý là cuộc gọi chung có dạng 0+R là vô nghĩa vì không bao giờ có trường hợp lả Master nhận dữ liệu từ tất cả các Slave vào cùng một thời điểm.
- Data Packet Format-Định dạng gói dữ liệu: Sau khi địa chỉ đã được phát đi, Slave sẽ đáp ứng lại Master bằng ACK thì quá trình truyền nhận dữ liệu bắt đầu giữa cặp Master và Slave này. Tuỳ vào bit R/W trong gói địa chỉ, dữ liệu có thể được truyền theo hướng từ Master đến Slave hay từ Slave đến Master. Dù di chuyển theo hướng nào thì gói dữ liêu luôn bao gồm 9 bits trong đó 8 bits đầu là dữ liêu, 1 bit cuối là ACK. 8 bits dữ


liệu do thiết bị phát gửi và bit ACK do thiết bị nhận tạo ra. Ví dụ Master tiến hành gửi dữ liệu đến Slave, nó sẽ phát ra 8 bits dữ liệu, Slave nhận và phát ra ACK (kéo SDA xuống 0 ở chân thứ 9) sau đó Master sẽ quyết định gởi tiếp byte dữ liệu khác hay không. Nếu Slave phát tín hiệu NOT ACK (không tác động chân SDA xuống mức thấp ở xung giữ nhịp thứ 9) sau khi nhận dữ liệu thì Master sẽ kết thúc quá trình gửi bằng cách phát đi trạng thái STOP. Hình bên dưới mô tả định dạng gói dữ liệu trong I2C.



Hình 4-23- Định dạng gói dữ liệu trong giao tiếp I2C.

• Phối hợp gói địa chỉ và gói dữ liệu:

Một quá trình truyền nhận thường được bắt đầu từ Master. Master phát đi một bit trạng thái START sau đó gửi gói địa chỉ SLA+R/W trên đường truyền. Tiếp theo nếu có một Slave đáp ứng lại, dữ liệu có thể truyền nhận liên tiếp trên đường truyền (1 hoặc nhiều byte liên tiếp). Khung truyền thông thường được mô tả như hình bên dưới.



Hình 4-24- Định dạng phối hợp gói địa chỉ và dữ liệu trong giao tiếp I2C.

Multi-Master Bus-Đường truyền đa thiết bị chủ: Như đã trình bày ở trên, I2C là chuẩn truyền thông đa thiết bị chủ, nghĩa là tại một thời điểm có thể có nhiều hơn 1 thiết bị làm Master nếu các thiết bị này phát ra bit trạng thái START cùng một lúc. Nếu các Master có cùng yêu cầu và thao tác đối với Slave thì chúng có thể cùng tồn tại và quá trình truyền nhận có thể thành công. Tuy nhiên trong đa số trường hợp sẽ có một số Master bị

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

thất lạc. Một Master bị thất lạc khi nó truyền/nhận một mức cao trong khi một Master khác truyền/nhận mức thấp.

III. Kết luận:

Chúng ta đã tìm hiểu những kiến thức căn bản nhất về chuẩn giao tiếp I2C, trong đó bao gồm định nghĩa về các thuật ngữ, cấu trúc gói địa chỉ và gói dữ liệu. Thế nhưng đây chỉ mới là các kiến thức căn bản chung nhất giúp cho chúng ta hiểu nguyên lý hoạt động của hệ thống giao tiếp I2C. Trong những bài sau, chúng ta sẽ tìm hiểu cách mà hệ thống linux dùng để quản lý đường truyền I2C giao tiếp với các thiết bị Slave khác. Đồng thời sẽ đưa ra những bài tập ví dụ viết chương trình user giao tiếp với eeprom 24c08. Trên cơ sở những phương pháp lập trình này người học có thể áp dụng điều khiển các thiết bị hoạt đông theo chuẩn I2C khác.

B- I2C TRONG LINUX:

I. Giới thiệu:

Giao tiếp theo chuẩn I2C được chia làm 2 thành phần, khởi tạo giao thức truyền từ *Master* và quy định giao thức nhận của *Slave*. Ở đây chip AT91SAM9260 sẽ đóng vai trò là *Master* được điều khiển bởi hệ điều hành nhúng *Linux*. Và *Slave* là các thiết bị ngoại vi do hệ hệ thống *Linux* điều khiển. Giao thức truyền của *Master* phải phù hợp với giao thức nhận của *Slave* thì chúng mới có thể thực hiện thành công việc truyền và nhận dữ liệu với nhau.

Bài này sẽ nghiên cứu các giao thức mà hệ điều hành *Linux* hỗ trợ giao tiếp với nhiều thiết bị ngoại vi khác nhau. Để sau khi hiểu nguyên lý hoạt động của từng thiết bị *Slave* chúng ta có thể áp dụng vào điều khiển dễ dàng.

Các kiến thức có liên quan đến chuẩn I2C của hệ điều hành *Linux* được viết rất đầy đủ trong thư mục Documentation/I2C của mã nguồn *kernel*. Những thông tin sau đây được biên soạn từ tài liệu này, nếu có những vấn đề không được trình bày rõ các bạn có thể tham khảo thêm.

Linux quy định những thuật ngữ sau để thuận tiện cho việc mô tả các giao thức I2C:

S (1 bit): Start bit

P (1 bit) : Stop bit

Rd/Wr (1 bit) : Read/Write bit. Rd = 1, Wr = 0.

A, NA (1 bit) : Bit ACK hoặc bit NOT ACK.

Addr (7 bits): Là 7 bits địa chỉ thiết bị (device address). Địa chỉ này

có thể mở rộng lên thành 10 bits.

Comm (8 bits): Là 8 bits địa chỉ của thanh ghi trong thiết bị. Mỗi thiết

bị bao gồm có nhiều ô nhớ khác nhau, mỗi ô nhớ chứa

một thông tin riêng và có duy nhất một địa chỉ.

Data (8 bits): Là 8 bits dữ liệu truyền/nhận, trong chế độ truyền theo

byte. Trong chế độ truyền theo word, được hiểu là 8

bits cao DataHigh hoặc 8 bits thấp DataLow.

Count (8 bits): Là 8 bits quy định số bytes của khối dữ liệu trong chế đô truyền/nhân dữ liêu theo khối.

Lưu ý: Những tham số chứa trong dấu ngoặc vuông [..] được hiểu là được truyền từ thiết bị *Slave* đến *Master* ngược lại được truyền từ *Master* đến *Slave*. Ví dụ:

Data: Là dữ liệu truyền từ Master đến Slave;

[Data]: Là dữ liệu truyền từ Slave đến Master;

Linux xây dựng một giao thức để giao tiếp với chuẩn I2C mang tên SMBus (System Management Bus) để giao tiếp với các thiết bị được quy định theo chuẩn I2C. Có nhiều thiết bị ngoại vi khác nhau thì cũng sẽ có nhiều cấu trúc giao tiếp khác nhau tương ứng với từng chức năng truy xuất mà thiết bị hỗ trợ. Nhiệm vụ của người lập trình là phải lựa chọn giao thức SMBus phù hợp để giao tiếp với thiết bị cần điều khiển. Phần tiếp theo sẽ trình bày các giao thức SMBus thường được sử dụng mà Linux hỗ trợ.

II. Các giao diện hàm trong driver 12C:

a. Giới thiệu về driver 12C trong Linux:

Thông thường các thiết bị I2C được điều khiển bởi lớp *kernel*, thông qua các lệnh được định nghĩa trong mã nguồn *Linux*. Thế nhưng chúng ta cũng có thể sử dụng những giao diện được định nghĩa sẵn trong *driver* I2C do *Linux* hỗ trợ. Nghĩa là thay vì điều khiển trực tiếp thông qua các hàm trong *kernel*, chúng ta sẽ điều khiển gián tiếp thông qua các giao diện hàm trong *driver*. Các giao diện hàm này sẽ gọi các hàm trong *kernel* hỗ trợ để điều khiển *Slave* theo yêu cầu từ *user*.

Driver I2C được chứa trong thư mục drivers/I2C của mã nguồn Linux. Thông thường chúng ta sử dụng các hàm trong tập tin driver I2C-device.c. Trong tập tin I2C-dev.c định nghĩa các giao diện hàm như: read(), write() và ioctl() và một số những giao diện khác phục vụ cho đóng và mở tập tin thiết bị. Trong đó read() và write() dùng để đọc và ghi vào thiết bị Slave theo dạng từng khối. Ngoài ra bằng cách dùng giao diện hàm ioctl() chúng ta có thể thực hiện tất cả các theo tác đọc/ghi trên thiết bị Slave và một số những thao tác khác như định địa chỉ thiết bị, kiểm tra các hàm chức năng, chọn chế độ giao tiếp 8 bits hay 10 bits địa chỉ.

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các giao diện read(), write() và ioctl().

b. Giao tiếp với thiết bị I2C Slave thông qua driver I2C:

Để thuận tiện cho việc tìm hiểu và ứng dụng các hàm giao diện sao cho thuận lơi nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu theo hướng nghiên cứu các bước thực hiện và giải thích từng đoạn chương trình ví dụ. Các đoạn chương trình ví dụ này nằm trong *user application*, sử dụng các hàm hỗ trợ trong *driver* I2C.

Bước 1: Đầu tiên muốn giao tiếp với Bus I2C chúng ta phải xác định sự tồn tại của giao diện tập tin thiết bị trong thư mục /dev/. Thường thì tập tin thiết bị này có tên là /dev/i2c-0. Nếu không có tập tin thiết bị này trong thực mục /dev/ chúng ta phải biên dịch lại mã nguồn *kernel* và check vào mục biên dịch *driver* I2C. Sau khi biên dịch xong, cài đặt vào kit và khởi động lại hệ thống.

Bước 2: Trong user application, mở tập tin thiết bị I2C-0 chuẩn bị thao tác;

```
/*Biến lưu số mô tả tập tin khi thiết bị được mở*/
int fd_I2C;
/*Gọi giao diện hàm mở tập tin thiết bị*/
fd_I2C = open("/dev/I2C-0, O_RDWR);
/*Kiểm tra lỗi trong quá trình mở tập tin thiết bị*/
if (fd_I2C < 0) {
/* ERROR HANDLING; you can check errno to see what went wrong */
/*Nếu có lỗi xảy ra thì thoát chương trình đang gọi*/
exit(1);
}
```

Bước 3: Xác định địa chỉ thiết bị muốn giao tiếp;

Bằng cách gọi giao diện hàm ioctl () với tham số I2C_SLAVE như sau:

```
/*Biến lưu địa chỉ thiết bị cần giao tiếp*/
int addr = 0x40;
/*Gọi hàm ioctl() để xác định địa chỉ thiết bị với số định danh lệnh là I2C_SLAVE*/
if (ioctl(fd_I2C, I2C_SLAVE, addr) < 0) {
/*ERROR HANDLING; you can check errno to see what went wrong*/
```

```
/*Thoát khỏi chương trình khi có lỗi xảy ra*/
exit(1);
```

Bước 4: Sử dụng các hàm giao diện read(), write() và ioctl() để truyền/nhận dữ liệu với *Slave*.

• Dùng giao diện hàm read để đọc dữ liệu từ *Slave*:

```
/*Khai báo biến đệm lưu giá trị trả về khi gọi hàm read()*/
char buf[10];

/*Gọi hàm read() đọc dữ liệu hiện tại của thiết bị Slave, kích thước đọc về là 1
byte*/
if (read(fd_I2C, buf, 1) != 1) {

/*ERROR HANDLING: I2C transaction failed */

/*Trong trường hợp có lỗi xảy ra thoát khỏi chương trình thực thi*/
exit (1);
}

/*Lúc này dữ liệu đã chứa trong bộ nhớ đệm buf[0]*/

Cấu trúc giao thức này như sau:
```

S Addr Rd [A] [Data] NA P

Trong trường hợp đọc về nhiều byte liên tiếp, chúng ta cũng dùng giao diện hàm read() nhưng với độ dài n: read(fd_I2C, buf, n); Khi đó cấu trúc của giao thức ngày như sau:

```
S Addr Rd [A] [Data] [A] [Data] ... [A] [Data] NA P
```

**Trong một số thiết bị Slave dùng I2C, có hỗ trợ một thanh ghi dùng để lưu địa chỉ hiện tại truy xuất dữ liệu, do đó khi gọi hàm read() dữ liệu đọc về sẽ là nội dung của ô nhớ có địa chỉ lưu trong thanh ghi này. Khi đọc 1 byte thì nội dung của thanh ghi địa chỉ này sẽ tăng lên 1 đơn vị.

• Dùng giao diện hàm write để ghi dữ liệu vào *Slave*:

Chúng ta cũng có thể dùng giao diện hàm write () để ghi dữ liệu và *Slave*. Khi đó cấu trúc của giao thức này như sau:

- Trong trường hợp ghi 1 byte vào thiết bị *Slave*:

S Addr Wr [A] Data [A] P

- Trong trường hợp ghi nhiều byte vào thiết bị *Slave*:

```
S Addr Wr [A] Comm [A] Data [A] ... Data [A] P
```

Ví dụ sau sẽ minh họa cách ghi bộ nhớ đệm có độ dài 3 bytes vào thiết bị *Slave*:

```
buf[0] = Data0;
buf[1] = Data1;
buf[2] = Data2;
if (write(fd_I2C, buf, 3) ! =3) {
/* ERROR HANDLING: I2C transaction failed */
}
```

- Dùng giao diện hàm ioctl() truyền/nhận dữ liệu và các chức năng điều khiển khác trong driver I2C, mỗi chức năng sẽ tương ứng với các tham số lệnh khác nhau.
 - ioctl (file, I2C_SLAVE, long addr): Dùng để thay đổi địa chỉ thiết bị muốn giao tiếp. Địa chỉ này là giá trị địa chỉ khi chưa thêm bit R/W vào vị trí bit thứ 8 (LSB) của gói địa chỉ.
 - ioctl (file, I2C_TENBIT, long select): Dùng để quy định chế độ giao tiếp 8 bits hay 10 bits địa chỉ. Chế độ giao tiếp địa chỉ 10 bits nếu select khác 0, chế độ giao tiếp địa chỉ 7 bit nếu select bằng 0. Và mặc định là chế độ giao tiếp 7 bits địa chỉ. Hàm này chỉ hợp lệ khi driver I2C có hỗ trợ I2C_FUNC_10BIT_ADDR.
 - ioctl (file, I2C_PEC, long select): Dùng để khởi động hay tắt chế độ kiểm tra lỗi trong quá trình truyền. Bật chế độ kiểm tra lỗi khi select khác 0, tắt chế độ kiểm tra lỗi khi select bằng 0. Mặc định là tắt kiểm tra lỗi. Hàm này chỉ hợp lệ khi driver có hỗ trợ I2C_FUNC_SMBUS_PEC;
 - ioctl(file, I2C_FUNCS, unsigned long *funcs): Dùng để kiểm tra chức năng *funcs của *driver* I2C có hỗ trợ hay không.
 - ioctl (file, I2C_RDWR, struct I2C_rdwr_ioctl_data *msgset):
 Dùng để kết hợp hay quá trình đọc và ghi trong có ngăn cách bởi trạng thái
 STOP. Hàm chỉ hợp lệ khi *driver* có hỗ trợ chức năng I2C_FUNC_I2C. Hàm

này có tham số là struct I2C_rdwr_ioctl_data *msgset. Với cấu trúc I2C_rdwr_ioctl_data được định nghĩa như sau:

```
struct I2C_rdwr_ioctl_data {  struct \ I2C_msg \ *msgs; \ /* \ Con \ tr\'o \ d\'en \ m\'ang \ d\~u \ liệu \ cùa \ I2C \ */   int \ nmsgs; \ /* S\'o \ luọng \ I2C_msg \ mu\'on \ d̄oc và \ ghi \ */  }
```

với cấu trúc struct I2C_msg lại được định nghĩa như sau:

```
struct I2C msg {
 u16 addr;
 u16 flags;
#define I2C M TEN
                                          0x0010
#define I2C M RD
                                          0x0001
#define I2C M NOSTART
                                          0x4000
#define I2C M REV DIR ADDR
                                          0x2000
#define I2C M IGNORE NAK
                                          0x1000
#define I2C M NO RD ACK
                                          0x0800
#define I2C M RECV LEN
                                          0x0400
 __u16 len;
 __u8 * buf;
```

Như vậy mỗi một phần tử msg[] sẽ chứa một con trỏ khác, con trỏ này chính là bộ đệm đọc hay ghi tùy thuộc vào giá trị của cờ I2C_M_RD được bật tương ứng cho từng msg[]. Bên cạnh đó msg[] còn có thông số địa chỉ thiết bị, chiều dài bộ nhớ đệm, ...

ioctl (file, I2C_SMBUS, struct I2C_smbus_ioctl_data *args): Bản thân hàm này không gọi thực thi một chức năng cụ thể. Mà nó sẽ gọi thực thi một trong nhựng hàm sau đây tùy vào các tham số chứa trong *arg. Các chức năng được sử dụng tùy theo quy định của tham số *args.

III. Các giao thức SMBus:

1. Giao thức SMBus Quick Command:

Được định nghĩa theo dạng hàm sau:

```
s32 I2C smbus write quick(int file, u8 value);
```

Giao thức này chỉ truyền một bit cho thiết bị *Slave* nằm tại vị trí của bit R/W có cấu trúc như sau:

2. Giao thức SMBus Receive Byte:

Được định nghĩa theo dạng hàm sau:

```
__s32 I2C_smbus_read_byte(int file);
```

Giao thức này ra lệnh đọc một byte tại địa chỉ hiện tại từ thiết bị *Slave*. Thông thường lệnh này được dùng sau các lệnh khác dùng để quy định địa chỉ muốn đọc. Giao thức có cấu trúc như sau:

3. Giao thức SMBus Send Byte:

Được định nghĩa theo dạng hàm sau:

```
s32 I2C smbus write byte(int file, u8 value);
```

Giao thức này dùng để truyền một byte xuống thiết bị Slave có cấu trúc:

4. Giao thức SMBus Read Byte:

Được định nghĩa theo dạng hàm sau:

```
__s32 I2C_smbus_read_byte_data(int file, __u8 command);
```

Giao thức này dùng để nhận một byte có địa chỉ thanh ghi là command trong thiết bị *Slave*. Giao thức này tương đương với hai giao thức send byte và receive byte hoạt động liên tiếp nhưng không có bit STOP ngăn cách giữa hai giao thức này. Cấu trúc của giao thức SMBus như sau:

5. Giao thức SMBus Read Word:

Được định nghĩa theo dang hàm sau:

```
__s32 I2C_smbus_read_word_data(int file, __u8 command);
```

Giao thức này dùng để đọc một word data, bao gồm byte thấp và byte cao bắt đầu tại địa chỉ command. Giao thức có cấu trúc:

S Addr Wr [A] Comm [A] S Addr Rd [A] [DataLow] A [DataHigh] NA P

6. Giao thức SMBus Write Byte:

Được đinh nghia theo dang hàm sau:

```
__s32 I2C_smbus_write_byte_data(int file, __u8 command, __u8 value);
Giao thức này dùng để ghi một byte dữ liệu đến thanh ghi có địa chỉ command có cấu trúc như sau:
```

S Addr Wr [A] Comm [A] Data [A] P

7. Giao thức SMBus Write Word:

Được định nghĩa theo dạng hàm sau:

```
__s32 I2C_smbus_write_word_data(int file, __u8 command, __u16 value);
```

Giao thức này dùng để ghi một word dữ liệu có 2 byte, HighByte và LowByte, đến thanh ghi có địa chỉ bắt dầu là command. Giao thức có cấu trúc:

8. Giao thức SMBus Block Read:

Giao thức này được định nghĩa theo dạng hàm sau:

Dùng để đọc từ thiết bị *Slave* một khối dữ liệu có chiều dài lên tới 32 bytes (Tùy theo khả năng của thiết bị *Slave*) có địa chỉ bắt đầu từ command với số byte đọc được quy định trong tham số count. Giao thức thức này có cấu trúc sau:

```
S Addr Wr [A] Comm [A]
```

S Addr Rd [A] [Count] A [Data] A [Data] A ... A [Data] NA P

9. Giao thức SMBus Block Write:

Được định nghĩa theo dạng hàm sau:

Giao thức này dùng để ghi một khối dữ liệu có chiều dài quy định bởi length (tối đa là 32 bits) tại địa chỉ bắt đầu là command. Giao thức có cấu trúc như sau:

S Addr Wr [A] Comm [A] Count [A] Data [A] Data [A] ... [A] Data [A] P

**Trên đây là 9 giao thức căn bản và thường sử dụng nhất trong giao tiếp theo chuẩn I2C. Đây chỉ mới là những giao thức do Linux quy định sẵn cho Master khi muốn thao tác với thiết bị Slave. Để giao tiếp thành công với mỗi thiết bị, trước tiên chúng ta phải tìm hiểu quy định về cách thức giao tiếp của thiết bị đó, sau đó sẽ áp dụng một hay nhiều giao thức SMBus trên để thực hiện một tác vụ cụ thể do thiết bị Slave hỗ trợ.

IV. Kết luận:

Trong bài này chúng ta đã nghiên cứu những nguyên lý và các bước căn bản về thao tác truyền dữ liệu theo chuẩn I2C trong *driver* I2C_dev. *Driver* I2C do *Linux* hỗ trợ bao gồm tất cả những giao thức phù hợp với các thiết bị *Slave* khác nhau. Trong các bài sau, chúng ta sẽ đi tìm hiểu giao thức truyền nhận của một số thiết bị *Slave* đồng thời sẽ áp dụng các hàm trong *driver* I2C điều khiển truy xuất dữ liệu từ các thiết bị này.

C- THỰC HÀNH GIAO TIẾP EEPROM 12C 24C08:

I. Giới thiệu chung về EEPROM 24c08:


**Để quyển sách này có sự tập trung và đúng hướng, trong phần này chúng tôi không trình bày một cách chi tiết cấu tạo và nguyên lý hoạt động mà chỉ trình bày giao thức truyền dữ liệu theo chuẩn I2C của EEPROM 24C08. Để từ đó áp dụng những lệnh đã học trong hai bài trước vào điều khiển thành công thiết bị Slave này.

1. *Mô tả*:

EEPROM 24C08 có những chức năng sau:

- Dung lượng 8Kb (1KB);
- Là ROM có thể lập trình và xóa bằng xung điện;
- Chế độ truyền theo chuẩn I2C;

2. Sơ đồ chân:



Hình 4-25- Sơ đồ chân của EEPROM 24c08.

Trong đó:

- A0, A1, A2: Là 3 chân địa chỉ ngõ vào dùng để chọn địa chỉ phân biệt nhiều eeprom ghép song song với nhau. Đối với eeprom 24C08 chỉ có 1 chân A2 được phép chọn lựa địa chỉ. Như vậy chỉ có 2 eeprom 24C08 được nối chung với nhau trên 1 bus I2C.
- SDA và SCL: Là chân dữ liệu và chân clock trong chuẩn I2C;
- WP: Là chân bảo vệ chống ghi vào eeprom;
- VCC và GND là hai chân cấp nguồn cho eeprom;

3. Địa chỉ thiết bị:

Địa chỉ thiết bị eeprom 24C08 được quy định như trong hình vẽ sau:




Hình 4-26- Địa chỉ thiết bị trong eeprom 24c08.

4. Giao thức ghi dữ liệu:

EEPROM 24Cxx có hai chế độ ghi dữ liệu, ghi theo từng byte và ghi theo từng block.

a. Ghi theo tùng byte:

Chế độ này được minh họa bằng giao thức sau:




Hình 4-27-

Giãn đồ xung trong chế độ ghi theo từng byte dữ liệu trong eeprom 24c08.

b. Ghi theo từng block:

Chế độ này được minh họa bằng giao thức sau:



Hình 4-28-

Giãn đồ xung trong chế độ ghi theo từng khối dữ liệu trong eeprom 24c08.


**EEPROM 24C08 có thể hỗ trợ chế độ ghi dữ liệu theo trang có độ dài lên tới 16 bytes.

5. Giao thức đọc dữ liệu:

EEPROM 24Cxx có 3 chế độ đọc dữ liệu, đọc tại địa chỉ hiện tại, đọc ngẫu nhiên và đọc theo tuần tự;

a. Đọc tại địa chỉ hiện tại:


Chế độ này được minh họa bằng giao thức sau:



Hình 4-29- Giãn đồ xung đọc tại địa chỉ hiện tại của 24c08.

b. Đọc ngẫu nhiên:


Chế độ này được minh họa bằng giao thức sau:



Hình 4-30- Giãn đồ xung đọc ngẫu nhiên trong eeprom 24c08.

c. Đọc theo tuần tự:

Chế độ này được minh họa bằng giao thức sau:



Hình 4-31- Giãn đồ xung đọc theo chế độ tuần tự trong eeprom 24c08.

II. Dự án điều khiển EEPROM 24C08:

1. Phác thảo dự án:

Mục đích của dự án là làm cho người học có khả năng sử dụng những hàm trong driver I2C hỗ trợ để điều khiển EEPROM 24C08. Bên cạnh đó còn giúp người học rèn luyện cách viết một chương trình user application sử dụng thư viện liên kết động.

a. Yêu cầu dự án:

Chương trình được xây dựng thao tác với eeprom 24Cxx với các chức năng sau:

- Ghi một chuỗi thông tin bao gồm 256 bytes vào các ô nhớ trong eeprom 24Cxx bắt đầu từ 0 kết thúc 255. Để thực hiện chức năng này, người sử dụng chương trình nhập câu lệnh thực thi theo cú pháp sau:
 - ./<tên chương trình> write numbers
- Đọc lần lượt thông tin của các ô nhớ có địa chỉ từ 0 đến 255 trong eeprom 24Cxx xuất ra màn hình hiển thị. Để thực hiện chức năng này người sử dụng chương trình phải nhập câu lệnh thực thi theo cú pháp sau:
 - ./<tên chương trình> read_numbers
- Ghi chuỗi ký tự được nhập từ người dùng vào eeprom bắt đầu từ ô nhớ có địa chỉ 00h, số ký tự được ghi phụ thuộc vào chiều dài của chuỗi ký tự. Để thực hiện chức năng này, người sử dụng chương trình phải nhập câu lệnh thực thi theo cú pháp sau:
 - ./<tên chương trình> write string

Đọc chuỗi ký tự từ eeprom bắt đầu từ ô nhớ có địa chỉ 00h, số ký tự muốn đọc do người sử dụng chương trình quy định. Để thực hiện chức năng này người dùng phải nhập câu lệnh thực thi theo cú pháp sau:

./<tên chương trình> read string <số ký tự muốn đọc>

b. Phân công nhiệm vụ:

• Driver:

Sử dụng driver I2C đã được hỗ trợ sẵn trong kernel. (Các hàm chức năng hỗ trợ trong driver I2C đã được chúng tôi trình bày kỹ trong bài trước).

• Application:

Chương trình trong user được xây dựng thành nhiều 'lớp" con khác nhau, được chia thành các tập tin như: 24cXX.h, 24cXX.c và eeprom.c;

- Tập tin chương trình chính mang tên eeprom.c chứa hàm main() được khai báo dưới dạng cấu trúc tham số để thu thập thông tin từ người dùng. eeprom.c gọi các hàm được định nghĩa trong các tập tin khác (Chủ yếu là tập tin 24cXX.h). eeprom.c thực hiện 4 nhiệm vụ:
 - Mở tập tin thiết bị driver I2C mang tên I2C-0 trong thư mục /dev/ sau đó quy định các thông số như: Địa chỉ Slave thiết bị, số bits địa chỉ thanh ghi,
 ... lưu vào cấu trúc eeprom để sử dụng trong những lần tiếp theo.


Tùy theo tham số lựa chọn của người dùng mà thực hiện một trong 4 chức năng sau:

- Ghi lần lượt các số từ 00h đến FFh đến các ô nhớ có địa chỉ từ 00h đến FFh trong eeprom 24Cxx;
- Đọc nội dung của các ô nhớ từ 00h đến FFh lần lượt ghi ra màn hình hiển thị;
- Ghi chuỗi ký tự được nhập từ người dùng vào eeprom 24Cxx, với giới hạn số ký tự do eeprom quy định. Vị trí ghi bắt đầu từ địa chỉ 00h.
- Đọc chuỗi ký tự được lưu trong epprom ghi ra màn hình hiển thị, với kích thước đọc do người lập trình quy định (nhập từ tham số người dùng);

2. Thực hiện:

a. Kết nối phần cứng:

Các bạn kết nối phần cứng theo sơ đồ sau đây:



Hình 4-32- Sơ đồ kết nối eeprom 24c08.

b. Chương trình dirver:

Driver được sử dụng trong dự án này mang tên I2C-0 trong thư mục /dev/. Những chức năng lệnh trong driver được trình bày kỹ trong bài trước.

c. Chương trình application:

• Tập tin chương trình chính: eeprom.c

/*Khai báo thư viện cho các hàm cần dùng trong chương trình*/

```
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <getopt.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <errno.h>
#include <string.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include "24cXX.h" /*Gán tập tin định nghĩa 24cXX.h vào chương trình chính */
/*Hàm in hướng dẫn cho người dùng trong trường hợp nhập sai cú pháp*/
void use (void)
{
    printf("./i2c read_numbers|read_string|write_numbers|write_string (<number for read_string>|<string_to_write_string>)");
    exit(1);
```

```
/*Hàm thực hiện chức năng đọc nội dung của eeprom struct eeprom *e, từ ô nhớ có địa
chỉ int addr, kích thước muốn đọc là int size. Mỗi lần đọc, thông tin được xuất ra màn
hình dưới dạng số hex.*/
static int read from eeprom(struct eeprom *e, int addr, int size)
      /*Khai báo biến lưu ký tự đọc về và biến đếm để đọc về một khối ký tự*/
      int ch, i;
      /*Vòng lặp đọc thông tin từ eeprom tại địa chỉ addr đến size, sau khi đọc tăng giá
      trị addr lên 1 đơn vị*/
      for (i = 0; i < size; ++i, ++addr)
            /*Đọc thông tin từ eeprom tại địa chỉ addr đồng thời kiểm tra lỗi trong quá
            trình đoc*/
            if((ch = eeprom read byte(e, addr)) < 0)</pre>
                  /*In ra thông báo trong trường hợp có lỗi xảy ra*/
                   printf("read error\n");
            /*Cứ mỗi 16 lần in thông tin thì xuống hàng một lần*/
            if( (i % 16) == 0 )
                   printf("\n %.4x| ", addr);
            /*Cứ mỗi 8 lần tin thông tin thì thêm một khoảng trắng*/
            else if( (i % 8) == 0)
                   printf(" ");
            printf("%.2x ", ch);
      /*In hai ký tự xuống hàng khi kết thúc quá trình đọc thông tin*/
      printf("\n\n");
      return 0;
/*Hàm thực hiện chức năng ghi số từ 00 đến ff bắt đầu từ địa chỉ addr*/
static int write to eeprom(struct eeprom *e, int addr)
```

```
/*Biến đếm điều khiển vòng lặp ghi dữ liệu vào eeprom*/
      int i;
      /*Vòng lặp từ 0 đến 256, mỗi lần đọc tăng giá trị addr lên 1 đơn vị chuẩn bị
      cho lần đọc tiếp theo*/
      for(i=0; i<256; i++, addr++)
            /*Ghi thông tin ra màn hình trước khi ghi vào eeprom*/
            if((i % 16) == 0)
                  printf("\n %.4x| ", addr);
            else if( (i % 8) == 0 )
                  printf(" ");
            printf("%.2x ", i);
            /*Ghi dữ liệu vào eeprom tại địa chỉ addr, kiểm tra lỗi trong quá trình ghi
            dữ liệu*/
            if(eeprom write byte(e, addr, i)<0)</pre>
                  printf("write error\n");
      /*In ký tự xuống dòng khi quá trình đọc kết thúc*/
      printf("\n");
      return 0;
/*Hàm thực hiện chức năng ghi chuỗi thông tin từ người dùng vào eeprom*/
int test write ee(struct eeprom *e, char *data, int size)
{
      int i;
      /*Vòng lặp ghi từng ký tự trong chuỗi char *data vào eeprom tại địa chỉ i*/
      for(i=0;i<size;i++) {</pre>
            /*Ghi ký tự data[i] vào địa chỉ i trong eeprom đồng thời kiểm tra lỗi trong
            quá trình ghi dữ liệu*/
            if(eeprom write byte(e, i, data[i])<0){</pre>
                   printf("write error\n");
                   return -1;
```

```
}
      /*In thông báo khi quá trình ghi kết thúc*/
      printf("Writing finishes!");
      printf("\n");
      return 0;
}
/*Hàm thực hiện chức năng đọc ký tự từ eeprom bắt đầu từ địa chỉ 00, kích thước là
size*/
int test read ee(struct eeprom *e, int size)
{
      int i;
      char ch;
      /*Đọc ký tự từ 0 đến size ghi ra màn hình hiển thị*/
      for(i=0;i<size;i++)</pre>
            if((ch = eeprom read byte(e, i)) < 0) {
                  printf("read error\n");
                  return -1;
            /*Dùng hàm putchat() để ghi ký tự ra màn hình hiển thị*/
            putchar(ch);
      }
      printf("\n");
      return 0;
int main(int argc,char** argv)
{
      /*Khai báo cấu trúc eeprom lưu những thông tin loại eeprom, số bit địa chỉ thanh
      ghi, .. cấu trúc được định nghĩa trong tập tin 24cXX.h*/
      struct eeprom e;
      /*Số ký tự nhập vào*/
      int number of char;
```

```
/*Thông báo mở tập tin thiết bi*/
printf("Open /dev/i2c-0 with 8 bit mode\n");
/*Mở tập tin thiết bị i2c, cập nhật địa chỉ eeprom, hàm eeprom được định nghĩa
trong tập tin 24cXX.c và 24cXX.h*/
if(eeprom open("/dev/i2c-0",0x50,EEPROM TYPE 8BIT ADDR, &e) < 0)
      printf("unable to open eeprom device file \n");
/*Trong trường hợp thực hiện chức năng đọc giá trị ô nhớ từ 00h đến ffh ghi ra
màn hình hiển thị*/
if (!strcmp(argv[1], "read numbers")){
      fprintf(stderr, "Reading 256 bytes from 0x0\n");
      read from eeprom(&e,0,256);
/*Trong trường hợp thực hiện chức năng 1, ghi số từ 00 đến ff lên các ô nhớ
trong eeprom bắt đầu từ địa chỉ 00h*/
} else if (!strcmp(argv[1], "write numbers")) {
      fprintf(stderr, "Writing 0x00-0xff into 24C08 \n");
      write to eeprom(&e,0);
      printf("Writing finishes!");
/*Trong trường hợp thực hiện chức năng đọc chuỗi thông tin từ eeprom hiển thị
ra màn hình*/
} else if (!strcmp(argv[1], "read string")) {
      number of char = atoi(argv[2]);
      printf("Reading eeprom from address 0x00 with size %d
      \n", number of char);
      printf ("The read string is: ");
      test read ee(&e, number of char);
/*Trong trường hợp thực hiện chức năng ghi chuỗi thông tin từ người dùng vào
eeprom*/
} else if (!strcmp(argv[1], "write string")) {
      number of char = strlen(argv[2]);
      fprintf(stderr, "Writing eeprom from address 0x00 with size
      %d \n", number of char);
      test write ee(&e, argv[2], number of char);
```

```
/*Trong trường hợp có lỗi xảy ra do cú pháp*/
} else {
    use();
    exit(1);
}
eeprom_close(&e);
return 0;
}
```

Hai tập tin sau được dùng để định nghĩa những hàm được sử dụng trong eeprom.c, truy xuất trực tiếp đến các hàm trong driver I2C-0 để điều khiển eeprom. Nếu có nhu cầu các bạn có thể đọc thêm để nghiên cứu ý nghĩa của từng hàm trong tập tin 24cXX.c. Nếu không chúng ta sẽ sử dụng những hàm chức năng được định nghĩa trong tập tin 24cXX.h như là những hàm hỗ trợ sẵn trong thư viện liên kết tĩnh.

• Tập tin thư viện: 24Cxx.h

```
/*Khai báo tập tin định nghĩa 24cXX.h*/
#ifndef 24CXX H
#define 24CXX H
/*Gán thư viên của driver i2c-dev cho chuẩn i2c*/
#include <linux/i2c-dev.h>
#include <linux/i2c.h>
/*Định nghĩa hằng số quy định chế độ truy xuất địa chỉ*/
#define EEPROM TYPE UNKNOWN 0
                                      1/*Chế đô truy xuất địa chỉ 8 bits*/
#define EEPROM TYPE 8BIT ADDR
                                      2/*Chế độ truy xuất địa chỉ 16 bits*/
#define EEPROM TYPE 16BIT ADDR
/*Định nghĩa cấu trúc eeprom
Cấu trúc này bao gồm những thông tin sau:
char *dev: con trỏ char lưu tên đường dẫn thiết bi
int addr: Biến lưu địa chỉ thiết bị Slave
int fd: Biến lưu số mô tả tập tin thiết bị khi được mở
int type: Biến lưu kiểu eeprom truy xuất*/
```

```
struct eeprom
{
                        // device file i.e. /dev/i2c-N
      char *dev;
                        // i2c address
      int addr;
      int fd;
                        // file descriptor
      int type;
                         // eeprom type
};
/*
Hàm eeprom open() dùng để mở tập tin thiết bị Slave eeprom;
Bao gồm các thông số sau:
char *dev_fqn: Đường dẫn đến tập tin thiết bị muốn mở;
int addr: Địa chỉ của thiết bị Slave muốn mở;
int type: Loại eeprom cần truy xuất;
 struct eeprom: Sau khi mở thành công tập tin thiết bị với đia chỉ addr, loại eeprom
 type, ... Các thông tin này sẽ được cập nhật trong các field tương ứng của cấu trúc
 struct eeprom;
*/
int eeprom open(char *dev fqn, int addr, int type, struct eeprom*);
 Hàm eeprom close() dùng để đóng thiết bị eeprom sau khi truy xuất xong;
 Hàm bao gồm các tham số sau:
 struct eeprom *e: Là con trỏ thiết bị eeprom muốn đóng, sau khi đóng những thông tin
 trong các field của thiết bị *e được khôi phục lại trạng thái ban đầu;
*/
int eeprom close(struct eeprom *e);
 Hàm eeprom read byte() dùng để đọc một byte dữ liệu có địa chỉ u16 mem addr
 của thiết bị struct eeprom* e; Giá trị đọc được sẽ trả về làm giá trị của hàm;
```

```
Lưu ý: Trước khi sử dụng hàm này, phải đảm bảo là thiết bị struct eeprom* e đã được
 cập nhật địa chỉ trước đó bằng cách gọi hàm eeprom oepn() và hàm này sẽ gọi thực thi
 hàm ioctl(fd, I2C SLAVE, address); Được hỗ trợ trong driver /dev/i2c-N
*/
int eeprom read byte(struct eeprom* e, u16 mem addr);
 Hàm eeprom read current byte() đọc giá trị ô nhớ có địa chỉ hiện tại chứa trong
 thanh ghi địa chỉ của eeprom struct eeprom *e;
*/
int eeprom read current byte(struct eeprom *e);
/*
Hàm eeprom write byte() dùng để ghi giá trị u8 data vào ô nhớ có địa chỉ u16
mem addr của thiết bị struct eeprom *c;
*/
int eeprom write byte (struct eeprom *e, u16 mem addr, u8 data);
#endif
   • Tập tin chương trình con: 24cXX.c
/*Tập tin 24cXX có nhiệm vụ định nghĩa những hàm đã khai báo trong tập tin 24cXX.h*/
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <linux/fs.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <errno.h>
#include <assert.h>
```

#include <string.h>
#include "24cXX.h"

```
/*Hàm i2c smbus access() định nghĩa một giao thức tổng quát trong truyền nhận dữ liệu
thông qua chuẩn i2c. Nó bao hàm tất cả những giao thức khác, việc lựa chọn giao thức
thực hiện do các tham số trong hàm quy định;
Hàm bao gồm những tham số căn bản như sau:
int file: Số mô tả tập tin thiết bị được mở trong hệ thống;
char read write: Cò cho biết là lệnh đọc hay ghi vào Slave;
  u8 command: Byte dữ liệu muốn ghi vào Slave; Thường thì command có vai trò là địa
chỉ thanh ghi trong thiết bị muốn truy xuất;
int size: Là kích thước tính theo bytes của khối dữ liệu muốn truy xuất;
union i2c smbus data *data: Là cấu trúc dữ liệu truyền nhận trong smBus i2c; */
static inline s32
i2c smbus access(int file, char read write, u8 command,int size,
union i2c smbus data *data) {
      /*Khai báo biến lưu cấu trúc dữ liệu truyền nhận trong ioctl*/
      struct i2c smbus ioctl data args;
      /*Cập nhật thông tin đọc hay ghi*/
      args.read write = read write;//read/write
      /*Cập nhật thông tin command cho câu lệnh*/
      args.command = command;
      /*Cập nhật kích thước dữ liệu muốn đọc hay ghi*/
      args.size = size;//size of data
      /*Lưu dữ liệu trả về trong trường hợp đọc, Dữ liệu muốn ghi trong trường hợp
      ghi */
      args.data = data;
      return ioctl(file, I2C SMBUS, &args);
}
/*
 Hàm i2c smbus read byte() đọc vế giá trị của ô nhớ có địa chỉ lưu trong thanh ghi địa
 chỉ của eeprom; Hàm có tham số là int file: Là số mô tả tập tin thiết bị được mở.
*/
static inline s32
```

```
i2c smbus read byte(int file){
      /*Biến cấu trúc dữ liệu truy xuất từ thiết bị I2C*/
      union i2c smbus data data;
      if (i2c smbus access (file, I2C SMBUS READ, 0, I2C SMBUS BYTE, &data))
            return -1;
      else
            return 0x0FF & data.byte;
}
/*Hàm i2c_smbus_write_byte() dùng để ghi dữ liệu có chiều dài 1 byte vào eeprom nhằm
mục đích là cập nhật giá trị cho thanh ghi địa chỉ trong eeprom;
Hàm có các tham số như sau:
int file: Số mô tả tập tin thiết bị được mở;
  u8 value: Giá trị muốn ghi vào eeprom, nói dúng hơn là địa chỉ muốn cập nhật*/
static inline s32
i2c smbus write byte(int file, u8 value)
{
      return i2c smbus access(file, I2C SMBUS WRITE, value,
                                 I2C SMBUS BYTE, NULL);
/*Hàm i2c smbus read byte data() có nhiệm vụ đọc giá trị của ô nhớ có địa chỉ cụ thể
trong eeprom;
Hàm có các tham số sau:
int file: Số mô tả tập tin thiết bị được mở;
u8 command: Địa chỉ ô nhớ muốn đọc; */
static inline s32
i2c smbus read byte data(int file, u8 command){
      union i2c smbus data data;
      if (i2c smbus access (file, I2C SMBUS READ, command, I2C SMBUS BYTE DA
      TA, &data))
            return -1;
      else
            return 0x0FF & data.byte;
```

```
}
/* i2c_smbus_write byte data() dùng để ghi 1 byte vào ô nhớ có địa chỉ cụ thể trong
eeprom;
Các tham số cu thể hàm như sau:
int file: Số mô tả tập tin thiết bị đang dược mở để thao tác;
 u8 command: Địa chỉ thanh ghi muốn ghi dữ liệu;
u8 value: Giá trị dữ liệu muốn ghi;
*/
static inline s32
i2c smbus write byte data(int file, u8 command, u8 value){
      union i2c smbus data data;
      data.byte = value;
      return i2c smbus access(file, I2C SMBUS WRITE, command,
                                I2C SMBUS BYTE DATA, &data);
}
/*Hàm
          i2c smbus read word data()
                                        cũng
                                                                 như
                                                                         hàm
                                                 tuong
                                                           tu
i2c smbus read byte data() nhưng dữ liệu trả về là một word có 32 bits*/
static inline s32 i2c smbus read word data(int file, u8 command)
{
      union i2c smbus data data;
      if (i2c smbus access (file, I2C SMBUS READ, command, I2C SMBUS WORD DA
      TA, &data))
           return -1;
      else
           return 0x0FFFF & data.word;
}
          i2c smbus write word data
                                                                         hàm
/*Hàm
                                        cũng
                                                                 như
                                                 tuong
i2c smbus write byte data() nhưng dữ liệu trả về là một word có 32 bits */
                 s32 i2c smbus write word data(int file,
static
          inline
                                                                         u8
command, u16 value)
{
```

```
union i2c smbus data data;
      data.word = value;
      return i2c smbus access(file, I2C SMBUS WRITE, command,
                                I2C SMBUS WORD DATA, &data);
}
/*Đinh nghĩa hàm ghi 1 byte vào thiết bi struct eeprom *e*/
static int i2c write 1b(struct eeprom *e, u8 buf)
{
      int r;
/*we must simulate a plain I2C byte write with SMBus functions*/
      r = i2c smbus write byte(e->fd, buf);
      if(r < 0)
fprintf(stderr,"Error i2c write 1b: %s\n", strerror(errno));
      usleep(10);
      return r;
}
/*Định nghĩa hàm ghi 2 bytes vào thiết bị struct eeprom *e*/
static int i2c write 2b(struct eeprom *e, u8 buf[2])
{
      int r;
//we must simulate a plain I2C byte write with SMBus functions
      r = i2c smbus write byte data(e->fd, buf[0], buf[1]);
      if(r < 0)
      fprintf(stderr, "Error i2c write 2b: %s\n", strerror(errno));
      usleep (10);
      return r;
}
/*Đinh nghĩa hàm ghi 2 bytes vào thiết bi struct eeprom *e*/
static int i2c write 3b(struct eeprom *e, u8 buf[3])
{
      int r;
     // we must simulate a plain I2C byte write with SMBus functions
     //the __u16 data field will be byte swapped by the SMBus protocol
```

```
r = i2c \text{ smbus write word data(e->fd, buf[0], buf[2]} << 8 |
      buf[1]);
      if(r < 0)
      fprintf(stderr, "Error i2c write 3b: %s\n", strerror(errno));
      usleep(10);
      return r;
}
/*Định nghĩa hàm mở thiết bị struct eeprom *e*/
int
eeprom open(char *dev fqn, int addr, int type, struct eeprom* e)
      /*Định nghĩa các biến lưu thông tin vế hàm hỗ trợ của i2c: funcs;
      Số mô tả tập tin thiết bị fd;
      Biến lưu mã lỗi trả về khi truy xuất: r*/
      int funcs, fd, r;
      /*Xóa các thông tin trong cấu trúc struct eepom *e*/
      e \rightarrow fd = e \rightarrow addr = 0;
      e->dev = 0;
      /*Mở tập tin thiết bị theo đường dẫn dev fqn*/
      fd = open(dev fqn, O RDWR);
      /*Kiểm tra lỗi trong quá trình mở thiết bị/
      if(fd <= 0)
      {
            fprintf(stderr,
                                                                          %s\n",
                                      "Error
                                                     eeprom open:
            strerror(errno));
            return -1;
      }
      /*Gọi hàm ioctl trong driver kiểm tra những hàm trong driver hỗ trợ*/
      if((r = ioctl(fd, I2C FUNCS, &funcs) < 0))</pre>
      fprintf(stderr, "Error eeprom open: %s\n", strerror(errno));
      return -1;
```

```
/*Lần lươt kiểm tra những hàm trong driver hỗ trơ*/
CHECK I2C FUNC (funcs, I2C FUNC SMBUS READ BYTE );
CHECK I2C FUNC (funcs, I2C FUNC SMBUS WRITE BYTE );
CHECK I2C FUNC (funcs, I2C FUNC SMBUS READ BYTE DATA );
CHECK I2C FUNC ( funcs, I2C FUNC SMBUS WRITE BYTE DATA );
CHECK I2C FUNC (funcs, I2C FUNC SMBUS READ WORD DATA );
CHECK I2C FUNC ( funcs, I2C FUNC SMBUS WRITE WORD DATA );
      /*Gọi hàm ioctl() quy định địa chỉ của thiết bị muốn truy xuất*/
      if ( ( r = ioctl(fd, I2C SLAVE, addr)) < 0)
      fprintf(stderr, "Error eeprom open: %s\n", strerror(errno));
      return -1;
      /*Cập nhật các thông tin sau khi mở thiết bị thành công vào cấu trúc struct
eeprom *e để phục vụ cho những lần truy xuất thiết bị trong những lần tiếp theo */
      e \rightarrow fd = fd;
      e->addr = addr;
      e->dev = dev fqn;
      e->type = type;
      return 0;
/*Định nghĩa hàm đóng đóng thiết bị struct eeprom *e*/
int eeprom close(struct eeprom *e)
{
      /*Gọi giao diện hàm close đóng tập tin thiết bị*/
      close(e->fd);
      /*Khôi phục lại các thông tin ban đầu trong cấu trúc struct eeprom *e*/
      e - > fd = -1;
      e \rightarrow dev = 0;
      e->type = EEPROM TYPE UNKNOWN;
      return 0;
}
```

```
/*Các hàm hỗ trơ đọc dữ liệu từ eeprom*/
/*Hàm đọc giá trị trong ô nhớ có địa chỉ mem addr*/
int eeprom read byte(struct eeprom* e, u16 mem addr)
      /*Biến lưu mã lỗi trả về cho hàm trong trường hợp có lỗi xảy ra nếu không có lỗi
thì rả về giá trị của ô nhớ đọc được*/
      int r;
      /*Gọi hàm ioctl() có chức năng xóa bộ nhớ đệm đọc trong kernel*/
      ioctl(e->fd, BLKFLSBUF);
      /*Kiểm tra từng loại eeprom là loại địa chỉ 8 bits hay 16 bits*/
      /*Trong trường hợp là loại eeprom có địa chỉ 8 bits */
      if(e->type == EEPROM TYPE 8BIT ADDR)
            /*Chỉ lấy 8 bits thấp của mem addr lưu vào bộ đệm địa chỉ*/
            u8 buf = mem addr & 0x0ff;
            /*Gọi hàm ghi 1 byte địa chỉ vào eeprom*/
            r = i2c write 1b(e, buf);
      /*Trong trường hợp epprom loại 16 bits địa chỉ*/
      } else if(e->type == EEPROM TYPE 16BIT ADDR) {
      /*Định nghĩa mảng 2 biến 8 bits lưu byte địa chỉ thấp và byte địa chỉ cao*/
      u8 buf[2] = { (mem addr >> 8) & 0x0ff, mem addr & 0x0ff };
/*Ghi mång 2 bytes địa chỉ vào eeprom bằng cách gọi hàm i2c_write_2b()*/
      r = i2c write 2b(e, buf);
/*Các trường hợp còn lại in ra lỗi vì không có loại eeprom được hỗ trợ*/
      } else {
            fprintf(stderr, "ERR: unknown eeprom type\n");
            return -1;
/*Nếu ghi đia chỉ bi lỗi thì thoát chương trình và in ra mã lỗi*/
      if (r < 0)
            return r;
/*Nếu không có lỗi xảy ra tiếp tục đọc giá trị tại ô nhớ vừa cập nhật địa chỉ*/
```

```
r = i2c \text{ smbus read byte(e->fd)};
      return r;
}
/*Hàm hỗ trợ eeprom ghi một byte vào địa chỉ cụ thể trong eeprom*/
int
eeprom write byte(struct eeprom *e, u16 mem addr, u8 data)
{
      /*Ban đầu xác định địa chỉ cần ghi dữ liệu */
      /*Trong trường hợp eeprom có địa chỉ 8 bits */
      if(e->type == EEPROM TYPE 8BIT ADDR) {
      /*Ghi 2 bytes, byte đầu tiên là địa chỉ của ô nhớ; byte tiếp theo là dữ liệu cần
      ghi*/
/*Khai báo mảng lưu 2 bytes thông tin*/
            u8 buf[2] = { mem addr & 0x00ff, data };
/*Goi hàm ghi 2 bytes vào eeprom*/
            return i2c write 2b(e, buf);
/*Trong trường hợp eeprom có địa chỉ 16 bits*/
/*Đầu tiên ghi 2 bytes (16 bits) địa chỉ vào eeprom cuối cùng ghi 1 bytes dữ liệu*/
      } else if(e->type == EEPROM TYPE 16BIT ADDR) {
            /*Khai báo mảng chứa 3 bytes thông tin*/
            u8 buf[3] =
      { (mem addr >> 8) \& 0x00ff, mem addr \& 0x00ff, data };
            /*Goi hàm ghi 3 bytes vào eeprom*/
            return i2c write 3b(e, buf);
/*Các trường hợp khác không thuộc loại eeprom được hỗ trơ*/
      fprintf(stderr, "ERR: unknown eeprom type\n");
      return -1;
}
```

3. Biên dịch và thực thi chương trình:

Biên dịch chương trình bằng câu lệnh sau:

```
arm-none-linux-gnueabi-gcc eeprom.c -o eeprom
```

Chép chương trình đã biên dịch vào kit và tiến hành kiểm tra các chức năng mà chương trình hỗ trợ.

III. Kết luận:

Đến đây chúng ta đã hoàn thành việc ứng dụng những giao diện hàm trong driver I2C do linux hỗ trợ để điều khiển thành công một thiết bị Slave là eeprom 24c08. Bằng cách áp dụng kỹ thuật tương tự trong chương trình, chúng ta có thể tự mình xây dựng các chương trình khác điều khiển tất cả những thiết bị hoạt động theo chuẩn I2C. Do thời gian có hạn nên chúng tôi chỉ đưa ra một chương trình ví dụ về I2C.

Trong những bài tiếp theo chúng ta cũng sẽ nghiên cứu một driver truyền nối tiếp khác khác đó là driver truyền nối tiếp theo chuẩn UART.

BÀI9

GIAO TIẾP ĐIỀU KHIỂN ADC ON CHIP

A- TÔNG QUAN VỀ ADC ON CHIP:

I. Mô tả chung:

- a. Đặc tính tổng quát: ADC tích hợp trong vi điều khiển AT91SAM9260 có những đặc tính nổi bật sau:
 - 2 kênh chuyển đổi tương tự số;
 - Độ phân giải có thể lựa chọn 8 bits hoặc 10 bits;
 - Tốc độ chuyển đổi ở chế độ 10 bits là 312K sample/sec; Chuyển đổi theo phương pháp xắp xỉ liên tiếp;
 - Có thể cho phép không cho phép đối với từng kênh chuyển đổi;
 - Nguồn xung kích có thể lựa chọn: Hardware-Software trigger; Externel trigger pin; Timer/Counter 0 to 2 output;

b. Các chân được sử dụng trong module ADC:

Ký hiệu	Mô tả
VDDANA	Nguồn cung cấp cho module analog;
ADVREF	Điện áp tham chiếu;
AD0-AD1	Kênh ngỏ vào tương tự 0 và 1;
ADTRG	Nguồn xung trigger bên ngoài;

Bảng 4-1- Các chân được sử dụng trong module ADC.

II. Đặc tính hoạt động:

ADC sử dụng xung ADC để thực hiện quá trình chuyển đổi của mình. Tốc độ xung chuyển đổi có thể được thay đổi tùy theo mục đích bằng các bits lựa chọn tần số PRESCAL trong thanh ghi Mode Register (ADC_MR). Tốc độ chuyển đổi có thể nằm trong khoảng từ MCK/2 khi PRESCAL=0 đến MCK/128 khi PRESCAL=63.

Giá trị điện áp chuyển đổi nằm trong khoảng từ 0V đến giá trị diện áp trên chân ADVREF và sử dụng phương pháp chuyển đổi ADC xắp xỉ liên tiếp.

Độ phân giải của ADC có thể lựa chọn giữa hai giá trị là 8 bits và 10 bits. Chế độ chuyển đổi ADC 8 bits được cài đặt bằng cách set bit LOWRES trong thanh ghi ADC Mode (ADC_MR). Giá trị chuyển đổi ADC có thể được đọc trong 8 bits thấp của thanh ghi Channel Data Register x (ADC_CDRx). Chế độ chuyển đổi ADC 10 bits được cài dặt bằng cách clear bit LOWRES trong thanh ghi ADC_MR. Lúc này giá trị chuyển đổi ADC được đọc trong 2 bytes thấp và cao của thanh ghi ADC_CDRx. (Trong user interface của module).

Quá trình chuyển đổi ADC được thực hiện theo các bước sau:

- Khởi tạo chân ngõ vào tương tự theo chế độ kéo xuống mức 0;
- Chọn mo de hoạt động cho ADC;
- Reset lại ADC bằng cách set bit SWRST trong thanh ghi ADC CR;
- Cho phép hay không cho phép các kênh chuyển đổi ADC hoạt động;
- Tạo một xung trigger cho bit START trong thanh ghi ADC CR;
- Chờ cho đến khi xuất hiện mức cao của bit DRDY trong thanh ghi ADC_SR;
- Đọc giá trị chuyển đổi trong các thanh ghi tương ứng với từng kênh chuyển đổi; Trong đó 3 bước cuối cùng được thực hiện liên tục để cập nhật dữ liệu chuyển đổi.

III. Một số cộng thức quan trọng:

a. Công thức tính tộc độ xung ADC:

ADCClock = MCK/((PRESCAL+1)*2);

b. Công thức tính thời gian khởi động:

Start Up Time = (STARTUP + 1)*8/ADCClock;

c. Công thức tính thời gian lấy mẫu và giữ:

Sample & Hold Time = (SHTIM + 1) / ADCClock;

B- ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ DÙNG ADC ON CHIP:

I. Phác thảo dự án:

Với những kiến thức về ADC On Chip trong bài trước chúng ta sẽ kết hợp với những lệnh truy xuất thanh ghi trong linux để thiết kế một ứng dụng đơn giản đo nhiệt dộ dùng LM35 hiển thị trên LED 7 đoạn.

a. Yêu cầu dự án:

Yêu cầu của dự án này như sau:

- Người sử dụng nhập vào hai thông số nhiệt độ, nhiệt độ giới hạn trên và nhiệt độ giới hạn dưới;
- Định thời mỗi 1s cập nhật nhiệt độ hiện tại một lần;
- Điều khiển một LED sáng tắt theo quy luật:
 - + LED sáng khi nhiệt độ hiện tại lớn hơn hoặc bằng nhiệt độ giới hạn trên;
 - + LED tắt khi nhiệt độ hiện tại nhỏ hơn hoặc bằng nhiệt độ giới hạn dưới;

b. Phân công nhiệm vụ:

• Chương trình driver:

Chương trình sử dụng 2 driver tương ứng với hai module khác nhau: Driver điều khiển đọc giá tri chuyển đổi ADC trong CHIP và một driver điều khiển quét LED 7 đoạn. Nhiệm vụ cụ thể của từng driver như sau:

- > Driver ADC: Có tên at91adc_dev.ko
- Khởi tạo ADC trong CHIP;
- Sử dụng giao diện hàm read() để truyền nhiệt độ chuyển đã được chuyển đổi sang user. Khi gọi hàm read() Driver sẽ thực hiện những công việc sau:
 - Kích hoạt bộ chuyển đổi ADC hoạt động;
 - o Chờ cho đến khi ADC chuyển đổi xong;
 - o Đọc giá trị chuyển đổi;
 - o Truyền sang user giá trị đọc được;
- Sử dung giao diện ioctl() để SET và CLEAR một chân gpio để điều khiển động cơ. Giao diện hàm ioctl() có hai số định danh lệnh: ADC_SET_MOTOR và ADC_CLEAR_MOTOR tương ứng với set và clear chân GPIO.

➤ Driver LED 7 Đoạn: Có tên là led_seg_dev.ko

Thực hiện quét 8 led 7 đoạn hiển thị những giá trị nhiệt độ: Nhiệt độ giới hạn trên, nhiệt độ giới hạn dưới và nhiệt độ hiện tại;

- Sử dụng giao diện hàm write() để nhận các thông tin từ nhiệt độ từ user hiển thị ra led;
- Sử dụng phương pháp ngắt timer mềm đề cập nhật quét LED hiển thị; Phương pháp điều khiển này cũng tương tự như trong bài thực hành led 7 đoạn.

Nhiệt độ hiển thị trên LEDs theo dạng sau:

```
<AA> < BB> <CC>
```

Trong đó:

<AA> là giá trị nhiệt độ giới hạn dưới; (Giới hạn từ 00 đến 99);

<BB> là giá trị nhiệt độ hiện tại, khả năng hiển thị từ 00 đến 99;

<CC> là giá trị nhiệt độ giới hạn trên; (Giới hạn hiển thị từ 00 đến 99);

• Chương trình application: mang tên at91adc_app.c

Xây dựng chương trình application theo hướng có tham số nhập từ người dùng.

Để chạy chương trình, chúng ta nhập câu lệnh thực thi theo cú pháp sau:

```
./at91adc_app <AA> <CC>
```


Chương trình application thực hiện những tác vụ:

- Khởi động 2 driver: at91adc_dev và led_seg_dev;
- Định thời gian 1s cập nhật và so sánh nhiệt độ hiện tại với các nhiệt độ giới hạn trên dưới để điều khiển động cơ cho phù hợp.

II. Thực hiện:

1. Kết nối phần cứng:

Các bạn thực hiện kết nối phần cứng theo sơ đồ sau:



Hình 4-33- Sơ đồ kết nối LM35.

2. Chương trình driver:

> Driver ADC: Có tên at 91 adc dev.ko

/*Khai báo các thư viện cần dùng cho các hàm trong chương trỉnh*/

```
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/init.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <mach/gpio.h>
#include <asm/gpio.h>
#include <linux/genhd.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <linux/jiffies.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/fs.h>
#include <linux/clk.h>
#include <mach/at91 adc.h>
#define DRVNAME
                      "at91adcDriver"
#define DEVNAME
                      "at91adcDevice"
/*Định nghĩa số định danh lệnh cho giao diện hàm ioctl của driver ADC*/
#define AT91ADC DEV MAGIC
```

```
/*Số đinh danh lênh bât motor*/
#define AT91ADC SET MOTOR
                                    IO(AT91ADC DEV MAGIC, 10)
/*Số định danh lệnh tắt motor*/
#define AT91ADC CLEAR MOTOR
                                    IO(AT91ADC DEV MAGIC, 11)
/*Định nghĩa chân gpio cho chân điều khiển motor*/
#define GPIO MOTOR
                       AT91 PIN PC15
/*Định nghĩa dạng rút gọn cho lệnh set clear gpio */
#define at91adc set motor()
gpio set value(GPIO MOTOR,1)
#define at91adc clear motor()
                                    gpio set value(GPIO MOTOR, 0)
/*Khai báo biến con trỏ chứa địa chỉ nền của các thanh ghi thao tác với ADC on chip*/
void iomem *at91adc base;
/*Khai báo biến con trỏ cấu trúc clock cấp xung cho ADC hoạt động*/
struct clk *at91adc clk;
static atomic t at91adc open cnt = ATOMIC INIT(1);
/*Hàm hỗ trơ đọc dữ liệu từ ADC */
unsigned int
at91adc read current value(void) {
/*Khai báo mảng chứa 100 giá trị đọc được từ ADC*/
      int current value[100];
/*Khai báo biến lưu giá trị trung bình của các giá trị trong mảng current_value[100]*/
      int average=0;
/*Biến điều khiển hỗ trợ cho vòng lặp*/
      int i:
/*Vòng lặp hỗ trợ cho việc đọc các dữ liệu của ADC*/
      for (i = 0; i<100; i++) {
/*Tao xung trigger cho bit START trong thanh ghi ADC CR*/
      iowrite32(AT91 ADC START, (at91adc base + AT91 ADC CR));
/*Chờ cho đến khi quá trình chuyển đổi hoàn thành, nghĩa là khi bit ADC DRDY được
set lên mức cao*/
while((ioread32(at91adc base+AT91 ADC SR)&AT91 ADC DRDY)==0)
schedule();
```

```
/*Chép giá trị đã chuyển đổi chứa trong thanh ghi ADC CHR(0) vào một phần từ trong
mảng bộ nhớ đệm trong kernel*/
      current value[i]=ioread32(at91adc base + AT91 ADC CHR(0));
/*Tính tổng các giá trị chứa trong mảng*/
      for (i=0; i<100; i++) {
            average += current value[i];
      }
/*Trả về giá trị trung bình của các phần tử trong mảng*/
      return average/100;
}
/*Khai báo và định nghĩa giao diện hàm read để cung cấp thông tin giá trị chuyển đổi
cho user application*/
static ssize t at91adc read (struct file *filp, unsigned char iomem
buf[], size t bufsize, loff t *f pos)
/*Khai báo bô đêm cho hàm read*/
      unsigned int buf read[1];
/*Gọi hàm hỗ trợ đọc dữ liệu đã được lập trình ở trên*/
      buf read [0]=at91adc read current value();
/*Gọi hàm truyền dữ liệu sang user application khi có yêu cầu có kiểm tra lỗi trong quá
trình truvền*/
      if (copy to user(buf, buf read, bufsize) != 0) {
      printk ("Error whilst copying to user\n");
      return -1;
      return 2;
}
```

/*Giao diện hàm ioctl() thực hiện set và clear các chân điều khiển động cơ theo yêu cầu từ user application*/

```
static int
at91adc ioctl(struct inode * inode, struct file * file, unsigned int
cmd, unsigned long *arg)
{
     int retval;
     switch (cmd)
/*Trong trường hợp lệnh set chân điều khiển động cơ lên mức 1*/
      case AT91ADC SET MOTOR:
           at91adc set motor();
           break;
/*Trong trường hợp lệnh set chân điều khiển động cơ xuống mức 0*/
      case AT91ADC CLEAR MOTOR:
           at91adc clear motor();
           break;
/*Trong trường hợp không có lệnh hỗ trợ trả về mã lỗi*/
     default:
           retval = -EINVAL;
           break;
      }
     return retval;
/*Khai báo và định nghĩa giao diện hàm open*/
static int
at91adc open(struct inode *inode, struct file *file)
   int result = 0;
   unsigned int dev minor = MINOR(inode->i rdev);
   if (!atomic dec and test(&at91adc open cnt)) {
     atomic dec(&at91adc open cnt);
     printk(KERN ERR DRVNAME ": Device with minor ID %d already in
     use\n", dev minor);
     result = -EBUSY;
     goto out;
```

ĐÒ ÁN TỐT NGHIỆP

```
}
out:
   return result;
}
```

```
/*Khai báo và định nghĩa giao diện hàm close*/
static int
at91adc close(struct inode * inode, struct file * file)
     smp mb before atomic inc();
     atomic inc(&at91adc open cnt);
     return 0;
}
struct file operations at91adc fops = {
   .read = at91adc read,
   .ioctl = at91adc ioctl,
   .open = at91adc_open,
   .release = at91adc close,
};
static struct miscdevice at91adc dev = {
        .minor
                      = MISC DYNAMIC MINOR,
                     = "at91adc dev",
        .name
                     = &at91adc fops,
        .fops
};
static int init
at91adc mod init(void)
{
     int ret;
     /*Khởi tạo cấu hình làm việc cho ADC on chip*/
     /*Yêu cầu tạo xung cho ADC hoạt động */
     at91adc clk = clk get(NULL, /*Device pointer - not required.*/
                            "adc clk"); /*Clock name*/
     /*Cho phép nguồn xung hoạt động*/
     clk enable(at91adc clk);
     /*Định vị con trỏ nền adc vào địa chỉ nền vật lý của các thanh ghi điều khiển
     adc*/
```

```
at91adc base=ioremap nocache(AT91SAM9260 BASE ADC,/*Physical
address*/
64) ;/*Number of bytes to be mapped*/
/*Kiểm tra lỗi trong quá trình đinh vi*/
if (at91adc base == NULL)
      printk(KERN INFO "at91adc: ADC memory mapping failed\n");
      ret = -EACCES;
      goto exit 3;
/*Khởi tạo chân gpio ngõ vào analog có điện trở kéo xuống*/
at91 set A periph (AT91 PIN PC0, 0);
/*Reset ADC bằng cách set bit ADC SWRST*/
iowrite32(AT91 ADC SWRST, (at91adc base + AT91 ADC CR));
/*Cho phép kênh 0 của bộ chuyển đổi ADC hoạt động*/
iowrite32(AT91 ADC CH(0), (at91adc base + AT91 ADC CHER));
/*Cài dặt các chế độ hoạt động cho ADC*/
/*T\hat{a}n \ s\acute{o} \ cyc \ dai = 5MHz = MCK / ((PRESCAL+1) * 2)
/*PRESCAL = ((MCK / 5MHz) / 2) - 1 = ((100MHz / 5MHz) / 2) - 1) = 9
/*Thời gian start up cực đại = 15uS = (STARTUP+1)*8/ADC CLOCK
/*STARTUP = ((15uS*ADC\_CLOK)/8)-1 = ((15uS*5MHz)/8)-1 = 9
/*Minimum\ hold\ time = 1.2uS = (SHTIM+1)/ADC\_CLOCK
/*SHTIM = (1.2uS*ADC\_CLOCK)-1 = (1.2uS*5MHz)-1 = 5, Use 9 to /*ensure
2uS hold time.
/*Enable sleep mode and hardware trigger from TIOA output from TC0.*/
iowrite32((AT91 ADC SHTIM (9)|AT91 ADC STARTUP (9)|
AT91 ADC PRESCAL (9) | AT91 ADC SLEEP | AT91 ADC TRGEN),
(at91adc base + AT91 ADC MR));
/*Khởi tạo chân gpio theo chế độ ngõ ra*/
gpio request(GPIO MOTOR, NULL);
at91 set GPIO periph (GPIO MOTOR, 1);
```

```
gpio direction output(GPIO MOTOR, 0);
     printk(KERN INFO "at91adc: Loaded module\n");
     printk(KERN ALERT "Welcome to our at91adc world\n");
     return misc register (&at91adc dev);
      exit 3:
      clk disable (at91adc clk);
      return ret;
}
/*Khai báo và định nghĩa hàm exit thực hiện khi tháo driver ra khỏi hệ thống*/
static void exit
at91adc mod exit(void)
     /*Vô hiệu hóa hoạt động của xung clock*/
      clk disable(at91adc clk);
     /*Giải phóng con trỏ thanh ghi nền điều khiển ADC*/
     iounmap(at91adc base);
     /*In ra thông báo cho người dùng*/
     printk(KERN ALERT "Goodbye for all best\n");
     printk(KERN INFO "at91adc: Unloaded module\n");
     misc deregister (&at91adc dev);
}
module init (at91adc mod init);
module exit (at91adc mod exit);
MODULE LICENSE ("GPL");
MODULE AUTHOR("Coolwarmboy / OpenWrt");
MODULE DESCRIPTION ("Character device for for generic at91adc driver");
      ➤ Driver LED 7 Đoạn: Có tên là led_seg_dev.ko
/*Driver điều khiển led 7 đoạn đã dược chúng tôi giải thích kỹ trong bài thực hành điều
khiến LED 7 đoạn, ở đây chỉ thay đổi các chân gpio và cấu trúc chương trình cho phù
hợp với dự án*/
#include <linux/module.h>
#include <linux/errno.h>
#include <linux/init.h>
```

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

```
#include <mach/at91 tc.h>
#include <asm/gpio.h>
#include <asm/atomic.h>
#include <linux/genhd.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/clk.h>
#include <linux/irq.h>
#include <linux/time.h>
#include <linux/jiffies.h>
#include <linux/sched.h>
#include <linux/delay.h>
#define DRVNAME
                    "led seg dev"
                    "led seg"
#define DEVNAME
/*----*/
#define P00
                         AT91 PIN PB0
#define P01
                         AT91 PIN PB2
#define P02
                         AT91 PIN PC5
#define P03
                          AT91 PIN PC6
#define P04
                         AT91 PIN PC7
#define P05
                         AT91 PIN PC4
#define P06
                          AT91 PIN PB3
#define P07
                          AT91 PIN PB1
#define A
                    AT91 PIN PB7
#define B
                    AT91 PIN PB9
#define C
                    AT91 PIN PB11
#define D
                    AT91 PIN PA24
#define E
                    AT91 PIN PB16
#define F
                    AT91 PIN PA23
#define G
                     AT91 PIN PB10
```

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

```
/*Basic commands*/
#define SET P00()
                                        gpio set value(P00,1)
#define SET P01()
                                        gpio set value(P01,1)
#define SET P02()
                                        gpio set value(P02,1)
#define SET P03()
                                        gpio set value(P03,1)
#define SET P04()
                                        gpio set value(P04,1)
#define SET P05()
                                        gpio set value(P05,1)
#define SET P06()
                                        gpio set value(P06,1)
#define SET P07()
                                        gpio set value(P07,1)
#define CLEAR P00()
                                        gpio set value(P00,0)
#define CLEAR P01()
                                        gpio set value(P01,0)
#define CLEAR P02()
                                        gpio set value(P02,0)
#define CLEAR P03()
                                        gpio set value(P03,0)
#define CLEAR P04()
                                        gpio set value(P04,0)
#define CLEAR P05()
                                        gpio set value(P05,0)
#define CLEAR P06()
                                        gpio set value(P06,0)
#define CLEAR P07()
                                        gpio set value(P07,0)
#define SET A()
                                        gpio set value(A,1)
#define SET B()
                                        gpio set value(B,1)
#define SET C()
                                        gpio set value(C,1)
#define SET D()
                                        gpio set value(D,1)
#define SET E()
                                        gpio set value(E,1)
#define SET F()
                                        gpio set value(F,1)
#define SET G()
                                        gpio set value(G,1)
#define CLEAR A()
                                        gpio set value(A,0)
#define CLEAR B()
                                        gpio set value(B,0)
#define CLEAR C()
                                        gpio set value(C,0)
#define CLEAR D()
                                        gpio set value(D,0)
#define CLEAR E()
                                        gpio set value(E,0)
#define CLEAR F()
                                        gpio set value(F,0)
#define CLEAR G()
                                        gpio set value(G,0)
```

```
#define CYCLE 1
#define LED SEG DEV MAGIC 'B'
#define LED SEG UPDATE
                           IO(LED SEG DEV MAGIC, 12)
/*Counter is 1, if the device is not opened and zero (or less) if opened.*/
static atomic t led seg open cnt = ATOMIC INIT(1);
unsigned char DataDisplay[8]={0,1,2,3,4,5,6,7};
unsigned char SevSegCode[] = \{0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92,
0x82,0xF8,0x80,0x90,0x3F,0x77,0xFF};
/*Khai báo cấu trúc timer "mềm" */
struct timer list my timer;
void led seg write data active led(char data)
      (data&(1<<0))? SET P00():CLEAR P00();
      (data&(1<<1))? SET P01():CLEAR P01();
      (data&(1<<2))? SET P02():CLEAR P02();
      (data&(1<<3))? SET P03():CLEAR P03();
      (data&(1<<4))? SET P04():CLEAR P04();
      (data&(1<<5))? SET P05():CLEAR P05();
      (data&(1<<6))? SET P06():CLEAR P06();
      (data&(1<<7))? SET P07():CLEAR P07();
}
void led seg write data led(char data)
{
      (data&(1<<0))? SET A():CLEAR A();
      (data&(1<<1))? SET B():CLEAR B();
      (data&(1<<2))? SET C():CLEAR C();
      (data&(1<<3))? SET D():CLEAR D();
      (data&(1<<4))? SET E():CLEAR E();
      (data&(1<<5))? SET F():CLEAR F();
      (data&(1<<6))? SET_G():CLEAR_G();
```

```
}
void active led choice(char number) {
      led seg write data active led(~(1<<(number)));</pre>
}
void data led stransmitt (char data) {
      led seg write data led (SevSegCode[data]);
}
void sweep led time display(int hh, int mm, int ss) {
      DataDisplay[0] = ss%10;
      DataDisplay[1] = ss/10;
      DataDisplay[2] = 10;
      DataDisplay[3] = mm%10;
      DataDisplay[4] = mm/10;
      DataDisplay[5] = 10;
      DataDisplay[6] = hh%10;
      DataDisplay[7] = hh/10;
/*Hàm thực thi quét LED khi có ngắt xảy ra*/
void my timer function (unsigned long data) {
     /*Xuất mã 7 đoạn thứ của dữ liệu thứ i ra LED 7 đoạn thứ i*/
      data led stransmitt(DataDisplay[i]);
     /*Cho phép LED 7 đoạn thứ i tích cực*/
      active led choice(i);
     /*Tăng biến i lên 1 đơn vị*/
     /*Giới hạn số LED hiển thị là 8*/
      if (i==8) i = 0;
     /*Cài đặt lại thời gian ngắt cho timer là CYCLE=1 (ms)*/
     mod timer (&my timer, jiffies + CYCLE);
/*buf[0] nhiệt độ giới hạn trên; buf[1] nhiệt độ giới hạn dưới*/
static ssize t led seg write (struct file *filp, unsigned char iomem
buf[], size t bufsize, loff t *f pos)
```

```
{
      unsigned char write buf[2];
      int write size = 0;
      int i;
      if (copy from user (write buf, buf, bufsize) != 0) {
            return -EFAULT;
      } else {
           write size = bufsize;
     /*Cập nhật hiển thị LED*/
      DataDisplay[0] = write buf[0] % 10;
      DataDisplay[1] = write buf[0] / 10;
      DataDisplay[2] = 12; /*Ký tự khoảng trắng trong LED 7 đoạn*/
      DataDisplay[5] = 12; /*Ký tự khoảng trắng trong LED 7 đoạn*/
      DataDisplay[6] = write buf[1] % 10;
      DataDisplay[7] = write buf[1] / 10;
      return write size;
}
/*Khai báo và định nghĩa giao diện hàm ioctl() phục vụ cho hàm cập nhật dữ liệu hiện
tại hiển thị trên led*/
static int
led seg ioctl(struct inode * inode, struct file * file, unsigned int
cmd, unsigned int arg)
   int retval;
   switch (cmd)
/*Trong trường hợp lệnh update dữ liệu hiển thị trên led 7 đoạn*/
   case LED SEG UPDATE:
/*Giải mã số nguyên từ 00 đến 99 sang 2 số BCD chục và đơn vị, cập nhật thông tin cho
mảng dữ liệu hiển thị*/
            DataDisplay[3] = arg % 10;
```

```
DataDisplay[4] = arg / 10;
   break;
   default:
           retval = -EINVAL;
           break;
   }
   return retval;
}
static int
led seg open(struct inode *inode, struct file *file)
{
   int result = 0;
   unsigned int dev minor = MINOR(inode->i rdev);
   if (!atomic dec and_test(&led_seg_open_cnt)) {
     atomic inc(&led seg open cnt);
     printk(KERN ERR DRVNAME ": Device with minor ID %d already in
     use\n", dev minor);
     result = -EBUSY;
     goto out;
   }
out:
  return result;
}
static int
led_seg_close(struct inode * inode, struct file * file)
   smp mb before atomic inc();
   atomic_inc(&led_seg_open_cnt);
   return 0;
}
struct file operations led seg fops = {
   .write = led seg write,
```

```
.ioctl = led seg ioctl,
   .open = led seg open,
   .release = led seg close,
};
static struct miscdevice led seg dev = {
                      = MISC DYNAMIC MINOR,
        .minor
                     = "led seg dev",
        .name
                      = &led seg fops,
        .fops
};
static int init
led seg mod init(void)
{
     int ret=0;
     gpio request (P00, NULL);
     gpio request (P01, NULL);
     gpio request (P02, NULL);
     gpio request (P03, NULL);
     gpio request (P04, NULL);
     gpio request (P05, NULL);
     gpio request (P06, NULL);
     gpio request (P07, NULL);
     at91 set GPIO periph (P00, 1);
     at91 set GPIO periph (P01, 1);
     at91 set GPIO periph (PO2, 1);
     at91 set GPIO periph (P03, 1);
     at91 set GPIO periph (P04, 1);
     at91 set GPIO periph (PO5, 1);
     at91 set GPIO periph (P06, 1);
     at91 set GPIO periph (P07, 1);
     gpio direction output(P00, 0);
     gpio direction output(P01, 0);
```

```
gpio direction output(P02, 0);
gpio direction output(P03, 0);
gpio direction output(P04, 0);
gpio direction output(P05, 0);
gpio direction output(P06, 0);
gpio direction output(P07, 0);
gpio request (A, NULL);
gpio request (B, NULL);
gpio request (C, NULL);
gpio request (D, NULL);
gpio request (E, NULL);
gpio request (F, NULL);
gpio request (G, NULL);
at91 set GPIO periph (A, 1);
at91 set GPIO periph (B, 1);
at91 set GPIO periph (C, 1);
at91 set GPIO periph (D, 1);
at91 set GPIO periph (E, 1);
at91 set GPIO periph (F, 1);
at91 set GPIO periph (G, 1);
gpio direction output(A, 0);
gpio direction output(B, 0);
gpio direction output(C, 0);
gpio direction output(D, 0);
gpio direction output(E, 0);
gpio direction output(F, 0);
gpio direction output(G, 0);
/*Khởi tao timer "mềm" ngắt với chu kỳ thời gian là 1ms*/
/*Khởi tao timer từ cấu trúc timer đã định nghĩa*/
init timer (&my timer);
/*Cài dặt thời gian sinh ra ngắt là CYCLE=1 (ms)*/
my timer.expires = jiffies + CYCLE;
```

```
/*Cung cấp dữ liệu cho hàm phục vụ ngắt*/
     my timer.data = 0;
     /*Gán con trỏ hàm phục vụ ngắt cho timer khi có ngắt xảy ra*/
     my timer.function = my timer function;
     /*Thực hiện cài đặt timer vào hệ thống*/
     add timer (&my timer);
     misc register(&led seg dev);
     printk(KERN INFO "led seg: Loaded module\n");
     return ret;
}
static void exit
led seg mod exit(void)
/*Xóa đồng bộ timer ra khỏi hệ thống để không làm ảnh hưởng đến các lần khởi tạo
timer tiếp theo*/
     del timer sync(&my timer);
     misc deregister (&led seg dev);
     printk(KERN INFO "led seg: Unloaded module\n");
}
module init (led seg mod init);
module exit (led seg mod exit);
MODULE LICENSE ("GPL");
MODULE AUTHOR ("coolwarmboy");
MODULE DESCRIPTION("Character device for for generic gpio api");
```

3. Chương trình application:

```
/*Khai báo thư viên dùng cho các hàm trong chương trình*/
#include <stdint.h>
#include <unistd.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <getopt.h>
#include <fcntl.h>
#include <linux/ioctl.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
/*Khai báo các số định danh lệnh cần dùng cho driver ADC và LED 7 đoạn*/
/*Số định danh lệnh dùng cho giao diện hàm ioctl() của driver at91adc_dev*/
#define AT91ADC DEV MAGIC
#define AT91ADC SET MOTOR
                                           IO(AT91ADC DEV MAGIC, 10)
#define AT91ADC CLEAR MOTOR
                                           IO(AT91ADC DEV MAGIC, 11)
/*Số định danh lệnh dùng cho giao diện hàm ioctl() của driver led_seg_dev*/
#define LED SEG DEV MAGIC
#define LED SEG UPDATE
                                          IO(LED SEG DEV MAGIC, 12)
/*Khai báo các biến để lưu các nhiệt độ giới hạn nhập từ người dùng*/
unsigned int HighestTemp, LowestTemp;
/*Các biến lưu số mô tả tập tin thiết bị khi được mở*/
int fd at91adc dev, fd led seg dev;
/*Chương trình con cập nhật nhiệt độ hiện tại từ driver adc và truyền sang driver LED 7
đoan*∕
void check update cur temp (void) {
/*Bô nhớ đêm lưu giá tri trả về từ driver adc*/
      unsigned char current value[2];
/*Biến lưu nhiệt đô hiện tại sau khi chuyển đổi*/
      int cur temp;
/*Biến lưu giá trị trả về từ driver dưới dạng int*/
```

```
int cur value;
/*Gọi giao diện hàm read đọc thông tin chuyển đổi từ driver adc*/
      read(fd at91adc dev, current value, 2);
/*Chuyển byte thấp và byte cao của bô đêm thành số int*/
      cur value = current value[1]*256 + current value[0];
/*Chuyển đổi thông tin chuyển đổi từ driver adc sang nhiệt độ
Số 0.31867 được tính bằng công thức sau: Vref/(2^10-1)
trong đó Vref là giá trị đo được từ chân VREFP; 10 là độ phân giải 10 bits của ADC on
chip*/
      cur temp = cur value * 0.31867;
/*Gọi giao diện hàm ioctl() của driver LED 7 đoạn cập nhật hiển thị nhiệt độ hiện tại lên
LEDs*/
      ioctl(fd led seg dev, LED SEG UPDATE, cur temp);
/*So sánh nhiệt độ hiện tại với các nhiệt độ giới hạn để tắt mở động cơ cho thích hợp*/
      if (cur temp >= HighestTemp) {
/*Trong trường hợp nhiệt độ hiện tại vượt quá nhiệt độ giới hạn trên*/
            /*In ra thông báo cho người dùng*/
            printf("Motor is turned on\n");
            /*Goi hàm ioctl() của driver adc set pin điều khiển motor*/
            ioctl(fd at91adc dev, AT91ADC SET MOTOR);
      } else if (cur temp <= LowestTemp) {</pre>
            /*Trong trường hợp nhiệt độ hiện tại xuống thấp dưới nhiệt độ giới hạn
dưới*/
            printf("Motor is turned off\n");
            /*Gọi giao diện hàm ioctl() clear pin điều khiển motor*/
            ioctl(fd at91adc dev, AT91ADC CLEAR MOTOR);
      }
}
```

```
/*Chương trình chính khai báo dưới dạng có tham số nhập vào từ người dùng */
int
main(int argc, char **argv)
     /*Bộ đệm lưu giá trị cần truyền sang driver LED 7 đoạn hiển thị hai nhiệt độ
     giới hạn trên và dưới */
     /*buf[0] highest temp; buf[1] lowest temp*/
     unsigned char buf write[2] = {34, 35};
     /*Mở hai tập tin thiết bị trước khi thao tác*/
     fd at91adc dev = open("/dev/at91adc dev", O RDWR);
     fd led seg dev = open("/dev/led seg dev", O RDWR);
     /*Cập nhật các thông tin về nhiệt độ giới hạn*/
     /*Lưu các giá trị giới hạn vào bộ đệm ghi sang driver hiển thị LED 7 đoạn*/
     buf write[0] = HighestTemp;
     buf write[1] = LowestTemp;
     /*Gọi giao diện hàm write() ghi dữ liệu trong bộ đệm sang driver LED 7 đoạn*/
     write(fd led seg dev,buf write,2);
     /*Dùng vòng lặp liên tục cập nhật điều khiển động cơ, hiển thị nhiệt độ ra LED
     với chu kỳ là 1s*/
     while (1) {
          check update cur temp();
          sleep(1);
     }
     exit (0);
}
```

III. Kết luận và bài tập:

a. Kết luận:

Bên cạnh dùng IC 0809 làm thiết bị chuyển đổi tương tự-số chúng ta cũng có thể dùng module ADC tích hợp sẵn trong CHIP vi điều khiển. Như vậy sẽ tiếc kiệm chi phí và rút gọn được số chân IO điều khiển để dùng vào công việc khác. Bên cạnh đó dùng ADC on chip chúng ta có thể thực hiện được nhiều chức năng tiện lợi hơn, độ chính xác có thể linh động thay đổi tùy theo yêu cầu chương trình ứng dụng.

Trong bài này chúng ta đã sửa lại driver hiển thị LED 7 đoạn ứng dụng timer mềm để quét LED đồng thời đã ứng dụng phương pháp lập trình character device driver vào viết driver cho ADC on chip. Kết hợp 2 driver để điều khiển và hiển thị thông tin trên LED 7 đoạn. Người học có thể thay đổi dự án hiển thị trên những thiết bị khác hay ứng dụng driver vào việc lấy mẫu tín hiệu, ... lúc đó ứng dụng sẽ phức tạp hơn. Do thời gian thực hiện cuốn giáo trình này có hạn nên chúng tôi không đi sâu vào nghiên cứu những ứng dụng này.

b. Bài tập:

- Làm lại yêu cầu của dự án trên, nhưng hiển thị các thông tin các nhiệt độ lên LCD.
 (Áp dụng LCD driver đã viết trong bài thực hành LCD);
- 2. Tối ưu hóa dự án trên theo yêu cầu sau:
- Thông tin về các nhiệt độ giới hạn được lưu trong EEPROM 24C08;
- Khi chương trình được mở, nó sẽ cập nhật hai giá trị nhiệt độ giới hạn từ EEPROM;
- Thông tin về các giá trị nhiệt độ nếu thay đổi sẽ được cập nhật vào EEPROM;

BÀI 10

GIAO TIẾP ĐIỀU KHIỂN UART ON CHIP


A- KHÁI QUÁT VỀ UART TRONG KM9260:

I. Tổng quan:

Trong các bài trước chúng ta đã học hai chuẩn truyền nối tiếp đó là chuẩn I2C và chuẩn 1-Wire. Trong đó chuẩn I2C được truyền theo cơ chế đồng bộ, nghĩa là có xung đồng bộ giữ nhịp trong quá trình truyền|nhận thông tin. Chuẩn 1-Wire do truyền nhân dữ liệu chỉ thông qua một dây nên không có xung đồng bộ giữ nhịp trong quá trình truyền. Thay vào đó là dựa vào trục thời gian để xác định các bit dữ liệu. Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu chuẩn truyền UART (Truyền nối tiếp bất đồng bộ) được tích hợp trong module UART của vi điều khiển AT91SAM9260. Cũng giống như chuẩn 1-Wire chuẩn UART phân biệt các bit truyền|nhận theo thời gian, nghĩa là mỗi vị trí bit sẽ tương ứng với từng thời điểm khác nhau. Nhưng khác với chuẩn 1-Wire, chuẩn UART có 2 dây, một dây truyền TXD và một dây nhận RXD nên có thể truyền và nhận đồng thời nhưng 1-Wire thì chỉ có một dây bao hàm cả hai nhiệm vụ truyền và nhận nên hay công việc này phải được tiến hành khác thời điểm.

(Các kiến thức sau đây về UART trong KM9260 được trình bày đựa vào tài liệu đính kèm với kit nếu có vấn đề thắc mắc các bạn có thể tham khảo trong tài liệu này)

Chip vi điều khiển AT91SAM9260 có 6 kênh UART trong đó bao gồm một kênh DBUG (Được nối với thiết bị đầu cuối chính) và 5 kênh truyền nhận dữ liệu nối tiếp phụ: UART0 đến UART4. Trong kit KM9260, các kênh này đều được đưa ra ngoài để kết nối với các thiết bị ngoại vi. Sơ đồ ngõ ra của các kênh UART này như sau:



Hình 4-34- Sơ đồ kết nối Jump 16 của kit km9260, các chân kết nối UART.

Quyển sách này chỉ chú trọng vào điều khiển các cổng UART thông qua giao diện tập tin thiết bị được hệ thống linux hỗ trợ sẵn chứ không nhằm vào điều khiển trực tiếp các thanh ghi trong phần cứng. Tương tác điều khiển truyền nhận và các lệnh cấu hình đều được thực hiên thông qua các lệnh đọc và ghi tập tin (các giao diện hàm read() write() và ioctl()). Để thực hiện công việc này, chúng ta có hai cách. Hoặc là dùng những câu lệnh trong môi trường shell hoặc là dùng những lệnh C được định nghĩa trong thư viện termios.h.

II. Thao tác UART trong shell:

Để điều khiển được module UART, chương trình ứng dụng cần phải tác động lên các tập tin thiết bị tương ứng với module đó. Các module UART được quy định tên như sau:

UART	Device File
DBGU	ttyS0
UART0	ttyS1
UART1	ttyS2
UART2	ttyS3
UART3	ttyS4
UART4	ttyS5

Bảng 4-2- Các moduel UART được quy định trong linux.

Tất cả các tập tin thiết bị đều chứa trong thư mục /dev/ của cấu trúc root file system. Để xem danh sách thiết bị UART được hỗ trợ trong hệ thống, chúng ta dùng câu lệnh shell sau:

```
# ls /dev/ | grep "ttyS"
Khi đó linux sẽ liệt kê các tập tin thiết bị có 5 ký tự đầu dạng "ttyS":
ttyS0
ttyS1
ttyS2
```

Như vậy hệ thống chỉ hỗ trợ 3 module UART. Chúng ta có thể đăng ký thêm thiết bị ttyS3, ttyS4, ttyS5 bằng cách thêm những dòng sau trong tập tin *board-sam9260ek.c* của cấu trúc mã nguồn kernel nằm trong thư mục /arch/arm/mach-at91/:

```
/* UART2 on ttyS3. (Rx & Tx only) */
at91_registe_uart (AT91SAM9260_ID_US2, 3, 0);
/* UART3 on ttyS4. (Rx & Tx only) */
at91_register_uart (AT91SAM9260_ID_US3, 4, 0);
/* UART4 on ttyS5. (Rx & Tx only) */
at91_register_uart (AT91SAM9260_ID_US4, 5, 0);
bắt đầu từ dòng 67.
```


Công việc tiếp theo là biên dịch và nạp lại kernel cho hệ thống. Các bước biên dịch và nạp kernel được trình bày trong phần lập trình nhúng căn bản.

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động của một kệnh UART mà hệ thống hỗ trợ. Để cụ thể, chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động của kênh UARTO (Tập tin thiết bị trong hệ thống có tên là ttyS1).


• Kết nối phần cứng theo sơ đồ sau:

a. Sơ đồ khối:



Hình 4-34- Sơ đồ khối giao tiếp giữa 2 kênh UART.

b. Sơ đồ nguyên lý phần MAX232 và UARTO:



Hình 4-35- Sơ đồ kết nối kênh UARTO.

Với cấu hình kết nối trên ta thấy xuất hiện cùng lúc 2 terminal (thiết bị đầu cuối), terminal thứ nhất là DBUG được nối với máy tính thông qua cổng COM 9 được thiết kế trên kit (Hoặc được đăng nhập thông qua cổng ethenet RJ45) terminal thứ hai là UARTO được nối với máy tính thông qua kênh UARTO (ttyS1). Ta có thể mở cùng lúc hai màn hình console putty, mỗi lần mở chúng ta sẽ cung cấp những thông số cần thiết. Console thứ nhất cùa DBUG được mở bằng COM1 tốc độ 115200 bps, console thứ hai UARTO được được mở bằng COM 2 tốc độ 9600bps.

**Lưu ý: Kênh UARTO kết nối với cổng COM 2 của máy tính phải thông qua IC chuyển đổi mức điện áp MAX232 như sơ đồ mạch nguyên lý trên, không thể nào được nối trực tiếp.

Như vậy 2 console này có thể truyền dữ liệu qua lại với nhau. Console DBUG dóng vai trò là Master ra lệnh truyền hay nhận chuỗi thông tin qua|từ console UARTO đóng vai trò là Slave. Ta sẽ dùng những câu lệnh shell để thực hiện hai chức năng này từ console Master DBUG.

**Console DBUG ngoài việc đăng nhập qua cổng COM, nó còn có thể đăng nhập thông qua cổng ethenet. Như vậy console Master được hiểu là nơi đăng nhập và thực thi chương trình.

Trước tiên kiểm tra tốc độ baund hiện tại của kênh UARTO bằng câu lệnh shell sau (lưu ý lệnh này chỉ thực hiện trên console DBUG).

```
# stty -F /dev/ttyS1
```

Lúc này linux sẽ cho ra kết quả sau:

```
speed 9600 baunds
```

Tốc độ này đúng với tốc độ đã quy định trong bài tập tiến hành, tuy nhiên nếu muốn thay đổi tốc độ baund (chẳng hạn là 115200 bps) ta có thể dùng câu lệnh sau:

```
# stty -F /dev/ttyS1 115200
```

Để truyền một chuỗi thông tin từ console Master sang console Slave, ta thực hiện lệnh sau:

```
# echo "Hello Slave" > /dev/ttyS1
```

Lúc này bên Slave sẽ nhận được và hiển thị ra thông tin:

```
Hello Slave
```

Để nhận chuỗi thông tin từ console Slave, ta thực hiện câu lệnh:

```
# cat /dev/ttyS1
```

Lúc này console Master sẽ đợi cho đến khi bên phía Slave phát ký tự sau đó mới in ra màn hình và cứ tiếp tục đợi thông tin. Trong quá trình đợi Master không làm bất kỳ công việc nào khác, đôi khi việc này không được mong đợi. Để quá trình đợi vẫn được tiến

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

hành mà Master có thể làm những công việc khác, chúng ta dùng lệnh "&" để đem công việc đơi vào hâu tiến trình.

```
# cat /dev/ttyS1&
```

**Những câu lệnh trên có thể áp dụng cho tất cả các kênh UART, ngay cả kênh DBUG.

Dùng những lệnh trong môi trường shell có ưu điểm là đơn giản, dễ thực hiện nhưng ít khi được sử dụng rộng rãi vì bản thân những lệnh này là những chương trình được lập trình sẵn chứa trong thư viện chung của linux. Khi gọi những lệnh này, linux sẽ tốn thời gian khởi tạo tiến trình mới hơn nữa cấu trúc lệnh không linh động. Trong bài sau chúng ta sẽ nghiên cứu một phương pháp khác để giao tiếp với các kênh UART là dùng những giao diện hàm C trong user application tương tác với driver UART.

B- CÁC HÀM HỖ TRỢ UART TRONG USER APPLICATION:

I. Thư viện termios.h và cấu trúc struct termios:

Trong chương trình ứng dụng (user application) không thể tác động trực tiếp đến các thanh ghi để điều khiển UART mà phải thông qua driver. Driver của UART là những tập tin thiết bị có dạng "ttySx" trong thư mục /de v/ của cấu trúc root file system. Các tập tin thiết bị này cũng được sử dụng giống như những tập tin thiết bị khác, cũng dùng các giao diện hàm read(), write() và ioctl() để tương tác truyền nhận thông tin và cấu hình thiết bị. Bên cạnh đó chúng ta còn dùng những hàm chuyên dụng được hỗ trợ trong thư viện termios.h.

Thư viên termios.h là một tập hợp những hàm Unix API dùng cho terminal IO. Các hàm trong thư viện hỗ trợ 2 chế độ hoạt động.

1. Canonical mode:

Thích hợp cho các thiết bị giao tiếp theo kiểu line-by-line. Kiểu giao tiếp line-by-line là kiều giao tiếp có đơn vị thông tin là từng dòng ký tự. Mỗi dòng được phân biệt nhau bởi một trong những ký tự đặc biệt trong bảng mã ascii như: Ký tự xuống dòng (NL), ký tự kết thúc tập tin (EOF) hoặc ký tự kết thúc một dòng thông tin (EOL). Các ký tự này là những ký tự đặc biệt không được hiển thị trong dòng thông tin. Chính vì thế, khi gọi hàm nhận thông tin từ một thiết bị UART nào đó, hàm chỉ trả về chuỗi thông tin khi thiết bị truyền phát ra một trong những ký tự đặc biệt trên.

2. Non-canonical mode:

Dùng cho kiểu giao tiếp các ký tự riêng lẽ. Trong kiểu giao tiếp này, một đơn vị thông tin được quy định bởi hai thông số, MIN và TIME. Hai tham số này là hai trường thông tin của mảng c_cc (sẽ được trình bày sau) trong cấu trúc struct termios. MIN được hiểu là số bytes tối thiểu trong một đơn vị thông tin. TIME là thời gian truyền nhận (đơn vị 0.1s) giữa hai bytes liên tiếp. Một đơn vị thông tin được hoàn thành khi hai tham số MIN và TIME được thõa mãn.

3. Cấu trúc termios:

Cấu trúc struct termios là nơi trung gian chứa các thông số của cổng truyền nối tiếp UART. Đây là nơi chứa các thông số hiện tại của kênh UART và đồng thời cũng là nơi

chứa các thông số mới cần cập nhật cho kênh UART này. Cấu trúc struct termios bao gồm những trường thông tin chứa giá trị của các cờ định dạng cổng UART.

Cấu trúc struct termios được định nghĩa như sau:

```
truct termios {
  tcflag_t c_iflag, /*input specific flags (bitmask) */
  tcflag_t c_oflag, /*output specific flags (bitmask) */
  tcflag_t c_cflag, /*control flags (bitmask) */
  tcflag_t c_lflag, /*local flags (bitmask) */
  cc t cc[NCCS], /* special characters */ };
```

Chúng ta sẽ lần lượt giải thích từng nội dung của cấu trúc này theo hướng nghiên cứu cách sử dụng những chức năng mà mỗi trường thông tin hỗ trợ trong việc lập trình kênh UART.

**Những chức năng được trình bày là những chức năng phổ biến được sử dụng trong những ứng dụng đơn giản. Nhằm mục đích phục vụ cho các bài tập ví dụ trong những bài thực hành tiếp theo.

a. Thông tin về các thông số điều khiển:

Được định nghĩa trong trường thông tin c_cflag, bao gồm các thông số điều khiển tốc độ baud, số bits truyền nhận, bit parity, stop bits và những tham số điều khiển dòng dữ liệu bằng phần cứng thông qua hai bits RTS và CTS. Mỗi thông số được định nghĩa dưới dạng cờ thông tin. Các cờ được tổng hợp lại với nhau thông qua phép toán logic OR để tạo thành thông tin tổng quát cho thiết bị.

• Cài đặt tốc độ baud:

Thông tin về tốc độ baud được quy định bởi các cờ sau:

Ký hiệu	Ý nghĩa	
CBAUD	Bit mask for baud rate	
В0	0 baud (drop DTR)	
B50	50 baud	
B75	75 baud	
B110	110 baud	
B134	134.5 baud	
B150	150 baud	
B200	200 baud	
B300	300 baud	
B600	600 baud	
B1200	1200 baud	
B1800	1800 baud	
B2400	2400 baud	
B4800	4800 baud	
B9600	9600 baud	
B19200	19200 baud	
B38400	38400 baud	
B57600	57,600 baud	
B76800	76,800 baud	
B115200	115,200 baud	

Bảng 4-3- Các tốc độ baud được hỗ trợ trong linux.

Chúng ta sử dụng 4 hàm được hỗ trợ trong thư viện termios.h là cfsetospeed(), cfsetispeed() và tcgetattr() và tcsetattr() để cài đặt tốc độ baud như sau:

/*Định nghĩa cấu trúc termios để lưu thuộc tính hiện tại của kênh UART*/

struct termios option;

/*Lấy về các thông số hiện tại của kệnh UART*/

tcgetattr(uart_fd, &options);

/*Cài đặt tốc độ baud của kênh hiện tại thành 115200 baud*/

cfsetispeed(&options, B115200);

cfsetospeed(&options, B115200);

/*Cho phép nhận và cài đặt chế độ local*/

options.c_cflag |= (CLOCAL | CREAD);

/*Gọi hàm cài đặt các thông số trên cho kênh UART hiện tại có số định danh lưu

trong uart_fd*/

tcsetattr(uart fd, TCSANOW, &options);

Trong đoạn chương trình trên, chúng ta dùng hàm tcgetattr() để lấy về các thông số hiện tại của kênh uart_fd và lưu vào các trường thông tin trong cấu trúc struct termios được định nghĩa từ trước như sau: struct termios options; Sau khi cài đặt tốc độ baud, kích hoạt chế độ local và cho phép nhận chúng ta gọi hàm tcsetattr() để cài đặt các thuộc tính mới chứa trong cấu trúc termios options vào kênh uart hiện tại là uart_fd. Chúng ta sử dụng tham số TCSANOW để cài đặt các thông số ngay lập tức mà không cần phải chờ kết thúc việc truyền nhận trước đó. Chúng ta có 3 tham số có thể cài đặt cho hàm tcsetattr() tùy theo yêu cầu sử dụng:

Ký hiệu	Ý ng hĩa	
TCSANOW	Cập nhật ngay lập tức không chờ kết thúc truyền nhận dữ liệu	
TCSADRAIN	Cập nhật sẽ được thực thi ngay sau khi việc truyền nhận kết thúc.	
TCSAFLUSH	Lưu trữ tạm thời các bộ đệm truyền nhận và cập nhật các thông số mới	

Bảng 4-4- Các tham số cài đặt cho hàm tcsetattr().

• Cài đặt số bits truyền nhận:

Thông tin về số bit truyền nhận được quy định trong các cờ sau:

Ký hiệu	Ý nghĩa	
CSIZE	Các bits che cờ quy định chiều dài ký tự.	
CS5	5 data bits	
CS6	6 data bits	
CS7	7 data bits	
CS8	8 data bits	

Bảng 4-5- Chiều dài dữ dữ liệu truyền nhận UART trong linux.

Để cài đặt số bits truyền nhận, chúng ta tiến hành theo các bước sau:

/*Cài đặt kênh uart_fd theo chế độ truyền nhật 8 bits dữ liệu*/

/*Bước này được tiến hành sau khi cập nhật các thông số hiện tại của kệnh uart_fd*/ /*Che bits quy định chiều dài dữ liệu truyền nhận*/

```
options.c_cflag &= ~CSIZE;

/*Quy định chiều dài dữ liệu truyền nhận là 8 bits*/
options.c cflag |= CS8;
```

/*Các bước tiếp theo có thề cài đặt các thông số khác hoặc gọi hàm cập nhật các thông số cho kênh uart fd*/

. . .

Trong đoạn chương trình trên, đầu tiên ta tiến hành che các bits quy định chiều dài dữ liệu của kệnh UART cũ bằng phép toán logic AND (&) giữa trường thông tin c_cflag với dữ liệu đảo của cờ che thông tin chiều dài dữ liệu CSIZE. Cuối cùng, quy định chiều dài dữ liệu mới bằng cách dùng phép toán OR giữa trường thông tin c_cflag với cờ quy định chiều dài dữ liệu, ở đây là 8 bits CS8.

• Cài đặt kiểm tra parity:

Các thông tin quy định bit parity được quy định bởi những bits cờ sau:

Ký hiệu	Ý nghĩa	
PARENB	Cho phép parity, ngược lại không cho phép.	
PARODD	Parity lẽ, ngược lại parity chẵn.	

Bảng 4-6- Các tham số cài đặt kiểm tra parity của kênh UART.

Do không có các hàm hỗ trợ cài đặt parity trong thư viện termios.h nên chúng ta phải sử dụng các hàm logic để cài đặt các thông số này. Các bước được tiến hành theo câu lệnh sau:

- Trong trường hợp không có bit kiểm tra parity:

```
options.c_cflag &= ~PARENB; //Vô hiệu hóa parity options.c_cflag &= ~CSTOPB; //1 bit stop options.c_cflag &= ~CSIZE; //Che các bits kích thước options.c cflag |= CS8; //Kích thước dữ liệu là 8 bits
```

- Trong trường hợp parity chẵn:

```
options.c_cflag |= PARENB; //Cho phép kiễm tra parity

options.c_cflag &= ~PARODD; //Chuyển sang chế độ parity chẵn

options.c_cflag &= ~CSTOPB; //Một bit stop

options.c_cflag &= ~CSIZE; //Che bits quy định kích thước

options.c_cflag |= CS7; //Kích thước dữ liệu là 7 bits
```

- Trong trường hợp parity lẽ:

```
options.c_cflag |= PARENB; //Cho phép kiểm tra parity

options.c_cflag |= PARODD; //Chuyển sang chế độ parity lẽ

options.c_cflag &= ~CSTOPB; //Một bit stop

options.c_cflag &= ~CSIZE; //Che các bits quy định kích thước

options.c_cflag |= CS7; //Kích thước dữ liệu là 7 bits
```

- Trong trương hợp space parity:

```
options.c_cflag &= ~PARENB; //Vô hiệu hóa kiểm tra parity
options.c_cflag &= ~CSTOPB; //Một bit stop
options.c_cflag &= ~CSIZE; //Che các bits quy định kích thước
options.c_cflag |= CS8; //Kích thước dữ liệu là 7 bits
```

• Cài đặt điều khiển dòng dữ liệu bằng phần cứng:

Một số phiên bản của UNIX hỗ trợ chế độ kiểm soát dòng dữ liệu thông qua phần cứng. Đó là dựa vào tín hiệu phát ra từ hai chân RTS và CTS của chuẩn RS232. Cờ điều khiển kích hoạt hay vô hiệu hóa chế độ này là: CNEW_RTSCTS hay CRTSCTS.

Nếu muốn kích hoạt chế độ này ta, dùng dòng lệnh sau:

```
options.c_cflag \mid= CNEW_RTSCTS; //Ta cũng có thể thay bằng CRTSCTS Nếu muốn vô hiệu hóa chế độ này, ta dùng dùng dòng lệnh sau:
```

```
options.c_cflag &= ~CNEW_RTSCTS; //Ta cũng có thể thay bằng CRTSCTS
```

b. Thông tin về các thông số cục bộ:

Các thông số tổng quát này được quy định bởi các cờ trong trường thông tin c_lflag trong cấu trúc struct termios. Các thông số này quy định cách quản lý luồng thông tin ngõ vào của driver UART. Nghĩa là luồng thông tin ngõ vào được quy định là chế độ canonical hay raw(non-canonical).

• Chọn chế độ ngõ vào là canonical:

Chế độ ngõ vào canonical được giải thích kỹ trong phần đầu nên sẽ không nhắc lại. Các cờ thao tác trong chế độ này là:

Constant	Description	
ICANON	Enable canonical input (else raw)	

ЕСНО	Enable echoing of input character
ЕСНОЕ	Echo erase character as BS-SP-BS

Bảng 4-7- Các cờ liên quan đến chế độ canonical.

Để chọn chế độ canonical input, ta dùng dòng lệnh sau:

```
options.c lflag |= (ICANON | ECHO | ECHOE);
```

• Chọn chế độ ngõ vào là raw(non-canonical):

Trong chế độ này ta thường vô hiệu hóa chức năng so sánh và thực thi tín hiệu ngắt từ luồng thông tin bằng cờ ISIG và vô hiệu hóa chức năng hiển thị các luồng thông tin bằng hai cờ ECHO, ECHOE.

Ta thực hiện dòng lệnh sau:

```
options.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);
```

c. Thông tin về các thông số ngõ vào:

Thông tin này được quy định trong trường c_iflag của cấu trúc termios dùng để điều khiển tất cả các quá trình xử lý tín hiệu ngõ vào. Các chức năng chính của trường thông tin này bao gồm:

• Cài đặt các thông số parity ngõ vào:

Để cài đặt chế độ kiểm tra parity ngõ vào trước tiên ta phải cho phép chế độ kiểm tra parity trong trường thông tin điều khiển c_cflag (cờ PARENB). Những cờ liên quan đến công việc này là:

Ký hiệu	Ý nghĩa
INPCK	Enable parity check
IGNPAR	Ignore parity errors
PARMRK	Mark parity errors
ISTRIP	Strip parity bits

Bảng 4-8- Các cờ liên quan đến cài đặt parity ngõ vào.

Ta tiến hành dòng lệnh sau để cho phép cờ INPCK và ISTRIP hoạt động:

```
options.c_iflag |= (INPCK | ISTRIP);
```

Trong đó, cờ ISTRIP có chức năng: Nếu được bật thị giá trị của mỗi byte dữ liệu là 7 bits đầu tiên, ngược lại giá trị của mỗi byte dữ liệu được chứa trong 8 bits.

• Cài chế độ điều khiển dòng dữ liệu bằng phần mềm:

Điều khiển dòng dữ liệu bằng phần mềm nghĩa là dòng thông tin được điều khiển bắt đầu hay kết thúc được qui định bởi hai ký tự đặc biệt START và STOP. Các cờ qui định chế độ này là:

Ký hiệu	Ý nghĩa	
IXON	Enable software flow control (outgoing)	
IXOFF	Enable software flow control (incoming)	
IXANY	Allow any character to start flow again	

Bảng 4-9- Các cờ liên quan đến điều khiển dòng dữ liệu bằng phần mềm.

Để bật chế độ này, chúng ta tiến hành dòng lệnh sau:

```
options.c iflag |= (IXON | IXOFF | IXANY);
```

Để tắt chế độ này chúng ta tiến hành dòng lệnh sau:

d. Thông tin về các thông số ngõ ra:

Được điều khiến bởi trường thông tin c_oflag dùng để qui định luồng thông tin ngõ ra. Chức năng chính của trường thông tin này là chọn chế độ ngõ ra dạng canonical hoặc raw. Cờ duy nhất để điều khiển chức năng này là OPOST (Postprocess output (not set = raw output).

Để chọn chế độ ngõ ra là process output, ta tiến hành câu lệnh sau:

Để chọn chế độ ngõ ra là raw, ta tiến hành câu lệnh sau:

e. Thông tin về các ký tự đặc biệt:

Giá trị mã ascii của các ký tự đặc biệt được chứa trong các phần tử của trường thông tin mảng c_cc của cấu trúc termios. Ý nghĩa của các phần tử này được qui định trong bảng sau:

Ký hiệu phần tử		
Canonical	Non-canonical	
Mode	Mode	Mô tả
VEOF		EOF character
VEOL		EOL character
VERASE		ERASE character
VINTR	VINTR	INTR character
VKILL		KILL character
	VMIN	MIN value
VQUIT	VQUIT	QUIT character
VSUSP	VSUSP	SUSP character
	VTIME	TIME value
VSTART	VSTART	START character
VSTOP	VSTOP	STOP character

Bảng 4-10- Các thành phần trong mảng thông tin c cc.

Đoạn chương trình sau mô tả cách qui định các ký tự đặc biệt trong UART:

```
= 0; /*Ctrl-c*/
newtio.c cc[VINTR]
                        = 0; /*Ctrl-\*/
newtio.c cc[VQUIT]
                        = 0; /*del*/
newtio.c cc[VERASE]
                        = 0; /*@*/
newtio.c cc[VKILL]
                        = 0; /*Ctrl-d*/
newtio.c cc[VEOF]
/*inter-character timer unused*/
newtio.c cc[VTIME]
                        = 0;
/*blocking read until 1 character arrives*/
newtio.c cc[VMIN]
                        = 1;
```

```
newtio.c_cc[VSWTC] = 0; /* \0'*/
newtio.c_cc[VSTART] = 0; /* \0'*/
newtio.c_cc[VSTOP] = 0; /* \0'*/
newtio.c_cc[VSUSP] = 0; /* \0'*/
newtio.c_cc[VEOL] = 0; /* \0'*/
newtio.c_cc[VREPRINT] = 0; /* \0'*/
newtio.c_cc[VDISCARD] = 0; /* \0'*/
newtio.c_cc[VWERASE] = 0; /* \0'*/
newtio.c_cc[VLNEXT] = 0; /* \0'*/
newtio.c_cc[VEOL2] = 0; /* \0'*/
```

Các giá trị trên chỉ là tham khảo, người học cần lựa chọn những ký tự điều khiển thích hợp sau cho không ảnh hưởng đến hoạt động của chương trình ứng dụng.

II. Các hàm hỗ trợ UART trong termios.h:

a. Giao diện hàm open: Có cú pháp như sau:

```
#include <fcntl.h>
int open(const char *path, int oflag, ...);
```

Hàm open () dùng để mở tập tin thiết bị có đường dẫn trong const char *path, chế độ truy xuất được quy định trong tham số int oflag. Giá trị trả về là số mô tả tập tin nếu quá trình thực thi không bị lỗi, ngược lại trả về giá trị âm.

Ví dụ:

Để mở tập tin thiết bị UART có đường dẫn /dev/ttys1; các chế độ truy xuất là cho phép đọc ghi và không thuộc màn hình console ta thự hiện lệnh sau:

```
/*Khai báo biến lưu số mô tả tập tin trả về*/
int fd;
/*Gọi giao diện hàm open() để mở tập tin thiết bị*/
fd = open(/dev/ttyS1, O_RDWR | O_NOCTTY);
/*Kiểm tra lỗi trong quá trình mở tập tin thiết bị*/
if (fd<0) { printf ("Open device ttyS0 failed\n); exit(1);}
```

b. *Giao diện hàm close()*: Cú pháp của hàm này như sau:

```
#include <unistd.h>
int close(fd);
```

Hàm có chức năng đóng tập tin thiết bị đang mở trong hệ thống có số mô tả tập tin là fd. Kết quả trả về là 0 nếu đóng thành công, là -1 nếu đóng không thành công.

c. Giao diện hàm read(): Có cú pháp như sau:

```
#include <unistd.h>
ssize_t read(itn fd, void *buf, size_t count);
```

Hàm dùng để đọc về thông tin từ thiết bị UART có số mô tả tập tin là fd, lưu vào vùng nhớ đệm có con trỏ buf, kích thước dữ liệu muốn đọc là count (bytes). Hàm trả về giá trị là số bytes đọc được nếu quá trình đọc thành công. Nếu count lớn hơn SSIZE_MAX thì giá trị trả về không xác định. Nếu đọc không thành công giá trị trả về là -1.

d. Giao diện hàm write(): Hàm có cú pháp như sau:

```
#include <unistd.h>
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count);
```

Hàm dùng để ghi lượng thông tin có chiều dài count (bytes) chứa trong con trỏ buf vào thiết bị UART có số mô tả tập tin thiết bị là fd.

Giá trị trả về cảu hàm:

- Là số byte(s) ghi hoàn tất nếu quá trình ghi thành công.
- Là -1 nếu quá trình ghi bị lỗi.
- e. Hàm tcgetattr(): Hàm có cú pháp như sau:

```
#include <termios.h>
int tcgetattr (int fd, struct termios *termios_p);
```

Hàm togetattr dùng lấy về thuộc tính của kênh UART đang mở có số mô tả tập tin thiết bị là fd. Thông tin về các thuộc tính được lưu và con trỏ cấu trúc termios là termios p.

Hàm trả về giá trị dương nếu hàm thực thi thành công, ngược lại sẽ trả về giá trị âm.

f. Hàm tcsetattr(): Hàm có cú pháp như sau:

```
#include <termios.h>
int tcsetattr(int fd, int optional-actions, const struct termios
*termios p);
```

Hàm làm nhiệm vụ cập nhật thông tin cấu hình kênh UART chứa trong con trỏ cấu trúc termios termios p vào kênh UART đang mở có số mô tả tập tin là fd với yêu cầu chứa trong biến int optional-actions.

C- BÀI THỰC HÀNH UART 1:

I. Phác thảo dự án:

Sau khi nghiên hai nội dung đầu tiên trong bài UART, người học đã lĩnh hội được những kiến thức có liên quan đến cách quản lý và lắp đặt module UART trong kit KM9260 về phần cứng cũng như phần mềm. Truyền UART trong Linux được phân làm hai chế độ truyền, truyền theo định hướng dòng ký tự (canonical mode) và theo định hướng từng khối ký tự (non-canonical mode). Người học sẽ thực hành truyền dữ liệu sử dụng module UART lần lượt theo hai chế độ trên.

a. Yêu cầu dự án:

Trong dự án này, ta sẽ thực hành truyền dữ liệu theo chế độ canonical (định hướng dòng ký tự). Thông tin sẽ được truyền từ màn hình terminal_1 (sử dụng kênh UART0-ttyS1) đến terminal_0 (sử dụng kênh UART DEBUG-ttyS0) theo chế độ từng dòng, mỗi dòng được truyền đi khi từ terminal_1 ta nhấn phím Enter.

b. Phân công nhiệm vụ:

• Driver:

Sử dụng driver UART được hỗ trợ trong Linux với chức năng và những lệnh hỗ trợ được giải thích trong hai phần trước. Sau đây sẽ nhắc lại một một số những kiến thức về chế độ truyền nối tiếp UART theo chế độ canonical-Truyền nối tiếp theo định hướng dòng ký tự.

Kiểu giao tiếp line-by-line là kiều giao tiếp có đơn vị thông tin là từng dòng ký tự. Mỗi dòng được phân biệt nhau bởi một trong những ký tự đặc biệt trong bảng mã ascii như: Ký tự xuống dòng (NL), ký tự kết thúc tập tin (EOF) hoặc ký tự kết thúc một dòng thông tin (EOL). Các ký tự này là những ký tự đặc biệt không được hiển thị trong dòng thông tin. Chính vì thế, khi gọi hàm nhận thông tin từ một thiết bị UART nào đó, hàm chỉ trả về chuỗi thông tin khi thiết-bị-truyền phát ra một trong những ký tự đặc biệt trên.

• Application: Chương trình mang tên test_serial_app_1.c

Chương trình ứng dụng có những nhiệm vụ chính như sau:


- Mở và cấu hình driver điều khiển kênh UARTO (ttyS1) trong Linux kernel, với:
 - + Tốc độ baud: 115200 bps;
 - + Chế độ truyền theo dòng ký tự (canonical mode);
 - + Số bits truyền nhận 8 bits;
 - + Kết nối trực tiếp không qua modem;

- + Cho phép nhận dữ liệu từ bên ngoài;
- + Bổ qua kiểm tra parity;
- + Và một số những thông tin cấu hình khác sẽ được giải thích trong quá trình viết mã lệnh.
- Gọi giao diện hàm read() để đọc chuỗi ký tự (có chiều dài tối đa 255 ký tự) được phát ra từ terminal_1 (ttyS1). Nếu chưa có thông tin, chương trình sẽ thực hiện đợi tại giao diện hàm read(). Khi nhận được chuỗi thông tin, nếu không phải ký tự đầu tiên của chuỗi là 'z' thì chương trình sẽ tiếp tục đọc chuỗi thông tin tiếp theo từ terminal_1.

II. Thực hiện:

a. Kết nối phần cứng:

Người học kết nối phần cứng theo yêu cầu sau:



Hình 4-36- Sơ đổ kết nối giao tiếp giữa hai kênh UARTO và DEBUG

b. Chương trình application: Chương trình được mang tên test serial app 1.c /*Khai báo thư viện cho các hàm cần dùng trong chương trình*/ #include <sys/types.h> #include <sys/stat.h> #include <fcntl.h> /*Thư viện phục vụ giao tiếp với các thiết bị đầu cuối*/ #include <termios.h> #include <stdio.h> /* Định nghĩa hằng số lưu tốc độ baud cần cập nhật cho kênh UART là 115200 bps. */ #define BAUDRATE B115200 /* Định nghĩa đến đường dẫn tập tin thiết bị là ttyS1 (kênh UARTI) */ #define MODEMDEVICE "/dev/ttyS1" /* Định nghĩa các giá trị TRUE và FALSE sử dụng trong giá trị điều kiện. */ #define FALSE 0 #define TRUE 1 Biến lưu cờ thoát khỏi vòng lặp, giá trị mặc định là FALSE; */ volatile int STOP=FALSE; Khai báo hàm main() dưới dạng không có tham số và giá trị trả về; */ main() { Biến lưu số mô tả tập tin thiết bị, giá trị mã lỗi trả về khi thực thi lệnh;

*/

int fd,c, res;

/*

Khai báo cấu trúc termios bao gồm hai biến lưu thông tin cấu hình kênh UART trước(oldtio) và sau(newtio) khi chỉnh sửa;

```
*/
struct termios oldtio,newtio;
/*
```

Bộ nhớ đệm dùng để chứa dữ liệu đọc về từ kênh UART. Bộ nhớ đệm này có kích thước tối đa là 255 ký tự;

```
*/
char buf[255];
/*
```

Mở tập tin thiết bị driver cho UART với chế độ truy xuất là read|write và không chịu sự điều khiển của tty.

Trả về số mô tả tập tin lưu trong biến fd

```
*/
fd = open(MODEMDEVICE, O_RDWR | O_NOCTTY);
/*
```

Kiểm tra lỗi trong quá trình mở tập tin thiết bị.

/*Lưu thuộc tính của kênh UART vào biến cấu trúc oldtio bằng cách gọi hàm tcgetattr()*/

```
tcgetattr(fd, &oldtio);
```

/*Xóa các giá trị thuộc tính cũ trong biến lưu thuộc tính của kênh UART là newtio bằng cách dùng hàm bzero().

Hàm bzero() được định nghĩa trong thư viện strings.h có cú pháp sử dụng như sau:

#include <strings.h>

```
void bzero(void *s, size_t n);
```

Làm nhiệm vụ đặt n giá trị 0 vào khối có địa chỉ bắt đầu được quy định bởi con trỏ s.

```
*/
bzero(&newtio, sizeof(newtio));
/*
```

Khai báo lại trường thông tin c_cflag của cấu trúc termios newtio để xác định các thuộc tính truyền nhân UART.

BAUDRATE: Cài đặt thông số tốc độ baud được quy định trong phần định nghĩa các hằng số, ngoài ra chúng ta có thể cài đặt tốc độ baud bằng hai hàm cfsetispeed và cfsetospeed.

CS8 : Quy định chiều dài dữ liệu truyền và nhận theo cấu trúc 8n1 (8bit,no parity,1 stopbit)

CLOCAL: Cài đặt chế độ kết nối theo kiểu cục bộ không qua modem

CREAD : Cho phép nhận thông tin

```
*/
```

/*Thực hiện cài đặt các thông số trường c_cflag*/

```
newtio.c_cflag = BAUDRATE | CS8 | CLOCAL | CREAD;
/*
```

Cài đặt các thông số cho ngõ vào, nhận dữ liệu từ terminal_1

IGNPAR : Bỏ qua kiểm tra parity trong chế độ ngõ vào

ICRNL: Chuyển đổi ký tự CR sang NL (Trong trường hợp ngược lại ký tự CR không kết thúc dòng thông tin)

Ký tự NL có thể được vô hiệu hóa trong chế độ UART raw (Không có xử lý ký tự điều khiển từ ngõ vào.

```
*/
newtio.c_iflag = IGNPAR | ICRNL;
/*
Chế độ ngõ ra theo định hướng ký tự raw mode;
*/
newtio.c_oflag = 0;
```

```
ICANON : Cài đặt chế độ truyền nhận theo chế độ canonical;
```

```
*/
newtio.c_lflag = ICANON;
```

Cài đặt không sử dụng những ký tự điều khiển xuất hiện trên dòng thông tin ngõ vào;

Những ký tự được đặt trong /**/ là những ký tự mặc định được qui định cho từng trường hợp;

Ta cài đặt giá trị 0 tương ứng với không sử dụng các ký tự điều khiển tương ứng trong từng trường hợp;

Ý nghĩa của các hằng số quy định trong trường thông tin c_cc của cấu trúc termios được trình bày trong phần lý thuyết serial;

```
*/
                      = 0;
                               /* Ctrl-c */
newtio.c cc[VINTR]
newtio.c cc[VQUIT]
                               /* Ctrl-\ */
                      = 0;
newtio.c cc[VERASE]
                               /* del */
                      = 0;
newtio.c cc[VKILL]
                      = 0;
                               /* @ */
newtio.c cc[VEOF]
                      = 4;
                               /* Ctrl-d */
newtio.c cc[VTIME]
                               /* inter-character timer unused */
                      = 0;
                               /* blocking read until 1 character
newtio.c cc[VMIN]
                      = 1;
arrives */
                               /* '\0' */
newtio.c cc[VSWTC]
                      = 0;
newtio.c cc[VSTART]
                      = 0;
                               /* Ctrl-q */
                               /* Ctrl-s */
newtio.c cc[VSTOP]
                      = 0;
newtio.c cc[VSUSP]
                               /* Ctrl-z */
                      = 0;
                               /* '\0' */
newtio.c cc[VEOL]
                      = 0;
newtio.c cc[VREPRINT] = 0;
                               /* Ctrl-r */
newtio.c cc[VDISCARD] = 0;
                               /* Ctrl-u */
newtio.c cc[VWERASE]
                      = 0;
                               /* Ctrl-w */
newtio.c cc[VLNEXT]
                      = 0;
                               /* Ctrl-v */
                               /* '\0' */
newtio.c cc[VEOL2]
                      = 0;
```

/*Xóa thông tin được lưu trước đó trong đường truyền*/

```
tcflush(fd, TCIFLUSH);
```

/*Gọi hàm tcsetattr() để cài đặt những thông tin quy định ở phần trên vào kênh UART*/

```
tcsetattr(fd,TCSANOW, &newtio);
/*
```

Vòng lặp thực hiện nhiệm vụ của chương trình application.

Thông tin được nhận và truyền theo từng dòng.

Chương trình chỉ kết thúc khi ký tự đầu tiên trong chuỗi thông tin nhận được là 'z'.

Chuỗi thông tin tối đa có chiều dài 255 ký tự.

```
*/
while (STOP==FALSE) {
/*
```

Gọi giao diện hàm read() để nhận chuỗi thông tin nhận được từ terminal_1.

Khi quá trình đọc chưa thành công thì chương trình sẽ chờ tại giao diện hàm read() cho đến khi nhận thành công.

Quá trình đọc chỉ thành công khi nhận được ký tự điều khiển kết thúc việc truyền dữ liệu từ terminal_1.

Khi quá trình đọc thành công thì giao diện hàm read() sẽ trả về số ký tự đọc được từ terminal 1 (bao gồm cả những ký tự điều khiển).

```
*/
res = read(fd,buf,255);
```

/*Cho ký tự cuối cùng trong mảng bằng 0 để quy định là một chuỗi ký tự hoàn chỉnh khi đó ta có thể sử dụng hàm printf() để in chuỗi thông tin này ra*/

```
buf[res]=0;
```

/*Sử dụng hàm printf() để xuất chuỗi thông tin đọc được từ terminal_1 và số ký tự đọc được.*/

```
printf(":%s:%d\n", buf, res);
```

/*Kiểm tra điều kiện kết thúc chương trình. CHương trình kết thúc khi ký tự đầu tiên trong chuỗi thông tin nhận được là ký tự 'z'*/

```
if (buf[0]=='z') STOP=TRUE;
}
```

/*Phục hồi lại trạng thái trước đó từ oldtio

```
Các thông số được kích hoạt ngay lập tức*/
tcsetattr(fd, TCSANOW, &oldtio);
}
```

c. Thực thi chương trình:

• Biên dịch chương trình ứng dụng bằng câu lệnh sau:

```
arm-none-linux-gnueabi-gcc test_serial_app_1.c -o
test_serial_app_1
```

Tập tin ngõ ra có tên test serial app 1 được chép vào kit.

• Chương trình test_serial_app_1 được thực thi trong kit bằng dòng lệnh:

```
/*Chuyển đổi mode cho tập tin vửa chép vào hệ thống thực thi trong mọi user */
chmode 777 test_serial_app_1
/*Thực thi chương trình*/
./test_serial_app_1
```

(Lúc này chương trình sẽ chờ cho đến khi có dòng thông tin nhận được)

• Tại terminal_1 ta nhập dòng thông tin sau:

```
"Hello terminal_0┙"
```

• Tại terminal_0 ta thấy xuất hiện dòng thông tin sau:

```
: Hello terminal_0:19
```

(Chương trình chờ cho đến khi xuất hiện ký tự 'z' tại vị trí đầu tiên của dòng thông tin tiếp theo)

III. Kết luận và bài tập:

a. Kết luận:

Đến đây người học đã biết cách sử dụng UART trong chế độ truyền dữ liệu theo định hướng dòng ký tự. Ưu điểm của chế độ này là thông tin được truyền liên tục theo từng khối làm giảm sự ngắt quãng giữa các đơn vị dữ liệu trong quá trình truyền nhưng chế độ này không phù hợp trong các ứng dụng đòi hỏi truyền các số liệu riêng biệt. Đối với các ứng dụng như thế thì ta thường dùng chế độ truyền dữ liệu theo định hướng ký tự (raw-mode). Trong bài thực hành tiếp theo, người học sẽ tiếp cận với UART theo chế độ truyền này.

b. Bài tập:

1. Người học tự nghiên cứu và sửa những thông số của chương trình, biên dịch và kiểm tra kết quả thực thi. Từ đó rút ra được những kinh nghiệm lập trình riêng cho mình.

(Gợi ý: Người học có thể sửa các thông số sau:

- Số bit truyền nhận;
- Tốc độ truyền nhận;
- Quy định các ký tự điều khiển nào đó trong trường thông tin c_cc bằng các ký tự trong bảng mã ascii, truyền dữ liệu từ terminal_1 sang terminal_0 trong đó có sử dụng các ký tự điều khiển này sau đó quan sát kết quả thực thi để biết ý nghĩa thực thi của các ký tự điều khiển trong trường thông tin c_cc cảu cấu trúc termios.

- ...

- 2. Viết chương trình ứng dụng chạy trên user điều khiển led sáng tắt theo yêu cầu sau:
- Thông tin điều khiển được truyền từ terminal_1 (terminal không thuộc console).
- Nếu nhận được chuỗi thông tin 'tat led←'' thì led được kết nối với chân gpio làm ngõ ra tắt.
- Nếu nhận được chuỗi thông tin "sang led⊷" thì led trên sáng.
 (Người học có thể nghĩ ra các ứng dụng khác làm bài tập rèn luyện, chẳng hạn xuất chuỗi thông tin nhận được từ terminal 1 ra màn hình LCD 16x2)

D-BÀI THỰC HÀNH UART 2:

I. Phác thảo dự án:

Trong bài thực hành này chúng ta sẽ tiến hành diều khiển kênh UARTO với chế độ truyền theo từng khối ký tự (non-canonical mode). Chế độ truyền UART theo khối được trình bày trong phần lý thuyết UART thế nhưng chúng ta sẽ nhắc lại một cách khái quát những kiến thức quan trong sau đây.

Chế độ truyền UART theo non-canonical mode dùng cho kiểu giao tiếp các khối ký tự riêng lẽ. Trong kiểu giao tiếp này, một đơn vị (khối) thông tin được quy định bởi hai thông số, MIN và TIME. Hai tham số này là hai trường thông tin của mảng c_cc (sẽ được trình bày sau) trong cấu trúc struct termios. MIN được hiểu là số bytes tối thiểu trong một đơn vị thông tin. TIME là thời gian truyền nhận tối đa (đơn vị 0.1s) giữa hai bytes liên tiếp. Một đơn vị thông tin được hoàn thành khi hai tham số MIN và TIME được thõa mãn.

Như vậy có 4 trường hợp xảy ra:

• Trong trường hợp MIN>0 và TIME=0,

Trường hợp này tham số TIME=0 nghĩa là UART không quan tâm đến thời gian tối đa giữa 2 bytes liên tiếp, thời gian nhận giữa hai bytes có thể dài ngắn tùy thích. Kênh UART sử dụng chỉ quan tâm đến số bytes quy định bởi tham số MIN. Khi số bytes nhận bằng với số MIN thì kênh UART sẽ thông báo quá trình đọc thành công.

• Trong trường hợp MIN=0 và TIME>0,

Trong trường hợp này thì giá trị MIN không được quan tâm. Quá trình đọc chỉ thành công khi nhận được một byte dữ liệu hoặc sau khi gọi giao diện hàm read() TIME*0.1s. Lưu ý, lúc này thời gian TIME không còn là thời gian nhận 2 bytes liên tiếp mà trở thành thời gian tính từ khi gọi hàm read() cho dến khi quá trình đọc thành công.

• Trong trường hợp MIN>0 và TIME>0,

Trong trường hợp này, TIME được xem như là timer được kích hoạt kể từ khi nhận được 1 byte đầu tiên. Timer này được reset sau mỗi lần nhận được một byte thông tin. Nếu số lượng thông tin nhận được đạt đến giá trị MIN(bytes) trước khi thời gian TIME*0.1s kết thúc thì quá trình đọc thành công. Nếu thời gian timer đạt được giá trị TIME trước khi số bytes nhận đạt giá trị MIN thì quá trình đọc

cũng thành công nhưng lúc này dữ liệu trả về là số byte đã nhận thành công trước đó.

• Trong trường hợp MIN=0 và TIME=0,

Trong trường hợp này, hai giá trị TIME và MIN đều không được quan tâm. Nghĩa là bất kỳ bộ đệm có dữ liệu hay không, khi ta gọi giao diện hàm read() thì hàm sẽ được thực thi ngay lập tức. Trong trường hợp dữ liệu có sẵn, thì quá trình đọc thành công, giá trị trả về là số bytes đọc được. Trong trường hợp không có dữ liệu, quá trình đọc cũng thành công, nhưng giá trị trả về là 0, tương ứng với số byte đọc được là 0 byte.

a. Yêu cầu dự án:

Cũng tương tự như bài thực hành UART trong chế độ canonical, dự án này cũng thực hiện truyền dữ liệu qua lại giữa hai terminal, terminal_1 (sử dụng kênh UART0) và terminal_0 (Sử dụng kênh UART DEBUG). Nhưng khác với bài thực hành trước ở chỗ, thông tin nhận được không theo từng dòng ký tự mà theo từng block 5 ký tự. Nghĩa là, khi terminal_1 truyền đủ 5 ký tự cho terminal_0 thì terminal_0 lập tức nhận và xuất ra màn hình hiển thị. Thông tin hiển thị bao gồm những ký tự nhận được và số ký tự nhận được.


b. Phân công nhiệm vụ:

- **Driver:** Sử dụng driver ttyS1 cùa kênh UART0.
- **Application:** Chương trình ứng dụng có tên test_serial_app_2.c
 - Cài đặt các thông số cho kênh UART0 tương tự như bài trước;
 - Liên tục gọi giao diện hàm read() để đọc thông tin nhận được từ terminal_1
 cho đến khi ký tự đầu tiên trong khối là 'z';
 - Chương trình sẽ dừng ngay tại giao diện hàm read() cho đến khi quá trình đọc thành công.

II. Thực hiện:

a. Kết nối phần cứng:

Kết nối phần cứng theo sơ đồ sau:



Hình 4-37- Sơ đồ kết nối giao tiếp giữa hai kênh UARTO và DEBUG.

b. Chương trình application:

```
/*Chương trình application mang tên test serial app 2.c*/
```

```
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <termios.h>
#include <stdio.h>

#define BAUDRATE B115200
#define MODEMDEVICE "/dev/ttyS1"
#define FALSE 0
#define TRUE 1
volatile int STOP=FALSE;
```

```
/*Chương trình chính được khai báo không có tham số và giá tri trả về*/
main()
{
int fd, res;
struct termios oldtio, newtio;
char buf[255];
fd = open(MODEMDEVICE, O RDWR | O NOCTTY );
if (fd <0) {
   printf("Error while opening the device\n");
   exit(-1);
}
tcgetattr(fd, &oldtio); /* save current port settings */
bzero(&newtio, sizeof(newtio));
newtio.c cflag = BAUDRATE | CS8 | CLOCAL | CREAD;
newtio.c iflag = IGNPAR;
newtio.c oflag = 0;
/*Cài đặt chế độ ngõ vào là non-canonical mode*/
newtio.c lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);
/*Cài đặt hai giá trị TIME và MIN trong trường thông tin c cc*/
/*Không sử dụng timer cài đặt thời gian tối đa giữa hai lần nhận dữ liệu*/
newtio.c cc[VTIME]
/*Cài đặt kích thước khối dữ liệu là 5 bytes*/
newtio.c cc[VMIN]
tcflush(fd, TCIFLUSH);
/*Cập nhật các thuộc tính cho kênh UART với yêu cầu thực thi ngay lập tức*/
tcsetattr (fd, TCSANOW, &newtio);
/*Vòng lặp thực thi các yêu cầu thuật toán trong dự án*/
/*Vòng lặp liên tục gọi giao diện hàm read() đọc thông tin từ UART*/
while (STOP==FALSE) {
/*Mặc dù đọc về 255 ký tự nhưng thực ra số lượng ký tự trong mỗi lần đọc là 5, vì
thông tin được đọc theo từng khối thông tin*/
   res = read(fd, buf, 255);
  buf[res]=0;
   printf(":%s:%d\n", buf, res);
   if (buf[0]=='z') STOP=TRUE;
```

```
}
/*Phục hồi trạng thái trước đó của kênh UART đã sử dụng*/
tcsetattr(fd, TCSANOW, &oldtio);
```

c. Thực thi chương trình:

• Biên dịch chương trình ứng dụng bằng câu lệnh sau:

```
arm-none-linux-gnueabi-gcc test_serial_app_2.c -o
test_serial_app_2
```

Tập tin ngõ ra có tên test_serial_app_2 được chép vào kit.

• Chương trình test_serial_app_2 được thực thi trong kit bằng dòng lệnh:

```
/*Chuyển đổi mode cho tập tin vửa chép vào hệ thống thực thi trong mọi user */
```

```
chmode 777 test_serial_app_2
/*Thực thi chương trình*/
```

```
./test_serial_app_2
```

(Lúc này chương trình sẽ chờ cho đến khi có dòng thông tin nhận được)

• Tại terminal 1 ta nhập dòng thông tin sau:

```
"0123456789"
```

• Tại terminal_0 ta thấy xuất hiện dòng thông tin sau:

```
: 01234:5
: 56789:5
```

Như vậy không chờ nhấn enter, thông tin vẫn được truyền từ terminal_1 sang terminal_0 miễn sao đủ số lượng 5 bytes.

Chương trình hoạt động theo chế độ này vẫn có thể nhận được các ký tự điều khiển nhưng không hiển thị ra terminal console. Ta thử nhấn 5 lần phím enter tại terminal_1 thông tin hiển thị trong terminal_0 như sau:

```
::5
```

(Chương trình chờ cho đến khi xuất hiện ký tự 'z' tại vị trí đầu tiên của khối thông tin tiếp theo)

III. Kết luận và bài tập:

a. Kết luận:

Trong bài thực hành này người học đã điều khiển thành công kênh UART theo chế độ non-canonical, truyền dữ liệu theo từng khối thông tin. Thông tin được truyền đi theo từng khối, chiều dài của khối có thể thay đổi được, chế độ này phù hợp với các ứng dụng điều khiển không phù hợp với các ứng dụng truyền thông tin thông báo.

b. Bài tập:

1. Người học thay đổi các thông số TIME và MIN sao đó biên dịch và kiểm tra kết quả, qua đó có thể hiểu rõ hơn ý nghĩa của hai tham số này và rút ra kinh nghiệm lập trình.

E- BÀI THỰC HÀNH UART 3:

I. Phác thảo dự án:

Trong hai bài trước chúng ta đã tìm hiểu hai chế độ truyền dữ liệu nối tiếp theo chuẩn UART, với mỗi chế độ ta thấy có một điểm chung: Khi gọi giao diện hàm read() trước khi nhận dữ liệu thành công, chương trình gọi sẽ dừng lại tại vị trí hàm cho đến khi hoàn thành sau đó mới tiếp tục thực hiện những câu lệnh tiếp theo. Điều này đôi khi không thuận lợi, làm tiêu tốn thời gian hoạt động của tiến trình hiện tại và ảnh hưởng đến hoạt động của các tác vụ khác cùng tuyến (thread) và tiến trình (process). Để khắc phục nhược diễm này ta có hai cách:

- Cách 1: Chúng ta khai báo hai tuyến (thread) tồn tại trong một tiến trình. Một tuyến làm nhiệm vụ liên tục đọc thông tin trong kênh UART bằng cách gọi hàm read(). Các tuyến khác thực hiện các nhiệm vụ xử lý thông tin nhận được để thực thi điều khiển hoặc hiển thị.
- Cách 2: Khai báo một tín hiệu cho kênh truyển dữ liệu nối tiếp. Tín hiệu này sẽ phát sinh khi dữ liệu truyền|nhận được thực hiện thành công. Lúc này tiến trình cài đặt cho tín hiệu sẽ được thực thi, tiến trình này sẽ gọi giao diện hàm read() hay write() để đọc thông tin nhận được hoặc truyền dữ liệu mới.

Trong bài này chúng ta sẽ thực hành cách thứ hai là tạo và xử lý tín hiệu được tạo bởi kênh UART. Tín hiệu ngắt có thể được khởi tạo trong cả hai chể độ truyền canonical và non-canonical. Do đó bài thực hành này sẽ thực hiện lại hai ví dụ trong hai bài trước nhưng sử dụng kỹ thuật tạo tín hiệu ngắt này với hai chế độ truyền trong UART.

a. Yêu cầu dự án:

Dự án này được chia thành hai chương trình. Chương trình A tạo và xử lý tín hiệu ngắt trong UART sử dụng chế độ canonical, chương trình B tạo và xử lý tín hiệu ngắt trong UART sử dụng chế độ non_canonical.

b. Phân công nhiệm vụ:

• **Driver:** Sử dụng driver UART ttyS1 trong linux.

Application:

Hai chương trình với hai chế độ làm việc khác nhau nhưng có cùng chức năng:

- Khai báo các thông số cần thiết cho kênh UART cần điều khiển.


ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

- Khai báo tín hiệu xử lý ngắt cho chương trình đang thực thi, gắn hàm xử lý tín hiệu ngắt cho tín hiệu bằng hàm sigaction() (đã được nghiên cứu trong phần lý thuyết lập trình nhúng nâng cao).
- Hàm xử lý tín hiệu ngắt làm nhiệm vụ:
 - + In ra thông báo cho biết đang thực thi hàm xử lý tín hiệu ngắt;
 - + Mở khóa cho chương trình main() in thông tin ra màn hình hiển thị;
- Sau khi khởi tạo các thông số cho kênh UART, khai báo tín hiệu cho phép tiến trình nhận tín hiệu ngắt và khai báo hàm phục vụ ngắt cho tín hiệu bằng hàm sigaction() chương trình chính sử dụng vòng lặp vô tận in ra chuỗi dấu "." chờ tín hiệu ngắt xảy ra, mở khóa hiện dữ liệu nhận được ra màn hình. Chương trình chỉ kết thúc khi nhận được ký tự 'z' tại vị trí đầu tiên của bộ đệm.
 - **Trong thực tế thì tại thời điểm này chương trình chính sẽ thực thi những tác vụ khác mang tính chất liên tục, lặp lại nhiều lần.

II. Thực hiện:

a. Kết nối phần cứng:

Thực hiện kết nối phần cứng theo sơ đồ sau: (*Cũng tương tự như những bài thực hành trước*).



Hình 4-38- Sơ đồ kết nối giữa hai kênh UARTO và DEBUG.

b. Chương trình application:

• Chương trình application theo chế độ canonical: có tên là test_serial_3_a.c /*Khai báo các thư viện cần thiết cho các hàm trong chương trình */

```
#include <termios.h> /*Thư viện cho các hàm hỗ trợ UART*/
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/signal.h> /*Thư viện cho xử lý các tin hiệu trong user*/
#include <sys/types.h>
/*Hằng số lưu tốc độ baud là 115200 bps*/
#define BAUDRATE B115200
```

```
/*Hằng số lưu tên thiết bị driver là kênh UARTO*/
#define MODEMDEVICE "/dev/ttyS1"
#define FALSE 0
#define TRUE 1
 /*Khai báo các biến toàn cục cho chương trình chính và chương trình phục vụ
ngắt*/
 /*Biến lưu khóa để thoát khỏi vòng lặp*/
volatile int STOP=FALSE;
/*Biến lưu số mô tả tập tin cho hàm open() và giá trị trả về cho hàm read()*/
int fd, res;
/*Định nghĩa hàm phục vụ tín hiệu ngắt SIGIO*/
void signal handler IO (int status);
/*Mảng ký tự lưu trữ thông tin nhân được từ giao diện hàm read()*/
char buf[255];
/*Khai báo chương trình chính dạng không có tham số và có giá trị trả về*/
int
main() {
/*Khai báo cấu trúc struct termios lưu thuộc tính cấu hình cho kênh UART
Biến cấu trúc oldtio dùng lưu thuộc tính hiện tại của kênh UART
Biến cấu trúc newtio dùng lưu thuộc tính mới của kênh UART*/
struct termios oldtio, newtio;
/*Khai báo cấu trúc sigaction cho việc khai báo và xử lý tín hiệu ngắt*/
struct sigaction saio;
/*Đầu tiên mở tập tin thiết bị UART là ttyS1 với các thông số liên quan*/
fd = open(MODEMDEVICE, O RDWR | O NOCTTY | O NONBLOCK);
/*Kiểm tra lỗi trong quá trình mở tập tim thiết bị*/
if (fd <0) {perror(MODEMDEVICE); exit(-1); }</pre>
/* Cài đặt những thông số cho các trương thông tin trước khi cài đặt xử lý tín hiệu
ngắt*/
/*Cài đặt hàm thực thi ngắt cho tín hiệu ngắt*/
saio.sa handler = signal handler IO;
/*Xóa những cờ thông tin*/
sigemptyset(&saio.sa mask);
saio.sa_flags = 0;
```

```
/*Gọi hàm sigaction() để gán cấu trúc sigaction vào tín hiệu SIGIO*/
sigaction (SIGIO, &saio, NULL);
/* Cho phép tiến trình đang thực thi nhận tín hiệu SIGIO trong user*/
fcntl(fd, F SETOWN, getpid());
/*Thực hiện đồng bộ hóa số mô tả tập tin*/
fcntl(fd, F SETFL, FASYNC);
/*Các bước sau cài đặt các thông số cho kênh UART cần giao tiếp*/
/*Lấy về cấu hình hiện tại câu kênh UART phục vụ cho việc phục hồi*/
tcgetattr(fd, &oldtio);
/* Cài đặt các thông số cho chế độ ngõ vào là canonical*/
newtio.c cflag = BAUDRATE | CRTSCTS | CS8 | CLOCAL | CREAD;
newtio.c iflag = IGNPAR | ICRNL;
newtio.c oflag = 0;
/*Chế độ giao tiếp là canonical mode*/
newtio.c lflag = ICANON;
newtio.c cc[VMIN]=1;
newtio.c cc[VTIME]=0;
tcflush(fd, TCIFLUSH);
/*Cài đặt thông số mới cho kênh AURT cần giao tiếp*/
tcsetattr (fd, TCSANOW, &newtio);
/*Vòng lặp vô tận chờ quá trình ngắt xảy ra, chương trình chỉ thoát khỏi vòng lặp
này khi biến khóa STOP=TRUE*/
while (STOP==FALSE) {
   /*In ra ký tự "." Báo hiệu không có dữ liệu truyền đến*/
   printf(".\n");
   /*Trì hoãn thời gian 1s*/
   sleep(1);
   /*Kiểm tra xem có tín hiệu ngắt xảy ra hay chưa*/
   if (wait flag==FALSE) {
   /*Khóa đã được mở*/
         /*Đọc dữ liệu từ bộ nhớ đệm của kênh UART*/
         res = read(fd, buf, 255);
         buf[res]=0;
```

```
printf(":%s:%d\n", buf, res);
         /*Kiểm tra điều kiên thoát chương trình*/
         if (buf[0] == 'z') STOP=TRUE;
         /*Khóa lại việc đọc dữ liệu từ vùng đệm*/
         wait flag = TRUE;
   }
}
/* Khôi phục lại thông số gốc của kênh UART */
tcsetattr(fd, TCSANOW, &oldtio);
}
/*Định nghĩa hàm phục vụ ngắt thực thi yêu cầu nêu trong dự án*/
void signal handler IO (int status) {
   /*In thông báo ra màn hình hiển thị là nhận được tín hiệu báo quá trình nhận dữ
   liệu thành công*/
   printf("received SIGIO signal.\n");
   /*Tháo khóa cho phép chương trình chính ghi thông tin ra màn hình hiển thị*/
   wait flag = FALSE;
```

• Chương trình application theo chế độ non-canonical:

Chương trình cũng tương tự như trong chế độ canonical, chỉ khác một số thông tin khai báo chế độ hoạt động cho kênh UART. Chương trình được viết như sau:

```
/*Những chú thích sẽ được ghi khi cần thiết*/
```

```
#include <termios.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/signal.h>
#include <sys/types.h>

#define BAUDRATE B115200
#define MODEMDEVICE "/dev/ttyS1"
#define FALSE 0
#define TRUE 1

volatile int STOP=FALSE;
int fd,c, res;
```

```
void signal handler IO (int status);
int wait flag=TRUE;
int fd,c, res;
char buf[255];
main() {
struct termios oldtio, newtio;
struct sigaction saio;
fd = open(MODEMDEVICE, O RDWR | O NOCTTY | O NONBLOCK);
if (fd <0) {perror(MODEMDEVICE); exit(-1); }</pre>
saio.sa handler = signal handler IO;
sigemptyset(&saio.sa mask);
saio.sa flags = 0;
sigaction (SIGIO, &saio, NULL);
fcntl(fd, F SETOWN, getpid());
fcntl(fd, F SETFL, FASYNC);
tcgetattr(fd, &oldtio);
newtio.c cflag = BAUDRATE | CRTSCTS | CS8 | CLOCAL | CREAD;
newtio.c iflag = IGNPAR | ICRNL;
newtio.c oflag = 0;
/*Cài đặt kênh UART thành chế đô non-canonical*/
newtio.c lflag &= ~(ICANON | ECHO | ECHOE | ISIG);
/*Vô hiệu hòa timer nhận giữa hai bytes liên tiếp*/
newtio.c cc[VTIME]
/*Chiều dài khối dữ liệu nhận là 5 bytes*/
newtio.c cc[VMIN]
tcflush(fd, TCIFLUSH);
tcsetattr (fd, TCSANOW, &newtio);
while (STOP==FALSE) {
  printf(".\n");
  sleep(1);
   if (wait flag==FALSE) {
        res = read(fd, buf, 255);
        buf[res]=0;
        printf(":%s:%d\n", buf, res);
        if (buf[0] == 'z') STOP=TRUE;
        wait flag = TRUE;
```

```
}

tcsetattr(fd,TCSANOW, &oldtio);

void signal_handler_IO (int status) {
  printf("Received SIGIO signal.\n");
  wait_flag = FALSE;
}
```

c. Thực thi chương trình:

Hai chương trình trên được biên dịch và thực thi tương tự như những bước thực hiện trong bài trước.

Người học quan sát và kiểm tra kết quả chương trình khi chạy trên hệ thống. Từ đó, rút ra được những kinh nghiệm lập trình. Người học thay đổi một trong những tham số của chương trình, biên dịch thực thi và kiểm tra sự thay đổi.

III. Mở rộng chương trình:

Trong hai ví dụ trước, chúng ta sử dụng kỹ thuật bẫy tín hiệu SIGIO để đồng bộ hóa việc đọc dữ liệu từ kênh UART khi đã sẵn sàng. Sau đây ta sẽ mở rộng thêm việc đọc dữ liệu từ kênh UART bằng kỹ thuật chi tuyến (thread) thực hiện, không cần khai báo sử dụng ngắt tín hiệu, sẽ dành cho mục đích khác.

Do các lệnh trong ví dụ này đều được lặp lại từ hai ví dụ trên nên chỉ đưa ra mã chương trình mà không giải thích, những đoạn chương trình quan trọng sẽ được chúng tôi giải thích kỹ trong từng dòng lệnh.

Chương trình ví dụ:

```
#include <termios.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/signal.h>
#include <sys/types.h>

#define BAUDRATE B115200
#define MODEMDEVICE "/dev/ttyS1"
#define FALSE 0
#define TRUE 1
```

```
volatile int STOP=FALSE;
int flag = FALSE;
int fd, res;
/*Định nghĩa hàm thực thi cho tuyến con*/
void *child thread(void *data);
int fd, res;
char buf[255];
int
main() {
struct termios oldtio, newtio;
/*Tạo biển pthread lưu trữ thông tin của tuyến được tạo*/
pthread t a thread;
/*Biến lưu số định danh của tuyến*/
int thread id;
/*Mở tập tin thiết bị với chế độ read write, không cho phép hiển thị lên màn hình
console và chờ cho đến khi dữ liệu đầy đủ mớ thoát (trong quá trình sử dụng giao
diện hàm read()*/
fd = open(MODEMDEVICE, O RDWR | O NOCTTY );
if (fd <0) {perror(MODEMDEVICE); return -1; }</pre>
tcgetattr(fd, &oldtio);
newtio.c cflag = BAUDRATE | CRTSCTS | CS8 | CLOCAL | CREAD;
newtio.c iflag = IGNPAR | ICRNL;
newtio.c oflag = 0;
newtio.c lflag = 0;
newtio.c cc[VTIME]
                       = 0;
newtio.c cc[VMIN]
tcflush(fd, TCIFLUSH);
tcsetattr (fd, TCSANOW, &newtio);
/*sử dụng hàm pthread create() để tạo tuyến con hoạt động song song với tuyến
chính*/
thread id = pthread create (&a thread, NULL, child thread, NULL);
/*Vòng lặp vô tận liện tục in ra ký tữ "." Đồng thời kiểm tra điều kiện thoát*/
while (1) {
  printf(".\n");
```

```
sleep(1);
if (buf[0] == 'z') return 0;
}
tcsetattr(fd,TCSANOW, &oldtio);
}
```

/*Chương trình thực thi của tuyến con, nhiệm vụ của tuyến con là đọc tập tin thiết bị, chờ cho đến khi việc nhận dữ liệu hoàn thành cuối cùng in dữ liệu và số ký tự nhân được ra màn hình hiển thi*/

```
void *child_thread(void *data) {
    while (1) {
        res = read(fd, buf, 255);
        buf[res]=0;
        printf(":%s:%d\n", buf, res);
        flag = FALSE;
    }
}
```

**Chương trình sử dụng kỹ thuật lập trình đa tuyến để kiểm tra việc nhận dữ liệu có ưu và nhược diểm sau đây:

- Ưu điểm của cách này là dễ thực hiện. Chương trình không cần phải khai báo các thông số cho việc xử lý tín hiệu ngắt, mà chỉ cần sử dụng hàm pthread_create() để đưa một tuyến con vào hoạt động.
- Nhược điểm là thời gian đáp ứng khi nhận được tín hiệu nhận thành công dữ liệu từ kênh UART. Thời gian tối thiểu trong kỹ thuật chia tuyến là thời gian chuyển đổi qua lại giữa các tuyến với nhau. Trong kỹ thuật bẫy tín hiệu, thì thời gian tối thiểu là thời gian chuyển từ chương trình chính sang chương trình thực thi ngắt. Rõ ràng khoảng thời gian dùng kỹ thuật bẫy tín hiệu luôn ngắn hơn rất nhiều so với khoảng thời gian khi dùng kỹ thuật chia tuyến.

IV.Kết luận:

Trong bài thực hành này chúng ta đã thực hành điều khiển đồng bộ hóa trong việc nhận dữ liệu từ kênh UART trong hai chế độ. Quá trình truyền dữ liệu cũng được tiến hành tương tự. Để đồng bộ ta có hai cách thực hiện: dùng kỹ thuật bẫy tín hiệu và chia tiến trình thao tác với kênh UART. Mỗi phương pháp đều có ưu và nhược điểm riêng tùy theo yêu cầu của từng ứng dụng cụ thể.

Đến đây chúng ta cũng đã kết thúc phần nghiên cứu về chế độ truyền nối tiếp UART trong linux hoạt động trên kit KM9260. Những ví dụ được trình bày chỉ là những thao tác cơ bản nhất, người học có thể ứng dụng vào nhiều ứng dụng điều khiển khác nhau như giao tiếp máy tính, giao tiếp với các vi điều khiển khác theo chuẩn UART...