Project 1: A-Law and mu-Law Companding

Họ và tên: Lê Hoàng Nam – MSSV: 21207246

<pre>[mSpeech,Fs] = audioread("MaleSpeech-16-4-mono-20secs.wav"); %sound(mSpeech,Fs)</pre>	Đọc vào file
% Consider the speech signal in 1.5s	audio.
t = 0:1/Fs:1.5;	Lấy mẫu tín
x = mSpeech(1:length(t));	hiệu với tần
	số Fs trong
	1.5 giây
<pre>%% 2. Quantize the sample signal</pre>	Lượng tử hóa
L = 16; %the number of quantization levels	tín hiệu.
<pre>V_p = 0.5625; %the peak voltage of signal</pre>	Mức lượng
% Determine the single quantile interval ?-wide	tử: 16
$q = sqrt(4.*(V_p.^2)/(L.^2));$ % Use the exact equation	Điện thế
s a 2 - guan uni(v a): % Uniform quantization	đỉnh:
s_q_2 = quan_uni(x,q); % Uniform quantization	
	0.5625V
	q: bậc lượng tử
	s q 2: tín
	hiệu sau khi
	lượng tử hóa.
%% 3. Calculate the average quantization noise power,	e uni: sai số
% the average power of the sample signal and SNR	lượng tử
e_uni = x - s_q_2; % error between sample signal and quantized signal	pow noise u
<pre>pow_noise_uni = 0;</pre>	ni: công suất
<pre>pow_sig = 0;</pre>	
<pre>for i = 1:length(t)</pre>	nhiễu lượng
<pre>pow_noise_uni = pow_noise_uni + e_uni(i)^2;</pre>	tử
<pre>pow_sig = pow_sig + mSpeech(i)^2; end</pre>	pow_sig:
SNR_a_uni = pow_sig/pow_noise_uni;	công suất tín
SWIL_a_uni = pow_sig/pow_noise_uni;	hiệu
	Tỉ số SNR
	của tín hiệu
	lượng tử đều.
%% 5. Compress the sample signal %mSpeech'	Nén tín hiêu
mu = 255; % or	với chuẩn
A = 87.6; %use the standard value	μ – law
y_max = V_p;	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
x_max = V_p;	hiệu sau khi
% Replace the compress equation for u-law and A-law	1
<pre>% with x is the 'mSpeech' signal s_c_5 = sign(x).*y_max.*(log(1+mu.*abs(x)/x_max))./(log(1+mu));</pre>	nén
%% A law	Nén tín hiệu
y = zeros(length(t),1);	theo chuẩn
<pre>for i=1:length(t)</pre>	A-law.
$r = abs(x(i))/x_max;$	A-law.

Môn: Truyền thông số

```
if r<= 1/A
                                                                          y: tín hiệu
        y(i) = sign(x(i)).*y_max.*(A.*r)./(1+log(A));
                                                                          sau khi nén
        y(i) = sign(x(i)).*y_max.*(1+ log(A.*r))./(1+log(A));
    end
end
%% 6. Quantize the compress signal
                                                                          Lương tử hóa
%s_q_6 = quan_uni(s_c_5,q);
                                                                          tín hiệu sau
s_q_6 = quan_uni(y,q);
                                                                          nén.
                                                                          Chon 1 trong
                                                                          2 dòng lênh
                                                                          s q 6 (tương
                                                                          ứng với 2
                                                                          dang nén).
%% 7. Expand
                                                                          Giải nén tín
s_e_7 = sign(s_q_6).*(-1 + (1+mu).^(abs(s_q_6)))./(mu); % muy-Law
                                                                          hiêu:
s e 7 A = zeros(length(t),1); % A-Law
                                                                          s e 7: tín
exp = 2.718281828;
                                                                          hiêu sau khi
for i=1:length(t)
                                                                          giải nén theo
    r_A = abs(y(i))*(1+log(A));
    if r_A<1
                                                                          muy-law
        s_e_7_A(i) = sign(y(i))*r_A./A;
                                                                          s e 7 A: tín
                                                                          hiệu sau khi
        s_e_7_A(i) = sign(y(i))*exp.^(r_A-1)./A;
                                                                          giải nén theo
    end
                                                                          A-Law.
end
%% 9. Calculate the average quantization noise power,...
                                                                          Tỉnh tỉ số
% the average power of the analog signal and SNR
                                                                          SNR của tín
e_{com} = x - s_{e_{com}} = 7_A;
                                                                          hiêu nén.
pow noise com = 0;
for i=1:length(t)
    pow_noise_com = pow_noise_com + e_com(i).^2;
SNR_a_com = pow_sig/pow_noise_com;
%% Plot
                                                                          Vẽ các tín
plot(t, x,'LineWidth',2);
                                                                          hiêu
xlim([0.52 0.59])
grid on
hold on
% Plot the sample signal and the quantization signal
plot(t,s_q_2,'ro','MarkerSize',6,'MarkerEdgeColor','r','MarkerFaceCol
or','r');
% Plot the compress signal;
plot(t,s_c_5, '-.');
% plot the quantized signal
```

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM Khoa Điện tử - Viễn thông Môn: Truyền thông số

```
plot(t,s_q_6,'b^','MarkerSize',6,'MarkerEdgeColor','b','MarkerFaceCol
or','b');

% Plot expansion
plot(t,s_e_7_A,'g*','MarkerSize',6,'MarkerEdgeColor','g','MarkerFaceColor','g');
legend('Sample signal','Quantitize signal', 'Compress signal',
'Quantize the compress', 'Expansion')
%plot(t,s_e_7,'g*','MarkerSize',6,'MarkerEdgeColor','g','MarkerFaceColor','g');
%legend('Sample signal','Quantitize signal', 'Compress signal',
'Quantize the compress', 'Expansion')
```