

Rubik's Cube-1 Demo download




2. 打开 ESPFlasndowloadTul_vz.6.4.ex




3. 选择 ESP32 DownloadTool




4. 您将看到此界面



5. 依次选择.bin 文件下载地址。 请注意,需要选择三个文件,并且闪存地址需要对应。



6. 确保设置与我的相同。



- 7. 将开发板连接到计算机,选择串行端口和波特率 最后,单击开始以开始下载。
- 8. 下载后请重置板子