

Lịch sử và hiển thị lại phép tính

Lịch sử tính toán

Dấu ▲ và/hoặc ▼ ở phía trên cùng của màn hình chỉ ra rằng có thêm nội dung lịch sử tính toán ở trên và/hoặc dưới. Bạn có thể cuộn các nội dung lịch sử tính toán bằng cách sử dụng ⤴ và ⤵.

Ứng dụng hỗ trợ lịch sử tính toán:

Calculate, Complex, Base-N

Ví dụ

$$2 + 2 = 4$$

$$2 \oplus 2 \text{ EXE}$$



$$3 + 3 = 6$$

$$3 \oplus 3 \text{ EXE}$$



⤴
(Cuộn lại.)



Lưu ý

- Tất cả dữ liệu lịch sử tính toán đều bị xóa bất cứ khi nào bạn nhấn ⏻ hoặc ⤴, khi bạn thay đổi cài đặt Input/Output, hoặc bất cứ khi nào bạn thực hiện thao tác Reset ("Settings & Data" hoặc "Initialize All").

Hiển thị lại

Khi kết quả tính toán hiển thị trên màn hình, bạn có thể nhấn ⏪, ⏩ hoặc ↺ để chỉnh sửa biểu thức bạn đã dùng cho phép tính trước đó.

Ví dụ

$$4 \times 3 + 2 = 14$$

$$4 \text{ (X)} 3 \text{ (+)} 2 \text{ (EXE)}$$



$$4 \times 3 - 7 = 5$$

$$\text{(Tiếp tục)} \text{ (<)} \text{ (x)} \text{ (x)} \text{ (-)} 7 \text{ (EXE)}$$



Lưu ý

- Nếu dấu ◀ (trái) hoặc ▶ (phải) hiển thị ở một trong hai đầu hoặc cả hai đầu của dòng kết quả tính toán, bạn có thể sử dụng (<) và (>) để cuộn dòng sang trái và phải. Nếu điều này xảy ra, nhấn (↺) hoặc (AC) trước tiên, sau đó sử dụng (<) và (>) để chỉnh sửa biểu thức đó.