

Anexo 2 – Ações referentes ao Apoderamento Ilícito de Aeronave no Solo

AÇÕES REFERENTES AO APODERAMENTO ILÍCITO DE AERONAVE NO SOLO
1. Estar atento para identificar quaisquer indícios de ato de interferência ilícita, tais como: acionamento do código transponder 7500 ou não atendimento às instruções dos órgãos ATS.
2. Comunicar imediatamente ao ACC em cuja FIR esteja situado o aeroporto envolvido e à Administração Aeroportuária, que, por sua vez, comunicará ao explorador da aeronave ou ao seu representante indicado.
3. Comunicar, também, ao CGNA e ao Chefe do Órgão.
4. Auxiliar a Administração Aeroportuária, atuando como facilitador das comunicações disponíveis no órgão ATS.
5. Retransmitir as mensagens apropriadas, entre a aeronave e as autoridades designadas.
6. Alocar, caso possível, uma frequência exclusiva para comunicação com a aeronave.
7. Restringir ao estritamente necessário a veiculação de mensagens por outras aeronaves, por intermédio da frequência que estiver sendo utilizada.
8. Atender, prontamente, às chamadas da aeronave, dando assistência ao desenvolvimento de suas operações.
9. Tomar as medidas necessárias para a permanência da aeronave no solo, assim como aquelas em atenção às orientações provenientes da autoridade competente, designada pela AAR ou Grupo de Decisão, conforme o caso.
10. Orientar a aeronave a se deslocar para o ponto remoto do aeroporto, adotando as demais ações pertinentes, de acordo com o PSA e as orientações da autoridade competente.
11. Caso não exista um ponto remoto predefinido ou a referida posição não esteja disponível, orientar a aeronave a se deslocar para uma área escolhida, conforme previsto no PSA ou, ainda, como definido pelo Gerente de Segurança Aeroportuária ou por outra autoridade competente.
12. Especificar a trajetória a ser seguida para o local de estacionamento. Essa trajetória deverá estar prevista no PSA ou, ainda, ser definida pelo Gerente de Segurança Aeroportuária ou por outra autoridade competente, tendo em vista a minimizar quaisquer riscos para o público, às demais aeronaves e às instalações do aeródromo.
13. Durante o desembarque de passageiros e da tripulação da aeronave ameaçada, manter outras aeronaves, veículos e pessoal de terra, a uma distância segura da aeronave envolvida, conforme previsto no PSA ou, ainda, como definido pelo Gerente de Segurança Aeroportuária ou por outra autoridade competente.
14. Orientar o trânsito de veículos e pessoas, conforme previsto no PSA ou, ainda, como definido pelo Gerente de Segurança Aeroportuária ou por outra autoridade competente, de forma a minimizar qualquer risco iminente, dando prioridade àqueles envolvidos na emergência.

Anexo 3 – Ações referentes ao Apoderamento Ilícito de Aeronave em Voo

AÇÕES REFERENTES AO APODERAMENTO ILÍCITO DE AERONAVE EM VOO
1. Estar atento para identificar quaisquer indícios de ato de interferência ilícita, tais como: acionamento do código transponder 7500, desvio anormal da rota prevista ou não atendimento às instruções dos órgãos ATC.
2. Aumentar os mínimos de separação vertical e horizontal aplicados para, pelo menos, o dobro entre a aeronave ameaçada e as demais, onde aplicável.
3. TWR/AFIS – Comunicar imediatamente ao APP, ao CGNA e ao Chefe do Órgão. APP - Comunicar imediatamente ao ACC, ao CGNA e ao Chefe do Órgão. ACC - Comunicar ao Comandante/Chefe do CINDACTA/SRPV-SP, ao CGNA, ao COPM e ao ARCC da área envolvida, em cuja FIR a aeronave esteja desenvolvendo seu voo ou na qual esteja situado o aeroporto envolvido.
4. Solicitar ao CGNA a comunicação ao representante pertinente da Administração Aeroportuária para onde se dirige a aeronave, que, por sua vez, comunicará ao explorador da aeronave ou a seu representante.
5. Manter informado o CGNA, o COPM e o ARCC sobre qualquer nova ação realizada pela aeronave em questão.
6. Auxiliar a Administração Aeroportuária, atuando como facilitador das comunicações disponíveis no órgão ATS, em coordenação com o COPM.
7. Retransmitir as mensagens apropriadas, entre a aeronave e as autoridades designadas.
8. Alocar, caso possível, uma frequência exclusiva para comunicação com a aeronave.
9. Restringir ao estritamente necessário a veiculação de mensagens por outras aeronaves, por intermédio da frequência que estiver sendo utilizada.
10. Atender prontamente às chamadas das aeronaves, dando assistência ao desenvolvimento de suas operações.
11. Aprovar, tão logo quanto possível, qualquer solicitação feita pela tripulação para subir ou descer, com a finalidade de equalizar ou reduzir o diferencial entre a pressão do ar exterior e a pressão do ar na cabine.
12. No caso de transferência do tráfego para outro órgão ATS nacional ou estrangeiro, deverão ser fornecidos todos os dados relacionados com o voo.
13. Manter informados os órgãos ATS que possam estar envolvidos com a progressão do voo sobre todos os fatores pertinentes, tais como, autonomia de combustível da aeronave, possibilidade de mudanças repentinas de rota ou de destino etc. Os órgãos ATS mencionados incluem, também, aqueles nacionais ou estrangeiros responsáveis tanto pela transferência do tráfego, como pelo aeródromo de destino conhecido ou suposto do voo em questão.
14. Prestar toda a assistência à aeronave no caso da intenção de pouso em qualquer aeroporto em território nacional, para garantir a segurança do voo, levando em conta a possibilidade de um pouso de emergência, e tomar as decisões apropriadas para agilizar as fases do voo, inclusive o pouso, se possível, evitando o sobrevoos de áreas densamente povoadas, em coordenação com o COPM.
15. Fornecer à aeronave em voo, se necessário, autorização para o novo destino, sem atraso, de acordo com as orientações da autoridade competente, em coordenação com o COPM.

NOTA: A ação 1 não se aplica à aeronave procedente do exterior, desde que as coordenações prévias tenham sido realizadas entre os órgãos ATC. Nessas coordenações, se possível, serão obtidos os dados específicos do voo, tais como: confirmação do destino, alternativa, autonomia, pessoas a bordo etc.

Anexo 5- Ações referentes ao Aviso da Aeronave no Solo Sobre Ameaça de Artefato Explosivo ou QBRN a Bordo

AÇÕES REFERENTES AO AVISO DA AERONAVE NO SOLO SOBRE AMEAÇA DE ARTEFATO EXPLOSIVO OU QBRN A BORDO
1. Ao ser avisado, confirmar as informações do piloto, visando à comunicação com os organismos pertinentes relacionados a seguir.
2. Não dar quaisquer orientações nem sugestões no que diz respeito a ações que serão tomadas pela tripulação em relação a um artefato explosivo ou QBRN.
3. Comunicar imediatamente ao ACC em cuja FIR esteja situado o aeroporto envolvido e à Administração Aeroportuária, que, por sua vez, comunicará ao explorador da aeronave ou ao seu representante indicado.
4. Comunicar, também, ao Chefe do Órgão, assim como manter informado o CGNA e a Administração Aeroportuária sobre qualquer nova ação realizada pela aeronave em questão.
5. Auxiliar a Administração Aeroportuária, atuando como facilitador das comunicações disponíveis no órgão ATS.
6. Retransmitir as mensagens apropriadas, entre a aeronave e as autoridades designadas.
7. Alocar, caso possível, uma frequência exclusiva para comunicação com a aeronave.
8. Restringir ao estritamente necessário a veiculação de mensagens por outras aeronaves, por intermédio de frequência que estiver sendo utilizada.
9. Atender prontamente às chamadas das aeronaves, dando assistência ao desenvolvimento de suas operações.
10. Tomar as medidas necessárias para a permanência da aeronave no solo, assim como aquelas em atenção às orientações provenientes da autoridade competente, designada pela AAR ou Grupo de Decisão, conforme o caso.
11. Orientar a aeronave a taxiar para o ponto remoto do aeroporto, adotando as demais ações pertinentes, de acordo com as orientações da autoridade competente.
12. Caso não exista um ponto remoto predefinido ou a referida posição não esteja disponível, orientar a aeronave a se deslocar para uma área escolhida, conforme previsto no PSA ou, ainda, como definido pelo Gerente de Segurança Aeroportuária ou por outra autoridade competente.
13. Especificar a trajetória a ser seguida para o local de estacionamento. Essa trajetória deverá estar prevista no PSA ou, ainda, ser definida pelo Gerente de Segurança Aeroportuária ou por outra autoridade competente, tendo em vista minimizar quaisquer riscos para o público, às outras aeronaves e as instalações do aeródromo.
14. Durante o desembarque de passageiros e da tripulação da aeronave ameaçada, manter outras aeronaves, veículos e pessoal de terra, a uma distância segura da aeronave envolvida, conforme previsto no PSA ou, ainda, como definido pelo Gerente de Segurança Aeroportuária ou por outra autoridade competente.
15. Orientar o trânsito de veículos e pessoas, conforme previsto no PSA ou, ainda, como definido pelo Gerente de Segurança Aeroportuária ou por outra autoridade competente, de forma a minimizar qualquer risco iminente, dando prioridade àqueles envolvidos na emergência.

NOTA: A ação 1 não se aplica à aeronave procedente do exterior, desde que as coordenações prévias tenham sido realizadas entre os órgãos ATC. Nessas coordenações, se possível, serão obtidos os dados específicos do voo, tais como: a confirmação do destino, alternativa, autonomia, pessoas a bordo etc.

Anexo 6 - Ações referentes ao Aviso da Aeronave em Voo Sobre Ameaça de Artefato Explosivo ou QBRN a Bordo

AÇÕES REFERENTES AO AVISO DA AERONAVE EM VOO SOBRE AMEAÇA DE ARTEFATO EXPLOSIVO OU QBRN A BORDO
1. Ao ser avisado, confirmar as informações do piloto, visando à comunicação com os organismos pertinentes relacionados a seguir.
2. Não dar quaisquer orientações nem sugestões no que diz respeito a ações que serão tomadas pela tripulação em relação a um artefato explosivo ou artefato QBRN.
3. Aumentar os mínimos de separação vertical e horizontal aplicados para, pelo menos, o dobro entre a aeronave ameaçada e as demais (onde aplicável).
4. TWR/AFIS – Comunicar imediatamente ao APP, ao CGNA e ao Chefe do Órgão. APP - Comunicar imediatamente ao ACC, ao CGNA e ao Chefe do Órgão. ACC - Comunicar ao Comandante/Chefe do CINDACTA/SRPV-SP, ao CGNA, ao COPM e ao ARCC da área envolvida, em cuja FIR a aeronave esteja desenvolvendo seu voo.
5. Solicitar ao CGNA a comunicação ao representante pertinente da Administração Aeroportuária para onde se dirige a aeronave, que, por sua vez, comunicará ao explorador da aeronave ou a seu representante.
6. Manter informado o CGNA, o COPM e o ARCC sobre qualquer nova ação realizada pela aeronave em questão.
7. Auxiliar a Administração Aeroportuária, atuando como facilitador das comunicações disponíveis no órgão ATS, em coordenação com o COPM.
8. Retransmitir as mensagens apropriadas, entre a aeronave e as autoridades designadas.
9. Alocar, caso possível, uma frequência exclusiva para comunicação com a aeronave.
10. Restringir ao estritamente necessário a veiculação de mensagens por outras aeronaves, por intermédio de frequência que estiver sendo utilizada.
11. Atender prontamente às chamadas das aeronaves, dando assistência ao desenvolvimento de suas operações.
12. Aprovar, tão logo quanto possível, qualquer solicitação feita pela tripulação para subir ou descer, com a finalidade de equalizar ou reduzir o diferencial entre a pressão do ar exterior e a pressão do ar na cabine.
13. No caso de transferência do tráfego para outros órgãos ATC (nacional ou estrangeiro), devem ser fornecidos todos os dados relacionados com o voo.
14. Manter informados os órgãos ATS que possam ser afetados pela progressão do voo sobre todos os fatores pertinentes, tais como: autonomia de combustível da aeronave, possibilidade de mudanças repentinas de rota ou destino etc. Os órgãos ATS mencionados incluem, também, aqueles nacionais ou estrangeiros responsáveis tanto pela transferência do tráfego, como pelo aeródromo de destino conhecido ou suposto do voo em questão.
15. Prestar toda a assistência à aeronave no caso da intenção de pouso em qualquer aeroporto em território nacional, para garantir a segurança do voo, levando em conta a possibilidade de um pouso de emergência, e tomar as decisões apropriadas para agilizar as fases do voo, inclusive o pouso, se possível, evitando o sobrevoos de áreas densamente povoadas, em coordenação com o COPM.
16. Fornecer à aeronave em voo, quando necessário, autorização para o novo destino, sem atraso, de acordo com as orientações da autoridade competente.

NOTA: A ação 1 não se aplica à aeronave procedente do exterior, desde que as coordenações prévias tenham sido realizadas entre os órgãos ATC. Nessas coordenações, se possível, serão obtidos os dados específicos do voo, tais como: a confirmação do destino, alternativa, autonomia, pessoas a bordo etc.

Anexo 7 - Ações referentes à Orientação de Aviso a Aeronave no Solo Sobre Ameaça de Artefato Explosivo ou QBRN a Bordo

AÇÕES REFERENTES À ORIENTAÇÃO DE AVISO A AERONAVE NO SOLO SOBRE AMEAÇA DE ARTEFATO EXPLOSIVO OU QBRN A BORDO
1. Avisar, sem demora, à tripulação, se em contato direto, ou pelos meios mais eficientes, se for recebida uma informação dos setores apropriados de uma ameaça indicando que um artefato explosivo ou artefato QBRN foi colocado a bordo de uma aeronave conhecida.
2. Não dar quaisquer orientações nem sugestões no que diz respeito a ações que serão tomadas pela tripulação em relação a um artefato explosivo ou artefato QBRN.
3. Comunicar imediatamente ao ACC em cuja FIR esteja situado o aeroporto envolvido e à Administração Aeroportuária, que, por sua vez, comunicará ao explorador da aeronave ou ao seu representante indicado.
4. Comunicar, também, ao Chefe do Órgão, assim como manter informado o CGNA e a Administração Aeroportuária sobre qualquer nova ação realizada pela aeronave em questão.
5. Auxiliar a Administração Aeroportuária, atuando como facilitador das comunicações disponíveis no órgão ATS.
6. Retransmitir as mensagens apropriadas, entre a aeronave e as autoridades designadas.
7. Alocar, caso possível, uma frequência exclusiva para comunicação com a aeronave.
8. Restringir ao estritamente necessário a veiculação de mensagens por outras aeronaves, por intermédio de frequência que estiver sendo utilizada.
9. Atender prontamente às chamadas das aeronaves, dando assistência ao desenvolvimento de suas operações.
10. Tomar as medidas necessárias para a permanência da aeronave no solo, assim como aquelas em atenção às orientações provenientes da autoridade competente, designada pela AAR ou Grupo de Decisão, conforme o caso.
11. Orientar a aeronave a se deslocar para o ponto remoto do aeroporto, adotando as demais ações pertinentes, de acordo com o PSA e as orientações da autoridade competente.
12. Caso não exista um ponto remoto predefinido ou a referida posição não esteja disponível, orientar a aeronave a se deslocar para uma área escolhida, conforme previsto no PSA ou, ainda, como definido pelo Gerente de Segurança Aeroportuária ou por outra autoridade competente.
13. Especificar a trajetória a ser seguida para o local de estacionamento. Essa trajetória deverá estar prevista no PSA ou, ainda, ser definida pelo Gerente de Segurança Aeroportuária ou por outra autoridade competente, tendo em vista minimizar quaisquer riscos para o público, as outras aeronaves e as instalações do aeródromo.
14. Durante o desembarque de passageiros e da tripulação da aeronave ameaçada, manter outras aeronaves, veículos e pessoal de terra, a uma distância segura da aeronave envolvida, conforme previsto no PSA ou, ainda, como definido pelo Gerente de Segurança Aeroportuária ou por outra autoridade competente.
15. Orientar o trânsito de veículos e pessoas, conforme previsto no PSA ou, ainda, como definido pelo Gerente de Segurança Aeroportuária ou por outra autoridade competente, de forma a minimizar qualquer risco iminente, dando prioridade àqueles envolvidos na emergência.

Anexo 8 - Ações referentes à Orientação de Aviso a Aeronave em Voo Sobre Ameaça de Artefato Explosivo ou QBRN a Bordo

AÇÕES REFERENTES À ORIENTAÇÃO DE AVISO A AERONAVE EM VOO SOBRE AMEAÇA DE ARTEFATO EXPLOSIVO OU QBRN A BORDO
1. Avisar, sem demora, a tripulação, se em contato direto, conforme orientação da Assessoria de Avaliação de Risco/COE, se for recebida uma informação dos setores apropriados de uma ameaça indicando que um artefato explosivo ou artefato QBRN foi colocado a bordo de uma aeronave conhecida.
2. Não dar quaisquer orientações nem sugestões no que diz respeito a ações que serão tomadas pela tripulação em relação a um artefato explosivo ou artefato QBRN.
3. Aumentar os mínimos de separação vertical e horizontal aplicados para, pelo menos, o dobro entre a aeronave ameaçada e as demais, onde aplicável.
4. TWR/AFIS – Comunicar imediatamente ao APP, ao CGNA e ao Chefe do Órgão. APP - Comunicar imediatamente ao ACC e ao CGNA. ACC - Comunicar ao Comandante/Chefe do CINDACTA/SRPV-SP, ao CGNA, ao COPM e ao ARCC da área envolvida, em cuja FIR a aeronave esteja desenvolvendo seu voo ou na qual esteja situado o aeroporto envolvido.
5. Solicitar ao CGNA a comunicação ao representante pertinente da Administração Aeroportuária para onde se dirige a aeronave, que, por sua vez, comunicará ao explorador da aeronave ou a seu representante
6. Manter informado o CGNA, o COPM e o ARCC sobre qualquer nova ação realizada pela aeronave em questão.
7. Auxiliar a Administração Aeroportuária atuando como facilitador das comunicações disponíveis no órgão ATS, em coordenação com o COPM.
8. Retransmitir as mensagens apropriadas, entre a aeronave e as autoridades designadas.
9. Alocar, caso possível, uma frequência exclusiva para comunicação com a aeronave.
10. Restringir ao estritamente necessário a veiculação de mensagens por outras aeronaves, por intermédio de frequência que estiver sendo utilizada.
11. Atender prontamente às chamadas das aeronaves, dando assistência ao desenvolvimento de suas operações.
12. Aprovar, tão logo quanto possível, qualquer solicitação feita pela tripulação para subir ou descer, com a finalidade de equalizar ou reduzir o diferencial entre a pressão do ar exterior e a pressão do ar na cabine.
13. No caso de transferência do tráfego para outros órgãos ATC (nacional ou estrangeiro), devem ser fornecidos todos os dados relacionados com o voo.
14. Manter informados os órgãos ATS que possam ser afetados pela progressão do voo sobre todos os fatores pertinentes, tais como: autonomia de combustível da aeronave, possibilidade de mudanças repentinas de rota ou destino etc. Os órgãos ATS mencionados incluem também aqueles nacionais ou estrangeiros responsáveis tanto pela transferência do tráfego, como pelo aeródromo de destino conhecido ou suposto do voo em questão.
15. Prestar toda a assistência a aeronave, no caso da intenção de pouso em qualquer aeroporto em território nacional, para garantir a segurança do voo, levando em conta a possibilidade de um pouso de emergência, e tomar as decisões apropriadas para agilizar as fases do voo, inclusive o pouso, se possível, evitando o sobrevoo de áreas densamente povoadas, em coordenação com o COPM.
16. Fornecer à aeronave em voo, quando necessário, autorização para o novo destino, sem atraso, de acordo com as orientações da autoridade competente.